

УТЮГ С ПАРОУВЛАЖНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ: RN4480C Elizabeth



Elizabeth

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen



Изделия фирмы Rolsen отвечают высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым утюгом RN4480C Elizabeth.

Внимание: перед началом эксплуатации удалите наклейку на подошве утюга!

Утюг является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде, чем приступить к работе с утюгом, внимательно прочтите инструкцию.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Используйте кипяченую или фильтрованную воду. Не используйте дистиллированную воду или другие жидкости.
- Не оставляйте включенный утюг без присмотра даже на короткое время. Храните утюг в недоступном для детей месте.
- Прежде, чем заполнять утюг водой, убедитесь, что он отключен от сети. Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или подошвой утюга.
- После использования утюга установите терморегулятор в положение «min», установите регулятор мощности пара в положение «0», отключите утюг от сети, поставьте утюг на устойчивую ровную поверхность вертикально.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на утюге. Подключайте утюг только к сети переменного тока.
- Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.
- В случае поломки утюга обратитесь в сервисный центр, самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.
- Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- При работе утюг сильно нагревается, прикосновение к подошве утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.

ОПИСАНИЕ:

1. Отверстие распылителя воды
2. Отверстие для резервуара воды
3. Регулятор мощности пара
4. Кнопка распылителя воды
5. Кнопка усиленного выброса пара
6. Шнур питания
7. Сигнальная лампочка автоотключения утюга
8. Терморегулятор
9. Кнопка функции "self clean" – активация функции «самоочистка»
10. Прозрачный резервуар для воды
11. Подошва утюга



ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ:

1. Прежде, чем заполнять утюг водой, отключите его от сети.
2. Установите терморегулятор в положение «min».
3. Налейте воду в отверстие резервуара для воды.

ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА:

1. Установите регулятор мощности пара в положение «min», установите терморегулятор в положение «min», подключите утюг к сети.
2. Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани и, после того как сигнальная лампочка загорится, поставьте утюг на устойчивую ровную поверхность вертикально.
3. Сигнальная лампочка погаснет, когда утюг нагреется до нужной температуры.

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВОДЫ:

Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды. Нажмите на кнопку распылителя воды.

ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ:

1. Заполните водой резервуар.
2. Для глажения с паром, установите регулятор мощности пара в положение между “min” и “max” и установите терморегулятор в положение “.”, “..” или “...”.
3. Дождитесь, пока сигнальная лампочка погаснет.
4. После завершения глажения установите регулятор мощности пара в положение «min», отключите утюг от сети, вылейте оставшуюся воду, установите терморегулятор в положение «min».

УСИЛЕННЫЙ ВЫБРОС ПАРА:

1. Установите терморегулятор в положение «...».
2. Нажимайте на кнопку усиленного выброса пара с интервалами в 5 секунд.

Внимание: Усиленный выброс пара может использоваться только в глажении с паром (регулятор мощности пара должен быть установлен в положение, отличное от «min»). Эта функция может быть использована в вертикальном положении утюга для отпаривания висящей ткани.

ФУНКЦИЯ «КАПЛЯ-СТОП»:

Предотвращает протекание воды на ткань при использовании функции отпаривания при низкой температуре глажения.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ:

Когда частички накипи выходят из отверстий или когда пар не образуется должным образом даже после очистки стержня от накипи, Вам необходимо очистить паровую камеру.

1. Установите мощность пара на нижнюю отметку “значок пара”.
2. Заполните резервуар для воды наполовину.
3. Поверните терморегулятор до отметки «max».
4. Дождитесь, пока сигнальная лампочка погаснет.
5. Отключите утюг и держите его над раковиной.
6. Нажмите на кнопку «Self Clean».
7. Через отверстия в подошве начнет выходить горячая вода, пар и накипь.
8. Подождите, пока подошва остынет и очистите ее.

Заполните резервуар для воды, нагрейте утюг и нажмите несколько раз на кнопку усиленного выброса пара для завершения процесса очистки утюга.

УХОД И ЧИСТКА:

Для чистки подошвы утюга используйте мягкую ткань. Затем протрите насухо подошву сухой тканью. Никогда не используйте наждачную бумагу, уксус или другие химические составы.

Для очистки пластиковых поверхностей используйте обычный мыльный раствор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220-240В 50/60Гц
Потребляемая мощность	2000Вт

Класс защиты I

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства технический код серийный номер
 **** AA *****
 месяц год

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических повреждениях утюга и шнура.
- Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
- После самостоятельной разборки утюга.

Срок службы утюга 3 года

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Восточный Ксинтанди Дзиангдонг
Дистрикт, провинция Жедзианг, Нингбо, 6-206

Сертификат соответствия:
РОСС CN.ME10.B13067 от 14.02.2013



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen