

СОКОВЫЖИМАЛКА

для цитрусовых

МОДЕЛЬ: RCJ-402



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

СОДЕРЖАНИЕ:

Описание.....	3
Меры предосторожности	4
Подготовка прибора к работе и первое использование	4
Использование	5
Советы по правильному приготовлению сока	6
Хранение и уход.....	6
Технические характеристики	6
Гарантия и ремонт.....	7

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели электрическую соковыжималку для цитрусовых Rolsen, мы надеемся, что качество ее работы доставит Вам удовольствие.

ОПИСАНИЕ:

Рис. 1



Уже давно не секрет, что свежий сок очень полезен для здоровья! Соковыжималка RCJ-402 предназначена для цитрусовых фруктов с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу. Главными преимуществами модели являются компактные размеры, удобство и простота в использовании. Соковыжималка быстро и легко разбирается и моется! Даже самый маленький домоходец сможет без особых хлопот приготовить себе свежий сок! Мотор вращается в двух направлениях, обеспечивая оптимальную выжимку сока. Сок, приготовленный собственными руками из любимых цитрусовых, доставит вам истинное удовольствие и пользу для вашего организма.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации соковыжималки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:



1. Во избежание поражения электрическим током не погружайте корпус в воду или другие жидкости.
2. Будьте особенно внимательны, используя прибор рядом с детьми.
3. Отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед его сборкой, разборкой и чисткой. Отключая прибор от электросети, вынимайте штепсельную вилку из розетки, взявшись за ее корпус. Не дергайте за шнур питания.
4. Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
5. Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепселем или другой деталью. Неисправный прибор отнесите в мастерскую к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.
6. Прибор предназначен для домашнего использования.
7. Используйте только те приспособления, которые входят в комплект.
8. Следите, чтобы шнур питания не свисал с края стола и не соприкасался с горячими поверхностями.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Перед отключением от электросети, убедитесь, что мотор полностью остановился. После каждого использования отключайте прибор от электросети.

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. Перед первым использованием тщательно вымойте, а затем просушите все части прибора (кроме корпуса), входящие в комплект.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Установите чашу для сока на корпус с моторным блоком.
2. На чашу для сока установите подвижный фильтр, затем неподвижный фильтр и конус-нож для цитрусовых, как показано на рисунке 1.
3. Вставьте вилку в розетку. Прибор перейдет в режим ожидания.
4. Подготовьте цитрусовые фрукты средних размеров, предварительно помойте их, разрежьте на две равные половины перпендикулярно расположению долек.
5. Поместите половину фрукта на конус-нож для цитрусовых, мякотью вниз. Надавите на фрукт по направлению вниз. При этом прибор включится, нож для цитрусовых начнет вращаться, выдавливая сок из фрукта. Плавно надавливайте на фрукт сверху. После переработки всей сочной массы снимите оставшуюся кожуру с ножа.
6. Для переливания сока из чаши для сока в другую ёмкость, снимите чашу для сока с корпуса прибора. Для этого, придерживайте одной рукой корпус соковыжималки, а другой рукой поверните чашу для сока на 30 градусов по часовой стрелке. Слейте выжатый сок в другую ёмкость. Для продолжения работы вновь установите чашу на корпус.
7. Фильтры служат для отделения от сока мякоти. Изменяя положение подвижного фильтра относительно неподвижного, можно изменять количество мякоти в выжимаемом соке. В процессе работы мякоть скапливается на фильтрах. Для очистки фильтров извлеките их из чаши для сока, прочистите и установите обратно.
8. После окончания использования достаньте вилку провода питания из розетки, разберите и промойте соковыжималку.
9. Рекомендуется хранить соковыжималку в собранном виде в сухом месте.

Внимание!

Соковыжималка предназначена для работы в импульсном режиме (один цикл работы 15 секунд, потом отдых 15 секунд; не более 10 циклов за раз). При сильном нагреве корпуса немедленно отключите прибор.

СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПРИГОТОВЛЕНИЮ СОКА

- Используйте зрелые, свежие плоды citrusовых фруктов.
- Перезрелые плоды дают более густой и мутный сок.
- Citrusовые содержат ценные витамины и минералы, которые быстро окисляются при длительном контакте с кислородом и под воздействием света. Поэтому пейте соки свежими, сразу же после приготовления.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Рекомендуется хранить соковыжималку в собранном виде в сухом месте, вне досягаемости от детей.
- Излишек сетевого шнура должен находиться на основании корпуса соковыжималки.
- Протрите корпус соковыжималки влажной тканью.
- Вымойте все части прибора в горячей воде с использованием моющего средства, а затем протрите сухой тканью.
- Не используйте для чистки абразивные вещества, металлические щетки, спирт, ацетон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность.....40 Вт
 Питание~220–230В, 50/60Гц
 Время работы 5 минут (10 циклов по 15 секунд с перерывом 15 секунд)
 Время паузыминимум 15 минут

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства	технический код	серийный номер
**** AA *****		
месяц	год	

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие некачественного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора – 3 года

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: HONGKONG FLATT CORP. LTD., KHP, Восточный проспект Ксинтанди
Дзиангдонг, провинция Нингбо Жедзианг, дом 2, офис 6-206

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B09768 от 15.04.2009



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen