

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

МОДЕЛЬ: RK2710M



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели электрический чайник Rolsen. Мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют мощности и напряжению Вашей электросети. Чайник может использоваться только в вертикальном положении на подставке, входящей в комплектацию.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Рекомендуется располагать основание чайника и шнур вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги. Располагайте чайник в местах труднодоступных для детей.
- Используйте чайник для нагрева только воды, никогда не используйте прибор для нагрева других жидкостей или продуктов.
- Никогда не заливайте воду в чайник, находящийся на подставке.
- Не заполняйте чайник водой выше максимального или ниже минимального уровня. Если чайник переполнен, вода во время кипения может перелиться через край и нанести ожоги. В случае случайного включения чайника без воды или полного ее выкипания сработает специальное устройство отключения.
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка закрыта должным образом. Никогда не открывайте крышку чайника во время кипения или когда он горячий.

ВНИМАНИЕ: В процессе работы корпус чайника становится горячим, поэтому следует брать его только за ручку.

- Ни в коем случае не помещайте чайник и его основание в воду или другую жидкость. Не допускайте контакта электрических соединений с водой.
- В случае попадания жидкости на основание прибора немедленно отключите его от электрической сети.
- Периодически проверяйте электрический шнур на предмет возможных повреждений.
- В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование прибора и обратиться в специализированный сервисный центр Rolser. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

ОПИСАНИЕ:

1. Крышка
2. Ручка
3. Носик с фильтром от накипи
4. Металлический корпус
5. Кнопка Включения/Выключения
6. Основание с отсеком для хранения шнура
7. Электрическая вилка



ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Перед первым использованием чайника наполните его до максимального уровня холодной водой и доведите до кипения, после чего слейте воду. Повторите процедуру дважды.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку «1».
2. Отрегулируйте длину шнура. Вставьте шнур в прорезь в основании «6».
3. Установите основание чайника на ровную чистую поверхность.
4. Наполните чайник водой до отметки между «Min» и «Max» шкалы уровня воды и установите на основание «6». Закройте крышку «1».
5. Подключите электрическую вилку «7» прибора к электросети.
6. Нажмите на кнопку включения/выключения «5», при этом должен загореться световой индикатор работы.
7. При вскипании воды чайник выключится автоматически. Также Вы в любой момент можете отключить чайник нажатием на кнопку включения/выключения «5».

ОЧИСТКА

Перед очисткой чайника всегда отключайте его от электросети и дайте остыть. Протрите чайник влажной тканью, внутреннюю поверхность при необходимости обработайте щеткой. Никогда не погружайте чайник и его основание в воду или другую жидкость. При необходимости снимите и промойте проточной водой фильтр в носике чайника.

Удаление накипи

Для продления службы прибора рекомендуется регулярно производить очистку от накипи. В случае если вода в Вашем регионе жесткая процедура удаления накипи должна производиться не реже 1 раза в месяц.

Для удаления накипи используйте:

белый 4-8% уксус

- залейте в чайник 0,5 литра уксуса
- оставьте отмокать на несколько часов без кипячения, после чего слейте уксус

- прополощите чайник и вскипятите в нем максимальное количество воды
- слейте воду и тщательно прополощите чайник повторно

лимонная кислота

- вскипятите 0,5 литра воды
- добавьте 30г. лимонной кислоты
- оставьте отстояться 15-20 минут
- слейте раствор и тщательно прополощите чайник

специальные средства для очистки чайников согласно рекомендациям производителей.

Для очистки фильтра от накипи

Опустите его в раствор уксуса или лимонной кислоты, после чего промойте чистой водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	~ 220-240В 50/60Гц
Максимальная мощность	2200Вт
Объем	1,7 л.

- металлический корпус
- закрытый нагревательный элемент
- вращение на подставке 360 градусов
- шкала уровня воды
- автоотключение
- световой индикатор работы
- отсек для хранения шнура

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата
производства технический
код серийный
номер
 **** AA *****
 месяц год

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B11241 от 11.10.2010



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen