

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

МОДЕЛЬ: RK-3716GD



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели электрический чайник Rolsen.
Мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед
использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют мощности и напряжению Вашей электросети. Чайник может использоваться только в вертикальном положении на подставке, входящей в комплектацию.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Рекомендуется располагать основание чайника и шнур вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги. Располагайте чайник в местах труднодоступных для детей.
- Используйте чайник для нагрева только воды, никогда не используйте прибор для нагрева других жидкостей или продуктов.
- Никогда не заливайте воду в чайник, находящийся на подставке.
- Не заполняйте чайник водой выше максимального или ниже минимального уровня. Если чайник переполнен, вода во время кипения может перелиться через край и нанести ожоги. В случае случайного включения чайника без воды или полного ее выкипания сработает специальное устройство отключения.
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка закрыта должным образом. Никогда не открывайте крышку чайника во время кипения или когда он горячий.

ВНИМАНИЕ: В процессе работы корпус чайника становится горячим, поэтому следует брать его только за ручку.

- Ни в коем случае не помещайте чайник и его основание в воду или другую жидкость. Не допускайте контакта электрических соединений с водой.
- В случае попадания жидкости на основание прибора немедленно отключите его от электрической сети.
- Периодически проверяйте электрический шнур на предмет возможных повреждений.
- В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование прибора и обратиться в специализированный сервисный центр Rolser. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

ОПИСАНИЕ:

1. Крышка
2. Носик с фильтром от накипи
3. Корпус из закаленного стекла
4. Основание с электронным управлением
5. Кнопка открытия крышки
6. Ручка
7. Шкала уровня воды
8. Электрическая вилка



ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Перед первым использованием чайника наполните его до максимального уровня холодной водой и доведите до кипения, после чего слейте воду. Повторите процедуру дважды.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка кипячения воды - Boil
2. Кнопка подогрева воды на 60 C°
3. Кнопка подогрева воды на 70 C°
4. Кнопка подогрева воды на 80 C°
5. Кнопка подогрева воды на 90 C°
6. Кнопка поддержания температуры воды



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку «1» кнопкой «5».
2. Установите основание чайника «4» на ровную чистую поверхность.
3. Наполните чайник водой до отметки между «Min» и «Max» шкалы уровня воды «7» и установите на основание «4». Закройте крышку «1».
4. Подключите электрическую вилку «8» прибора к электросети.
5. Задайте необходимую температуру воды, нажав одну из пяти кнопок выбора температуры на панели управления : 60, 70, 80, 90, 100°C – Boil (кипячение).
6. Когда вода нагреется до заданной температуры, чайник выключится автоматически.

ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Для активации функции поддержания температуры воды выберите необходимую температуру при помощи кнопок «2», «3», «4» или «5» и нажмите на кнопку поддержания температуры «6». При достижении установленной температуры чайник автоматически перейдет в режим поддержания температуры, и будет поддерживать температуру в течение 30 минут.

ОЧИСТКА

Перед очисткой чайника всегда отключайте его от электросети и дайте остыть. Протрите чайник влажной тканью, внутреннюю поверхность при необходимости обработайте щеткой. Никогда не погружайте чайник и его основание в воду или другую жидкость. При необходимости снимите и промойте проточной водой фильтр в носике чайника.

Удаление накипи

Для продления службы прибора рекомендуется регулярно производить очистку от накипи. В случае если вода в Вашем регионе жесткая, процедура удаления накипи должна производиться не реже 1 раза в месяц.

Для удаления накипи используйте:

белый 4-8% уксус

- залейте в чайник 0,5 литра уксуса
- оставьте отмокать на несколько часов без кипячения, после чего слейте уксус
- прополощите чайник и вскипятите в нем максимальное количество воды
- слейте воду и тщательно прополощите чайник повторно

лимонная кислота

- вскипятите 0,5 литра воды
- добавьте 30г. лимонной кислоты
- оставьте отстояться 15-20 минут
- слейте раствор и тщательно прополощите чайник

специальные средства для очистки чайников согласно рекомендациям производителей.

Для очистки фильтра от накипи

Опустите его в раствор уксуса или лимонной кислоты, после чего промойте чистой водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	~ 220–240В 50/60Гц
Максимальная мощность	1850–2200 Вт
Объем	1,7 л

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата
производства технический
код серийный
номер
 **** AA *****
 месяц год

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бензфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B11241 от 11.10.2010



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen