

ČESKÝ
KUCHYŇSKÉ VÁHY

- Uživatelská příručka**
- Váhni plošina na potraviny
 - Dotykové tlačítka zapnut/vypnuto/použití vážení TARE/ON/OFF
 - Display
 - Dotykové tlačítka volby měrných jednotek UNIT SET
 - Víko bateriového prostoru

Doporučení pro uživatele
Upozornění!

Před použitím přístroje se prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji jako zdroj informace pro později použití. Spotrebě používajete pouze pro účely, k nimž je určen, jak je popsáno v této příručce. Nesprávné používání s přístrojem by mohlo vést k jeho poškození, čímž nádraží zdraví a bezpečnosti.

Zacházejte s váhou opatrne, jak so každým měřicím přístrojem, nevystavujte váhu působení vysoké a nízké teploty, zvýšeného tlaku, nevystavujte ji působení přímých slunečních paprsků a dejte na to, aby nepadala.

Dějte na to, aby se dovršil váhy nedostala voda, tento přístroj má podporu pro vodou.

Nikdy nenechávejte ani nepoužívejte váhu v místech se zvýšenou vlhkostí (nad 80%), zabráňte kontaktu váhy s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k zobrazení nesprávných údajů nebo k poškození váhy.

Nikdy nepokládejte na vážní plošinu potraviny, jejichž hmotnost převyšuje maximální váživosť.

Nedovolte dětem aby si s váhou hrály.

Tento přístroj by neměl používat děti a osoby se sníženými schopnostmi, pokud osobu, odpovídající za jejich bezpečnost, nechápe.

Pokud je bezpečné použít přístroje a neupozorňuje je o nebezpečí výplývajícím z jeho nesprávného používání.

Nikdy se nepoukážete váhu samostatně opravit.

V případě potřeby vyhledejte technickou pomoc autorizovaného servisního střediska.

Kvůli bezpečnosti děti nenechávejte bez dohledu igelitové sáčky, použité při balení.

Upozornění! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými pylli a balici folií.

Nebezpečí zadušení!

SPOTŘEBÍ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCÍM OSOBY

V případě právory nebo skladování spotřebice při snižené teplotě je třeba nechat ho při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.

Rozbalte váhu a odstraňte veškeré části obalů a jakékoli nálepky, které překážejí provozu přístroje.

Uferte vážní plošinu lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní myci pro rozštěpení a rozpozdívání.

Nezapomeňte vžít všechny měřicí jednotky.

Pokud váha nefunguje správně, zkuste vymýtnout napájení, k tomu ověřete vedení vodičů baterií (5) a vyměňte baterie. Po nějaké době vložte baterii zpátky na své místo a zapněte váhu dotykem tlačítka zapnut/vypnuto (2) TARE/ON/OFF.

V případě potřeby vyhledejte technickou pomoc autorizovaného servisního střediska.

Upozornění! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými pylli a balici folií.

Nebezpečí zadušení!

Čítání a údržba

Uteče váhu měkkým lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní myci pro rozštěpení a rozpozdívání.

Ufete vážní plošinu lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte váhy ani nedějte je k jejímu poškození.

Pokud váha nefunguje správně, zkuste vymýtnout napájení, k tomu ověřete vedení vodičů baterií (5) a vyměňte baterie. Po nějaké době vložte baterii zpátky na své místo a zapněte váhu dotykem tlačítka zapnut/vypnuto (2) TARE/ON/OFF.

V případě potřeby vyhledejte technickou pomoc autorizovaného servisního střediska.

Upozornění! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými pylli a balici folií.

Nebezpečí zadušení!

Čítání a údržba

Uteče váhu měkkým lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní myci pro rozštěpení a rozpozdívání.

Ufete vážní plošinu lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte váhy ani nedějte je k jejímu poškození.

Pokud váha nefunguje správně, zkuste vymýtnout napájení, k tomu ověřete vedení vodičů baterií (5) a vyměňte baterie. Po nějaké době vložte baterii zpátky na své místo a zapněte váhu dotykem tlačítka zapnut/vypnuto (2) TARE/ON/OFF.

V případě potřeby vyhledejte technickou pomoc autorizovaného servisního střediska.

Upozornění! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými pylli a balici folií.

Nebezpečí zadušení!

Čítání a údržba

Uteče váhu měkkým lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní myci pro rozštěpení a rozpozdívání.

Ufete vážní plošinu lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte váhy ani nedějte je k jejímu poškození.

Pokud váha nefunguje správně, zkuste vymýtnout napájení, k tomu ověřete vedení vodičů baterií (5) a vyměňte baterie. Po nějaké době vložte baterii zpátky na své místo a zapněte váhu dotykem tlačítka zapnut/vypnuto (2) TARE/ON/OFF.

V případě potřeby vyhledejte technickou pomoc autorizovaného servisního střediska.

Upozornění! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými pylli a balici folií.

Nebezpečí zadušení!

Čítání a údržba

Uteče váhu měkkým lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní myci pro rozštěpení a rozpozdívání.

Ufete vážní plošinu lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte váhy ani nedějte je k jejímu poškození.

Pokud váha nefunguje správně, zkuste vymýtnout napájení, k tomu ověřete vedení vodičů baterií (5) a vyměňte baterie. Po nějaké době vložte baterii zpátky na své místo a zapněte váhu dotykem tlačítka zapnut/vypnuto (2) TARE/ON/OFF.

V případě potřeby vyhledejte technickou pomoc autorizovaného servisního střediska.

Upozornění! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými pylli a balici folií.

Nebezpečí zadušení!

Čítání a údržba

Uteče váhu měkkým lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní myci pro rozštěpení a rozpozdívání.

Ufete vážní plošinu lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte váhy ani nedějte je k jejímu poškození.

Pokud váha nefunguje správně, zkuste vymýtnout napájení, k tomu ověřete vedení vodičů baterií (5) a vyměňte baterie. Po nějaké době vložte baterii zpátky na své místo a zapněte váhu dotykem tlačítka zapnut/vypnuto (2) TARE/ON/OFF.

V případě potřeby vyhledejte technickou pomoc autorizovaného servisního střediska.

Upozornění! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými pylli a balici folií.

Nebezpečí zadušení!

Čítání a údržba

Uteče váhu měkkým lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní myci pro rozštěpení a rozpozdívání.

Ufete vážní plošinu lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte váhy ani nedějte je k jejímu poškození.

Pokud váha nefunguje správně, zkuste vymýtnout napájení, k tomu ověřete vedení vodičů baterií (5) a vyměňte baterie. Po nějaké době vložte baterii zpátky na své místo a zapněte váhu dotykem tlačítka zapnut/vypnuto (2) TARE/ON/OFF.

V případě potřeby vyhledejte technickou pomoc autorizovaného servisního střediska.

Upozornění! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými pylli a balici folií.

Nebezpečí zadušení!

Čítání a údržba

Uteče váhu měkkým lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní myci pro rozštěpení a rozpozdívání.

Ufete vážní plošinu lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte váhy ani nedějte je k jejímu poškození.

Pokud váha nefunguje správně, zkuste vymýtnout napájení, k tomu ověřete vedení vodičů baterií (5) a vyměňte baterie. Po nějaké době vložte baterii zpátky na své místo a zapněte váhu dotykem tlačítka zapnut/vypnuto (2) TARE/ON/OFF.

V případě potřeby vyhledejte technickou pomoc autorizovaného servisního střediska.

Upozornění! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými pylli a balici folií.

Nebezpečí zadušení!

Čítání a údržba

Uteče váhu měkkým lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní myci pro rozštěpení a rozpozdívání.

Ufete vážní plošinu lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte váhy ani nedějte je k jejímu poškození.

Pokud váha nefunguje správně, zkuste vymýtnout napájení, k tomu ověřete vedení vodičů baterií (5) a vyměňte baterie. Po nějaké době vložte baterii zpátky na své místo a zapněte váhu dotykem tlačítka zapnut/vypnuto (2) TARE/ON/OFF.

V případě potřeby vyhledejte technickou pomoc autorizovaného servisního střediska.

Upozornění! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými pylli a balici folií.

Nebezpečí zadušení!

Čítání a údržba

Uteče váhu měkkým lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní myci pro rozštěpení a rozpozdívání.

Ufete vážní plošinu lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte váhy ani nedějte je k jejímu poškození.

Pokud váha nefunguje správně, zkuste vymýtnout napájení, k tomu ověřete vedení vodičů baterií (5) a vyměňte baterie. Po nějaké době vložte baterii zpátky na své místo a zapněte váhu dotykem tlačítka zapnut/vypnuto (2) TARE/ON/OFF.

V případě potřeby vyhledejte technickou pomoc autorizovaného servisního střediska.

Upozornění! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými pylli a balici folií.

Nebezpečí zadušení!

Čítání a údržba

Uteče váhu měkkým lehce navrhčeným hadřikem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní myci pro rozštěpení a rozpozdívání.</p