

ČAJNIK

- 1. Těleso čajníku
- 2. Stupnice úrovni vody
- 3. Filtr
- 4. Tlačítka otevírání víka
- 5. Víko
- 6. Tlačítka zapnut/vypnuto (I/0)
- 7. Držadlo
- 8. Světelný indikátor funkci
- 9. Podpěra
- 10. Místo na navijení sít'ové šnůry

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před použitím elektrického čajníku pozor na přečtení instrukci.
- Zjistěte, že se pracovní náprávě přístroje shoduje s náprávěm sítě.
- Sít'ová šnúra má evropskou vidici, zapijněte ji do zásuvky, která je spolehlivě uzemněna.
- Nepoužívejte čajník v koupelnách, v blízkosti bazénů a jiných nádrží naplněných vodou.
- Před použitím zjistěte že čajník stojí na podpěre pevně. Používejte jenom podpěru ze soupravy.
- Pro zamezení riziku vzniku požáru nepoužívejte přechody bezé zápnutí přístroje do elektrické zásuvky.
- Nezapínajte čajník bez vody.
- Nepoužívejte čajník bez filtru nebo když víko není zavřeno pevně.
- Používejte čajník jenom na vaření vody, zakazuje se ohřev nebo vaření jiných tekutin.
- Pozorujte aby úroven' vody v čajníku nepřesahovala maximální a minimální kqty na stupnicí. Když úroven' je vyšší než maximální kota, voda se může vychrastit.
- Nastavujete čajník do rovného a placatého povrchu, nenastavujte ho na rubu stolu.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů ohně nebo plameny.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dohledu.
- Používejte jenom podpěru ze soupravy.
- Délku sít'ové šnúry se dá nastavit navijením kolem podpěry.
- Nedovolujte aby sít'ová šnúra visela z rubu stolu a pozurujte aby nedáhala po horkých površích.
- Nezapínajte víko když se voda varí.
- Pozorujte abyste se neopalí horkou párou když se voda varí.
- Nesáhejte do horého tělesa přístroje držte ho jenom za držadlo.
- Bud'te pozorni když nesezte čajník s horou vodou.
- Zakazuje se sejmout fungujicí čajníku z podpěry. Když je třeba sejmout, vynutěte přístroj a sejmite ho z přístroje.
- Pro zamezení porážky elektrickým proudem neporušujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Nelijete vodu do čajníku když je na podpěre. Odepinějte přístroj od sítě když ho nepoužíváte nebo před čistěním.
- Nedávajte čajník do myčky.

Odstranění usazeniny

- Usazenina uvnitř čajníku má vlnu na chut' vody a také nedovoluje doložovat vyměnu tepla mezi vodou a ohřívacím prvkem, to muže způsobit jeho přehřívání a rychlejší poruchu.
- Nedovolujte aby sít'ová šnúra visela z rubu stolu a pozurujte aby nedáhala po horkých površích.
- Nezapínajte víko když se voda varí.
- Pozorujte abyste se neopalí horkou párou když se voda varí.
- Nesáhejte do horého tělesa přístroje držte ho jenom za držadlo.
- Bud'te pozorni když nesezte čajník s horou vodou.
- Zakazuje se sejmout fungujicí čajníku z podpěry. Když je třeba sejmout, vynutěte přístroj a sejmite ho z přístroje.
- Pro zamezení porážky elektrickým proudem neporušujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Nelijete vodu do čajníku když je na podpěre. Odepinějte přístroj od sítě když ho nepoužíváte nebo před čistěním.
- Nedávajte čajník do myčky.

- Technické údaje**
- Kapacita napájení: 220-240 V ~ 50 Hz
 - Kapacita: 1850-2200 W
 - Máximální obsah vody: 1,7 l

Výrobce si vyhrazuje právo změnit charakteristiky přístrojů bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje min. 3 roky

- Záruka**
- Podrobne záruční podminky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároku během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/ECC a předepsaným 73/23/ECC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

- CE**
- Před tím jak dáte přístroj nadlouho při výrobě nebo od sítě, vylítěte vodu z podstavky.

- Periodicky kontrolujte sít'ovou šnúru a vidici. Nepoužívejte čajník když téleso nebo sít'ová šnúra je poškozena aneb když.

- Zakazuje se samostatná oprava čajníku. Když jsou nalezena nějaká poškození jděte s ním do autorizovaného servisního střediska.

- Elektrický čajník je určen jenom na použití v podmínkách domácnosti.

- Dávejte největší pozor, když přístroj používáte děti nebo lidi s omezenými možnostmi.

- Chran'te přístroj v nepřístupných pro děti místech.

- Nedovolujte dětem aby používali přístroj jako hračku

CHRAN'TE TUTO INSTRUKCI

- Před prvním použitím
- Vyneste přístroj z obalu.
 - Zjistěte, že se pracovní náprávě přístroje shoduje s náprávěm sítě.
 - Dejte vidici sít'ové šnúry do zásuvky.
 - Pro zapnutí čajníku vodu sejměte ho z podpěry (9), otevřete víko (5) stisknutím tlačítka (4).

- Napin' te čajník vodu do maximální kqty na stupnicu úrovni vody (2), vylítěte víko naastavením čajníku po podpěry (9). Zjistěte že víko čajníku (5) je pevně zavřeno.
- Zapněte čajník nastavením tlačítka (6) do stavu zapnutu, a musi rozsvítit rozsvícení stupnice vody. Když se voda zavří, čajník se automaticky vypne. Slije vodu a opakujte tento postup dvakrát.

UPOMORNĚNÍ! Před sejmutím z podpěry zjistěte že čajník je vypnut.

УКРАЇНСЬКИЙ

ЧАЙНИК

ПОВІДОМЛЕННЯ

ОПАТРЕНІ

Інструкція

ЗАХАВАЧЕТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Інструкція

ЗАХАВАЧЕТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ