

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕК-1623

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



MYSTERY
HOME

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей продукции.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Описание прибора



Указания по технике безопасности

1. Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют допустимой мощности и напряжению Вашей электросети. Если мощность и напряжение не совпадают, обратитесь в специализированный сервисный центр, и не пользуйтесь чайником.
2. Чайник должен быть подключен к розетке с заземляющим контактом.
3. Используйте чайник только с подставкой из комплекта.
4. Если прибор неисправен или поврежден сетевой шнур, обратитесь в специализированный сервисный центр. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. Чайник должен быть отключен от сети если вы его не используете, при наливании воды, а также во время его чистки.
6. Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за сетевой шнур, не перекручивайте и не наматывайте его на корпус прибора. Не беритесь за сетевую вилку мокрыми руками.
7. Прибор должен устойчиво стоять на ровной твердой поверхности. Не ставьте чайник на горячие поверхности, металлические поверхности, а также вблизи источников тепла.
8. Не включайте чайник, если в нем нет достаточного количества воды. Нагревательный элемент может выйти из строя. Если во время использования обнаружилось, что в чайнике недостаточное количество воды или ее нет вообще, то отключите чайник и дайте ему остыть не менее 15 минут.
9. Храните чайник в недоступном для детей месте.
10. Не подносите руку к носику чайника во время кипения, чтобы не обжечься горячим паром. Не открывайте крышку поспешно. Вы можете обжечься струей пара, выходящей из чайника.
11. Аккуратно наливайте воду в чайник.
12. Если чайник еще не остыл, а Вам надо вскипятить большее количество воды - доливайте воду очень аккуратно, чтобы не обжечься.
13. Не разрешайте детям подходить близко к работающему чайнику и не допускайте свисания сетевого шнура со стола - ребенок может потянуть за него и опрокинуть чайник.
14. Чайник предназначен только для подогрева питьевой воды. Нельзя подогревать в чайнике: кофе, чай, вино и другие жидкости.
15. Не дотрагивайтесь до горячих деталей чайника, беритесь только за ручку.
16. Чайник предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих или промышленных целях чайник не предназначен.
17. Будьте осторожны, передвигая наполненный горячей водой чайник.
18. Не разрешайте детям играть с чайником и не оставляйте маленьких детей вблизи работающего чайника без присмотра.
19. Использование аксессуаров, не входящих в комплект и не рекомендуемых производителем, могут вызвать возгорание, электрошок или травму.
20. В целях экономии электроэнергии и продления срока службы чайника кипятите только нужное количество воды.
21. Плотно закрывайте крышку, чтобы пар не прорывался через нее во время кипения.
22. Имейте в виду, что некоторое время после срабатывания автоматического выключателя - чайник не может быть включен снова. Поэтому сразу после кипения чайника, не нажимайте на выключатель с силой, во избежание повреждения выключателя.
23. Не переполняйте чайник водой, кипящая вода может выплескиваться из чайника.
24. Лица с ограниченными возможностями, пониженным восприятием органов чувств или

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

душевнобольные (также и дети) ни в коем случае не должны самостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром.

25. Не погружайте чайник, сетевой шнур, подставку и вилку в воду. Это может вызвать короткое замыкание.
26. Появление потеков воды под чайником или подставкой во время нагревания, кипения или просто хранения говорит о неисправности чайника (протечке). В этом случае немедленно отключите чайник от электросети, вылейте из него всю воду и обратитесь в сервисную службу.
27. Сохраняйте данное руководство

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Удалите с чайника и с подставки все наклейки и упаковочный материал.

Перед первым использованием прибора рекомендуется несколько раз вскипятить воду и слить ее. Это полностью очистит чайник от производственной пыли и других загрязнений.

Установка фильтра

1. Откройте крышку чайника, нажав кнопку открытия крышки чайника.
2. Вставьте фильтр в пазы внутри носика чайника.
3. Убедитесь, что фильтр правильно установлен и надежно зафиксирован. Закройте крышку чайника.

Залив воды:

1. Для наполнения чайника снимите его с подставки.
2. Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку.
3. Во избежание перегрева чайника не рекомендуется наливать воду ниже отметки «MIN» и выше отметки «MAX», иначе она может выплеснуться через носик при кипении.

Внимание! Наливайте в чайник только холодную воду!

4. Закройте крышку.

Включение:

1. Установите наполненный чайник на подставку.

Внимание! Разрешается использовать только входящую в комплектацию подставку.

2. Подключите сетевой шнур к электросети.

Внимание! Прежде чем подключать сетевой шнур к электросети убедитесь, что клавиша включения/выключения установлена в положении «0» (Выкл.).

3. Включите чайник, установив клавишу включения/выключения в положение «I», при этом загорится подсветка шкалы уровня воды и вода в чайнике начнет нагреваться. Не открывайте крышку чайника во время кипения воды.

Обратите внимание, что на корпусе чайника над кнопкой «Keep Warm» расположен цветовой индикатор температуры синего цвета.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Как только поверхность чайника начнет нагреваться- цветовой индикатор температуры изменит цвет с синего на розовый. Это служит для того, чтобы предупредить Вас о том, что поверхность чайника очень горячая и следует соблюдать осторожность.

Повторное включение:

Если чайник только что закипел и автоматически отключился, а Вам нужно снова подогреть воду, подождите 15-20 секунд перед повторным включением.

Выключение:

1. При закипании воды чайник отключится автоматически и подсветка шкалы уровня воды погаснет.
2. Если требуется отключить чайник до момента его закипания, установите клавишу включения/выключения в положение «0» (Выкл.)
3. Снимая чайник с подставки убедитесь, что он выключен.

Внимание!

Ваш чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если вы включили чайник без воды или с малым количеством воды, он отключится автоматически. Если это произошло, необходимо отключить чайник от электросети и подождать не менее 15 минут, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

Режим поддержания температуры воды (KEEP WARM)

После того, как вода в чайнике закипит - Вы можете сразу включить режим поддержания температуры воды, нажав кнопку «KEEP WARM». При этом загорится подсветка кнопки и чайник войдет в режим поддержания температуры воды не менее 80°C.

Обратите внимание, что если Вы включили режим поддержания температуры воды после того, как вода в чайнике уже успела остыть - то вода в чайнике будет нагреваться до температуры 80°C длительное время. Это не очень удобно. Поэтому в данном случае, рекомендуется повторно вскипятить воду, нажав клавишу включения/выключения.

При одновременном нажатии клавиши включения/выключения и кнопки поддержания температуры воды (Keep Warm) вода в чайнике сначала закипит, а затем чайник перейдет в режим поддержания температуры воды (80°C).

ЧИСТКА И УХОД

Чистка чайника

1. Перед чисткой прибора, отключите его от сети, слейте воду и дайте ему полностью остыть.
2. Не погружайте чайник, сетевой шнур и подставку в воду и другие жидкости.
3. Протрите корпус чайника и подставку влажной мягкой тканью, затем вытрите насухо. Не применяйте для чистки чайника абразивные чистящие средства, металлические

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

мочалки и щетки, а также органические растворители.

Чистка фильтра

Съемный фильтр сделан из специального материала, задерживающего частицы накипи и предотвращающего их попадание в Вашу чашку, когда вы наливаете в нее воду из чайника. Фильтр никоим образом не обрабатывает воду.

Если в Вашем регионе жесткая вода, фильтр очень быстро загрязняется (10-15 использований), очень важно регулярно проводить его чистку. Для этого извлеките фильтр из носика чайника и промойте его под струей воды.

Чистка от накипи

Проводите чистку от накипи регулярно, желательно хотя бы 1 раз в месяц.

Для чистки Вашего чайника от накипи, используйте:

- Лимонный сок.

Наполните чайник наполовину водой с разведенным в ней соком одного лимона. Доведите жидкость до кипения и дайте ей остыть 15 минут. Повторите данную процедуру еще 2 раза.

- Белый столовый уксус 8%

Наполните чайник 1/2 литра уксуса и оставьте на час без кипячения.

- Лимонную кислоту

Вскипятите 1/2 литра воды, добавьте 25 г. лимонной кислоты и оставьте раствор на 15 минут.

- Специальное средство для чистки от накипи электрочайников. используйте в соответствии с инструкцией по применению.

Внимание!

Вылейте раствор из Вашего чайника и ополосните его 5-6 раз. При необходимости повторите.

Основные технические характеристики

Модель.....МЕК-1623

Напряжение питания: 220-240В, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 2400Вт

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Срок службы изделия: 5 лет

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая сервисная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

«Класс защиты I»

Сведения о сертификате соответствия: РОСС CN.МЛ04.В07825

Дата изготовления: