

SHIVAKI

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

SHRF-120CFR



ME 61

инструкция по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: **www. product-registration.eu** и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

Mohnish Madan



President

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед использованием

- Удалите внутреннюю и внешнюю упаковку.
- Убедитесь в наличии всех нижеперечисленных деталей:
 - 1 Корзина
 - 1 Разделитель
 - 1 Инструкция пользователя
 - 1 Пластиковый скребок (опция)
- Перед подключением морозильного ларя к источнику питания, оставьте его в вертикальном положении примерно на два часа. Это позволит снизить вероятность возникновения неисправностей системы охлаждения в результате транспортировки.
- Очистите внутреннюю поверхность теплой водой с помощью мягкой ткани.

Установка морозильного ларя

- Это изделие предназначено для отдельной установки, и не является встраиваемой техникой.
- Установите морозильник на поверхности, которая может выдержать вес полностью загруженного морозильного ларя
- Убедитесь, что расстояние между стенами помещения и всеми стенками морозильника не менее 15см. Это расстояние позволяет обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
- Избегайте прямого попадания солнечного света на морозильник и не устанавливайте изделие вблизи источников тепла (плита, обогреватель, радиатор отопления и т.д.) Прямой солнечный свет может повредить акриловое покрытие, а источники тепла могут увеличить энергопотребление изделия. Также морозильный ларь может некорректно работать в случае экстремально низкой или высокой температуры снаружи .
- Подключайте морозильный ларь только к розеткам с заземлением. Ни в коем случае не отрезайте третий провод (заземление) сетевого шнура. При любых сомнениях относительно источника питания или заземления следует обратиться к квалифицированному специалисту или в авторизованный сервисный центр.
- После включения морозильного ларя, дайте прибору поработать 2-3 часа прежде чем загружать в него продукты.

Эксплуатация морозильного ларя

Установка температуры

- У морозильного ларя один регулятор температуры. Регулятор температуры расположен в правом нижнем углу прибора.
- Диапазон регулировки температуры от положения «MIN» (самая высокая температура) до положения «MAX» (самая низкая температура). Установите регулятор температуры в положение, в котором температура внутри морозильного ларя соответствует вашим потребностям. Положение регулятора «4» должно быть оптимальным для использования морозильного ларя дома или в офисе.
- Для выключения морозильного ларя, установите регулятор температуры в положение "OFF" (выключено).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Выключив морозильный ларь установкой регулятора температуры в положение "OFF" (выключено), вы останавливаете цикл охлаждения, но не отключаете питание.
- Если прибор был выключен, вытащена вилка из розетки, либо отключено электропитание, необходимо подождать 3-5 минут, прежде чем снова включать морозильный ларь. В случае попытки включить прибор раньше, морозильный ларь может не включиться.
- Большое количество продуктов снижает эффективность работы прибора.
- Если необходимо изменить настройки температуры, переключайте регулятор температуры только на одно деление за один раз. Подождите несколько часов, пока температура стабилизируется, затем переключите еще на одно деление.

Быстрая заморозка

- Индикатор режима быстрой заморозки светится, когда включен этот режим.
- Возможность регулировки температуры блокируется, когда включен режим быстрой заморозки. В режиме быстрой заморозки компрессор работает непрерывно, обеспечивая минимальную возможную температуру.
- Режим быстрой заморозки используется для того, чтобы заморозить большое количество не замороженных продуктов.
- За один раз можно заморозить не более 1 кг свежих продуктов на 20 литров объема морозильника.
- Продукты необходимо равномерно распределить по всему объему морозильной камеры.
- Если включен режим быстрой заморозки, не нужно регулировать температуру с помощью регулятора температуры.

Размораживание

- Когда? Для наиболее эффективной работы и минимального энергопотребления, размораживайте морозильный ларь, когда слой льда на стенках камеры достигнет толщины 5-10мм и больше.
- Подберите момент, когда в морозильном ларе мало продуктов.

ВАЖНО!

Не используйте горячую воду, поскольку это может повредить пластиковые детали. Кроме того, никогда не используйте острые или металлические предметы для удаления льда, так как это может повредить охлаждающие элементы и приведет к аннулированию гарантии. Мы рекомендуем использовать пластиковый скребок.

- Выньте замороженные продукты и поместите их в холодильник, чтобы продукты не испортились.
- Поверните ручку регулятора температуры в положение "OFF (выключено)".
- Выньте вилку сетевого шнура из розетки. Индикатор питания должен погаснуть (зеленый светодиод).
- В процессе размораживания лед должен растаять.
- Выньте сливную пробку в полу морозильника, потянув ее на себя.
- Установите под отверстием емкость, в которую будет сливаться талая вода.
- Периодически проверяйте емкость, чтобы она не переполнилась.
- Очистите внутреннюю поверхность морозильной камеры.
- Установите пробку на место
- Установите регулятор температуры в нужное положение.
- Оставьте морозильник работать в течение примерно одного часа.
- Включите режим быстрой заморозки минимум на два часа.
- Поместите продукты в морозильник.

СОВЕТ:

Размораживание обычно занимает несколько часов. Можно оставить дверцу открытой, это поможет ускорить процесс. Кроме того, поливая теплой водой (не горячей) на лед, вы также можете ускорить таяние. Если вы решили использовать скребок, пожалуйста, будьте осторожны - очень легко повредить морозильную камеру, что приведет к аннулированию гарантии.

Назначение морозильного ларя

- Морозильный ларь предназначен для длительного хранения замороженных продуктов. Срок хранения составляет до трех месяцев.
- Срок хранения для различных замороженных продуктов разный и не может превышать рекомендованный производителем срок хранения. Следуйте инструкции по обращению с замороженными продуктами при размораживании морозильной камеры.
- Предварительно упакованные и замороженные продукты должны храниться в соответствии с инструкциями производителя замороженных продуктов для домашней морозильной камеры.
- Поместите замороженные продукты в морозильную камеру как можно быстрее после покупки. Если есть указания на упаковке, тщательно следуйте инструкциям.
- Дверцы морозильника могут лопнуть в случае чрезмерно большого количества льда внутри. Размораживайте морозильный ларь как только слой льда на стенках достигнет толщины от 5 до 10 мм.
- Корзина предназначена для хранения продуктов в нестандартной упаковке. Чтобы добраться до других продуктов в морозильнике, просто сдвиньте корзину в сторону, или поднимите ее.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка морозильного ларя

- Рекомендуется периодически производить чистку морозильного ларя.
- Установите регулятор температуры в положение "OFF"(выключено), выньте вилку сетевого шнура из розетки, выньте замороженный продукты и корзину.
- Промойте изнутри мягкую ткань с использованием теплой воды с пищевой содой. Концентрация соды не должна превышать 2 столовые ложки на 1 литр воды.
- Помойте корзину мягким моющим средством.
- Проверьте, что уплотнительная резинка дверцы чистая, и дверца плотно закрывается.
- Снаружи помойте морозильник теплой водой с мягким моющим средством.
- Вытрите насухо внутри и снаружи мягкой сухой тканью.
- Если трубки теплообменника пыльные, очистите их с помощью пылесоса.
- Рекомендуется мыть морозильник каждый раз при размораживании, чтобы избежать неприятного запаха, а также для того чтобы прибор работал без потери мощности.

Если вы уезжаете в отпуск

- Выньте все продукты.
- Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
- Помойте морозильник.
- Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать возможного образования конденсата, плесени, или неприятных запахов.
- Будьте предельно внимательны, если есть дети. Устройство не должно быть доступно для детей.
- **Короткий отпуск:** Если отпуск не превышает трех недель, можно оставить морозильник во включенном состоянии.
- **Длительный отпуск:** Если прибор не будет использоваться в течение нескольких месяцев, выньте все продукты и отсоедините вилку сетевого шнура от розетки. Тщательно промойте и высушите морозильник. Для предотвращения возникновения неприятного запаха и плесени,

оставить дверцу морозильника приоткрытой: заблокируйте дверцу в открытом состоянии либо отсоедините дверцу от морозильника.

ТРАНСПОРТИРОВКА МОРОЗИЛЬНИКА

- Выньте все продукты.
- Закрепите скотчем все незакрепленные предметы внутри морозильника.
- Отсоедините колеса.
- Закрепите дверцу в закрытом положении скотчем.
- Убедитесь, что морозильник во время транспортировки находится в вертикальном положении.

Советы по энергосбережению

- Морозильник должен быть установлен в самой холодной части помещения, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Перед тем как поместить продукты в морозильник, охладите их до комнатной температуры. Если поместить в морозильник слишком много продуктов, компрессор будет работать дольше. Продукты, которые долго замораживаются, могут потерять качество или испортиться.
- Хорошо упаковывайте продукты, насухо вытирайте упаковку продуктов перед тем как поместить их в морозильник. Это поможет предотвратить образование льда внутри морозильника.
- Не обкладывайте внутреннюю поверхность морозильника фольгой, вощеной бумагой, бумажными полотенцами и другими подобными материалами. Это нарушает циркуляцию холодного воздуха и уменьшает эффективность работы устройства.
- Располагайте продукты так, чтобы их можно было легко найти и быстро достать. После того как взяли необходимые продукты, постарайтесь закрыть дверцу морозильника максимально быстро, не держите дверцу открытой дольше чем это необходимо.

НЕИСПРАВНОСТИ

Некоторые неисправности вы можете устранить самостоятельно. Попробуйте воспользоваться советами по устранению неисправностей, которые описаны ниже, прежде чем вызывать мастера.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Морозильник не работает.	Устройство не подключено к источнику питания. Сработал автоматический выключатель или предохранитель. Терморегулятор установлен в положение "0/OFF" (выключено).
Часто включается и выключается компрессор.	Температура в помещении выше нормальной. Слишком большое количество продуктов в

	морозильнике. Часто открывают дверцу морозильника. Дверца закрыта неплотно. Неправильно установлен регулятор температуры. Уплотнительная резинка дверцы не обеспечивает герметичность. Расстояние между стенками морозильника и стенами помещения меньше рекомендованного. Устройство недавно отключали от источника питания или выключали. Чтобы температура внутри морозильника опустилась до заданного значения, необходимо около 4-х часов.
Температура внутри морозильника слишком высокая.	Регулятор температуры установлен неправильно. Переключите регулятор на более низкую температуру и подождите несколько часов, пока температура стабилизируется. Дверца была открыта слишком долго, или ее открывали слишком часто. Теплый воздух попадает внутрь каждый раз, когда вы открываете дверцу. Постарайтесь открывать дверцу как можно реже. Дверца закрыта неплотно. Уплотнительная резинка дверцы не обеспечивает герметичность. Было загружено большое количество теплых или горячих продуктов. Подождите, пока температура достигнет заданного значения. Устройство недавно отключали от источника питания или выключали. Чтобы температура внутри морозильника опустилась до заданного значения, необходимо около 4-х часов.
Температура внутри морозильника слишком низкая.	Регулятор температуры установлен неправильно. Переключите регулятор на более высокую температуру и подождите несколько часов, пока температура стабилизируется. Включен режим быстрой заморозки. В этом режиме компрессор работает непрерывно, независимо от того, в каком положении находится регулятор температуры.
Посторонние звуки во время включения компрессора.	Металлические части системы охлаждения подвергаются расширению и сжатию в процессе работы. После того как морозильник поработает некоторое время, посторонние звуки прекратятся. Не является неисправностью.
Булькающий звук, похожий на звук кипящей воды..	Хладагент, используемый для охлаждения, циркулирует в системе. Не является неисправностью.
Вибрация.	Убедитесь, что морозильник установлен строго горизонтально. Пол неровный или влажный. Морозильник слегка перемещается во время работы. Убедитесь, что пол достаточно крепкий, чтобы выдержать вес морозильника с полной загрузкой. Выровняйте морозильник с помощью деревянных или металлических прокладок.

	Морозильник касается стены. Передвиньте морозильник. См. «инструкцию по установке»
Влага на внутренних стенках морозильника.	Жаркая и влажная погода, что увеличивает скорость образования наледи. Не является неисправностью. Приоткрыта дверца. Дверца была открыта слишком долго, или ее открывали слишком часто. Постарайтесь открывать дверцу как можно реже.
Влага на внешних стенках морозильника.	Дверца неплотно закрыта.
Дверца не закрывается плотно.	Морозильник установлен неровно. Уплотнительная резинка загрязнена. Корзина находится в неправильном положении.



Внимание: риск пожара

ВНИМАНИЕ!

- 1) Прибор должен быть отключен от источника питания после использования и перед проведением технического обслуживания или ремонта.
- 2) Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными возможностями, если только они не находятся под контролем со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- 3) Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- 4) Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его представителем или квалифицированным специалистом для того, чтобы избежать риска возгорания или поражения электрическим током.
- 5) Пожалуйста, утилизируйте прибор в соответствии с нормами и правилами утилизации приборов, в которых используются легковоспламеняющиеся газы.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
Абакантгтехника	Абакан	г. Абакан, ул. Вяткина, д. 9	3902	22-81-30
ООО «РемБытТехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чекова, д. 28	86342	4-14-90
ИП Семенов Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. З. Космодемьянской, д. 62	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Алатырьск. Республика Татарстан	г. Алатырьск, ул. Географическая, д. 1В ТК "ЭСОЕН"	8653	40-30-93
Сервис Центр	Армавир	г. Арзамас, ул. Ленина, д. 18	83147	2-44-83, 2-79-41
Техносервис	Армавир	г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4	83147	3-07-40; 4-00-73; 3-51-65
СЦ "Мир"	Архангельск	г. Армавир, ул. Халтурина, 107	86137	9-79-99; 3-36-96
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8182	27-55-51
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	30-10-15; 30-10-14
Эгелъевск	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, д. 148А	8512	631226, 349494, 640206
ООО "КОВЧЕГ"	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Гоголя, д. 2Б	85141	41-69-91
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148 а, оф. 202	8512	632553, 632530
АСЦ ПРАВТ-СЕРВИС"	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д. 102	917	213-17-78
Дюд	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «АльфаСервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д. 55	3852	60-13-49; 48-50-67
ООО «СВ-Мастер»	Барнаул	г. Барнаул, ул. А. Петрова, д. 264	8352	323332, 484211
Сервисный центр "Клей"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Власовская, д. 16	3852	319-912, 256-795
ИП Криковцов С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-25-62
Проксима	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 137, корп. 3	4722	34-03-22
Белово-Сервис	Белово	г. Белово, ул. Аэродромная, д. 4, офис 9	38452	44100
ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д. 43	41641	2-52-02
ООО «ТотСервис.АТ.»	Белоречк	г. Белоречк, ул. Ф. Алексеева, д. 45	3479	251670
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пер. Кирова, д. 8	3854	35-69-70
Лексика-Электроникс	Брянск	г. Брянск, ул. Понорская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
ФЕНИКС	Брянск	г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 2	4832	51-15-20
Техсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авиационный, д. 3, корп. 2	4832	62-21-21
ООО "Альфа"	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул. Красномаянская, д. 92	35352	9-31-91; 9-42-04; 89228483197
РемБытТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 2	35352	9-10-99; 89228022158
ТепеМат	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д. 235	86559	4-16-24
ИП Цивелев Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, д. 84	86559	2-08-02
ИП Кулашев В.А.	Булзлулук	г. Булзлулук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147, 57-787
ООО "Кондор"	Великие Луки	г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 7	81153	92706
СЦ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А	8162	948010, 335918, 611200
ООО «Артгика-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Юбилейная, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батурина, д. 39	4922	44-72-80; 44-72-81
Прайвсервис	Волгоград	г. Волгоград, пр. Ленина, д. 92, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 78, т. (8443) 272010	8442	23-20-28
Гарант	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, д. 25	86392	2-74-14; 2-79-24
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д. 30	86392	52929
Волга а	Воркута	г. Воркута, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
Имперал	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
ООО "Мега"	Воркута	г. Воркута, ул. Тиманская, д. 8А	82151	66006
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776825
ООО "ЮмПлайн"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Техноплос"	Грозный	г. Воронеж, ул. Ханкальская, д. 75	4732	8(928)024-55-66
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Маяковского, д. 17 в	8712	22-49-21
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 69/2	8313	28-11-46
Эл. Ком. Сервис	Димитровград	г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ИП Лавров Константин Анатольевич	Ейск	г. Ейск, ул. Маяковского, д. 55	86132	4-35-39
Техноплос	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84	343	219-34-76, 257-52-29
ООО «НОРД-СЕРВИС»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 61	343	325-83-03, 68017
ООО фирма «Полос»	Елец	г. Елец, ул. Октябрьская, д. 47	47467	4-12-08
ООО ТТЦ «Телерадиоаэро»	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, 124	87934	7-83-30
ООО Техно Торговый Центр Стинол"	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 128 а	87934	4-15-55
Жизули-Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
"Протор Сервис"	Зеленоград	г. Зеленоград, корпус 1534	499	7178212
Лун-Сервис	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д. 13	4932	47-29-84; 47-29-85
ИП Волков Сергей Юрьевич	Иваново	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	4932	491622
ДС	Ижевск	г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 393	3412	43-16-62; 43-50-64
РИТ-Сервис	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д. 152	3412	771010
НТ ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Максима Горького, д. 162	3412	432039
ООО "АЛЬТЕКС"	Иркутск	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ИП Федотдинов Альберт Гаврилович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45 а, оф. 01	3952	29-42-95
СЦ "Техно-сервис"	Йошкар-Ола	г. Иркутск, ул. Пермонта, д. 281	3952	51-15-24
Мидас	Йошкар-Ола	г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 8	8362	63-01-01, 65-14-64
Техновидео-сервис	Йошкар-Ола	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
Казань	Казань	г. Казань, ул. Глушко, д. 43	843	276-21-21

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

12 Вольт Сервис	Казань	г. Казань , ул. Ютаинская , д. 18 А	843 512-00-99; 512-17-45
ООО «Луазо»	Казань	г. Казань , ул. Декабристов , д. 106 « Б»	843 562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО «Бизис Сервис»	Казань	г. Казань , ул. Суворова , д. 25	4842 548-222-548-333
Тепломастер	Каменск-Уральский	г. Каменск-Уральский , ул. Алюминиевая , д. 74	3430 30-33-88
ИПУСтром Е.Н.	Каменск-Шахтинский	г. Каменск-Шахтинский , ул. Ясельная , д. 73	86365 3-19-11
АЛЬФА	Камышин	г. Камышин , ул. Ленина , д. 6В	84457 9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю.С.	Канаш	г. Канаш , ул. Полева , д. 20	83-533 4-16-19; 2-31-67
Электротарк	Канаш	г. Канаш , пр. Ленина , д. 71 а	8(906)388610
Т-Сервис	Канск	г. Канск , ул. Московская , 66	39161 3-39-13
Коммон	Кемерово	г. Кемерово , ул. Потемкина , д. 8	3642 62-45-74
Сервисный центр Мастер	Кемерово	г. Кемерово , ул. В. Волосинкой , 4	3642 30-19-43; 30-19-91
ООО «Альфа Сервис»	Кемерово	г. Кемерово , ул. Свободы , д. 3	3642 319480
Экран-Сервис	Киров	г. Киров , ул. Некрасова , д. 42	8332 57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	Киров	г. Киров , Октябрьский пр-кт , д. 116 а	8332 54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	Киров	г. Киров , ул. Московская , д. 9	8332 355513
ООО «Гамбит»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре , ул. Ленина д. 76/3	4217 59-56-51
СЦ Быт Кубани	Кореньск	г. Кореньск , ул. Пуркина , д. 2 У	86142 4-49-13
ИП Бондаренко А.В	Кореньск	г. Кореньск , ул. Пуркина , д. 2 "А"	86142 4-43-59
Кристалл Быт Сервис	Кострома	г. Кострома , ул. Коммунаров , д. 5	4942 300-107-639-723
М-сервис-ЮГ	Краснодар	г. Краснодар , ул. Лукьяненко , д. 103, офис 55	861 222-64-13
ИП Седейников В.В	Красноуральск	г. Красноуральск , ул. Карпинского , д. 15	34-384 36-272
Город мастеров	Красноярск	г. Красноярск , ул. Жюльева , д. 59	3912 90-06-47; 44-54-12
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г. Красноярск , ул. Железнодорожников, 11	3912 21-46-51
ООО «Рембыттехника»	Кузнецк	г. Кузнецк , ул. Давина , д. 55	841-57 2-04-00
СМС-сервис	Курган	г. Курган 6А микрорайон д. 11/1 офис 10	3522 47-27-25
ООО-МакСтрой	Курган	г. Курган , ул. Савельева , д. 30	3522 239041, 89617522600
ООО «Зурлент Монтаж Сервис»	Курган	г. Курган , ул. Пилгина , д. 9	3522 55-58-44
Маяк +	Курск	г. Курск , ул. Студенческая , д. 36-а, г. Курск , ул. Оумская , 37 Б	4712 35-04-91, 50-85-90
Альфа-Сервис	Курск	г. Курск , ул. Литовская , д. 12 а	4712 31-20-23, 30-41-00
УмныйБыт Сервис	Ленинградская	Краснодарский край:станция Ленинградскаяул. Жлобыд. 57	86145 3-78-74
Электрон-Сервис Майкол	Майкол	г. Майкол , ул. Димитрова , 25	8772 575837;556238
ООО "Росам"	Макачалга	г. Макачалга , пр. Калинина , д. 20	8722 933073
ООО "Сервис-сити"	Макачалга	г. Макачалга , пр. Акулиничского , д. 1А	8722 60-98-62
АСЦТехник ISE	Макачалга	г. Макачалга пр-т. Акулиничскогод. 21	8722 642394;642895
АСЦ «Техносервис»	Медногорск	г. Медногорск , ул. Гаидара , д. 14	3532 97-90-63, 8(987)847-90-63
ИП Кузюзов С.В.	Моннегорск	г. Моннегорск Никелевое шоссед.125	81536 7-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва , ул. Паустовского , д. 8, к. 1	495 421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
"Тепломастер"	Москва	г. Москва , ул. Корейчука 58А	916 1700009
Лидер-Сервис	Мурманск	г. Мурманск , ул. Кипловка , д. 46	8152 44-47-49; 40-00-83
Трио	Набережные Челны	г. Набережные Челны ул. 40 лет Победыд. 67А (к-с52/1А)	8552 59-23-86, 36-84-99
СмоленскийГ. В	Находка	г. Находка , ул. Павлова , 11	4236 69-78-67
ТЦ "STINOI"	Нерюнгри	г. Нерюнгри , ул. Чуралпнская , д. 18	41147 6-89-71
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Нижний Новгород бульвар Мира 16	831 461-88-48; 277-57-79
ООО «НовАКТВ-плюс»	Новосибирск	г. Новосибирск , ул. Котельского , д. 2	383 351-30-85, 351-39-19, 351-30-87
Бондаренко А.Е	Новошахтинск	г. Новошахтинск , ул. Веселая , д. 175	8-904-500-24-41
Рембыттехника Плюс	Озерск	г. Озерск , ул. Калинина , 12 В	35130 7-99-51
Бытовая техника	Омск	г. Омск , Проспект Косиминский , 99/2	3812 57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Фирма "СибТекс"	Омск	г. Омск , ул. 24-я Линия , 59	3812 36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел , ул. Латышских стрелков , 1	0862 751480
Виталпроф	Орел	г. Орел , ул. Октябрьская , д. 211	4862 40-86-81;40-86-82;43-40-66
Евросервис	Орел	г. Орел , ул. Революции , д. 1	4862 55-60-14
ООО "АРС"	Орел	г. Орел , ул. Революции , д. 18	3532 300066;300030
ООО"Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург , ул. Лесозащитная , д. 18	3537 25-00-70
Опт-Сервис	Орск	г. Орск , пр. Ленина , д. 11	3537 35-69-88 35-13-18
ИП Бердников В.В	Орск Оренбургская обл	г. Орск , ул. Волкова , д. 2	8412 49-16-10
Техсервис	Пенза	г. Пенза , ул. Коммунистическая , д. 28	3439 649190
ООО «Оптимал-сервис»	Первоуральск	г. Первоуральск ул. Луначарскогод. 34	342 266-12-60; 265-69-83
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь , ул. Инженерная , д. 10	342 238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь , ул. Крисанова , 29, ул. Большевикская , 194	8142 633218
ООО "Айнул"	Петрозаводск	г. Петрозаводск пр-т Лесной д/1 корп 1	3646 69-30-61; 69-29-37
ТД "Форум"	Прокляевск	г. Прокляевск , пр. Ленина , д. 2	8112 538650, 538630
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков , ул. Труда , 11	8793 33-17-29; 33-93-69;106 104)
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск , ул. 1-я Набережная , д. 32, корп. 4	8793 318-416
Техно-Сервис	Пятигорск	г. Пятигорск , ул. Ермолова , д. 12	8793 33-55-43, (928) 357-36-16
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск , ул. Дворяникова , д. 20	8793 987-011; 8(918)743-69-46
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск , ул. 5-ый Перевлок , д. 13	863 230-31-31; 8-961-280-31-31
ООО «ТД Оптима»	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону , ул. Турмалинская , д. 79/3	863 2552017;06714
ООО "Мастер"	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону , ул.Пятыесят-ЛегияРостовсьемаша,д.152, оф. 55	38557 4-05-43
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск , ул. Комсомольская , д. 212	

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск , пр-т Серова , 8	4855 55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Пачев О. А.	Рязань	г. Рязань , ул. Новая , 51 Г	4912 21-02-19; 28-39-93
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань , ул. Новоселов , д. 21 А	4912 92-24-45
ООО «Гарант-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола д	4912 76-88-01; 76-34-83
Видикон-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Морская Торевад 137	846 262-62-62
ООО «СК-Сервис-Самара»	Самара	г. Самара , ул. Свободы , д. 149	846 203-03-08; 954-63-79
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт–Петербург Запрёбский бульвард, 33	812 701-73-97 708-20-19
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск , ул. В. Терешковой , 18 А	8342 24-98-58; 57-19-19
ООО "Телеателье Софэ	Саратул	г. Саратул , ул. Советская , д.88	3414 732614; 89124529150
ЭП-Сервис	Саратов	г. Саратов , ул. Астрахская , д.87	8462 572953; 572954, 572955
ТРАНССЕРВИС-Саратов "	Саратов	г. Саратов ул.3я Дачная ост Торговый домГЦ Паволжы	8452 351180, 554363, 520883
ИП Гусев В. А.	Сасово	г. Сасово , ул. Матильева , д.49	49133 2-27-70; 5-14-31
Варенбуд В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск ул. Гагарина, д.12	8184 58-72-21; 27-84-62
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск , ул. Белинского , д.11	34253 28526
ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь , ул. 7-я Промышленная , д. 6	8652 395530
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол , мкр. Олимпийский , д. 7	4725 42-41-00
Торленко П.Б	Сактыкар	г. Сактыкар , ул. Южная , д.7	8212 24-92-36; 20-02-86
Вел-Сервис	Тамбов	г. Тамбов , ул. Киквидзе , 69	4752 73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь , ул. Горького , д.33	4822 76-43-76
Стэко-сервис	Тихорецк	г. Тверь пр-т Чайковского 100	4822 32-00-23 35-40-81
ООО "Рембыттехника-Плюс"	Тюмень	г. Тихорецк , ул. Гоголя , д.2/2	7-20-53
ООО «ИПРОСервис »	Тольятти	г. Тольятти, ул. 40 лет Победы , д.30, оф. 5	8482 53-76-44
ГЛАВБЫТ Сервис	Томск	г. Томск , ул. Некрасова , д.12	3822 266885, 266462
ТЭРРА	Туманы	г. Туманы , пр. Ленина , д. 5	34-782 5-20-55; 5-28-62
ИП Кулешов С. А.	Тулаев Ярославская обл	г. Тулаев, ул. Комсомольская , д.60	48533 7-34-90
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень , ул. Первомайская , д.25/6	3452 99-49-09; 46-69-91
ООО «Пулсар »	Тюмень	г. Тюмень , ул. Республики , д.169/5	3452 208265, 759508
ЮФФА	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Жердева , д.138	3012 41-92-99
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Ульяновск, пр-т Тулолева , д. 7	8422 26-82-99
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Ульяновск , ул. Советская , д.96	4234 33-53-05; 33-51-80
Башгелердизсервис	Уфа	г. Уссурийск , ул. Сагавата Юлаева, 59	3472 524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, проспект Сагавата Юлаева, д. 73	347 251-19-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск , ул. Аксакова , д. 73	3467 30-00-01;30-00-05;35-67-00;35-67-01; (34676) 222-61
ООО «Инфотайн »	Чебоксары	г. Чебоксары Президентский б-рд,11	8352 62-26-41, 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис »	Чебоксары	г. Чебоксары пр. М.Горького д.32/25	8352 410373;431532
Рембыттехника	Челябинск	г. Челябинск , ул. Производственная , 8Б	351 239-39-90; 239-39-66
ООО "Ваш Мастер "	Череповец	г. Череповец , ул. Батюшкова , д.5	8202 31-36-07 64-22-73
Пункт О.А.	Черкесск	г. Черкесск ул. Первомайская 46, офис 11	87822 5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ООО "Опавел-Сервис"	Чита	г. Чита, ул. Шитова 100	3022 415101,415107
ИП Дукарт Д.Н.	Чусовый Пермский край	г. Чусовой , ул. Мира , д.8, маг. Орбита	(919) 4658462
СЦ «Экспресс-сервис »	Шадринск	г. Шадринск , ул. Советская , д. 75, ул. Спартака д. 51	35253 32552 61717
Пузеревский С.И	Шахты	г. Шахты пр-т Победы Революция65 офис 200	8636 22-30-00
ООО "Рослан-Сервис "	Ярославль	г. Ярославль , ул. Ньютона , д. 34	4852 44-00-40
ООО "Трио-Сервис "	Ярославль	г. Ярославль ул. Угличская , д. 12	4852 25-94-83

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.