



**ČESKÝ**
**STOLNÍ MIXÉR**

**Popis:** 1. Nádoba mixéru  
2. Víko nádoby  
3. Nožová jednotka  
4. Motorová jednotka  
5. Tlačítko zapnutí mixéru  
6. Neklouzavé nožky  
7. Malá nádoba mixéru

**Bezepečnostní pokyny:** Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě pročtěte toto uživatelskou příručku a uschovjete ji pro pozdější použití jako zdroj použitelných informací.

- Než zapojíte přístroj do elektrické sítě, zkontrolujte zda napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí v elektrické síti ve vašem domě.
- Nepoužívejte přístroj vnitřní budovy.
- Vždy odpojte přístroj od elektrické sítě před čistěním a pokud ho nepoužíváte.
- Nedotýkejte se čepeli nože, čepele jsou velmi ostré!
- V případě nečekaného zastavení otáčení nože nejdříve odpojte přístroj od sítě, sudejte o tom a teprve pak vymítejte obsaх, který zabíkovaný nože způsobil.
- Nepoužívejte nádoby potravinami nebo tekutinami nad značku maximální hladiny.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo kvízničerem, nepoužívejte přístroj do vody nebo jakékoli jiné kapaliny.
- Kvůli bezpečnosti dětí nenechávejte bez dohledu igelitové sáčky, použité při balení.
- Upozornění! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými sáčky a obalovou folií. Nebezpečí zadusení!**
- Nedovolujte dětem aby si s mixérem hraje. Budte zvlášť opatrní, pokud v blízkosti zapnutého přístroje jsou děti nebo osoby se sníženými schopnostmi.
- Tento spotřebič není určen pro používání dětmi nebo osobami se sníženými schopnostmi, pokud osoba odpovídající za jejich bezpečí nemá nedodávající a srozumitelné pokyny k bezpečnému použití a neopouští je o nebezpečí vylývajícím z jeho neprávného použití.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není součástí tohoto balení.
- Odejte, aby se přívodní kabel nedotýkal horkých povrchů nebo ostrých hrnů.
- Nikdy netáhněte za silový kabel ani ho nepřeruďujte.
- V žádném případě nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený přívodní kabel, má nepravidelný chod a také po jeho spadnutí. Nikdy se nepokusíte přístroj samostatně opravit. Pokud objevíte závadu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

**Poznámka:**

- Pokud nádoba (1 nebo 7) nebude nasazeny správně, mixér se nezpne.**
- Nezapojte mixér s prázdnou nádobou (7).**
- Můžete kdykoliv vypnout mixér tím že pouštěte kláštko (5) (obr.5).
- Odpojte přístroj od elektrické sítě vytáhnutím vidlice přívodního kabelu ze zásuvky.
- Otočte nádoba mixéru (1 nebo 7) proti směru hodinových ručiček a sudejte jí s motorové jednotky (4) (obr.6).
- Obratě nádoba a sudejte nožovou jednotku (3) otocením proti směru hodinových ručiček.
- Můžete použít nádoba k přechovávání potravin, použijte k tomu víko (2), které nasadte na nádoba (1 nebo 7) a otoče ve směru hodinových ručiček (obr.7).

**Zárgosa džadu!**

- Před čistěním odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Umyjte všechny odmatelné součástky, které vlažnou vodu s jemným myčím prostředkem, pak důkladně osušte.
- Motorovou jednotku (4) vytřípte měkky lehce navlhčeným hadříkem, pak vytřípte do sucha.
- Po odstraňování větších znečištění použijte jemný mycí prostředky, nikdy nepoužívejte kovové dráténky, rozpolštělá ani abrazivní mycí prostředky.
- Nikdy neponopňujte motorovou jednotku (4) do vody nebo jakékoli jiné kapaliny.
- Dědečkové nádoby (1 nebo 7), nožovou jednotku (3) a víko nádoby (2) do myčky nádobí.
- Skladujte přístroj v suchém chladném místě mimo dosah dětí.

**Obsah balení:**

- Motorová jednotka - 1 kus
- Nožová jednotka - 1 kus
- Nádoba (600 ml) - 1 kus
- Malá nádoba (300 ml) - 1 kus
- Víko nádoby - 2 kusy
- Uživatelská příručka - 1 kus

**SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCOSTI**

**Příprava k použití**

- Vyneste mixér z obalu.
- Před zapnutím se přesvědčte, že provozní napětí přístroje odpovídá napětí v elektrické síti.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit charakteristiky přístrojů bez předchozího oznámení.

**Zivotnost přístroje - 3 roky.**

**Záruka**

Podrobné záruční podmínky poskytnuté prodejcem přístroje. Při uplatňování nároku během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

**Poznámka:**

- Doba nepreružitého provozu mixéru nesmí přesahovat 3 min., přestávka mezi jednotlivými zapnutími - nejméně 2 minuty.

Nikdy nerušujte motorovou jednotku (4) do jakékoli kapaliny ani nemýjte ji pod proudem vody.

Pouštějte motorovou jednotku (4) na rovný stabilní povrch.

**Poznámka:**

- Doba nepreružitého provozu mixéru nesmí přesahovat 3 min., přestávka mezi jednotlivými zapnutími - nejméně 2 minuty.

Nikdy nerušujte nádoby (1 nebo 7) a motorové jednotky (4) za provozu mixéru.

**Použití mixéru:**

Mixér lze použít k sekání potravin, míchání různých ingrediencí a přípravě míchaných nápojů.

Vložte potraviny do nádoby (1 nebo 7) tak, aby nepefekračovaly maximálně.

**УКРАЇНСЬКА**
**НАСТИЛЬНИЙ БЛЕНДЕР**
**Опис**

1. Ємність блендера
2. Кришка ємності
3. Блок ножів
4. Моторний блок
5. Клавіша вимикання блендера
6. Протикові ніжки
7. Мала ємність блендера

**Заходи безпеки**

Перед початком експлуатації приладу уважно прочтіть справжню інструкцію та зберігіть її для використання надалі в якості довідкового матеріалу.

- Перш ніж підключити пристрій до електромережі, перевірте, чи відповідає напруга, вказана на пристрій, напрузі електромережі у вашому будинку.
- Не використовуйте пристрій поза промисловими цінами.
- Встановіть ємність (1 або 7) на моторний блок (4), поєднавши стрілки на блоках ножів (3) та ємності (1 або 7) та поверніть їх з невеликим зусиллям за годинниковою стрілкою (мал.2).
- Установіть блок ножів (3) на ємність (1 або 7) та поверніть їх з невеликим зусиллям за годинниковою стрілкою (мал.2).

**Приладка:**

Приладка: При необхідності дроблення великих фруктів або овочів, їх необхідно заздалегідь порізати на шматочки розміром не більше 2,5 см.

• Установіть ємність (1 або 7) на моторний блок (4), поєднавши стрілки на блоках ножів (3) та моторному блоку (4), злегка надавіть на ємність (1 або 7) та поверніть її за годинниковою стрілкою до упору (мал.3).

• Переконайтеся, що ємність (1 або 7) установлена правильно та зафіксована.

• Вставте вилку мережевого шнура в розетку (мал.4).

• Притягніть моторний блок (4), надавіть та утримуйте клавішу вимикання (5). Клавіша вимикання (5) необхідно утримувати протягом всього циклу роботи блендера.

• Блендер не вимикатиметься, якщо ємність (1 або 7) встановлені неправильно.

• Не виключайте блендер з порожньою ємністю (1 або 7).

• Вимикання блендера можна у будь-який момент, відпустивши клавішу (5) (мал. 5).

• Шоб уникнути пороків електричним струмом та спалахування не занурюйте пристрій в воду або будь-які інші рідини.

• Поверніть ємність блендера (1 або 7) на північний торець пристрію та зніміть її з моторного блоку (4) (мал. 6).

• Переконайтеся, що ємність (1 або 7) встановлена правильно та зафіксована.

• У випадку несподіваного спливання ножів відключіть пристрій адже, перш чим зняти ємність, і тільки після цього усуньте інцидент.

• Не наполягайте ємністю продуктами або рідинами понад позначку максимального рівня.

• Оточте нádoba mixéru (1 nebo 7) proti směru hodinových ručiček a sudejte jí s motorové jednotky (4) (obr.6).

• Obratě nádoba a sudejte nožovou jednotku (3) otocením proti směru hodinových ručiček.

• Můžete použít nádoba k přechovávání potravin, použijte k tomu víko (2), které nasadte na nádoba (1 nebo 7) a otoče ve směru hodinových ručiček (obr.7).

• **Upozorňuji! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými sáčky a obalovou folií. Nebezpečí zadusení!**

Nedovolujte dětem aby si s mixérem hraje. Budte zvlášť opatrní, pokud v blízkosti zapnutého přístroje jsou děti nebo osoby se sníženými schopnostmi.

Tento spotřebič není určen pro používání dětí nebo osobami se sníženými schopnostmi, pokud osoba odpovídající za jejich bezpečí nemá nedodávající a srozumitelné pokyny k bezpečnému použití a neopouští je o nebezpečí vylývajícím z jeho neprávného použití.

Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není součástí tohoto balení.

Odejte, aby se přívodní kabel nedotýkal horkých povrchů nebo ostrých hrnů.

Nikdy netáhněte za silový kabel ani ho nepřeruďujte.

V žádném případě nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený přívodní kabel, má nepravidelný chod a také po jeho spadnutí. Nikdy se nepokusíte přístroj samostatně opravit. Pokud objevíte závadu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

**Poznámka:**

- Pokud nádoba (1 nebo 7) nebude nasazeny správně, mixér se nezpne.**
- Nezapojte mixér s prázdnou nádobou (7).**

Můžete kdykoliv vypnout mixér tím že pouštěte kláštko (5) (obr.5).

Odpojte přístroj od elektrické sítě vytáhnutím vidlice přívodního kabelu ze zásuvky (obr.4).

• Ustavte nožovou jednotku (3) na motorovou jednotku (4) (obr.6).

• Obratě nádoba a sudejte nožovou jednotku (3) otocením proti směru hodinových ručiček.

• Můžete použít nádoba k přechovávání potravin, použijte k tomu víko (2), které nasadte na nádoba (1 nebo 7) a otoče ve směru hodinových ručiček (obr.7).

• **Upozorňuji! Nedovoluje dětem aby si hrály s igelitovými sáčky a obalovou folií. Nebezpečí zadusení!**

Nedovolujte dětem aby si s mixérem hraje. Budte zvlášť opatrní, pokud v blízkosti zapnutého přístroje jsou děti nebo osoby se sníženými schopnostmi.

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

**Příprava k použití**

- Před čistěním odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Umyjte všechny odmatelné součástky, které vlažnou vodu s jemným myčím prostředkem, pak důkladně osušte.

Motorovou jednotku (4) vytřípte měkky lehce navlhčeným hadříkem, pak vytřípte do sucha.

Po odstraňování větších znečištění použijte jemný mycí prostředky, nikdy nepoužívejte kovové dráténky, rozpolštělá ani abrazivní mycí prostředky.

Nikdy neponopňujte motorovou jednotku (4) do vody nebo jakékoli jiné kapaliny.

Dědečkové nádoby (1 nebo 7), nožovou jednotku (3) a víko nádoby (2) do myčky nádobí.

Nedávajte nádoby (1 nebo 7) a nožovou jednotku (3) na povrchy nebo ostry povrchy.

Nikdy nepoužívejte zařízení za vysokého tlaku.

Skladujte přístroj v suchém chladném místě mimo dosah dětí.

**Obsah balení:**

- Motorová jednotka - 1 kus
- Nožová jednotka - 1 kus
- Nádoba (600 ml) - 1 kus
- Malá nádoba (300 ml) - 1 kus
- Víko nádoby - 2 kusy
- Uživatelská příručka - 1 kus

**SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCOSTI**

**Příprava k použití**

- Před zapnutím se přesvědčte, že provozní napětí přístroje odpovídá napětí v elektrické síti.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit charakteristiky přístrojů bez předchozího oznámení.