

ČESKÝ

Konvice

Popis

- Střívový filtr
- Víko
- Tlačítko otevírání víka
- Džado
- Stupnice hladiny vody
- Skleněná nádoba
- Klávesa zapnutí/vypnutí «0/+»
- Dekoratívní podsvícení
- Podstavec
- Místo pro navěšení síťového kabelu

Upozornění!

Pro vyšší bezpečnost nás doporučujeme instalovat do elektrického obvodu proudový chránič. Jmenovitý zbytkový proudový proud tohoto chráničce nesmí být vyšší než 30 mA (informujte se u svého elektrikaře).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím elektrické konvice si pozorně přečtěte tento návod.
Zachovejte příručku po celou dobu životnosti přístroje.

- Použijte přístroj přesně, jak je předepsáno, v souladu s nákupem.
- Přesvědčte se že napětí v elektrické síti odpovídá provoznímu napětí přístroje.
- Přívodní kabel je opatřen «euro-zástrčkou», pak ji zapněte do zásuvky, která má společně uzemnění.
- Abyste nedošlo k poruze nebo urazu elektrickým proudem při připojení konvice k elektrické zásuvce nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte konvici v koupelně. Nepoužívejte ji v blízkosti bazénu nebo jiných naplněných vodních nádob.
- Nepoužívejte konvici venku.
- Nedotýkejte se tepla nebo rukojeti konvice mokrou rukou.
- Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dohledu.
- Umístěte konvici na rovný, stabilní povrch, nejdříve ji na okraj stolu.
- Před zapnutím se ujistěte, že konvice stojí na podstavci rovne.
- Používejte pouze postmate, který je součástí balení.
- Elektrický kabel nesmí provolávat se přes okraj stolu a kontaktovat s ohřívatými povrchy. Délka síťového kabelu se upravuje napějívaním na podstavec.
- Nepoužívejte konvici bez filtru nebo s netesne uzavřeným víkem.
- Používejte konvici jen pro varení vody, nikdy pro ohřev nebo var jiných tekutin.
- Kontrolujte stav vody v konvici, nesmí klesnout pod minimální bodovou hranici a nedojíťsu znaku.
- Při překročení maximální hodnoty muze varici voda strikat během varu.

- Nepoužívejte konvici v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně. Během vaření vody neotevírejte víko.
- Budte opatrní při rukojeti, aby se neoparit horkou parou.
- Nedotýkejte se horkých povrchů konvice, držte se pouze za přehrádek.
- Budte opatrní při otevírání konvice naplněné vroucí vodou.
- Nikdy neodstraňujte konvici ze základny během provozu. Pokud je potřeba vyjmout dítě prýc konvici, vypněte ji a odstavte z podstavce.
- Abyste nedošlo k propálení horkou párou, nesklááňte se za nádob zapnuté konvice.
- Abyste se zabránili urazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj a základnu do vody nebo jiných kapalin.
- Je-li zařízení přehřate z nedostatku vody, spustí se automatické pojistné zařízení. Pokud se spustí automatická pojistka, vypněte konvici, vyjmte napájecí kabel ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout po dobu 5-10 minut. Pak naplňte konvici vodou a zapněte, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Používejte konvici pouze v viditelné blízkosti nebo pokud z ní prosakuje voda.
- Nedevlejte konvici s podstavcem do mýčky do nádoby.
- Odpojte přístroj od site, pokud není používan a také před jeho čistením. Když odpojíte přístroj od site, netahajte za kabel, ale uchopte zástrčku.
- Igletové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné, proto obalí uschovte mimo dosah dětí.

- Upozornění! Nedovolené odětem hrát si s plastkovými sáčky nebo balicí fólií. Nebezpečí udusení!**
 - Ukládejte zařízení mimo dosah dětí.
 - Nedovoluje dětem hrát si s konvicí jako s hračkou.
 - Tento přístroj není určen pro děti a zdravotně postěžné osoby, pokud osoba, odpovídající za jejich bezpečí, nedá vhodné a jasné pokyny pro bezpečné používání zařízení a varuje o nebezpečí, která může vzniknout při jeho nesprávném použití.
 - Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zstrčku. Nepoužívejte konvici v případě poškození plaste nebo napájecího kabelu.
 - Nikdy neopravujte přístroj samostatně. Pokud objevíte závadu odpojte přístroj od elektrické síte a obraťte se na autorizované servisní středisko.

SPOTŘEBNÍ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Před prvním použitím

- Rozbalte konvici.
- Ujistěte se, že provozní napětí konvice odpovídá napětí elektrické síte

Poznámka: V případě přepřavy nebo skládavání přístroje při nízké teplotě je nutno uchovávat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.

UKRAЇНСЬКА

Чайник

Опис

- Сітчастий фільтр
- Кришка
- Клавіша відкриття кришки
- Ручка
- Шкала рівня води
- Скляна колба
- Клавіша включення/виключення «0/+»
- Наповерхні чайника підсвічування
- Підставка
- Місце намотування мережевого шнура

Увага! Для додаткового захисту доцільно встановити в ланцюг харчування пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА, при установці слід звернутися до фахівця.

Позначка: При використанні чайника переконатися, що вода заповнилася до максимальної позначки на шкалі рівня води (5), закрийте кришку (2), встановіть чайник на підставку (9). Переконайтеся, що кришка чайника (2) щільно закрита.

Увага! Для додаткового захисту доцільно встановити в ланцюг харчування пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА, при установці слід звернутися до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед використанням електричного чайника уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Зберігайте дані керівництво протягом всього терміну експлуатації.

- Використовуйте пристрій строго за призначенням відповідно до інструкції.
- Переконатися, що робоча напруга чайника відповідає напрузі електричної мережі.
- Мережевий шнур забезпечений «євро видільний» вилкою та в розетку, що має відповідний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не використовуйте пристрій при підключенні чайника до електричної розетки.
- Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших місць, наповнених водою.
- Не використовуйте чайник поза приміщеннями.
- Не беріться за корпус або ручку чайника моченими руками (3).
- Не залишайте включений чайник без нагляду.
- Ставте чайник на рівню та стійку поверхню, не ставте чайник на край столу.
- Перед включенням переконатися, що чайник встановлений на підставці без перекосів.
- Використовуйте тільки підставку, що входить в комплект постачання.
- Не допускайте, щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не торкався гарячих поверхонь. Довжина мережевого шнура можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не наливайте воду в чайник, що стоїть на підставці.
- Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння води, забороняється підігрівати або кип'ятити інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не опускався нижче позначки «0».
- Не відкривайте кришку під час кип'ятіння води.
- Будьте уважні при відкритті кришки чайника, оскільки пар, що виходить дуже гарячий.

- Чистення фільтра**
Перед витяганням фільтра (1) відключіте чайник, зніміть його з підставки (9), злийте з нього воду і дайте його остигнути.
- Зніміть фільтр (1), натиснувши на зажим для виведення клавіші фільтру із замкненої за корпусом чайника, і витягніть фільтр.
- Регулярно очищайте фільтр (1) чайника від залишків чаю, що потрапили в розетку і дайте пристрою охолонути протягом 5-10 хвилин. Потім слід наповнити чайник водою і включити його, пристрій продовжить працювати в нормальному режимі.
- Не користуйтеся чайником за наявності видимих пошкоджень або в разі його прокидання.
- Не кладіть чайнік під підставку в посудомийну машину.
- Вимикайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтесь, або перед чистенням.
- Забороняється змикати чайник з розетки, не тягніть за шнур, а потягніть за шпатель.
- В шнцік безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.

- Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовим пакетом або плівкою. Загроза смерті!**
Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям використовувати чайник в якості іграшки.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особа, яка відповідає за їх безпеку, не дає відповідні і роз'яснює інструкції про безпечне користування пристроєм і тієї небезпеки, яка може виникти при його неправильному використанні.

- Переконатися, що робоча напруга чайника відповідає напрузі електричної мережі і вилку. Не користуйтеся чайником, якщо є які-небудь пошкодження корпусу або мережевого шнура.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. При виявленні несправності відключіть прилад від мережі і зверніться в авторизований сервісний центр.
- В шнцік безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.
- Вимикайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтесь, або перед чистенням.
- Забороняється змикати чайник з розетки, не тягніть за шнур, а потягніть за шпатель.
- В шнцік безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.
- Вимикайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтесь, або перед чистенням.
- Забороняється змикати чайник з розетки, не тягніть за шнур, а потягніть за шпатель.
- В шнцік безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.
- Вимикайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтесь, або перед чистенням.
- Забороняється змикати чайник з розетки, не тягніть за шнур, а потягніть за шпатель.
- В шнцік безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.
- Вимикайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтесь, або перед чистенням.
- Забороняється змикати чайник з розетки, не тягніть за шнур, а потягніть за шпатель.
- В шнцік безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.

- Складові**
 - Пřed dlouhodobým uložením konvice vyplňte ji ze sitě, vylejte vodu a nechte vychladnout.
 - Abyste zabránili kondenzaci v průběhu skladování, otvete konvici dosucha.
 - Ukládejte konvici na suchém chladném místě nepřístupném dětem.

Balení obsahuje:

- Konvice s filtrem - 1 ks.
- Podstavec - 1ks.
- Návod - 1ks.

Technické charakteristiky
Napájení: 220-240 V ~ 50 Hz
Maximální výkon: 1850-2200 W
Maximální objem vody: 1,7 l

Wyrobie si wyrażuje prawo mianit konstrukcję a technické parametry zařízení bez předchozího upozornění

Životnost přístroje - 3 roky

Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytné prodávě přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise a nízkonapěťovým předpisům přístrojích.

PRÍSTROJ PRÍZNAČENÍ LIŠIE DĹA POUVOTVÁRANÍ UKRAJINY

Перед першим використанням

- Вийміть чайник з упаковки.

БЕЛАРУСКИ

Імбрычак

Апісанне

- Сеткавы фільтр
- Века
- Клавіша адкрывае века
- Ручка
- Шкала ўзровень вады
- Скляная колба
- Клавіша ўключэння/выключэння «0/+»
- Дэкаратыўнае падсвятленне.
- Падставка
- Месца намотвання сеткавага шнура

Увага! Для дадатковага абароны ў сетку сілкавання матазбога ўсталяваць прыладу ахоўнага адключэння (ПАА) з іамінальным токам спрацавання, які не перавышае 30 мА, для ўсталявання ПАА зверніцеся да адмысловага.

МЕРЫ БЯСПЕКИ

Перад выкарыстаннем электрычнага імбрыча пачакава працягнуць краўніцтва па эксплуатацыі. Захоўвайце сапраўднае краўніцтва на працягу ўсяго тэрміна эксплуатацыі.

- Выкарыстоўвайце прыладу строга па прызначэнні імбрыча з падставкі (9).
- Переканайцеся, што рабочая напруга імбрыча адпавядае напрузе ў электрычнай сетцы.
- Сеткавы шнур забяспечаны з'ерайлівай вилкай, уключае яго ў разетку, якая мае надзейны кантакт заземлення.
- У паазбяжанне рызыкі ўзнікнення пажару не выкарыстоўвайце парадак пры падключэнні імбрыча да электрычнай разетки.
- Не выкарыстоўвайце імбрыч у ваных паках.
- Не карытайцеся ім аб'яку басейнаў ці іншых вадасціль, наповненых вадою.
- Не выкарыстоўвайце імбрыч па-за памішанымі.
- Не бярэцеся за корпус ці ручку імбрыча моченымі рукамі.
- Не пакідайце ўключаны імбрыч без нагляду.
- Стаўце імбрыч на роўную і ўстойлівую паверхню, не ставіце імбрыч на край стала.
- Перад ўключэннем пераканайцеся, што імбрыч ўстаўлены на падставку без перакосаў.

- Выкарыстоўвайце толькі падставку, якая ўваходзіць у комплект пастачыні.
- Не дэпунчайце, каб электрычны шнур зважыўся са стала, а таксама сачыце, каб ён не дакранаўся гарачых паверхняў. Давжына мережевага сеткавага шнура можна рэгуляваць, намотуючы яго на кіп'ятніа воду.
- Якщо Ви випадково включили чайник, а рівень води виявився нижчим за мінімальну відмітку, то спрашує автоматичний термозаблокіюв. і чайник відключиться. У цьому разі зніміть чайник з підставки (9) і дайте йому охолонути протягом 5-10 хвилин, потім заповніть чайник водою і включіть, прилад буде працювати в нормальному режимі.
- Будьте уважні при відкритті кришки чайника, оскільки пар, що виходить дуже гарячий.

- Використовуйте тільки підставку, що входить в комплект постачання.
- Не допускайте, щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не торкався гарячих поверхонь. Довжина мережевого шнура можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не наливайте воду в чайник, що стоїть на підставці.
- Не використовуйте чайник без фільтра ці з нещільно закритою кришкою.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння води, забороняється підігрівати або кип'ятити інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не опускався нижче позначки «0».
- Не відкривайте кришку під час кип'ятіння води.
- Будьте уважні при відкритті кришки чайника, оскільки пар, що виходить дуже гарячий.

Чистення фільтра
Перед витяганням фільтра (1) відключіте чайник, зніміть його з підставки (9), злийте з нього воду і дайте його остигнути.

- Зніміть фільтр (1), натиснувши на зажим для виведення клавіші фільтру із замкненої за корпусом чайника, і витягніть фільтр.
- Регулярно очищайте фільтр (1) чайника від залишків чаю, що потрапили в розетку і дайте пристрою охолонути протягом 5-10 хвилин. Потім слід наповнити чайник водою і включити його, пристрій продовжить працювати в нормальному режимі.
- Не користуйтеся чайником за наявності видимих пошкоджень або в разі його прокидання.
- Не кладіть чайник під підставку в посудомийну машину.
- Вимикайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтесь, або перед чистенням.
- Забороняється змикати чайник з розетки, не тягніть за шнур, а потягніть за шпатель.
- В шнцік безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.

- Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовим пакетом або плівкою. Загроза смерті!**
Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям використовувати чайник в якості іграшки.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особа, яка відповідає за їх безпеку, не дає відповідні і роз'яснює інструкції про безпечне користування пристроєм і тієї небезпеки, яка може виникти при його неправильному використанні.

- Складові**
 - Перед використанням чайника наполните его водой и дайте ему остыть.
 - Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставку без перекосов.
 - Используйте только подставку, входящую в комплект поставки.
 - Не допускайте, чтобы электрический шнур свисал со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей. Длина сетевого шнура можно регулировать, намотывая его на кипятильник.
 - Не включайте чайник без воды.
 - Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.
 - Не используйте чайник без фильтра или с неплотностью закрытой крышкой.
 - Используйте чайник только для кипячения воды, запрещено подогревать или кипятить другие жидкости.
 - Следите, чтобы уровень воды в чайнике не опускался ниже отметки «0».
 - Не открывайте крышку во время кипячения воды.
 - Будьте внимательны при открытии крышки чайника, поскольку пар, выходящий очень горячий.

Комплект постачання:

- Чайник з фільтром - 1шт.
- Підставка - 1шт.
- Інструкція - 1шт.

Технічні характеристики
Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Максимальна потужність: 1850-2200 Вт
Максимальний об'єм води: 1,7 л

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристроїв без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія
Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продає дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії вартість придатків або як компенсацію по покупці.

Даний виріб відповідає вимогам від електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 89/336/EEC Ради Європи і розпорядженням 73/23/EEC по низьковольтним апаратурам.

Перед першим використанням

- Вийміть імбрычак з пакавання.

ЎЗБЕК

Chugom

Asosiy qismlari

- To'g'ri filtr
- Qopqoq
- Qopqonni ochadigan tugma
- Dastak
- Suv miqdorini ko'rsatish chiqichi
- Shisha kolba
- Ishlatish/o'chirish tugmasi «0/+»
- Dekoratvi yoritilgich
- Qo'yish joyi
- Elektr shnurini o'rash joyi

Diqqat!
Qo'shimcha himoya qilish uchun jihaz quvvat oshadigan elektr zanjiriga nominal ishlab ketadigan to'la 220-240 mA dan ko'p bo'lmaydigan himoya o'chirish moslashtirani (HOM) o'rnatish to'g'ri bo'ladi, HO Mni o'rnatish uchun mutaxasssini chaqiring.

XAVFSIZLIK QOIDALARI
Elektr chugovmini ishlatishdan oldin ishlatish qoidalarini diqqat bilan o'qing oldin.
Chugom ishlatilgan vaqtida qo'llanmasini saqlab olib qo'ying.

- Jihaz faqat maqsadiga qarab, ishlatish qoidalarida aytilgandek ishlating.
- Jihaz ishlaydigan elektr quvvati tarmoq'dagi quvvatga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.
- Elektr shnuriga Evropa standartidagi vilka o'rnatilgan, uni yerga yaxshilab tutashgan rozetkaga ulang.
- Yong'in chiqmasligi uchun chugovmini elektr rozetkasiga ulaganda o'qshagich ishlatmang.
- Chugovmini vartanaga ishlatmang. Uni basseyn, suv solingan idishlar yaqinida ishlatmang.
- Chugovmini xonadan tashqarida ishlatmang.
- Chugom korpusini, dastagini xot qo'l bilan ushlatmang.
- Yong'in chiqmasligi uchun chugomni o'z o'chadi.
- Tugmasini (7) «0» tomonga o'tkazib chugovmini o'chirish to'g'ri bo'ladi.
- Qo'yichidan (9) oylatdigan chugomni o'chirgan bo'lishi kerak.
- Faqat chugom bilan qo'shib beriladigan qo'yichini ishlating.
- Elektr shnurini stol chetidan osilib turmayotganiga, ishtiraklikdan tashqari tepadan qarab turing.
- Elektr shnurini qo'yichiga o'rab kattaroq qilish mumkin.
- Suv solingan chugovmini ishlatmang!
- Qo'yilganda turgan chugovni suv quyamang.
- Fillrni qo'yilganda yoki qopqonni zich yopqichidigan chugovmini ishlatmang.
- Chugovmini faqat suv qaynatishga ishlating, unda boshqa suyuqliklarni isitish yoki qaynatish ta'qiqlanadi.
- Chugovning suv eng kam belgisidan pastda va eng ko'p belgisidan balanda bo'lmisligiga qarab turing. Suv eng ko'p belgisidan oshib ketganda qaynayotgan suv sachrab ketishi mumkin.
- Chugovmini issiq chiqaradigan vositalar va ochiq olov yaqinida ishlatmang.
- Suv qaynayotganida qopqogini ochmang.
- Issiq bug' kuydirmasligi uchun suv quyayotganida ehtiyot bo'ling.
- Chugovning issiq joylariga qo'l tekktizmang, uni faqat dastagidan ushlang.
- Qaynoq suv to'la chugovmini ko'targanda ehtiyot bo'ling.
- Ishlab turgan chugovni qo'yichidan oshib ta'qiqlanadi. Agar olish kerak bo'lsa oldin o'chirib so'ng qo'yichidan oling.
- Bug' kuydirmasligi uchun ishlab turgan chugovning ustiga engashmang.
- Elektr toki ishlab ketgan bo'lsa chugovmini o'chiring, elektr vikasini rozetadan chiqarib oling.
- 5-10 daqiqa sovushini kutib turing. Shundan so'ng chugovmga suv solib yana ishlatish bo'ladi, chugom me'yorida ishlab ketadi.
- Chugovni rozetadan o'chirib turing yoki suv oqayotgan chugovmini o'chirib turing.
- Chugomni qo'yichini idish yuvish mashinasiga solmang.
- Ishlatilmayotgan bo'lsa yoki tozalasthdan oldin chugovmini elektrdan ajratib qo'ying. Elektr vikasini rozetadan chiqaranda shnuridan emas, vikasidan ushlab torting.
- Bojalarni ehtiyot qilish uchun o'rashga ishlatilgan polietilen xattalarini qarovsiz qoldirmang.
- Diqqat! Bolalar polietilen xatta yoki o'rashga ishlatilgan plyonkani o'yinashlariga ruxsat berilmang.** Bo'g' ilish xavf bor.
- Jihzni bolalarning qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
- Bolalar chugovmini o'linchoq qilib o'yinashlariga ruxsat bermang.
- Bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'la va tushunarli qilib o'rgatishlarni va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lsa jihazni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi mumkin emas.
- Elektr shnurini bilan vikasini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing. Korpusi, elektr shnur va bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'la va tushunarli qilib o'rgatishlarni va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lsa jihazni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi mumkin emas.
- Elektr shnurini bilan vikasini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing. Korpusi, elektr shnur va bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'la va tushunarli qilib o'rgatishlarni va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lsa jihazni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi mumkin emas.
- Elektr shnurini bilan vikasini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing. Korpusi, elektr shnur va bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'la va tushunarli qilib o'rgatishlarni va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lsa jihazni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi mumkin emas.
- Elektr shnurini bilan vikasini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing. Korpusi, elektr shnur va bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'la va tushunarli qilib o'rgatishlarni va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lsa jihazni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi mumkin emas.
- Elektr shnurini bilan vikasini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing. Korpusi, elektr shnur va bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'la va tushunarli qilib o'rgatishlarni va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lsa jihazni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi mumkin emas.
- Elektr shnurini bilan vikasini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing. Korpusi, elektr shnur va bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'la va tushunarli qilib o'rgatishlarni va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lsa jihazni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi mumkin emas.
- Elektr shnurini bilan vikasini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing. Korpusi, elektr shnur va bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'la va tushunarli qilib o'rgatishlarni va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lsa jihazni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi mumkin emas.
- Elektr shnurini bilan vikasini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing. Korpusi, elektr shnur va bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'la va tushunarli qilib o'rgatishlarni va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lsa jihazni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi mumkin emas.
- Elektr shnurini bilan vikasini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing. Korpusi, elektr shnur va bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'la va tushunarli qilib o'rgatishlarni va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lsa jihazni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi mumkin emas.
- Elektr shnurini bilan vikasini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing. Korpusi, elektr shnur va bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'la va tushunarli qilib o'rgatishlarni va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lsa jihazni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi mumkin emas.
- Elektr shnurini bilan vikasini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing. Korpusi, elektr shnur va bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'la va tushunarli qilib o'rgatishlarni va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lsa jihazni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi mumkin emas.
- Elektr shnurini bilan vikasini vaqti-vaqti bilan tekshirib t