

arnica™

Пылесос с водяным фильтром ARNICA BORA 5000



Инструкция по эксплуатации



Благодарим за то, что вы остановили свой выбор на нашей продукции. Настоящая инструкция разработана для того, чтобы вы остались довольны этим прибором и использовали все предлагаемые им возможности.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО НЕЯСНОСТЕЙ В БУДУЩЕМ.

1. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

Этот прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными возможностями, детьми и теми, кто не обладает достаточными знаниями по его использованию, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром и обучаются ответственным лицом.

Присматривайте за детьми, чтобы во время использования они не приближались к прибору.

Проверьте, соответствует ли напряжение прибора напряжению сети в Вашем доме. Только после этого включайте прибор.

Прибор включается в розетку, мощность предохранителей которой составляет мин. 10 ампер.

Не включайте штепсель в розетку до тех пор, пока прибор не будет полностью подготовлен к использованию.

Выньте штепсель из стенной розетки, если не пользуетесь прибором.

Не используйте прибор при наличии повреждений электропровода или штепселя, после падения прибора или наличии ясно видимых дефектов и поврежденных частей. Доставьте прибор в авторизированный центр технического обслуживания, в котором его осмотрят и, в случае необходимости, отремонтируют.

Избегайте попадания прибора на его провод, т.к. это может вызвать повреждение провода.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

Никогда не используйте прибор без основной части водяного фильтра и трубки водяного фильтра.

Емкость для воды заполняйте водой до нанесенной производителем красной черты, находящейся в емкости, не больше и не меньше.

Никогда не погружайте части двигателя прибора в воду.

Не используйте прибор при наличии дефектов.

После использования всегда выключайте прибор и вынимайте штепсель из розетки.

Обязательно опустошите, вычистите и высушите емкость для воды и все влажные части после использования прибора. Это предотвращает от возникновения неприятных запахов и продлевает срок службы.

Не направляйте шланг на глаза или уши, не берите его в рот, если прибор включен в сеть.

Будьте особенно осторожны при уборке ступеней.

ВНИМАНИЕ: Не используйте прибор без воды (заливаемой в емкость для воды).

При использовании следует контролировать уровень воды и собравшейся в ней пыли и мусора в емкости для воды. Необходимо вовремя выливать грязную воду. Количество воды не должно превышать отметки MAX.

При использовании пылесоса контролировать, не образовалась ли пена. Некоторые ковры импрегнированы химикатами, которые при уборке пенятся и таким образом могут причинить вред пылесосу.

При возникновении утечки жидкости немедленно выключите прибор.

В целях обеспечения хорошей работы прибора и возможности воспользоваться гарантийным обслуживанием в будущем, используйте только оригинальные части прибора.

В случае необходимости запасных частей или ремонта, обращайтесь в авторизированный центр технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ: никогда не используйте прибор для сбора строительных, горючих или взрывоопасных материалов или уборки объектов, которые впитали эти материалы. Также не собирайте пепел и такие жидкости как масло, бензин, алкоголь, растворитель или материалы, температура которых превышает 60°C. Это может вызвать взрыв и пожар. Запрещено использование прибора вблизи горючих материалов, а также сбор пыли, вредной для здоровья.

2. ЧАСТИ ПРИБОРА

А. МОТОРНЫЙ ОТДЕЛ

В этом отделе находится двигатель, включатель и действующие части. На этом отделе находится НЕРА-фильтр, фильтрующий пыль и прочие нечистоты.

- A1. Кнопка включателя
- A2. Кнопка втягивания шнура
- A3. НЕРА-фильтр
- A4. Крышка НЕРА-фильтра
- A5. Отверстие для всасывания воздуха
- A6. Основная ручка
- A7. Колесики
- A8. Корпус нажима.

В. ОТДЕЛ РЕЗЕРВУАРА

Этот отдел предназначен для сбора пыли и грязной воды. Он находится в основной части прибора.



- B1. Прозрачный бак для воды
- B2. Крышка прозрачного бака для воды.
- B3. Ручка прозрачного бака для воды
- B4. Основная часть водяного фильтра
- B5. Трубка водяного фильтра
- B6. Отверстие трубки водяного фильтра

С. ОТДЕЛ ШЛАНГА

В этой группе находится всасывающий шланг с ручкой и всасывающими трубами. Всасывающий наконечник соединен с группой резервуара: шланг вставляется в отверстие для всасывания. В случае необходимости всасывающие трубы могут вставляться в ручку. На ручке находится регулируемая часть, которая помогает устанавливать мощность всасывания. Группа шланга может с помощью крючка устанавливаться на моторный отдел.

- C1. Эластичный всасывающий шланг
- C2. Телескопическая труба
- C3. Основная щетка
- C4. Турбо-щетка

Д. ОТДЕЛ АКСЕССУАРОВ

Для разных видов уборки используются различные аксессуары.

- D1. Держатель для аксессуаров
- D2. Насадка для уборки узких щелей
- D3. Круглая насадка
- D4. Маленькая насадка
- D5. Ароматизатор
- D6. Маленькая турбощетка
- D7. Паркетная щетка

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель: Voga 5000

Напряжение: 220-240 В, 50-60 гц

Мощность: 2400 вт (максимальная)

Класс электроизоляции: 2

Длина шнура: 6 м.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ - не вставляйте штепсель в розетку, находящуюся под напряжением, до тех пор, пока прибор не будет полностью подготовлен к использованию.

Поднимите отдел резервуара, держа его за ручку, и отложите в сторону.

Потяните крышку резервуара, выньте трубку водяного фильтра и основную часть водяного фильтра.



Следуя инструкции, проверьте, нет ли повреждений отделов и частей, вынимаемых из бака, все ли на месте.

В случае незамедлительного использования прибора налейте воду в прозрачный бак для воды (до максимальной отметки внутри бака-1,2 л.)



Внесите 2-3 капли аромата, входящего в комплект, и комнаты наполнятся приятным запахом.



Поместите основную часть водяного фильтра и трубку водяного фильтра обратно на свое место (в прозрачный бак), закройте резервуар для воды крышкой.



Твердо прикрепите прозрачную часть резервуара на основную часть прибора.

Для соединения части шланга с основной частью прибора вставьте головку шланга в головку, находящуюся на резервуаре.



ВНИМАНИЕ: никогда не используйте пылесос для уборки мокрого пола или сбора воды из умывальника. Используйте пылесос только для сухой уборки.



нажмите кнопку включения/выключения.

После окончания работы выключите прибор: нажмите на кнопку включения/выключения. Выньте штепсель из розетки и сверните шнур, нажав на кнопку втягивания шнура. В некоторых моделях достаточно придерживать и легко тянуть шнур для того, чтобы он свернулся.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Соедините части прибора и подготовьте его к использованию.

Выберите аксессуары в зависимости от предназначения и места уборки.

Прикрепите их к прибору или к удлиняющим трубкам.

Для большей эффективности уборки используйте насадки в соответствии с их предназначением:

- основная щетка - для уборки ковров и полов.
- наконечник для узких щелей - для уборки труднодоступных мест (напр., расстояний между радиаторами, полками и т.д.).
- удлиняющая трубка - для сбора перьев, почвы, отложений и пр.
- маленькая щетка - для чистки мебели, занавесей, одежды, электроприборов, светильников.
- круглая щетка - для чистки занавесей или сбора пыли.
- щетка для твердых половых покрытий - для сбора пыли и т.п. с твердого пола, напр. с паркета.

Включите штепсель в розетку и



6. ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой прибора обязательно вынимайте штепсель из розетки.

После каждого использования выливайте воду из прозрачного бака для воды, чистите и просушивайте его.



По гигиеническим соображениям, а также в целях продления срока службы прибора, никогда не оставляйте в нем воду и грязь.

Потяните и снимите основную часть водяного фильтра и горлышко всасывания воздуха. Эти части чистятся теплой мыльной водой или под струей проточной воды. Высушите эти части перед монтажом.

Необходимо периодически проверять чистоту HEPA-фильтра. Вычистите его в случае загрязнения. Через некоторое время фильтр теряет свои чистящие свойства, поэтому его необходимо менять.



Переносите прибор, держа его за основную ручку.

Используйте только оригинальные части и аксессуары, это обеспечит эффективный процесс уборки и действие прибора. Вы можете приобрести их в авторизованном центре технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ: этот пылесос предназначен только для сухой уборки.

