

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Мини-измельчитель

ACP300

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

МИНИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

АСР300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 300 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мини-измельчитель: 1 шт.

Стекланная чаша
для измельчения
объемом 600 мл: 1 шт.

S-образный нож
для измельчения: 1 шт.

Защитная крышка: 1 шт.

Уплотнительное
кольцо: 1 шт.

Резиновый коврик: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Внимание!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом использования мини-измельчителя внимательно прочитайте и сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность обратиться к ней в будущем.
- Всегда отключайте мини-измельчитель от электрической сети перед сборкой/разборкой, сменой насадок и чисткой. Не подключайте мини-измельчитель к электрической сети, пока он полностью не собран.
- Перед подключением мини-измельчителя к источнику питания удостоверьтесь в том, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на этикетке, имеющейся на корпусе мини-измельчителя.
- Мини-измельчитель не предназначен для использования детьми.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте блок с двигателем, сетевой шнур или его вилку в воду или иную жидкость.
- При механических или иных повреждениях необходимо отключить мини-измельчитель от электрической сети и обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Мини-измельчитель не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
- Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола. Следите, чтобы сетевой шнур не касался нагретых поверхностей, не допускайте запутывания шнура. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.
- Не измельчайте горячие пищевые продукты.
- Запрещается погружать блок с двигателем, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или другую жидкость, а также мыть их проточной водой или в посудомоечной машине.
- Никогда не оставляйте подключенный к электрической сети мини-измельчитель без присмотра.
- Во избежание травм эксплуатируйте мини-измельчитель только в соответствии с настоящей инструкцией. Соблюдайте осторожность при обращении с ножами.
- При любом повреждении мини-измельчителя обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

KAMBROOK

МИНИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ АСР300

ОПИСАНИЕ

- 1 Кнопка
- 2 Корпус
- 3 Защитная крышка
- 4 Уплотнительное кольцо
- 5 S-образный нож для измельчения
- 6 Стеклоанная чаша для измельчения
- 7 Резиновый коврик



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Положите резиновый коврик на стол и установите на него стеклянную чашу для измельчения.
- Установите S-образный нож в лопастной вал таким образом, чтобы нож плотно зафиксировался.
- Поместите ингредиенты в стеклянную чашу.
- Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо правильно зафиксировано на защитной крышке, затем наденьте защитную крышку с уплотнительным кольцом на стеклянную чашу.
- Установите корпус на защитную крышку.
- Нажмите кнопку 1–2 раза, чтобы убедиться в том, что все детали работают, затем начните измельчение.

ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите мини-измельчитель от электросети и протрите корпус.
- Все съемные детали кроме корпуса промойте под струей воды с небольшим количеством моющего жидкого средства.
- Затем протрите съемные детали сухой салфеткой.

Мини-измельчитель храните в сухом не доступном для детей месте.

Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность прибора.

KAMBROOK
МИНИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
АСР300

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТОВ

Ингредиенты	Объем одной загрузки, г	Время измельчения, с
Лук	150	15
Чеснок	150	10
Хлеб	100	10
Орехи	150	30
Сыр	200	15
Ветчина	200	20
Мясо (сырое)	250	15
Шоколад	10	10
Фрукты и овощи	200	15



Внимание!
Продолжительность
непрерывной работы мини-
измельчителя не должна
превышать 1 мин.

ВЫЯВЛЕНИЕ
И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы	Решения
Прибор не работает	Убедитесь в правильности сборки. Убедитесь в том, что вилка вставлена в розетку
Прибор внезапно прекращает работать	Положение чаши для измельчения во время интенсивной работы могло измениться, что ослабило фиксацию. Вставьте чашу в корпус, чтобы прибор снова заработал
Мотор работает, но детали не вращаются	Убедитесь в том, что все детали собраны правильно

