

HOME *element*

ЧАЙНИК НА ПОДСТАВКЕ

Руководство по эксплуатации

HE-KT137



ОПИСАНИЕ

1. База питания
2. Корпус
3. Носик
4. Крышка
5. Кнопка открытия крышки
6. Переключатель Вкл/Выкл.
7. Ручка
8. Световой индикатор работы



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Данный прибор нагревается во время использования. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Не допускайте попадания влаги на базу питания.
- Если на прибор попала вода, немедленно отключите чайник от сети питания.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилок, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Используйте прибор только по инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к поломке чайника и причинить вред пользователю.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства. Для чистки используйте слегка влажную тряпочку с мылом. Всегда отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
- Не используйте прибор, если нагревательный элемент погружен в воду.
- Не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости.

- Нельзя отключать прибор от сети питания, пока прибор работает.
- При отключении прибора от сети питания держите рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не касался горячих поверхностей.
- Не скручивайте, не сгибайте, не обматывайте электрошнур вокруг чайника. Это может привести к его поломке.
- Если чайник только что вскипел, а Вам нужно снова подогреть воду, дайте прибору остыть перед повторным включением.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Если электрошнур поврежден, обратитесь к специалистам для его замены.
- Для наполнения чайника водой снимите чайник с базы питания. Протрите насухо перед тем, как поставить его обратно.
- Используйте прибор только с базой питания, предназначенной для данного чайника. Нельзя использовать базу питания для других целей.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Не используйте прибор для нагревания других жидкостей, это может причинить серьезный вред прибору.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия прибора.

ВНИМАНИЕ: Чайник должен находиться на ровной поверхности. Нельзя двигать чайник во время работы. Не наполняйте чайник выше отметки “MAX”, иначе вода может выплеснуться через носик прибора во время кипения.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего чайника, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Установите фильтр.
- Наполните чайник водой до отметки “MAX” и вскипятите ее. Вылейте воду. Вскипятите и вылейте воду 2-3 раза. Не пейте эту воду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

НАПОЛНЕНИЕ

- Снимите корпус прибора с базы питания.
- Откройте крышку чайника.
- Не наполняйте чайник водой ниже отметки “MIN” и выше отметки “MAX”.
- Закройте крышку и установите корпус прибора на базу питания.

ВНИМАНИЕ: Не наполняйте чайник водой ниже отметки “MIN”, чтобы избежать перегрева прибора. Не наполняйте чайник выше отметки “MAX”, иначе вода может выплеснуться через носик прибора во время кипения.

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите прибор к сети питания и нажмите на переключатель Вкл. / Выкл. Убедитесь, что носик прибора направлен в противоположную от Вас сторону.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- При закипании воды чайник отключится автоматически.

ВНИМАНИЕ: Не открывайте крышку во время кипения.

ЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА ОТ НАКИПИ

- Не пытайтесь разобрать чайник или базу питания. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Производите чистку чайника от накипи регулярно.
- Всегда отключайте прибор от сети питания и дайте ему возможность остыть.
- Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.
- Не опускайте прибор, электрошнур и базу питания в воду или другие жидкости.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, они могут поцарапать поверхность и цвет чайника может поблекнуть.
- Рекомендуется регулярная чистка чайника от накипи. Периодичность зависит от жесткости воды и частоты использования прибора.

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

- Наполните чайник 0,5л белого уксуса, остальную часть заполните водой и оставьте на час.
- Вылейте раствор. Протрите оставшиеся отложения слегка влажной тряпочкой.
- Наполните чайник чистой водой, вскипятите и вылейте воду. Вскипятите и вылейте воду 1-2 раза, пока накипь не исчезнет. Затем чайник готов к использованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц
Мощность	1500 Ватт
Вес нетто / брутто	1.0 кг/1.1кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	200 мм x 168 мм x 228 мм

Завод-изготовитель:

ZHONGSHAN ZHENGDE COMMERCIAL CO., LTD.

F1, NO.33, MIDDLE INDUSTRY AVENUE, TAIFENG INDUSTRIAL ZONE, XIAOLAN ZHONGSHAN, GUANGDONG, CHINA

Чжуншань Чжендэ Комершел Ко., Лтд

Ф1, №33, Мидл Индастри Эвинью, Тайфэн Индастриал Зэун, Сяолань, Чжуншань, Гуандун, Китай

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверьте в момент получения товара.