

# LUMME

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ САМОВАР  
С ЗАВАРОЧНЫМ ЧАЙНИКОМ**

**Руководство по эксплуатации**

**LU-284**



## ОПИСАНИЕ

1. Крышка заварочного чайника
2. Керамический заварочный чайник
3. Съемная решетка
4. Кнопка включения кипячения
5. Ручки самовара
6. Кнопка включения/выключения (Вкл./Выкл.)
7. Световой индикатор
8. База
9. Металлический краник
10. Корпус самовара



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилок, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Используйте прибор только по инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства. Для чистки используйте слегка влажную тряпочку с мылом. Всегда отключайте прибор от сети питания перед чисткой.

- Не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Нельзя отключать прибор от сети питания, пока прибор работает.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не касался горячих поверхностей.
- Не скручивайте, не сгибайте электрошнур. Это может привести к его поломке.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Если электрошнур поврежден, обратитесь к специалистам для его замены.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Не используйте прибор для нагревания других жидкостей, это может причинить серьезный вред прибору.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия прибора.
- Данный прибор нагревается во время использования. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Отключайте кнопку включения/выключения, если в самоваре нет воды и если не пользуетесь прибором.
- Нельзя использовать любые части прибора в микроволновой печи.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

#### **ВНИМАНИЕ:**

- Самовар должен находиться на ровной поверхности. Нельзя двигать прибор во время работы.
- Не наполняйте самовар выше отметки "MAX". Если Вы налили слишком мало воды или включили пустой прибор, питание отключится автоматически.
- Во время работы прибора заварочный чайник должен находиться на самоваре, иначе прибор не сможет переключиться в режим поддержания температуры воды.

## **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Перед первым использованием протрите корпус самовара и заварочного чайника влажной тканью. Вытрите насухо.
- Откройте самовар и заполните его водой на уровне между отметками "MIN" и "MAX" и вскипятите ее. Не наполняйте самовар выше отметки "MAX"!
- После закипания воды выключите вилку шнура из розетки и слейте эту воду через кран. Не пейте эту воду.
- Теперь самовар готов к работе.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

В данной модели самовара предусмотрена функция поддержания температуры. Она удобна тем, что вода всегда остается горячей при низких затратах электроэнергии.

### НАПОЛНЕНИЕ

- Убедитесь, что краник находится в закрытом положении.
- Заполните самовар водой на уровне между отметками “MIN” и “MAX”. Для наполнения самовара водой рекомендуется использовать ковш.
- Поверх самовара установите съемную решетку, затем установите заварочный чайник.

**ВНИМАНИЕ:** будьте осторожны при переноске керамического заварочного чайника. Не повредите его.

**ВНИМАНИЕ:** Не наполняйте самовар водой ниже отметки “MIN”, чтобы избежать перегрева прибора. Не наполняйте самовар выше отметки “MAX”, иначе Вы можете повредить прибор.

### ВКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите прибор к сети питания и переведите кнопку включения/выключения в положение “ I ” (Вкл.).
- После закипания самовар автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Если Вы снова захотите вскипятить воду, нажмите кнопку включения кипячения.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не включайте самовар без воды!

### ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ

- После закипания самовара снимите заварочный чайник, наполните его необходимым количеством чайных листьев и водой через краник самовара.
- Затем обратно установите на самовар.

### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Кнопка включения кипячения отключается автоматически.
- Чтобы выключить прибор, переведите кнопку включения в положение “ 0 ” (Выкл.).

## ЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте прибор от сети питания и дайте ему возможность остыть.
- Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.

- Не опускайте прибор, электрошнур и базу питания в воду или другие жидкости.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса и базу питания мягкой, слегка влажной тряпочкой, а затем вытрите насухо. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.
- Производите чистку самовара от накипи регулярно.
- После использования всегда тщательно споласкивайте заварочный чайник водой.

## **МЕТОДЫ ОЧИСТКИ**

1. Вскипятите 1л воды. Добавьте 50г лимонной кислоты. Оставьте получившийся раствор на 15 минут.

2. Или налейте в самовар 500 мл белого уксуса, остальную часть заполните водой. Оставьте на 1 час без кипячения.

Вылейте раствор 1 или 2 из самовара. Протрите оставшиеся отложения слегка влажной тряпочкой. Наполните самовар чистой водой, тщательно сполосните 4-5 раз, пока накипь не исчезнет.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Электропитание              | 220-240 Вольт, 50 Герц   |
| Мощность                    | 1800 Ватт                |
| Вес нетто / брутто          | 2.0 кг/2.75 кг           |
| Размеры коробки (Д x Ш x В) | 260 мм x 260 мм x 360 мм |

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:

FOSHAN SHUNDE OLY CREATE IMPORT AND EXPORT TRADING COMPANY LIMITED  
NO.502-503 SHUNGANG BLDG, QINGHUI ROAD, DALIANG, SHUNDE, GUANGDONG, CHINA

Фошань Шуньдэ Оли Криэйт Импорт энд Экспорт Трэйдинг Кампэния Лимитид  
№ 502-503 Шуньган Билдинг, Цинхуи Рэуд, Далянь, Шуньдэ, Гуандун, КНР