KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

ПЫЛЕСОС

ABV403

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK
ПЫЛЕСОС
ABV403

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1600 Вт

Габариты (В×Ш×Г): 27×28×42 см

Вес: 5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос: 1 шт.

Шланг: 1 шт.

Телескопическая труба: 1 шт.

Комбинированная насадка пол/ковер: 1 шт.

Турбощетка для твердых покрытий: 1 шт.

Щелевая насадка: 1 шт.

Насадка для корпусной мебели: 1 шт.

Насадка для мягкой мебели: 1 шт.

Держатель для насадок: 1 шт.

Руководство по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru.
Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.
Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.kambrook.ru.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Пылесос предназначен только для домашнего использования.
- Не используйте пылесос для сбора таких материалов, как моющие средства, керосин, осколки стекла, иголки, окурки сигарет, спички и др.
- Не используйте пылесос для удаления влажных загрязнений.
- Не сгибайте шланг пылесоса, не надавливайте на него и не тяните с применением силы; не эксплуатируйте пылесос, если шланг надорван или поврежден.
- Перед чисткой, ремонтом пылесоса или в случае, если он не используется долгое время, выключите прибор из розетки, потянув за вилку питания. Не тяните за шнур питания.
- Остановите эксплуатацию, если забито всасывающее отверстие или трубка. Своевременно удаляйте блокирующий материал, чтобы избежать поломки мотора.
- Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что контейнер-пылесборник установлен в соответствии с инструкцией.
- Не рекомендуется использовать пылесос для удаления пены, тяжелых или острых строительных материалов или мелких частиц, таких как цемент, штукатурка и т.д., в противном случае это может привести к закупорке либо повреждению контейнера-пылесборника или других важных комплектующих элементов. На подобные повреждения гарантия не распространяется.
- При чистке внешнего корпуса пылесоса используйте мягкую сухую салфетку или влажную салфетку с использованием нейтрального моющего средства. Не используйте бензин, душистые вещества и т.п. для очистки прибора, так как это может привести к растрескиванию поверхностей пылесоса или потере цвета.
- В случае повреждения шнура питания, вилки или другой детали прекратите эксплуатацию изделия, чтобы избежать рисков. Свяжитесь с производителем или специалистами сервисного центра, чтобы заменить или отремонтировать поврежденную деталь.

KAMBROOK
ПЫЛЕСОС
ABV403

ОПИСАНИЕ

1 Ручка для переноски
2 Ручка контейнера-пылесборника
3 Кнопка открывания контейнера-пылесборника
4 Регулятор мощности
5 Кнопка включения / выключения
6 Индикатор заполнения контейнера-пылесборника
7 Индикаторы уровней мощности
8 Кнопка сматывания шнура

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для сбора пыли в жилых помещениях

ОПИСАНИЕ

1 Шланг с рукояткой
2 Телескопическая труба
3 Комбинированная насадка пол/ковер
4 Турбощетка для твердых покрытий
5 Насадка для корпусной мебели
6 Щелевая насадка
7 Насадка для мягкой мебели
8 Держатель насадок
9 Выходной фильтр
10 Моторный губчатый фильтр
11 Моторный микрофильтр

KAMBROOK
ПЫЛЕСОС
ABV403

СБОРКА

- Вставьте шланг в отверстие на корпусе пылесоса до щелчка.

- Присоедините рукоятку шланга к телескопической трубе.

- Наденьте насадку на телескопическую трубу.

- Отрегулируйте высоту телескопической трубки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Подключите пылесос к электросети и нажмите кнопку включения/выключения.
- Отрегулируйте уровень мощности с помощью регулятора, размещенного на корпусе пылесоса.
- В данной модели пылесоса 5 уровней мощности, индикаторы на корпусе будут отображать выбранное значение. Регулятором мощности на корпусе установите необходимую мощность всасывания:

— для занавесок;

— для мягкой мебели;

— для ковровых покрытий;

— для ковровых покрытий с длинным ворсом;

— для твердых покрытий.

Для переноски пылесоса используйте только ручку для переноски.

Не переносите пылесос, держась за ручку контейнера-пылесборника.

KAMBROOK
ПЫЛЕСОС
ABV403

ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА-ПЫЛЕСБОРНИКА

Если в процессе работы загорается индикатор заполнения контейнера-пылесборника красным цветом, то необходимо очистить контейнер от пыли.

- Перед очисткой контейнера-пылесборника отключите пылесос от электросети.
- Извлеките контейнер-пылесборник, нажав на кнопку открывания.
- Удалите мусор и промойте контейнер-пылесборник под проточной водой.
- Протрите контейнер-пылесборник мягкой сухой салфеткой и установите на место.



ЧИСТКА И ЗАМЕНА МОТОРНЫХ ФИЛЬТРОВ

- Перед заменой или чисткой фильтров отключите пылесос от электросети.
- Извлеките фильтры. Промойте губчатый фильтр под струей теплой воды (или замените на новый).
- Высушите фильтр и установите его в пылесос.

Не пользуйтесь моющим средством.

- Извлеките моторный микрофильтр. Замените его на новый.

ЗАМЕНА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

- Нажмите на фиксатор, размещенный на крышке воздуховыпускного отверстия.
- Достаньте выходной фильтр.
- Выньте фильтр из держателя и установите новый фильтр.

Если пылесос используется регулярно, рекомендуется менять выходной фильтр один раз в полгода.

KAMBROOK
ПЫЛЕСОС
ABV403

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Способ устранения
Мотор не работает	Проверьте правильность подключения вилки в розетку
Слабое всасывание	Очистите контейнер Очистите фильтры Удалите загрязнения из шланга и отверстия для всасывания воздуха
Шнур питания полностью не сворачивается	Возможно, шнур питания запутался сбоку намоточного устройства. Достаньте соответствующую секцию шнура и перемотайте ее
Шнур питания не вытягивается	Возможно, шнур питания перекрутился. Нажмите кнопку смотки шнура или несколько раз вытяните и втяните шнур

ДЛЯ ЗАМЕТОК

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE