

**Гарантийное обязательство**

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.  
В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

**После гарантии**

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами CE и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.

# Весы кухонные цифровые со стеклянной чашей KSE 3210

Инструкция по эксплуатации

**Технические характеристики**

Модель

KSE 3210

Максимальный вес:

5 кг

- Перед использованием прибора прочтайте руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

#### **Общие указания по технике безопасности**

- Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
- Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.
- Прибор должен храниться так, чтобы он не попадал под воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д. Не оставляйте прибор рядом с обогревательными приборами.
- Не пользуйтесь прибором на улице.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости; Храните прибор в сухом месте.
- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

#### **Специальные указания по технике безопасности для данного прибора**

- Не погружайте весы в воду, это может привести к порче электроники.
- Если весы долгое время не используются, вытащите батарейку.
- Обращайтесь с весами осторожно, так как они являются измерительным инструментом. Не роняйте их и не перегружайте выше максимального допустимого веса.
- Если на дисплее появится символ батарейки, замените ее.
- Чтобы не повредить весы, взвешивайте на них не больше 5 кг.
- Если на дисплее появится надпись «EE», вес превысил 5 кг.

#### **Порядок работы**

весы кухонные сконструированы для того, чтобы взвешивать продукты питания и приправы. Выберите подходящее место для установки весов. Подходящим является сухое, ровное, нескользкое место, на котором будет удобно работать с весами.

- Нажмите кнопку «TARA/ON»(ТАРА/ВКЛ), чтобы включить весы.
- Сначала на дисплее на несколько секунд засветятся все сегменты, потом появится значение «0».
- Многократно нажимая кнопку «UNIT» выберите необходимую единицу измерения: грамм(g), фунт(lb), унция(oz).
- Положите на чашу весов взвешиваемый продукт. Его вес появится на дисплее.

#### **Функция дополнительного взвешивания (TARA)**

К примеру, если Вы хотите добавить к уже взвешенному продукту дополнительные приправы – воспользуйтесь для этого функцией дополнительного взвешивания.

- Нажмите повторно кнопку «TARA/ON». Показание дисплея сбросится на «0».
- Добавьте приправу к уже взвешенному содержимому чаши весов. На дисплее появится вес только добавленной приправы. По необходимости повторите процедуру со следующей приправой.

Если весы не используются более 2 минут, то они выключаются автоматически, это удлиняет срок службы батарейки. Вы можете выключить их вручную, нажав кнопку «TARA/ON».

Обращайтесь с весами осторожно, так как они являются измерительным инструментом. Не роняйте их и не перегружайте выше максимального допустимого веса.

#### **Чистка прибора**

Для чистки прибора снаружи пользуйтесь влажной тряпкой.  
Не используйте для чистки абразивные моющие средства и пасты.