



## ČESKÝ

### ČAJOVA KONVICE

#### POPIŠ

- Střový filtr
- Vřko
- Klíaveva ovládací panel
- Dřáždlo
- Stupnice hladiny vody
- Skřín
- Teplotní zapnutí/vypnutí 0/1
- Kontrolka provozu
- Podstavec
- Místo pro navěšení přívodního kabelu

#### Upozornění!

Pro dodatečnou ochranu je vhodné instalovat v elektrickém obvodu proudový chránič bezpečného vypnutí (RCD) jmenovitou proudou provozu, nepřesahující 30 mA, pro instalaci obraťte se na odborníka.

#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím elektrické konvice si pozorně přečtěte tento návod.

Zachovejte příručku po celou dobu životnosti přístroje.

- Používejte přístroj přesně, jak je předepsáno, v souladu s pokyem.
- Ujistěte se, že provozní napětí konvice odpovídá napětí elektrické sítě.
- Střový kabel je vybaven vodiči s uzemněním, zaručuje ji do řádné uzemněné konvice.
- Abyste nedošlo k požáru při připojení konvice k elektrické zásuvce nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte konvici v koupelně.
- Nepoužívejte ji v blízkosti bazénů nebo jiných napíňných vodou nádob.
- Nepoužívejte konvici venku.
- Nedotýkáte se těla nebo rukojeti konvice mokrou rukou.
- Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dohledu.
- Umístěte konvici na rovíný, stabilní povrch, nedávající se o kraj stoly.
- Před zapnutím se ujistěte, že konvice stojí na podstavci rovně.
- Používejte pouze podstavce, který je kompletně dodáván.
- Nedopouštějte aby se síťový kabel přehýbal přes jiné objekty stolu, také dbejte na to aby se nedotýkal žhavicích povrchů. Délka síťového kabelu se upravuje napojením na podstavec.
- Nepoužívejte konvici bez vody.
- Nelítejte vodu do konvice stojící na podstavci.
- Nepoužívejte konvici bez filtru nebo s netěsně odělaných víkem.

- Poučtejte konvici jen pro varení vody, nikdy pro ohrev nebo var jiných tekutin.
- Kontrolujte stav vody u konvice, nesmí klesnout pod minimální hodnotu hranci ani přehřátou nejvyšší značku. Při převyšění úrovně hladiny značkou vodu vodu vy mola během plnění tryskat.
- Nepoužívejte konvici v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Nedotýkejte víko konvice při vaření vody.
- Buďte velmi opatrní, aby jste se během vaře-ní vody nepopálili horkou párou.
- Nedotýkáte se horkých povrchů konvice, držte se pouze za rukojeť.
- Buďte opatrní při přenesení konvice naplně-né vroucí vodou.
- Nikdy nedostřejujte konvice ze základny během provozu. Pokud potřebujete dát prvč konvici, zprvučtáte vypnout ji a odstavte z podstavce.

- Abyste nedošlo k popoření horkou párou, neskláňáte se nad horkou zapnutou konvici.
- Abyste se zabránili úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj z základnu do vody nebo jiných kapalin.

- Je-li zařízení přehřáté z nedostatku vody, spouští se automatické pojistné zařízení. Pokud se spouští automatická pojistka, vypne-te konvici, vyjměte napájecí kabel ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout po dobu 5-10 minut. Pak naplňte konvici vodou a zapněte, přístroj bude fungovat normálně.

- Nepoužívejte konvici pokud je viditelně poškozena nebo pokud už n prosazuje voda. Nedávějte konvici s podstavcem do myčky na nádobí.

- Kouli bezpečnostní děti nenechávejte bez dozoru ipeřítové sáčky, použité při balení.

- Upozornění!** Nedovolujte dětem aby si hrály s ipeřítovými sáčky a balicí folii. **Nebezpečí zadušení!**

- Ukládejte zařízení v místěch mimo dosah dětí.
- Nedovolujte dětem hrát si s konvicí jako s hračkou.

- Tento spotřebič není určen pro používání dětmi nebo osobami se sníženými schop-nostmi, pokud osoba odvolává za jejich bezpečnost jich nedá odpovídající a srozumitel-né pokyny k bezpečnému použití přístroje

- Ukládejte konvici na suchém chladném místě nepřístupném dětem.

- Skladování**
  - Před dlouhodobým uložením konvice vypněte ji ze sítě, vyčtejte vodu a nechte vychladnout.
  - Abyste se zabránili kondenzaci v průběhu dlouhodobého skladování, otete konvici suchu.
  - Ukládejte konvici na suchém chladném místě nepřístupném dětem.

- Technické charakteristiky**

Napájení: 220-240V ~ 50/60 Hz
Maximální příkon: 1850-2200 W
Maximální objem vody: 1,7 l

- Výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci a technické parametry zařízení bez předchozího upozornění.**

- Životnost přístroje - 3 roky**

#### PRÍSTROJ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

- Před prvním použitím**
  - Rozbalte konvici.
  - Ujistěte se, že provozní napětí konvice odpovídá napětí elektrické sítě.

- Poznámka:** V případě přeprogramování kontrolní skladování přístroje při nízké teplotě, musite ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.

- Zapojte vodiči síťového kabelu do elektrické zásuvky.

#### UKRAJNĚLSKA

#### ЧАНИК

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Naplňte konvici vodou na maximální bod stupnice stavu vody (5), zavřete víko (2), umístěte konvici na podstavec (9). Přesvědčte se že víko konvice (2) je těsně uzavřeno.
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8). Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne. Vyčtejte vodu a doplnějte uvedený počet vaření 2 až 3krát.

- Poznámky:**
  - Při používání konvice se přesvědčte, že tlačítko (7) 0/1 není zablokováno vedlejšími předměty, a že víko (2) je těsně uzavře-no.*
  - Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).*
  - Před odstavením konvice ze základny, ujistě-te se, že konvice je vypnutá.*

- Oválných konvice**

*Poznámka: Na opačné straně podstavce (9) je prostor pro navěšení elektrického kabelu (10). Zvolte optimální délku napájecího kabelu umístěním jej odvíjejícím způsobem.*

  - Zapojte vodiči síťového kabelu do elektrické zásuvky.

- Pro oválných konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

#### UKRAJNĚLSKA

#### ЧАНИК

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Naplňte konvici vodou na maximální bod stupnice stavu vody (5), zavřete víko (2), umístěte konvici na podstavec (9). Přesvědčte se že víko konvice (2) je těsně uzavřeno.
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8). Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne. Vyčtejte vodu a doplnějte uvedený počet vaření 2 až 3krát.

- Poznámky:**
  - Při používání konvice se přesvědčte, že tlačítko (7) 0/1 není zablokováno vedlejšími předměty, a že víko (2) je těsně uzavře-no.*
  - Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).*
  - Před odstavením konvice ze základny, ujistě-te se, že konvice je vypnutá.*

- Oválných konvice**

*Poznámka: Na opačné straně podstavce (9) je prostor pro navěšení elektrického kabelu (10). Zvolte optimální délku napájecího kabelu umístěním jej odvíjejícím způsobem.*

  - Zapojte vodiči síťového kabelu do elektrické zásuvky.

- Pro oválných konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstavce (9), ujistě-te se, že je vypnutá.

- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 vteřin, pak ji zase můžete zapnout k vaření vody.
- Pokdy jste opumět zapnutí konvice, a hladina vody je nižší než minimální značka, automaticky teplená pojistka vypne konvici. V tomto případě odstavte přístroj ze základny (9), nechte ho vychladit 5-10 minut, potom naplňte konvici vodou, naplněnou konvici umístěte na podstavec (9) a zapněte ji, přístroj bude fungovat v běžném režimu.
- Buďte opatrní při otevření víka konvice, protože vycházející pára je velmi horká.

- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Postavte naplněnou konvici na základnu (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «I», přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí 0/1 (7) do polohy «0».
- Před vyjímáním konvice z podstav