CENTEK
CENTURY TECHNOLOGIES

Кофеварка Centek CT–1160

Руководство пользователя

WWW.CENTEK.RU

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Меры безопасности
2. Описание прибора
3. Комплектность
4. Порядок работы
5. Уход за прибором
6. Технические характеристики
7. Защита окружающей среды, утилизация прибора
8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
9. Информация о производителе, импортёре

Уважаемый потребитель!
Благодарим за Ваш выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Кофеварка является бытовым прибором и не предназначена для использования в промышленных целях!

1. Меры безопасности

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

– Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию. Сохра-

ните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
– Неправильное обращение с кофеваркой может привести к ее поломке, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
– Во избежание поражения электрическим током и поломок прибора, используйте только те принадлежности, которые входят в комплект поставки.
– Перед включением кофеварки убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению прибора.
– Устанавливайте кофеварку на сухой ровной поверхности. Не ставьте ее на горячие поверхности или вблизи источников тепла (электрическая плита и пр.), а также рядом с занавесками или под навесными полками.
– Во избежание получения ожогов не касайтесь горячих поверхностей кофеварки.
– Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
– Не включайте кофеварку без воды.
– Для варки кофе используйте только холодную воду.
– Включайте кофеварку только при установленной колбе для кофе.
– Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
– Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.
– Не погружайте прибор и сетевой шнур в воду или другие жидкости.
– Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
– При отключении прибора от электросети беритесь за вилку сетевого шнура, а не тяните за сетевой шнур.
– Перед приготовлением каждой новой порции кофе отключайте кофеварку не менее чем на 5 минут, для ее охлаждения.
– Не используйте колбу в иных целях, не ставьте ее на газовые, электрические плиты и в микроволновые печи.
– Не используйте устройство с поврежденным сетевым шнуром и вилкой, после падения или с другими неисправностями. Для ремонта прибора обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
– Кофеварка предназначена только для бытового применения

2. Описание прибора

Приобретенный Вами прибор имеет следующие особенности:

– Мощность 1000 Вт
– Стакан из жаропрочного стекла объемом 240 мл
– Давление 15 бар
– Противокапельная система
– Многоразовый фильтр
– Хромированная отделка
– Приготовление капучино и эспрессо

1. Трубка каппучинатор
2. Держатель фильтра
3. Колба
4. Крышка резервуара для воды
5. Переключатель режимов
6. Индикатор работы
7. Капсула фильтра
8. Корпус
9. Подставка с отсеком для капель

3. Комплектность

– Кофеварка
– Руководство по эксплуатации

4. Порядок работы

1. Извлеките прибор из упаковки.
2. Промойте все съемные детали перед первым использованием.
3. Добавьте свежую воду в емкость для воды до отметки max.

Как сделать идеальный эспрессо

1. Заполните емкость для воды согласно маркировке на графине (мин 2 стакана, максимум 4 чашки)

Примечание: Всегда выключайте питание и удаляйте вилку из розетки перед заполнением водой. Убедитесь, что емкость для воды не переполнена.

2. Поверните по часовой стрелке крышку бака для воды.

3. Наполните фильтр необходимым количеством молотого кофе (на 2 и 4 чашки). Вставьте фильтр для кофе (7) в держатель (2), совместив выступ на фильтре с прорезью в держателе и поверните фильтр по/против часовой стрелке.

4. Установите графин на поддон так, чтобы крышка совпадала с носиком держателя фильтра, затем поверните переключатель в рабочее положение и индикатор питания загорится. Приготовление кофе будет начато. Через 3 минуты начнет поступать готовый кофе в графин.

Примечание 1: чтобы избежать разбрызгивания, не отсоединяйте держатель фильтра во время розлива кофе.

Примечание 2: Никогда не прикасайтесь к поверхности передней нержавеющей стали во время приготовления кофе.

6. После завершения, извлеките графин и разлейте кофе по чашкам.

7. Прежде чем отсоединить держатель фильтра, всегда следует спустить давление в емкости для воды, метод заключается в следующем: повернуть переключатель в положение «OFF». Пар будет бежать из паровой трубы, когда давление спадет и держатель фильтра, охлаждится, снимите держатель фильтра, поворачивая по часовой стрелке.

Внимание!

– Запрещается снимать держатель фильтра (7) во время работы кофеварки.

– Для снятия держателя фильтра (2) поверните ручку.

Приготовление кофе

Процесс приготовления кофе заключается в пропускании горячей воды под давлением пара через молотый кофе. Это придает напитку аромат и ярко

выраженный вкус. Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуется использовать свежемолотые зерна кофе.
– Откройте держатель фильтра (7).
– Мерной ложкой насыпьте необходимое количество молотого кофе в фильтр (7), разровняйте его, но не утрамбовывайте.
– Закройте держатель фильтра (7).
– Откройте крышку резервуара для воды (4) и наполните его до требуемого уровня холодной водой.
– Закройте крышку резервуара (4).
– Установите стакан (3) на площадку.
– Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
– Включите кофеварку, переведя выключатель (5) в положение «I», при этом загорится световой индикатор, и кофеварка начнет работать.
– Когда вся вода пройдет через фильтр, выключите кофеварку, установив выключатель (5) в положение «O».
– Чтобы кофе оставался горячим, держите стакан (3) на площадке, не выключая кофеварку.

Внимание!

– Когда отпадет необходимость в подогреве стакана (3), не забудьте выключить кофеварку, переведя выключатель (5) в положение «O».
– Во время приготовления кофе вода под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому запрещается открывать держатель фильтра (2) и вынимать фильтр.

5. Уход за прибором

– Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой.
– Дайте кофеварке полностью остыть и протрите внешние поверхности сухой мягкой тканью.
– Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
– Промойте все съемные элементы теплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните, протрите насухо и установите на место.
– Не погружайте кофеварку в воду или другие жидкости.
– Не помещайте кофеварку в посудомоечную машину.

Удаление накипи

– Регулярно очищайте кофеварку от накипи.
– Для удаления накипи используйте рекомендованные средства, которые можно приобрести в торговой сети, и строго следуйте указаниям на их упаковке.
– После удаления накипи тщательно промойте кофеварку. Для этого залейте в резервуар чистую воду и, не засыпая кофе, включите прибор. Повторите цикл несколько раз.
– Производите удаление накипи не реже чем раз в 4–5 месяцев, а при использовании «жесткой» воды чаще.

6. Технические характеристики

– Питание: 220–240 В ~ 50 Гц
– Вместимость: 240 мл
– Мощность: 1000 Вт
– Длина шнура: 0.65 м

7. Защита окружающей среды, утилизация прибора

Защита окружающей среды

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.
По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

Утилизация прибора

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».
Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.
Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2 600 900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону.

МН 08

Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

CENTEK
CENTURY TECHNOLOGIES

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой–продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма–продавец	

Юридический адрес фирмы–продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

Печать продающей организации

CENTEK
CENTURY TECHNOLOGIES

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы–продавца.

Купон №3

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер № _____
Дата продажи_____
Фирма–продавец _____
_____

М.П

Купон №2

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер № _____
Дата продажи_____
Фирма–продавец _____
_____

М.П

Купон №1

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер № _____
Дата продажи_____
Фирма–продавец _____
_____

М.П

CENTEK
CENTURY TECHNOLOGIES

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

Купон №3

Модель _____
Серийный № _____
Дата поступления в ремонт _____
Дата выдачи аппарата_____
Вид ремонта _____
_____

М.П

Купон №2

Модель _____
Серийный № _____
Дата поступления в ремонт _____
Дата выдачи аппарата_____
Вид ремонта _____
_____

М.П

Купон №1

Модель _____
Серийный № _____
Дата поступления в ремонт _____
Дата выдачи аппарата_____
Вид ремонта _____
_____

М.П

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за Ваш выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.
Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина–Сервис», находящемуся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14 . Тел.: (861) 2–600–900

Условия гарантийного обслуживания:
1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы–продавца и подписи представителя фирмы–продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя;

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации;
- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;

- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни. сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

CENTEK
CENTURY TECHNOLOGIES

WWW.CENTEK.RU