

SHIVAKI

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

SHRF-220FR



ME 61

инструкция по эксплуатации

SHIVAKI

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: **www. product-registration.eu** и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

Mohmish Madan



President

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед использованием

- Удалите внутреннюю и внешнюю упаковку.
- Убедитесь в наличии всех нижеперечисленных деталей:
 - 1 Корзина
 - 1 Разделитель
 - 1 Инструкция пользователя
 - 1 Пластиковый скребок (опция)
- Перед подключением морозильного ларя к источнику питания, оставьте его в вертикальном положении примерно на два часа. Это позволит снизить вероятность возникновения неисправностей системы охлаждения в результате транспортировки.
- Очистите внутреннюю поверхность теплой водой с помощью мягкой ткани.

Установка морозильного ларя

- Это изделие предназначено для отдельной установки, и не является встраиваемой техникой.
- Установите морозильник на поверхности, которая может выдержать вес полностью загруженного морозильного ларя
- Убедитесь, что расстояние между стенами помещения и всеми стенками морозильника не менее 15см. Это расстояние позволяет обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
- Избегайте прямого попадания солнечного света на морозильник и не устанавливайте изделие вблизи источников тепла (плита, обогреватель, радиатор отопления и т.д.) Прямой солнечный свет может повредить акриловое покрытие, а источники тепла могут увеличить энергопотребление изделия. Также морозильный ларь может некорректно работать в случае экстремально низкой или высокой температуры снаружи .
- Подключайте морозильный ларь только к розеткам с заземлением. Ни в коем случае не отрезайте третий провод (заземление) сетевого шнура. При любых сомнениях относительно источника питания или заземления следует обратиться к квалифицированному специалисту или в авторизованный сервисный центр.
- После включения морозильного ларя, дайте прибору поработать 2-3 часа прежде чем загружать в него продукты.

Эксплуатация морозильного ларя

Установка температуры

- У морозильного ларя один регулятор температуры. Регулятор температуры расположен в правом нижнем углу прибора.
- Диапазон регулировки температуры от положения «1» (самая высокая температура) до положения «6» (самая низкая температура). Установите регулятор температуры в положение, в котором температура внутри морозильного ларя соответствует вашим потребностям. Положение регулятора «4» должно быть оптимальным для использования морозильного ларя дома или в офисе.
- Для выключения морозильного ларя, установите регулятор температуры в положение "OFF" (выключено).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Выключив морозильный ларь установкой регулятора температуры в положение "OFF" (выключено), вы останавливаете цикл охлаждения, но не отключаете питание.
- Если прибор был выключен, вытащена вилка из розетки, либо отключено электропитание, необходимо подождать 3-5 минут, прежде чем снова включать морозильный ларь. В случае попытки включить прибор раньше, морозильный ларь может не включиться.
- Большое количество продуктов снижает эффективность работы прибора.
- Если необходимо изменить настройки температуры, переключайте регулятор температуры только на одно деление за один раз. Подождите несколько часов, пока температура стабилизируется, затем переключите еще на одно деление.

Быстрая заморозка

- Индикатор режима быстрой заморозки светится, когда включен этот режим.
- Возможность регулировки температуры блокируется, когда включен режим быстрой заморозки. В режиме быстрой заморозки компрессор работает непрерывно, обеспечивая минимальную возможную температуру.
- Режим быстрой заморозки используется для того, чтобы заморозить большое количество не замороженных продуктов.
- За один раз можно заморозить не более 1 кг свежих продуктов на 20 литров объема морозильника.
- Продукты необходимо равномерно распределить по всему объему морозильной камеры.
- Если включен режим быстрой заморозки, не нужно регулировать температуру с помощью регулятора температуры.

Размораживание

- Когда? Для наиболее эффективной работы и минимального энергопотребления, размораживайте морозильный ларь, когда слой льда на стенках камеры достигнет толщины 5-10мм и больше.
- Подберите момент, когда в морозильном ларе мало продуктов.

ВАЖНО!

Не используйте горячую воду, поскольку это может повредить пластиковые детали. Кроме того, никогда не используйте острые или металлические предметы для удаления льда, так как это может повредить охлаждающие элементы и приведет к аннулированию гарантии. Мы рекомендуем использовать пластиковый скребок.

- Выньте замороженные продукты и поместите их в холодильник, чтобы продукты не испортились.
- Поверните ручку регулятора температуры в положение "OFF (выключено)".
- Выньте вилку сетевого шнура из розетки. Индикатор питания должен погаснуть (зеленый светодиод).
- В процессе размораживания лед должен растаять.
- Выньте сливную пробку в полу морозильника, потянув ее на себя.
- Установите под отверстием емкость, в которую будет сливаться талая вода.
- Периодически проверяйте емкость, чтобы она не переполнилась.
- Очистите внутреннюю поверхность морозильной камеры.
- Установите пробку на место
- Установите регулятор температуры в нужное положение.
- Оставьте морозильник работать в течение примерно одного часа.
- Включите режим быстрой заморозки минимум на два часа.
- Поместите продукты в морозильник.

СОВЕТ:

Размораживание обычно занимает несколько часов. Можно оставить дверцу открытой, это поможет ускорить процесс. Кроме того, поливая теплой водой (не горячей) на лед, вы также можете ускорить таяние. Если вы решили использовать скребок, пожалуйста, будьте осторожны - очень легко повредить морозильную камеру, что приведет к аннулированию гарантии.

Назначение морозильного ларя

- Морозильный ларь предназначен для длительного хранения замороженных продуктов. Срок хранения составляет до трех месяцев.
- Срок хранения для различных замороженных продуктов разный и не может превышать рекомендованный производителем срок хранения. Следуйте инструкции по обращению с замороженными продуктами при размораживании морозильной камеры.
- Предварительно упакованные и замороженные продукты должны храниться в соответствии с инструкциями производителя замороженных продуктов для домашней морозильной камеры.
- Поместите замороженные продукты в морозильную камеру как можно быстрее после покупки. Если есть указания на упаковке, тщательно следуйте инструкциям.
- Дверцы морозильника могут лопнуть в случае чрезмерно большого количества льда внутри. Размораживайте морозильный ларь как только слой льда на стенках достигнет толщины от 5 до 10 мм.
- Корзина предназначена для хранения продуктов в нестандартной упаковке. Чтобы добраться до других продуктов в морозильнике, просто сдвиньте корзину в сторону, или поднимите ее.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка морозильного ларя

- Рекомендуется периодически производить чистку морозильного ларя.
- Установите регулятор температуры в положение "OFF"(выключено), выньте вилку сетевого шнура из розетки, выньте замороженные продукты и корзину.
- Промойте изнутри мягкую ткань с использованием теплой воды с пищевой содой. Концентрация соды не должна превышать 2 столовые ложки на 1 литр воды.
- Помойте корзину мягким моющим средством.
- Проверьте, что уплотнительная резинка дверцы чистая, и дверца плотно закрывается.
- Снаружи помойте морозильник теплой водой с мягким моющим средством.
- Вытрите насухо внутри и снаружи мягкой сухой тканью.
- Если трубки теплообменника пыльные, очистите их с помощью пылесоса.
- Рекомендуется мыть морозильник каждый раз при размораживании, чтобы избежать неприятного запаха, а также для того чтобы прибор работал без потери мощности.

Если вы уезжаете в отпуск

- Выньте все продукты.
- Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
- Помойте морозильник.
- Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать возможного образования конденсата, плесени, или неприятных запахов.
- Будьте предельно внимательны, если есть дети. Устройство не должно быть доступно для детей.
- **Короткий отпуск:** Если отпуск не превышает трех недель, можно оставить морозильник во включенном состоянии.
- **Длительный отпуск:** Если прибор не будет использоваться в течение нескольких месяцев, выньте все продукты и отсоедините вилку сетевого шнура от розетки. Тщательно промойте и высушите морозильник. Для предотвращения возникновения неприятного запаха и плесени,

оставить дверцу морозильника приоткрытой: заблокируйте дверцу в открытом состоянии либо отсоедините дверцу от морозильника.

ТРАНСПОРТИРОВКА МОРОЗИЛЬНИКА

- Выньте все продукты.
- Закрепите скотчем все незакрепленные предметы внутри морозильника.
- Отсоедините колеса.
- Закрепите дверцу в закрытом положении скотчем.
- Убедитесь, что морозильник во время транспортировки находится в вертикальном положении.

Советы по энергосбережению

- Морозильник должен быть установлен в самой холодной части помещения, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Перед тем как поместить продукты в морозильник, охладите их до комнатной температуры. Если поместить в морозильник слишком много продуктов, компрессор будет работать дольше. Продукты, которые долго замораживаются, могут потерять качество или испортиться.
- Хорошо упаковывайте продукты, насухо вытирайте упаковку продуктов перед тем как поместить их в морозильник. Это поможет предотвратить образование льда внутри морозильника.
- Не обкладывайте внутреннюю поверхность морозильника фольгой, вощеной бумагой, бумажными полотенцами и другими подобными материалами. Это нарушает циркуляцию холодного воздуха и уменьшает эффективность работы устройства.
- Располагайте продукты так, чтобы их можно было легко найти и быстро достать. После того как взяли необходимые продукты, постарайтесь закрыть дверцу морозильника максимально быстро, не держите дверцу открытой дольше чем это необходимо.

НЕИСПРАВНОСТИ

Некоторые неисправности вы можете устранить самостоятельно. Попробуйте воспользоваться советами по устранению неисправностей, которые описаны ниже, прежде чем вызывать мастера.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Морозильник не работает.	Устройство не подключено к источнику питания. Сработал автоматический выключатель или предохранитель. Терморегулятор установлен в положение "0/OFF" (выключено).
Часто включается и выключается компрессор.	Температура в помещении выше нормальной. Слишком большое количество продуктов в

	<p>морозильнике. Часто открывают дверцу морозильника. Дверца закрыта неплотно. Неправильно установлен регулятор температуры. Уплотнительная резинка дверцы не обеспечивает герметичность. Расстояние между стенками морозильника и стенами помещения меньше рекомендованного. Устройство недавно отключали от источника питания или выключали. Чтобы температура внутри морозильника опустилась до заданного значения, необходимо около 4-ех часов.</p>
Температура внутри морозильника слишком высокая.	<p>Регулятор температуры установлен неправильно. Переключите регулятор на более низкую температуру и подождите несколько часов, пока температура стабилизируется. Дверца была открыта слишком долго, или ее открывали слишком часто. Теплый воздух попадает внутрь каждый раз, когда вы открываете дверцу. Постарайтесь открывать дверцу как можно реже. Дверца закрыта неплотно. Уплотнительная резинка дверцы не обеспечивает герметичность. Было загружено большое количество теплых или горячих продуктов. Подождите, пока температура достигнет заданного значения. Устройство недавно отключали от источника питания или выключали. Чтобы температура внутри морозильника опустилась до заданного значения, необходимо около 4-ех часов.</p>
Температура внутри морозильника слишком низкая.	<p>Регулятор температуры установлен неправильно. Переключите регулятор на более высокую температуру и подождите несколько часов, пока температура стабилизируется. Включен режим быстрой заморозки. В этом режиме компрессор работает непрерывно, независимо от того, в каком положении находится регулятор температуры.</p>
Посторонние звуки во время включения компрессора.	<p>Металлические части системы охлаждения подвергаются расширению и сжатию в процессе работы. После того как морозильник поработает некоторое время, посторонние звуки прекратятся. Не является неисправностью.</p>
Булькающий звук, похожий на звук кипящей воды..	<p>Хладагент, используемый для охлаждения, циркулирует в системе. Не является неисправностью.</p>
Вибрация.	<p>Убедитесь, что морозильник установлен строго горизонтально. Пол неровный или влажный. Морозильник слегка перемещается во время работы. Убедитесь, что пол достаточно крепкий, чтобы выдержать вес морозильника с полной загрузкой. Выровняйте морозильник с помощью деревянных или металлических прокладок.</p>

	Морозильник касается стены. Передвиньте морозильник. См. «инструкцию по установке»
Влага на внутренних стенках морозильника.	Жаркая и влажная погода, что увеличивает скорость образования наледи. Не является неисправностью. Приоткрыта дверца. Дверца была открыта слишком долго, или ее открывали слишком часто. Постарайтесь открывать дверцу как можно реже.
Влага на внешних стенках морозильника.	Дверца неплотно закрыта.
Дверца не закрывается плотно.	Морозильник установлен неровно. Уплотнительная резинка загрязнена. Корзина находится в неправильном положении.



Внимание: риск пожара

ВНИМАНИЕ!

- 1) Прибор должен быть отключен от источника питания после использования и перед проведением технического обслуживания или ремонта.
- 2) Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными возможностями, если только они не находятся под контролем со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- 3) Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- 4) Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его представителем или квалифицированным специалистом для того, чтобы избежать риска возгорания или поражения электрическим током.
- 5) Пожалуйста, утилизируйте прибор в соответствии с нормами и правилами утилизации приборов, в которых используются легковоспламеняющиеся газы.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
Абаканорттехника	Абакан	г. Абакан, ул. Вяткина, д. 9	3902	22-81-30
ООО «РемБлТехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл. ..ул. Чекова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сельков Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. З. Космодемьянской, д. 62	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Альметьевск, Республика Татарстан	г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д.1ВТК "ЭССЕН"	8553	40-30-93
Сервис Центр	Армавир	г. Армавир, ул. Ленина, д.18	83147	2-44-93, 2-79-41
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	86137	9-79-99; 4-00-73; 3-51-65
Фобет	Архангельск	г. Архангельск, ул. Халтурина, 107	8182	27-55-51
СЦ "Мир"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Гагарина, д. 1	8512	30-10-15; 30-10-14
Сервисная компания ЭПКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	631226, 349494, 640206
Эдельвейс	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	41-69-91
ООО "КОВЧЕГ"	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Гоголя, д. 2Б	85141	3-61-25
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148 а, оф. 202	8512	632553, 632530
АСЦПРАВТ-СЕРВИС"	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Дюод	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «Альфасервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	8352	323332, 484211
ООО «СВ-Мастер»	Барнаул	г. Барнаул, ул. А. Петрова, д. 26А	3852	319-912, 256-795
Сервисный центр "Клеп"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Плехановская, д.16	3852	24-25-62
ИП Криковцов С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	4722	34-03-22
Проксим	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	38452	44100
Белово-Сервис	Белово	г. Белово, ул. Аэродромная, д.4, офис 9	41641	2-52-02
ООО "РЕМБЫТ-СЕРВИС"	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ленина, д.43	3479	251670
ООО «ТротСервис.АТ.»	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ф.Алексеява, д.45	3854	35-69-70
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, д.8	3953	45-99-07; 45-98-96
Лексика-Электроникс	Брянск	г. Брянск, ул. Пичерская, 23/40	4832	51-15-20
ФЕНИКС	Брянск	г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д.2	4832	62-21-21
Техсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп. 2	35352	9-31-91; 9-42-04; 89228483197
ООО "Альфа"	Бугуруслан	г. Бугуруслан, Красномая, д.92	35352	9-10-99; 89228022158
РемБытТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 2	86560	4-16-24
ТеплМат	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86569	2-08-02
ИП Шевцов Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, д.84	35-342	57-147, 57-787
ИП Кудашев В.А.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	81163	92706
ООО "Кандор"	Великие Луки	г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.7	8162	948010, 335918, 611200
СЦ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочегова, 23А	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
ООО «Артика-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15	4922	21-44-24; 30-50-55
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Юбилейная, 60	4922	44-72-80; 44-72-81
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батурина, д.39	8442	23-20-28
Прайвсервис	Волгоград	г. Волгоград, пр. Ленина, д. 92, Волгоградская обл., Волжский пр. Ленина, д. 78, т. (8443)272010	86392	2-74-14, 2-79-24
Гарант	Волгоград	г. Волгоград, ул. Морская, д. 25	86392	52929
ИП Ибрагимов М.А.	Волгоград	г. Волгоград, ул. Карла Маркса, д.30	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
Вологда	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Новгородская, д. 7	82151	6-01-43; 6-43-94
Империя	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	66006
ООО "Мега"	Воркута	г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А	4732	776825
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Комплайн"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	8712	22-49-21
ООО "Техноплос"	Воронеж	г. Воронеж, ул. Ханкальская, д. 75	8313	28-11-46
Техноцентр"Радуг"	Грозный	г. Грозный, ул. Маяковского, д.17/в	84-235	2-86-59; 9-14-64
Эп Ком Сервис	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	86132	4-35-39
ИП Лавров Константин Анатольевич	Димитровград	г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	343	325-88-03, 6017
Техноплос	Ейск	г. Ейск, ул. Маковского, д.55	47467	4-12-08
ООО «НОРД-СЕРВИС»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84	86392	2-74-14, 2-79-24
ООО фирма «Полос»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 47	86392	52929
ООО ТТЦТелерадиосервис»	Елец	г. Елец, ул. Октябрьская, д. 124	87934	7-83-30
ООО Техно Торговый Центр Стинол"	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Жигули-Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Пушкина, д.128 а	84852	2-28-73
Трот Сервис	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	4691	718212
Луч-Сервис	Зеленоград	Зеленоград, Московская обл. Зеленоград, корпус 1534	4932	47-29-84; 47-29-85
ИП Волков Сергей Юрьевич	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	491622
ДС	Иваново	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	3412	43-16-62; 43-50-64
ООО "Эплуд"	Ижевск	г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 383	3412	771010
РИТ-Сервис	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д. 152	3412	432039
НТ ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Максима Горького, д. 162	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО "АЛЬТЕКС"	Иркутск	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	29-42-95
ИП Федордилов Альберт Гаврилович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45 а, оф. 01	3952	51-15-24
СЦ "Техно-сервис"	Йошкар-Ола	г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 8	8362	63-01-01, 65-14-64
Мидас	Йошкар-Ола	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
Техновио еосервис	Казань	г. Казань, ул. Глушкова, д. 43	843	276-21-21

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

12. Вольт Сервис	Казань	г. Казань, ул. Ютаинская, д. 18 А	843 512-00-99; 512-17-45
ООО «Луазо»	Казань	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 « Б »	843 562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 200-04-12
ООО «Бизис Сервис»	Казань	г. Казань, ул. Суворова, д. 25	4842 548-222-548-333
Телемастер	Камениск-Уральский	г. Камениск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 74	3439 30-33-88
ИПУ Стелюев Е. Н.	Камениск-Шахтинский	г. Камениск-Шахтинский, ул. Ясельная, д. 73	86385 3-19-11
АЛЬФА	Камышин	г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В	84457 9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю. С.	Канаш	г. Канаш, ул. Полевая, д. 20	83-533 4-16-19; 2-31-67
Электротарк	Канаш	г. Канаш, пр. Ленина, д. 71 а	8(906)388610
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161 3-39-13
Коммон	Кемерово	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3642 62-45-74
Сервисный центр Мастер	Кемерово	г. Кемерово, ул. В. Волосиной, 4	3642 30-19-43; 30-19-91
ООО «Альфа Сервис»	Кемерово	г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3642 319480
Эксперт	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332 57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
ООО «ЦПС-Киров»	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116 а	8332 54-69-56; 37-01-01
ООО «Гамбит»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332 355513
ООО «ЦПС-Киров»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 76/3	4217 59-56-51
СЦ Быт Кудяни	Кореневск	г. Кореневск, ул. Пуркина, д. 2 У	86142 4-49-13
ИП Болдарино А.В	Кореневск	г. Кореневск, ул. Пуркина, д. 2 "А"	86142 4-43-59
Кремсталл Быт Сервис	Кострома	г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 5	4942 300-107-639-723
М-сервис-ЮГ	Краснодар	г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55	861 222-64-13
ИП Седейников В.В	Красноуральск	г. Красноуральск, ул. Карпинского, д. 15	34-384 36-272
Город мастеров	Красноярск	г. Красноярск, ул. Жюльева, д. 59	3912 90-06-47; 44-54-12
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 11	3912 21-46-51
ООО «Рембыттехника»	Кузнецк	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	841-57 2-04-00
СМС-сервис	Курган	г. Курган, микрорайон д. 11/1 офис 10	3522 47-27-25
ООО «МакСтрой»	Курган	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522 239041, 89617522600
ООО «Зурал Монтаж Сервис»	Курган	г. Курган, ул. Плугина, д. 9	3522 55-58-44
Мяк +	Курск	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Омская, 37Б	4712 35-04-91, 50-85-90
Альфа-Сервис	Курск	г. Курск, ул. Литовская, д. 12 а	4712 31-20-23, 30-41-00
УмныйБыт Сервис	Курск	Краснодарский край г. станица Ленинградская ул. Жлобыд, 57	86145 3-78-74
Электрон-Сервис Майкоп	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772 575887; 556238
ООО "Росам"	Макачалла	г. Макачалла, пр. Калинина, д. 20	8722 933073
ООО "Сервис-сити"	Макачалла	г. Макачалла, пр. Акулиньского, д. 1А	8722 60-98-62
АСЦТехник ISE	Макачалла	г. Макачалла пр-т. Акулиньского б-ня д. 21	8722 642394; 642895
АСЦ «Техносервис»	Медногорск	г. Медногорск, ул. Гайдара, д. 14	3532 97-90-63, 8(987)847-90-63
ИП Кулазов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, 125	81536 7-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д. 8, к. 1	495 421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
"Телемастер"	Москва	г. Москва, ул. Корнейчука 58А	916 1700009
Лидер-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Киплячка, д. 46	8152 44-47-48; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны ул. 40 лет Победы д. 67А (к-с 52/1А)	852 59-23-88, 36-84-99
Скопленкии Г. В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236 69-78-67
ТЦ "STINO"	Нерюгги	г. Нерюгги, ул. Чуралпнская, д. 18	41147 6-89-71
Быловая автоматика	Нижний Новгород	г. Нижний Новгород бульвар Мира 16	831 461-88-48; 277-57-79
ООО «НовАКТВ-плюс»	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Котельского, д. 2	383 351-30-85, 351-39-19, 351-30-87
Бондаренко А.Е	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175	8-904-500-24-41
Рембыттехника Плюс	Озерск	г. Озерск, ул. Калинина, 12 В	35130 7-99-51
Быловая техника	Омск	г. Омск, Проспект Косиминский, 99/2	3812 57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Фирма "СибТекс"	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812 36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1	0862 751480
Виталпроф	Орел	г. Орел, ул. Октябрьская, д. 211	4862 41-24-78; 43-57-00
Евросервис	Орел	г. Орел, ул. Промостроительная, 10	4862 40-86-81; 40-86-82; 43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862 55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 18	3532 300066; 300030
ИП-Сервис	Орск	г. Орск, пр. Ленина, д. 11	3537 25-00-70
ИП Бердников В	Орск	г. Орск, ул. Волкова, д. 2	3537 35-69-88; 35-13-18
Техсервис	Пенза	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412 49-16-10
ООО «Спигма-сервис»	Передуральск	г. Передуральск ул. Луначарского, 34	3439 649190
Импорт-сервис	Перль	г. Перль, ул. Инженерная, д. 10	342 266-12-60; 265-69-83
Еврос-Сервис	Перль	г. Перль, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194	342 238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "Айнеул"	Петрозаводск	г. Петрозаводск пр-т Лесной д/1, корп 1	8142 633218
ТД "Форум"	Прокляевск	г. Прокляевск, пр. Ленина, д. 2	3646 69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112 538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4	8793 33-17-29; 33-93-68(106 104)
Техно-Сервис	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 12	8793 318-416
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дровяникова, д. 20	8793 33-55-43, (928) 357-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 5-ый Перулок, д. 13	8793 987-011; 8(918)743-69-46
ООО «ТД Оптима»	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалинская, д. 79/3	863 230-31-31; 8-961-280-31-31
ООО "Мастер"	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Пятыеся-Легияростовская д. 152, оф. 55	863 255201/д/об. 714
Ситгес	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 212	38557 4-05-43

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск , пр-т Серова , 8	4855 55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Пчелов О.А.	Рязань	г. Рязань , ул. Новая , 51 Г	4912 21-02-19; 28-39-93
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань , ул. Новоселов , д. 21 А	4912 92-24-45
ООО «Грант-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола д	4912 76-88-01; 76-34-83
Видикон-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Морская Торевад 137	846 262-62-62
ООО «СК-Сервис-Самара»	Самара	г. Самара , ул. Свободы , д. 149	846 203-03-08; 954-63-79
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург Запорожский бульвард, 33	812 701-73-97 708-20-19
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск , ул. В. Терешковой , 18 А	8342 24-98-58; 57-19-19
ООО "Телеателье Софэ"	Саратил	г. Саратил ул. Советская , д. 88	3414 732614; 89124529150
ЭП-Сервис	Саратов	г. Саратов , ул. Астражская , д. 87	8462 572953; 572954; 572955
"ТРАНССЕРВИС-Саратов "	Саратов	г. Саратов ул. 3-я Дачная ост Торговый домГЦ Певолжы	8452 351160; 554363; 520883
ИП Гусев В.А.	Сасово, Рязанская обл	г. Сасово , ул. Малышева , д. 49	49133 2-27-70; 5-14-31
Ремонт бытовой техники	Северодвинск	г. Северодвинск ул. Гагарина, д. 12	8184 58-72-21; 27-84-62
ООО «Техно-Сервис»	Соликамск	г. Соликамск , ул. Белинского , д. 11	34253 28526
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол , мкр. Олимпийская , д. 6	8652 395330
Орленко П.Б	Сыктывкар	г. Сыктывкар , ул. Южная , д. 7	4725 42-41-00
Вел-Сервис	Тамбов	г. Тамбов , ул. Киквидзе , 69	8212 24-92-36; 20-02-86
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь , ул. Горького , д. 33	4752 73-94-01; 73-94-03
ООО "Рембыттехника-Плюс"	Тихорецк	г. Тихорецк , ул. Гоголя , д. 2/2	4822 76-43-76
ООО «ИПРОСервис »	Тольятти	г. Тольятти, ул. 40 лет Победы , д. 30, оф. 5	4822 32-00-23 35-40-81
Гладбыг Сервис	Томск	г. Томск , ул. Некрасова , д. 12	7-20-53
ТЭРРА	Туммазы	г. Туммазы , пр. Ленина , д. 5	8482 53-76-44
ИПК Кулешов С. А.	Тулаев Ярославская обл	г. Тулаев, ул. Комсомольская , д. 60	3822 266885; 266462
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень , ул. Первомайская , д. 25/6	34-782 5-20-55; 5-28-62
ООО «Пулсар »	Тюмень	г. Тюмень , ул. Республики , д. 169/5	485331 7-34-90
ЮФФА	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Жердева , д. 138	3452 208265; 759508
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Ульяновск , пр-т Тулолева , д. 7	3012 41-92-99
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск , ул. Советская , д. 96	8422 26-82-99
Башгелерадиосервис	Уфа	г. Уфа проспект Сагавата Юлдаева, 59	4234 33-53-06; 33-51-80
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа пр-сект Сагавата Юлдаева, д. 73	3472 524697
ЦТО «Альфас-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск , ул. Обская , д. 29; г. Урай , 2-й мкр . д. 46 (34676) 222-61	3471 251-19-27; 251-79-79; 223-60-60
ООО «Инфолайн »	Чебоксары	г. Чебоксары Президентский б-рд, 11	3467 30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; (34676) 222-61
ООО «ВТИ-Сервис »	Челябинск	г. Челябинск пр. М. Горького д. 32/25	8352 62-26-41; 62-38-90
Рембыттехника	Челябинск	г. Челябинск , ул. Производственная , 8Б	351 239-39-90; 239-39-66
ООО "Ваш Мастер "	Череповец	г. Череповец , ул. Балюшкова , д. 5	8202 31-36-07 64-22-73
Пункин С.А.	Черкесск	г. Черкесск ул. Первомайская 46, офис 11	87822 5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ООО "Спавел-Сервис"	Чита	г. Чита, ул. Шитова 100	3022 415101, 415107
ИП Дункарт Д.Н.	Чусовый Пермский край	г. Чусовой , ул. Мира , д. 8, мар. Орбита	(919) 4658462
СЦ «Экспресс-сервис »	Шадринск	г. Шадринск , ул. Советская , д. 75, ул. Стартака д. 51	35253 32552 61717
Пузеревский С.И	Шахты	г. Шахты пр-т. Победы Революции 65 офис 200	8636 22-30-00
ООО "Рослан-Сервис "	Ярославль	г. Ярославль , ул. Ньютонв , д. 34	4852 44-00-40
ООО "Три-Сервис "	Ярославль	г. Ярославль ул. Улитинская , д. 12	4852 25-94-88

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.