

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Мультиварка

AMC500

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

АМС500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 605 Вт

Объем чаши: 3 л

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка: 1 шт.

Внутренняя чаша: 1 шт.

Мерный стакан: 1 шт.

Решетка
для приготовления
на пару: 1 шт.

Ложка: 2 шт.

Сепаратор: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 12 месяцев при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Внимание!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Мультиварка не предназначена для использования детьми без надлежащего присмотра.
- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную поверхность.
- Не перемещайте мультиварку в процессе работы. При переноске используйте ручку.
- Никогда не погружайте мультиварку, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте мультиварку в местах с повышенной влажностью.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников тепла.
- Перед началом работы убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран.
- При установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попадал на мебель, бытовую технику, стены и т.п.
- По окончании приготовления крышку открывайте аккуратно, избегая контакта с паром.
- Не рекомендуется открывать крышку мультиварки в процессе приготовления в программе **Рис**, в этой программе мультиварка сама определяет время приготовления.
- Не закрывайте отверстие для автоматического выхода пара рукой. Это может привести к ожогам.
- Не распыляйте и не наносите на мультиварку какие-либо химикаты.
- Не переполняйте чашу мультиварки.
- Аккуратно обращайтесь с чашей. Не используйте погружной блендер/миксер при взбивании/перемешивании в чаше. Избегайте повреждения керамического напыления.
- В процессе приготовления используйте специальные ложки, входящие в комплект.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование мультиварки и передайте ее в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

АМС500

ОПИСАНИЕ

- 1 Клапан для выхода пара
- 2 Ручка для переноски
- 3 Кнопка открывания крышки
- 4 Дисплей и панель управления



ОПИСАНИЕ

- 1 Чаша с керамическим напылением объемом 3 л
- 2 Решетка для приготовления на пару
- 3 Ложка столовая
- 4 Ложка плоская
- 5 Мерный стакан емкостью 180 мл



KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

AMC500

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА

Кнопка включения/отмены режима **Подогрев** и кнопка отмены выбранного действия

ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ

Кнопка выбора температуры и установки времени приготовления

ТАЙМЕР

Кнопка настройки таймера (отложенного старта)

МЕНЮ

Кнопка выбора программы

СТАРТ

Кнопка запуска процесса приготовления

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕЖИМ «ПОДОГРЕВ»

Этот режим используется для поддержания температуры готового блюда.

Режим подогрева включается автоматически по окончании приготовления во всех программах (за исключением программ **Жарка**, **Йогурт**, **Паста**, **Джем**, **Выпечка**, **Творог**) и отключается либо пользователем, либо автоматически через 12 часов.

- Для отключения режима повторно нажмите кнопку **ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА**. Мультиварка перейдет в режим ожидания.

Температура в режиме подогрева поддерживается в пределах 75 °С.

ТАЙМЕР

Режим отложенного старта

Мультиварка может работать как в обычном режиме — со стартом в режиме реального времени, так и в режиме отложенного старта.

Программы **Паста**, **Выпечка**, **Жарка**, **Творог** не могут работать в режиме отложенного старта, они работают только в режиме реального времени.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите одну из программ.

На дисплее отобразится время приготовления блюда по умолчанию.

- При необходимости (если такая возможность заложена программой) уменьшите/увеличьте время приготовления блюда, нажав кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите время приготовления.
- Нажмите кнопку **ТАЙМЕР**. С помощью кнопок **+** и **-** задайте время окончания приготовления. Диапазон 10 минут — 24 часа. Шаг установки — 10 минут.
- Нажмите кнопку **СТАРТ** для запуска процесса приготовления.

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

AMC500

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы с мультиварки.
- Промойте чашу проточной водой и протрите сухой мягкой салфеткой.
- Установите мультиварку на горизонтальную ровную поверхность.
- Добавьте в чашу необходимые ингредиенты.
- Установите чашу в корпус мультиварки, закройте верхнюю крышку.
- Подключите шнур питания в сетевой разъем, а затем в сетевую розетку.



Прежде чем подключить шнур питания, убедитесь в том, что разъем сухой изнутри.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите одну из 16 программ.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**. Начнется процесс приготовления.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОГРАММЫ

РИС

Программа **Рис** автоматическая, т.е. время работы определяется самим устройством в зависимости от количества ингредиентов.

Программа предназначена для приготовления блюд из риса.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Рис**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Время приготовления зависит от количества продуктов и воды.

Предусмотрен режим **Таймер**.



Во избежание пригорания предварительно смазывайте чашу мультиварки маслом. Не перегружайте чашу мультиварки — не превышайте максимальный уровень (верхняя отметка).

ГРЕЧКА

Подходит для приготовления гарниров из круп — пшена, гречки, перловки.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Гречка**.

Время приготовления по умолчанию — 30 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

АМС500

ПРОГРАММЫ

ПЛОВ

Программа предназначена для приготовления плова.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Плов**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 50 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 35 минут до 1 часа.

Шаг установки — 5 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

ПАСТА

Программа предназначена для приготовления макаронных изделий и пасты.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Паста**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 10 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 5 минут до 1 часа.

Шаг установки — 1 минута.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим **Таймер** не предусмотрен.

ПРОГРАММЫ

КАША

Благодаря этой программе вы сможете приготовить каши из любых круп, добавляя к ним дополнительные ингредиенты.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Каша**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 20 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 5 минут до 1,5 часа.

Шаг установки — 1 минута.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

ЙОГУРТ

Программа предназначена исключительно для приготовления йогурта.

Во внутренней чаше постоянно поддерживается температура (38–42 °С), необходимая для роста бифидобактерий и получения йогурта из закваски и молока.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Йогурт**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 8 часов.

Диапазон времени можно варьировать от 6 до 12 часов.

Шаг установки — 30 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Предусмотрен режим **Таймер**.

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

АМС500

ПРОГРАММЫ

ДЖЕМ

Эта программа используется для приготовления джема (варенья) из свежих фруктов.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ**, выберите программу **Джем**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 50 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 20 минут до 4 часов.

Шаг установки — 5 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Предусмотрен режим **Таймер**.

ВЫПЕЧКА

Подходит для приготовления бисквитов, запеканок, кексов, а также для запекания мяса, птицы и овощей.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Выпечка**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 50 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 40 минут до 2 часов.

Шаг установки — 5 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим **Таймер** не предусмотрен.

ПРОГРАММЫ

Время приготовления по умолчанию — 10 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 5 минут до 1 часа.

Шаг установки — 1 минута.

Температура приготовления по умолчанию — 130 °С.

Диапазон температуры можно варьировать от 100 до 160 °С.

Шаг установки — 5 °С.

ЖАРКА

Заменяет процесс поджаривания на сковороде. Поджаривание может происходить как с закрытой, так и с открытой крышкой без разбрызгивания жира.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Жарка**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимую температуру приготовления.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим **Таймер** не предусмотрен.

ПАРОВАРКА

В пароварке пища готовится на пару, сохраняются витамины и вкус продуктов.

Для приготовления блюд используйте решетку для приготовления на пару.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Пароварка**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 10 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 5 минут до 1,5 часов.

Шаг установки — 1 минута.

Время закипания воды не входит в заданное вами время приготовления.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

АМС500

ПРОГРАММЫ

ТУШЕНИЕ

В этой программе продукт готовится в собственном соку. Воду добавлять необязательно.

Подходит для тушения мяса, печени, рыбы, овощей, а также для приготовления заливного, гарниров и диетических блюд.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Тушение**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 30 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 30 минут до 4 часов.

Шаг установки — 10 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

ТОМЛЕНИЕ

Подходит для приготовления блюд, требующих длительного томления.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Томление**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 4 часа.

Диапазон времени можно варьировать от 2 до 12 часов.

Шаг установки — 10 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

ПРОГРАММЫ

СУП

Программа предназначена для приготовления бульонов, супов и различных супов-пюре.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Суп**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 45 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 20 минут до 4 часов.

Шаг установки — 5 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

ТВОРОГ

Эта программа используется для приготовления творога.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Творог**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 21 минута.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим **Таймер** не предусмотрен.

КАМБРООК

МУЛЬТИВАРКА

АМС500

ПРОГРАММЫ

РАЗОГРЕВ

Программа предназначена для разогревания уже готовых блюд.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Разогрев**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 15 минут.
Диапазон времени можно варьировать от 5 минут до 1 часа.
Шаг установки — 1 минута.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Режим **Таймер** не предусмотрен.

МУЛЬТИПОВАР

В данной программе можно настраивать температуру и время приготовления под конкретный рецепт.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Мультиповар**.

- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 30 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 5 минут до 4 часов.

Шаг установки — 1 минута.

- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимую температуру приготовления.

Температура приготовления по умолчанию — 100°C.

Диапазон температуры можно варьировать от 30 до 160°C.

Шаг установки — 5°C.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев** (если установленная температура больше 75°C) или в режим **ожидания** (если установленная температура меньше 75°C).

Предусмотрен режим **Таймер**.

УХОД И ЧИСТКА

Каждый раз по окончании приготовления тщательно промывайте и протирайте насухо все рабочие части мультиварки.

ЧИСТКА ЧАШИ С КЕРАМИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ

- Отключите мультиварку от сети.
- Откройте крышку мультиварки.
- Дождитесь, пока чаша остынет, выньте ее.

При необходимости замочите чашу перед очисткой.

- Промойте чашу проточной водой, используя средство для мытья посуды и мягкую салфетку.
- Насухо протрите внешнюю и внутреннюю поверхность чаши.

ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКА

- Протрите крышку мягкой салфеткой, смоченной теплой водой.
- Протрите уплотнение, расположенное по периметру крышки.



ЧИСТКА СЕПАРАТОРА

- Снимите сепаратор и промойте его под струей воды, после протрите сепаратор мягкой салфеткой.



KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

АМС500

УХОД И ЧИСТКА

ЧИСТКА КОРПУСА

- Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте мягкую салфетку, смоченную теплой водой.

ОЧИСТКА КЛАПАНА ДЛЯ ВЫХОДА ПАРА

Каждый раз после использования мультиварки производите очистку клапана для выхода пара.

- Аккуратно снимите клапан, расположенный на внешней стороне крышки.
- Очистите пространство под ним с помощью мягкой губки и щетки.



Не используйте для чистки мультиварки проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства, средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.

Не мойте корпус мультиварки проточной водой. Это может вывести прибор из строя.



- Разберите клапан и очистите пространство внутри него.
- Промойте части клапана проточной водой, после чего тщательно просушите и установите собранный клапан на место.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если в процессе эксплуатации возникли какие-либо трудности, рекомендуем вам попробовать найти причину ошибки и способы ее устранения в приведенной таблице.

Код ошибки	Описание ошибки	Устранение неполадки
E1–E5	Неисправность панели управления/сбой в работе датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
Проблема	Возможные причины	Устранение неполадки
Нагревательный элемент не нагревается, индикатор не загорается	Не подается питание	Проверьте напряжение в сети Проверьте розетку, шнур питания и вилку
	Повреждена панель управления	Обратитесь в сервисный центр
Блюдо не готово	Нагревательный элемент поврежден	Обратитесь в сервисный центр
	Слишком много/мало ингредиентов	Выберите правильное соотношение ингредиентов и воды Уменьшите/увеличьте время приготовления, выберите соответствующую программу
Деформирован нагревательный элемент	Повреждена панель управления	Обратитесь в сервисный центр
	Чаша с керамическим напылением повреждена	Обратитесь в сервисный центр
Вода/жидкость переливается через край	Сбой в работе датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
	Уровень воды/жидкости превышает максимальную отметку	Уменьшите количество воды/жидкости
Клапан для выхода пара засорился	Крышка не закрыта	Закройте крышку
		Проведите чистку клапана для выхода пара Обратитесь в сервисный центр

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE