

> PRINT > COPY > SCAN

ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn







Введение

Спасибо Вам за покупку ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS M2535dn.

Настоящее руководство содержит сведения по эксплуатации и техобслуживанию аппарата, а также описание несложных действий по устранению возникающих неполадок и поддержанию аппарата в исправном состоянии.

Ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации перед началом работы с аппаратом и храните его под рукой в качестве справочника.

Мы рекомендуем использовать наши фирменные расходные материалы. Пожалуйста, примите во внимание, что в случае если пользователь решит использовать неоригинальный (контрафактный или совместимый) тонер, то мы не гарантируем надлежащую работу устройства. Мы не проводили тестирования тонеров, изготовленных другими производителями, в связи с чем мы не можем достоверно утверждать, что тот или иной тонер, изготовленный другим производителем, совместим с нашей продукцией. Мы рекомендуем использовать оригинальный тонер, как указано в Руководстве пользователя, прилагаемом к устройству. Использование неоригинального (контрафактного или совместимого) тонера может привести к повреждению устройства. Подобное повреждение может повлиять на условия гарантии и повлечь дополнительные расходы для пользователя в связи со снятием таких устройств с гарантийного ремонта. Кроме того, использование контрафактного тонера – это поддержка незаконной деятельности недобросовестных производителей, действующих с нарушением законов Российской Федерации. Просим принять во внимание настоящую информацию о рисках, связанных с использованием неоригинального тонера.

Наличие этикетки, изображенной на рисунке, означает, что расходные материалы принадлежат нашей товарной марке.



В данное руководство по эксплуатации также входят инструкции для моделей ECOSYS M2030dn/PN. В данном руководстве по эксплуатации модели ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn далее будут именоваться моделями со скоростью печати 30 стр/мин, а модели ECOSYS M2035dn/ECOSYS M2535dn моделями со скоростью печати 35 стр/мин. Модель со скоростью печати 30 стр/мин может не поступать в продажу в некоторых регионах.

Прилагаемые руководства

В комплект поставки аппарата входят следующие руководства. Обращайтесь к ним по мере необходимости.

Quick Installation Guide

Описывает часто используемые операции, удобные операции, плановое обслуживание, поиск и устранение неисправностей.

Safety Guide

Предоставляет информацию по безопасности и предостережения относительно установки и эксплуатации аппарата. Обязательно прочитайте это руководство перед использованием данного аппарата.

Safety Guide (ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS M2535dn)

Описывает место для установки аппарата, этикетки с предостережениями и другую информацию. Обязательно прочитайте это руководство перед использованием данного аппарата.

DVD (Product Library)

Руководство по эксплуатации (данный документ)

В данном руководстве приведено описание процедур загрузки бумаги, простого копирования, печати и сканирования, а также поиска и устранения неисправностей.

Руководство по эксплуатации факса

Описывает эксплуатацию факса, проверку результатов передачи, печать отчетов и использование сетевого факса.

Command Center User Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KYOCERA Net Viewer User Guide KYOCERA Net Direct Print Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference

Условные обозначения по технике безопасности в этом руководстве

Специальные предупреждающие символы в разделах настоящего руководства и на компонентах аппарата призваны обратить внимание пользователя на возможную опасность как для него самого, так и для других людей и окружающих объектов, связанную с эксплуатацией данного аппарата, а также помочь обеспечить правильную и безопасную его эксплуатацию. Символы и их описания приведены ниже.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждает о вероятности тяжелой травмы или даже летального исхода при недостаточном внимании или несоблюдении соответствующих правил.



ВНИМАНИЕ: Предупреждает о вероятности травмы или механического повреждения при недостаточном внимании или несоблюдении соответствующих правил.

Символы

Символ \triangle показывает, что соответствующий раздел включает в себя предупреждения относительно безопасности. Знаки внутри символа призваны привлечь внимание пользователя.



.... [Общее предупреждение]



.... [Предупреждение о возможности ожога]

Символ 🛇 указывает, что соответствующий раздел содержит информацию о запрещенных действиях. Внутри символа приводится условное обозначение запрещенного действия.



.... [Предупреждение о запрещенном действии]

.... [Разборка запрещена]

Символ • указывает, что соответствующий раздел содержит информацию о действиях, которые должны быть выполнены. Внутри символа приводится условное обозначение обязательного действия.



.... [Уведомление об обязательном действии]

.... [Выньте вилку питания из сетевой розетки]

[Обязательно подключайте аппарат к сетевой розетке с заземлением]

В случае, если предупреждения по технике безопасности в данном руководстве напечатаны неразборчиво или в случае потери самого руководства, обратитесь к представителю сервисной службы и закажите новое руководство (услуга платная).

ПРИМЕЧАНИЕ: Оригинал, имеющий близкое сходство с банковским билетом, может в некоторых необычных случаях копироваться неправильно, так как данный аппарат имеет специальную функцию предотвращения изготовления подделок.

Содержание

	Карта меню
1	Наименования компонентов 1-2 Панель управления 1-2 Аппарат 1-4 Автоподатчик оригиналов 1-6
2	Подготовка к использованию 2-2 Проверка комплектации 2-2 Определение способа подключения и подготовка кабелей 2-3 Подсоединение кабелей 2-5 Включение/выключение питания 2-6 Функция энергосбережения 2-7 Переключение языка дисплея [Язык] 2-9 Установка даты и времени 2-11 Настройка сети (подключение с помощью кабеля LAN) 2-14 Установка программного обеспечения 2-16 Сотмапd Center RX 2-30 Подготовка к отправке документа на ПК 2-39 Загрузка бумаги 2-48 Загрузка оригиналов 2-62
3	Основные операции 3-2 Вход в систему/выход из системы 3-2 Клавиши одним нажатием и программные клавиши 3-3 Дисплей сообщений 3-6 Копирование 3-7 Печать — Печать из приложений 3-16 Передача 3-18 Задание адресата 3-25 Отмена заданий 3-28 Проверка оставшегося тонера и оставшейся бумаги 3-29
4	Уход и обслуживание Очистка
5	Устранение неисправностей Устранение сбоев
	Приложение Дополнительное оборудование Приложение-2 Способ ввода символов Приложение-3 Технические характеристики Приложение-4 EN ISO 7779 Приложение-9 EK1-ITB 2000 Приложение-9
	Алфавитный указатель Алфавитный указатель-1

Карта меню

Клавиша	Клавиша Меню функций	Выбор бумаги	
копировать		Разбор по копиям	стр. 3-15
		Дуплекс	стр. 3-12
		Масштаб	стр. 3-10
		Совмест.	
		Формат оригинала	
		Ориентация ориг.	•
		Оригинал изобр.	стр. 3-9
		Плотность	стр. 3-8
		EcoPrint	
		Непрерывное скан	
		Ввод имени файла	
		Увед. о зав. здн	
		Замещ приоритета	
		Резкость	
		Плотность фона	

Клавиша	Клавиша Меню функций	Выбор цвета]
Отправить		Формат оригинала	
		Оригинал изобр.	
		Разрешение скан.	
		Формат для передачи	
		Масштаб	
		Ориентация ориг.	
		Непрерывное скан	
		Формат файла	
		Ввод имени файла	
		Тема/Основной текст	
		Увед. о зав. здн	
		Разрешение факса	См. Руководство по эксплуатации факса
(Продолжение на следующей	(Продолжение на следующей странице)	Пер факса с здр.	См. Руководство по эксплуатации факса
странице)		Прям. пер. факса	См. Руководство по эксплуатации факса

Клавиша Отправить (Продолжение предыдущей страницы)	Клавиша Меню функций (Продолжение предыдущей страницы)	Пр ф. с опросом Отчет FAX TX	См. Руководство по эксплуатации факса См. Руководство по эксплуатации факса
		Плотность	
		Дуплекс	
		FTP-перед с шифр	
		Разделен. файлов	
		Резкость	
		Плотность фона	

Клавиша Ящик	Ящик доп. адреса	См. Руководство по эксплуатации факса
документов	Ящик опроса	См. Руководство по эксплуатации факса
	Поле заданий	
	Память USB	

Клавиша Ящик документов	Клавиша Меню функций	Разбор по копиям	стр. 3-15
(При печати с модуля		Выбор бумаги	
памяти USB)		Дуплекс	стр. 3-12
		EcoPrint	
		Ввод имени файла	
		Увед. о зав. здн	
		Замещ приоритета	
		Шифрованный PDF	
		Печать JPEG/TIFF	
		XPS впис.по стр.	

Клавиша Ящик	Клавиша Меню функций	Выбор цвета
(При сохранении на		Формат оригинала
модуль памяти USB)		Оригинал изобр.
		Разрешение скан.
		Формат сохранения
		Масштаб
		Ориентация ориг.
		Непрерывное скан
		Формат файла
		Ввод имени файла
		Увед. о зав. здн
		Плотность
		Дуплекс
		Резкость
		Плотность фона

Клавиша Состояние /	Печ.сост.задания	
Отмена задания	Отпр.сост.задан.	
	Сост. зад. сохр.	
	Плановое задание	
	Журн.задан.печ.	
	Отпр.журн.задан.	
	Сох. журн. зад.	
	Сканер	
	Принтер	
	ФАКС	
	Состоян. тонера	стр. 3-29
	Состоян. бумаги	стр. 3-29
	Модуль памяти USB	

16		_]
клавиша Системное	Отчет	Печать отчета	Карта меню	Одния	
меню/Счетчик					
			Список шрифто	В	
			Опц. сост. се	ти	
		Парам. адм. отч.	Отч. об исх.	φ.	См. Руководство по эксплуатации факса
			Отч. о вх. фа	ксе	См. Руководство по эксплуатации факса
		Настр. отч. рез.	Результат отпр.	E-mail/Папка	
		-	-	ΦΑΚC	
				Отм. перед отпр.	
				Инфо адресата	
			Рез.приема фа	кса	См. Руководство по эксплуатации факса
			Увед. о зав.	ЗДН	См. Руководство по эксплуатации факса
		Ист.журн. заданий	Автоотправка		
			Передать исто	рию	
			Адресат	Подтверждение	
				Сохранить	
			Тема		
			Тема журнала	SSFC	
			Личная информ.		
	Счетчик				
	Система/ Сетевой	Настройка сети	Настройки ТСР/ІР	TCP/IP	
				Настр. IPv4	
				Настр. ІРv6	
				Bonjour	
				Детали протокола	
			WSD Сканирова	ние	
			WSD Печать		
			IPSec		
			Безоп. проток	:ол	
	(D po <u>ro</u>		Имя хоста		
(продолжение на следующей странице)	(продолжение на следующей странице)		Интерфейс LAN	I	
					l

Клариша	Система /Сетерой	Опциональная	OCHORN	Имя хоста
Системное	(Продолжение	Сеть	OCHOBA.	Настройки
меню/Счетчик (Продолжение	страницы)			TCP/IP
предыдущей				Bonjour
страницы)				IPSec
				Интерфейс LAN
				Перезапуск сети
		Сет.инт. (отп.)		
		Уст. блок. и/ф.		
		Уровень защиты		
		Перезапуск		
		Дополнит.функци	ія	
	Польз/Учет задан	Уст. рек. польз	Реквизиты пол	ъз.
			Список лок по	льз
			Настр. ID-кар	ты
			Авториз. груп	пы
			СвойстваПольз	.NW
		Настр. уч. зад.	Учет заданий	
			Доступ к учет	У
			Отчет учета	
			Общий подсчет	
			Учет кажд. за	д.
			Список уч. зап.	Сведения/ правка
				Удалить
				Добавить уч.зап.
			Парам. по умолч.	Примен. огран.
				Число копий
				Предел счетчика
		Неизв. ид.задан	ł.	
	Св-во пользов.			
	Общие параметры	Язык		
		Экран по умолч.		
(Продолжение на следующей странице)	(Продолжение на следующей странице)			

Спродолжение предылущий страницы) (Продолжение предылущий страницы) (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей на следующей (Продолжение на следующей на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение (Продолжение на следующей (Продолжение	Клавиша	Общие	Звук	Сигнал	
(Продолжение предыдущей страницы) Продолжение (Продолжение на спедующей (Продолжение на спедующей на спедующей (Продолжение на спедующей на спедую	системное меню/Счетчик	(Продолжение		Динамик факса	
(Продолжение (Про	(Продолжение	предыдущеи страницы)		Монитор факса	
Продолжение (Продолжение (Прод	страницы)		Яркость экрана		
Гродолжение (Продолжение и спедующей и аспедующей (Продолжение и (Продолжение и аспедующей и			Ориг./Пар. бум.	Форм.польз.ориг.	
Продолжение (Продолжение (Прод				Разм.ориг.умолч.	
Ипродолжение и Стр. участва и настр. хассети 1 настр. хассети 3 настр. ум. лотка Уст. типа мосит. Носит. для авто Уст. типа мосит. Иосит. для авто Уст. типа мосит. Паймер сбр. пам. Таймер режима сна Авт. одиб. Таймер сбр. ош. Некспольз. время Исслитичение Сан. Выбор Шета Разрешение Факса См. Руководство иссличение факса См. Руководство				Польз. форм.бум.	
Продолжение (Продолжение Функция по уколи Автор изса Автор изса Функция по уколи Обработка сна Авт. сброс Панели Саймер сбр. пан. Таймер сбр. ош. Правила сна Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Правила сна Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Правила сна Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Правила сна Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Пенсие Обункция по уколи Выбор цвета Функция по уколи Выбор цвета Разрешение бакса С. Руководство сколози ская.				Настр. кассеты 1	
Продолжение (Продолжение Видоралжение Видоралжение Видоралжение Видоралжение Видоралжение Сла содующей Видоралжение Видоралжение Видоралжение Видоралжение Сла содующей Видоралжение Сла содующей Видоралжение Сла содующей Видоралжение Видоралжение<				Настр. кассеты 2	
Продолжение на следующей Продолжение на следующей Продолжение и следующей Продолжение на следующей Подалжение на следующей По				Настр. кассеты 3	
(Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение (Продолжение на следующей (Продолжение (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей <td></td> <td></td> <td></td> <td>Настр. ун. лотка</td> <td></td>				Настр. ун. лотка	
Продолжение Продолжение Функция по умолч Вабор цвета Функция по умолч Вабор цвета Слан. сиран.				Уст. типа носит.	
(Продолжение на следующей (Продолжение на следующей Функция по умолч Вабор цвета Функция по умолч Барешение факса См. Руководствоо околосимо слан.				Носит. для авто	
Продолжение на следующей Продолжение на следующей Спракана Дств со спецбум. Дств со спецбум. Устан. огран. Ел. измерения Обработка ошибох Установка даты Ват. сброс панели Таймер сбр. пан. Таймер сбр. пан. Таймер мал. мощ. Правила сна (модели для стран Европы) Уровень сна мат. удал. ошиб. Таймер режима сна Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Неиспольз. время Выбор цвета Разрешение скан. С.С.М. Руководство оконтикана				Устр. под.по ум.	
Устан. отран. Ед. измерения Обработка ошибок Установка даты Настр. таймера Авт. сброс панели Таймер сбр. пан. Таймер сбр. пан. Таймер мал. мощ. Правила сна (модели для стран за исключение Беропы) Таймер сбр. ош. Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Неиспольз. время Функция по умолч Выбор цвета Разрешение скан. Разрешение факса				Дств со спецбум.	
Спродолжение Продолжение Функция по умолч Выбор цвета Фарриние Спродолжение на следующей Спродо			Устан. огран.		
Обработка ошибок Установка даты Настр. таймера Авт. сброс панели Таймер сбр. пан. Таймер сбр. пан. Правила сна (модели для стран Европы) Уровень сна (модели для стран за исключением Европы) Уровень сна (модели для стран за исключение Европы) Таймер режима сна Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Неиспольз. время Функция по умолч Разрешение скан. Разрешение факса См. Руководство умолчина			Ед. измерения		
Установка даты Настр. таймера Авт. сброс панели Таймер сбр. пан. Таймер мал. мощ. Правила сна (модели для стран Европы) Уровень сна (модели для стран за исключением Европы) Таймер режима сна Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Неиспольз. время Функция по умолч Разрешение скан. Продолжение на следующей (Продолжение на следующей			Обработка ошибо	ΣK	
Продолжение (Продолжение Функция по умолч Выбор цвета Функция по умолч Выбор цвета Скан. Разрешение скан. Разрешение факса См. Руководствоо распизации факса			Установка даты		
Продолжение на следующей (Продолжение на следующей Функция по умолч Таймер сбр. пан. Таймер сбр. пан. Таймер мал. мощ. Правила сна (модели для стран Европы) Уровень сна (модели для стран За исключением Европы) Таймер режима сна Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Неиспольз. время Выбор цвета Разрешение скан. Продолжение на следующей (Продолжение на следующей			Настр. таймера	Авт. сброс панели	
Правила сна (модели для стран Европы) Уровень сна (модели для стран за исключением Европы) Таймер режима сна Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Неиспольз. время Функция по умолч Выбор цвета Разрешение скан. Разрешение скан. Разрешение факса				Таймер сбр. пан.	
(Продолжение на следующей (Продолжение на следующей Правила сна (модели для стран Европы) Уровень сна (модели для стран за исключением Европы) Уровень сна (модели для стран за исключением Европы) Таймер режима сна Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Неиспольз. время Авт. удал. Функция по умолч Выбор цвета Разрешение скан. Разрешение скан.				Таймер мал. мощ.	
(Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей Уровень сна (модели для стран за исключением Европы) Таймер режима сна Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Таймер сбр. ош. Выбор цвета Разрешение скан. Разрешение факса См. Руководство эксплизирации факса				Правила сна (модели для стран Европы)	
(Продолжение на следующей (Продолжение на следующей Продолжение (Продолжение на следующей Продолжение на следующей Продолжение на следующей				Уровень сна (модели для стран за исключением Европы)	
Авт. удал. ошиб. Таймер сбр. ош. Неиспольз. время Функция по умолч Выбор цвета Разрешение скан. (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей Спродолжение на следующей (Продолжение на следующей Спродолжение на следующей				Таймер режима сна	
Паймер сбр. ош. Неиспольз. время Функция по умолч Выбор цвета Разрешение скан. Продолжение на следующей (Продолжение на следующей				Авт. удал. ошиб.	
Продолжение на следующей (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей Выбор цвета См. Руководство				Таймер сбр. ош.	
Функция по умолч Выбор цвета Разрешение скан. Разрешение скан. (Продолжение на следующей (Продолжение на следующей Разрешение факса				Неиспольз. время	
(Продолжение (Продолжение на следующей на с			Функция по	Выбор цвета	1
(Продолжение (Продолжение на следующей на с			умолч	Разрешение скан.	1
странице) странице) странице)	(Продолжение на следующей странице)	(Продолжение на следующей странице)	(Продолжение на следующей странице)	Разрешение факса	См. Руководство по эксплуатации факса

Клавиша Системное меню/Счетчик	Общие параметры (Продолжение предыдущей	Функция по умолчанию (Продолжение	Ориг.изоб. (Ко Ор.изоб. (Отпр	on.)	
(Продолжение прелылушей	страницы)	страницы)	Масштаб Сортиров Ориентация ориг.		
страницы)					
			Фон (Копирован	ние)	
			Фон (Передать)		
			EcoPrint		
			Ввод имени фа	айла	
			Тема/текст		
			Непрскан-иск	FAX	
			НепрСкан-ФАКС	C	См. Руководство по эксплуатации факса
			Формат файла		
			Разделен. фай	і́лов	
			Печать JPEG/S	FIFF	
			XPS впис.по о	стр.	
			Настройка сведений	Макет 2 в 1	
				Макет 4 в 1	
				Лин. границы	
				Ориг. сшивание	
				Финиш. Сшивание	
				Качество изобр.	
				Сж. цв. TIFF	
				PDF/A	
		Операция входа			
		РЕЖ. RAM ДИСКА			
		Дополн. память			
		Отоб. сост/журн	Ι.		
		Сигн.уров.тонер	Da		
	Копирование	Выбор бумаги			
		Авт. выбор бума	аги		
(Продолжение на следующей		Автом. приор. १	5		
странице)		Выб. настр ключ	Ia		

Клавиша	Принтер	Настр. эмуляции	
Системное меню/Счетчик		EcoPrint	
(Продолжение		Замещ. A4/Letter	
предыдущеи страницы)		Двустор.	
		Копии	
		Ориентация	
		Лим.врем.под.бум	
		Перевод строки	
		Возврат каретки	
		Имя задания	
		Имя пользоват.	
		Приор. ун. лотка	
		Реж. подачи бум.	
		Автозам. кассеты	
		Разрешение	
	Отправить	Выб. настр ключа	
		Пров. адресата	
		Экран по умолч.	
		Отправка/пересыл	
	Ящик документов	Ящик доп. адреса	См. Руководство по эксплуатации факса
		Поле заданий	
		Ящик опроса	См. Руководство по эксплуатации факса
		Выб. настр ключа	
	Правка адресата	Адр. книга	
		Спис. печати	
	Настройка/ обслуж.	Рег. плотн. коп.	
		Пер./плотн. ящ.	
		Плотность фона	
(Продолжение на следующей	(Продолжение на следующей	Плотность печати	
странице)	странице)	Корр. черн полос	

Клавиша Системное	Настройка/ обслуж.	Настр. сервиса	Сост. сервиса	
меню/Счетчик	(Продолжение		Состояние сети	
(Продолжение предыдушей	предыдущеи страницы)		Нов. узел прояв.	
страницы)			Код страны факса	
			Настр выз ФАКСА	
			Парам.удал.наб.	См. Руководство по эксплуатации факса
			ИД удален. диагн.	См. Руководство по эксплуатации факса
		Регулировка DP		

Окружающая среда

Аппарат предназначен для эксплуатации в следующих условиях окружающей среды:

- Температура: От 10 до 32,5 °С
- Влажность: От 15 до 80%

Неблагоприятные условия окружающей среды могут негативно сказаться на качестве изображения. При размещении аппарата избегайте его установки в следующих местах.

- Не располагайте его возле окна или в местах, где на него будет попадать прямой солнечный свет.
- Избегайте мест, подверженных вибрации.
- Избегайте мест с резкими перепадами температуры.
- Избегайте мест, находящихся по действием прямых потоков горячего или холодного воздуха.
- Избегайте мест с плохой вентиляцией.

Непрочный материал пола при перемещении аппарата после установки может быть поврежден роликами.

При копировании выделяется некоторое количество озона, но оно незначительно и не сказывается отрицательно на здоровье. Тем не менее, при длительном использовании аппарата в помещении с плохой вентиляцией или при изготовлении очень большого количества копий может ощущаться неприятный запах. Для обеспечения оптимальных условий окружающей среды при копировании рекомендуется хорошо проветривать помещение.

Меры предосторожности при обращении с расходными материалами

ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь поджигать детали, содержащие тонер. Искры от пламени опасны и могут стать причиной ожогов.

Храните детали, содержащие тонер, в недоступном для детей месте.

Если тонер просыплется из деталей, содержащих его, старайтесь не вдыхать и не проглатывать его, а также избегайте попадания в глаза и на кожу.

0000

- Если вы вдохнули тонер, выйдите на свежий воздух и тщательно прополощите горло большим количеством воды. При появлении кашля обратитесь к врачу.
- Если вы проглотили тонер, прополощите рот водой и выпейте 1–2 чашки воды, чтобы разбавить содержимое желудка. При необходимости обратитесь к врачу.
- При попадании тонера в глаза тщательно промойте их водой. При продолжительном дискомфорте в глазах обратитесь к врачу.
- При попадании тонера на кожу помойте ее водой с мылом.

Не пытайтесь силой открыть или разрушить детали, содержащие тонер.

Другие меры предосторожности

Сдайте использованный картридж с тонером и бункер для отработанного тонера по месту приобретения аппарата или в службу поддержки. Переработка или утилизация использованных картриджей с тонером и бункеров для отработанного тонера производится в соответствии с установленными нормами.

Храните аппарат, избегая воздействия на него прямых солнечных лучей.

Храните аппарат в месте, где температура остается ниже 40 °C, избегая резких изменений температуры и влажности.

Если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода, выньте бумагу из кассеты и универсального лотка, поместите ее обратно в оригинальную упаковку и запечатайте.

Если используется аппарат, оснащенный функцией факса, и питание выключено с помощью сетевого выключателя, прием и передача факсов невозможны. Не выключайте аппарат с помощью выключения питания.

Меры безопасности при работе с лазером (Европа)

Лазерное излучение опасно для организма человека. Поэтому лазерное излучение, создаваемое внутри аппарата, герметично закрыто защитным кожухом и наружной крышкой. При правильной эксплуатации аппарата пользователем излучение не проникает за пределы его корпуса.

Настоящий аппарат классифицирован как лазерное изделие Class 1 в соответствии со стандартом IEC 60825-1:2007.

Осторожно: выполнение процедур, отличных от изложенных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию лазерного излучения.

Эти наклейки прикреплены на блок лазерного сканера внутри аппарата и находятся вне зоны доступа пользователя.



Наклейка, представленная на рисунке, прикреплена на правой стороне аппарата.



Законодательные ограничения на копирование и сканирование

- Может быть запрещено копирование материала, защищенного авторскими правами, без разрешения владельца тех прав.
- Копирование/сканирование следующих изображений запрещено и может быть уголовно наказуемым.
 Запрет может не ограничиваться данными изображениями. Не копируйте/сканируйте умышленно изображения, которые не предназначены для копирования/сканирования.

Бумажные деньги Банкноты Ценные бумаги Печати Паспорта Сертификаты

 Местные законы и предписания могут запрещать или ограничивать копирование и сканирование иного, не упомянутого выше.

Правовая информация и правила техники безопасности

Перед использованием аппарата, пожалуйста, прочтите данную информацию. В этом разделе приводится информация по следующим темам.

•	Правовая информация	xvi
•	В отношении торговых марок	xvi
•	Функция управления энергосбережением	xx
•	Функция автоматического двустороннего копирования	xx
•	Переработка бумаги	xx
•	Программа Energy Star (ENERGY STAR®)	xx
•	Об этом руководстве по эксплуатации	xxi
•	Обозначения, используемые в данном руководстве	xx ii

Правовая информация

Копирование или какое-либо иное воспроизводство настоящего руководства полностью или частично без предварительного письменного разрешения корпорации Kyocera Document Solutions Inc. запрещено.

В отношении торговых марок

- PRESCRIBE и ECOSYS являются торговыми марками корпорации Kyocera Corporation.
- KPDL является торговой маркой Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8 и Internet Explorer являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- PCL является торговой маркой Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader и PostScript являются торговыми марками Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet является зарегистрированной торговой маркой корпорации Xerox.
- IBM и IBM PC/AT являются торговыми марками International Business Machines Corporation.
- Bonjour, Macintosh и Mac OS являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Все шрифты европейских языков, инсталлированные в этом аппарате, используются согласно лицензионному соглашению с Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino и Times являются зарегистрированными торговыми марками Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery и ITC ZapfDingbats являются зарегистрированными товарными знаками International Typeface Corporation.
- В этом аппарате инсталлированы шрифты UFST™ MicroType[®] фирмы Monotype Imaging Inc.
- В программном обеспечении, используемом в аппарате, имеются модули, разработанные Independent JPEG Group.

Все остальные торговые марки и названия продуктов, упомянутые в настоящем руководстве, являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками соответствующих компаний. Обозначения ™ и ® в данном руководстве по эксплуатации не используются.

GPL/LGPL

Это изделие содержит программное обеспечение GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) и/или LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html), входящее в прошивку. Можно получить исходный код, а также разрешается копировать, перераспределять и изменять его в соответствии с условиями GPL/LGPL. Для получения дополнительной информации, в том числе о доступности исходного кода, посетите веб-сайт http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- **5** Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- **1** Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
 "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic.

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

- 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 - "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- **1** *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- **3** To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.

8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.

- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
- **10** You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- **11** Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Функция управления энергосбережением

В данном аппарате предусмотрен **режим низкого энергопотребления**, в котором энергопотребление снижается по истечении определенного времени с момента последнего использования устройства, а также **режим ожидания**, в котором функции печати и отправки факсов остаются в режиме ожидания, но при этом энергопотребление снижается до минимума, когда в течение заданного промежутка времени с устройством не выполняется никаких действий.

Режим низкого энергопотребления

Устройство автоматически переходит в режим низкого энергопотребления по истечении 1 минуты с момента последнего действия с ним. Время ожидания до перехода в режим низкого энергопотребления можно увеличить. Для получения более подробной информации см. *Режим низкого энергопотребления на стр. 2-7*.

Режим ожидания

Устройство автоматически переходит в режим ожидания по истечении 1 минуты с момента последнего его использования. Длительность простоя до перехода в режим ожидания может быть увеличена. Более подробная информация приведена в разделе *Функция энергосбережения на стр. 2-7*.

Функция автоматического двустороннего копирования

Для данного аппарата двустороннее копирование является стандартной функцией. Например, двустороннее копирование на один лист двух односторонних оригиналов позволяет сократить расход бумаги. Более подробная информация приведена в разделе *Функция энергосбережения на стр. 2-7*.

Переработка бумаги

Данный аппарат поддерживает использование переработанной бумаги, что уменьшает нагрузку на окружающую среду. Более подробную информацию по рекомендуемым типам бумаги можно получить у представителя сервисной службы или у торгового представителя.

Программа Energy Star (ENERGY STAR[®])



Наша компания, будучи участником международной программы Energy Star, утверждает, что данный продукт соответствует стандартам, установленным этой программой.

Об этом руководстве по эксплуатации

В настоящем руководстве содержатся следующие разделы.

Раздел 1 - Наименования компонентов

Содержит описание компонентов аппарата и клавиш панели управления.

Раздел 2 - Подготовка к использованию

В этом разделе приводится описание действий по загрузке бумаги и оригиналов, подключению аппарата, а также информация о необходимых настройках перед первым использованием.

Раздел 3 - Основные операции

Описываются основные процедуры копирования, печати и сканирования.

Раздел 4 - Уход и обслуживание

Приводятся процедуры очистки аппарата и замены тонера.

Раздел 5 - Устранение неисправностей

В этом разделе приводятся указания по устранению неполадок при эксплуатации аппарата, сведения об устранении замятий бумаги и указания об обработке сообщений об ошибках.

Приложение

В этом разделе описывается ввод символов и указаны технические характеристики аппарата. Описывается подходящее дополнительное оборудование для данного аппарата.

Обозначения, используемые в данном руководстве

В зависимости от характера описания в тексте данного руководства используются следующие условные обозначения.

Условное обозначение	Описание	Пример	
Жирный шрифт	Клавиша на панели управления или на экране компьютера.	Нажмите клавишу Старт .	
[Обычный шрифт]	Элемент выбора на дисплее сообщений.	Выберите [Система].	
Курсив	Сообщение, которое выводится на дисплей сообщений.	Отображается сообщение " <i>Готов к</i> <i>копированию</i> ".	
	Используется для выделения ключевого слова, фразы или источника дополнительной информации.	Более подробная информация приведена в разделе <i>Функция энергосбережения на стр. 2-7</i> .	
Примечание	Означает ссылку на дополнительную информацию или операции.	ПРИМЕЧАНИЕ:	
Важно	Указывает на то, что следует и чего не следует делать, чтобы избежать проблем.	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	
Предостережение	Используется для выделения сведений, позволяющих предотвратить получение травмы или повреждение аппарата.	ОСТОРОЖНО:	

1 Наименования компонентов

В этом разделе перечислены компоненты аппарата и клавиши панели управления.

- Панель управления 1-2

Панель управления

Отображение экрана меню "Системн счетчик" с возможностью проверки на счетчиков системы. Отображение экрана "Со возможностью проверки печати отчета о состояни приостановки либо отмен выполняемого задания. Отобра» экрана "Копиро возможностью проверки приостанови либо отмен выполняемого задания.	юе меню / астроек и остояние" с состояния, ии и ны кение вание" с ностью ки настроек, имых для ания.	вызон	в предыд эния пауз Отобр правки	цущего ад вы при на ажение з и и удале Отобр для д	ресата. Ис боре номе крана "Под ния адреса оажение эк обавления Перек снятой	спользуется та ра факса.* дтвердите_ад атов. прана "Доб. ад адресатов. лючение меж й трубкой при дисплей отображ при эксп	акже для цресата" с возможнос цресата", используем су режимами с лежа ручной отправке фа а сообщений. См. аемую здесь инфорт луатации аппарата. Выбор меню, отображаемог нижней части сообщений.	тью юго щей и ыкса.* иацию о в правой дисплея
Системное меню/ Отмена Счетчик О О Ящик документов	Копировать Отправить (Электронная почта, Пакка, ФАКС ФАКС	Адресна книга	ая Отмена адреса Пауза 2. 13. 6. 17. 10. 21.	а / Подтверд адресата 3. 14. 7. 18. 11. 22.	адресата 4. 15. 8. 19.	Подсоединено	І Обработка	Память
Отображение экр. отправки E-mail, г	I Отображе возможно ана "Передать" апки (SMB/FTP	ение экра остью отп с возмож) или фа	ана факса равки фа кностью кса.*	а с акса.*		Выбор мен отображаен нижней час сообщений	ю, мого в левой ти дисплея	
I Отображение экрана "Яш возможностью работы с памятью USB.	цик докум." с ящиком докуме	нтов и			Испо удал клав	Мигает, к принима печати и данные. ользуется для пения адреса вишам набора	огда ются данные пи передаются а регистрации, вызое тов, присвоенных а одним нажатием (1	аи -22).
			Пер (от Во	реключен 1 до 11 и время пе	ие междун от 12 до 2 реключени	номерами кла 2). ия лампа свет	авиш одним нажатие гится (от 12 до 22).	И
* Функции факса доступны только на	изделиях с уста	новленн	ой функ∟	цией фак	ca.		Мигает при об аппарата к пам	ращении ияти.

Отображение экрана "Адр. книга" с возможностью добавления, правки и удаления адресата.

*





Аппарат



- 1 Автоподатчик оригиналов
- 2 Стекло оригинала
- 3 Выключатель питания
- 4 Щелевое стекло
- 5 Панель управления
- 6 Верхняя крышка
- 7 Передняя крышка
- 8 Передняя крышка дуплекса
- 9 Узел барабана
- 10 Очиститель главного заряжающего провода
- 11 Фиксирующий рычаг
- 12 Картридж с тонером



- 13 Внутренний лоток
- 14 Регулятор длины бумаги
- 15 Направляющая длины бумаги
- 16 Направляющие ширины бумаги
- 17 Кассета 1
- 18 Регулятор ширины бумаги
- 19 Направляющие ширины бумаги (универсальный лоток)
- 20 Универсальный лоток
- 21 Опорная часть универсального лотка



- 22 Разъем сетевого интерфейса
- 23 Разъем интерфейса USB
- 24 Крышка термоблока
- 25 Упоры для рук
- 26 Задняя крышка
- 27 Разъем для шнура питания

Автоподатчик оригиналов



- 28 Крышка автоподатчика оригиналов
- 29 Направляющие ширины оригиналов
- 30 Лоток оригиналов
- 31 Выходной лоток оригиналов
- 32 Ограничитель оригиналов
- 33 Ручка открытия/закрытия автоподатчика оригиналов

2 Подготовка к использованию

В этом разделе приводится информация по подготовке аппарата к эксплуатации, а также описание действий по Функция энергосбережения, загрузке бумаги и оригиналов.

•	Проверка комплектации	
•	Определение способа подключения и подготовка кабелей.	2-3
•	Подсоединение кабелей	
•	Включение/выключение питания	
•	Функция энергосбережения	2-7
•	Переключение языка дисплея [Язык]	
•	Установка даты и времени	2-11
•	Настройка сети (подключение с помощью кабеля LAN)	2-14
•	Установка программного обеспечения	2-16
•	Command Center RX	
•	Подготовка к отправке документа на ПК	
•	Загрузка бумаги	2-48
•	Загрузка оригиналов	

Проверка комплектации

Проверьте комплектность документации и программного обеспечения:

- Quick Installation Guide
- Safety Guide
- Safety Guide (ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS M2535dn)
- DVD-диск (Product Library)

Документы, содержащиеся на DVD-диске, входящем в комплект

На прилагаемом DVD-диске (Product Library) содержатся следующие документы. Обращайтесь к ним по мере необходимости.

Документы

Руководство по эксплуатации (данный документ)

Руководство по эксплуатации факса

Command Center RX User Guide

Printer Driver User Guide

Network FAX Driver Operation Guide

KYOCERA Net Viewer User Guide

KYOCERA Net Direct Print Operation Guide

PRESCRIBE Commands Technical Reference

PRESCRIBE Commands Command Reference

Определение способа подключения и подготовка кабелей

Для подключения оборудования к компьютеру или к сети проверьте способ подключения и подготовьте соответствующие кабели.

Пример подключения

Определите способ подключения аппарата к компьютеру или сети (см. рисунок ниже).

Подключение сканера к компьютерной сети с помощью сетевого кабеля (1000BASE-T, 100BASE-TX или 10BASE-T).



Подготовка необходимых кабелей

Для подключения оборудования к компьютеру предусмотрены следующие интерфейсы. Подготовьте необходимые кабели в соответствии с используемым интерфейсом.

Доступные стандартные интерфейсы

Функция	Интерфейс	Необходимый кабель
Принтер/сканер/ сканирование TWAIN/ сканирование WIA/ Сетевой факс*	Сетевой интерфейс	Сетевой (10BASE-T, 100BASE-TX или 1000BASE-T, экранированный)
Принтер/ сканирование TWAIN/ сканирование WIA	Интерфейс USB	Совместимый с интерфейсом USB 2.0 (высокоскоростной, совместимый с интерфейсом USB, макс. 5,0 м, экранированный)

Функции сетевого факса и факса доступны только на изделиях с установленной функцией факса. Для получения дополнительных сведений о сетевом факсе см. *Руководство по эксплуатации факса*.

Подсоединение кабелей

Для подсоединения кабелей к аппарату выполните следующие действия.

1 Подсоедините аппарат к ПК или сетевому устройству. При использовании сетевого интерфейса снимите крышку.

При подключении сетевого кабеля выполните конфигурирование сети. Для получения подробных сведений см. раздел Настройка сети (подключение с помощью кабеля LAN) на стр. 2-14.





Подсоедините один конец прилагаемого кабеля питания к аппарату, а другой — к розетке.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Используйте только кабель питания, поставляемый с аппаратом.
Включение/выключение питания

Включение питания



Нажмите выключатель Питание.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Выключив аппарат с помощью выключателя питания, не включайте его сразу же. Подождите более 5 секунд и только потом включайте аппарат.

Выключение питания



Прежде чем нажимать выключатель **Питание**, убедитесь, что индикатор памяти не светится.

2

Функция энергосбережения

Режим низкого энергопотребления

Устройство автоматически переходит в режим низкого энергопотребления по истечении 1 минуты с момента последнего действия с ним.

При этом подсветка дисплея сообщений выключается для снижения потребления энергии. Такое состояние называется режимом низкого энергопотребления.

Если в режиме низкого энергопотребления на аппарат поступают данные печати, он автоматически выходит из этого состояния и начинает печать. Также при получении факсимильных данных (на изделиях с установленной функцией факса) во время пребывания аппарата в режиме низкого энергопотребления аппарат автоматически выходит из этого состояния и начинает печать.

Для использования аппарата нажмите любую клавишу на панели управления. В течение 1 секунды аппарат будет готов к использованию. Имейте в виду, что условия окружающей среды, такие как вентиляция, могут вызвать замедленную реакцию аппарата.

Для получения информации о параметрах режиме низкого энергопотребления см. *Руководство по эксплуатации (на английском языке)*.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установленные интервалы времени для таймера режима низкого энергопотребления и таймера режима ожидания одинаковы, режим ожидания имеет приоритет перед режимом низкого энергопотребления.

Режим ожидания

Если аппарат не используется в течение установленного времени (заводская настройка — 1 минута), он автоматически переходит в режим ожидания. При этом подсветка дисплея сообщений и световые индикаторы выключаются для снижения потребления энергии. Такое состояние называют режимом ожидания. Когда аппарат находится в режиме ожидания, на дисплее сообщений появляется сообщение "Режим ожидания".

Предусмотрены два режима ожидания (кроме моделей для стран Европы): с быстрым возобновлением и энергосберегающий. По умолчанию установлен энергосберегающий режим.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установленные интервалы времени для таймера режима низкого энергопотребления и таймера режима ожидания одинаковы, режим ожидания имеет приоритет перед режимом низкого энергопотребления.

Режим быстрого возобновления (кроме моделей для стран Европы)

В данном случае возобновление работы принтера при переходе из режима ожидания осуществляется быстрее, чем в энергосберегающем режиме.

При нажатии любой кнопки на панели управления происходит быстрое возобновление работы аппарата. Аппарат также автоматически возобновляет свою работу и запускает задание печати при появлении соответствующего задания.

Если режиме ожидания на аппарат поступают данные печати, задание печати выполняется без подсветки дисплея сообщений.

Для использования аппарата нажмите любую клавишу на панели управления.

Для получения дополнительной информации о конфигурировании настроек см. Руководство по эксплуатации (на английском языке).

Энергосберегающий режим (кроме моделей для стран Европы)

В данном режиме энергопотребление уменьшается до еще более низкого уровня (по сравнению с режимом быстрого восстановления). Данный режим также позволяет устанавливать режим ожидания отдельно для каждой функции.

Для использования аппарата нажмите любую клавишу на панели управления. В течение 15 секунд аппарат будет готов к использованию.

Имейте в виду, что условия окружающей среды, такие как вентиляция, могут вызвать замедленную реакцию аппарата.

Для получения дополнительной информации о настройках энергосберегающего режима см. раздел *Руководство по эксплуатации (на анелийском языке)*.

Правила перехода в режим ожидания (модели для Европы)

Можно настроить переход в режим ожидания для каждой функции. Если аппарат перешел в режим ожидания, его выход из этого режима и возврат к нормальной работе занимает больше времени.

Для получения дополнительной информации о настройках правил перехода в режим ожидания см. раздел *Руководство по эксплуатации (на английском языке)*.

Если аппарат долго не используется



ОСТОРОЖНО: Если данный аппарат не будет использоваться длительное время (например, в течение ночи), выключите его с помощью выключателя питания. Если аппарат не будет использоваться значительно больший период времени (например, во время отпуска), вытяните вилку шнура питания из розетки в качестве меры предосторожности. При использовании изделий с функцией факса обратите внимание, что после выключения аппарата с помощью сетевого выключателя питания питания прием и передача факсов будут невозможны.

ОСТОРОЖНО: Извлеките бумагу из кассет и уложите в упаковку для хранения, чтобы защитить ее от влаги.

Переключение языка дисплея [Язык]

Выберите язык, на котором будут отображаться надписи на дисплее сообщений.

Используйте описанную ниже процедуру для выбора языка.





- 6 Нажмите клавишу ОК. Появляется "Язык".
- 7 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора нужного языка и затем нажмите клавишу **ОК**.

Отображается сообщение Завершено., и на экране снова появляется меню "Общие параметры".

Установка даты и времени

Для установки местной даты и времени выполните следующие действия.

При передаче сообщения электронной почты с помощью функции передачи установленные здесь дата и время вставляются в заголовок сообщения. Установите дату, время и сдвиг часового пояса относительно гринвичского меридиана для региона, в котором используется аппарат.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сдвиг часового пояса следует определить перед установкой даты и времени.

Системное меню/ Счетчик	1	Нажмите клави панели управле	цу Системное меню/Счетчик на ния главного устройства.
Сис. меню/счетч.: �� 03 Система/Сеть 04 Польз/Учет задан 05 Общие параметры	2	В меню "Сис. ме ⊽ для выбора [(еню/счетч." нажмите клавишу ∆ или Общие параметры].
Общие параметры: �ОК 01 Язык 02 Экран по умолч. 03 Звук [Выход]	3	Нажмите клави параметры".	иу ОК . Появится меню "Общие
	4	Нажмите клави даты], затем на	⊔у ∆ или ∇ для выбора [Установка кмите ОК .
Имя польз. д/вх.: 🔅 🕅 Пароль при входе:	5	Появится экран идентификатор администратора выбора).	входа А. Затем введите пользователя и пароль с правами а и нажмите [Вход] (правая клавиша
[Вход]	ПР аді	РИМЕЧАНИЕ: Сл министратора рег ризводителем.	педующая учетная запись истрируется в аппарате
	Им Па	ія польз. д/вх.: роль при входе:	модель со скоростью печати 30 стр/ мин: 3000, 35 стр/мин: 3500 модель со скоростью печати 30 стр/ мин: 3000, 35 стр/мин: 3500
Установка даты: ФОК ОЛ Дата/время ОД Формат даты ОЗ Часовой пояс [Выход]	6	Появится меню	"Установка даты".

Часовой пояс: ∲ 30 GMT Касабланка 31 *GMT Вр. по Гринв. 32 +01:00 Амстердам

Установка даты:

Формат даты
 Часовой пояс
 Летнее время

Летнее время:

01*Откл. 02 Вкл. 🔶 OK

1

🔶 ОК

[Выход

пояс].

7

8 Нажмите клавишу **ОК**. Появится "Часовой пояс".

С помощью клавиши ∆ или ⊽ выберите [Часовой

9 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора региона и затем нажмите клавишу **ОК**.

Отображается сообщение Завершено., и на экране снова появляется меню "Установка даты".

- **10** С помощью клавиши △ или ∨ выберите [Летнее время].
- 11 Нажмите клавишу ОК. Появится "Летнее время"
- 12 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Вкл.] или [Откл.] и затем нажмите клавишу ОК.

Отображается сообщение Завершено., и на экране снова появляется меню "Установка даты".

- 13 С помощью клавиши △ или ∨ выберите [Дата/ время].
- 14 Нажмите клавишу ОК. Появится "Дата/время".

15 Нажмите клавишу ⊲ или ⊳ для изменения положения курсора, нажмите клавишу △ или ∨ для введения года, месяца и дня, затем нажмите клавишу ОК.

Истановка	даты:	¢ OK
01 Дата/вр	емя	
• • •		

Дата/время
 Формат даты
 Часовой пояс
 Выход]

Дата/в	время	:	4) OK
Год	Меся	Ц	День	
2011	(01	01	
(Часов	зой	пс	яс:	по
Гринви	чу)

- < ◆ OK Дата/время: Час Мин. Сек. 11: 45: 50 (Часовой пояс: по Гринвичу) Установка даты: < ◆ OK 01 Дата/время 02 Формат даты 03 Часовой пояс [Выход] Формат даты: 🔶 OK **01** MM/ДД/ГГГГ 02 *дд/MM/ГГГІ **03** ГГГГ/ММ/ДД [Выход]
- 16 Нажмите клавишу ⊲ или ▷ для изменения положения курсора, нажмите клавишу △ или ▽ для введения часов, минут и секунд и затем нажмите клавишу ОК.

Отображается сообщение Завершено., и на экране снова появляется меню "Установка даты".

- **17** Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Формат даты].
- 18 Нажмите клавишу ОК. Появится "Формат даты".

19 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора нужного формата отображения и затем нажмите клавишу **ОК**.

Отображается сообщение Завершено., и на экране снова появляется меню "Установка даты".

Настройка сети (подключение с помощью кабеля LAN)

Аппарат оборудован сетевым интерфейсом, совместимым с такими сетевыми протоколами как TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI и IPSec. Он позволяет выполнять сетевую печать в Windows, Macintosh, UNIX и на других платформах.

В таблице ниже представлены пункты, необходимые для каждой настройки.

Настройте сетевые параметры принтера в соответствии с техническими характеристиками ПК и сетевого окружения.

Для получения подробной информации о данной процедуре см. раздел *Руководство по эксплуатации (на английском языке)*.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании Command Center RX можно изменять и проверять функционирование сетевых параметров и настроек безопасности непосредственно с ПК в удобный для пользователя способ. Для получения дополнительной информации см. **Command Center RX User Guide**.

Меню			Подменю	Параметр		
Система/ Сетевой	Настройка сети	Настройки TCP/IP	TCP/IP		Вкл./выкл.	
			Настр. IPv4	DHCP	Вкл./выкл.	
				Auto-IP	Вкл./выкл.	
				ІР-адрес	ІР-адрес	
				Маска подсети	ІР-адрес	
				Шлюз по умол.	ІР-адрес	
			Настр. IРv6		Вкл./выкл.	
			Bonjour		Вкл./выкл.	
			Детали	NetBEUI	Вкл./выкл.	
			протоко	протокола	SNMPv3	Вкл./выкл.
				FTP (сервер)	Вкл./выкл.	
				FTP(Клиент)	Вкл./выкл. Номер порта: 21	
				SMB	Вкл./выкл.	
				SNMP	Вкл./выкл.	
				SMTP (Отправка E-mail)	Вкл./выкл.	
				POP3 (Получение E-mail)	Вкл./выкл.	
				Порт Raw	Вкл./выкл.	
				LPD	Вкл./выкл.	
				IPP	Вкл./выкл. Номер порта: 631	
				IPP через SSL	Вкл./выкл.	
				HTTP	Вкл./выкл.	

				HTTPS	Вкл./выкл.
				LDAP	Вкл./выкл.
		WSD Сканирование			Вкл./выкл.
		WSD Печать			Вкл./выкл.
		IPSec	IPSec		Вкл./выкл.
			Настр. правила	астр. правила	
		Безоп.	SSL		Вкл./выкл.
	протокол	Безоп. ІРР		IPP/IPP ч-з SSL Только IPPч-зSSL	
			Безоп. НТТР		HTTP/HTTPS Только HTTPS
			Безоп. LDAP		Откл. SSL/TLS STARTTLS
		Безопасность SI		1TP	Откл. SSL/TLS STARTTLS
	Защита 1 (2, 3) F		OP3	Откл. SSL/TLS STARTTLS	
		Интерфейс LA	ерфейс LAN		Авто 10Base-Половина 10Base-Полный 100Base-Половина 100Base-Полный 1000Base-Т

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае изменения сетевых настроек перезапустите сетевую плату устройства. Это необходимо для вступления настроек в действие. Для получения подробных сведений см. раздел *Руководство по эксплуатации (на английском языке)*.

Установка программного обеспечения

Для использования функций принтера аппарата или передачи в режиме TWAIN/WIA, либо сетевого факса с компьютера установите соответствующее программное обеспечение с прилагаемого диска DVD (Product Library).

Программное обеспечение на DVD (Windows)

В качестве метода установки можно выбрать вариант [Экспресс-установка] или [Пользовательская установка]. Стандартным методом установки является [Экспресс-установка]. Если компоненты не удается установить с помощью варианта [Экспресс-установка], воспользуйтесь вариантом [Пользовательская установка]. Для получения подробных сведений см. *Пользовательская установка* в *Установка драйвера принтера в Windows на стр. 2-18*.

Программное обеспечение Описание		Способ установки •: Стандартная установка : Позволяет выбирать компоненты, которые следует установить	
		Экспресс- установка	Пользова- тельская установка
KX DRIVER	Данный драйвер позволяет печатать на аппарате файлы с компьютера. Один драйвер поддерживает несколько языков описания страниц (PCL XL, KPDL и др.). Данный драйвер принтера позволяет использовать функциональные возможности аппарата с максимальной эффективностью. Рекомендуется использовать этот драйвер для печати файлов PDF.	•	0
KX XPS DRIVER	Данный драйвер принтера поддерживает формат XPS (XML Paper Specification), разработанный корпорацией Microsoft.	-	0
KPDL mini-driver/ PCL mini-driver	Это Microsoft MiniDriver с поддержкой PCL и KPDL. Имеются некоторые ограничения на функциональные возможности аппарата и дополнительные функции, которые могут использоваться с данным драйвером.	_	0
Kyocera TWAIN Driver	Данный драйвер дает возможность выполнять на аппарате сканирование с использованием приложения, совместимого с TWAIN.	•	0

2

Программное обеспечение	Описание	Способ установки •: Стандартная установка ·: Позволяет выбирать компоненты, которые следует установить	
		Экспресс- установка	Пользова- тельская установка
Kyocera WIA Driver	WIA (Windows Imaging Acquisition) — функция Windows, позволяющая осуществлять двусторонний обмен данными между устройством для создания изображений, например, сканером, и программным приложением для обработки изображений. Изображение может быть получено с помощью программного приложения, совместимого с WIA, что удобно, если на компьютере не установлено приложение, совместимое с TWAIN.	_	0
FAX Driver	Позволяет передавать документы, созданные в программном приложении на компьютере, по факсу с помощью аппарата.	_	0
Status Monitor	Status Monitor отображает сообщение о состоянии системы печати в нижней части экрана печати. Также можно запустить Command Center RX для проверки и изменения параметров принтера.	•	0
KYOCERA Net Direct Print	Позволяет печатать файл PDF без запуска программы Adobe Acrobat/Reader.	-	0
KYOCERA Net Viewer	Утилита, позволяющая осуществлять контроль аппарата в сети.	-	0
FONTS	Экранные шрифты, позволяющие использовать встроенные шрифты аппарата в программном приложении.	•	0

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка в Windows должна выполняться пользователем, вошедшим с полномочиями администратора.

При подключении с помощью USB-кабеля автоматическое конфигурирование в режиме ожидания на данном устройстве не поддерживается. Для продолжения установки нажмите любую клавишу, чтобы вывести аппарат из режима низкого энергопотребления или ожидания, прежде чем продолжить.

Функции факса доступны только на изделиях с установленной функцией факса.

Драйвер WIA и KX (XPS) Driver невозможно установить в Windows XP.

Установка драйвера принтера в Windows

Экспресс-установка

Ниже приведен пример процедуры установки программного обеспечения в Windows 7 с помощью варианта [Экспресс-установка].

Для получения подробных сведений см. Пользовательская установка в Пользовательская установка на *стр.* 2-20.

2



1 Вставьте диск DVD.

Откройте экран.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Установка в Windows должна выполняться пользователем, вошедшим с полномочиями администратора.
- Если отображается диалоговое окно мастера установки нового оборудования, выберите [Отмена].
- Если откроется экран автозапуска, нажмите [Запуск setup.exe].
- Если появится окно управления учетной записью, нажмите [Да] ([Разрешить]).

Maneres Printers Collector	×
Предупреждение	
Используя или устанавливая драйве обеспечение, которое входит в комп придерживаться условий и положен	ры устройства и программное лект, вы соглашаетесь ий лицензионного соглашения.
Просмотр лицензионного соглашения	Принять Выход

Щелкните [Просмотр лицензионного соглашения] и прочтите лицензионное соглашение.

9			(c) (c) - X
10 KHOLEBS			
Быстресс-установка	Выберите устройство, которое хотите добавить.		
и его драйвера			0 6
Добавить несколько историста и сложебник			
программ печати	To dealer and the second secon		
Запустить спосебные			
программы			
п другие документы	1 ycrpodcra		三 路
читать инструкции и файлы readme	Использовать имя узла в качестве имени порта		- 1 5 8
A Verser			
Удалить Удалить устройства.	Выберите функции, которые хотите использовать с з	пим устройством.	
драйверы и служебные программы			
	Пакет драйвера Установочный пакет		
	для сканера		
Язык			YCTRHORNTH
Русский •		© 2013 KIOCERA D	locument Solutions In

- 3 Щелкните [Экспресс-установка].

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки Status Monitor необходимо наличие на компьютере установленной платформы Microsoft .NET Framework 4.0.

Прог не вы	рамма установки обнаружила, что следующие усл полнены.	овия
•	Microsoft .NET Framework 4.0	
	www.microsoft.com	
	OI	(





4 Также можно выбрать параметр [Использовать для имени порта имя хоста] и задать использование имени хоста стандартного порта TCP/IP. (При этом нельзя использовать подключение через USB.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Невозможно обнаружить выключенный аппарат. Если компьютеру не удается обнаружить аппарат, убедитесь, что он включен и подключен к компьютеру через сеть или кабель USB, а затем щелкните **С** (Перезагрузить).

5 Выберите пакет.

Будет установлено следующее программное обеспечение.

- Пакет драйвера KX Driver, Status Monitor, Fonts
- Установочный пакет Куосега TWAIN Driver
- 6 Нажмите Установить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если появится окно безопасности Windows, нажмите [Установить программное обеспечение этого драйвера].

7 Завершите установку.

При появлении сообщения "Программное обеспечение готово к использованию" можно запустить программное обеспечение. Для печати пробной страницы установите флажок "Напечатать пробную страницу" и выберите аппарат. Для выхода из мастера нажмите [Закончить].

отово	
рограммное обеспечение готово к использ	ованию.
ОСведения	
Тродукты	Сведения
0.000	
Star Officer	
🗉 🗐 🎲 Напечатать пробную страницу	
🗉 📝 🎲 Разрешить двустороннюю печать	
🗉 📝 🎲 Включить оповещение о событии	
🗉 📝 🎲 Вывести закладку быстрой печати	

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в Windows XP выбраны [Параметры устройства], то после нажатия [Закончить] откроется диалоговое окно параметров устройства. Настройте параметры установленных на аппарате функций. Параметры устройства можно также настроить по завершении установки. Для получения подробных сведений см. раздел "Настройки устройства" в руководстве **Printer Driver User Guide** на диске DVD.

Если появится сообщение о необходимости перегрузки компьютера, перезагрузите компьютер, следуя указаниям на экране. Это завершит процедуру установки драйвера принтера. Если аппарат и компьютер соединены через сеть, можно установить драйвер TWAIN. В случае установки драйвера TWAIN следует продолжить конфигурирование Установка TWAIN-драйвера на 2-27.

Пользовательская установка

Ниже приведен пример процедуры установки программного обеспечения в Windows 7 с помощью варианта [Пользовательская установка]/



1 Вставьте диск DVD.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Установка в Windows должна выполняться пользователем, вошедшим с полномочиями администратора.
- Если отображается диалоговое окно мастера установки нового оборудования, выберите [Отмена].
- Если откроется экран автозапуска, нажмите [Запуск setup.exe].
- Если появится окно управления учетной записью, нажмите [Да] ([Разрешить]).
- 2 Откройте экран.



Щелкните [Просмотр лицензионного соглашения] и прочтите лицензионное соглашение.

Kyocera Product Library				
KYOCERA				
Эксприсс-установка Бестро добазить устройство и его драйвера Добазить несколько устройств и служебных поогоами печати	Установить устройства и служебные Переместите элементы в список Прод	программы уктов для установки. Поиск устройств	Проди © жени С	аты для установки итов
Запустить спроебные программы Футие документы Читать инструкции и файлы геобте	О из 1 устройств выбрано	i≣ 222 800 1	8 2 🕞	
Удалить Удалить устройства, драйеры и сержебные программы	Драйкеры Ния Версия Опи ния е дарайкеры с. дарайкеров Спускобные программы	CDHHE TP	+	
	Имя Верона « в портранны	Описание	• Hone	Злововать имя удля в сстое имения порта Установилть
JAKK				

- 3 Щелкните [Пользовательская установка].
- 4 Выберите устройство для установки.

Можно использовать следующие кнопки.

- i**=** -/
- Данная кнопка переключает отображение между значками и текстом.
- <u>77</u>00
 - Используется для выбора нескольких пунктов.



Если нужное устройство не отображается, нажмите эту кнопку, чтобы напрямую выбрать устройство.

2





Kyocers Product Library					
C KYOCERA					
Экспресс-установка Быстро добавить устройство	Установить устройства и служ	ебные программы		Продук	ты для установки
и его драйвера	Переместите элементы в список	Продитов для установки.		5 stene	-108
Пользовательская установка Добавить несколько устройств и служебных		Поиск устройств	0 C	s	DRIVER
программ печати Собслуживание Запустить спусебные				×	КПОСЕRA Net Viewer Управление устройствами
программы				×	Status Monitor
Читать инструкции и файлы readme	0 из 0 устройств выбрано Драйверы	i≣ \$\$ 88	診路 ⇒	×	KIOCERA Net Direct Print
Удалить Удалить устройства, драйверы и служебные программы	Имя Версия	Описание	·	×	FONTS
	4	Theory in the second se			
	4 драйверов Служебные программы		+		
	Имя В	ерсия Описание		- Hene	=¥×
				каче	стве имени порта
Язык	 Служебные программы 		+		Установить
Pycosst •				© 2013 K	OCERA Document Solutions Inc.

5 Выберите драйвер для установки.

6 Выберите утилиту для установки.

7 Нажмите [Установить].

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если появится окно безопасности Windows, нажмите [Установить программное обеспечение этого драйвера].
- Для установки Status Monitor необходимо наличие на компьютере установленной платформы Microsoft .NET Framework 4.0.

🕽 Ку	ocera Product Library 📃
Прог не ві	рамма установки обнаружила, что следующие условиз ыполнены.
•	Microsoft .NET Framework 4.0
	www.microsoft.com
	ОК

отово	
рограммное обеспечение готово к испол	ьзованию.
ОСведения	
-	-
Іродукты	Сведения
100	
🗉 🔲 🎲 Напечатать пробную страницу	
🗉 📝 🎲 Разрешить двустороннюю печат	Гь
Включить оповещение о событи	и
 — — —	ги

8 Завершите установку.

При появлении сообщения "Программное обеспечение готово к использованию" можно запустить программного обеспечение. Для печати пробной страницы установите флажок "Напечатать пробную страницу" и выберите аппарат. Для выхода из мастера нажмите [Закончить].

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в Windows XP выбраны [Параметры устройства], то после нажатия [Закончить] откроется диалоговое окно параметров устройства. Настройте параметры установленных на аппарате функций. Параметры устройства можно также настроить по завершении установки. Для получения подробных сведений см. раздел "Настройки устройства" в руководстве **Printer Driver User Guide** на диске DVD.

Если появится сообщение о необходимости перегрузки компьютера, перезагрузите компьютер, следуя указаниям на экране. Это завершит процедуру установки драйвера принтера. Если аппарат и компьютер соединены через сеть, можно установить драйвер TWAIN. В случае установки драйвера TWAIN следует продолжить конфигурирование *Установка TWAIN-драйвера на 2-27*.

Установка драйвера принтера в Macintosh

Функции принтера аппарата можно также использовать с компьютера Macintosh.

ПРИМЕЧАНИЕ:

00

ИЗБРАННОВ

устройстви

💿 ку

- Установка в MAC OS должна выполняться пользователем, вошедшим с полномочиями администратора.
- При печати с компьютера Macintosh установите для эмуляции аппарата [KPDL] или [KPDL(Auto)]. Для получения подробных сведений см. раздел Руководство по эксплуатации (на английском языке).
- При подключении с помощью Bonjour включите опцию Bonjour в сетевых настройках аппарата. Для получения подробных сведений см. раздел Руководство по эксплуатации (на английском языке).
- В окне аутентификации введите имя и пароль, используемые при входе в операционную систему.

ø

OS X 10.4 Only



1 Вставьте диск DVD.

В этом разделе описана процедура установки драйвера принтера на Mac OS.

2 В зависимости от версии Mac OS дважды щелкните [Куосега OS X vx.x].



Kyocera

ø

OS X 10.5 or F

3 Дважды щелкните Kyocera OS X 10.5.



4 Будет запущена программа установки драйвера принтера.

5 Установите драйвер принтера в соответствии с инструкциями установочной программы.

Это завершит установку драйвера принтера.

Если используется подключение через USB, аппарат будет обнаружен и подключен автоматически.

В случае использования IP-подключения необходимо задать указанные ниже параметры.

6 Щелкните Печать и сканирование.





7 Нажмите на символ (+), чтобы добавить установленный драйвер принтера.





8 Нажмите пиктограмму IP для подключения IP. Затем введите IP-адрес и имя принтера.

В поле "Имя" автоматически отобразится число, введенное в поле "Адрес". При необходимости измените указанное значение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании подключения Bonjour выберите [По умолч.] и укажите элемент, который отображается в поле **"Имя принтера"**. В поле **"Драйвер"** автоматически появится драйвер с тем же именем, что и имя аппарата.

9 Выберите доступные для принтера опции и нажмите **Продолжить**.

10 Выбранный принтер добавлен.

Удаление программного обеспечения

Для удаления программного обеспечения с компьютера выполните следующие указания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление программного обеспечения в Windows должно выполняться пользователем, вошедшим с полномочиями администратора.



- 1 Чтобы открыть мастер удаления, в Windows нажмите кнопку [Пуск] и выберите [Все программы], [Куосега] и [Удалить Kyocera Product Library].
- **2** Отметьте флажком программное обеспечение, подлежащее удалению.

Нажмите Удалить.

Если появится сообщение о необходимости перегрузки компьютера, перезагрузите компьютер, следуя указаниям на экране. Данное действие завершает процедуру удаления программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Программное обеспечение также можно удалить с помощью Product Library. На экране установки Product Library выберите [Удалить] и следуйте указаниям на экране по удалению программного обеспечения.

Установка TWAIN-драйвера

Зарегистрируйте данный аппарат в драйвере TWAIN:

- 1 Запустите драйвер TWAIN, нажав Пуск > Все программы > Kyocera > TWAIN Driver Setting.
- 2 Нажмите кнопку Добавить.



3 Введите имя аппарата в поле "Имя".

yocera TWAIN Driver	? <mark>×</mark>
Имя	
	Блок
	С Дюйм
_	Метрическая
Адрес сканера	
Сжатие изображения(Полноцветн	ce)
Па С Нет	
Уровень сжатия	
3	
Низкий	Высокая
 Сжатие изображения(Оттенки сер 	ого / Монохромное)-
Г Уровень сжатия	
3	
Низкий	Высокая
Параметры защищенных протоко.	108
Параметры аутентифи	кации пользователя
Справка	Отмена

- 4 Нажмите кнопку ▼ рядом с полем "Модель" и выберите аппарат из списка.
- 5 Введите IP-адрес аппарата или имя управляющего хоста в "Адрес сканера".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если IP-адрес аппарата неизвестен, обратитесь к администратору.

6 Щелкните **Параметры аутентификации пользователя**. Если управление регистрацией пользователя недействительно, перейдите к шагу 8.

7 Установите флажок напротив параметра "Аутентификация", введите имя пользователя и пароль при входе в систему (не более 64 символов на каждое поле), затем нажмите кнопку **ОК**.

Параметры аут	ентификац	ии пользовате	EAR X
🔽 Адтенти	фика		
Имя пользо	вателя для в	хюда в систем	ł
Администр	тор		
Пароль			
NORMER			
П иденти	рикатс		
		OK	Отмена

8 Нажмите кнопку ОК.

9 Аппарат регистрируется в компьютере, имя и модель аппарата отображаются в поле Список сканеров.

ли	сок сканеров	[House]	0-6
7	I VIMB	модель	Дооавить
ľ	12.004	1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Удалить
			Изменить
			Установить по умолчанию

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления добавленного аппарата нажмите **Удалить**. Для изменения поля имени/модели и других настроек щелкните **Изменить**.

Настройка драйвера WIA (Windows Vista™, Windows® Server 2008 и Windows 7)

Зарегистрируйте данный аппарат в драйвере WIA.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная процедура не является обязательной, если используемый аппарат имеет IP-адрес или имя хоста, указанные во время установки драйвера WIA.

- 1 Выберите кнопку Пуск, Панель управления и затем Сканеры и камеры. В Windows 7 в поле поиска введите сканеры и камеры и затем щелкните Сканеры и камеры.
- 2 Выберите такое же имя, как у данного аппарата, из списка WIA-драйверов и щелкните Свойства.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если на дисплее высвечиваются "Безопасность Windows" и "Контроль учетной записи пользователя", никаких проблем не будет при работе после инсталляции драйвера и программного обеспечения, которое мы предоставили. Продолжите инсталляцию.

3 Если аппарат подключен к кабелю USB, перейдите на вкладку **Настройка** и выберите и **Сжатие** изображения и **Уровень сжатия**. Если регистрация пользователя не прошла, перейдите к шагу 5.

Общие Управление цветом настройка О		Свойства: Куосега W	IA Driver (Network)
Скатие изображения Полноцветное) Ф.Да Нет Уровень скатия — Инзкий Высокая Скатие изображения Соттеки серого / черно-белый режим) Уровень скатия — Низкий Высокая Блок — Дойм © Метрическая	Аутентификация Иня пользователя для входа в систему Пароль	Scanner 192.168.48.21 Secure protocol settings SSL Unit Inch @ Metric	Authentication Login user Password Account ID
L	ОК Отмена		Отмена

Если аппарат подключен к сетевому кабелю, перейдите к пункту 4.

4 Установите флажок напротив параметра Authentication, введите имя пользователя и пароль при входе в систему (не более 64 символов на каждое поле), затем нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если IP-адрес аппарата неизвестен, обратитесь к администратору.

5 Щелкните **Закрыть**. Аппарат зарегистрирован на данном ПК.

2-29

2

Command Center RX

Если аппарат подключен к сети, можно задавать различные настройки с помощью Command Center RX. В данном разделе изложен порядок доступа к Command Center RX, изменения настроек безопасности и имени хоста. Для получения подробной информации см. **Command Center RX User Guide**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения полного доступа к функциям страниц Command Center RX введите имя пользователя для входа и пароль для входа, а затем нажмите [Вход в систему]. Ввод предварительно заданного пароля администратора дает пользователю доступ ко всем страницам, в том числе "Ящик для документов", "Адресная книга" и "Параметры" в меню навигации. Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже.

Имя польз. д/вх.	Admin
Пароль при входе	Admin

* Прописные и строчные буквы различаются (с учетом регистра).

В Command Center RX можно выполнять настраивать следующие параметры администратора и других пользователей.

Параметр	Описание		Обычный пользо- ватель
Информация об устройстве	Можно проверять структуру аппарата. [Конфигурация], [Счетчик], [О продукте Command Center RX]	0	Ο
Состояние задания	Отображает всю информацию об устройстве, включая задания сканирования и печати, сохранение заданий, запланированные задания и статистику журнала заданий. [Состояние заданий печати], [Журнал заданий печати], [Состояние заданий отправки], [Запланированные задания], [Журнал заданий отправки], [Состояние заданий сохранения], [Журнал заданий сохранения]		0
Ящик для документов	Добавление или удаление ящиков документов или удаление документов из ящика для документов. [Ящик подадресов] ^{*1} , [Ящик для опроса] ^{*1} , [Настройки ящика заданий]	0	° *5
Адресная книга	Создание, редактирование или удаление адресов и групп адресов. [Адресная книга аппарата], [Настройки внешней адресной книги], [Клав. набора одним наж.]	0	₀ *2
Настройки устройства	Конфигурирование расширенных настроек аппарата. [Бумага/Подача/Вывод], [Первоначальные настройки], [Настройки энергосбережения/таймера], [Дата/время], [Система]	0	-
Настройки функций	Настройка дополнительных параметров функций. [Параметры по умолчанию: общие/задания], [Копия], [Принтер], [Электронная почта], [Сканировать в папку], [ФАКС] ^{*1} , [Отправка и пересылка], [Forward Rules] (Правила пересылки) ^{*1} , [Панель управления]	0	_

2

Параметр	Описание	Админи- стратор	Обычный пользо- ватель
Сетевые настройки	Настройка дополнительных сетевых параметров. [Общие], [TCP/IP], [Протокол]	0	_
Настройки безопасности	Настройка дополнительных параметров безопасности. [Безопасность устройства], [Безопасность отправки], [Защита сети], [Сертификаты]	0	-
Настройки управления	Настройка дополнительных параметров управления. [Учет заданий], [Аутентификация], [ID-карта] ^{*3} , [Уведомление/отчет], [Настройки истории], [SNMP], [Сброс]	0	-

*1 Функция факса показывает только ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2535dn.

*2 Параметры, которые пользователь может настраивать после входа в систему, зависит от его полномочий.

*3 Отображается, если установлен дополнительный комплект Card Authentication Kit.

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном перечне отсутствует информация о настройках факса. Для получения подробной информации об использовании факса см. **Руководство по эксплуатации факса**.

Доступ к Command Center RX

- **1** Запустите Web-обозреватель.
- **2** В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
 - Примеры: https://192.168.48.21/ (для IP-адреса) https://MFP001 (если именем хоста является "MFP001")

Https://192.168.48	21		<u>۔</u> ۲ × ۵ ۲ - ۹	□ <mark>×</mark>
	nand Cente	er R X E	Местоположение :	Î
Домашняя страница	Русский	- Автообновление	Последнее обновление : 2013/03/14 12:45:12	
Вход с правами	Состояние устройства	_	_	
	Устройство	Состояни	e	
Паоль	Принтер	<mark>е</mark> г	отово.	E
Вход в систему	Сканер	<mark>е</mark> г	отово.	
Парадия об	ФАКС	<u>е</u> г	отово.	
Состояние >	Сообщение о сос	тоянии 😑 В	Bereit	

На веб-странице отображается основная информация об аппарате и Command Center RX, а также их текущее состояние.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отображается экран "Имеется проблема с сертификатом безопасности этого вебсайта", настройте сертификат. Для получения подробной информации о сертификатах см. **Command Center RX User Guide**.

Также можно продолжить работу без настройки сертификата.

3 Выберите категорию из навигационной панели в левой части экрана. Если вход в систему аппарата выполнен с помощью учетной записи администратора, отображаются следующие пункты: [Настройки устройства], [Настройки функций], Сетевые настройки], [Настройки безопасности] и [Настройки управления].

Изменение настроек безопасности

В данном разделе изложен порядок изменения настроек безопасности.

- 1 Войдите в Command Center RX (см. Доступ к Command Center RX на 2-32).
- 2 В меню [Настройки безопасности] выберите параметр, настройку которого требуется выполнить. Можно выполнять следующие настройки: [Безопасность устройства], [Безопасность отправки], [Защита сети] и [Сертификаты].

© KYDCERa Comm	and Center		естоположение :
Домашняя страница	Русский 🗸	Автообновление	Последнее обновление : ОС
Вход с правами администратора	Состояние устройства	_	
	Устройство	Состояние	
Паоль	Принтер	🔵 Гото	80.
Вход в систему	Сканер	🔵 Гото	BO.
Информация об	ФАКС	😑 Гото	во.
Состояние >	Сообщение о состоянии	1 😑 Bere	it
Ящик для документов	Использование панели управлен	ия	
	Пользователь	Состояние	
а Настройки	2	Неи	спользуется.
устройства			
Настройки >	Бумага		
Сетевые >	Источник Размер Кассета 1 А4	Обычный 500	З0 %
Настройки безопасности	Кассета 2 АЗ	🗂 Обычный 500	50 %

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменяемые настройки в пунктах [Безопасность устройства], [Безопасность отправки] и [Защита сети] также можно задать в системном меню аппарата.

Для получения дополнительной информации см. раздел *Руководство по эксплуатации (на английском языке)*. Для получения подробных сведений о сертификатах см. **Command Center RX User Guide**.

Изменение информации об устройстве

Изменение информации об устройстве для аппарата.

- 1 Войдите в Command Center RX (см. Доступ к Command Center RX на 2-32).
- 2 В меню [Настройки устройства] выберите [Система].

& KYDCERa Comm	and Center RX	Местоположение :		
Домашняя <u>страница</u>	Настройки устройства : Система	Последнее обновление: 2013/03/14 13:22:29		
2 Admin				
Выход из системы	Настройки системы			
	Информация об устройстве			
	*Имя хоста :	KMAEA8FC		
Информация об >	Номер ресурса :			
Состояние >	Местоположение :			
🦰 Ящик для 🔪	Общие			
документов	Язык :	English		
🙋 Адрес. книга 🔉	Режим RAM-диска:	💿 Вкл 💿 Выкл		
Настройки Устройства	Размер RAM-диска:	32 MB (1 - 32)		
<u>Бумага/Подача/Вывод</u>	Замена A4/Letter :	Вкл Выкл Выкл		
<u>Оригинал</u> Энергосбережение/	Ед. измерения :	⊚ мм		
таймер	Устан. огран. :	999 Копии (1 - 999)		
Система	Экран по умолчанию :	Главный экран 👻		
Настройки >	Экран по умолчанию (отправка/ФАКС) :	Адресат		

3 Введите информацию об устройстве, а затем нажмите [Передать].

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: После изменения настройки перезапустите сеть или выключите, а затем повторно включите аппарат. Для перезапуска платы сетевого интерфейса нажмите [Сброс] в меню [Настройки управления] и затем нажмите [Перезапустить сеть] в разделе "Перезапуск".

Настройки электронной почты

После настройки параметров SMTP можно отправлять уведомления о выполненных заданиях по электронной почте.

Для использования этой функции необходимо подсоединить аппарат к почтовому серверу по протоколу SMTP.

Кроме того, проверьте наличие следующих условий.

- Данный аппарат подключен по сети к почтовому серверу.
- Рекомендуется использовать постоянное подключение по локальной сети. • Настройки SMTP
- Зарегистрируйте IP-адрес или имя хоста сервера SMTP, используя Command Center RX.
- Если на размер электронных писем наложено ограничение, очень большие электронные сообщения отправить невозможно.

Ниже описана процедура задания параметров SMTP.

- 1 Войдите в Command Center RX (см. Доступ к Command Center RX на 2-32).
- 2 В меню [Настройки функций] выберите [Электронная почта].

Kyocera Com n	nand Center R	Местоположение :		
<u>Домашняя</u> <u>страница</u>	Настройки функций : Электронная	почта Последнее обновление: С		
Admin	Admin			
Выход из системы	Параметры электронной почты	E		
	SMTP			
	Протокол SMTP :	Выкл		
Информация об устройстве		Примечание : Необходимо произвести настройки в SMTP		
Состояние задания	Имя сервера SMTP :	(алектронная почта, передача). Протокол		
Ящик для Сокументов Сокументов	Номер порта SMTP :	25 (1- 65535)		
🚺 Адрес. книга 🔾	Интервал ожидания сервера SMTP :	10 сек.		
Настройки устройства	Протокол аутентификации :	Выкл		
Настройки		примечание : Производите настройку здесь. <u>Протокол</u>		
Параметры по	Проверка соединения :	Тест		
умолчанию: общие/задания	Домен - ограничения :	Выкл 💌		
Копирование		Список доменов		
Принтер	BOB3			
Электронная почта				

3 Введите соответствующие значения во все поля.

Параметр		Описание	
SMTP		Задайте данное значение для отправки электронной почты с аппарата.	
	Протокол SMTP	Задайте протокол SMTP. Установите для параметра "SMTP (передача эл.почты)" значение [Вкл.] на странице [Параметры протокола].	
	Имя сервера SMTP	Введите имя хоста или IP-адреса сервера SMTP.	
	Номер порта SMTP	Укажите номер порта, который будет использоваться для SMTP. Используйте порт SMTP по умолчанию (номер 25).	
	Время ожидания сервера SMTP	Введите интервал ожидания (в секундах).	
	Протокол аутентификации	Укажите, должна ли использоваться аутентификация SMTP. Для использования аутентификации введите соответствующую информацию о пользователе.	
	Безопасность SMTP	Задайте параметры безопасности SMTP. Включите "Безопасность SMTP" в области "SMTP (передача эл.почты)" на странице [Параметры протокола].	
	Интервал ожидания РОР перед SMTP	Укажите время ожидания соединения с сервером РОР в секундах. Эту настройку можно выполнить, если параметр [РОР перед SMTP] выбран в разделе "Протокол аутентификации".	
	Проверка соединения	Проверка для подтверждения правильности параметров.	
	Домен - ограничения	Укажите, используются ли ограничения на домены. Выберите пункт [Список доменов] и введите имена допустимых или запрещенных доменов. Также можно задать ограничение по адресу электронной почты.	
POP3		Задайте данное значение, чтобы получать электронную почту на аппарат.	
	Протокол РОРЗ	Задайте протокол РОР3. Установите для параметра "РОР3 (прием эл.почты)" значение [Вкл] на странице Параметры протокола.	
	Интервал проверки	Укажите интервал проверки входящей почты в минутах.	
	Выполнить сейчас	Нажмите [Прием] для немедленного подключения к серверу РОРЗ и проверки входящей электронной почты.	
	Домен - ограничения	Укажите, используются ли ограничения на домены. Выберите пункт [Список доменов] и введите имена допустимых или запрещенных доменов. Также можно задать ограничение по адресу электронной почты.	
	Пользователь- ские настройки POP3	Выполните настройки пользовательских учетных записей POP3 и сервера POP3. Можно задать данные максимум для трех пользователей.	

2

Параметр		Описание	
Настройки отправки электронной почты	Предел размера сообщения эл. почты	Введите максимальный размер (в килобайтах) исходящего электронного письма. Если размер электронного письма превышает данное значение, отображается сообщение об ошибке, и отправка электронной почты отменяется. Используйте данную настройку, если задан предел размера электронной почты для сервера SMTP. В противном случае введите 0 (ноль), чтобы отправлять почту вне зависимости от ограничений по размеру.	
	Адрес отправителя	Введите адрес электронной почты сотрудника, ответственного за аппарат (администратора этого аппарата), чтобы ответ или отчет о несостоявшейся доставке поступил этому сотруднику, а не машине. Адрес отправителя должен соответствовать аутентификации SMTP. Максимальная длина адреса отправителя составляет 128 символов.	
	Подпись	Введите подпись. Подпись — это текст в свободной форме, который будет присоединяться к концу текста электронного письма. Подпись часто используется для дальнейшей идентификации аппарата. Максимальная длина подписи — 512 символов.	
	Function Defaults (Параметры функции по умолчанию)	Измените параметры функции по умолчанию на странице [Общие настройки/настройки задания по умолчанию].	

4 Нажмите [Передать].

Регистрация адресатов

Можно зарегистрировать адресатов в адресной книге аппарата с помощью Command Center RX.

- 1 Войдите в Command Center RX (см. Доступ к Command Center RX на 2-32).
- 2 Из меню [Адресная книга] выберите [Адресная книга аппарата].

KYDEERa Command Center RX Mectoположение :		
<u>Домашняя</u> <u>страница</u>	Адрес. книга : Адресная книга аппарата Последнее обновление: 2013/03/14 12:54:04	
Admin		
Выход из системы	Адреса	
	Тип : Все → Адрес № Перейти к Имя адреса 🔎	
Информация об устройстве	Проверить все Нет Добавить группу Удалить	
Состояние >		
Ящик для >		
🚺 Адрес. книга 🗸		
Адресная книга аппарата		
<u>настроики внешнеи</u> адресной книги Клав. набора одним наж.		
Настройки >		
Настройки >		
Настройки соти	•	

- 3 Щелкните [Добавить].
- 4 Введите информацию об адресате.

Введите информацию об адресате, которого нужно зарегистрировать. Подлежащие заполнению поля совпадают с полями при регистрации через панель управления.

Регистрация Задание адресата на стр. 3-25

5 Нажмите [Передать].

2

Подготовка к отправке документа на ПК

Проверьте информацию, которую нужно ввести на аппарате, и создайте папку для получения документа на компьютере. В следующем объяснении используются снимки экрана Windows 7. Сведения на экране в других версиях Windows будут отличаться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните вход в систему Windows с использованием учетной записи администратора.

Проверка вводимых данных для [Имя хоста]

Проверьте имя компьютера адресата.

Лмя компьютера, имя до	омена и параметры рабочей группы
Компьютер:	PC4050
Полное имя:	PC4050
Описание:	
Рабочая группа:	ABCDNET
Активация Windows	
Имя компьютера, имя д	омена и параметры рабочей группы
Компьютер:	PC4050
Полное имя:	PC4050.abcdnet.com
0	
Описание:	

1 В меню "Пуск" выберите Компьютер и затем Свойства системы.

Проверьте имя компьютера в появившемся окне.

В Windows XP правой кнопкой мыши щелкните "Мой компьютер" и выберите **Свойства**. Отобразится диалоговое окно "Свойства системы". Перейдите на вкладку **Имя компьютера** в появившемся окне и проверьте имя компьютера. В Windows 8 выберите рабочий стол на начальном экране, щелкните правой кнопкой мыши **Компьютер** в разделе **Библиотеки**, а затем выберите **Свойства**.

При использовании рабочей группы

Все символы, отображаемые в поле "Полное имя", следует ввести в **Имя хоста**. (Пример: PC4050)

При наличии домена

Символы слева от первой точки (.) в поле "Полное имя" следует ввести в **Имя хоста**. (Пример: pc4050)

2

После проверки имени компьютера нажмите кнопку (Закрыть), чтобы закрыть экран свойств системы.

В Windows XP после проверки имени компьютера нажмите кнопку **Отмена**, чтобы закрыть экран "Свойства системы".

Проверка вводимых данных для [Имя польз. д/вх.]

Проверьте имя домена и имя пользователя для входа в Windows.

 В меню "Пуск" выберите Все программы (или Программы), Стандартные и затем Командная строка.

В Windows 8 откройте **Приложения** в разделе **Поиск** из чудо-кнопок начального экрана и выберите пункт **Командная строка**.

Появится окно "Командная строка".



2 В окне командной строки введите "net config workstation" и затем нажмите Enter.

Пример снимка экрана: имя пользователя "james.smith", имя домена "ABCDNET"

Создание общей папки

Проверьте имя домена и имя пользователя для входа в Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии рабочей группы в свойствах системы выполните указанные ниже настройки, чтобы ограничить доступ к папке конкретным пользователем или конкретной группой. 1 В меню "Пуск" выберите **Панель управления**, **Оформление и персонализация**, а затем **Параметры папок**.

٩	Центр специальных возможностей Настройка для слабого зрения Использовать программу чтения с экрана Включение клавиш удобного доступа Включение высокой контрастности
F	Параметры папок Указание открытия одиночным или двойным щелчком Показ скрытых файлов и папок
A	Шрифты Просмотр, удаление, показ и скрытие шрифтов Изменить параметры шрифта Настройка текста ClearType

В Windows XP нажмите **Мой компьютер** и выберите **Свойства папки** в меню **Сервис**.

В Windows 8 выберите Параметры из чудо-кнопок на рабочем столе, выберите Панель управления, Оформление и персонализация и затем Параметры папок.

2 Перейдите на вкладку "Вид" и снимите флажок с пункта **Использовать мастер общего доступа** (рекомендуется) в разделе **Дополнительные параметры**.

Параметры папок			
Общие Вид Поиск			
Представление папок			
Можно применить вид, выбранный для этой папки, например, "Таблица" или "Значки", ко всем папкам этого типа.			
Применить к папкам Сброс вида папок			
Дополнительные параметры: Выводить полный путь в строке заголовка (только д			
Использовать флажки для выбора элементов			
☑ Отображать буквы дисков			
 Отображать обработчики просмотра в панели просм 			
Отображать описание для папок и элементов рабоче			
Отображать сведения о размере файлов в подсказк			
При вводе текста в режиме "Список"			
۲			
Восстановить умолчания			
ОК Отмена Применить			

В Windows XP перейдите на вкладку **Вид** и снимите флажок с пункта **Использовать простой общий доступ** к файлам (рекомендуется) в разделе Дополнительные параметры.

3 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть экран "Свойства папки".

2

1 Создайте папку на локальном диске (С).

ПРИМЕЧАНИЕ: Например, создайте папку с именем "scannerdata" на локальном диске (C).

2 Щелкните правой кнопкой мыши папку "scannerdata", выберите Общий доступ и Расширенная настройка общего доступа. Нажмите кнопку Расширенная настройка общего доступа.

Отобразится диалоговое окно "Свойства: scannerdata".

В Windows XP щелкните правой клавишей мыши по папке "scannerdata" и выберите Общий доступ и безопасность... (или Общий доступ).

3 Установите флажок Открыть общий доступ к этой папке и нажмите кнопку Разрешения.

Отобразится диалоговое окно "Разрешения: scannerdata".

В Windows XP выберите **Открыть общий доступ к этой папке** и нажмите кнопку **Разрешения**.

х Расширенная настройка общего доступа 📝 Открыть общий доступ к этой папке Параметры Имя общего ресурса: scannerdata • Добавить Удалить Ограничить число одновременных 20 * пользователей до: Примечание: Кэширование Разрешения Отмена Применить OK

🐌 Разрешения для группы "scan	nerdata"	×	
Разрешения для общего ресурса			
Группы или пользователи:			
A Bce			
	Добавить	Удалить	
Разрешения для группы "Все"			
	Разрешить	Запретить	
Полный доступ			
Изменение			
Чтение	\checkmark		
Подробнее об управлении доступом и разрешениях			
ОК	Отмена	Применить	

4 Нажмите кнопку Добавить.
Выбор: "Пользователи" или "Группы" ? Выберите тип объекта: "Пользователи", "Группы" или "Встроенные субъекты безопасн Типы объектов В следующем месте: PC4050 Размещение Введите имена выбираемых объектов (примеры): јатез smith Проверить имена Дополнительно ОК Отмена	5	Введите имя пользователя, которое было подтверждено при выполнении шага <i>Проверка</i> <i>вводимых данных для [Имя польз. д/ех.] на 2-39</i> , в текстовое поле и нажмите кнопку ОК .
Разрешения для группы "scannerdata" Разрешения для общего ресурса Группы или пользователи: јатез smith (PC4050\james smith) Все Добавить Удалить Разрешения для группы "јатез smith" Разрешить Запретить Полный доступ	6	Выберите введенного пользователя, выберите разрешения Изменение и Чтение и нажмите кнопку ОК . В Windows XP перейдите к шагу 8.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Все" предоставляет разрешение на общий доступ каждому в сети. Для усиления безопасности рекомендуется выбрать "Все" и снять флажок разрешения **Чтение**.

ОК Отмена Применить

7 Нажмите кнопку **ОК** на экране "Расширенная настройка общего доступа", чтобы закрыть экран.

🧑 Свойства: scann	erdata		x
Предыдущи	е версии	Настройка	
Общие	Доступ	Безопасность	
Имя объекта:	C:\scannerdata		
Группы или польз	ователи:		
🚨 система			
👗 james.smith (F	C4050\james.smith)		
& Administratore	n (PC4050\Administra	atoren)	
Чтобы изменить р нажмите кнопку '	разрешения, Изменить".	Изменить	
Разрешения для г	руппы "система"	Разрешить Запрети	ъ
Полный доступ		~	<u>^</u>
Изменение		~	
Чтение и выпол	нение	~	=
Список содерж	имого папки	~	
Чтение		~	
Запись		1	~
Чтобы задать осо параметры, нажм "Дополнительно"	бые разрешения ил ите кнопку	И Дополнительно	
Подробнее об упр	авлении доступом и	1 разрешениях	
	Закрыть	Отмена Примен	ить

🕌 Разрешения для группы "scanr	erdata"
Безопасность	
Имя объекта: C:\scannerdata	
Группы или пользователи:	
james.smith (PC4050\james.sm	ith)
Administratoren (PC4050\Admir	histratoren)
	Добавить Удалить
Разрешения для группы "james.smith"	Разрешить Запретить
Полный доступ	
Изменение	
Чтение и выполнение	
Список содержимого папки	
Подробнее об управлении доступ	ом и разрешениях
ОК	Отмена Применить

8 Перейдите на вкладку Безопасность и затем нажмите кнопку Изменить.

В Windows XP перейдите на вкладку "Безопасность" и затем нажмите кнопку **Добавить**.

- 9 Продолжайте, как при выполнении шага 5, чтобы добавить пользователя в **Группы или** пользователи.
- **10** Выберите добавленного пользователя, выберите разрешения **Изменение** и **Чтение и выполнение**, затем нажмите кнопку **ОК**.

Настройка брандмауэра Windows (для Windows 7)

Разрешите общий доступ к файлам и принтерам и установите порт, используемый для передачи SMB.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните вход в систему Windows с использованием учетной записи администратора.

Проверка файла и общий доступ к принтеру



1 В меню "Пуск" выберите Панель управления, Система и безопасность и Разрешение запуска программы через брандмауэр Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку Продолжить.



2 Нажмите Изменить параметры, установите флажок Общий доступ к файлам и принтерам и нажмите ОК.

Добавление порта



 В меню "Пуск" выберите Панель управления, Система и безопасность и Проверка состояния брандмауэра.

2

🕒 💿 💣 🕨 Панель упр - 4+ Re ия 🔸 Система и безопасность 🕨 Брандмауэр Windows іравления -а страница Защитите свой компьютер с помощью бранимауара Windows Брандмаузр Windows помогает предотвратить несанкционированный доступ злоут вредоносных программ к этому компьютеру через Интернет или локальную сеть. ков или азапусі ы или і ые сведения о сетевых разм 🖉 🥑 Д ашние или рабочие (частные) сети Поди Сети дома или на работе, когда вам пользующие сеть люди и устройства ле брандмауэра Windows Блокировать і которые не вкли программ abodnet.com ления: Уведомлять, когда б блокирует новую пр 🖉 🧭 Общественные сети Не подключено 😪 йл Действие Ви, бранди Компью ayap Windo сети для 🚳 Импортировать 🚑 Политика экспор Восстан Профиль до Врандинауор 1 Вкодящине по Исходящине п ена Диагностика / в Вид айл Действие Вид Спра Пр Да Да Да Да Да Да Да Да 10 V Вид 0 💣 Мастер создания пр Тип правила Выберите тип пра изра, которое требуется создать Шагис Тип правила Правило какого типа вы хотите создать? • Про Действие Для программы Правило, управляю Профиль 💿 Для порта • Имя та TCP или UDP Предопределенные ache - обнар ило, управляющее подк ии для операций Windows Настраиваемые Настраиваемое пра



< Назад Далее > Отмена

Подробнее о типах прави

2 Нажмите **Дополнительные параметры**.

- **3** Нажмите **Правила для входящих подключений**.
- 4 Нажмите Создать правило.
- 5 Выберите Для порта и нажмите Далее.

6 Выберите Протокол TCP, выберите Определенные локальные порты, введите "445" и нажмите Далее.





Мастер создания правила	для нового входящего подключения	x
Имя		
Укажите имя и описание данног	го правила.	
Шагис		
🧶 Тип правила		
Протокол и порты		
Действие		
Профиль	VMR: Scan to SMR	
🧶 Имя	Scale to SHD	
	Описание (необязательно):	
		_
	< Назад Готово Отмена	

7 Выберите Разрешить подключение и нажмите Далее.

8 Убедитесь, что все флажки установлены, и нажмите **Далее**.

9 Введите "Scan to SMB" в "Имя" и нажмите **Готово**.

2

ПРИМЕЧАНИЕ: В Windows XP или Windows Vista следуйте нижеуказанной процедуре для установки порта.

1 В Windows XP из меню Пуск выберите Панель управления, затем Брандмауэр Windows. В Windows Vista из меню Пуск выберите Панель управления, Безопасность, затем Включение и отключение брандмауэра Windows.

Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку Продолжить.

2 Перейдите на вкладку "Исключения" и нажмите кнопку Добавить порт....

3 Укажите настройки в Добавить порт.

Введите любое имя в поле "Имя" (например, Scan to SMB). Это будет именем нового порта. Введите "445" в поле "Номер порта". Выберите **TCP** для "Протокол".

4 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть экран "Свойства папки".

В Windows 8 следуйте описанной ниже процедуре для настройки порта.

1 Из чудо-кнопок на рабочем столе выберите Параметры, Панель управления, Система и безопасности и затем Брандмауэр Windows.

Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку Продолжить.

2 Выполните настройку параметров, см. Настройка брандмауэра Windows (для Windows 7) на стр. 2-44.

Загрузка бумаги

В стандартной комплектации бумага загружается в кассету и универсальный лоток. Дополнительно может быть установлен податчик бумаги (см. *Руководство по эксплуатации (на английском языке)*).

Перед загрузкой бумаги



Вскрыв новую пачку, пролистайте бумагу (см. описание ниже), чтобы отделить листы друг от друга перед загрузкой.

- 1 Изогните всю стопку бумаги, чтобы листы в пачке разошлись в середине.
- 2 Взявшись за края стопки, сдвигайте всю стопку к середине, чтобы исключить слипание листов в стопке.
- **3** С целью разделить листы воздушной струей во избежание их слипания попеременно поднимайте левую и правую руку.
- **4** И, наконец, совместите кромки листов, выровняв края стопки на ровной поверхности, например, на столе.

Если бумага скручена или сложена, перед загрузкой ее следует распрямить. Скрученная или сложенная бумага может стать причиной застревания.

ОСТОРОЖНО: Если вы собираетесь копировать на использованную (для копирования) бумагу, убедитесь, что листы не скреплены скобами или скрепками. Это может повредить аппарат.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если распечатки скручены и прошиты не ровно, попробуйте перевернуть стопку бумаги, загруженную в кассету.

Следите за тем, чтобы вскрытая пачка бумаги не подвергалась воздействию высоких температур и влажности — это может привести к неполадкам. После загрузки бумаги в универсальный лоток или кассеты герметично закрывайте оставшуюся в пачке бумагу в фирменной упаковке.

Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, для защиты бумаги от воздействия влаги извлеките ее из кассет и герметично закройте в фирменной упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании специальной бумаги, например бланков, перфорированной бумаги или бумаги с предварительно нанесенной печатью (с логотипом или названием организации) обратитесь к Руководство по эксплуатации (на английском языке).

Загрузка бумаги в кассеты

Каждая стандартная кассета может содержать обычную, переработанную из отходов или цветную бумагу.

Стандартная кассета рассчитана на 250 листов обычной бумаги формата А4 или меньшего (80 г/м²).

Поддерживаются следующие размеры бумаги: Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement, A4, B5, A5, A6, Folio, 216 x 340 мм, 16K, ISO B5, Конверт С5 и Пользовательская.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Не следует использовать бумагу для струйных принтеров или бумагу, имеющую специальное покрытие. (Такая бумага может застрять или вызвать другие неисправности.)
- При использовании типов носителей, отличных от обыкновенной бумаги (таких как переработанная или цветная бумага) всегда задавайте настройку типа носителя. (См. Установка формата бумаги и типа носителя для кассет на стр. 2-57)

В кассеты можно загружать бумагу с плотностью до 120 г/м².

 Не загружайте в кассеты плотную бумагу с плотностью выше 120 г/м². Используйте универсальный лоток для бумаги с плотностью выше 120 г/м².

ПРИМЕЧАНИЕ: Бумага форматом Statement и А6 может использоваться только в кассете 1.





1 Полностью вытяните кассету из аппарата.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вытягивая кассету из аппарата, убедитесь, что она поддерживается и не упадет.

2 Прижмите нижнюю пластину вниз до фиксации.



Отрегулируйте положение направляющих ширины бумаги, на левой и правой сторонах кассеты. Нажмите регулятор ширины бумаги на левой направляющей и сдвиньте направляющие согласно требуемому размеру бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры бумаги нанесены на кассете.

4 Отрегулируйте направляющую длины бумаги согласно требуемому размеру бумаги.



Если планируется использовать бумагу длиннее, чем A4, извлеките удлиняющуюся кассету для бумаги последовательными толчками отпускного рычага и отрегулируйте ее согласно требуемому размеру бумаги.



5 Загрузите бумагу в кассету. Убедитесь, что сторона, на которой будет происходить печать, размещается лицевой стороной вниз и бумага не помята, не скручена и не повреждена.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не загружайте бумагу выше треугольного знака на направляющей ширины.

- Перед загрузкой бумаги проверьте, чтобы она не была скручена или скручена. Скрученная или сложенная бумага может застрять.
- Убедитесь в том, что высота стопки загруженной бумаги не превышает указанный уровень (см. рисунок ниже).
- Загружайте бумагу стороной, соответствующей запечатанной стороне упаковки, вверх.
- Направляющие длины и ширины бумаги должны быть отрегулированы в соответствии с ее размером.
 Загрузка бумаги без регулировки направляющих может привести к перекосу листов при подаче, а также к замятию бумаги.
- Убедитесь в том, что направляющие длины и ширины бумаги плотно прижаты к краям стопки бумаги. Если имеется зазор, сдвиньте направляющие по размеру бумаги.



6 Вставьте в слот аппарата кассету с бумагой. Вставьте ее до упора, не допуская перекосов.



Для отображения остатка бумаги на левой стороне лицевой части кассеты для бумаги имеется измеритель бумаги. При израсходовании бумаги указатель опустится на уровень (пусто).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, для защиты бумаги от воздействия влаги извлеките ее из кассет и герметично закройте в фирменной упаковке. 7 Выберите тип носителя (обычная, переработанная и пр.), загруженного в кассету. (См. Установка формата бумаги и типа носителя для кассет на стр. 2-57.)

Загрузка бумаги в универсальный лоток

В универсальный лоток можно загрузить до 50 листов обычной бумаги размера А4 или меньшего (80 г/м²).

В универсальный лоток можно загружать бумагу формата от A4 до A6, а также Hagaki, и от Legal до Statement-R, 216 x 340 мм и 16К. Обязательно используйте универсальный лоток при печати на любой специальной бумаге.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При использовании типов носителей, отличных от обыкновенной бумаги (таких как переработанная или цветная бумага) всегда задавайте настройку типа носителя. (См. *Установка типа носителя и формата бумаги для универсального лотка на стр. 2-59.*) При использовании бумаги с плотностью 106 г/м² или большей установите тип носителя на значение "Плотная".

Универсальный лоток имеет следующую емкость.

- Обычная бумага формата А4 или меньшего (80 г/м²), переработанная бумага или цветная бумага: 50 листов
- Hagaki: 15 листов
- Прозрачная пленка: 1 лист
- Конверт DL, Конверт C5, Конверт #10 (коммерческий #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 1 лист

ПРИМЕЧАНИЕ: По поводу ввода формата при загрузке бумаги пользовательского формата см. раздел Установка типа носителя и формата бумаги для универсального лотка на стр. 2-59.

Используя специальную бумагу, такую как прозрачная или плотная бумага, выберите тип носителя, как указано в разделе Установка типа носителя и формата бумаги для универсального лотка на стр. 2-59.





1 Потяните универсальный лоток на себя до упора.

2 Вытяните поддерживающую секцию универсального лотка.

2





- 3 Отрегулируйте положение направляющих бумаги в универсальном лотке. В универсальном лотке или лотке ручной подачи помечены стандартные форматы бумаги. Для стандартных форматов бумаги передвиньте направляющие бумаги на соответствующую отметку.
- **4** Совместите бумагу с направляющими бумаги и вставьте ее до упора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Старайтесь, чтобы открываемая сторона пакета была обращена вверх.

Скрученная бумага должна быть перед использованием расправлена.

Распрямите верхний край, если он загнут.

При загрузке бумаги в универсальный лоток убедитесь, что в лотке не осталась бумага от предыдущего задания. Если в универсальном лотке осталось небольшое количество бумаги, а вам необходимо добавить больше, вначале удалите из лотка оставшуюся бумагу, а затем добавьте ее к новой, перед тем как поместить назад в лоток.

Загрузка конвертов

В универсальный лоток можно загрузить 1 конверт.

Приемлемые размеры конвертов следующие.

Приемлемый конверт	Формат
Hagaki	100 × 148 (мм)
Oufuku Hagaki	148 × 200 (мм)
Youkei 2	114 × 162 (мм)
Youkei 4	105 × 235 (мм)
Monarch	3 7/8" × 7 1/2"
Конверт #10 (коммерческий #10)	4 1/8" × 9 1/2"
Конверт DL	110 × 220 (мм)
Конверт С5	162 × 229 (мм)
Executive	7 1/4" × 10 1/2"
Конверт #9 (коммерческий #9)	3 7/8" × 8 7/8"
Конверт #6 (коммерческий #6 3/4)	3 5/8" × 6 1/2"



1 Потяните универсальный лоток на себя до упора.

2 Вытяните подлоток.







3 Отрегулируйте положение направляющих бумаги в универсальном лотке. В универсальном лотке или лотке ручной подачи помечены стандартные форматы бумаги. Для стандартных форматов бумаги передвиньте направляющие бумаги на соответствующую отметку.



4 Совместите бумагу с направляющими бумаги и вставьте ее до упора.

5 Для конвертов альбомной ориентации необходимо закрыть клапан. Загрузите конверт вдоль направляющих ширины до упора, стороной для печати вверх с повернутым к вам клапаном.

Для конвертов портретной ориентации необходимо закрыть клапан. Загрузите конверт вдоль направляющих ширины до упора стороной для печати вверх, чтобы край с клапаном был повернут к прорези для вставки бумаги.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Загрузка конверта (ориентация и сторона загрузки) отличается для разных типов конвертов. При неправильной загрузке конверта печать может быть выполнена в неверном направлении или на стороне, не предназначенной для печати.

ПРИМЕЧАНИЕ: По поводу выбора типа конвертов, загружаемых в универсальный лоток, см. раздел Установка типа носителя и формата бумаги для универсального лотка на стр. 2-59.

Определение формата бумаги и носителя

Заданной по умолчанию установкой размера бумаги для кассет, универсального лотка и дополнительного податчика бумаги (кассеты 2 и 3) является [Letter], а заданной по умолчанию установкой типа носителя — [Обычная].

Для установки типа бумаги, используемой в кассетах, задайте размер бумаги и тип носителя. (См. Установка формата бумаги и типа носителя для кассет на этой странице.)

Для установки типа бумаги, используемой в универсальном лотке, задайте размер бумаги и тип носителя. (См. Установка типа носителя и формата бумаги для универсального лотка на стр. 2-59.)

Установка формата бумаги и типа носителя для кассет

Для определения типа бумаги, используемой в кассете или дополнительном податчике бумаги (кассеты 2 и 3), задайте размер бумаги. Если используется необычная бумага, задайте тип носителя.

Выбираемый элемент	Выбираемый размер/тип	
Формат бумаги	Выбор из списка стандартных форматов. Предусмотрен выбор следующих форматов бумаги. В дюймах: Letter, Legal, Statement* и Oficio II Метрические: А4, А5, А6*, В5, Folio, 216 × 340 мм, 16К, ISO B5**, Конверт C5** и Пользовательская	
Тип носителя	Обычная, черновая, переработанная, с предварительной печатью, высокосортная, цветная, перфорированная, бланк, высококачественная и пользовательская 1—8	

Бумага формата Statement и А6 может использоваться только в кассете 1.

** Конверты не используются в кассетах в качестве типа носителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется аппарат, оснащенный функцией факса, можно печатать принимаемые факсы на приведенных ниже типах носителей.

Обычная, Переработанная, Высокосортная, Цветная, Высококачественная и Черновая





1 Нажмите клавишу Системное меню/Счетчик на панели управления главного устройства.

При выполнении управления пользователями без входа в систему появится экран входа. Введите идентификатор пользователя и пароль для входа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения о вводе символов приведены в разделе *Способ ввода символов на Приложение*-3.

Если вы не выполняете управление пользователями, перейдите к шагу 2.

В меню "Сис. меню/счетч." нажмите клавишу Δ или 2 Сис. меню/счетч.: ФОК ▽ для выбора [Общие параметры]. 03 Система/Сеть 04 Польз/Учет задан 05 Общие параметры 3 Нажмите клавишу ОК. Появится меню "Общие 🔶 ОК Общие параметры: параметры". 01 Язык 02 Экран по умолч. **03** Звук [Выход] 4 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Ориг./Пар. бум.]. 5 Нажмите клавишу ОК. Появится меню "Ориг./Пар. Ориг./Пар. бум.:

OK бум.". 01 Форм.польз.ориг. 2 Разм. ориг. умолч. 03 Польз. форм.бум. [Выход] Нажмите клавишу ∆ или ⊽ для выбора из вариантов 6 от [Настр. кассеты 1.] до [Настр. кассеты 3]. ПРИМЕЧАНИЕ: [Кассета 2] и [Кассета 3] отображаются при установке дополнительных кассет. Выполните указанные ниже действия при выборе главной кассеты устройства (кассеты 1). Действуйте аналогичным образом при выборе дополнительной кассеты (кассеты 2 и 3). 7 Нажмите клавишу ОК. Появится меню "Настр. Настр. кассеты 1.: 🗘 🛛 кассеты 1". 01 Формат кассеты 02 Тип кассеты 1 [Выход] 8 Нажмите клавишу ∆ или ⊽ для выбора [Формат кассеты 1]. 9 Нажмите клавишу ОК. Появится "Формат кассеты 1". Формат кассеты 1: 💠 🗰 01*A4 🗗 02 A5 🗗 03 A6 🗗

10 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора нужного размера бумаги и затем нажмите клавишу **ОК**.

Отображается сообщение Завершено., и на экране снова появляется меню "Настр. кассеты 1".

- 11 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Тип кассеты 1].
- 12 Нажмите клавишу ОК. Появится "Тип кассеты 1".

13 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора нужного типа бумаги и затем нажмите клавишу **ОК**.

Отображается сообщение Завершено., и на экране снова появляется меню "Настр. кассеты 1".

Установка типа носителя и формата бумаги для универсального лотка

Настр. кассеты 1.: ФОК

[Выход

]

🔶 ОК

 01
 Формат кассеты 1

 02
 Тип кассеты 1

Для установки типа бумаги, используемой в универсальном лотке, задайте размер бумаги. При использовании не обычной бумаги, задайте тип носителя.

Параметр		Описание
Формат бумаги	Стандартные размеры	Выбор из списка стандартных форматов. Предусмотрен выбор следующих форматов бумаги. В дюймах: Letter, Legal, Statement, Executive и Oficio II Метрические: А4, А5, А6, В5, В6, Folio, 216 × 340 мм, 16K, ISO B5, Конверт #10 (Коммерческий #10), Конверт #9 (Коммерческий #9), Конверт #6 (Коммерческий #6 3/4), Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 и пользовательский
	Ввод формата	Ввод формата, отсутствующего в списках стандартных форматов. Предусмотрен выбор следующих форматов бумаги. Дюймы Y (по вертикали): 5,83—14,02" (с шагом 0,01"), X (по горизонтали): 2,16—8,50"(с шагом 0,01") Метрические Y (по вертикали): 148—356 мм (с шагом 1 мм), X (по горизонтали): 70—216 мм (с шагом 1 мм)
Тип носителя		Предусмотрен выбор следующих типов: Обычная, Пленка, Черновая, Калька, Этикетки, Переработанная, Предварительно отпечатанная, Высокосортная, Карточки, Цветная, Перфорированная, Бланк, Конверт, Плотная, Высококачественная и Пользовательская 1—8

Для получения информации о выборе типа носителя, отличного от Обычная, см. Руководство по эксплуатации (на английском языке).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется аппарат, оснащенный функцией факса и универсальным лотком для печати полученных факсов, доступны указанные ниже типы носителей.

Обычная, Переработанная, Высокосортная, Цветная, Высокое качество, Черновая, Этикетки, Конверт, Карточки и Плотная

1 Нажмите клавишу Системное меню/Счетчик на Системное меню/ панели управления главного устройства. Счетчик Ο При выполнении управления пользователями без Имя польз.д/вх.: 🔅 🛈 входа в систему появится экран входа. Введите идентификатор пользователя и пароль для входа. Пароль при входе: ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения о вводе символов приведены в разделе Способ ввода символов на Γ Вход] Приложение-3. Если вы не выполняете управление пользователями, перейдите к шагу 2. 2 В меню "Сис. меню/счетч." нажмите клавишу Δ или Сис. меню/счетч.: �Ф ✓ для выбора [Общие параметры]. 03 Система/Сеть 04 Польз/Учет задан 05 Общие параметры 3 Нажмите клавишу ОК. Появится меню "Общие Общие параметры: фОK параметры". 01 Язык 02 Экран по умолч. 03 Звук [Выход] 4 Нажмите клавишу ∆ или ⊽ для выбора [Ориг./Пар. бум.]. 5 Нажмите клавишу ОК. Появится меню "Ориг./Пар. фОК Ориг./Пар. бум.: бум.". 01 Форм.польз.ориг. 2 Разм. ориг. умолч. 03 Польз. форм.бум. [Выход] 6 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Настр. ун. лотка].

Настр. ун. лотка: � П Разм.унив.лотка О2 Тип унив. лотка [Выход]

Разм.унив.лотка:	¢ OK
01*Letter 🗗	
02 Legal 🖵	
🖸 Statement 🗜	

- 7 Нажмите клавишу **ОК**. Появится меню "Настр. ун. лотка".
- **8** Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Разм.унив.лотка].
- **9** Нажмите клавишу **ОК**. Появляется "Разм.унив.лотка".
- **10** Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора нужного размера бумаги и затем нажмите клавишу **ОК**.

Отображается сообщение Завершено., и на экране снова появляется меню "Настр. ун. лотка".

- 11 Нажмите клавишу ∆ или ⊽ для выбора [Тип унив. лотка].
- _____ **12** Нажмите клавишу **ОК**. Появляется "Тип унив. лотка".

13 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора нужного типа бумаги и затем нажмите клавишу ОК.

Отображается сообщение Завершено., и на экране снова появляется меню "Настр. ун. лотка".



Тип унив. лотка: ФОК ОП*Обычная ОЗ Пленка ОЗ Черновая

Загрузка оригиналов

Для загрузки оригиналов с целью копирования, передачи или сохранения выполните следующие действия.

Размещение оригиналов на стекле экспонирования

На стекло оригинала можно класть не только обычные листовые оригиналы, но и книги или журналы.



1 Откройте крышку стекла экспонирования или автоподатчик оригиналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед открытием автоподатчика оригиналов убедитесь в отсутствии оригиналов во входном или в выходном лотке оригиналов. При наличии оригиналов в указанных местах они могут выпасть при открытии автоподатчика оригиналов.

Если толщина оригинала 25 мм или больше, оставьте автоподатчик оригиналов открытым.

- 2 Вставьте оригинал. Положите оригинал сканируемой стороной вниз, выровняв его по левому заднему углу линеек размеров оригинала.
 - **3** Закройте крышку стекла экспонирования или автоподатчик оригиналов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При закрытии крышки стекла экспонирования не прилагайте излишних усилий. Из-за чрезмерного нажатия стекло может треснуть.

Не закрывайте автоподатчик документов, если толщина оригинала 25 мм или больше.

ПРИМЕЧАНИЕ: По краям и в середине копии раскрытого оригинала могут появиться затемненные области.



ОСТОРОЖНО: Во избежание травм не оставляйте автоподатчик оригиналов открытым.



2

Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов

Автоподатчик оригиналов автоматически сканирует каждый лист многостраничного оригинала. Сканируются обе стороны двусторонних оригиналов.

Оригиналы, поддерживаемые автоподатчиком оригиналов

Автоподатчик оригиналов поддерживает следующие типы оригиналов.

Вес	От 50 до 120 г/м ² (двусторонняя: от 50 до 110 г/м ²)
Формат	От максимального размера A4 до минимального A5 От максимального размера Legal до минимального Statement
Емкость	Обычная бумага, цветная бумага, переработанная бумага. Высококачественная бумага: 50 листов Плотная бумага (110 г/м ²): 36 листов Плотная бумага (120 г/м ²): 33 листа Бумага для художественной печати: 1 лист

Оригиналы, не поддерживаемые автоподатчиком оригиналов

Не используйте с автоподатчиком оригиналы следующих типов.

- Мягкие оригиналы, такие как виниловые листы
- Прозрачные пленки, например, проекторная пленка
- Копировальная бумага
- Оригиналы с очень скользкими поверхностями
- Оригиналы со следами клея или с клейкой лентой
- Мокрые оригиналы
- Оригиналы с еще не высохшей корректирующей жидкостью
- Оригиналы неправильной формы (не прямоугольной)
- Оригиналы с вырезанными фрагментами
- Мятая бумага
- Оригиналы со складками (Выпрямляйте складки перед загрузкой. Несоблюдение этого правила может привести к застреванию оригиналов)
- Края оригиналов со скобами скоросшивателя или скрепками (Перед загрузкой удалите все скрепки или скобы скоросшивателя, распрямите замятости, складки или загнутые уголки. Несоблюдение этого правила может привести к застреванию оригиналов)

Загрузка оригиналов

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед загрузкой оригиналов убедитесь в отсутствии документов в выходном лотке оригиналов. В противном случае может произойти застревание новых оригиналов.





1 Отрегулируйте направляющие ширины по размеру оригиналов.

2 Поместите оригиналы. Сканируемая сторона (или первая сторона для двусторонних оригиналов) должна быть обращена вверх. Плавно переместите ведущую кромку листа в автоподатчик оригиналов настолько, насколько она войдёт.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Убедитесь в том, что направляющие ширины придвинуты вплотную к краям оригиналов. Если имеется зазор, повторно отрегулируйте направляющие ширины оригиналов. Зазор может стать причиной замятия оригиналов.



Убедитесь, что высота стопки загруженных оригиналов не превышает индикатор уровня. Превышение максимального уровня может привести к замятию оригиналов (см. рисунок).

Оригиналы с перфорацией в виде отверстий или линий следует загружать таким образом, чтобы сканирование перфорированных участков выполнялось в последнюю очередь (не в первую).

3 Основные операции

В этой главе рассматриваются следующие операции.

•	Вход в систему/выход из системы	3-2
•	Клавиши одним нажатием и программные клавиши	3-3
•	Дисплей сообщений	3-6
•	Копирование	3-7
•	Печать — Печать из приложений	3-16
•	Передача	3-18
•	Задание адресата	3-25
•	Отмена заданий	3-28
•	Проверка оставшегося тонера и оставшейся бумаги	3-29

Вход в систему/выход из системы

Если управление регистрацией пользователей включено, для работы с аппаратом необходимо ввести имя пользователя для входа и пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не сможете осуществить вход, если забыли имя пользователя для входа или пароль. В этом случае осуществите вход с правами администратора и измените имя пользователя для входа или пароль.

Вход

ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения о вводе символов приведены в разделе *Command Center RX на 2-30*.



- Если во время работы отображается вышеприведенное окно, введите имя пользователя для входа.
- 2 Нажмите клавишу ▽. Курсор ввода переместится к "Пароль при входе".
- 3 Введите пароль при входе.

Нажмите клавишу △ для перемещения курсора ввода на "Имя польз. д/вх.".

4 Проверьте правильность имя пользователя для входа и пароля и нажмите [Вход] (правая клавиша выбора).

 ПРИМЕЧАНИЕ:
 Следующая учетная запись администратора регистрируется в аппарате производителем.

 Имя польз. д/вх.:
 модель со скоростью печати 30 стр/ мин: 3000, 35 стр/мин: 3500

 Пароль при входе:
 модель со скоростью печати 30 стр/ мин: 3000, 35 стр/мин: 3500

Выход



Для окончания сеанса работы на аппарате нажмите клавишу **Выход** — отобразится экран ввода имени пользователя для входа/пароля.

Клавиши одним нажатием и программные клавиши

Ниже описаны клавиши одним нажатием и программные клавиши на панели управления

Клавиша одним нажатием

Регистрируйте адресатов в клавиши одним нажатием. Это позволяет вводить нужный адресат с помощью соответствующей клавиши одним нажатием. Сведения о регистрации адресата в клавише одним нажатием см. в документе *Руководство по эксплуатации (на английском языке)*.

1

Ввод адресата с помощью клавиши одним нажатием

Поле адреса

Поле ∎	адреса:	4	₽ OK
	г	ABC	1

5y@##########.co.jp

ABC [Tekct В "Поле адреса" нажмите клавишу одним нажатием, в которой зарегистрирован нужный адресат.

Вызов из клавиш одним нажатием с 1 по 11

Нажмите клавишу одним нажатием, в которой зарегистрирован адресат.

Вызов из клавиш одним нажатием с 12 по 22

Нажмите клавишу **Фиксация регистра** для включения индикатора рядом с клавишами, затем нажмите клавишу **одним нажатием**, в которой зарегистрирован адресат.

2 Адресат, зарегистрированный в клавише **одним нажатием**, вызывается и автоматически вводится на экране.

Программные клавиши

Настройки различных функций, часто используемых для копирования и и отправки, можно совместно зарегистрировать как программу. Затем можно изменять текущие настройки различных функций на зарегистрированные, просто нажимая клавиши **Программа 1–4**.

- - OK

1

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие функции уже зарегистрированы в клавише Программа 1. Данная функция позволяет копировать лицевую и оборотную строну удостоверений или иного документа размером менее формата Statement или A5 на одной странице. Несмотря на тот факт, что данные настройки могут быть удалены при перезаписывании функции клавиши Программа 1, идентичные настройки можно задать с помощью клавиши Меню функций. Совместить: 2 в 1 Непрерывное сканирование: Вкл. Формат оригинала: Statement (модели с единицами измерения в дюймах)/А5 (Модели с метрическими единицами измерения) Выбор бумаги: Кассета 1 Варианты масштабирования: Автоматическое масштабирование



Надпись Копирование ID карт нанесена на клавишу Программа 1. При изменении функций клавиши Программа 1 прикрепите поставляемую с аппаратом этикетку и запишите на ней название функции.

Регистрация настроек

Зарегистрировано.
→Программа 1

После выполнения настроек нажмите и удерживайте одну из клавиш **Программа 1–4**, в которую необходимо зарегистрировать настройки, в течение 3 секунд. Текущие настройки зарегистрированы в выбранную программную клавишу.

Изменение и удаление настроек

						¢ OK
01	Пере Улал	заі	лис	ca	ΤЬ	
	л дал					
Пер	епис	ат	ь.			
Вы	увер	ен	ы?			
→∏	рогр	ам	ма	1		
[Дa]	[Нет]
Уда	ЛИТЬ					
Вы	увер	ен	ы?			
→∏	- рогр	амі	ма	1		
[Дa]	[Нет]

- Нажмите и удерживайте одну из клавиш Программа 1–4, зарегистрированные настройки которой требуется изменить/удалить, в течение 3 секунд. Появится "Меню".
- 2 Для замены зарегистрированных настроек текущими нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Перезаписать] и затем нажмите клавишу ОК. Появится экран подтверждения. Нажмите [Да] (левая клавиша выбора) для изменения настроек.

Для удаления зарегистрированных настроек нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Удалить] и затем нажмите клавишу **ОК**. Появится экран подтверждения. Нажмите [Да] (**левая клавиша выбора**) для удаления зарегистрированных настроек.

Вызов настроек

Нажмите одну из клавиш **Программа 1–4** с зарегистрированными настройками, которые необходимо вызвать. Текущие настройки различных функций заменены зарегистрированными настройками.

Копирование ID карт

Ниже описана процедура применения копирования ID карт.



1 Нажмите клавишу **Копировать** при выключенных клавише/индикаторе **Копировать**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если дисплей сообщений выключен, нажмите любую клавишу на панели управления и подождите, пока аппарат прогреется.

2 Поместите оригинал на стекло оригинала.

Поместите оригинал стороной для сканирования вниз в центре области сканирования для форматов Statement или A5.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указания по загрузке см. в разделе Загрузка оригиналов на стр. 2-62.

3 Нажмите клавишу **Программа 1**.

Вызывает функция Копирование ID карт.

Отозвано.

→Программа 1

- 4 Нажмите клавишу Старт. Начинается сканирование.
- **5** Переверните оригинал на стекле оригинала и нажмите клавишу **Старт**.
- 6 По завершении сканирования всех оригиналов нажмите [Завершить сканирование] (левая клавиша выбора) для запуска копирования.

Дисплей сообщений

В следующих примерах даны пояснения к сообщениям и значкам, используемым на дисплее сообщений.



Экран копира

Экран "Передача"

Ссылочный номер	Значение		
1	Указание текущего состояния аппарата. Отображение названия текущего меню при каждом использовании панели управления.		
2	Отображение значка и указание выбранного в данный момент источника подачи бумаги. Значение каждого значка указано ниже.		
	Ъ В данный момент выбрана стандартная кассета с бумагой. Если данный значок отображается как Ъ, в кассете нет бумаги.		
	 В данный момент в качестве дополнительного податчика бумаги выбрана кассета с бумагой. Если данный значок отображается как 입или 3, в кассете нет бумаги. 		
	В данный момент выбран универсальный лоток. Если данный значок отображается как _ в универсальном лотке нет бумаги.		
3	Отображение размера оригинала(ов).		
4	Отображение текущей настройки при возможности выбора соответствующего меню с помощью левой или правой клавиш выбора.		
5	Отображение названия соответствующего меню, которое можно выбрать с помощью левой или правой клавиш выбора.		
6	Отображение числа копий.		
7	Отображение размера бумаги для копирования.		
8	Отображение числа адресатов.		
9	Отображение адресата.		

Копирование

Основные процедуры копирования включают в себя следующие действия.







Выбор подачи

Выбор бумаг	чи: ФОК
01 *Авто	
02 🛓 A4 🗗	Обычная
03 🖺 A5 🗗	Обычная



1 Нажмите клавишу **Копировать** при выключенных клавише/индикаторе **Копировать**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если дисплей сообщений выключен, нажмите любую клавишу на панели управления и подождите, пока аппарат прогреется.

2 Положите оригиналы на стекло оригинала или в автоподатчик оригиналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указания по загрузке см. в разделе Загрузка оригиналов на стр. 2-62.

3 Выбор подачи для копирования — это место, отображенное на панели.

Если необходимо изменить выбор подачи, используйте меню "Выбор бумаги". При выборе [Авто] автоматически выбирается самый подходящий источник бумаги.

Для получения информации о том, как задать источник бумаги, см. см. *Руководство по эксплуатации (на английском языке)*.

- 4 С цифровой клавиатуры введите количество копий. Установите необходимое число копий, не превышающее 999.
- **5** Нажмите клавишу **Старт** для начала копирования.

6 Извлеките готовые копии из внутреннего лотка.

Регулировка плотности

Для настройки плотности используйте описанную далее процедуру.

Процедура настройки плотности копий описана далее.



- **1** Нажмите клавишу **Меню функций**. Появится "Меню функции".
- 2 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Плотность].
- **3** Нажмите клавишу **ОК**. Появится меню "Плотность".

- 4 С помощью клавиши △ или ∨ выберите нужную плотность.
- **5** Нажмите клавишу **ОК**.

Отображается сообщение Завершено., и снова появляется начальный экран.

6 Нажмите клавишу Старт. Начнется копирование.

Выбор качества изображения

Выберите качество изображения, подходящее для оригинала данного типа.

Таблица, расположенная ниже, показывает режимы качества.

Опция "Качество изображения"	Описание
Текст+Фото	Подходит для оригиналов, содержащих как текст, так и фотографии.
Фото	Для фотографий, снятых фотокамерой.
Текст	Подходит для оригиналов, в основном содержащих текст.
Светл.текст/лин.	Четкая передача карандашного текста и тонких линий.

Процедура выбора качества копий описана далее.

Меню функции:) OK
01 Выбор бумаги	
02 Сортиров	
03 Двустор.	
[Выход]

- **1** Нажмите клавишу **Меню функций**. Появится "Меню функции".
- 2 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Оригинал изобр.].
- Оригинал изобр.: **ФОК 01*Текст+фото 02** Фото **03** Текст
- **3** Нажмите клавишу **ОК**. Появится "Оригинал изобр.".

- 4 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора качества изображения, соответствующего типу оригинала.
- **5** Нажмите клавишу **ОК**. Отображается Завершено., и снова появляется начальный экран.
- 6 Нажмите клавишу Старт. Начнется копирование.

Копирование с масштабированием

Данная функция используется для увеличения или уменьшения изображения оригинала. Предусмотрены следующие режимы масштабирования.

Автоматическое масштабирование



Автоматическое уменьшение или увеличение изображения оригинала в соответствии с выбранным размером бумаги.

Ввод масштаба



Уменьшение или увеличение изображения оригинала вручную с шагом 1% в пределах 25—400%.

Станд. масштаб

Для увеличения или уменьшения используются предварительно заданные коэффициенты масштабирования.

Предусмотрены следующие масштабные коэффициенты.

Модель	Уровень масштабирования (Копия оригинала)		
Модели с измерениями в дюймах	Стандартное	100%, 400% (макс.), 200%, 129% (Statement >> Letter), 78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement), 50%, 25% (мин.)	
	Другие	141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5)	
Модели с использованием метрической системы единиц	Стандартное	100%, 400% (макс.), 200%, 141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5), 50%, 25% (мин.)	
	Другие	129% (Statement >> Letter), 90% (Folio >> A4), 78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement)	
Модели с метрической системой единиц (для Азиатско- Тихоокеанского региона)	Стандартное	100%, 400% (макс.), 200%, 141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5), 50%, 25% (мин.)	
	Другие	129% (Statement >> Letter), 78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement)	

Ниже описана процедура настройки копирования с масштабированием.

Меню функции:) OK
01 Выбор бумаги	
02 Сортиров	
03 Двустор.	
[Выход]

Масштаб:	¢OK
01*100%	
02 Авто	
03 Станд. масшл	габ

- Нажмите клавишу Меню функций. Появится "Меню функции".
- 2 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Масштаб].
- **3** Нажмите клавишу **ОК**. Появится "Масштаб".
- **4** Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора нужного масштабирования.

Для создания копии того же размера, что и оригинал, выберите [100%].

Для автоматического масштабирования выберите [Авто].

Для использования фиксированных коэффициентов масштабирования выберите [Станд. масштаб] и нажмите клавишу **ОК**. Появится "Станд. масштаб". Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора нужного масштабирования. При выборе [Другие] и нажатии клавиши **ОК** можно выбрать дополнительные коэффициенты масштабирования.

Для ввода коэффициента масштабирования выберите [Ввод масштаба] и нажмите клавишу **ОК**. Появится "Ввод масштаба". С цифровой клавиатуры введите любой коэффициент масштабирования.

- **5** Нажмите клавишу **ОК**. Отображается Завершено., и снова появляется начальный экран.
- 6 Нажмите клавишу Старт. Начнется копирование.



Ввод масштаба:	·:‡:∙ OK
(25 - 400)	
100%	

Двустороннее копирование

ghi def

Оригинал

abc

Эта функция предназначена для снятия двусторонних копий. Предусмотрены следующие режимы двустороннего копирования.

Эта функция позволяет создавать односторонние копии из двусторонних оригиналов или таких оригиналов с разворотами, как книги. Предусмотрены следующие режимы.

Снятие двусторонних копий с односторонних оригиналов



С односторонних оригиналов снимаются двусторонние копии. Если количество оригиналов нечетное, оборотная сторона последнего скопированного листа остается пустой.

Доступны следующие опции сшивания.

- А *Сшивание слева/справа*: Изображения на оборотных сторонах листа не поворачиваются.
- В *Сшивание сверху*: Изображения на оборотных сторонах листа поворачиваются на 180°. Оборотные страницы скопированного документа, скрепленного сверху, при перелистывании имеют правильную ориентацию.

Снятие односторонних копий с двусторонних оригиналов

В

det

Копия

abc

ghi



Каждая сторона двустороннего оригинала копируется на отдельный лист.

Доступны следующие опции сшивания.

- Сшивание слева/справа: Изображения на оборотных сторонах листа не поворачиваются.
- *Сшивание сверху*: Изображения на оборотных сторонах листа поворачиваются на 180°.

Снятие двусторонних копий с двусторонних оригиналов



С двусторонних оригиналов снимаются двусторонние копии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поддерживаемые форматы бумаги для снятия двусторонних копий с двусторонних оригиналов: Legal, Letter, Oficio II, Executive, A4, B5, A5 и Folio. Ниже описана процедура управления двусторонним копированием.

Меню функции:) OK
01 Выбор бумаги	
02 Сортиров	
03 Двустор.	
[Выход]

Двустор.:	¢
01 *1-стор.>>1-сто	p.
02 1-стор.>>2-сто	p.
03 2-стор.>>1-сто	p.

Окон. сшивание:

02 🗄 Сверху

01* 🕅 Слева/справа

🔶 OK

- Нажмите клавишу Меню функций. Появится "Меню функции".
- 2 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Двустор.].
- 3 Нажмите клавишу ОК. Появится "Двустор.".

4 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора нужного режима двустороннего копирования.

При выборе [1-стор.>>2-стор.] нажмите [Сведения] (правая клавиша выбора), после чего можно выбирать край сшивания готовых копий и ориентацию в настройке оригинала.

Ориентация ориг.: �Œ 0] ҈ШВерх край сверху 02*ШВерхн край слева После нажатия клавиши **ОК** выберите край сшивания готовых копий и ориентацию в настройке оригинала.



При выборе [2-стор.>>1-стор.] нажмите [Сведения] (правая клавиша выбора), после чего можно выбирать край сшивания оригинала и ориентацию в настройке оригинала.

Ориентация ориг.: �� I @Bepx край сверху I Bepxн край слева После нажатия клавиши **ОК** выберите край сшивания оригинала и готовых копий и ориентацию в настройке оригинала.
Ориг. сшивание: � • • • • • • • • • • • • •	При выборе [2-стор.>>2-стор.] нажмите [Сведения] (правая клавиша выбора), после чего можно выбирать край сшивания оригинала.
Окон. сшивание: ФОК ОП*ФСлева/справа О2 ШСверху	После нажатия клавиши ОК выберите край сшивания готовых копий.
Ориентация ориг.: �� ⓓ] Верх край сверху ⓓ2*Верхн край слева	После нажатия клавиши ОК выберите ориентацию в настройке оригинала.
5	Нажмите клавишу ОК . Отображается <i>Завершено.</i> , и снова появляется начальный экран.
6 Сканирование № задан.: 9999 стр.: 1 [Отмена]	Нажмите клавишу Старт . Начнется копирование.
Установите оригинал и нажмите клавишу Старт. № задан.: 9999 стр.: 3 [Отмена] [Зав.скан]	В случае выбора [1-стор.>>2-стор.] нажмите [Зав.скан] (правая клавиша выбора) после завершения сканирования оригинала.

Копирование с разбором по копиям

При копировании аппарат может автоматически выполнять разбор по копиям.

Функция копирования с разбором по копиям применяется для задач, сходных с приведенными на рисунке ниже.



Сканирование нескольких оригиналов и сортировка копий по комплектам в соответствии с нумерацией страниц.

Ниже описана процедура применения копирования с разбором по копиям.

- Нажмите клавишу Меню функций. Появится "Меню функции".
- 2 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Сортиров].
- 3 Нажмите клавишу ОК. Появляется "Сортиров".



- 4 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Откл.] или [Вкл.].
- **5** Нажмите клавишу **ОК**. Отображается Завершено., и снова появляется начальный экран.
- 6 Используйте цифровые клавиши для ввода количества копий и нажмите кнопку Старт для начала копирования.

Печать — Печать из приложений

Для печати документов из приложений следуйте указанным ниже действиям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для печати документов из приложений установите на свой компьютер драйвер принтера из прилагаемого диска DVD (Product Library).



- 1 Создайте документ средствами приложения.
- 2 В окне приложения нажмите **Файл** и выберите **Печать**. Появится диалоговое окно **Печать**.
- 3 Нажмите кнопку ▼ рядом с полем "Имя" и выберите данный аппарат из списка.

4 Укажите требуемое число распечаток в окне **Число** копий. Максимальное число копий составляет 999.

В случае нескольких документов выберите опцию **Разобрать по копиям** для последовательной печати в соответствии с номерами страниц.

- 5 Нажмите кнопку Свойства. Отобразится диалоговое окно Свойства.
- 6 Выберите вкладку Основные и нажмите кнопку Формат области печати ▼, чтобы выбрать из списка формат бумаги для печати.

Для печати на специальной бумаге, такой как плотная бумага или пленка, нажмите меню **Тип материала для печати** и выберите необходимый тип носителя.



7 Нажмите Устройство подачи и выберите устройство подачи бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе параметра **Автоматический выбор** используется устройство подачи, в которое загружена бумага размера и типа, наилучшим образом соответствующего текущему заданию. Для печати на специальной бумаге, такой как конверт или плотная бумага, загрузите ее в универсальный лоток и нажмите **Универсальный лоток**.

8 Выберите ориентацию бумаги — Книжная или Альбомная — в соответствии с ориентацией документа.

При выборе **С поворотом** документ будет распечатан с поворотом на 180°.

- 9 Нажмите кнопку ОК для возврата к диалоговому окну Печать.
- 10 Нажмите кнопку ОК для запуска печати.

Печать с помощью AirPrint

AirPrint — это функция печати, входящая в качестве стандартной функции в iOS 4.2 и более поздние продукты, а также в Mac OS X 10.7 и более новые продукты.

Можно подключить аппарат и печатать без установки драйвера.

Для обнаружения аппарата при печати с помощью AirPrint можно задать данные о расположении аппарата в Command Center RX.

Дополнительную информацию можно найти в руководстве Command Center RX User Guide.



Печать с использованием полускоростного режима

При печати на бумаге с гладкой поверхностью или плотной бумаге отрегулируйте скорость печати с помощью драйвера принтера. Для получения подробных сведений см. *Printer Driver User Guide*.

3-17

Передача

Данный аппарат позволяет передать отсканированное изображение в виде файла, прикрепленного к сообщению электронной почты, или сохранить на компьютере, подсоединенном по сети. Для этого необходимо задать адрес отправителя и назначение (адрес получателя) в сети.

Необходимо наличие сетевой среды, которая обеспечит связь аппарата с почтовым сервером. Рекомендуется использование локальной сети (LAN) для обеспечения высокой скорости и безопасности передачи.

Одновременно с передачей отсканированного изображения можно также распечатать его или отправить в ящик документов.

Чтобы воспользоваться данной функцией сканирования, выполните следующие действия:

- Задайте настройки, включающие настройку электронной почты для аппарата.
- С помощью Command Center RX (встроенной web-страницы в формате HTML) зарегистрируйте IP-адрес, имя хоста SMTP-сервера и получателя.
- Занесите адресата в адресную книгу или клавишу одним нажатием.
- Если в качестве адресата выбрана папка (SMB/FTP) на компьютере, необходимо предоставить права совместного доступа к папке назначения. Для настройки параметров папки на компьютере обратитесь к сетевому администратору.
- Подробные настройки передачи (выбор ящика документов в качестве назначения или одновременная печать и передача изображения).

Ниже приведена процедура обычной передачи. Предусмотрены следующие 4 опции.

- Передача по электронной почте: Передача отсканированного изображения оригинала в виде вложения в электронное письмо...стр. 3-19
- Передача в папку (SMB): Сохранение отсканированного изображения оригинала в общей папке любого компьютера...стр. 3-21
- Передача в папку (FTP): Сохранение отсканированного изображения оригинала в папке на FTPсервере...стр. 3-21
- Сканирование данных изображения с помощью TWAIN/WIA: Отсканируйте документ с использованием TWAIN или WIA-совместимого приложения...см. Руководство по эксплуатации (на английском языке)

ПРИМЕЧАНИЕ: Предусмотрена возможность комбинирования режимов передачи. См. раздел *Передача* адресатам разных типов (групповая рассылка) на стр. 3-27.

Передача по электронной почте

Передача отсканированного изображения оригинала в виде вложения в электронное письмо.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Необходимо наличие сетевой среды, которая обеспечит связь аппарата с почтовым сервером. Для обеспечения постоянной связи аппарата с почтовым сервером рекомендуется использовать подключение по локальной сети.
- Для передачи электронного письма необходим предварительный доступ к Command Center RX и выполнение соответствующих настроек. Сведения приведены в разделе Command Center RX на cmp. 2-30.
- Сведения о вводе символов приведены в разделе Command Center RX на 2-30.







Поле	адреса:	Ŷ	- OK
		ABC	
	[Текст]

1 Нажмите клавишу Отправить.

Отобразится экран передачи.

2 Положите оригиналы на стекло оригинала или в автоподатчик оригиналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указания по загрузке см. в разделе Загрузка оригиналов на стр. 2-62.

3 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [E-mail].

4 Нажмите клавишу ОК. Появится "Поле адреса".

5 Введите адрес электронной почты адресата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Адресата можно выбрать из адресной книги или с помощью клавиш набора одним нажатием. См. раздел *Задание адресата на стр. 3-25*.

```
Готов к передаче.
Адр.: 1
⊠:sally@##########...
1-стор. 300х300т/д
[Двустор.][РазрСкан.]
```

6 Нажмите клавишу **ОК**. Отображается Завершено., и снова появляется начальный экран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если экран для подтверждения ввода нового адресата (см. *Руководство по эксплуатации (на английском языке)*) установлен на [Вкл.], появится экран подтверждения введенного адреса e-mail. Снова введите тот же адрес e-mail и нажмите клавишу **ОК**.

- 7 Если есть дополнительные адресаты, нажмите клавишу **Добавить адресата**. Повторите шаги со 2 по 5 для ввода дополнительных адресатов. Можно задать до 100 адресатов.
- 8 Нажмите клавишу Подтвердить адресата для подтверждения зарегистрированных адресатов.

Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора адресата и нажмите клавишу **ОК**. Затем можно редактировать или удалять адресата.

Нажмите [Выход] (правая клавиша выбора) для возвращения к начальному экрану.

9 Нажмите клавишу Старт. Начнется передача.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если экран для подтверждения адресата перед передачей (см. *Руководство по эксплуатации (на английском языке)*) установлен на [Вкл.], он отображается при нажатии клавиши **Старт**.

Подтв. адресата: 💠 🛛	K
⊠Morgan@############	
⊠aaaaaaaa@########	
⊠bbbbbbbb@########	
[Выход]	

Передача в папку (SMB)/Передача в папку (FTP)

Сохранение отсканированного изображения оригинала в общей папке любого компьютера сети.

Сохраняет отсканированное изображение оригинала в папке на FTP-сервере.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Обратитесь к разделу "Справка" своей операционной системы насчет подробностей о том, как совместно использовать папку.
- Убедитесь, что **Протокол SMB** или **FTP** в Command Center RX установлены на *Вкл.* Дополнительную информацию можно найти в документе *Command Center RX User Guide*.
- Сведения о вводе символов приведены в разделе Command Center RX на 2-30.







Имя хоста Центр RD	(SMB): •़́•⊙K
	АВС [Текст]
	или
Имя хоста Центр RD	(FTP): •़́• ⊙K
	ABC [Tekct]

1 Нажмите клавишу **Отправить**.

Отобразится экран передачи.

 Положите оригиналы на стекло оригинала или в автоподатчик оригиналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указания по загрузке см. в разделе Загрузка оригиналов на стр. 2-62.

- 3 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Папка(SMB)] или [Папка(FTP)].
- 4 Нажмите клавишу **ОК**. Появится "Имя хоста (SMB)" или "Имя хоста (FTP)".
- 5 Введите имя хоста.

ПРИМЕЧАНИЕ: Адресата можно выбрать из адресной книги или с помощью клавиш набора одним нажатием. См. раздел *Задание адресата на стр. 3-25*.

6 Нажмите клавишу **ОК**. Появится "Путь".



ПРИМЕЧАНИЕ: Если экран для подтверждения ввода нового адресата (см. *Руководство по эксплуатации (на английском языке)*) установлен на [Вкл.], появятся экраны для подтверждения введенного имени хоста и пути. Введите те же имя хоста и путь снова и нажмите клавишу **ОК** на соответствующих экранах.

Необходимо ввести следующие данные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не сможете осуществить передачу данных, если забыли имя пользователя для входа или пароль ПК адресата. Свяжитесь с вашим администратором и проверьте имя пользователя для входа или пароль.

Для передачи в папку (SMB)

Параметр	Данные, которые необходимо ввести	Макс. число символов
Имя хоста (SMB)*	Имя хоста (управляющего сервера) или IP-адрес компьютера-получателя данных.	Не более 64 символов
Путь	Имя общей папки Например, scannerdata При сохранении в папку внутри общей папки: "имя общей папки\имя папки в общей папке"	Не более 128 символов
Имя польз. д/вх.	Имя пользователя для доступа к компьютеру Например, abcdnet\james.smith	Не более 64 символов
Пароль при входе	Пароль для доступа к компьютеру	Не более 64 символов

Задайте номер порта, отличный от порта по умолчанию (445), используя формат "имя хоста: номер порта" (например, SMBhostname: 140).

Для передачи в папку (FTP)

Параметр	Данные, которые необходимо ввести	Макс. число символов
Имя хоста (FTP)*	Имя хоста или IP-адрес FTP-сервера	Не более 64 символов
Путь	Путь к папке приема. Например, <i>User\ScanData</i> . Если не указать путь, файл сохраняется в основном каталоге.	Не более 128 символов
Имя польз. д/вх.	Имя пользователя для входа на FTP- сервер	Не более 64 символов
Пароль при входе	Пароль для входа на FTP-сервер	Не более 64 символов

* Задайте номер порта, отличный от порта по умолчанию (21), используя формат "имя хоста: номер порта" (например, FTPhostname: 140).

13 Нажмите [Да] (**левая клавиша выбора**). При этом устанавливается соединение с введенным адресатом.

Если соединение установлено успешно, на экране отображается *Соединение*. Нажмите [OK] (**правая клавиша выбора**). Отображается *Завершено*., и снова появляется начальный экран.

Если соединение установить не удалось, отображается *Невозможно установить*. Нажмите [OK] (**правая клавиша выбора**). Снова появляется экран, показанный для шага 3. Проверьте и повторно введите адресата.

14 Нажмите клавишу **Подтвердить адресата** для подтверждения зарегистрированных адресатов.

Нажмите [Выход] (правая клавиша выбора) для возвращения к начальному экрану.

15 Нажмите клавишу Старт. Начнется передача.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если экран для подтверждения адресата перед передачей (см. *Руководство по эксплуатации (на анелийском языке)*) установлен на [Вкл.], он отображается при нажатии клавиши **Старт**.



3

Задание адресата

Адресата можно выбрать из адресной книги или указать с помощью клавиш набора одним нажатием.

Выбор из адресной книги

Выберите адресата, зарегистрированного в адресной книге.

Выб. адр. книгу: 🔶 🕅 ШАдр. книга ПРасш. адр. книга [Выход]	1	Находясь в начальном экране передачи, нажмите клавишу Адресная книга . Появится меню "Выб. адр. книгу".
Адресная книга: ∲ОХ Мизайн ● Фиала ● Мори [Меню]	2 ПР зар	Нажмите клавишу ∆ или ⊽ для выбора [Адр. книга] и затем нажмите клавишу ОК . Появится "Адр. книга". Для использования адресной книги с сервера LDAP выберите [Расш. адр. книга]. ИМЕЧАНИЕ: Если расширенная адресная книга не регистрирована, [Выб. адр. книгу] не отображается.
 Фиала: Фиала: Фоббобобо Фоббобобобо Фоббобобобобо Фоббобобобобобо Фоббобобобобобобо Фоббобобобобобобобо Фоббобобобобобобобобо Фоббобобобобобобобобобобобобобобобобобо	3	Нажмите клавишу ∆ или ⊽ для выбора нужного пользователя или группы, затем нажмите клавишу ОК . В случае выбора пользователя появляется список адресатов, зарегистрированных для пользователя. В случае выбора группы перейдите к шагу 5.

- 4 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора нужного адресата, затем нажмите клавишу **OK**.
- **5** Отображается *Завершено.*, и снова появляется начальный экран.

Поиск адресата

Можно выполнять поиск зарегистрированных адресатов.

Ниже описаны алгоритмы использования различных режимов поиска.

Поиск в адресной книге



Поиск во внешней адресной книге



- 1 В "Адр. книга" нажмите [Меню] (правая клавиша выбора). Появится "Меню".
- 2 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Найти(Имя)] и затем нажмите клавишу ОК. Появится экран поиска.
- 3 Введите символы для поиска.

- 4 Нажмите клавишу **ОК**. Появится адресная книга с пользователем, имя которого начинается с введенных вверху символов.
- 1 В "Расш. адр. книга" нажмите [Меню] (правая клавиша выбора). Появится "Меню".
- 2 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Поиск] и затем нажмите клавишу ОК. Появится экран поиска.

]	3	Введите символы для поиска.
Найти(Имя): •़•ОК ma∎ АВС [Меню] [Текст		При нажатии [Меню] (правая клавиша выбора) и последующем нажатии клавиши ОК появится "Поиск по", где можно задать ключ поиска и условия соответствия. Выберите необходимый параметр для каждого элемента и затем нажмите клавишу ОК .
Расш. адр. книга: ФОК Мори Морган	4	Нажмите клавишу ОК . Появится адресная книга с пользователем, имя которого начинается с введенных вверху символов.
[Меню]		

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сначала открыть внешнюю адресную книгу, первым появится экран поиска. Затем выполните операции, начиная с шага 3.

Выбор с помощью клавиши одним нажатием



Выберите адресата с помощью клавиш одним нажатием.

На начальном экране передачи или на экране ввода адресата нажмите клавишу одним нажатием, в которой зарегистрирован адресат.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения более подробной информации о программировании клавиш набора одним нажатием см. *Руководство по эксплуатации (на английском языке)*.

Передача адресатам разных типов (групповая рассылка)

Адресаты указываются с помощью объединения электронных адресов, папок (SMB или FTP) и номеров факсов. Это называется *Групповая рассылка*. Это полезно при рассылке различным типам адресатов (электронные адреса, папки и т. п.) с помощью одной операции.

Количество элементов рассылки	E-mail	: до 100
	Папки (SMP, FTP)	: Общее количество: 5 SMB и FTP
	Факс	: до 100

Для групповой рассылки необходимо выполнить действия, аналогичные процедуре задания адресатов соответствующих типов. Введите дополнительные адреса электронной почты или пути к папке; введенная информация отображается в списке адресатов. Нажмите клавишу **Старт** для запуска одновременной передачи всем адресатам.

Отмена заданий

Следуйте перечисленным ниже шагам для отмены любого выполняемого задания печати или передачи.

Отмена заданий

Также задания могут быть отменены нажатием клавиши Стоп.



отобразится *Отмена...*, а затем, после отмены задания, снова появится очередь выхода заданий выбранного типа.

Для отмены других заданий повторите шаги с 3 по 5.

Проверка оставшегося тонера и оставшейся бумаги

Можно проверить, сколько осталось тонера, а также количество бумаги в каждой кассете податчика.

Проверка оставшегося тонера





Проверка оставшейся бумаги

Состояние:	¢ OK
01 Печ.сост.задани	я
02 Отпр.сост.задан	•
03 Сост. зад. сохр	•
[Пауза]	

Состоян. бумаги:	÷	OK
Кассета 1:	1/	4
Letter 🖓		
Пустая		
Обычная		

- 1 Нажмите клавишу Состояние/Отмена задания. Появится меню "Состояние".
- 2 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Состоян. тонера].
- 3 Нажмите клавишу ОК. Появится "Состоян. тонера".

Отображается один из 10 уровней оставшегося тонера.

- 1 Нажмите клавишу Состояние/Отмена задания. Появится меню "Состояние".
- 2 Нажмите клавишу △ или ▽ для выбора [Состоян. бумаги].
- **3** Нажмите клавишу **ОК**. Появится "Состоян. бумаги".
 - Нажмите клавишу ⊲ или ⊳ для переключения отображения оставшейся бумаги между главной кассетой устройства, дополнительной кассетой (если установлена) и универсальным лотком.

4 Уход и обслуживание

В этой главе приведено описание процедуры очистки аппарата и замены тонера.

- Замена картриджа с тонером 4-5

Очистка

Для обеспечения оптимального качества печати выполняйте чистку аппарата регулярно.

ОСТОРОЖНО: В целях безопасности перед очисткой аппарата всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки.

Стекло оригинала

Протрите внутреннюю сторону автоподатчика оригиналов и стекло оригинала мягкой тканью, смоченной спиртом или слабым моющим средством.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не применяйте разбавители или другие органические растворители.



Автоподатчик оригиналов

В случае черных полос или загрязнений на копиях при использовании податчика документов, протрите поверхность щелевого стекла мягкой тканью, входящей в комплект поставки. Сообщение "Протрите щелевое стекло." может отображаться, если щелевое стекло требует очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Протрите щелевые стекла сухой тканью для очистки. Не используйте для очистки воду, мыло или растворители.



Чистка аппарата

Чтобы качество печати было высоким, при каждой замене картриджа с тонером чистите внутренние поверхности аппарата.











1 Откройте переднюю крышку.

2 Приподнимите узел проявки вместе с картриджем с тонером и извлеките из аппарата.

3 Извлеките узел барабана из аппарата, удерживая за зеленые рычаги обеими руками.

ПРИМЕЧАНИЕ: Узел барабана чувствителен к свету. Никогда не оставляйте узел барабана на свету более чем на пять минут.

4 Плоско положите узел барабана на чистую, ровную поверхность.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не кладите узел барабана на край.

5 Чистой тканью без ворса очистите от пыли и грязи металлический регистрационный валик.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При очистке не касайтесь валика переноса (чёрный).

Ĵ





6 Передвиньте на узле барабана очиститель главного загрузчика (зеленый) назад и вперед 2—3 раза для очистки проводника загрузчика, затем верните его в исходное положение (CLEANER HOME POSITION).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Снимите фиксирующую ленту на очистителе главного заряжающего провода перед первой очисткой.

После очистки убедитесь, что очиститель заряжающего провода возвратился в свое исходное положение.

7 Когда очистка закончится, возвратите узел барабана в начальное положение.



8 Возвратите узел проявки в нужное положение, совместив направляющие с обеих сторон со слотами в аппарате. Затем закройте переднюю крышку.

Замена картриджа с тонером

Когда на дисплее сообщений отобразится Добавьте тонер, замените тонер.

Каждый раз после замены контейнера с тонером выполняйте чистку компонентов аппарата согласно указаниям ниже. Грязные детали могут ухудшить качество вывода.

ОСТОРОЖНО: Не пытайтесь поджигать картридж с тонером. Искры от пламени опасны и могут стать причиной ожогов.

Замена картриджа с тонером





1 Откройте переднюю крышку.

2 Поверните фиксирующий рычаг картриджа с тонером в положение разблокировки. Сдвиньте фиксирующий рычаг картриджа с тонером в положение, указанное стрелкой, и вытяните картридж с тонером.

ПРИМЕЧАНИЕ: Положите старый картридж с тонером в специальный полиэтиленовый пакет (входит в тонерный комплект) и утилизируйте его позже в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.

3 Достаньте новый картридж с тонером из тонерного комплекта. Встряхните новый картридж с тонером не менее 5 раз, как показано на рисунке, чтобы тонер распределился в нем равномерно.





4 Удалите наклейку с картриджа с тонером.

- 5 Установите новый картридж с тонером в аппарат. Надежно нажмите на верхнюю часть картриджа в положениях с пометкой PUSH, пока не услышите щелчок.
- **6** Поверните фиксирующий рычаг картриджа с тонером в положение блокировки.

7 Закройте переднюю крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Верните израсходованный картридж с тонером дилеру или представителю по обслуживанию. Переработка или утилизация использованных картриджей с тонером производится в соответствии с установленными нормами.

5 Устранение неисправностей

В этой главе приводится порядок разрешения проблем, которые могут возникнуть при использовании аппарата.

- Действия в ответ на сообщения об ошибках 5-7
- Устранение застревания бумаги 5-16

Устранение сбоев

Ниже в таблице приводятся общие инструкции по устранению неисправностей.

При возникновении какой-либо неполадки аппарата прочитайте контрольные вопросы и выполните процедуры, которые приводятся на указанных страницах. Если устранить неисправность не удается, обратитесь к сервисному персоналу.

Проблема	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
На панели управления не происходит никаких изменений при включении аппарата с помощью выключателя питания.	Подключен ли аппарат к электросети?	Вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку.	_
При нажатии на клавишу "Старт" копирование не начинается.	Отображается ли что-либо на дисплее сообщений?	Определите, как следует отреагировать на сообщение, и выполните соответствующие действия.	_
	Не включен ли на аппарате режим ожидания?	Нажмите любую клавишу на панели управления для вывода машины из режима ожидания. В течение 15 секунд аппарат будет готов к копированию.	2-7
В выходном лотке чистые листы.	Правильно ли загружены оригиналы?	При размещении оригиналов на стекле кладите их лицевой стороной вниз и выравнивайте по щелевому стеклу.	2-62
		При использовании автоподатчика оригиналов загружайте оригиналы стороной для копирования вверх.	2-63

Проблема	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
Слишком светлые распечатки.	Не включен ли на аппарате режим ручной настройки	Выберите правильный уровень плотности.	—
	плотности?	При изменении установленного по умолчанию уровня плотности выберите требуемый уровень вручную.	—
	Равномерно ли распределен тонер в картридже?	Встряхните картридж с тонером из стороны в сторону несколько раз.	4-5
	Не показано ли на панели сообщение о необходимости добавить тонер?	Замените картридж с тонером.	4-5
	Бумага влажная?	Замените бумагу на новую.	2-48
	Включен ли режим экономичной печати?	Отключите режим экономичной печати.	_
		Убедитесь, что настройка типа бумаги соответствует используемой бумаге.	
Слишком темные распечатки.	Не включен ли на аппарате режим "Автоплотность"?	Откорректируйте уровень плотности для режима автоплотности.	_
	Не включен ли на аппарате режим ручной настройки плотности?	Выберите правильный уровень плотности.	_
На копиях виден муаровый узор (точки не распределены равномерно, а объединены в группы).	Не использовался ли в качестве оригинала фотоотпечаток?	Установите для качества печати [Фото].	_
Нечеткая печать.	Выбрано ли подходящее качество изображения для оригинала?	Выберите подходящее качество изображения.	_
Загрязнения на распечатках.	Нет ли загрязнений на стекле оригинала или в автоподатчике оригиналов?	Выполните чистку стекла оригинала или автоподатчика оригиналов.	4-2
Распечатки размыты.	Аппарат используется в слишком влажных условиях?	Используйте в местах с подходящей влажностью.	

Проблема	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
Изображения перекошены.	Правильно ли помещены оригиналы?	При размещении оригиналов на стекле выравнивайте их по щелевому стеклу.	2-62
		Перед загрузкой оригиналов в автоподатчик следует тщательно выровнять направляющие ширины.	2-63
	Правильно ли загружена бумага?	Проверьте положение направляющих ширины бумаги.	2-63
Подача оригиналов невозможна.	Правильно ли помещены оригиналы?	Перед загрузкой оригиналов в автоподатчик следует тщательно выровнять направляющие ширины.	2-63
Частое застревание бумаги.	Правильно ли загружена бумага?	Загрузите бумагу надлежащим образом.	2-48
	Относится ли используемая бумага к поддерживаемым типам? В хорошем ли она состоянии?	Извлеките бумагу, переверните и снова загрузите ее в аппарат.	2-48
	Возможно, бумага скручена, сложена или смята?	Замените бумагу на новую.	2-48
	Нет ли в аппарате обрывков бумаги или застрявших листов?	Выньте застрявшую бумагу.	5-16
Отпечатки сморщенные или загнутые.	Бумага влажная?	Замените бумагу на новую.	2-48
Печать невозможна.	Подключен ли аппарат к электросети?	Вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку.	—
	Включен ли аппарат?	Включение аппарат с помощью выключателя питания.	2-6
	Подключен ли кабель принтера?	Надежно подсоедините подходящий кабель принтера.	2-5
	Не был ли аппарат включен перед подсоединением кабеля принтера?	Подсоедините кабель принтера, затем включите аппарат.	2-5 2-6
	Задание печати приостановлено?	Нажмите [Продол.] (левая клавиша выбора) для возобновления печати.	_
	Отображается ли сообщение об ошибке?	Выполните соответствующие действия.	5-7

Проблема	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
Документы распечатываются неправильно.	Правильно ли настроены параметры прикладного программного обеспечения на компьютере?	Проверьте правильность установки драйвера системы печати и прикладного программного обеспечения.	_
Печать с модуля памяти USB не	Не заблокирован ли хост USB?	Выберите <i>Разблокировать</i> в настройках хоста USB.	—
выполняется.		Убедитесь, что модуль памяти USB надежно вставлен в аппарат.	_
При отображении изображения, передаваемого из аппарата в ПК, изображение сжато по вертикали или горизонтали.	Разрешение сканирования выбрано как "200×100т/д норм." или "200х400т/д оч.высокое"?	Выберите разрешение сканирования, отличное от "200x100т/д - норм." или "200x400т/д оч.высокое" при передаче изображения.	_
Модуль памяти USB не распознается.		Убедитесь, что модуль памяти USB надежно вставлен в аппарат.	_
	Не заблокирован ли хост USB?	Выберите <i>Разблокировать</i> в настройках хоста USB.	—
На распечатках появляются	Нет ли грязи на щелевом стекле?	Очистите щелевое стекло.	4-2
вертикальные полосы.	Внутренние детали аппарата могут быть загрязнены.	Проверьте картридж с тонером и, если необходимо, замените.	4-5
Загрязнение верхнего края или обратной стороны листа.	Внутренние детали аппарата могут быть загрязнены.	Очистите внутренние детали аппарата.	4-3
Часть изображения периодически	Правильно ли присоединен узел проявки?	Присоедините узел проявки правильно.	—
становится бледной или с белыми полосами.	_	Откройте и затем закройте заднюю крышку.	—

Проблема	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
Невозможно выполнить отправку	Подключен ли сетевой кабель?	Надежно подсоедините подходящий сетевой кабель.	2-5
по ЅМВ.	Правильно ли заданы сетевые настройки для оборудования?	Правильно задайте настройки TCP/IP.	_
	Правильно ли заданы настройки общего доступа к папке?	Проверьте настройки общего доступа и прав доступа в свойствах папки.	2-40
	Установлено ли [Вкл.] для протокола SMB?	Установите [Вкл.] для протокола SMB.	3-21
	Правильно ли задано [Имя хоста]?	Проверьте имя компьютера, на который передаются данные.*	2-39
	Правильно ли задан [Путь]?	Проверьте общее имя для общей папки.	_
	Правильно ли задано [Имя польз. при вх.]?	Проверьте правильность имени домена и имени пользователя.**	3-21
	Используется ли одинаковое имя домена для [Имя хоста] и [Имя пользователя при входе]?	Удалите имя домена и обратную косую черту ("\") из [Имя пользователя при входе].	3-21
	Правильно ли введен [Пароль при входе]?	Проверьте правильность пароля при входе.	3-21
	Правильно ли выполнена настройка брандмауэра Windows?	Правильно настройте исключения брандмауэра Windows.	2-44
	Различаются ли настройки времени для оборудования, доменного сервера и компьютера адресата для передачи данных?	Синхронизируйте настройки времени на оборудовании, доменном сервере и компьютере адресата для передачи данных.	_
	На панели отображается Ошибка передачи.?	См. Устранение ошибки передачи.	5-7

* Можно также ввести полное имя компьютера в качестве имени хоста (например, pc001.abcdnet.com).

** Можно также вводить имена пользователей для входа в систему в следующих форматах:

Имя_домена/имя_пользователя (например, abcdnet/james.smith) Имя_пользователя@имя_домена (например, james.smith@abcdnet)

Действия в ответ на сообщения об ошибках

Если на панели управления появилось одно из этих сообщений, выполните соответствующую процедуру.

Таблица сообщений об ошибках

Сообщение об ошибке	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
Бумага застр.	_	При замятии бумаги работа аппарата останавливается и на дисплее сообщений указывается месторасположение замятия. Не отключайте аппарат; устраните замятие согласно указаниям.	5-16
Блок проявителя не установлен.	Правильно ли установлен блок проявителя?	Обратитесь к специалисту по обслуживанию.	—
Внутренний лоток заполнен бумагой. Удалите бумагу.	-	Удалите бумагу из внутреннего лотка и нажмите клавишу ОК для возобновления задания.	—
Добавьте тонер.	Светится ли светодиодный индикатор Внимание во время отображения сообщения?	Замените картридж с тонером.	4-5
Дуплекс. печ. невозм. на этой бумаге.	Возможна ли двусторонняя печать на бумаге выбранного размера/носителе выбранного типа?	Выберите доступный тип бумаги. Нажмите клавишу ОК для печати без использования дуплекса.	3-12
Замените МК.	-	Замена деталей в комплекте для обслуживания необходима через каждые 100 000 напечатанных страниц, для этого требуется профессиональное обслуживание. Обратитесь к специалисту по обслуживанию.	_
Загрузите бумагу в кассету 1.	Не закончилась ли бумага в указанной кассете?	Загрузите бумагу.	2-49
Загрузите бумагу в универсальный лоток.	Загружена ли бумага указанного формата в универсальный лоток?	Загрузите в универсальный лоток бумагу размера и типа, указанных на дисплее сообщений.	2-52
Заканчивается тонер.	-	Подготовьте картридж с тонером.	4-5
Закройте переднюю крышку.	Открыта ли какая-либо крышка?	Закройте крышку, указанную на панели управления.	_

Сообщение об ошибке	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
Закройте автоподатчик	Открыт ли автоподатчик оригиналов?	Закройте автоподатчик оригиналов.	—
оригиналов.	Открыта ли верхняя крышка автоподатчика оригиналов?	Закройте верхнюю крышку автоподатчика оригиналов.	_
Задание не сохр. Нажмите [OK].	-	Для сохранения задания нажмите ОК .	_
Извлеките оригинал из автопод. ориг.	Остались ли оригиналы в автоподатчике оригиналов?	Извлеките оригиналы из автоподатчика оригиналов.	_
Максимальное количество отсканированных страниц.	_	Сканирование невозможно из-за недостаточной памяти сканера. Это задание отменено. Нажмите клавишу ОК .	_
задание отменено.	Превышен ли предел сканирования?	Нажмите клавишу ОК для печати, передачи или сохранения отсканированных страниц. Нажмите клавишу Стоп для отмены печати, передачи или сохранения.	
Невозможно подключиться к серверу аутентификации.		 Нажмите клавишу ОК и проверьте следующее: Регистрацию на сервере аутентификации Пароль и адрес компьютера для входа на сервер аутентификации Сетевое подключение 	_
Неверный ид. уч. зап. Задание отменено.	-	Это задание отменено из-за ограничения учетом заданий. Нажмите клавишу ОК .	_
Невозможно выполнить это задание. Ограничения авторизацией группы.	_	Это задание отменено из-за ограничения авторизацией группы. Нажмите клавишу ОК .	—
Невозможно осуществить подачу бумаги из кассеты 1.	Надежно ли закрыты податчики бумаги или кассета принтера, расположенные выше выбранной кассеты, при установке одного или нескольких дополнительных податчиков?	Надежно закройте податчик бумаги.	2-49

Сообщение об ошибке	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
Непр. имя пользоват. для входа или пароль. Задание отменено.	_	Введите правильное имя пользователя и/или пароль.	—
Неправильный идентификатор	Правильно ли введен идентификатор пользователя для конфиденциального задания?	Идентификатор пользователя, введенный для конфиденциального задания, неправильный. Проверьте идентификатор пользователя, указанный на драйвере принтера.	_
Неоригинальный картридж с тонером. Нажмите [Справка].	Данное сообщение отображается, когда установлен неоригинальный картридж с тонером.	Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием неоригинального тонера. Рекомендуется использовать только оригинальные картриджи с тонером. Если требуется использовать установленный сейчас картридж с тонером, нажмите клавишу ОК и клавишу Стоп одновременно и удерживайте их 3 секунды или дольше.	4-5
Не удалось сохранить данные удерживаемого задания. Задание отменено.	Возможно, недостаточно места на RAM-диске?	Не удалось выполнить печать с помощью функции Поле заданий, поскольку недостаточно доступного места на RAM-диске. Измените размер RAM-диска с помощью цифровых клавиш.	
Неверный ид. уч. зап.	_	Указан неверный идентификатор учетной записи. Уточните зарегистрированный идентификатор учетной записи.	—
Недостаточно памяти. Нач. задание невозм.	_	Продолжение сканирования невозможно из-за нехватки памяти. Нажмите клавишу ОК для печати отсканированных страниц. Для отмены задания печати нажмите клавишу "Отмена".	—
Ошибка памяти USB. Задание отменено.	_	Это задание отменено. Нажмите клавишу ОК .	_

Сообщение об ошибке	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
Ошибка диска RAM. Нажмите [OK]. ##	_	Возникла ошибка диска RAM. Посмотрите код ошибки, указанный вместо ##. Далее приведены возможные коды ошибок и их описания. 01: Ошибка формата. Попробуйте выключить и снова включить питание. 02: Режим RAM-диска выключен. Включите режим RAM-диска на панели управления. 04: Нет места на диске. Удалите ненужные файлы. 05: Указанный файл не находится на диске. 06: Недостаточно места для поддержка системы RAM-диска. Расширьте память.	
Ошибка счета.	_	Установите настройки учета заданий, повторно используя команду PRESCRIBE.	_

5

Сообщение об ошибке	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
Ошибка передачи. ####		Ошибка во время передачи. Далее приведены возможные коды ошибок и их описания. 1101: Задано неверное серверное имя сервера SMTP или неверное имя хоста при передаче отсканированных данных на Сервер Ftp. Используя Command Center RX, зарегистрируйте правильное имя сервера SMTP и имя хоста. 1102: Неверное имя пользователя для входа или не введено доменное имя. Введите правильно имя пользователя для входа, доменное имя и пароль. 1103: Указан неверный сетевой путь, или отсутствуют права доступа к заданной папке. Используя Command Center RX,, зарегистрируйте правильный путь. 1104: Не указан адрес получателя. Введите правильный адрес электронной почты. 1105: E-mail — настройки протокола SMTP выключены. Используя Command Center RX,, включите параметр "Протокол SMTP". Сканирование в компьютер (SMB) — настройки SMB выключены. Используя Command Center RX,, включите параметр "SMB". Сканирование в компьютер (FTP) — настройки FTP выключены. Используя Command Center RX,, включите параметр "SMB". Сканирование в компьютер (FTP) — настройки FTP выключены. Используя Command Center RX,, включите параметр "SMB". Сканирование в компьютер (FTP) — настройки FTP выключены. Используя Command Center RX, включите параметр "SMB". Сканирование в компьютер (FTP) — настройки FTP выключены. Используя Command Center RX, включите параметр "FTP".	

Сообщение об ошибке	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
Ошибка передачи. ####		2101, 2102, 2103, 2201, 2202, 2203, 3101: Сетевой кабель не подсоединен, или нарушена работа концентратора, подсоединенного к нему. Проверьте кабель и концентратор. Если они исправны, задано неверное имя сервера или имя хоста сервера SMTP. Используя Command Center RX, зарегистрируйте правильное имя сервера SMTP и имя хоста. 2204: Проверьте предельный размер электронного письма в параметрах SMTP-сервера в Command Center RX. 5101, 5102, 5103, 5104, 7102, 720f: Выключите аппарат с помощью выключателя питания и снова включите. Если ошибка возникает неоднократно, обратитесь за помощью к сервисному персоналу, сообщив код ошибки. (О действиях по устранению ошибки см. сообщение "Произошла ошибка".) 9181: В отсканированном оригинале число страниц превышает допустимые 999 страниц. Отправьте превышающие норму страницы отдельно.	
Ошибка КРDL. Задание отменено.	-	Задание отменено. Нажмите клавишу ОК .	
Ограничения учетом заданий. Печать невозможна.	_	Это задание невозможно напечатать из-за ограничения учетом заданий. Нажмите клавишу ОК .	—
Память заполнена. Нельзя заверш. обраб. задания печати.	_	Невозможно продолжение задания из-за нехватки памяти. Нажмите клавишу ОК для печати отсканированных страниц. Невозможно полностью выполнить задание печати. Для отмены задания нажмите Стоп .	_
Память заполнена. Задание отменено.	_	Задание отменено. Нажмите клавишу ОК .	—

Сообщение об ошибке	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
Произошла ошибка. Выключите и включите питание.	_	Произошла системная ошибка. Выключите и включите питание.	—
Проверьте кассету 1.	Происходит ли ошибка подъема бумаги в кассете источника бумаги?	Извлеките кассету для указанного источника бумаги (кассеты для бумаги, или дополнительные податчики бумаги) и проверьте правильность загрузки.	
Печать невозможна. Задание отменено.	-	Задание отменено. Нажмите клавишу ОК .	_
Превышено ограничение учета заданий. Печать невозможна.	_	Это задание отменено. Нажмите клавишу ОК .	_
Превышено ограничение учета заданий. Сканиров. невозможно.	_	Это задание отменено. Нажмите клавишу ОК .	—
Превышен предел ящика опроса. Задание отменено.	_	Ящик факсов переполнен; нет места для сохранения факсов. Это задание отменено. Нажмите клавишу ОК .	_
Превышено ограничение учета заданий. Задание отменено.	Ограничено ли допустимое число распечаток алгоритмом учета заданий?	Превышено число распечаток из-за ограничения алгоритмом учета заданий. Дальнейшая печать невозможна. Это задание отменено. Нажмите клавишу ОК .	
Сбой аппарата. Вызовите сервисный персонал.	_	Внутренняя ошибка. Запомните код ошибки, отображаемый на дисплее сообщений. Выключите аппарат, вытащите шнур питания из розетки и обратитесь к сервисному персоналу.	—
	Отображается ли код ошибки "С4200"?	Внутри возник конденсат ввиду резкой перемены температуры. Выключите аппарат и оставьте его на 30—90 минут, затем включите снова. Если сообщение не исчезло, выключите аппарат, извлеките шнур питания из розетки и обратитесь к сервисному персоналу.	
Снята трубка телефона. Положите на место.	-	Положите трубку.	_
Сообщение об ошибке	Точки проверки	Меры по устранению	Страница для справки
---	--	---	----------------------------
Съемная память переполнена. Задание отменено.	_	Это задание отменено. Нажмите клавишу ОК .	_
Установите оригинал и нажм.клавишу Старт.	_	Извлеките оригиналы из автоподатчика оригиналов, расположите их в первоначальном порядке и положите обратно. Нажмите клавишу Старт для возобновления печати. Для отмены задания нажмите Стоп .	2-63
Установлен неизвестный тонер. РС	Соответствуют ли региональные характеристики установленного картриджа с тонером региональным характеристикам аппарата?	Установите указанный картридж.	4-5
Файл не найден. Задание отменено.	-	Указанный файл не найден. Это задание отменено. Нажмите клавишу ОК .	—

Действия при мигании индикатора Внимание, указывающем на ошибки

Если индикатор Внимание мигает, нажмите [Состояние/Отмена задания] для просмотра сообщения об ошибке. Если сообщение не отображается на дисплее сообщений при нажатии кнопки [Состояние/Отмена задания], или индикатор Внимание мигает 1,5 секунды, выполните следующие проверки.

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Невозможно отправить факс.	Кабель блока подключен правильно?	Правильно подключите кабель блока.	—
	Разрешенный номер факса или разрешенный идентификационный номер зарегистрированы правильно?	Проверьте разрешенный номер факса и разрешенный идентификационный номер.	Руководство по эксплуатации факса Раздел 6: "Регистрация разрешенного номера факса" и "Регистрация разрешенного идентификационного номера факса."
	Произошла ошибка связи?	Проверьте коды ошибок в итоговом отчете TX/RX и отчете о работе. Если код ошибки начинается с "U" или "E", выполните соответствующую процедуру.	Руководство по эксплуатации факса Приложение "Перечень кодов ошибок"
	Линия факса адресата занята?	Выполните передачу снова.	_
	Отвечает ли факс адресата?	Выполните передачу снова.	_
	Ошибка отличается от перечисленных выше?	Обратитесь к сервисному персоналу.	_

Устранение застревания бумаги

При застревании бумаги отображается сообщение о застревании, копирование или печать останавливаются.

Оставьте выключатель питания в положении "Вкл.", для извлечения застрявшей бумаги воспользуйтесь нижеприведенной информацией.

Индикаторы мест застревания

При застревании бумаги отображается сообщение об ошибке с указанием места застревания.

Место застревания бумаги	Страница для справки
Автоподатчик оригиналов	5-20
Внутри аппарата	5-18
Универсальный лоток	5-17
Кассеты	5-17
Дуплекс	5-18
Задняя крышка	5-20

Меры по предотвращению застревания бумаги

При застревании бумаги отображается сообщение о застревании, копирование или печать останавливаются.

- Не используйте повторно бумагу, которая уже застряла.
- Если при извлечении застрявшая бумага порвалась, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата клочки бумаги могут стать причиной последующего застревания.
- Страница, на которую повлияло застревание бумаги, печатается повторно.

ОСТОРОЖНО: Узел фиксации чрезвычайно сильно нагревается. При работе в этом отсеке будьте особенно осторожны ввиду опасности получения ожогов.

Сообщения интерактивной справки

При отображении сообщения о застревании бумаги нажмите [Справка] (**левая клавиша выбора**) для отображения информации о процедуре устранения застревания.

Для отображения следующего шага нажмите *∇*, для отображения предыдущего шага нажмите *△*.

Для выхода из режима отображения сообщений интерактивной справки нажмите клавишу ОК.

Универсальный лоток

Чтобы устранить застревание бумаги в универсальном лотке, выполните следующие действия.

1



Извлеките бумагу, застрявшую в универсальном лотке.

2 Чтобы сбросить состояние ошибки, откройте и закройте верхнюю и переднюю крышку.

Кассета/Податчик бумаги

Для удаления застрявшей бумаги из кассеты или податчика бумаги выполните следующие действия.



- 1 Извлеките кассету или дополнительно поставляемый податчик бумаги.
- 2 Удалите частично поданную бумагу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Посмотрите, правильно ли загружена бумага. Если нет, загрузите ее еще раз.

3 Надежно задвиньте кассету с бумагой обратно. Принтер прогреется и возобновит печать.

Дуплекс

Бумага застряла в дуплексе. Извлеките застрявшую бумагу, выполнив приведенную ниже процедуру.



- 1 Полностью извлеките из аппарата кассету с бумагой.
- **2** Откройте крышку дуплекса с лицевой стороны аппарата и извлеките застрявшую бумагу.



Откройте крышку дуплекса с задней стороны аппарата и извлеките застрявшую бумагу.

3 Надежно вставьте кассету обратно, откройте и закройте переднюю крышку для устранения ошибки. Аппарат прогреется и возобновит печать.

Внутри аппарата



1 Полностью извлеките из аппарата кассету с бумагой. Удалите частично поданную бумагу.



2 Откройте переднюю крышку, приподнимите и извлеките из аппарата узел проявки вместе с картриджем с тонером.

5

- **3** Извлеките узел барабана из аппарата, удерживая за зеленые рычаги обеими руками.

ОСТОРОЖНО: Термофиксатор, установленный внутри, очень горячий. Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до него.

ПРИМЕЧАНИЕ: Барабан чувствителен к свету. Никогда не оставляйте узел барабана на свету более чем на пять минут.

4 Если бумагу прижали валики, протяните ее вдоль нормального направления подачи.



5 Возвратите узел барабана в нужное положение, совместив направляющие с обеих сторон со слотами в аппарате.



6 Установите в аппарат узел проявки и картридж с тонером. Закройте переднюю крышку. Аппарат прогреется и возобновит печать.

Задняя крышка

Чтобы устранить застревание бумаги под задней крышкой, выполните следующие действия.

1



Откройте заднюю крышку и удалите застрявшую бумагу, вытянув её.

ОСТОРОЖНО: Термофиксатор, установленный внутри, очень горячий. Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до него.

Если бумага застряла внутри термофиксатора, откройте крышку термофиксатора и удалите бумагу, вытянув ее.

2 Для устранения ошибки закройте заднюю крышку, откройте и закройте верхнюю крышку. Аппарат прогреется и возобновит печать.

Автоподатчик оригиналов

Чтобы устранить застревание бумаги в автоподатчике оригиналов, выполните следующие действия.



 Извлеките все оригиналы из лотка подачи документов.

Откройте левую крышку автоподатчика оригиналов.

Если оригинал застрял между валиками, и его трудно

2

3

4







Откройте автоподатчик оригиналов.

Удалите застрявший оригинал.

извлечь, перейдите к следующему шагу.

5 Удалите застрявший оригинал.

Если оригинал порвался, обязательно удалите из аппарата все обрывки.

- 6 Закройте автоподатчик оригиналов.
- 7 Поместите оригиналы.

Приложение

•	Дополнительное оборудование	Приложение-2
	доновные соорудование нини	

- Способ ввода символов Приложение-3
- Технические характеристики Приложение-4

Дополнительное оборудование

Общие сведения о дополнительном оборудовании

Для данного аппарата предусмотрено следующее дополнительное оборудование.



Податчик бумаги

Податчик бумаги позволяет установить три дополнительные кассеты для бумаги в нижней части аппарата для непрерывной подачи большого объема бумаги. Емкость и способ загрузки бумаги такие же, как у кассеты 1.

Дополнительная память

Для увеличения памяти принтера с целью выполнения более сложных заданий печати и достижения большей скорости печати можно в разъём памяти, расположенный на главной плате контроллера, вставить дополнительный модуль памяти (модуль оперативной памяти с двусторонними выводами). Можно выбрать дополнительный модуль памяти объемом 256 МБ, 512 МБ или 1 ГБ. Максимальный объем памяти составляет 1536 МБ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль расширения памяти должен устанавливать только ваш специалист по техническому обслуживанию. Мы не несем ответственности за любые повреждения, вызванные неправильной установкой модуля расширения памяти.

Способ ввода символов

На экранах ввода символов используйте нижеописанную процедуру для ввода символов.

Используемые клавиши

Для введения символов используйте следующие клавиши.



1. Клавиша "ОК"	При нажатии данной клавиши завершается введение символов.
2. Клавиша "Сброс"	При нажатии данной клавиши удаляется символ в положении курсора. Если курсор находится в конце строки, удаляется символ слева от него.
3. Клавиша "Назад"	При нажатии этой клавиши восстанавливается экран, с которого был вызван экран ввода символов.
4. Клавиши перемещения курсора	Используются для выбора положения ввода или выбора символа из списка символов.
5. Цифровые клавиши	Используются для выбора вводимого символа.
6. Клавиша "Общий сброс"	При нажатии данной клавиши отменяется процедура ввода символов и снова появляется экран ожидания.
7. Правая клавиша выбора	При нажатии данной клавиши выбирается тип вводимых символов. (При отображении [Текст])

Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Набор основных функций

Пара	метр	Описание	
Тип		Настольный	
Метод печати		Электрофотография с помощью полупроводникового лазера, система с одним барабаном	
Система записи	изображения	Полупроводниковый лазер (1 луч)	
Плотность бумаги	Передняя кассета	от 60 до 120 г/м ² (двусторонняя: (от 60 до 105 г/м ²)	
	Универсаль- ный лоток	От 60 до 220 г/м ²	
Тип бумаги	Передняя кассета	Обычная, Черновая, Переработанная, Предварительно отпечатанная, Высокосортная, Цветная, Перфорированная, Бланк, Высококачественная, Пользовательская 1–8	
	Универсаль- ный лоток	Обычная, Пленка (проекторная), Черновая, Калька, Этикетки, Переработанная, Предварительно отпечатанная, Высокосортная, Карточки, Цветная, Перфорированная, Бланк, Плотная, Конверт, Высококачественная, Пользовательская 1–8	
Формат бумаги Передняя кассета		Макс.: 8 1/2 × 14"/Legal Мин.: 5 1/2 × 8 1/2"/Аб (двусторонняя: 7 1/4 × 10 1/2"/А5)	
	Кассета (дополнитель но)	Макс.: 8 1/2 × 14"/Legal Мин.: 7 1/4 × 10 1/2"/А5	
	Универсаль- ный лоток	Макс.: 8 1/2 × 14"/Legal Мин.: 3 5/8 × 6 1/2"/Аб (двусторонняя: 7 1/4 × 10 1/2"/А5)	
Емкость лотка	Передняя кассета	250 листов (80 г/м ²)	
	Универсаль- ный лоток	50 листов (80 г/м ² , обычная бумага, A4/Letter или меньше)	
Емкость выходн	юго лотка	150 листов (80 г/м ²)	
Память		Стандартная: 512 МБ Максимальная: 1536 МБ	
Интерфейс	Стандартный	Разъем интерфейса USB: 1 (USB Hi-Speed) Хост USB: 1 (USB Hi-Speed) Сетевой интерфейс: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)	
	Дополнитель- но	Разъем e-KUIO:1 (для ECOSYS M2030dn*/ECOSYS M2035dn)	

Пара	метр	Описание
Условия	Температура	От 10 до 32,5 °C
эксплуатации	Влажность	От 15 до 80%
	Высота над уровнем моря	Не более 2500 м
	Яркость	Не более 1500 люкс
Время прогрева	Включение питания	Не более 20 секунд
(22°C, 60%)	Режим низкого энергопотреб -ления	не более 1 секунды
	Режим ожидания	не более 15 секунд
Габаритные размеры	ECOSYS M2030dn/PN*	494 × 410 × 366 мм
(Ш х Г х В)	ECOSYS M2030dn* ECOSYS M2035dn	494 × 430 × 448 мм
	ECOSYS M2530dn* ECOSYS M2535dn	494 × 430 × 448 мм
Масса (без картриджа с	ECOSYS M2030dn/PN*	Прибл. 15 кг
тонером)	ECOSYS M2030dn* ECOSYS M2035dn	Прибл. 18 кг
	ECOSYS M2530dn* ECOSYS M2535dn	Прибл. 18 кг
Необходимое свободное пространство (Ш х Г)	ECOSYS M2030dn* ECOSYS M2035dn	494 × 613 мм
	ECOSYS M2530dn* ECOSYS M2535dn	494 × 633 мм
Потребляемая мощность		Модель с номинальным напряжением 230 В: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 4,2 А

Пара	метр	Описание	
Энергопотреб ление	ECOSYS M2030dn/PN*	Стандартная: 927 Вт (Европейские страны) С дополнительным оборудованием: 941 Вт (Европейские страны)	
(максималь- ное)	ECOSYS M2030dn*	Стандартная: 961 Вт (страны Европы) С дополнительным оборудованием: 967 Вт (страны Европы)	
	ECOSYS M2035dn	Стандартная: 972 Вт (страны Европы) С дополнительным оборудованием: 978 Вт (страны Европы)	
	ECOSYS M2530dn*	Стандартная: 962 Вт (страны Европы) С дополнительным оборудованием: 967 Вт (страны Европы)	
	ECOSYS M2535dn	Стандартная: 972 Вт (страны Европы) С дополнительным оборудованием: 978 Вт (страны Европы)	
Энергопотреб- ление (во время печати)	ECOSYS M2030dn/PN*	Стандартная: 431 Вт (страны Европы) С дополнительным оборудованием: 461 Вт (страны Европы)	
	ECOSYS M2030dn*	Стандартная: 431 Вт (страны Европы) С дополнительным оборудованием: 461 Вт (страны Европы)	
	ECOSYS M2035dn	Стандартная: 439 Вт (страны Европы) С дополнительным оборудованием: 446 Вт (страны Европы)	
	ECOSYS M2530dn*	Стандартная: 431 Вт (страны Европы) С дополнительным оборудованием: 461 Вт (страны Европы)	
	ECOSYS M2535dn	Стандартная: 439 Вт (страны Европы) С дополнительным оборудованием: 446 Вт (страны Европы)	
Дополнитель- ное оборудование	ECOSYS M2030dn*/ ECOSYS M2035dn	Податчик бумаги (до 2 устройств), модуль памяти расширения, Network Interface Kit, Wireless Network Interface Kit, Card Authentication Kit(B)	
	ECOSYS M2530dn*/ ECOSYS M2535dn	Податчик бумаги (до 2 устройств), модуль памяти расширения, Card Authentication Kit(B)	

Модель со скоростью печати 30 стр/мин может не поступать в продажу в некоторых регионах.

*

Функции копирования

Параметр		Описание	
Скорость Односторонняя копирования		ECOSYS M2030dn*, ECOSYS M2530dn*: A4-R/Letter-R: 30/32 листов/мин. Legal: 26 листов/мин B5-R: 24 листа/мин. A5-R/A6-R: 17 листов/мин. ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn: A4-R/Letter-R: 35/37 листов/мин. Legal: 30 листов/мин. B5-R: 24 листа/мин. A5-R/A6-R: 17 листов/мин.	
	Двусторонняя	ECOSYS M2030dn*, ECOSYS M2530dn*: A4-R/Letter-R: 17/18 листов/мин. Legal: 16 листов/мин. ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn: A4-R/Letter-R: 19/20 листов/мин. Legal: 18 листов/мин.	
Время выхода первой копии (А4, подача из кассеты)		Без использования автоподатчика оригиналов: не более 6,9 секунд При использовании автоподатчика оригиналов: не более 7,9 секунд	
Уровень масштабирования		Ручной режим: от 25 до 400%, возрастание с шагом в 1% Фиксированное увеличение: 400%, 200%, 141%, 129%, 115%, 90%, 86%, 78%, 70%, 64%, 50%, 25%	
Непрерывное копирование		От 1 до 999 листов (устанавливается с шагом в один лист)	
Разрешение		600 × 600 точек на дюйм	
Поддерживаемые типы оригиналов		Листы, книги, трехмерные объекты (максимальный размер оригинала: Folio/Legal)	
Система подачи оригиналов		Фиксированная	

Функции принтера

Параметр		Описание	
Скорость печа	ати	Та же, что и скорость копирования.	
Время выхода первого отпечатка (А4, подача из кассеты)		Не более 7,0 секунд	
Разрешение		Fast 1200, 600 т/д, 300 т/д	
Операционная система		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Apple Macintosh OS 10.x	
Интерфейс	Стандартный	Разъем интерфейса USB: 1 (USB Hi-Speed) Хост USB: 1 (USB Hi-Speed) Сетевой интерфейс: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)	
Язык описания страниц		PRESCRIBE	
Эмуляция		PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (совместимый с PostScript 3) PDF Direct Print Ver.1.7, Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850	

Функции сканера

Параметр	0	писание	
Операционная система	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7		
Разрешение	600 точек/дюйм, 400 точек/дюйм, 300 точек/дюйм, 200 точек/дюйм, 200 x 400 точек/дюйм, 200 x 100 точек/дюйм		
Формат файла	JPEG,TIFF, PDF, XPS, PDF/A		
Скорость сканирования ^{*1}	1-стор.: Ч/б 35 изобр./мин цветные: 14 изобр./мин 2-стор.: Ч/б 18 изобр./мин цветные: 8 изобр./мин (А4 в альбомной ориентации, 300 точек на дюйм, качество изображения: оригинал текста/фото)		
Интерфейс	Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) USB2.0 (Hi-Speed USB)		
Сетевой протокол	TCP/IP		
Система передачи	Передача с помощью ПК	SMB FTP	Сканирование на ПК Сканирование в FTP, FTP через SSL
	Передача по электронной почте Сканирование TWAIN* ¹ Сканирование WIA* ²	SMTP	Сканирование в эл. почту Сканирование в память USB

- *1 Поддерживаемые операционные системы: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,
 - Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8
- *2 Поддерживаемые операционные системы: Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8

Автоподатчик оригиналов

Параметр	Описание	
Метод подачи оригиналов	Автоматическая подача	
Поддерживаемые типы оригиналов	Листовые оригиналы	
Формат бумаги	Макс.: Legal/A4 Мин.: Statement/A5	
Плотность бумаги	Односторонняя: От 50 до 120 г/м ² Двусторонняя: от 50 до 110 г/м ²	
Вместимость	Максимум 50 листов (50—80 г/м ²)	

Экологические характеристики

Параметр	Описание
Время перехода в режим низкого энергопотребления (настройка по умолчанию)	1 минута
Время выхода из режима низкого энергопотребления	не более 1 секунды
Интервал времени для перехода в режим ожидания (настройка по умолчанию)	1 минута
Время выхода из режима ожидания	не более 15 секунд
Двусторонняя печать	Стандартная
Возможности устройства подачи бумаги	Можно использовать полностью переработанную бумагу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения по рекомендованным типам бумаги можно получить по месту приобретения аппарата или у сервисного персонала.

EN ISO 7779

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Алфавитный указатель

Α

Автоподатчик оригиналов **Приложение-8** Загрузка оригиналов **2-63** Не поддерживаемые оригиналы **2-63** Поддерживаемые оригиналы **2-63** Способ загрузки оригиналов **2-63** Адресат Выбор из адресной книги **3-25** Выбор с помощью клавиши одним нажатием **3-27** Передача адресатам разных типов (групповая рассылка) **3-27** Поиск **3-25**

Б

Бумага

Загрузка в кассеты **2-49** Загрузка в универсальный лоток **2-52** Перед загрузкой **2-48** Формат и носитель **2-57**

В

Верхняя крышка **1-6** Включение питания **2-6** Вход **3-2** Выключение питания **2-6** Выход **3-2** Выходной лоток оригиналов **1-6**

Γ

Групповая рассылка (рассылка различным типам адресатов) **3-27**

Д

Двустороннее 3-12

Дополнительная память Приложение-2

3

Задание Отмена 3-28 Задание адресата 3-25 Застревание бумаги 5-16 Автоподатчик оригиналов 5-20 Дуплекс 5-18 Индикаторы мест застревания 5-16 Кассета 1 5-17 Меры по предотвращению 5-16 Податчик бумаги 5-17 Универсальный лоток 5-17

И

Изменение языка **2-9** Интерфейс USB **2-4**

К

Кабель питания Подсоединение 2-5 Кабель LAN Подсоединение 2-5 Кабель USB Подсоединение 2-5 Кассета Загрузка бумаги 2-49 Качество изображения Копирование 3-7 Комплектация 2-2 Копирование Двустороннее копирование 3-12 Копирование с масштабированием 3-10 Копирование с разбором по копиям 3-15 Копирование со смещением 3-15

Копирование с масштабированием Автоматическое масштабирование 3-10

Масштабирование вручную **3-10** Предварительная установка масштаба **3-10**

Копия

Выбор качества изображения **3-9** Регулировка плотности **3-8**

Л

Лоток оригиналов 1-6

Η

Наименования компонентов **1-1** Направляющие ширины оригиналов **1-6** Настройка сети **2-14**

0

Ограничитель оригиналов 1-6 Опция Дополнительная память Приложение-2 Общие сведения Приложение-2 Податчик бумаги Приложение-2 Оригинал Загрузка в автоподатчик оригиналов 2-63 Размещение на стекле экспонирования 2-62 Очистка Разделитель 4-5 Щелевое стекло автоподатчика 4-3

Π

Панель управления **1-2** Передача Передача в папку (FTP) **3-23** Передача в папку (SMB) **3-23** Передача по электронной почте **3-19** Передача адресатам разных типов (групповая рассылка) **3-27** Переключение языка **2-9** Печать **3-16** Печать из приложений **3-16** Податчик бумаги **Приложение-2** Подготовка **2-1** Подготовка кабелей **2-4** Подсоединение Кабель питания **2-5** Кабель LAN **2-5** Кабель USB **2-5**

Ρ

Разделитель Очистка **4-5** Разрешение **Приложение-7** Регулировка плотности Копия **3-8** Режим масштабирования Копирование **3-10** Ручка открытия/закрытия автоподатчика оригиналов **1-6**

С

Сетевой интерфейс 2-4 Сетевой кабель 2-4 Подсоединение 2-5 Сообщения об ошибках 5-7 Способ подключения 2-3 Стекло экспонирования Размещение оригиналов 2-62

Т

Технические характеристики Автоподатчик оригиналов Приложение-8 Набор основных функций Приложение-4 Функции копирования Приложение-7 Функции сканера Приложение-8 Экологические характеристики Приложение-9

У

Универсальный лоток Формат бумаги и тип носителя **2-59** Установка даты и времени **2-11** Устранение сбоев в работе **5-2**

X

Характеристики Функции принтера **Приложение-7**

Щ

Щелевое стекло автоподатчика Очистка **4-3**

Э

Эл. почта

Передача по электронной почте 3-19

С

Command Center RX 2-30

D

DVD-диск 2-2

G

GPL/LGPL -xvii

Ρ

Product Library 2-2



PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands Phone: +31-20-654-0000 Fax: +31-20-653-1256



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,

The Netherlands Phone: +31-20-5877200 Fax: +31-20-5877260



KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited

Eldon Court, 75-77 London Road, Reading, Berkshire RG1 5BS, United Kingdom Phone: +44-118-931-1500 Fax: +44-118-931-1108



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Verdi, 89/91 20063 Cernusco s/N.(MI), Italy Phone: +39-02-921791 Fax: +39-02-92179-600

KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.

Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem, Belgium Phone: +32-2-7209270 Fax: +32-2-7208748



KYOCERA Document Solutions France S.A.S.

Espace Technologique de St Aubin Route de l'Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX, France Phone: +33-1-69852600 Fax: +33-1-69853409



KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.

Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2, 28290 Las Matas (Madrid), Spain Phone: +34-91-6318392 Fax: +34-91-6318219



KYOCERA Document Solutions Finland Ov

Atomitie 5C, 00370 Helsinki, Finland Phone: +358-9-47805200 Fax: +358-9-47805390



Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch Hohlstrasse 614, 8048 Zürich, Switzerland Phone: +41-44-9084949 Fax: +41-44-9084950



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch, Germany Phone: +49-2159-9180 Fax: +49-2159-918100



KYOCERA Document Solutions Austria GmbH

Eduard-Kittenberger-Gasse 95, 1230 Vienna, Austria Phone: +43-1-863380 Fax: +43-1-86338-400



KYOCERA Document Solutions Nordic AB

Esbogatan 16B 164 75 Kista, Sweden Phone: +46-8-546-550-00 Fax: +46-8-546-550-10



KYOCERA Document Solutions Norge Nuf

Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo, Norway Phone: +47-22-62-73-00 Fax: +47-22-62-72-00



KYOCERA Document Solutions Danmark A/S Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup, Denmark

Phone: +45-70223880 Fax: +45-45765850



KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.

Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa, Portugal Phone: +351-21-843-6780 Fax: +351-21-849-3312



KYOCERA Document Solutions South Africa (Pty) Ltd.

KYOCERA House, Hertford Office Park, 90 Bekker Road (Cnr. Allandale), Midrand, South Africa Phone: +27-11-540-2600 Fax: +27-11-466-3050



KYOCERA Document Solutions Russia LLC

Botanichesky pereulok 5, Moscow, 129090, Russia Phone: +7(495)741-0004

Fax: +7(495)741-0004 Fax: +7(495)741-0018



KYOCERA Document Solutions Middle East

Dubai Internet City, Bldg. 17, Office 157 P.O. Box 500817, Dubai, United Arab Emirates Phone: +971-04-433-0412



KYOCERA Document Solutions Inc.

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku Osaka 540-8585, Japan Phone: +81-6-6764-3555 http://www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

