



Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PSF 40G

Вентилятор напольный
Вентилятор підлоговий
Еденде орнатылатын желдеткіш
Stand Fan

Вентилятор напольный
Модели: PSF 40G
Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Внимание: важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации вентилятора. Следует учитывать, что в конструкции изделия невозможно предусмотреть такие факторы, как здравый смысл, предосторожность и внимание работающих с ним лиц. Соблюдение таких факторов должно обеспечиваться самими лицами при эксплуатации оборудования.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности прибора	3
Сфера использования.....	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	4
Сборка прибора	5
Выбор скорости вращения вентилятора	5
Режим вращения вентилятора	5
Техническое обслуживание	6
Технические характеристики.....	6
Информация о сертификации	6
Гарантийное обязательство.....	7

Общие указания по безопасности

- Перед началом использования данного прибора тщательно прочтайте руководство по эксплуатации.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора!
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.** 
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, для чистки или при поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую поверхность.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или другие предметы в защитную решетку.
- Будьте осторожны с длинным волосом: поток воздуха может затянуть его в прибор.
- Прибор разрешается включать только с закрытой защитной решеткой.
- Прибор разрешается включать в сеть только после его полной сборки и установки необходимого угла наклона.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от открытого окна, так как капли дождя могут попасть на прибор и вызвать замыкание или создать опасность повреждения электрическим током.

- Перед началом сборки и установки вентилятора убедитесь, что сетевой шнур не подключен к сети.
- Не проводите шнур электропитания под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур коврами, ковровыми дорожками и т.п. Размещайте шнур электропитания в местах, где он не будет создавать препятствия проходу людей.
- Во избежание возможного возгорания, не накрывайте решетку вентилятора.
- Во избежание возникновения нагрузки, превышающей допустимый уровень, и перегорания плавких предохранителей, не подключайте одновременно вентилятор и другое оборудование в одну розетку, а также в разные розетки, расположенные на одной цепи.
- Не рекомендуется пользоваться шнуром-удлинителем, перегрев которого может стать причиной возникновения пожара.
- Штепсельная вилка должна вставляться в розетку до упора. Обратите внимание на износ розеток в процессе их эксплуатации. Периодически проверяйте розетку на отсутствие признаков перегревания, а вилку вентилятора – на отсутствие деформации. Не подключайте электроприборы к неисправной розетке; для ее замены или ремонта обратитесь к специалисту.
- Проверьте, что между элементами вентилятора нет остатков полистирола или другого упаковочного материала, для удаления которых вам, возможно, потребуется пылесос.

Сфера использования


- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора

1. Передний защитный кожух
2. Стопорное кольцо
3. Лопасти вентилятора
4. Фиксатор защитного кожуха лопастей
5. Задний защитный кожух лопастей
6. Кнопка поворота вентилятора
7. Электродвигатель
8. Блок переключателей
9. Внутренняя (удлинительная) трубка
10. Кольцо регулировки высоты вентилятора
11. Стойка
12. Основание





Комплектация

- Крестообразная опора – 2 элемента
- Гайка для крестообразной опоры – 4 шт.
- Передний защитный кожух лопастей – 1 шт.
- Задний защитный кожух лопастей – 1 шт.
- Лопасти – 2 шт.
- Гайка для защитного кожуха лопастей – 1 шт.
- Моторный блок в сборе – 1 шт.
- Стойка – 1 шт.
- Декоративное кольцо – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.






Сборка прибора

- Поместите нижнюю трубку (стойку) на крестообразную опору, совместив основание стойки и отверстие в центре опоры. Закрепите с помощью входящих в комплект винтов (Рис 1, 2).
- Ослабив кольцо регулировки высоты, отрегулируйте высоту стойки. Затем затяните кольцо (Рис 3).
- Ослабив винт сзади корпуса вентилятора, установите корпус вентилятора на внутреннюю трубку, совместив винт с пазом в кольце. Зафиксируйте корпус на стойке, завинтив винт. (рис 4).



- Снимите пластиковую гайку и колпачок со стержня, расположенного в передней части электродвигателя. Установите задний защитный кожух и закрутите пластиковую гайку (Рис 5).
- Установите лопасти вентилятора на вал электродвигателя, убедитесь, что паз в задней части лопастей совместился с крепежным штырем. Закрутите колпачок против часовой стрелки (рис. 6).
- Соедините передний и задний защитный кожух, зафиксируйте переднюю решетку легким нажатием на нее. Надежно закрепите решетки, затянув запорные гайки и болты (рис 7, 8).



ВНИМАНИЕ: В случае если при включении вентилятора прибор работает с повышенной вибрацией, попробуйте переустановить крыльчатку (лопасти) вентилятора. Для этого выключите прибор из сети и переверните крыльчатку на 180° вокруг оси мотора вентилятора.

Выбор скорости вращения вентилятора

Скорость работы вентилятора регулируется с помощью кнопок переключения скоростных режимов (8).

Кнопка «0»: прибор выключен

Кнопка «1»: медленная скорость вращения

Кнопка «2»: средняя скорость вращения

Кнопка «3»: высокая скорость вращения

Режим поворота вентилятора

- Для включения режима поворота, нажмите кнопку поворота вентилятора (6).
- Для отключения режима поворота, потяните регулятор поворота вентилятора вверх.

Регулировка угла наклона вентилятора

- Конструкция прибора позволяет регулировать угол наклона вентилятора, тем самым изменяя направление воздушного потока. Для этого нажмите на верхнюю или нижнюю часть решетки вентилятора.



Техническое обслуживание и чистка

- Чистку вентилятора производите только при отсоединенном от розетки шнуре электропитания.
- Легкую пыль, скапливающуюся на вентиляторе можно убирать с помощью мягкой ткани и пылесоса с насадкой в виде щетки для удаления пыли. Пыль внутри вентилятора можно убирать пылесосом в режиме выдувания воздуха через насадку с узкой щелью.
- Периодически протирайте наружные поверхности вентилятора слегка влажной тканью, смоченной в растворе мягкого моющего средства и воды и тщательно отжатой. Перед включением вентилятора насухо протрите его сухой мягкой тканью.
- Не допускайте попадания моющих средств и влаги в электродвигатель.
- Не используйте для чистки спреи.

ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора, так как это может вызвать опасность возникновения пожара или поражения электрическим током. Электродвигатель вентилятора смазан в процессе сборки на заводе-изготовителе и не нуждается в дополнительной смазке в течение всего срока эксплуатации вентилятора. Другие виды технического обслуживания, проводимого пользователем вентилятора, не требуются и не рекомендуются. Ремонт вентилятора следует производить в специализированных мастерских или центрах обслуживания бытовой техники.

Храните вентилятор в чистом сухом месте.

Технические характеристики

PSF 40G – вентилятор напольный торговой марки POLARIS

Напряжение: 220-240В

Частота ~ 50Гц

Мощность: 45 Вт

Габаритные размеры:

- Диаметр лопастей вентилятора – 40 см
- Диаметр защитной металлической решетки – 44 см.

Класс защиты - II

Информация о сертификации.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Производитель:

Textron Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA.

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Вентилятор напольный

Модель: PSF 40G

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Вентилятор підлоговий

Модель: PSF 40G

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Увага: важливі заходи щодо безпечного використання та вказівки, що містяться в цьому керівництві, не охоплюють усі можливі умови та ситуації, котрі можуть виникнути в процесі експлуатації вентилятора. Слід враховувати, що неможливо передбачити такі фактори, як здоровий глузд, обачність та увагу людей, що з ним працюють. Дотримування цих факторів повинен забезпечити сам користувач під час експлуатації приладу.

Зміст

Загальні вказівки з безпеки	8
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу	9
Сфера використання	10
Опис приладу	10
Комплектація	10
Складання приладу	11
Вибір швидкості обертання вентилятора	11
Режим повороту вентилятора	11
Технічне обслуговування та чищення	12
Технічні характеристики	12
Інформація про сертифікацію	12
Гарантійне зобов'язання	13

Загальні вказівки з безпеки

- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Щоразу перед використанням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив спеки, прямих сонячних променів, та вологи.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду!
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.

- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що прилад вимкнений.
- Не користуйтесь приладом поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологи (в жодному разі не занурюйте прилад у воду). Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Після завершення експлуатації, а також при чищенні або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Установлюйте прилад на рівну, стійку поверхню.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнура.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.
- Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Ні в якому разі не вставляйте пальці чи будь-які предмети в захисну решітку.
- Будьте обережні з довгим волоссям поблизу вентилятора: потік повітря може затягнути його в прилад.
- Дозволяється вмикання приладу лише з закритою захисною решіткою.
- Прилад можна під'єднати до мережі лише після цілковитого його складання та встановлення під необхідним кутом нахилу.
- Не встановлюйте прилад у безпосередній близькості від відкритого вікна тому, що краплі дощу можуть потрапити на прилад і викликати замикання або створити небезпеку ураження електричним струмом.
- Перед початком складання та установкою вентилятора переконайтесь, що шнур живлення не під'єднаний до мережі.

- Не прокладайте шнур електророживлення під килимовим покриттям. Не накривайте шнур килимами, килимовими доріжками і т.п. Розташуйте шнур електророживлення у місцях, де він не буде перешкоджати проходженню людей.
- Щоб уникнути можливого займання, не накривайте решітку вентилятора.
- Щоб уникнути навантажень, що перевищують допустимий рівень, і перегорання плавких запобіжників, не вмикайте одночасно вентилятор та інше обладнання в одну розетку, а також у різні розетки, розташовані на одному ланцюгу живлення.
- Не рекомендується користуватися шнуром-подовжувачем, перегрів котрого може стати причиною виникнення пожежі.
- Штепсельна вилка повинна вставлятися у розетку до упору. Зверніть увагу на знос розеток у процесі їх експлуатації. Періодично перевіряйте розетку на відсутність ознак перегрівання, а вилку вентилятора – на відсутність деформацій. Не під'єднуйте електроприлад до несправної розетки; для її заміни чи ремонту звертайтесь до кваліфікованих фахівців.
- Перевірте, щоб між елементами вентилятора не було залишків полістиролу чи іншого пакувального матеріалу, для видалення котрих вам, можливо, знадобиться пилосос.

Сфера використання


- Прилад призначений винятково для побутового використання відповідно до цієї Інструкції. Прилад не призначений для промислового використання.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що винikли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

Опис приладу

1. Передній захисний кожух
2. Стопорне кільце
3. Лопаті вентилятора
4. Фіксатор захисного кожуха лопатей
5. Задній захисний кожух лопатей
6. Кнопка повороту вентилятора
7. Електродвигун
8. Блок перемикачів
9. Внутрішня (подовжуvalна) трубка
10. Кільце для регулювання висоти вентилятора
11. Стійка
12. Основа


Комплектація

- Хрестоподібна опора – 2 елемента
- Гайка для хрестоподібної опори – 4 шт.
- Передній захисний кожух лопатей – 1 шт.
- Задній захисний кожух лопатей – 1 шт.
- Лопаті – 2 шт.
- Гайка для захисного кожуха лопатей – 1 шт.
- Блок двигуна в зборі – 1 шт.
- Стійка – 1 шт.
- Декоративне кільце – 1 шт.
- Інструкція з експлуатації – 1 шт.




Складання приладу

- Поставте нижню трубку (стійку) на хрестоподібну опору, сумістіть основу стійки та отвір у центрі опори. Закріпіть за допомогою гвинтів, що входять у комплект (Рис. 1, 2).
- Послабивши кільце регулювання висоти, відрегулюйте висоту стійки. Затягніть кільце (Рис. 3).
- Послабивши гвинт позаду корпуса вентилятора, встановіть корпус вентилятора на внутрішню трубку, сумістивши гвинт із пазом у кільці. Зафіксуйте корпус на стійці, закрутівши гвинт. (Рис. 4).



- Зніміть пластикову гайку і ковпачок зі стрижня, розташованого на передній частині електродвигуна. Встановіть задній захисний кожух і закрутіть пластикову гайку (Рис. 5).
- Встановіть лопаті вентилятора на вал електродвигуна, переконайтесь, що паз у задній частині лопатей сумістився з кріпильним штирем. Закрутіть ковпачок проти годинникової стрілки (Рис 6).
- З'єднайте передній і задній захисні кожухи, зафіксуйте передню решітку злегка натиснувши на неї. Надійно закріпіть решітки, затягнувши запірні гайки і болти на них (Рис. 7, 8).



УВАГА: У разі, якщо при ввімкненні вентилятора прилад працює з підвищеною вібрацією, спробуйте перевстановити крильчатку (лопаті) вентилятора. Для цього від'єднайте прилад від мережі та переверніть крильчатку (лопаті) на 180° навколо осі двигуна вентилятора.

Вибір швидкості обертання вентилятора

Швидкість роботи вентилятора регулюється за допомогою кнопок перемикання швидкісних режимів (8).

Кнопка «0»: прилад вимкнений

Кнопка «1»: повільна швидкість обертання

Кнопка «2»: середня швидкість обертання

Кнопка «3»: висока швидкість обертання

Режим повороту вентилятора

- Для увімкнення режиму повороту, натисніть кнопку повороту вентилятора (6).
- Для вимкнення режиму повороту, потягніть регулятор повороту вентилятора вверх.

Регулювання кута нахилу вентилятора

- Конструкція приладу дозволяє регулювати кут нахилу вентилятора, тим самим змінюючи напрямок повітряного потоку. Для цього натисніть на верхню чи нижню частину решітки вентилятора.



Технічне обслуговування і чищення

- Чищення вентилятора виконуйте лише з від'єднаним від мережі шнуром електророзживлення.
- Легкий пил, що накопичується на вентиляторі, можна видалити за допомогою м'якої тканини і пилососа з насадкою у вигляді щітки для видалення пилу. Пил всередині вентилятора можна прибрати пилососом у режимі видування повітря через насадку з вузькою щілиною.
- Періодично протирайте зовнішню поверхню вентилятора ледь вологою тканиною, змоченою у водному розчині м'якого мийного засобу і старанно віджатою. Перед увімкненням вентилятора насухо протріть його сухою м'якою тканиною.
- Не допускайте потрапляння мийних засобів і вологи в електродвигун.
- Не використовуйте для чищення спреї.

УВАГА: Не допускайте потрапляння води всередину вентилятора, це може стати причиною виникнення пожежі чи ураження електричним струмом. Електродвигун вентилятора змащений у процесі виготовлення на заводі-виробників та не потребує додаткового змащення протягом усього терміну експлуатації вентилятора. В інших видах технічного обслуговування, що проводяться користувачем вентилятора, немає потреби і тому вони не рекомендуються. Ремонт вентилятора повинен виконуватися у спеціалізованих майстернях чи центрах обслуговування побутової техніки. Зберігайте вентилятор у чистому сухому місці.

Технічні характеристики

PSF 40G – вентилятор підлоговий торговельної марки POLARIS

Напруга: 220-240В

Частота ~ 50Гц

Потужність: 45 Вт

Габаритні розміри:

- Діаметр лопатей вентилятора – 40 см
- Діаметр захисної металевої решітки – 44 см.
- Максимальна висота – 1.4 м

Клас захисту - II

Інформація про сертифікацію

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Прилад сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів РФ.



Розрахунковий термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

1 рік від дня покупки

Виробник:

Textron Corporation LLC - ТОВ "Текстон Корпорейшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA.

1313 Н. Маркет Стріт, Приміщення 5100, м. Уїлмінгтон, штат Делавер, 19801, США

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Вентилятор підлоговий

Модель: PSF 40G

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу при виявленні дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право і на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Texton Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - уповноваженими дилерами виробника і офіційними обслуговуючими (сервісними) центрами. Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті:
 - хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу;
 - неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*.
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

* Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Еденге орнатылатын желтеткіш
Моделі: PSF 40G
POLARIS
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бүйімдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бүйім алғаныңызға риза болатыныңызға сенеміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтүге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

Назар аударыныңыз: аталған басшылықта маңызды сақтану шаралары мен нұсқаулықтар желдеткіштерді пайдалану барысында туындастын барлық жағдайлар мен ахуалдар қамтылмайды. Бүйімның конструкциясында дұрыс мағына, сақтану, онымен жұмыс істейтін адамдардың назары сияқты факторлардың барлығын қамту мүмкін емес екендігін есепке алған дұрыс. Мұндай факторлардың қадағалануын адамдардың өзі жабдықтарды пайдалануда қамтамасыз ету керек.

Мазмұны

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар.....	14
Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар.....	15
Қолданылу саласы.....	16
Құралдың сипаттамасы	16
Жинақталуы	16
Құралды құрастыру.....	17
Желдеткіштің айналу жылдамдығын таңдау	17
Желдеткіштің айналу режимі	17
Техникалық қызмет көрсету	17
Техникалық сипаттамасы	18
Сертификаттау туралы ақпарат	18
Кепілдік міндеттеме	19

Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқау

- Аталған құралды пайдаланар алдында пайдалану бойынша басшылықты мұқият оқыңыз.
- Құрал тек мақсатқа сай пайдаланылуы керек.
- Құралды әрбір қосар алдында оны мұқият қарау керек. Құрал және желілік шнур зақымдалған жағдайда, құралды розеткаға қосуға болмайды.
- Құрал және желілік шнур ыстықтың, тікелей күн көзі сәулелерінің және ылғалдың ықпалына түспейтіндей жерде сақталуы керек.
- Жұмыс істеп тұрған құралды бакылаусыз калдырмаңыз!
- **Назар аударыныңыз! Құралды ваннаға, бақалашаққа (раковина) немесе басқа да су құйылған ыдысқа жақын жерде пайдаланбаңыз.** 
- Құралды суға немесе басқа да сұйықтықтарға ешқандай жағдайда салмаңыз.
- Құралды тек тоқтың ауыспалы көзіне (~) ғана қосыңыз. Қосардың алдында құралдың желіде қолданылатын қуаттылыққа есептелгендігіне көз жеткізіңіз.

- Кез келген қате қосу Сізді кепілденген қызмет көрсете құқығынан айырады. Құрал тек жерге қондырылған желіге ғана қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіндегі қамтамасыз ету үшін жер қондырығысы бекітілген электротехникалық нормаларға сәйкес болуы қажет.
- Стандартты қуат көздерін немесе қосу жабдықтарын қолданбаңыз.
- Құралды желіге қосар алдында, оның сөніп тұрғандығына көз жеткізіңіз.
- Құралды үй-жайдан тыс жерде қолданбаңыз. Құралды ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдан (құралды ешқашан суға салмаңыз) сақтаңыз. Құралды ылғал қолмен ұстамаңыз. Құрал су болған жағдайда, оны бірден желіден алып тастаңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны тез арада желіден алып тастаңыз. Сонымен қатар ешқашан қолыңызды суға салмаңыз. Құралды қайта пайдаланар алдында, оны білікті маманға тексерту қажет.
- Пайдаланғаннан кейін, тазалау үшін немесе құрал сынған жағдайда, оны әрқашан желіден алыңыз.
- Аталған құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе білімі жеткіліксіз адамдардың (балаларды қосқанда) аталған құралды пайдалануы бойынша олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғалар бақылау немесе түсіндірме жұмыстарын жүргізген кезден басқа жағдайларда пайдалануына арналмаған. Құралмен ойнауға жол бермес үшін балаларға бақылау жасау керек.
- Құралды балаларға қолжетімсіз жерде сақтаңыз.
- Құралды желі өткізгішінен ұстап тұрып тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар құралды желі өткізгішінен ұстап тұрып желіден ажыратуға болмайды. Құралды желіден ажыратқанда айыршадан ұстаныз.
- Құралды тегіс, орнықты жерге орнатыңыз.
- Комплектацияға кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілді қызмет көрсете құқығынан айырады.
- Құралдың электр қуат көзінің өткізгішін пайдаланғаннан кейін ешқашан орамаңыз, себебі бұл уақыт өте келе өткізгіштің сынуына әкеледі.
- Шнурды ауыстыруды тек білікті мамандар – сервис орталығының қызметкерлері жүзеге асырады. Біліксіз жөндеуден өткізу пайдаланушыға тікелей қауіп төндіреді.
- Құралды өз бетімен жөнде мененіз. Сервис орталығының білікті мамандары ғана жөндеуі қажет.
- Жөндеу үшін тек түпнұсқадағы қосалқы бөлшектер пайдалануылуы керек.
- Пайдалану мерзімі біткеннен кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен тастамаңыз. Оны арнайы жоятын орынға өткізіңіз. Мұнымен Сіз қоршаган ортаны қорғауға көмектесесіз.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар

- Қорғаныс торына саусақты немесе басқа да заттарды салмаңыз.
- Ұзын шаштан сақтаныңыз: ауа ағыны оны құралға тартып алуы мүмкін.
- Құралды тек жабық қорғаныс торымен ғана қосуға болады.
- Құралды оны тек толық құрастырғаннан және қажетті бұру бұрышын орнатқаннан кейін қосуға болады.
- Құралды ашық тұрған терезге жақын жерге қоймаңыз, себебі жаңбыр тамшылары құралға енуі мүмкін және матасу немесе тоқпен закымдалу қаупін тудыруы мүмкін.
- Желдеткішті құрастырап және орнатар алдында желі шнурының желіге қосылмағандығына көз жеткізіңіз.

- Электр қуат көзінің шнурын кілемнің астынан өткізбеніз. Шнурды кілемдермен, кілем жолдарымен т.б. жаппаңыз. Электр қуат көзінің шнурын адамдардың өтуіне кедергі келтірмейтін жерге орналастырыңыз.
- Мүмкін тұтанудан аулақ болу үшін желдеткіш торын жаппаңыз.
- Рұқсат етілген деңгейден жоғары жүктемеден және қорытпа тежегіштің жаңып кетуінен аулақ болу үшін, бір розеткаға, сонымен қатар бір тізбекте орналасқан әр түрлі розеткаға бірден желдеткіш пен басқа да құрал-жабдықтарды қоспаңыз.
- Қызып кетуі салдарынан өрт шығуы мүмкін болғандықтан, ұзартқыш шнурды қолданбаған дұрыс.
- Айыршаны розеткаға тірелгенше енгізу қажет. Пайдалану барысында розетканың істен шығуына назар аударыңыз. Розетканы қызып кету білгілерінің болмауына, ал желдеткіш айыршасын деформацияның болмауына мерзімді түрде тексеріп тұрыңыз. Электр құрылғыларын істен шыққан розеткаға қоспаңыз. Оны ауыстыру немесе жөндеу үшін маманға жүгініңіз.
- Желдеткіш элементтері арасында кетіруіне шансорғыш қажет болатын полистирол немесе басқа да қаптама материалдарының қалдықтарының жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.


Қолданылу салыны

- Құрал аталған нұсқаулыққа сәйкес, тек тұрмыстық пайдалануға ғана арналған. Құрал өнеркәсіпте пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате немесе аталған нұсқаулықта қарастырылмаған түрде пайдалану барысында келтірілген зиян үшін жауапкершілік алмайды.

Құралдың сипаттамасы

Алдыңғы қорғаныс қабықшасы

- Бекітілу сақинасы
- Желдеткіш қалақтары
- Қалақтың қорғаныс қабықшасының бекіткіші
- Қалақтың артқы қорғаныс қабықшасы
- Желдеткішті бұру қосқышы
- Электр қозғалтқыш
- Айырып-қосу блогы
- Ішкі (ұзартқыш) тұтікшесі
- Желдеткіш биіктігін реттеу сақинасы
- Баған
- Негіз



Жинақталуы

- Крест тәрізді тіреу – 2 элемент;
- Крест тәрізді тіреудің гайкасы – 4 дана;
- Қалақтың артқы қорғаныс қабықшасы – 1 дана;
- Қалақтар – 2 дана;
- Қалақтың қорғаныс қабықшасының гайкасы – 1 дана;
- Жиынтық мотор блогы – 1 дана;
- Баған – 1 дана;

- Декоративті сақина – 1 дана;
- Пайдалану бойынша нұсқаулық – 1 дана.

Құралды құрастыру

- Төменгі түтікті (бағанды) баған негізін және тесікті тіреудің ортасына қойып, крест тәрізді тіреуге орналастырыңыз. Жинаққа кіретін бұрандалар көмегімен бекітіңіз (1,2- суреттер).
- Биіктікті реттеу сақинасын босатып, баған биіктігін реттеңіз. Содан кейін сақинаны тартыңыз (3-сурет).
- Желдеткіш корпусының артқы винтін босатып, сақинадағы бұранда мен пазомды біріктіріп желдеткіш корпусын ішкі түтікке орнатыңыз. Бұранданы бұрап, корпусты бағанға бекітіңіз (4-сурет).
- Өзекшеден электр қозғалтқыштың алдыңғы бөлігінде орналасқан пластикалық гайка мен қалпақшаны алып тастаңыз. Артқы қорғаныс қабықшасын орнатыңыз және пластикалық гайканы бұраңыз (5-сурет).
- Желдеткіш қалақтарын қалақтардың артқы бөлігінің пазының нығайтқын штырьмен қосылғандығына көз жеткізгеннен кейін электр қозғалтқыштың белдігіне орнатыңыз, содан кейін қалпақшаны сағат тіліне қарсы бағатта бұраңыз (6-сурет).
- Алдыңғы және артқы қорғаныс қабықшасын қосыңыз, оны жайлап басу арқылы алдыңғы торды бекітіңіз. Тиек гайкаларын және тордағы болттарды бұрау арқылы торды сенімді бекітіңіз (7,8-суреттер).

Назар аударыңыз: Желдеткішті қосқан кезде құрал жоғары вибрациямен жұмыс істейтін болса, желдеткіштің қалақтарын қайта орнатып көріңіз. Ол үшін құралды желіден ажыратыңыз және қалақты желдеткіштің мотор осімен 180 градусқа бұрыңыз.

Желдеткіштің айналу жылдамдығын таңдау

Желдеткіш жұмысының жылдамдығы жылдамдық режимдерін айырып-косу қосқышы арқылы реттеледі (8).

- «0» қосқышы : құрал қосылып тұр
- «1» қосқышы : айналудың баяу жылдамдығы
- «2» қосқышы : айналудың орташа жылдамдығы
- «3» қосқышы : айналудың жоғары жылдамдығы

Желдеткіштің бұрылуының режимі

- Бұрылу режимін қосу үшін желдеткішті бұру қосқышын басыңыз (6)
- Бұрылу режимін ажырату үшін желдеткіштің бұру реттегішін жоғары көтеріңіз.

Желдеткіштің еңкейю бұрышын реттеу

- Құрал конструкциясы аяу ағынының бағытын өзгерте отырып, желдеткіштің еңкейю бұрышын реттеуге мүмкіндік береді. Ол үшін желдеткіш торының жоғары немесе төменгі бөлігін басыңыз.

Техникалық қызмет көрсету және тазалау

- Желдеткішті тек электр қуат көзі шнурын розеткадан ажыратылған күйінде ғана тазалауға болады.

- Желдеткіште жиналған женіл шаңды жұмсақ матамен және шөтке түріндегі саптамасы бар шансорғыш көмегімен тазартуға болады. Желдеткіш ішіндегі шаңды жіңішке саңылауы бар шансорғышпен үрлеу режимінде тазартуға болады.
- Желдеткіштің сыртқы бетін жұмсақ жуу сұйықтығына және суға малынған және мұқият сұғылған сәл ылғал матамен мерзімді түрде сұртіп отырыңыз. Желдеткішті іске қосар алдында оны құрғақ, жұмсақ матамен құрғата отырп сұртіңіз.
- Жуу сұйықтығының және ылғалдың электр қозгалтқышқа кіруіне жол бермеңіз.
- Тазалау үшін спрейді қолданбаңыз.

Назар аударыңыз: Өрттің шығуына немесе электр тоғымен зақымдалуға себеп болуы мүмкін болғандықтан, желдеткіш ішіне судың кіруіне жол бермеңіз. Желдеткіштің электр қозгалтқышы өндіруші зауытта құрастыру барысында майланған және желдеткішті пайдалану барысында мұлдем қосымша майлауды қажет етпейді. Желдеткішті пайдаланушының өзі жасайтың техникалық қызмет көрсетудің басқа түрлері қажет емес және мақұлданбайды. Желдеткішті жөндеу арнайы шеберханаларда немесе тұрмыстық техникаларды жөндеу орталықтарында жүргізілуі тиіс. Желдеткішті таза және құрғақ жерде сактаңыз.

Техникалық сипаттамалар

PSF 40G - еден үстіне орнатылатын

тауар маркасындағы желдеткіш

Кернеуі: 220-240В

Жиілігі: 50Гц

Куаты: 45Вт

Габарит өлшемдері:

- Желдеткіш қалақтарының диаметрі – 40 см;

- Корғаныс темір торының диаметрі – 44 см;

Корғаныс классы – II

Сертификаттау туралы ақпарат

Ескерту: нұсқаулық пен бұйым арасындағы өзгертулер мен жетілдірulerді үнемі енгізу нәтижесінде кейір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушының бұған назар аударатындағына үміттенеді.

Құрал РФ нормативтік құжаттарына сәйкестігіне сертификатталған.

Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 1 жыл.

Өндіруші:

Texton Corporation LLC – ООО «Текстон Корпорэйшн»

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA. 1313 N. Market Стрит, Помещение 5100, г.Уилимингтон, штат Делавер, 19801, США

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Еденге орнатылатын желдеткіш

Модель: PSF 40G

Бұл кепілдік әрекеттегі Ресей Федерациясының заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «Texton Corporation LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (сервис) орталықтар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырылық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында занға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, лампа, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, ремендер, қылشاқтар тозғанда;
 - Авторланған сервистік орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушынызға хабарласыңыз.

* Авторланған сервистік орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru