

SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

SHRF-152DW
SHRF-152DS



инструкция по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohansh Mada


“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
УСТАНОВКА.....	6
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА	9
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	11
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ	12
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ	12
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ	14

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:



№		
1	Контейнер для яиц	Для хранения яиц
2	Переключатель осветительной лампы	Для включения и выключения подсветки
3	Термостат	Для настройки температуры
4	Полка двери холодильной камеры	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
5	Полка холодильной камеры	Для хранения продуктов
6	Полка для бутылок	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
7	Пробка слива воды	Для вывода растаявшейся воды
8	Отсек для овощей и фруктов	Для хранения фруктов и овощей
9	Ящик морозильной камеры	Для хранения замороженных продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Модель	SHRF-152DW SHRF-152DS
Климатическое исполнение		SN/N/ST
Защита от поражения электрическим током		Класс 1
Общий фактический объем		138л
Объем морозильной камеры		32л
Символ для отделения морозильной камеры		
Производительность по замораживанию		2кг/24ч
Номинальное напряжение		220В
Номинальная частота		50Гц
Полная входная мощность		120Вт
Потребляемая мощность		0.68КВт/24ч
Хладагент и его количество		R600a 34г
Вес		40кг
Температура морозильной камеры		<-18°C
Температура холодильной камеры		0~10°C
Габаритные размеры		451x536x1403 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ В целях безопасности заземленная сетевая вилка изделия должна быть проводником с двойной изоляцией, с площадью пересечения более 1 мм². Трехполярная розетка используется только для холодильников.
Розетка должна быть заземлена. Не проводите линию заземления через водопроводные трубы, газовые трубы, телефонную линию или громоотвод. Избегайте мест с повышенной влажностью, например, бассейнов.
- ◆ Номинальные характеристики изделия 220В, 50Гц. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура, не заменяйте его и не растягивайте.
- ◆ Если Вы хотите отключить изделие от источника питания необходимо вынуть сетевую вилку из розетки. Помните, что тянуть непосредственно за сам провод запрещается.
- ◆ Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся, взрывоопасные и едкие вещества, такие, как бутан, бензол, купорос, бензин и т.п. Не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку бутылка может лопнуть.
- ◆ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.
- ◆ Запрещается хранить в морозильной камере продукты в закрытых бутылках

УСТАНОВКА



В данном изделии используется воспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время его транспортировки и установки.

Холодильник должен устанавливаться на плоскую устойчивую поверхность. Расстояние между холодильником и стенами должно составлять от 5 до 10 см, а расстояние до потолка должно быть 30 см.

- 1 Перед началом использования холодильника удалите из него все пенопластовые прокладки.
- 2 Для правильной установки необходимо с помощью регулировочных ножек установить холодильник в вертикальное положение (см. рисунок справа).
- 3 Холодильник должен устанавливаться на ровную поверхность, установка на непрочную поверхность ведет к шумной работе и механическим вибрациям.
 - ◆ Установка на ненадежную поверхность ведет к излишне шумной работе.
 - ◆ Если холодильник устанавливается на ковровое покрытие, под него необходимо подложить плоскую панель, чтобы предотвратить изменение цвета покрытия и облегчить отвод тепла.
 - ◆ Для правильной установки холодильника, внизу имеются регулировочные ножки, с помощью которых рекомендуется установить холодильник с небольшим наклоном назад, чтобы вам было удобнее закрывать дверцы.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- ◆ Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, а необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- ◆ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и не издавали запахи.
- ◆ Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остывть до комнатной температуры, прежде чем загружать их в холодильник.
- ◆ Не оставляйте дверцу открытой.

Не помещайте на изделие тяжелые предметы или емкости с водой.

Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты такие, как бананы и ананасы. Не храните в холодильнике предметы с жесткими требованиями к температуре хранения, такие, как сыворотка крови, бактерийная вакцина, образцы для научных исследований и т.п.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка температуры

Чтобы отрегулировать температуру во внутренних камерах холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры, помня о том, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. При одной и той же температуре в помещении, чем больше цифры, тем ниже температура в камерах, а чем ниже цифры, тем выше температура в камерах изделия. Значение «0» означает выключение. В общем, если установлено значение 4, то «4-6» означает понижение температуры, а «4-1» повышение.



1. Лампа
2. Регулятор температуры

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Когда вы распаковываете холодильник для проверки после транспортировки, запомните размещение всех входящих в комплект поставки холодильника принадлежностей, чтобы было удобнее упаковывать его, если возникнет необходимость перевозки в другое место. Перед транспортировкой каждую принадлежность необходимо поместить в предназначеннное для нее место.
2. Во время переноски не берите холодильник за двери и ручки дверей.
3. Во время транспортировки предохраняйте холодильник от ударов и вибрации.
4. Переносите холодильник в вертикальном положении, чтобы избежать ударов.
 - Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не менее 45°
 - Перевозите холодильник в положении, указанном стрелками на упаковке холодильника.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед чисткой изделия необходимо отсоединить его от источника питания.

Внутренняя часть и принадлежности

- ◆ Используйте для чистки мягкую тряпку, которую можно смочить средством для мытья посуды. Если вы использовали средство для мытья посуды, то необходимо смыть остатки средства чистой водой и затем протереть все поверхности насухо с помощью сухой тряпки.

Уплотнения дверец

- ◆ Если на уплотнения попало масло, соевый соус и т.п., немедленно удалите их, так как уплотнения верхней и нижней дверцы легко могут получить повреждения. Соблюдайте осторожность при удалении грязи, чтобы не повредить уплотнения.

Корпус изделия

- ◆ Корпус изделия необходимо протирать мягкой тряпкой. Для удаления въевшихся пятен используйте чистящее средство.

Замена лампы

- ◆ Замените перегоревшую лампочку на лампу аналогичного типа (E14, 220В, 10Вт)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Слишком толстый слой льда и инея ухудшает эффективность охлаждения и увеличивает потребление электроэнергии.

Тонкий слой льда и инея можно счистить при помощи специального скребка. Если образовался толстый слой льда, необходимо разморозить холодильник и после этого вытереть оставшуюся воду полотенцем или мягкой сухой тряпкой. Обычно рекомендуется размораживать холодильник каждые 2-3 месяца.

Образующаяся при размораживании вода стекает в поддон, установленный над компрессором, где она затем будет испаряться из-за тепла, выделяющегося при работе компрессора.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Холодильник нельзя ставить возле нагревательных приборов.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Избегайте попадания на изделие влаги, это может стать причиной поломки. Если влага попадет на электрические компоненты изделия необходимо протереть их сухой тряпкой.
4. Для защиты пластиковых частей и верхнего покрытия запрещается использование химических средств, бензина, эрозивных чистящих средств, щеток, химических растворителей, спиртосодержащих веществ, кислот и кипятка.
5. Если пластиковые части изделия загрязнены, необходимо их очистить незамедлительно, пока грязь не успела въестся.
6. Регулярно проверяйте:
 - Отсутствие повреждений сетевого шнура;
 - Правильность подключения вилки в розетку;
 - Отсутствие аномальных явлений, например, перегревание сетевой вилки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- ◆ Холодильник не работает: вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку; нет электропитания; перегорел предохранитель; поврежден сетевой шнур; недопустимое сетевое напряжение.
- ◆ Не достаточный уровень охлаждения: проверьте слой инея - он не должен быть слишком толстым; значение температуры установлено на положение «4-1»; дверцу холодильника открывали слишком часто или надолго оставляли открытой.
- ◆ Холодильник издает слишком громкий звук: холодильник установлен неверно; возможно возникновение резонанса.
- ◆ Компрессор холодильника работает слишком долго: слишком высокая температура окружающей среды; дверца слишком часто открывается; дверца закрыта не плотно; термостат установлен в положение «4-6».
- ◆ Появление неприятных запахов: проверьте надежность упаковки и свежесть хранимых в холодильнике продуктов; не забывайте регулярно чистить холодильник.
- ◆ В холодильнике скопилась вода, образовавшаяся в результате таяния инея: сливное отверстие засорилось - прочистите его в случае необходимости.
- ◆ Толстый слой инея на задней панели холодильника: проверьте, не хранится ли в холодильнике горячая еда; повышенная влажность.

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Если в дождливую погоду конденсируется много влаги, просто вытрите ее сухой тряпкой. При циркуляции хладагента слышен журчащий звук - это не является неисправностью. Передняя или боковые стенки холодильника становятся горячими из-за нагревания трубок радиатора и устройств для отвода тепла.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	(код города) Телефон
Абаканогенника	Азово	г. Азово, Ростовский район	3902 22-81-30
ООО «РемБиоТехника»	Азово	г. Азово, ул. С. Космодемьянской, д. 62	86342 4-49-30
ИП Федосеев Владислав Альександрович	Ахтубинск	г. Ахтубинск, Республика Татарстан	86553 40-39-93
Сервис Центр	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Географической, д. 1 В ТК "ЗОСЕН"	83147 2-44-83
Техносервис	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Д. 18	83147 3-07-40-40-73, 3-51-65
Форс	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Мая, д. 4	8637 9-98-98, 3-36-96
СЛ "Мир"	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Халтуриной, д. 107	8782 27-55-51
Энэр	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Бебеева, д. 72 А	8782 30-10-14
Сервисная компания ЭЛКОМ	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Савушкина, д. 51 А	8572 63-226, 343494, 640206
Эндривес	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Островского, д. 148А	8571 41-69-91
ООО "КОВЕЦ!"	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Тогола, д. 21б	8571 3-81-25
ООО "Хамзет-Сервисный центр"	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Нестроя, д. 148 а, стр. 202	8572 63-5533, 632530
Додд	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Пугачевского, д. 102	9177 1-77-78
ООО "Альбадареко"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852 63-94-02, 23-58-20
ООО ССС-Мастер	Барнаул	г. Барнаул, ул. Гогова, д. 55	3852 60-13-45, 48-50-67
Сервисный центр Клен	Барнаул	г. Барнаул, ул. Тимирязева, д. 16	3852 32-332, 384211
ИП Трикаков С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852 24-25-62
Бриганс	Барнаул	г. Барнаул, ул. Хемчинского, д. 137, корп. 3	4722 34-03-22
Белогорск	Белогород	г. Белогород, ул. Автодромная, д.4, офис 9	38452 44-00
ООО "РЕМБИЛСЕРВИС"	Белогорск	г. Белогорск, ул. Алексея, д.43	47161 2-52-02
ООО "Сервис АТ"	Белогорск	г. Белогорск, ул. Алексея, д.45	3479 25-1670
ООО "ТАРУСАПЛОСС"	Бийск	г. Бийск, пер. Кирова, д. 45	3854 35-69-70
Лексис-Электроникс	Бийск	г. Бийск, ул. Тюменская, д. 240	3953 45-99-07, 45-88-96
ФЕНИКС	Бийск	г. Бийск, пер. 3-й линии градообразования, д. 2	4832 51-15-20
Техносервис	Бийск	г. Бийск, пер. Авиационный, д.3, корп. 2	4832 62-21-21
ООО "Альфа"	Бийск	г. Бийск, ул. Краснознаменная, д. 92	3853 6-1-91, 9-42-04, 88228483197
РемБилс ентика	Бийск	г. Бийск, ул. Краснознаменная, д. 2	38352 9-10-89, 8822822158
Телеком	Бийск	г. Бийск, ул. Кирова, д. 235	86559 4-6-24
ИП Циреева Д.С.	Бийск	г. Бийск, ул. Октябрьская, д. 84	86559 2-8-02
ООО "Кудасов А."	Бийск	г. Бийск, ул. Мира, д. 147	35-342 57-147, 57-787
СО "Сибирь"	Бийск	г. Бийск, ул. Октябрьская, д. 7	81153 92700
СО "Родиг"	Бийск	г. Бийск, ул. Кочегарова, д. 23А	4816 948010, 336918, 617200
ООО "Арктика-Сервис"	Бийск	г. Бийск, ул. Тимирязева, д. 15	8672 25-01-07, 75-77-55, 55-08-70
Доктор сервис	Бийск	г. Бийск, ул. Тимирязева, д. 60	4922 21-44-24, 30-50-55
Приоритет	Бийск	г. Бийск, ул. Богдана, д. 39	4922 44-72-80, 44-72-81
Гранит	Бийск	г. Бийск, пр. Челюскинцев, 92, Вокзальная обн., д. 78, т. 78439272010	8442 2-3-20-28
ИП Ильинкова М.А.	Бийск	г. Бийск, ул. Морозова, д. 25	86393 2-3-20-28
Вологда	Бийск	г. Волгодонск, ул. Кара и Марксая, д. 30	86393 52-029
Империя	Борисоглебск	г. Волгодонск, ул. Октябрьская, д. 7	8772 52-19-19, 53-89-39, 53-99-69
ООО "Мега"	Борисоглебск	г. Волгодонск, ул. Дмитрова, д. 6	82151 6-13-13, 6-43-94
Оработка-сервис	Борисоглебск	г. Волгодонск, ул. Тимирязева, д. 8А	82151 66006
ООО "Компания "	Борисоглебск	г. Волгодонск, ул. Довбуша, д. 1	4732 77625
ООО "ТехноПлюс"	Борисоглебск	г. Волгодонск, пр-т Дубовский, д. 47	4732 41-01-51, 78-50-54
ООО "Аркф"	Борисоглебск	г. Волгодонск, пр-т Дубовский, д. 75	8628 024-55-66
ТехноВент	Борисоглебск	г. Волгодонск, ул. Хемановской, д. 75	8712 22-49-21
Эп Кам Сервис	Борисоглебск	г. Волгодонск, ул. Чагаева, д. 69/2	8313 2-3-11-46
ИП Народен Константин Анатольевич	Борисоглебск	г. Волгодонск, ул. Октябрьская, д. 63	84-32 4-35-39
ТехноПлюс	Борисоглебск	г. Волгодонск, ул. Маркса, д. 55	8673 2-3-11-46
ООО-НПР-СЕРВИС	Борисоглебск	г. Екатеринбург, ул. Екатеринбург, д. 47	343 21-8-257-52-29
ООО "Фирма "Болис"	Борисоглебск	г. Елец, ул. Довбуша, д. 47	343 32-8-83-0100, 8017
ООО ТЦ "Геральдус"	Борисоглебск	г. Елец, ул. Октябрьская, д. 124	47467 4-12-08
ООО "ТехноГород"	Борисоглебск	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 128 а	3412 771010
Жигулевский	Борисоглебск	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 21	87934 7-83-30
Зеленогорск	Борисоглебск	г. Зеленогорск, ул. Зеленогорская, д. 1534	3652 51-36-93, 51-31-09
Луч-Сервис	Борисоглебск	г. Иваново, ул. Зверинская, д. 13	3652 29-42-56
ИП Вапек Сергей Юрьевич	Борисоглебск	г. Иваново, ул. 2-я Яблони, д. 48	4932 49-1622
Ринг-Сервис	Борисоглебск	г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 393	3412 43-62, 43-50-64
НТ ТСС	Борисоглебск	г. Иваново, ул. Максима Горького, д. 162	3412 432039
ООО "АльянсТС"	Борисоглебск	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3652 51-51-01
Федеральная Альберт Гарвард	Борисоглебск	г. Иркутск, ул. Первомайская, д. 45а, оф. 01	3652 51-15-24
Юникар-Она	Борисоглебск	г. Иркутск, ул. Первомайская, д. 281	8362 63-01-01-65-4-64
Мирас	Борисоглебск	г. Казань, ул. Глущко, д. 43	8362 45-73-68, 41-77-43
ТехноДесервис	Борисоглебск	г. Казань, ул. Глущко, д. 43	843 276-21-21

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

122 Волын Северис	г. Казань, ул. Ютазинская, д. 18 А	843 512/00/99-12/17-45
» ООО «Планета»	г. Казань, ул. Дубровская, д. 25	843 532-47-07, 532-46-45, 532-46-44, 280-04-12
Калмык Улраполис	г. Канаш, ул. Суварова, д. 25	4626 548-25-98, 335
Каленец-Шахтинский	г. Каненец-Шахтинский, ул. Альбатровская, д. 74	9439 3-19-01
Капитанчи	г. Капитанчи, ул. Ленина, д. 68	9435 9-45-89, 9-17-43, 9-00-75, 9-42-94
Канаш	г. Канаш, ул. Ленина, д. 20	83-533-5-69-95, 5-31-57
Канава	г. Канава, пр. Плеханова, д. 86	39161 8196-8860-10
Канс	г. Канс, ул. Мусковская, д. 3	39161 8196-8860-10
Канкерово	г. Канкерово, ул. Погонянка, д. 3	3842 62-57-74
Канкерово	г. Канкерово, ул. Воложинская, д. 4	3842 30-19-91
Канкерово	г. Канкерово, ул. Свободы, д. 3	3842 519480
Каров	г. Каров, ул. Некрасова, д. 42	8332 57-10-10, 54-70-77, 54-21-56
Каров	г. Каров, Октябрьский пр-кт, д. 116 а	8332 54-69-96, 37-01-01
Каров	г. Каров, ул. Мусковская, д. 9	8332 3555-13
Каров	г. Каров, ул. Мусковская, д. 763	4217 59-86-51
Карловский на-Айлуле	г. Карловск, ул. Плеханова, д. 2	86142 4-45-13
Карновик	г. Карновик, ул. Погонянка, д. 2/2 "А"	86142 4-45-59
Карновик	г. Карновик, ул. Коммунаров, д. 103	4842 300-17-98, 723
Карновик	г. Карновик, ул. Погонянка, д. 103, офис 55	8612 222-64-13
Карновик	г. Карновик, ул. Каринского, д. 15	34-384 36-072
Карновик	г. Карновик, ул. Яковлева, д. 59	3912 21-46-12
Карновик	г. Карновик, ул. Железнодорожников, д. 11	3912 21-46-51
Карновик	г. Карновик, ул. Железнодорожников, д. 35	8417 57-24-04-725
Курган	г. Курган, ул. Микрорайон 1, 111/стриж 10	3822 417-7522600
Курган	г. Курган, ул. Севастопольская, д. 30	3822 239041, 98617522600
Курган	г. Курган, ул. Покутина, д. 9	3822 55-34-44
Курган	г. Курган, ул. Сурикова, д. 38-а	4712 35-04-51, 50-88-90
Курган	г. Курган, ул. Тимирязева, д. 12а	4712 31-20-23, 30-41-00
Курган	Красноярский край, г. Курган, ул. Тимирязева, д. 51Г	86145 3-76-74
Курган	г. Курган, ул. Дмитровина, д. 20	8772 57537-596538
Курган	г. Курган, ул. Калинина, д. 20	8722 533073
Курган	г. Курган, ул. Акушинского, д. 1А	8722 642394-642395
Курган	г. Курган, ул. Гагарина, д. 14	8722 642394-642395
Курган	г. Курган, ул. Сурикова, д. 38-а	3532 97-95-83, 8987/847-90-63
Курган	г. Курган, ул. Тимирязева, д. 12а	81530-72-54
Курган	г. Курган, ул. Плаховского, д. 8, к. 1	495 421-88-66, 423-66-00, 42-77-51
Макапи	г. Макапи, ул. Кончукова, д. 59	916 1700009
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	8152 44-749, 48-00-83
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	8152 57-23-58, 36-84-99
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	4236 69-83-67
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	41147 6-88-48, 277-57-79
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	831 461-77-48, 351-38-19, 35-30-57
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	383 31-30-85, 351-38-19, 35-30-57
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	8-940-24-24-1
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	3510 7-98-51
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	3812 57-05-40, 32-20-63, 41-87-06
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	3812 36-88-04, 36-91-04, 36-70-44
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	0862 751680
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	4862 41-24-78, 45-57-00
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	4862 40-68-85, 43-40-66
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	4862 55-00-14
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	3832 30066-30030
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	3837 35-68-89-35-13-18
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	3847 48-16-10
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	3439 649700
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	3426 216-60, 265-68-83
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	342 238-33-80, 236-30-33, 238-13-94
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	8142 633-21-16
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	3846 68-99-28-37
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	8112 538650, 538650
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	8793 318-416
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	8793 318-416, 9282 367-36-16
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	8793 987-01, 891743-93-69-16
Макапи	г. Макапи, ул. Кипровская, д. 46	863 2552077406 31-31
Макапи	г. Рубцовск	г. Рубцовск

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.