



SKS 4514 MUTFAK TERAZİSİ

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

ES

RU

HR

AR



GİRİŞ

Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminde SINBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

KULLANIM

SINBO SKS 4514 MUTFAK TERAZİSİ KULLANMA KILAVUZU

Sayın müşterilerimiz,

Yanlış kullanımdan dolayı oluşacak hasarları önlemek için lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ediniz. Bu cihazı üçüncü bir kişiye vereceğiniz takdirde mutlaka kullanma kılavuzunu da cihazla birlikte veriniz.

TEKNİK BİLGİLER

- Yüksek hassasiyete sahip bir dilatometre sensörü ile donatılmıştır;
- Yükleme kapasitesi: 3 kg/1 g
- Otomatik sıfırlama fonksiyonu;
- Fazla yük göstergesi "OL.";
- Düşük güç göstergesi "🔋";
- Otomatik kapama fonksiyonu
- Kap ağırlığı göstergesi
- İki adet uygulama birimi [g/oz]


ELEKTRİK BESLEMESİ

Pillli işletim: 1 Lityum pil (CR2032)

"Düşük pil göstergesi 🔋".

KULLANMA


- 1. ADIM:** Mutfak terazisini sert ve düz bir zemine yerleştiriniz .
- 2. ADIM:** ON/OFF (AÇ/KAPA) tuşuna basınız, teraziniz 3 saniye içerisinde sıfırlanacaktır.
- 3. ADIM:** Tartacağınız malzemeyi terazinin kabına yerleştiriniz, ekranda malzemenin ağırlığı gösterilecektir.



TARA-KAP AĞIRLIĞI

(ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN SIRASIYLA AYNI MUTFAK TERAZİSİNDE TARTILMASI) Terazı kabına koyduğunuz ilk malzemeyi tarttıktan sonra terazı kabında bırakınız ve "TARE [TARA]" tuşuna basın, ekranda sıfır rakamı belırecektır, şımdı dığer malzemeyı kaba koyunuz, şımdı ekranda bu malzemenın ağırlığı gösterılecektır, aşğıdaki şekilde görüldüğü gıbı.

TARA-KAP AĞIRLIĞI



KAPATMA

Tartma işlemini bitirdikten sonra teraziyi iki şekilde kapatabilirsiniz, birinci seçenek "ON/OFF"(AÇ/KAPA) tuşuna basarak veya ikinci seçenek ise 30 saniye beklediğiniz takdirde terazi otomatik olarak kapanacaktır.

AĞIRLIK BİRİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

"MODE" (MODUS) Tuşuna basarak, "g" veya "oz" ağırlık birimlerini seçebilirsiniz.



AŞIRI YÜK GÖSTERGESİ

Teraziye aşırı bir yük koyduğunuz takdirde (3000g/105oz) ekranda aşağıda belirtilen sembol belirecektir.



KULLANMA VE BAKIM TALİMATLARI

1. Kusursuz bir ölçüm sağlamak için teraziye mutlaka sert ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.
2. Teraziye nemli bir bez ile temizleyiniz, ancak bu esnada terazinin içerisine suyun sızmasına dikkat ediniz.
3. Terazinin temizliği için asla aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayınız.
4. Elektronik aksamın zarar görmemesi için teraziye suyun içine batırmayınız.
5. Pillerin boşalmaması için teraziye işi bittikten sonra dikey konumda muhafaza etmeyiniz.
6. Terazinin uzun süreli kullanım dışı kalacağı sürelerde pilleri çıkarınız.
7. Teraziye özenli bir şekilde kullanın. Bu cihaz son derece hassastır.
8. Cihazı yere düşürmeyin ve üstüne basmayın.

ÇEVRENİN KORUNMASIYLA İLGİLİ TALİMATLAR



Ürünün miladı dolduktan sonra normal evsel atıklarla birlikte çöpe atmayınız. Bu cihazı, elektrikli ve elektronik cihazlar için geri dönüşüm noktalarında bulunan özel atıklar konteynerlerine atınız. Üründe, kullanma kılavuzunda veya [REDACTED] paketinde bulunan atık sembolüne dikkat ediniz. Cihazda kullanılan hammaddeler etiketlerine göre tekrar kullanılabilir niteliktedir. Eski cihazlarınızı usulüne uygun şekilde atarak, maddesel veya diğer şekillerdeki geri dönüşüm ile çevremizin korumasına önemli bir etki sağlamış olursunuz. Lütfen bağlı bulunduğunuz belediyeden yetkili atık yerlerini öğrenin. TÜKETİCİYE BİLDİRMEDE DE OLSA, YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER HAKKI SAKLI TUTULMAKTADIR.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalara sahip değildir. Ünitenin çalışmaması durumunda şu adımları izleyin.

1. Talimatların doğru biçimde izlendiğini denetleyin.

2. Ana kaynağında işlevselliğini denetleyin.

Cihaz hâlâ çalışmıyorsa, satın aldığınız yere geri götürün.

Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir.

Kendi kendinize tamir etmeye KALKIŞMAYIN.

Şu talimatları izleyin:

1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.

Ünitenin temiz olduğundan emin olun.

2. Tüm yazışmalarda, adınızı, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin.

3. İade etme nedeninizi belirtin.

4. Garanti kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin (örn. kasa fişi).

TAŞIMA ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasına özen gösteriniz,
- Sıkışmamasını, ezilmemesine özen gösteriniz,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.

Bu cihaz **CE** kalite belgesine sahiptir.

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Kullanım Ömrü 10 yıldır.

Made in P.R.C.

DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürüne verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

ENGLISH

SINBO SKS 4514 KITCHEN SCALE OPERATING MANUAL

Dear customer,

Please read the user manual carefully before operating the product to prevent any damages which may result from incorrect operation. Please follow safety instructions carefully. When passing on the appliance to another person, make sure to include these instructions for use.

TECHNICAL INFORMATION

- Equipped with a high precision dilatometer sensor;
- Loading capacity: 3 kg / 1 g
- Auto resetting function;
- Overload indicator "OL.";
- Battery low indicator "🔋";
- Auto shut down function;
- Container weight indicator
- Two weight units (g/oz)

POWER SUPPLY

Battery operated: 1 x Lithium battery (CR2032).


"Low battery indicator 🔋".

OPERATION

STEP 1: Place the scale on a firm and level surface.

STEP 2: Press ON/OFF key, the scale will reset in 3 seconds.


STEP 3: Place the material to weight in the scale tray, weight of the material will be displayed on the screen.



TARE-CONTAINER WEIGHT

(WEIGHING SEVERAL INGREDIENTS ON THE SAME SCALE IN SEQUENCE) Leave the first ingredient you have weighted in the scale tray and press TARE button, the display will show "0", now place the next ingredient in the tray, the display will show the weight of the last ingredient as shown in the following.

TARE-CONTAINER WEIGHT



TURNING OFF

You can turn off the scale in two ways upon weighing, the first way is to press ON/OFF button and the second way is waiting for 30 seconds until the scale shuts down automatically.

CHANGING WEIGHT UNITS

Press MODE button to change the weight unit as "g" or "oz".



OVERLOAD INDICATOR

If you overload the scale (3000g/105oz) the display will show the following symbol.



INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE

1. In order to obtain an accurate reading place the scale on a firm and flat surface.
2. Wipe the scale with a moistened cloth and avoid any water to leak inside the scale.
3. Do not use abrasive chemicals to clean the scale.
4. Do not immerse the scale in water to prevent damaging the electronic system.
5. Do not store the scale vertically upon using it to prevent discharge of batteries.
6. Remove the batteries if the scale will not be used for extended periods.
7. Use the scale with care. This device is very sensitive.
8. Do not drop and step on the device.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT



Do not dispose the product as household waste when it reaches end of its life. Please take this device to special containers in recycle points for electrical and electronic equipment. Please observe the waste symbol placed on the product, user manual or packaging. Raw materials used in the devices can be used again as specified on their labels. You can contribute in protecting the environment by disposing of your old appliances according to the regulations and providing their recycling. Please contact your local municipality for authorized collection points. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT MAKING PRIOR NOTIFICATIONS TO THE CONSUMERS.

FRANÇAIS

SINBO SKS 4514 BALANCE DE CUISINE MODE D'EMPLOI

Chers Clients,

Pour éviter les dommages provenant de l'usage erroné, veuillez lire attentivement ce manuel en entier avant de commencer à utiliser l'appareil. Attendez de l'attention notamment aux consignes de sécurité. Dans le cas où vous donnez cet appareil à une tierce personne, pensez absolument à lui remettre aussi le mode d'emploi.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Il est doté d'un capteur de dilatomètre ayant une haute sensibilité;
- Capacité de charge: 3 kg/1 g
- Fonction de réinitialisation automatique;
- Indicateur de surcharge "OL.";
- Indicateur de puissance faible "  ";
- Fonction d'arrêt automatique
- Indicateur de poids de récipient
- Deux sortes d'unités d'application [g/oz]

ALIMENTATION D'ÉLECTRIQUE

Exécution avec piles: 1 pile Lithium (CR2032)


"Indicateur de piles faibles ".

USAGE

1er PAS : Installez la balance de cuisine sur une surface dure et plate.

2ème PAS : Pressez la touche de ON/OFF (Marche/Arrêt), votre balance se réinitialisera dans 3 secondes.


3ème PAS : Apposez le matériel que vous allez peser dans le récipient de la balance, le poids du matériel s'affichera sur l'écran.



POIDS DE TARE-RÉCIPIENT

(PESAGE DE DIFFÉRENTS MATÉRIELS À TOUR DE RÔLE SUR LA MÊME BALANCE DE CUISINE) Laissez dans le récipient de la balance le premier matériel que vous y avez posé après l'avoir pesé et puis pressez la touche de "TARE (TARA)", le chiffre de zéro apparaîtra sur l'écran, maintenant mettez l'autre matériel dans le récipient, et maintenant le poids de ce matériel sera affiché, comme dans l'illustration ci-dessous.

POIDS DE TARE-RÉCIPIENT



ARRÊT

Une fois que vous aurez terminé l'opération de pesage, vous pouvez arrêter la balance de deux façons, le premier choix est de presser la touche de "ON/OFF" "(Marche/Arrêt)" ou deuxième choix est d'attendre 30 secondes. Lorsque vous attendrez pendant 30 secondes, la balance s'arrêtera automatiquement.

MODIFICATION DE L'UNITÉ DE POIDS

Vous pouvez choisir l'unité de poids de, "g" ou de "oz" en pressant la touche de "MODE" (MODUS).



INDICATEUR DE SURCHARGE

Lorsqu'une charge excessive sera mise sur la balance (3000g/105oz) le symbole indiqué ci-dessous sera affiché.



USAGE ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1. Pour assurer un mesurage parfait, vous devez absolument installer la balance sur une surface dure et plate.
2. Nettoyez la balance avec un chiffon humide, seulement, pendant ce temps, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui fuit dans la balance.
3. N'utilisez jamais de produits chimiques abrasifs pour le nettoyage de la balance.
4. Pour éviter que le mécanisme électronique ne subisse aucun dommage, ne plongez pas la balance dans l'eau.
5. Pour éviter que les piles ne se déchargent, ne préservez pas la balance à une position perpendiculaire une fois que vous avez fini avec.
6. Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser la balance pour une longue durée.
7. Utilisez soigneusement la balance. Cet appareil est extrêmement sensible.
8. Ne faites pas tomber l'appareil ou ne marchez pas dessus.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CONSIGNES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Une fois que le produit est arrivé à sa fin de vie d'usage, ne le jetez pas dans la poubelle avec les ordures ménagères normales. Jetez cet appareil dans les conteneurs spéciaux de déchets se trouvant dans les points de recyclage pour les appareils électriques ou électroniques. Faites attention au symbole de déchet se trouvant sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage. Les matières premières utilisées dans l'appareil sont de caractéristiques réutilisables selon leurs étiquettes. En éliminant vos vieux appareils de manière appropriée, vous aurez fait un aide considérable pour la protection de l'environnement avec le recyclage matériel ou d'autres façons. Veuillez apprendre les lieux de déchets autorisés en vous adressant à la mairie à la quelle vous êtes lié. SE RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS SANS EN INFORMER LE CONSOMMATEUR À L'AVANCE.

NEDERLANDS

SINBO SKS 4514 KEUKENWEEGSCHAAL GEBRUIKSHANDLEIDING

Beste Klant,

Teneinde beschadiging door foutief gebruik te voorkomen verzoeken wij u deze handleiding aandachtig door te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt. Let vooral op de veiligheidsinstructies. Ingeval u het apparaat aan derden doorgeeft, vergeet dan niet de gebruikshandleiding mee te geven.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Uitgerust met een hoogst gevoelige dilatometer sensor.
- Weegvermogen: 3 kg/1 g
- Automatische "terug naar nul" functie (doorweeg functie);
- Melding overbelasting "OL.";
- Melding lage batterij "🔋";
- Automatische uitschakeling
- Tarra gewichtsaanduiding
- Twee weegeenheden (g/oz)

VOEDING

Batterij : 1 Lithium batterij (CR2032)


"Lage batterij melding 🔋"

GEBRUIK

1e STAP: Installeer uw keukenweegschaal op een harde, vlakke en stabiele bodem

2e STAP: Druk op de ON/OFF (AAN/UIT) schakeltoets, de weegschaal zal binnen 3 seconden naar nul worden herzet.

3e STAP: Doe de te wegen ingrediënten in de weegschaal, het gewicht zal op het scherm verschijnen.




TARRA- (SCHAALGEWICHT)

(WEGEN VAN ACHTEREENVOLGENS IN DEZELFDE SCHAAL TOEGEVOEGDE INGREDIENTEN - DOORWEGEN)

Nadat u het eerste ingrediënt gewogen hebt drukt u op de "TARE" (TARRA) toets om de weegschaal opnieuw op "0" te zetten. Nu kan het volgende ingrediënt toegevoegd en gewogen worden zoals getoond op onderstaande afbeelding.

TARRA-(SCHAALGEWICHT)



UITSCHAKELEN

Als u klaar bent met wegen kunt u de weegschaal uitschakelen door op de AAN/UIT toets te drukken ofwel kunt u 30 seconden wachten tot het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

WEEGEENHEID SELECTEREN

Door op de "MODE" (MODUS) toets te drukken kunt u "g" of "oz" selecteren als weegeenheid.



MELDING VAN OVERBELASTING

Als het gewicht op de weegschaal de maximale belastingscapaciteit (3000g/105oz) overschrijdt verschijnt onderstaand symbool op het scherm:



GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

1. Voor een foutloze weging moet de weegschaal op een hard en vlak oppervlak staan.
2. Reinig de weegschaal met een vochtige doek maar let op dat er geen water in de behuizing sijpelt.
3. Gebruik nooit bijtende of schurende reinigingsproducten.
4. Dompel de weegschaal nooit in water om beschadiging van de elektronische onderdelen te vermijden.
5. Berg de weegschaal niet op in verticale positie, om het legen van de batterij te voorkomen.
6. Neem de batterij uit het apparaat als u het lange tijd niet gaat gebruiken.
7. Hanteer de weegschaal voorzichtig, het is een delicaat apparaat.
8. Laat het apparaat niet vallen en stap en niet op.

INSTRUCTIES TER BESCHERMING VAN HET MILIEU



Dit product mag op het einde van zijn nuttige levensduur niet met het gewone huisafval worden afgevoerd. Deponeer het in de speciale containers op verzamelplaatsen voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

■ Let op het betreffend afvoersymbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking. Sommige materialen van dit product kunnen opnieuw gebruikt worden. Door dit product op de correcte wijze af te voeren zorgt u ervoor dat de bruikbare grondstoffen kunnen herverwerkt worden en draagt u bij tot de bescherming van het milieu. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten om informatie in te winnen omtrent het dichtst bijgelegen verzamelpunt.

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN AAN DIT PRODUCT.

ESPAÑOL

SINBO SKS 4514 BALANZA DE COCINA GUÍA DEL USO

Estimados Clientes,

Para evitar los daños que se ocurren por el uso erróneo, por favor antes de hacer funcionar la máquina lee el guía del uso cuidadosamente. Especialmente tenga en cuenta las instrucciones de la seguridad. Si se da esta máquina a una persona tercera, tiene que dar el guía del uso con la máquina.

DATOS TÉCNICOS

- * Tiene el sensor de dilatómetro de la sensibilidad grande.
- * Capacidad de carga: 3kg/1g
- * Función de volver a cero automáticamente
- * Indicador de la carga excesiva "OL."
- * Indicador de la carga baja "🔋"
- * Función de apagar automáticamente
- * Indicador de Tara
- * Dos unidades de aplicación (g/oz)

ALIMENTACIÓN DE ELECTRICIDAD

Operar con pila: 1 pila de litio (CR2032)


"Indicador de pila baja 🔋"

USO

ETAPA 1: Haga situar la balanza de cocina encima de una superficie recta y dura.

ETAPA 2: Pulse el botón de ON/OFF (Abrir/Apagar), su balanza se vuelve a cero dentro de 3 segundos.

ETAPA 3: Haga situar el material en la caja de la balanza, se muestra el peso del material en la pantalla.




TARA- PESO DE CAJA

(PESAR LOS VARIOS MATERIALES EN LA MISMA BALANZA DE COCINA ORDINADAMENTE)

Después de pesar el primer material déjelo en la balanza y pulse el botón de "TARE (TARA)", se muestra el numero de cero en la pantalla, ahora ponga el otro material, ahora se muestra el peso de este material en la pantalla, como se muestra en la siguiente figura.

TARA-PESO DE CAJA



APAGAR

Después de finalizar el proceso de pesar puede apagar la balanza por dos formas, primera opción es pulsar el botón de "ON/OFF" (abrir/apagar) o segunda opción es esperar por 30 segundos.

CAMBIAR LA UNIDAD DE PESO

Por pulsar el botón de "MODE" (MODUS) puede elegir las unidades de peso de "g" o "oz".



INDICADOR DE CARGA EXCESIVA

Si se pone una carga excesiva a la balanza (3000g/105oz) el símbolo siguiente se muestra en la pantalla.



INSTRUCCIONES DEL USO Y MANTENIMIENTO

1. Para suministrar una medición perfecta haga situar la balanza encima de una superficie dura y recta.
2. Limpie la balanza por un paño húmedo, pero durante este momento tenga cuidado para no escapar agua dentro de la balanza.
3. Para la limpieza de la balanza no utilice los materiales químicos abrasivos.
4. Para evitar los daños de la parte eléctrica no mete la balanza en el agua.
5. Para no descargarse de las pilas no guarde la balanza en la posición vertical.
6. Si la balanza no se utiliza por un tiempo largo tire las pilas.
7. Utilice la balanza cuidadosamente. Esta máquina es muy sensible.
8. No haga caer la máquina al suelo y no pise.

INSTRUCCIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE



Después de finalizar la vida del producto no tire a la basura con los residuos domésticos. Tire esta máquina a los contenedores de los residuos especiales que está en los puntos de reciclaje para las máquinas eléctricas y electrónicas.

■ Tenga cuidado a los símbolos que está en el producto, guía del uso o paquete. Las materias primas que se utilizan en la máquina tiene la característica de reutilizable.

INSTRUCCIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Por tirar las máquinas viajas respecto a forma, contribuye un efecto importante a la protección de medioambiente mediante el reciclaje. Por favor pide al ayuntamiento para los lugares autorizados de residuos. GUARDE EL DERECHO DE HACER LAS MODIFICACIONES, AUN NO SE INFORMA AL CLIENTE.

RUSSIAN

SINBO SKS 4514 КУХОННЫЕ ВЕСЫ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемые клиенты,

Для предотвращения ситуаций, при которых изделие может выйти из строя по причине ошибочных действий пользователя, пожалуйста, до начала использования устройства, внимательно прочитайте все инструкции руководства. Особенно, обратите внимание на инструкции по безопасности. Передавая это устройство для пользования третьим лицам, не забудьте вместе с ним также передать руководство по применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Прибор оснащен dilatометрическим датчиком высокой точности;
- Способность взвешивания: 3 кг/1 г
- Автоматический сброс;
- Индикатор перегрузки " **OL** ";
- Индикатор слабой батареи "  ";
- Автоматическое отключение
- Показатель веса тары
- Две единицы измерения веса (г/унций)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Батарея: 1 литиевая батарея (CR2032)


"Индикатор слабой батареи  ".

ПРИМЕНЕНИЕ

ЭТАП 1: Установите весы на твердую и ровную поверхность.

ЭТАП 2: Нажмите на клавишу ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ), в течение 3 секунд на дисплее установится нулевое значение.


ЭТАП 3: Поместите продукты, которые вы хотите взвесить в чашу весов, на дисплее покажется вес продуктов.



ВЕС ТАРЫ-ЕМКОСТИ

Для обеспечения возможности взвешивания всех ингредиентов в одной чаше, один за другим, весы оснащены очень практичной в применении функцией сброса веса до нуля. Для осуществления сброса, после взвешивания первого продукта, нажмите один раз на клавишу «TARE» (ТАРА). После того, как на дисплее снова покажется ноль, можно приступать к взвешиванию второго ингредиента, как показано ниже.

ВЕС ТАРЫ-ЕМКОСТИ



ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Выключение устройства

Выключение весов может осуществляться двумя способами, при первом можно воспользоваться клавишей "ON/OFF" (ВКЛ/ВЫКЛ), при втором весы отключаются сами в течение примерно 30 секунд, прошедших после того как ими перестают пользоваться.

ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕСА

Для изменения единицы измерения веса, нажмите на клавишу "MODE" и выберите желаемую единицу измерения веса: "грамм" или "унция".



ИНДИКАТОР ПЕРЕГРУЗКИ

Если на весы поместить груз превышающий допустимое значение (3000г/105унций) на экране покажется следующее изображение.



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Чтобы обеспечить безукоризненную точность взвешивания, весы необходимо всегда устанавливать на ровную, хорошо сбалансированную и твердую поверхность.
2. Протирайте весы слегка увлажненной тканью, однако следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь весов.
3. Для очистки весов никогда не применяйте абразивные средства химического происхождения.
4. Никогда не погружайте весы в воду или любую другую жидкость, это может повредить электронное оснащение устройства.
5. Чтобы избежать быстрой разрядки батарей, после окончания взвешивания не храните весы в вертикальном положении.
6. Удалите батареи из весов, если вы ими не будете пользоваться в течение продолжительного периода.
7. Соблюдайте аккуратность во время пользования весами. Это высокоточное устройство.
8. Не допускайте падения весов на пол и не наступайте на весы.

ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Утилизируйте отслужившее свой срок устройство в соответствии с экологической ответственностью и законом об охране окружающей среды, не выбрасывайте вместе с другими бытовыми отходами. Действующие законы предусматривают специальный порядок сбора электрических и электронных отходов, поэтому выбрасывайте это устройство только в контейнеры для специальных отходов. Обращайте внимание на знак для отходов подобного рода, расположенный на приборе или его упаковке. Этот прибор содержит материалы, которые могут использоваться повторно. Осуществляя правильную утилизацию данного устройства, вы способствуете предотвращению потенциально опасного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, которое, в свою очередь, может быть вызвано неправильной утилизацией данного устройства. Для получения дополнительной информации по вопросу утилизации данного устройства обратитесь в местные органы городского управления. ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

HRVATSKI

SINBO SKS 4514 KUHINGJSKA VAGA UPUTE ZA UPORABU

Dragi kupci,

Za izbjegavanje kvarova do kojih može doći zbog pogrešne uporabe molimo vas da prije početka uporabe uređaja temeljno pročitate ovo uputstvo za uporabu.

Posebno obratite pažnju na sigurnosne upute. U slučaju predaje uređaja trećoj osobi ne zaboravite da skupa sa njim priložite i ovaj priručnik za uporabu.

TEHNIČKI PODACI

- Opremljen dilatometarskim senzorom visoke preciznosti;
- Visokog kapaciteta: 3 kg/1 g
- Funkcija automatskog resetovanja;
- Indikator preopterećenosti "OL.";
- Indikator slabe baterije "🔋";
- Funkcija automatskog isključenja
- Indikator težine posude
- Dvije mjerne jedinice (g/oz)

NAPAJANJE

Baterija: 1 Litijaska baterija (CR2032)


"Indikator slabe baterije 🔋".

RUKOVANJE

1. KORAK: Kuhinjsku vagu postavite na tvrdu i ravnu površinu.

2. KORAK: Pritisnite na tipku ON/OFF (UKLJUČITI/ISKLJUČITI), vaga će za 3 sekunde biti resetirana.

3. KORAK: Sastojke koje želite izvagati stavite u posudu vage, na zaslonu će se pojaviti težina sastojaka.




TARA-TEŽINA POSUDE

[VAGANJE RAZNIH SASTOJAKA PO REDU NA KUHINGJSKOJ VAGI]

Nakon vaganja prvih sastojaka stavljenih u posudu na vagi, ostavite ih u posudi i pritisnite na tipku "TARE" (TARA) na zaslonu će se pojaviti poruka "0", sada stavite druge sastojke koje želite izvagati, na zaslonu će se pojaviti težina tih sastojaka, kao što se to vidi na donjoj ilustraciji.

TARA-TEŽINA POSUDE



ISKLJUČENJE

Nakon vaganja vagu možete isključiti na dva načina. Prva opcija je pritiskom na tipku "ON/OFF" (UKLJUČITI/ISKLJUČITI) ili druga opcija sačekajte 30 sekundi i vaga će se isključiti sama od sebe.

ZAMJENA MJERNE JEDINICE

Pritiskom na tipku "MODE" (MODUS), možete izvršiti odabir mjerne jedinice između "g" ili "oz".



INDIKATOR PREOPTEREĆENJA

U slučaju preopterećenja vage (3000g/105oz) na zaslonu će se pojaviti sljedeća poruka:



UPUTE ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE

1. Za savršeno vaganje vagu obavezno postavite na ravnu i tvrdnu površinu.
2. Vagu očistite vlažnom krpom ali prilikom čišćenja pazite da u unutrašnjost vage ne uđe voda.
3. Za čišćenje vage nipošto ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.
4. Da ne bi došlo do oštećenja elektronskih komponenti vagu nipošto ne uranjajte u vodu.
5. Kako baterije unutar uređaja nebi iscurile nakon vaganja vagu nipošto ne odlažite u okomitom položaju.
6. Ako vagu nećete dugo vremena koristiti izvadite baterije.
7. Vagu koristite pažljivo. Ovaj uređaj je jako osjetljiv.
8. Pazite da vam vaga ne padne na pod i ne gazite po njoj.

UPUTE U VEZI ZAŠTITE ŽIVOTNOG OKOLIŠA



Stare uređaje nipošto ne bacajte skupa sa ostalim kućanskim otpadom. Ovaj uređaj bacite u specijalne kontejnere koji su namijenjeni za sakupljanje starih i dotrajalih električnih i elektronskih uređaja. Obratite pažnju na simbol koji se [REDACTED] odnosi na način zbrinjavanja uređaja a koji se nalazi na proizvodu, u uputama za uporabu ili kutiji. Sirovine koje su upotrebljene u ovom uređaju mogu se ponovno iskoristiti. Pravilnim zbrinjavanjem starih uređaja omogućit ćete njihovo recikliranje i uporabu u druge svrhe a samim tim dati i značajnog doprinosa očuvanju zdravlja čovjeka i životnog okoliša. Molimo vas da se u vašoj općini informirate o lokalnim sabirnim mjestima za predaju starih električnih i elektronskih uređaja.

PROIZVODJAČ ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENE BEZ PRETHODNOG OBAVJEŠTENJA KORISNIKA.

عربية

ميزان المطبخ

حرصا لاستعمال الميزان استعمالا صحيحا و لصيانتة صيانة ناجعة, الرجاء قراءة هذه التعليمات بالكامل قبل بدء استعمال الجهاز.

الخصائص


- جهاز سنسور له حساسية فائقة
- قدرة الحمولة 3 كغ / 1 غ
- مفتاح للعودة إلى درجة السفر أوتوماتكيا
- مؤشر للوزن الفائق "OL"
- مؤشر إلى مستوى البطارية الضعيف "🔋"
- انغلاق تلقائي
- وظيفة إسقاط الثقل
- نموذجان متوفران للجهاز

مصدر الطاقة

بطارية من الليثيوم متوفرة مع الميزان "CR2032"
مؤشر إلى البطارية الضعيفة "🔋"

العمليات


- خطوة عدد 1 : ضع ميزان المطبخ فوق أرضية صلبة و مسطحة.
- خطوة عدد 2: اضغط على زر "ON/OFF" سيشير الميزان إلى صفر في خلال 3 ثواني.
- خطوة عدد 3: ضع ما ترغب وزنه على واجهة الصحن البلوري , فستظهر قيمة الوزن على اللوحة .



إسقاط الثقل

(من أجل وزن أغذية متنوعة في نفس ميزان المطبخ)

اترك الجسم الأول الذي تمّ وزنه على واجهة الصحن البلوري. اضغط على زر "TARE" لإرجاع الميزان إلى "0", ثم أضف ما ترغب وزنه على واجهة الصحن البلوري, فستظهر قيمة الوزن وهلمّ جرّا .



الإغلاق

بعد الانتهاء من الوزن , اضغط على زر “ON/OFF”
بعد رفع الجسم الموزون من صحن الميزان, سيغلق الجهاز نفسه بنفسه. في حالة عدم القيام
بأي عملية وزن مادام الصفر بارزا على اللوحة, فسيغلق الميزان نفسه تلقائيا بعد حوالي دقيقة
من الزمن.

تغيير وحدات الوزن

اضغط على زر “MODE” فسيمكنك الاختيار بين “g” و “oz”



الوزن الفائق

عندما يكون الميزان فائق الحمولة (300 غ / 105 oz), سيظهر المؤشر التالي على الشاشة “oL”



نصائح الاستعمال و الصيانة

1. يتوجب دائما وضع الميزان على أرضية متوازية في اللبنة والصلابة لضمان دقة نتائج الوزن.
2. يكون تنظيف الميزان من الخارج فقط بقطعة رطبة من القماش. الامتناع عن ترك الماء يتسرب إلى داخله.
3. لا تستخدم مواد تنظيف كيميائية الكاشطة.
4. لا تسمح بأن يغمر الماء الميزان لما يسبب ذلك من ضرر بتركيبته الإلكترونية.
5. لا تضع الميزان في وضع منتصب. إذ يمكن أن يسبب ذلك سيلانا في البطارية .
6. إزالة البطارية من الميزان إذا كان التخزين لفترة طويلة.
7. أخذا بعين الاعتبار أن ميزانك هذا هو جهاز دقة , فالرجاء معالجته بكل لطف .
8. لا تسقط الميزان و لا تقفز عليه.

طريقة رمي الجهاز

إلته من الضروري أن تقوم السلطات المحلية بجمع الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية من أجل إعادة استعمالها أو إعادة تصنيعها. فمن الواجب أخذ الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية التي تمت الإشارة فوقها على ضرورة إخضاعها للجمع الانتقائي, إلى مراكز الجمع الفضلات الانتقائية التابعة للبلديات المحلية.



YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

ADANA-SEYHAN-DÖRÜK SOĞUTMA-RESATBEY MAH. AV. MEHMET EROĞLU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 **ADANA-KOZAN-DURAN SOĞUTMA**-CUMHURİYET MH. DEDEOĞLU SK. SIS. APT.- TEL.:0322 516 57 78 **ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTRİK** - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN İS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87 **ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRONİK** - OBALAR CAD. SALİH ZEKİ BUĞAY İS HANI NO:11 - TEL.:0322 352 25 75 **ADANA-SEYHAN-SERİN ELEKTRONİK** - MAHFEŞİĞMAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL SİT. E BLOK NO:2/A - TEL.:0322 233 74 84 **ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRONİK** - İNÖNÜ BULVARI NO: 172 - TEL.:0322 611 29 95 **ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRONİK** - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET SERİF YİĞİT CD. 4.SK. NO:3/B TEL.: 0322 613 45 96 **ADİYAMAN-YILDIRIM SERVİS** - BAHÇELİEVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.:0416 214 40 83 **ADİYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAMİRCİSİ**-FATİH MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.:0416 725 99 89 **ADİYAMAN-ÜNAL ELEKTRONİK**-BAHÇELİEVLER MAH. ESKİ KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.:0416 216 75 56 **ADİYAMAN-BEYAZ EŞYA TAMİRİ**-CATI MH. BADEM SK. NO:11 BESNİ TEL.: 0416 318 32 00 **AFYON-EMİN ELEKTRONİK**-ENSTİTÜ CAD. NO:19-TEL.:0272 215 43 32 **AFYON-DİNAR-GÖKCEÖĞLU ELEKTRİK**-EMNİYET MH. YENİYOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: 0272 353 53 44 **AĞRI-PATNOS-ACELE PESİN ELEKTRONİK**-BUHARA SOK. NO:12-TEL.:0472 616 46 08 **AĞRI-ÖZPAK ELEKTRONİK**-ESKİ VAN CAD. NO: 341 Ömer Hamamı Yanı-TEL.:0472 216 53 14 **AKSARAY-İTİNA ELEKTRİK**-TAŞ PAZARI MH. SEHİT HATİP UÇKUN SK. ESKİ TERMINAL ÇIKISI NO:9/A-TEL.:0382 212 63 99 **AMASYA-KUTUP TEKNİK SOĞUTMA**-GÖKMEĐRESE MAH. M.K.P. CAD. HAMİTBATIR APT. NO:115/A-TEL.:0358 212 61 66 **AMASYA-SULUOVA-ÇALIŞKAN ELEKTRONİK**-ÖZEL İDARE İS HANI NO:121-TEL.:0358 417 18 64 **AMASYA-FLAŞ ELEKTRONİK**-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEMİRDİS APT. ALTİ-TEL.:0358 212 33 71 **ANKARA-YENİMAHALLE-ERDOĞDU SOĞUTMA**-ÇARŞI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C-TEL.:0312 315 60 25 **ANKARA-KEÇİÖREN-VEFA ELEKTRONİK**-PINARBASI MH. ASİK PASA CD. NO: 67/C-TEL.:0312 380 42 30 **ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRONİK**-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.:0312 365 14 14 **ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRONİK**-21 CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.:0312 496 42 53 **ANKARA-ÇANKAYA-ATC İLETİŞİM**-SELANIK CAD. NO: 313/S-TEL.: 0312 419 82 70 **ANKARA-GÖLBAŞI-BEKS SERVİS HİZMETLERİ**-SEĞMENLER MAH. CEMAL GÜRSSEL CAD. NO:51/A-TEL.:0312 484 21 19 **ANKARA-BEYPAZARI-DOĞAN TEKNİK**-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.:0312 762 89 19 **ANKARA-SİNCAN-YİĞİT TEKNİK ONARIM**-M.C.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.:0312 264 10 31 **ANKARA-KEÇİÖREN-MERT TEKNİK SERVİS**-ÖZURT CD. NO:27/A AKTEPE-TEL.: 0312 380 00 22 **ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRONİK**-GÜZELKENT MAH.ÇARŞI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.:0312 279 16 41 **ANKARA-KIZILAY-ARTUKLU ELEKTRİK**LY EV ALETLERİ-SAKARYA CD. ÖRNEK İSHANI NO:8/70 TEL.: 0312 435 83 55 **ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ**-ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YEDİTEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.:0242 887 53 80 **ANTALYA-CANKALP ELEKTRONİK**-TUZCULAR MAH. İMARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.:0242 242 31 35 **ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL İLETİŞİM**-AŞAĞI PAZARCI MH. İBRAHİM SÖZEN CD. SELALE PSJ. NO: 18 1006 SK. TEL.:0242 742 35 36 **ANTALYA-ALANYA-ÇINTAS ELEKTRONİK**-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMDİ OĞLU SK. NO: 20/A-TEL.:0242 513 88 85 **ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEBİZ ELEKTROMEKANİK GÜVENLİK-MUSTAFA GÖKSU**-KIZILSARAY MH. DOLAPLİDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK İS HANI NO: 8/5-6 TEL.: 0242 243 33 90 **ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTRİK**-ATATÜRK CD. NO:69-TEL.:0478 211 28 58 **ARTVİN-ARTVİN ELEKTRİK**-HALKEVİ CADESİ NO: 12-TEL.: 0466 212 10 82 **AYDIN-YILMAZ ELEKTRONİK**-KURTULUŞ MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.:0256 212 00 35 **AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRONİK**-YENİ CAMİ MH. SEKİLER CD. NO: 47-TEL.:0256 518 26 40 **AYDIN-NAZİLLİ-BARIN ELEKTRONİK**-ALTINTAŞ MH. HÜRRIYET CD. NO:161 B-TEL.: 0256 315 43 21 **BALIKESİR-BANDIRMA-ANIL SOĞUTMA**-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.:0266 713 56 78 **BALIKESİR-EDREMIT-ÖZER TEKNİK**-CAMİ VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.:0266 373 12 44 **BALIKESİR-BURHANİYE-UĞUR TEKNİK SOĞUTMA**-MAHKEME MH. MİTHATPAŞA CD. NO: 68-TEL.:0266 412 86 89 **BALIKESİR-KILIÇ ELEKTRONİK**-YENİ ÇARŞI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.:0266-241 87 54 **BALIKESİR-GÖMEN-GÜRSES ELEKTRONİK**-MALKOÇ MAH.MUFTU SEVKET CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.:0266 762 01 28 **BALIKESİR-BANDIRMA-DİJİTAL ELEKTRONİK**-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAĞÇE SK.NO:8/A-TEL.:0266 715 16 66 **BALIKESİR-ERDEK-MERT TEKNİK**-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.:0266 845 61 10-97 **BARTIN-MARTİ ELEKTRONİK**-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.:0378 228 34 22 **BATMAN-ŞAHİNLER ELEKTRONİK**-CUMHURİYET CD. NO:20 2000 İS MERKEZİ KARŞISI-TEL.:0488 213 17 02 **BİLECİK-EDEBALI TEKNİK**-İSTİKLAL MH V.REFİK A ÖZTÜRK CD NO: 1/A-TEL.:0228 212 46 80 **BİNGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRONİK**-CUMHURİYET CD. NO:8-TEL.:0426 511 26 39 **BİNGÖL-SİMGE ELEKTRONİK**- YENİŞEHİR MH. YESİM SK. BOĞATEKİN APT ALTI NO:14/C-TEL.:0426 213 77 56 **BİTLİS-AHLAT-UĞUR SOĞUTMA**-TOKİ KONUTLARI YUKARI ÇARŞI-TEL.:0434 412 41 72 **BİTLİS-DİZAYN ELEKTRİK**-NUR CAD. EREM CENTER İS MERKEZİKAT:2 NO:5-TEL.:0434 226 74 43 **BOLU-BEST ELEKTRONİK**-TABAKLAR MAH.CUMHURİYET CAD.NO:28/B-TEL.:0374 218 12 25 **BURSA-OSMANGAZI-AYKÜZ ELEKTRONİK**-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.:0224 254 60 76 **BURSA-GEMLİK-ACİL TV TAMİR SERVİSİ**-DEMİR SUBAŞI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.:0224 514 71 20 **BURSA-MUDANYA-ER TİCARET**-ÖMERBEY MH. CAMİ SK. SU. SEPE. NO:30-TEL.:0224 544 86 16 **BURSA-MUSTAFAKEMALPAŞA-AĞUŞ ELEKTRİK**-HAMZABEY MAHALLESİ PAZARYERİ SOKAK NO: 2/A-TEL.:0224 613 19 99 **BURSA-İNEGÖL-S.B.S ELEKTRONİK**-OSMANIYE MH.DERE SK. NO:25/D-TEL.:0224 715 48 94 **BURSA-KARACABEY-GÜRKAN TİCARET**-RUNGUÇPAŞA MH. 14. SK. NO:11-TEL.: 0224 676 66 80 **BURSA-NİLÜFER-ÖZME TEKNİK**-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARŞISI-TEL.: 0224 249 12 48 **ÇANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRONİK**-CUMHURİYET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.:0286 416 13 89 **ÇANAKKALE-GELİBOLU-GÜVEN ELEKTRONİK**-YAZICIZADE MAH. MİRALAY SEFİK AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A-TEL.:0286 566 90 70 **ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRONİK**-İSMETPAŞA MH. ARSLANCA SK.-TEL.:0286 212 35 59 **ÇANKIRI-BİLGİÇLER ELEKTRONİK**-BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAİM AĞA SİT. B/BLOK TEL.:0376 213 48 19 **ÇORUM-HİTİT SOĞUTMA**-YENİYOL MH. MUFTU AHMET GÖKESME SK. NO: 5 / I-TEL.:0364 225 70 58 **ÇORUM-UĞUR ELEKTRONİK**-ÜÇTUTLAR MAH. FATİH CAD. 5.SOK.EYUP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.:0364 227 44 91 **ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRONİK**-CENGİZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.:0364 224 68 09 **ÇORUM-ALACA-EROL ELEKTRONİK**-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.:0364 311 313 **DENİZLİ-KARDELEN SOĞUTMA**-EMEK CD. NO: 30-TEL.:0258 241 67 31 **DENİZLİ-ÖZ ELEKTRONİK**-ÇAYBAŞI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.:0258 261 29 25 **DENİZLİ-MERKEZ-ÇAĞLAYAN SOĞUTMA**-TOPRAKLIK MH. TURAN GÜNEŞ CD.NO:34 TEL.: 0258 242 85 86 **DIYARBAKIR-BİSİMİL-ŞİK ELEKTRİK**-KURTULUŞ MH. AHMET ARIF BULVARI NO: 19/F-TEL.:0412 415 05 94 **DIYARBAKIR-İLKADIM TİCARET**-BATIKENT SİT. A/5 BLOK ALTI NO:1 SAĞLIK OCAĞI YANIBAĞLAR-TEL.:0412 235 70 89 **DIYARBAKIR-AZİZ ELEKTRONİK**-HATBOYU CD. 469. SK. GÜNEŞ 2 APT. NO:3/B-TEL.:0412 223 33 46 **DIYARBAKIR-SILVAN-DİJİTAL ELEKTRONİK**-KALE MH. SAMİ SEÇKİN CD. NO:9/B-TEL.:0412 711 44 14 **DIYARBAKIR-JAPON**

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

RECEP-YENİ MAH 19 MAYIS CAD NO74-TEL:0412 511 24 10 **DIYARBAKIR-BAĞLAR-AZİZ ELEKTRONİK-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL. : 0412 236 81 10 DÜZCE-ENSAR TEK SU SİSTEMLERİ-AZMINILLI MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 DÜZCE-BULUS ELEKTRONİK-CEDİDİYE MAH. MIMAR SINAN CAD.-TEL. : 0380 514 66 81 EDİRNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKNİK-GAZİ CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7/TEL.:0284 513 89 66 EDİRNE-YILDIZ SOĞUTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT SİTESİ B/BLOK 35/A-TEL.:0284 235 37 63 EDİRNE-KEŞAN-MUTLU TEKNİK-YUKARI ZAFERİYE MH. İLYASBEY CD. NO:32/B-TEL.:0284 715 22 71ELAZİĞ-ÖZDEV TEKNİK -İZZETPAŞA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.:0424 238 51 67 ELAZİĞ-YILMAZ BOBİNAJ-YENİ MAH. KEMAL SEDELE CAD. NO:12/E-TEL.:0424 212 08 96 ELAZİĞ-GÜNEŞ ELEKTRONİK-KÜLTÜR MAH. VALİ FAHRİBEY CAD.NO:113/D-TEL.:0424 233 10 18 ERZİNCAN-AYDINLAR ELEKTRİK-İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞISI 15.SK NO:5 -TEL.:0446 223 59 76 ERZİNCAN-REFAHİYE-BİLGİN ELEKTRONİK-ERZİNCAN CAD. BELEDİYE İS HANI-TEL.:0446 611 26 10 ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRONİK-ZİYABEY CAD. BELEDİYE PSJ. NO:6-TEL.:0442 816 42 23 ERZURUM-ATILAY ELEKTRONİK-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.:0442 213 30 60 ERZURUM-İSPİR-YILMAZ ELEKTRONİK-ZİYAPASA CD. ASAĞI MH. NO:184-TEL.:0442 451 40 95 ESKİŞEHİR-ARZU ELEKTRONİK-DELİKLİTAŞ MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.:0222 234 87 15 ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR-DERMAN ELEKTRONİK-CAMİKEBİR MH. YUNUSEMRE CD. NO:7/TEL.:0222 711 22 60 GAZİANTEP-ELEKTRİKLI EV ALETLERİ TAMİRCİSİ-MUTERCİM ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.:0342 231 00 73 GAZİANTEP-ISLAHİYE-YILMAZ SOĞUTMA-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ SİTESİ NO: 2-TEL.:0342 862 12 20 GAZİANTEP-İKİZÖĞÜ ELEKTRONİK-BEY MAH. EBLEHAN CARŞISI NO:12/A-TEL.:0342 230 71 00 GAZİANTEP-NİZİP-CAPAN TEKNİK-CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO:10/TEL.:0342 517 51 66 GİRESUN-BULANCAK-YÜKSEL SOĞUTMA-İHSANİYE MH. CEMAL GÜRSEL CD. NO: 257-TEL.:0454 318 17 28 GİRESUN-UĞUR ELEKTRONİK-HACI HÜSEYİN MH. GAZİ CD. NO: 185 /1-TEL.:0454 212 00 90 GÜMÜŞHANE-GÜMÜŞHANE SERVİSİ-HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.:0456 213 51 54 HATAY-SAMANDAĞ-GÜNEŞ ELEKTRİK-ATATÜRK MAH. İSKELE CAD. HAYUK PSJ NO:38-TEL.:0326 512 71 04 HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAKİNA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B-TEL.:0326 344 32 49 HATAY-ANTAKYA-SERİ SOĞUTMA-KURTULUŞ CD. NO:51/C-TEL.:0326 213 28 32 HATAY-ERZİN-YILIZ BOBİNAJ-MUSTAFAHİ MH. İSTAYON CD. NO: 143-TEL.:0326 48148 32 HATAY-REYHANLI-BAS TEKNİK SOĞUTMA-ATATÜRK CD. DÖĞÜCÜLER İSHANI NO:1 -TEL.:0326 413 44 04 HATAY-REYHANLI-ÖZ İŞ SOĞUTMA-CUMHURİYET MH. TAYFUR SÖKMEN CD. NO:24/B-TEL.:0326 413 21 22 HATAY-DÖRTÖYL-FATİH ELEKTRONİK-SANAYİ MH. EVREN CD. YENİ SINEMA KARSISI NO:15 -TEL.:0326 712 84 46 HATAY-İSKENDERUN-GÜLISTAN ELEKTRONİK-KURTULUŞ MH. S. ÖĞÜZ YENER CD. NO:64/C-TEL.:0326 613 50 64 İĞİDER PARLAK TEKNİK-TOPLUÇAR CD. NO:34-TEL.:0476 227 47 51 İSPARTA-ÖZSOYLAR SOĞUTMA-YAYLA MAH. İSMETPAŞA CAD. NO: 60 SİFA TIP MERKEZİ ALTI-TEL.:0324 622 13 61 İÇEL-ERDEMİLİ-ESEN ELEKTRİK-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.:0324 515 68 87 İÇEL-MEZİTLİ-AKKİSAN SOĞUTMA&ELEKTRONİK-GMK.BUL. FATİH MH. 18 SK.ÖZÜDOĞRU SİT. 3/A-TEL.:0324 359 44 34 İÇEL-İÇEL ELEKTRONİK-MAHMUDİYE MH. 108. CD. NO:32/B-TEL.:0324 336 82 98 İÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRONİK-GAZİLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119-TEL.:0324 626 83 98 İÇEL-TARSUS-TEKNİK İŞ ELEKTRİK TİC.-ATATÜRK CAD. UĞUR İS HANI NO:1-TEL.:0324 6242797 İÇEL-ANAMUR-CELİK ELEKTRONİK-BAHÇE MH. ORMAN İSLETMESİ ALTI NO:61/B-TEL.:0324 814 85 90 İÇEL-HAKAN ELEKTRONİK-BAHÇELİEVLER MH. 1809 SK. DİNLİ APT.ALTI NO:3/B-TEL.:0324 328 03 25 İÇEL-SİLİFKE-SADIK ELEKTRİK-GÖKSU MAH. ÖBÜZKAAN CAD. DERYALAR APT.NO:22/B-TEL.:0324 714 05 54 İSTANBUL-ATAŞEHİR-VURAL ELEKTRONİK-KARAMAN ÇITLIK YOLU NO:12/İESKİ PTT HAST. KARSISI/İÇERENKÖY TEL. : 0216 575 63 35 İSTANBUL-ŞİŞLİ-YILKA TİCARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUŞ-TEL.:0212-233 80 53 İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-ÇAĞDAŞ SERVİS-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.:0212 579 35 30 İSTANBUL-ZEYİTNBURNU-KARDEŞLER SOĞUTMA-SEYİT NİZAM MAH. SAHİT ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.:0212 546 57 36 İSTANBUL-SERTEKLER-YILDIRIM ELEKTRONİK-KAZIM KARABEKİR MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.:0212 611 10 76 İSTANBUL-EMİNÖNÜ-IRMAK DIŞ TİCARET-TAHTAKALE CD. TAHTAKALE TİCARET MERKEZİ NO:34 2.BODRUM NO:204-TEL.:0212 520 55 80 İSTANBUL-ÜMRANİYE-GÜLSER TEKNİK SERVİS-NAMİK KEMAL MH. SÜTÇÜ İMAM CD. SÜTÇÜ ÇIKMAZI NO:6/1-TEL.:0216 335 60 19 İSTANBUL-ÜMRANİYE-GÖZDE ELEKTRONİK-ATATÜRK MH. ALEMDAĞ CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.:0216 329 57 03 İSTANBUL-MALTEPE-GÜR TEKNİK SERVİS-BAGDAD CD. BOLAYIR SK. NO:3/A-TEL.:0216 352 25 20 İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-DEDEOĞLU ELEKTRİK-2124 SOK NO:4 SULTANÇİFTLİĞİ-TEL.:0212 594 50 91 İSTANBUL-TUZLA-AKIN ISI TEKNİK SERVİS-YAYLA MH. F.ÇAKMAK CD. İSMAL AĞA SK. NO:11 TEL.:0216 395 66 62 İSTANBUL-SARİYER-HİSAR SERVİS 1-NURİPAŞA CD NOVA8A BAĞLAR MEVKİ YENİKÖY-TEL.:0212 223 27 96 İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-AYGÜL DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZİ CD. NO: 7-TEL.:0212 881 33 18 İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-ÇAM TEKNİK-İSLAMBEY MAH NECİP FAZİL CAD 257 SK. NO:25-TEL.:0212 597 86 62 İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTRİK SOĞUTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.:0212 580 76 02 İSTANBUL-BAYRAMPAŞA-ÖZKAN ELEKTRONİK-KARTALTEPE MH. BİLGEHAN CD. NO:36-TEL.:0212 564 33 46 İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-TOROS ELEKTRONİK-MERKEZ MH. BAĞLAR CD. NO:77-TEL.:0212 563 50 38 İSTANBUL-ŞİŞLİ-CHIP ELEKTRONİK-BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.:0212 231 65 43 İSTANBUL-GÜNGÖREN-YÜKSEL ELEKTRONİK-M.FEVZİ ÇAKMAK MAH.İNÖNÜ CAD.NO: 138-TEL.:0212-504 61 42 İSTANBUL-BEYOĞLU-TOLGA ELEKTRONİK-CAMİ KEBİR MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPASA-TEL.:0212 235 65 34 İSTANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRONİK-DENİZKÖSKLER MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.:0212 694 12 82 İSTANBUL-BAGÇILAR-ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK-İSTOÇ 25.ADA NO:109-TEL.:0212 659 92 49 İSTANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRONİK-HALITAGA CD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.:0216 346 39 78 İSTANBUL-ZEYİTNBURNU-UZMAN ELEKTRONİK-YENİDOĞAN MH. 42.SK NO:50-TEL.:0212 582 36 37 İSTANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRONİK-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE-TEL.:0216 411 91 50 İSTANBUL-MALTEPE-BEYDAĞI TEKNİK ELEKTRONİK-BAĞLARBAŞI MAH. İNÖNÜ CAD. -TEL.:0216 457 63 34 İSTANBUL-BAGÇILAR-KUMRU ELEKTRONİK-KEMALPAŞA MAH. NAMİK KEMAL CAD. NO: 126-TEL.:0212 429 34 19 İSTANBUL-ŞİŞLİ-KASVA ELEKTRONİK-MECİDİYE CAD. İMAM FEYZULLAH SOK. NO:2/B -TEL.:0212 211 33 11 İSTANBUL-BAKIRKÖY-İKİZLER ELEKTRONİK-SAKIZAGA MH. BERRİNCİNİ CD. NO:16/A-TEL.:0212 543 85 83 İSTANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRONİK-ALBAY HÜSAMETTİN ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY TEL.:0216 318 35 13 İSTANBUL-ÜSKÜDAR-AKÇELİK TİCARET-MIMAR SINAN MH. İSMAIL DÜMBÜLLÜ SK. NO:9/A TEL.:0216 342 99 22 İSTANBUL-KADIKÖY-TELİVD ELEKTRONİK-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.:0216 414 66 00 İSTANBUL-İKİTELLİ-BARİŞ TEKNİK-ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : 0212 471 04 76 İSTANBUL-K.ÇEKMECE-ENGİN ELEKTRONİK-TEVFİK BEY MH. MERKEZ CD. ORKİDE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 İSTANBUL-BAHÇELİEVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD. ZAFER MH. TÜRKBEYİ SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 İSTANBUL-ŞİŞLİ-**

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

İSİK ELEKTRONİK-AYAZAĞA MASLAK ATATÜRK CD NO: 25-TEL: -0212 289 76 94 **İSTANBUL-PENDİK-GÖKHAK ELEKTRONİK**-BATI MH. SABRİ TAŞKIN CD. SEBİL SK. NO:4/1 TEL. : 0216 354 07 00 **İSTANBUL-6.0 PAŞA-ATILIM ELEKTRONİK**-CEBEÇİ MAH. 2472 SOK. NO:14/A SULTANCIĞI-TEL: -0212 475 85 62 **İSTANBUL-GÜNGÖREN-NUR ELEKTRİK ELEKTRONİK**-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D-TEL: -0212 441 42 09 **İSTANBUL-BEYKOZ-ULUDOĞAN ELEKTRONİK**-KAYABAŞI ÇIKMAZI NO: 4/B PASABAĞÇE-TEL: -0216 322 85 85 **İSTANBUL-KARTAL-ÖZÖĞÜ ELEKTRONİK**-KIZILAY BULVARI CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL: -0216 387 18 87 **İSTANBUL-FATİH-SOYLU TEKNİK**-HIRKAI ŞERİF CAMİ ARKASI ESKİ ALI PAŞA CD. NO: 26-TEL: -0212 631 85 88 **İSTANBUL-FATİH-IRMAK DIŞ TİCARET**-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAŞA TEL.: -0212 589 75 27 **İSTANBUL-SİLİVRİ-PDS ELEKTRONİK**-P.M. PAŞA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL: -0212 728 76 75 **İSTANBUL-GÜLTEPE-BİLİM ELEKTRONİK**-HARMANTEPE MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:14/D -TEL: -0212 278 72 27 **İZMİR-BERGAMA-GEZGİN SERVİS**-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL: -0232 633 35 15 **İZMİR-KONAK-TUNCA ELEKTRİK**-76 SK 10/A GÜZELYALI-TEL: -0232 246 40 62 **İZMİR-CAMDİĞİ-KUDRET ELEKTRONİK**-BURAK REİS CAD. NO: 239/A-TEL: -0232 435 81 36 **İZMİR-MENEMEN-AY ELEKTRONİK**-DR. SELAHATTİN ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL: -0232 832 02 31 **İZMİR-KONAK-SİSTEM ELEKTRONİK**-2414 SK. NO:10 GÜLTEPE-TEL: -0232 469 72 69 **İZMİR-KARŞIYAKA-LEVENT ELEKTRİK LABORATUVARI**-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKAĞI-TEL: -0232 381 14 42 **İZMİR-KARŞIYAKA-ASMERKEZ TİCARET**-EŞKİ TRAMVAY CD. 1475. SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL: -0232 364 33 73 **İZMİR-BORNOVA-ACEM ELEKTRONİK**-552/2 SK. NO: 4/A-TEL: -0232 339 73 31 **İZMİR-KONAK-KILIÇ ELEKTRONİK**-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL: -0232 433 15 19 **İZMİR-URLA-İLTER ELEKTRONİK**-İZMİR 75. YILLI CADDESİ NO:81/C-D-TEL: -0232 754 44 44 **İZMİR-BUCA-ÇAĞLAR ELEKTRONİK**-670/1 SK. NO:57/B-TEL: -0232 276 27 77 **İZMİR-YEŞİLYURT-UMUT ELEKTRİK & ELEKTRONİK**-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL: -0232 244 65 77 **İZMİR-ÖDEMİŞ-MURAT ELEKTRONİK**-UMURBEY MH. SANAYİ SİT. 9 SK. NO: 10 -TEL: -0232 544 41 98 **KAHRAMANMARAS-AKSUNGUR ELEKTRİK**-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK NO:20/A-TEL: -0344 212 37 50 **KAHRAMANMARAS-KALE ELEKTRONİK**-FEVZİPAŞA MH. UZUNLUK CD. -TEL: : 0344 225 07 94 **KAHRAMANMARAS-ELBİSTAN-DEMİROĞLU SOĞUTMA**-GÜNEŞLİ MH. TERMİNAL CD. NO:30-TEL: -0344 413 40 67 **KARABÜK-SAFRANBOLU-MEHMET SAĞLAM** - GÖKAY TEKNİK-İNÖNÜ MH. ESKİ BAĞLAR SK. NO:13-TEL: -0370 712 24 97 **KARABÜK-ACAR ELEKTRONİK**-VAKIF İS HANI KAT:2 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANI: TEL: -0370 424 32 00 **KARAMAN-ÖZSAY SOĞUTMA**-ABBAS MH. MUT CD. NO: 82/A TEL. : 0338 214 56 76 **KARS-AYDIN ELEKTRONİK**-KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT:2 NO: 125 -TEL: -0474 212 87 82 **KASTAMONU-TASKÖPRÜ-DEĞİŞİM ELEKTRİK**-TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. -TEL: -0366 417 42 04 **KASTAMONU-TOSYA-DOĞUŞ ELEKTRONİK**-VAKİF SK. 15/A-TEL: -0366 313 42 59 **KASTAMONU-HARUN TEKONOMİKUNİKASYON**-İNÖNÜ MAHALLESİ AFSİNBEY SOKAK NO:8/B-TEL: -0364 212 33 66 **KAYSERİ-MELİKGAZİ-AKTÜRK BEYAZ ESYA SERVİS**-AYDINLIKVELER MH. FIRAT CD. KRISTAL APT. A-B NO:17 TEL: -0352 332 08 25 **KAYSERİ-MELİKGAZİ-AKİS ELEKTRONİK**-ÇORAKÇILAR MH. CENGİZ TOPEL CD. NO:20/B-TEL: -0352 320 10 00 **KAYSERİ-DEVELİ-ÜĞÜR SOĞUTMA**-HARMAN MAHALLESİ BELEDİYE PAŞAĞI ÜZERİ NO: 15-TEL: -0352 621 56 31 **KAYSERİ-SÖNMEZ ELEKTRONİK**-CAMİ KEBİR MAH. BAŞMANE SOK. NO:16/A-TEL: -0352 231 69 62 **KAYSERİ-ZERO COMPUTER**-SAHABİYE MH. METE CD. SAHİR SATOĞLU SK. SATOĞLU AP.D. 1-TEL: -0352 232 15 34 **KIRIKKALE-KARDEŞLER ELEKTRONİK**-GÜZEL TEPE MH. CELAL ATIK CD. NO:4/B-TEL: -0318 224 47 42 **KIRKLARELİ-MERKEZ-BUSE ELEKTRONİK**-KARACA İBRAHİM MH. KAFAN CAMİ SK. ACUN PŞ. NO:23-TEL: -0288 212 73 57 **KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ-BUSE ELEKTRONİK**-YILMAZ MH. ESKİ KIRKLARELİ CD. EFSANE DÜĞÜN SALONU YANI NO:36/A TEL.: 0288 412 88 92 **KİRŞEHİR-GARANTİ ELEKTRONİK**-ANKARA CD. CİNGÖZ BEBE ARKASI YAĞMUR İŞHANI NO:9/B-TEL: -0386 214 02 18 **KİLİS-FLAŞ ELEKTRONİK**-SEHİTLER PARKI KARSISI NO:63/1-TEL.: 0348 814 55 28 **KOCAELİ-DORUK TEKNİK HİZ.** -KARABAŞ MH. CENGİZ TOPEL CD. MÜNECCİM ARIF SK. NO:6/A -TEL: -0262 331 11 66 **KOCAELİ-KARAMÜRSEL-KİLİNÇ ELEKTRONİK**-İNÖNÜ CD. M.YASEF SK. NO:10/M-TEL: -0262 452 55 55 **KOCAELİ-DİLOVASI-SAMET ELEKTRONİK**-BAĞDAT CAD NO: 42/2-TEL: -0262 754 79 86 **KOCAELİ-DARICA-KARDEŞLER ELEKTRONİK**-KAZIM KARABEKİR MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL: -0262 656 27 88 **KOCAELİ-GEZBE-YILDIRIM ELEKTRONİK**-H. HALİL MH. 1209 SK. NO:13/C-TEL: -0262 641 35 88 **KONYA-BEYŞEHİR-SELVİ SOĞUTMA**-HACI ARMAĞAN MH. ANTALYA CD. NO:108/F-TEL: -0332 512 40 10 **KONYA-SELÇUKLU-SAFİR SOĞUTMA**-FERİT PAŞA MH. GÜNEY SK. NO:3/F KULE SITE CİVARI-TEL: -0332 236 36 75 **KONYA-ERKAM SOĞUTMA**-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBASKAN SK. NO:13/B-TEL: -0332 350 00 32 **KONYA-ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA LTD ŞTİ**-NİSANTASIMH. HULUSİ BAYBAL CD. NO:36/A-TEL: -0332 236 33 37 **KONYA-SELÇUKLU-KONSEY SOĞUTMA VE ISITMA**-KUÇUK İHSANİYE MH. SAİR GUBARI SK.BİNSA SİTESİ ALTI NO: 15 -TEL: -0332 321 21 22 **KONYA-AKŞEHİR-EROL ELEKTRONİK**-MEYDAN MAH. ÇOCUK PARKI KOD NO:38-TEL: -0332 812 61 12 **KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKNİK**-İHTİYARETTİN MH.ŞİRCALI MEDRESE CD.İBNİBİBİ SK. NO:1/B-TEL: -0332-351 02 03 **KONYA-SEYİŞEHİR-TUNCER ELEKTRONİK**-KIBRIS CD. NO:26-TEL: -0332 582 93 92 **KONYA-DURMAZLAR ELEKTRİK**-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL: -0332 673 28 48 **KONYA-EREĞLİ-ERDEMİR TEKNİK**-ÜÇ GÖZ MH. KIBRIS CD.ELİT APT. NO:3 TEL: : 0332 713 02 53 **KÜTAHYA-ELİFOĞLU ELEKTRİK**-FATİH SULTAN MEHMET BULVARI DUĞUR CAMİİ ALTI 43/B-TEL: -0274 226 32 80 **MALATYA-YUVA ELEKTRONİK**-İSTİKLAL MH. FUZULİ CD.İMAMOĞLU SK. NO:1-TEL: -0422 322 52 88 **MALATYA-HALİM ELEKTRONİK**-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL: -0422 321 86 08 **MANİSA-SOMA-GÜRMAK TEKNİK**-KURTULUŞ MH. İDMAN SK. NO:47/A-TEL: -0236 613 66 56 **MANİSA-SALİHLİ-AYKAR SOĞUTMA**- BESEYLÜL MH. BELEDİYE CD. NO:TEL: -243-0236 714 88 68 **MANİSA-AY ELEKTRONİK** MANİSA ŞB.-YARHASANLAR MAH. ESKİ HASAĞA 2306 SOK.NO: 18/A-TEL: -0236 237 30 62-63 **MANİSA-BURCU ELEKTRONİK**-TUNCA MAH. KURTULUŞ CAD. NO:54-TEL: -0236-234 57 42 **MANİSA-TURGUTLU-EMİN ELEKTRONİK**-ALTAY MH. SEVİNÇ SK. NO:25-TEL: -0236 313 28 35 **MANİSA-AKİŞAH-SARUHANLI-SEN SOĞUTMA**-ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO: 21/B-TEL: -0236 357 12 00 **MANİSA-KULA-ERDAL KARAHAH**-TERMO DİNAMİK-CAMİİ CEDİT MH. 62 SK. NO:67-TEL: -0236 816 70 99 **MARDİN-MİDYAT-SAĞLAM ELEKTRONİK**-ESNAF SANATKARLAR KREDİ KOOP. KARSISI 2.CD.NO:56-TEL: -0482 462 33 90 **MARDİN-KIZILTEPE-İBRAHİMOĞLU ISITMA**-SANLIURFA CAD. ECE PAŞAĞI NO:7-TEL: -0482 312 55 99 **MARDİN-DERİK-UZAY ELEKTRONİK**-BELEDİYE MEYDANI NO:36-TEL: -0482 251 34 35 **MARDİN-YENİŞEHİR-MERKEZ TEKNİK**-KARAYOLLARI ARKASI BARİS CAD GÜNAYDIN APT ALTI-TEL: -0482 212 83 06 **MARDİN-NUSAYBİN-BÜDÜN ELEKTRONİK**-ZEYNEL ABİDİN MH. ÇİLEK SK NO: 1/B-TEL: -0482 415 61 98 **MUĞLA-FETHİYE-ANADOLU TEKNİK SERVİS**-OLUDENİZ YOLU ÜZERİ BAHA SIKMAN CD.NO:157-TEL: -0252 611 39 12 **MUĞLA-MİLAS-AFŞİN YILDIRIM** -TEKNİK SOĞUTMA-HACI İLYAS MAH. PAZAR SOK.NO:14-TEL: -0252 512 14 45 **MUĞLA-YATAĞAN-ASTENKİN ISITMA SOĞUTMA SERVİSİ**-YENİ MH. 152. SK. NO:8-TEL: -0252 572 56 31 **MUĞLA-DALAMAN-ÖZKAN TEKNİK SOĞUTMA**-MERKEZ MAHALLESİ ATATÜRK CD. NO:56-TEL: -0252 692 25 25 **MUĞLA-ELBO ELEKTRİK ELEKTRONİK**-ORHANİYE MH. HÜRRIYET CAD. NO:1/6-TEL: -0252 214 18 84 **MUĞLA-DATÇA-**

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

MELİH ELEKTRONİK-İSKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 **MUĞLA-MARMARİS-İLKSEL ELEKTRONİK-YENİ YOL CD. NO:51/9-TEL.:0252 412 62 60 MUĞLA-URLA-STAR ELEKTRONİK-İNİSİDİBİ CAD NO 1/C AKYAKA BELDESİ-TEL.:0252 263 40 42 MUŞ-HAŞIMOĞLU EKİCİ ELEKTRONİK-HAŞIMOĞULLARI EKİCİ İS HANI BELEDİYE CD NO:20/A-TEL.:0436 212 38 80 NİĞDE-HUZUR ELEKTRİK-İLHANLI MAH ÖZKUL MARKET KARSISI ÖZKILIÇ AP ALTI NO: 43-TEL.:0388 233 54 05 **ORDU-TEK İSITMA SOĞUTMA-SAKARYA MAH YENİ KUMRU CAD NO: 111-TEL.:0452 423 84 49 ORDU-HAZAR SOĞUTMA-YENİ MAH. 26 SOK NO:17-TEL.:0452 214 04 49 ORDU-ÜNYE-STAR TEKNİK-KALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.:0452 324 82 51 **ORDU-MERKEZ-MİKRO ELEKTRONİK-YENİ MH. 319 SK. NO:18 - TEL.: 0452 223 13 49 OSMANİYE-MODERN ELEKTRONİK-ORTAOKUL CD. KİŞİOĞLU ÇARŞISI NO:15-TEL.:0328 812 82 84 **OSMANİYE-DÜZİCİ-TERMO SOĞUTMA-UZUNBANI MAH. UZUNBANI CAD. NO: 31 / A-TEL.:0328 874 25 60 **RİZE-ÇAYELİ-ÖZER TEKNİK- MAKSUT ÖZER-EMNİYET MÜD.KARŞISI SAİRLER YOLU ÜZERİ NO:3/2B-TEL.:0444 532 63 81 **RİZE-CEVAHİR ELEKTRONİK-TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. İS PASAJI-TEL.:0444 213 16 17 **SAKARYA-ADAPAZARI-ÇINAR ELEKTRONİK-KÖMÜR PAZARI CAD. NO: 15 A-TEL.:0264 271 39 12 **SAMSUN-ÇARSAMBA-ÖZKAN SOĞUTMA-ORTA MH. TUNCAY KOCABAS SK. NO:85-TEL.:0362 832 28 90 **SAMSUN-BAFRA-KARATAŞ TİCARET-KIZILIRMAK MH. F.ÇAKMAK SK. NO:18/A-TEL.: 0362 543 04 91 **SAMSUN-GÜLTEKİN SERVİS-ATATÜRK BULVARI NO.285-TEL.:0362 437 33 82 **SAMSUN-DENİZ ELEKTRONİK-KADIKÖY MH. OSMANİYE CD. NO: 68-TEL.:0362 432 44 80 **SIĞIRCI-ERİLMİZ ELEKTRONİK-CUMHURİYET CAD. NO:25 ULUCAMI KARSISI-TEL.:0484 224 03 92 **SİNOP-ADA EY ALETLERİ-CAMI KEBİR MH. TÜTÜNCÜ SK. NO: 16-TEL.:0368 260 12 64 **SİNOP-AYANCIK-YILKAY SOĞUTMA-YALI MH. DR.AZMİ HAMZAÖĞLU CD. NO:46-TEL.:0368 613 52 12 **SİNOP-BOYABAT-ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA BAKIM SERVİS-GÖKDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD NO:24-TEL.:0368 315 61 21 **SİVAS-EKOL ELEKTRONİK-HİKMET İŞİK CD.NALBANTLAR BAŞI KAYSAĞI NO:1/D-TEL.:0344 223 44 96 **ŞANLIURFA-SURUÇ-İŞİK SOĞUTMA TEKNİKLERİĞİ-DİKİLİ MH. ZİYARET CD. NO:10-TEL.:0414 612 17 25 **ŞANLIURFA-AKTAS ELEKTRONİK-ASFALT CD. NO:22/F-TEL.:0414 217 14 87 **ŞANLIURFA-BİRECİK-YARASIR SOĞUTMA-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD KÖPRÜ ÇIKIŞI NO: 9-TEL.:0414 652 36 38 **ŞİRNAK-SİLOPI-ABAY ELEKTRONİK-2. CADDE SİEMENS BAYILI KARSISI-TEL.:0486 518 50 99 **ŞİRNAK-ULUDERE-ÜRÜN ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. PTT YANI-TEL.:0486 351 28 22 **TEKİRDAĞ-HAYRABOLU-POYRAZ TEKNİK-HİSAR MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.:0282 315 55 68 **TEKİRDAĞ-SARAY-BATI TEKNİK-YENİ MH. TAKSİM CD. NO:9 TEL.:0282 768 69 34 **TEKİRDAĞ-MURATLI-AKAN ELEKTRONİK-MURADİYE MH. NAZİM SAV CD. NO:30/A-TEL.:0282 361 28 17 **TEKİRDAĞ-CORLU-FULL TEKNİK-MUHİTTİN MH. FIKIR SK. NO:12/B-TEL.:0282 452 28 68 **TEKİRDAĞ-ARI ELEKTRONİK-AYDOĞDU MH. SEHİTLER CD. NO: 33/A-TEL.:0282 263 40 61 **TEKİRDAĞ-MALKARA-KERİMOĞULLARI TİCARET-YENİMAHALLE GÜLDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.:0282 427 16 61 **TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY-ÇAĞIRI ELEKTRONİK-G.O. PASA MH. SAYAR SK. KARDESLER APT. NO:5-TEL.:0282 726 02 66 **TOKAT-ERBAHA-HİDRO ELEKTRİK-CUMHURİYET MH. GAZİ BULVARI NO:146-TEL.:0356 715 56 01 **TOKAT-ÇİHAN ELEKTRONİK-G.O.PASA BULVARI SİVAŞ CAD. NO:290/A-TEL.:0356 214 00 74 **TOKAT-TURHAL-GÜÇLÜ SOĞUTMA-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: 0356 276 39 66 **TOKAT-CEM TEKNİK SOĞUTMA-SOĞUKPINAR MH. GÖP BULVARI 241/A GÖKÇE PASAJI NO:14-TEL.:0356 212 37 57 **TRABZON-ÇIRAK TEKNİK-FATİH MH. AYASOYFA CD. NO: 57 MÜZE KARSISI-TEL.:0462 229 66 44 **TRABZON-AKÇAABAT-ATOM ELEKTRİK-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 -TEL.:0462 228 12 58 **TRABZON-YET-SAN ELEKTRONİK-FATİH MH. FATİH CD. COSKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.:0462 223 15 04 **TRABZON-ARAKLI-ŞENGÜL TEKNİK-BAĞKUR ÇARŞISI NO: 10 / A-TEL.:0462 721 74 11 **VAN-ERCİŞ-ÖZKANAT TAMİRAT-EMNİYET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.:0432 351 95 40 **VAN-EBİNG TEKNİK-SİHKE CAD ATEŞ SOK. NO 10-TEL.:0432 214 31 37 **VAN-BURHAN AYDIN - ÖZ USTA TAMİRAT-KÜLTÜR MERKEZİ ÇIVARI DEMİRCİLER 1. SK. NO: 1/C-TEL.:0432 216 34 58 **YALOVA-ALTINOVA-DOĞAN TEKNİK SOĞUTMA-CUMHURİYET MH.MERKEZ DURAK KARSISI NO:29A-TEL.:0226 461 26 21 **YALOVA-TINAZTEPE ELEKTRİK-İSTANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.:0226 812 01 60 **YOZGAT-AKDAĞMADENİ AYDIN SOĞUTMA-AHİŞHAVİ MH. 2. HANLAR SK. NO:10-TEL.:0354 314 64 12 **YOZGAT-ÖNDER ELEKTRONİK-UN PAZARI NO:14-TEL.:0354 212 79 67 **YOZGAT-SORGUN-KARDESLER ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. NO:29 1/C-TEL.:0354 415 45 79 **ZONGULDAK-KRD EREĞLİ-UZMAN ELEKTRONİK-ERDEMİR CAD NO:130-TEL.:0372 316 31 28 **ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRONİK-PAPILA İS HANI ZEMİN KAT NO:9 SOĞUSU-TEL.:0372 251 67 31**

- ONLINE YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ -

"Yetkili servislerimizin güncellenmiş haldeki listesine

www.sinbo.com.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."

- GARANTİ ŞARTLARI -

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil[kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç] olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamaktadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanısıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisine düzenleyeceği raporla arızanın taminine mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Tel : [0212] 422 94 94 & Fax : [0212] 422 03 49

www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr



- TERAZİ (MUTFAK TERAZİSİ) -

- GARANTİ BELGESİ -

Belge No: 85905

Belge Onay Tarihi : 28/06/2010

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNŞ. SPOR MALZ.
İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avcılar / İSTANBUL
Tel. : 0212 422 94 94 & **Fax:** 0212 422 03 49

Yetkili Kişi

: 
Yönetim Kurulu Başkanı

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ
İMALAT SPOR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CINNOĞLU İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
KURULUŞU
Yönetim Kurulu Başkanı
Avukat V.D. 273 DGB 9118

Ürünün Cinsi : Terazi (Mutfak Terazisi)
Markası : SINBO
Modeli : Tüm Modeller İçin Geçerlidir.
Alt Modeli : SKS 4514
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi : 2 Yıldır
Azami Tamir Süresi : 30 İş Günü
Kullanım Ömrü : -

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Tel.Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmza ve Kaşe :

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili Satıcı tarafından imzalanacak ve kaselenecektir.

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanaklar yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hatlarımızı da hizmetinize açmış durumdayız.

TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI 444 66 86	MERKEZ TEKNİK SERVİS (0212) 422 94 94	sinbo www.sinbo.com.tr
---	--	----------------------------------

Danışma Hatlarımızı,

- Hafta içi her gün **08.30-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici İlişkileri Merkezi'ne başvurunuz.
4. Ürünü promosyon aracılığı ile edinmişseniz, ürüne ait garanti belgesini en yakın yetkili servisimize giderek onaylattırınız.
5. Teknik servisteki işiniz bittiğinde "**Hizmet Fişi**" almayı unutmayınız. Alacağınız bu fiş, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Cihazınız ilk çalıştırmada çalışmıyor veya arızalı ise, size en yakın SİNBO Yetkili Servisine başvurabilir veya SİNBO Danışma Hatlarından yardım alabilirsiniz.



Made in P.R.C.
İmal Yılı : 2010

- TEDARİKÇİ FIRMA / EXPORTER -
United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -
TÜV SÜD Product Service GmbH
Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65
80339 München Germany
E8N 08 12 68757 002



EEE Yönetmeliğine uygundur.