

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

МОДЕЛЬ: RSF-1640



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen




Спасибо Вам за то, что Вы приобрели напольный вентилятор Rolsen.
Мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие.
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой.
- Чтобы избежать опасности удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости и следите, чтобы на него не попадала вода.
- Храните прибор в приспособленном для этого месте.
- Не оставляйте без присмотра включенный в сеть прибор.
- Не оставляйте прибор без присмотра вблизи детей, инвалидов, домашних животных.
- Используйте прибор строго по назначению, как указано в инструкции.
- Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены шнур или вилка, или его уронили.
- Устанавливайте вентилятор на ровную устойчивую поверхность.
- Не касайтесь вращающихся частей во время работы вентилятора.
- Следите, чтобы посторонние предметы не попадали в отверстия прибора или в его решетки.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе мотора.
- Не пользуйтесь вентилятором без решеток.

ОПИСАНИЕ:



СБОРКА

1. Вставьте винт крепления стойки (14) в отверстие в основании (15) и закрутите гайкой (16)
2. Открутите фиксатор трубки (13) и отрегулируйте высоту. Затем затяните крепежный винт (13).
3. Установите корпус (7) на удлинительную трубку (12). Зафиксируйте корпус (7) на удлинительной трубке (12) с помощью гайки (11).
4. Установите заднюю решетку (5) на ось (6) далее наденьте винт В (4).
5. Установите лопасти (3) на ось (6) до конца. Закрепите лопасти при помощи фиксатора (2), повернув его против часовой стрелки.
6. Соедините вместе переднюю (1) и заднюю (5) решетки, выровняйте их вершины и надежно закрепите винтом (17).

СКОРОСТНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Скорость регулируется при помощи регулятора скоростных режимов (9):

- 0 – отключен;
- 1 – низкая скорость вращения;
- 2 – средняя скорость вращения
- 3 – высокая скорость вращения;

Вращение корпуса

Возможна работа в стационарном положении и с поворотом на 90°. Нажмите на кнопку поворота (8), находящуюся на верхней поверхности корпуса, чтобы началось или прекратилось вращение.

Вы можете установить корпус под нужным углом, мягко повернув его в любом направлении. Щелчки при этом нормальное явление.

Если корпус не фиксируется в нужном положении, следует подтянуть находящийся под ним винт.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключите вентилятор от сети.

Вытирайте пыль с корпуса сухой тряпочкой.

Трудновыводимые пятна протрите тряпочкой, смоченной в спирте.

Если необходимо почистить лопасти, снимите переднюю решетку, а затем открутите винт, который закрепляет лопасти. После этого промойте лопасти теплой мыльной водой, затем просушите.

Не погружайте вентилятор в воду и другие жидкости. Следите, чтобы жидкости не попадали в мотор.

Электромотор вентилятора не требует смазки.

Рекомендуется регулярная чистка Вашего изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220-230В ~50/60Гц
Максимальная мощность	60 Вт
Угол поворота корпуса	90°

Гарантия и ремонт

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Гарантийный срок 1 год со дня покупки

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B11333 от 23.11.2010



РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства технический код серийный номер

**** AA ****

месяц год

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.



Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen