



# СОДЕРЖАНИЕ

---

Меры предосторожности.....	3
Комплектация.....	4
Устройство весов.....	4
Рекомендации по эксплуатации весов.....	4
Расшифровка обозначений.....	5
Панель управления.....	5
Установка и замена батареи.....	7
Режим взвешивания.....	7
Выбор единицы измерения веса.....	8
Функция тары.....	9
Ввод и удаление кодов продуктов.....	9
Режим определения калорийности и питательной ценности.....	9
Сохранение полученных значений в памяти весов.....	10
Просмотр сохраненных значений калорийности и питательной ценности.....	12
Удаление сохраненных значений из памяти весов.....	13
Установка таймера.....	14
Термометр.....	15
Автоматическое выключение.....	15
Индикаторы.....	15
Чистка и уход.....	16
Утилизация.....	16
Технические параметры.....	16

*Благодарим вас за выбор электронных весов для кухни SUPRA BSS-4070. Эти весы предназначены для точного взвешивания продуктов питания. При нормальном использовании весы смогут прослужить вам много лет. Чтобы обеспечить наилучшую работу весов, пожалуйста, внимательно прочтите предлагаемое Руководство по эксплуатации и, если весы перейдут к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.*

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Весы предназначены для бытового применения в нормальных домашних условиях.

Перед началом измерений убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой поверхности. Не устанавливайте весы на ковер или мягкие поверхности.

Данные весы не предназначены для коммерческого, профессионального и медицинского применения.

Запрещается разбирать весы, кроме как для замены батареи.

Используйте только рекомендованные батареи питания.

Вставляйте батареи правильно, следя за соответствием знаков «плюс» и «минус» на корпусе батареи и на контактной пластине в отсеке для батареи.

Убедитесь, что отсек с батарейками плотно закрыт.

Храните неиспользуемые батарейки в упаковке, подальше от металлических предметов, которые могут вызвать их короткое замыкание.

Вынимайте разрядившиеся батарейки.

Держите неиспользуемые батарейки подальше от детей. Если у вас есть подозрение, что ребенок проглотил батарейку, обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Убедитесь в том, что на весы не может попасть жидкость. Категорически запрещается погружать весы в воду. Не споласкивайте их под струей воды.

Не ставьте какие-либо предметы на весы, когда весы не используются.

Не подвергайте весы воздействию ударов, влаги, пыли, химических веществ, значительных колеба-

ний температуры и слишком близко расположенных источников тепла (печек, радиаторов отопления).

Не нажимайте излишне сильно или острыми предметами на кнопки.

Не подвергайте весы воздействию высоких температур или сильных электромагнитных полей (например, от мобильных телефонов).

Не мойте весы в стиральных и посудомоечных машинах!

Не помещайте весы в печи СВЧ, духовки и т.п.

Не храните весы в вертикальном положении, это может привести к разрядке батарей.

Не перегружайте весы, в противном случае они могут выйти из строя.

В случае возникновения любых неисправностей в работе весов, не пытайтесь самостоятельно их починить, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Весы требуют бережного обращения. Запрещается бросать, ронять, ударять весы или трясти ими.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Если вы не планируете пользоваться весами в течение длительного времени, извлеките из них батарею, чтобы избежать утечки химикатов в отсеке для батарей.


Храните весы в сухом месте, для защиты электронных компонентов.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весы в комплекте
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка

## УСТРОЙСТВО ВЕСОВ



**Press the back button** – Нажмите кнопку

**Weighing platform** – Платформа для взвешивания

**LCD** – ЖК-дисплей

**Auto open** – Панель управления выдвигается автоматически

**Function keys** – Функциональные кнопки

**Numeric keys** – Цифровые кнопки

**Manual close** – Задвиньте панель управления вручную

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕСОВ

Весы предназначены для взвешивания продуктов и расчета их энергетической и питательной ценности в домашних условиях. Такой расчет основан на стандартных характеристиках продуктов. Реальные значения калорийности и содержания питательных веществ в продуктах могут отличаться, если продукты изготовлены по нестандартной рецептуре или хранились в нестандартных условиях.

Устанавливайте весы на плоскую, твердую и ровную поверхность.

Для точного определения веса желательно, чтобы весы стояли в одном и том же месте. Перемещая весы, вы рискуете установить их на неровную поверхность, что может повлиять на точность отображения веса.

Не используйте весы вблизи от источников электромагнитного излучения, т.к. это может повлиять на точность измерений.

Если весы не включаются, попробуйте заменить в них батарею.


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ ПИЩЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Единица измерения
KCAL	Килокалории	ккал
SOD	Натрий	мг
PROT	Белки	г
FAT	Жиры	г
CARB	Углеводы	г
CHOL	Холестерин	мг
FIBR	Пищевые волокна	г

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Жидкокристаллический дисплей



**Memory** – Значок памяти

**Timer/temperature** – Таймер/температура

**Food code** – Код продукта

**Value** – Значение

**Σ** – Индикатор суммы продуктов, значения для которых сохранены в памяти весов

**🔋** – Индикатор низкого уровня заряда батареи

**🕒** – Индикатор таймера

**°C** – Индикатор температуры в градусах Цельсия

**°F** – Индикатор температуры в градусах Фаренгейта

**◀** – Индикатор «отрицательного» веса

**oz** – Индикатор измерения веса в унциях

**kg** – Индикатор измерения веса в килограммах

**mg** – Индикатор измерения веса в миллиграммах

**lb** – Индикатор измерения веса в фунтах

**●** – Индикатор нулевого веса

**WT** – Индикатор измерения веса

**KCAL SOD PROT FAT CARB CHOL FIBR** – Индикаторы пищевых компонентов и калорийности

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Функциональные кнопки панели управления



Кнопка включения/выключения весов

**ZERO**

Кнопка обнуления весов в режиме взвешивания

**T-SET**

Кнопка установки таймера

$\frac{g/oz}{WT}$

Кнопка переключения единиц измерения веса в режиме взвешивания / возврата к отображению веса в режиме определения калорийности и питательной ценности / проверки общего веса всех продуктов, сохраненных в памяти

$\frac{CLR}{MC}$

Кнопка удаления текущего значения с ЖК-дисплея / удаления сохраненных значений из памяти весов

Кнопки пищевых компонентов и калорийности продукта:

**KCAL** – килокалории;

**SOD** – натрий;

**PROT** – белки;

**FAT** – жиры;

**CARB** – углеводы;

**CHOL** – холестерин;

**FIBR** – пищевые волокна.

В режиме определения калорийности и питательной ценности нажмите одну из кнопок пищевого компонента, чтобы определить калорийность или содержание соответствующего питательного вещества в продукте.

В режиме просмотра сохраненных значений нажмите одну из кнопок пищевого компонента, чтобы посмотреть общую калорийность или общее содержание соответствующего питательного вещества в продуктах, сохраненных в памяти.

## Цифровые кнопки панели управления

**0~9**

Цифровые кнопки для ввода кодов продуктов и установки таймера

**M+**

Кнопка сохранения в памяти питательной ценности взвешенного продукта (максимально можно сохранить 99 значений)

**MR**

Кнопка вызова из памяти сохраненных значений о калорийности и питательной ценности продуктов

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Индикация на дисплее в разных режимах



Режим взвешивания




Режим определения калорийности и питательной ценности



Режим сохранения в памяти значений калорийности и питательной ценности

## УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ




Откройте крышку отсека для батареи на нижней стороне весов.


Установите новую батарею «Крона 9В», закрепив на ней контактную пластину.

При установке батареи соблюдайте полярность («+» к «+» и «-» к «-»).


## РЕЖИМ ВЗВЕШИВАНИЯ



Нажмите кнопку , чтобы включить весы.




Весы включатся и перейдут в режим проверки состояния.




Через несколько секунд на дисплее отобразится «0» – весы готовы к работе.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Положите продукт на платформу для взвешивания. Вес продукта отобразится на дисплее.




По окончании работы нажмите кнопку , чтобы выключить весы.

## ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕСА


1. Если на весах ничего нет (на дисплее отображается нулевое значение)




Последовательно нажимайте кнопку , чтобы выбрать нужную единицу измерения веса: g (граммы), kg (килограммы), oz (унции), lb:oz (фунты и унции).



2. Если на весах взвешиваются продукты



Последовательно нажимайте кнопку , чтобы увидеть вес взвешиваемого продукта в разных единицах измерения: g (граммы), kg (килограммы), oz (унции), lb:oz (фунты и унции).




# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## ФУНКЦИЯ ТАРЫ

Данная функция позволяет обнулять весы, не снимая с них взвешенные продукты или посуду для смешивания продуктов, для последовательного взвешивания.

Взвесьте сначала один продукт.




Когда на дисплее отобразится его вес, нажмите кнопку **ZERO**, чтобы обнулить весы.




Дождитесь, пока весы обнулится, и затем положите на весы новый продукт. На дисплее отобразится вес добавленного продукта.

При необходимости повторите операцию.


## ВВОД И УДАЛЕНИЕ КОДОВ ПРОДУКТОВ



Найдите код взвешиваемого продукта в списке кодов продуктов. Коды продуктов перечислены в приложении к данному Руководству.




Введите найденный 3-значный код нажимая соответствующие цифровые кнопки.




Нажмите кнопку **CLR MC**, чтобы удалить текущий код продукта и затем ввести новый код.

## РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛОРИЙНОСТИ И ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ




Введите код продукта.


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Положите продукт на весы.



Нажмите кнопку **KCAL**, чтобы определить калорийность продукта.



Нажмите кнопку **SOD**, чтобы определить содержание натрия в продукте.




Нажмите кнопку **CARB**, чтобы определить содержание углеводов в продукте.

Используйте другие кнопки пищевых компонентов (**PROT**, **FAT**, **CHOL**, **FIBR**), чтобы определить содержание других питательных веществ в продукте.


## СОХРАНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ПАМЯТИ ВЕСОВ

Рассмотрим функцию на примере определения общего содержания белков в наборе различных продуктов.




Введите код продукта.


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Положите продукт на весы.




Нажмите кнопку **PROT**, чтобы определить содержание белков в данном продукте.




Нажмите кнопку **M+**, чтобы сохранить полученное значение для первого продукта в памяти весов.



Уберите с весов первый продукт и введите код второго продукта.




Положите второй продукт на весы.




# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нажмите кнопку **M+**, чтобы сохранить (добавить) полученное значение для второго продукта в памяти весов.

Повторите операцию для других продуктов, если это необходимо.




Затем нажмите кнопку **MR**, чтобы посмотреть общее содержание белков во всех продуктах, полученные значения для которых сохранены в памяти весов.




Нажмите другую кнопку пищевого компонента, например, нажмите кнопку **SOD** чтобы посмотреть общее содержание натрия во всех продуктах, полученные значения для которых сохранены в памяти весов.


## ПРОСМОТР СОХРАНЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ КАЛОРИЙНОСТИ И ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ




Нажмите кнопку , чтобы включить весы.




Весы включатся и перейдут в режим проверки состояния.




Через несколько секунд на дисплее отобразится «0» - весы готовы к работе



Нажмите кнопку **MR**, чтобы посмотреть общий вес всех продуктов, значения для которых сохранены в памяти весов.




Нажмите кнопку **PROT**, чтобы посмотреть соответствующие суммарное содержание белка для всех продуктов, значения для которых сохранены в памяти весов.




Нажимайте другие кнопки пищевых компонентов, чтобы посмотреть соответствующие суммарные значения для всех продуктов, сохранённых в памяти весов.


## УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЗ ПАМЯТИ ВЕСОВ



Нажмите и удерживайте кнопку **CLR/MC**, чтобы удалить сохранённые значения из памяти весов.




Весы обнулится.




Нажмите кнопку **MR**, чтобы вернуться в режим взвешивания.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## УСТАНОВКА ТАЙМЕРА




Включите весы. Весы включатся и перейдут в режим проверки состояния. Через несколько секунд на дисплее отобразится «0» - весы готовы к работе.




Нажмите кнопку **T-SET**, чтобы перейти в режим установки таймера.



Установите время таймера цифровыми кнопками. Если вы ошибетесь в наборе, нажмите кнопку **CLR MC**, чтобы удалить введенное значение.



Ещё раз нажмите кнопку **T-SET**, чтобы активировать таймер.




На дисплее начнется обратный отсчет установленного времени таймера. Когда обратный отсчет времени закончится, весы подадут 30 звуковых сигналов. Чтобы отключить звуковые сигналы, нажмите любую кнопку на панели.

Если вам потребуется отключить таймер или изменить установленное время до того, как закончится отсчет времени таймера, нажмите кнопку **T-SET**.

## ТЕРМОМЕТР

Temperature sensor




26.0°C


Show environment temperature

Весы оборудованы встроенным датчиком температуры. Во время работы весов на дисплее отображается текущая комнатная температура.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ



При отсутствии каких-либо операций с весами в течение 2 минут они выключаются автоматически.



## ИНДИКАТОРЫ



Индикатор низкого уровня заряда батареи  
Если на дисплее появился индикатор , это означает, что пора заменить батарею весов.



Индикатор перегрузки  
Если на дисплее появился индикатор «Error», это означает, что нагрузка на весы превышает допустимую. В таком случае немедленно снимите лишнюю нагрузку с весов, чтобы избежать их повреждения.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Индикатор повышенной питательной ценности

Если на дисплее появился этот индикатор, это означает, что питательная ценность превысила 199999.



Индикатор отрицательной питательной ценности или попытки перехода в режим определения калорийности и величины пищевых компонентов во время ввода кода продукта

## ЧИСТКА И УХОД

Очищайте весы после каждого использования.

Вы можете очищать весы, включая верхнюю платформу, влажной тряпкой, на которую, при необходимости, можно нанести немного моющего средства. После использования протрите весы слегка влажной тканью. Не используйте растворяющие жир вещества и не опускajte весы в воду.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“).

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья. Использованные батарейки не следует выбрасывать в бытовой мусор.

Утилизируйте их через торговую сеть или местный пункт сбора специальных отходов. К этому Вас обязывает закон.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальная нагрузка: 5 кг

Единицы измерения веса: г, кг, унция, фунт

Единица шкалы измерения веса: 1 г

Точность измерения: +/- 7г

Питание: щелочная батарея 9 В (в комплект поставки не входит)

Единица шкалы измерения температуры: 0,5оС

Диапазон установки таймера: 0-99мин:59сек

Вес: 840г

Размеры: 198 x 194 x 36 мм

Условия эксплуатации:

Температура воздуха: от + 0 до + 40°С

Атмосферное давление: 760 ± 30 мм рт. ст

Относительная влажность воздуха: от 10 до 70%

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Адрес ближайшего ЦУ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а так же отправив запрос

на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)

**Центральный авторизованный сервисный центр:** ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д.2

**Единая справочная служба:** 8-800-100-3331, e-mail: [service@detael.ru](mailto:service@detael.ru)

**Производитель:** СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

## ТАБЛИЦА КОДОВ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
	<b>Хлебные изделия</b>
001	Рогалик
002	Рогалик с изюмом и корицей
003	Рогалик с яйцом
004	Банановый хлеб с использованием маргарина
005	Ячменный хлеб
006	Бисквит на основе 2% молока
007	Охлажденное бисквитное тесто
	<b>Хлеб</b>
008	Из дробленой пшеницы
009	Яичный
010	Французский
011	Индийский жареный (Наан)
012	Итальянский
013	Зерновой
014	Овсяный
015	Пита
016	Хлеб из грубой муки
017	Хлеб с изюмом
018	Ржаной
019	Ржаной низкокалорийный
020	Пшеничный
021	Пшеничный низкокалорийный
022	Белый
023	Белый с мягкой коркой
024	Белый низкокалорийный
025	Из цельной пшеницы
026	Сушеные сухарики, витаминизированные
027	Сушеные сухарики с пряностями
028	Сухая хлебная смесь
	<b>Хлебные изделия к завтраку</b>
029	Хлебные палочки с фруктовой начинкой, обезжиренные
030	Твердый батончик мюсли
031	Мягкий батончик мюсли с шоколадной крошкой
032	Мягкий батончик мюсли с изюмом
033	Батончик со злаками и фруктами
034	Булгур приготовленный
035	Кукурузный хлеб
036	Кукурузный хлеб на основе 2% молока
037	Кукурузный хлеб из муки крупного помола
038	Кукурузный хлеб из муки крупного помола, обогащенный
039	Майцена
040	Кус-кус, неприготовленный
041	Гренки с приправой
042	Английская сдоба
043	Французский тост на основе 2% молока, обжаренный в маргарине
044	Французский замороженный тост
	<b>Мука, тесто</b>
045	Обогащенная хлебная мука
046	Гречневая мука
047	Обогащенная, непросеянная кондитерская мука
048	Кукурузная мука
049	Обогащенное дрожжевое тесто
050	Просеянная пшеничная мука
051	Пшеничная мука
052	Маца
	<b>Горячая сдоба / Блины</b>
053	С черникой
054	С черничной смесью
055	С изюмом
056	С кукурузой
057	С кукурузной смесью

058	С овсяными отрубями
059	С овсяными отрубями, не готовые
060	Замороженные блины
061	Готовая блинная смесь
062	Блины на основе 2% молока с яйцом и маслом
063	Пирог с хрустящей коркой
064	Замороженный пирог с хрустящей коркой
065	Крекер Грэма
	Готовые пироги
066	С яблоками
067	С голубикой
068	С вишней
069	С шоколадным кремом
070	С лимонным бизе
071	С орехами
072	С тыквой
073	Рулет
074	Гамбургер или хот-дог
075	Сладкий рулет с корицей и изюмом
076	Замороженный рулет с корицей и глазурью
077	Маисовая лепешка
078	Сушеная тапиока
079	Жареные пирожные с фруктами
080	Обезжиренные пирожные
081	Кукурузная тортилья
082	Тортилья
083	Вафли
084	Замороженные вафли
085	Обезжиренные вафли
086	Пирог из пшеницы твердых сортов
087	Пшеничный пирог
	<b>Злаки</b>
088	Кукуруза грубого помола, белая
089	Кукуруза грубого помола, желтая
090	Кукуруза грубого помола

091	Пшеница со сливками
092	Пшеница со сливками быстрого приготовления
093	Пшеница со сливками (готовая)
094	Овсяная каша быстрого приготовления
095	Овсяная каша быстрого приготовления с яблоком и корицей
096	Овсяная каша быстрого приготовления с кленовым сиропом
097	Овсяная каша быстрого приготовления
098	«Витена» (диет. продукт)
	<b>Сухие завтраки</b>
099	Отруби
100	Корица с яблоком
101	"Apple jacks"
102	"Basic 4"
103	"Cap 'n crunch"
104	"Cheerios"
105	"Chex" с кукурузой
106	"Chex", орехи и мед
107	"Chex" с отрубями
108	"Chex" с рисом
109	"Chex", пшеничные
110	Коричное масло из листьев
111	Шарики с какао
112	Пуфы с какао
113	Пшеничные хлопья с отрубями
114	Кукурузные хлопья
115	Кукурузные хлопья "Kellogg's"
116	Попкорн
117	Хрустящая кукуруза
118	"Froot loops"
119	Хлопья в глазури
120	Пшеница в глазури, обычная
121	Замороженная пшеница
122	"Golden grahams"
123	Орешки в меде
124	Прессованные орешки в меде
125	"Kix"

126	"Life"	159	Сырые ростки люцерны
127	Мюсли "Nature valley"	160	Готовый высушенный артишок
128	Пшеничные зерна с овсом, медом и изюмом	161	Готовая высушенная спаржа
129	Пшеничные зерна с овсом, медом и изюмом, обезжиренные	162	Готовая замороженная спаржа
130	"Product 19"	163	Сушеная спаржа, консерв.
131	Воздушный рис	164	Сушеные ростки бамбука, консервированные
132	Воздушная пшеница		<b>Бобы</b>
133	Отруби с изюмом	165	Сырые ростки бобов
134	Отруби с изюмом "Kellogg's"	166	Готовые ростки бобов, сушен.
135	Отруби с орехом и изюмом	167	Готовый черный горох, сушен.
136	Рисовые криспы	168	Замороженный готовый черный горох
137	Дроблена пшеница	169	Замороженная готовая лимская фасоль
138	"Special k"	170	Готовые ростки лимской фасоли, сушеные
139	Жареная овсяная каша с медом	171	Готовая зеленая стручковая фасоль, сушеная
140	Цельные зерна	172	Готовая желтая стручковая фасоль, сушеная
141	Пшеница	173	Замороженная зеленая стручковая фасоль
	<b>Паста</b>	174	Замороженная желтая стручковая фасоль
142	Готовые макароны	175	Консервированная зеленая стручковая фасоль
143	Консервированная лапша	176	Консервированная желтая стручковая фасоль
144	Готовая яичная лапша		<b>Свекла</b>
145	Яичная лапша со шпинатом	177	Готовая, шинкованная
146	Японская лапша (Соба)	178	Готовая, целая
147	Приготовленная охлажденная паста	179	Готовая, шинкованная, консервированная
148	Готовые спагетти	180	Готовая, консервированная
149	Спагетти из цельной пшеницы	181	Зеленая, обработанная паром
	<b>Рис</b>		<b>Капуста брокколи</b>
150	Готовая рисовая лапша	182	Сырая, порезанная
151	Продолговатый коричневый рис	183	Сырые ростки
152	Продолговатый белый рис	184	Соцветие, сырое
153	Готовый продолговатый белый рис	185	Готовая капуста
154	Продолговатый белый рис быстрого приготовления	186	Сушеная, замороженная
155	Припущенный рис		
156	Приготовленный на пару рис		
157	Готовый дикий рис		
158	Пирог из коричневого риса		
	<b>Овощи</b>		

187	Замороженная в сырном соусе
188	Готовые ростки, заморожен.
189	Готовые ростки, сушеные
190	Сырая, шинкованная
191	Готовая, шинкованная
	<b>Китайская капуста</b>
192	Пак Чой или Бак Чой
193	Напа
194	Сырая красная, шинкованная
195	Сырая саvoyская капуста
	<b>Морковь</b>
196	Консервированный сок
197	Сырая
198	Молодая
199	Готовая, высушенная
200	Готовая, замороженная
	<b>Цветная капуста</b>
201	Сырая
202	Готовая, сушеная
203	Готовая, замороженная
	<b>Сельдерей</b>
204	Сырой стебель
205	Порезанный кубиками
206	Готовый, сушеный, без соли
207	Сырой шнит-лук
208	Цилантро
209	Мангольд швейцарский
210	Кулслоу
211	Листовая капуста
212	Листовая капуста, пошинкованная
	<b>Кукуруза, огурцы и зелень</b>
213	Сырая в початке
214	Замороженная в початке
215	Кочерыжка
216	Консервированная, обработанная паром
217	Консервированный початок
218	Сладкая белая
219	Очищенный огурец
220	Неочищенный огурец

221	Готовый одуванчик, сушеный
222	Свежий укроп
223	Готовый баклажан, сушеный
224	Свежий цикорий-эндивий
225	Свежий чеснок
226	Консервированный виноград
227	Корень имбиря, свежий
228	Свежий фенхель
229	Консервированная сердцевина на пальмы
230	Сырой иерусалимский артишок
231	Готовая белокочанная капуста
232	Замороженная белокочанная капуста
233	Кольраби, готовая, сушеная
234	Лук порей (луковица и нижняя часть листа)
235	Салат (бостонский)
236	Салат кочанный, листва
237	Салат кочанный (Айсберг)
238	Салат-лук, листья
239	Салат-лук, пошинкованный
240	Салат ромэн, внутренний лист
241	Салат ромэн, шенкованный
	<b>Грибы</b>
242	Сырые
243	Готовые, сушеные
244	Консервированные
245	Шиитаке, приготовленные
246	Шиитаке, сушеные
247	Зеленая горчица, сушеная
248	Бамия, сырая
249	Бамия, сушеная, замороженная
	<b>Лук</b>
250	Репчатый, свежий
251	Репчатый, сушеный
252	Репчатый, обезвоженный
253	Ростки лука
254	Петрушка, свежая
255	Пастернак, сушеный
256	Сушеный стручковый горох

257	Замороженный стручковый горох
258	Консервированный зеленый горошек
259	Замороженный зеленый горошек
<b>260</b>	<b>Банан</b>
	<b>Перец</b>
261	Острый чили, зеленый
262	Острый чили, красный
263	Халапеньо, консервированный
264	Сладкий перец, зеленый
265	Сладкий перец, красный
266	Сладкий перец, зеленый, сушеный
267	Сладкий перец, красный, сушеный
268	Стручковый, консервирован.
269	Маринованный огурец
270	Сладкий маринованный перец
	<b>Картофель</b>
271	Запеченный с кожурой
272	Запеченный без кожуры
273	Запеченная кожура
274	Очищенный после варки
275	Очищенный перед варкой
	<b>Продукты из картофеля</b>
276	Картофель в сырной корочке (сухая смесь)
277	Картофель в сырной корочке (по домашнему)
278	Французский жареный картофель, замороженный, разогретый в духовом шкафу
279	Замороженная картофельная соломка
280	Картофельная соломка, по домашнему
281	Обезвоженное пюре
282	Домашнее пюре с молоком
283	Пюре с молоком и маргарином

284	Картофельные блины
285	Картофельный салат
286	Сухой порошок с молоком и маслом
	<b>Разные овощи</b>
287	Гребешок
288	Пюре с тыквой
289	Консервированная тыква
290	Редис
291	Брюква, готовая, сушеная
292	Кислая капуста, консерв.
293	Морские водоросли
294	Сушеные морские водоросли
295	Лук-шалот
296	Зеленая соя, готовая, сушеная
	<b>Шпинат</b>
297	Сырой
298	Готовый, сухой
299	Замороженный
300	Консервированный
	<b>Газированный фруктовый сок</b>
301	Летний
302	Сухая смесь
303	Зимний
304	С орехом и мякотью
	<b>Сладкий картофель</b>
305	Запеченный с кожурой
306	Вареный с кожурой
307	В сахаре
308	В сахарном сиропе
	<b>Томаты, репа</b>
309	Свежие
310	Черри
311	Консервированные
312	Сушеные на солнце
313	Томатный сок, консерв.
314	Консервированная паста
315	Консервированный соус
316	Сладкие томаты, консерв.
317	Репа
318	Зеленая репа, готовая, сушеная
319	Зеленая репа, замороженная

320	Овощной сок, консерв.
321	Сухая смесь овощей
322	Замороженная смесь овощей
323	Консервированные каштаны
324	Батат, запеченный
	<b>Фрукты</b>
325	Яблоки с кожурой
326	Яблоки без кожуры
327	Сушеные яблоки
328	Яблоки тушеные с сахаром
329	Яблоки тушеные без сахара
330	Яблочный соус, консервированный с сахаром
331	Яблочный соус, консервированный без сахара
332	Абрикосы
333	Половинки абрикоса в сиропе
334	Половинки абрикоса в соке
335	Сушеный абрикос
336	Азиатская груша
337	Авокадо без кожуры и косточки
338	Банан
339	Черная смородина
340	Черная смородина в сиропе
341	Голубика
342	Замороженная голубика
343	Карамбола
344	Консервированные вишни без косточки
345	Подслащенная вишня без косточки
346	Вишневый пирог, консерв.
347	Подслащенная сушеная клюква
348	Сладкий клюквенный соус, консервированный
349	Сушеная смородина
350	Финики без косточки
351	Сушеные фиги без косточки
352	Фруктовый коктейль в сиропе
353	Фруктовый коктейль в соке
354	Грейпфрут без кожуры, перепонки и косточек

356	Грейпфрут без кожуры, перепонки и косточек в сиропе
357	Виноград без косточки
358	Киви без кожуры
359	Лимон без кожуры
360	Лимонный сок
361	Консервированный лимонный сок, без сахара
362	Сок лайма
363	Консервированный сок лайма, без сахара
364	Мандарины в сладком сиропе
365	Манго без кожуры и косточки
366	Мараксинская вишня, сушеная
367	Мускусная дыня без кожуры
368	Медовая дыня без кожуры
369	Нектарин
370	Апельсин без кожуры и косточки
371	Оливки соленые
372	Маслины консервированные
373	Папайя
374	Персик
375	Персик в сиропе, консерв.
376	Персик в собственном соку, консервированный
377	Персик сушеный
378	Груша
379	Консервированная груша в сиропе
380	Груша в собственном соку
381	Ананас
382	Ананас кусочками в сиропе, консервированный
383	Ананас дольками в сиропе, консервированный
384	Ананас кусочками в собственном соку, консервированный
385	Ананас дольками в собственном соку, консервированный
386	Ананасовый сок, без сахара, консервированный

387	Подорожник
388	Слива
389	Сушеная слива
390	Тушеная слива
391	Сливовый сок, консерв.
392	Изюм без косточки
393	Малина
394	Малина, замороженная
395	Замороженный ревень с сахаром
396	Земляника (крупная)
397	Земляника (средняя)
398	Замороженная земляника
399	Мандарин, без кожуры и косточек
400	Арбуз
	<b>Говядина</b>
401	Филе, вареное
402	Постное филе, вареное
403	Тушеное мясо
404	Тушеное постное мясо
405	Соленое мясо, консерв.
406	Вырезка, жирная
407	Вырезка, постная
408	Говяжий фарш 83%, жареный
409	Говяжий фарш 79%, жареный
410	Говяжий фарш 73%, жареный
411	Вяленое мясо
412	Жареная печень
413	Жаренные ребрышки
414	Жаренные ребрышки, постные
415	Жареный бифштекс
416	Жареный бифштекс, постный
417	Жареное филе
418	Жареное мясо на кости
419	Жареная постная вырезка
420	Постный гуляш
	<b>Баранина</b>
421	Ребрышки
422	Ребрышки, постные
423	Жаренное филе
424	Жаренное филе, постное

425	Жареная нога
	<b>Курица</b>
426	Курица, жаренная во фритюре, с кожей
427	Курица, жаренная в муке, с кожей
428	Жареная курица с кожей
429	Мясо курицы, жаренное во фритюре
430	Жаренное мясо курицы
431	Темное мясо, жаренное во фритюре
432	Темное мясо, жаренное
433	Голени, жаренные во фритюре
434	Голени, обжаренные в муке
435	Вареные куриные потроха
436	Белое мясо, жаренное во фритюре
437	Жаренное куриное мясо
438	Бедро, жаренное во фритюре, с кожей
439	Бедро, обжаренное в муке, с кожей
440	Крылышки, жаренные во фритюре
441	Крылышки, обжаренные в муке с маслом
442	Консервированное мясо с бульоном
443	Цыплята, жаренные с кожей
444	Вареная печень
445	Жаренное белое мясо
	<b>Утка</b>
446	Жареная, с кожей
447	Жаренное утиное мясо
448	Жареная грудка
	<b>Гусь</b>
449	Жаренный, с кожей
450	Жаренное гусиное мясо
451	Гусиный паштет
	<b>Индейка</b>
452	Отбивная грудинка, жареная

453	Темное мясо с кожей, жарен.	488	Хот-дог, свинина и говядина
454	Отварные потроха	489	Пастроми (Бастурма)
455	Котлеты, тушеные	490	Пеперони
456	Белое, темное мясо, нарезанное, приправленное	491	Салями
457	Белое, темное мясо с кожей, жаренное	492	Салями, сушеная
458	Белое, темное мясо, жаренное	493	Сосиски
459	Жаренные пирожки	494	Сервелат
	<b>Свинина</b>	495	Венские сосиски
460	Бекон	496	Колбаски из индейки
461	Канадский бекон		<b>Морепродукты</b>
462	Консервированная ветчина	497	Окунь пресноводный, жаренный
463	Свежая ветчина	498	Окунь морской, жаренный
464	Ветчина	499	Сом в кляре, жаренный
465	Жареная ветчина	500	Сырое мясо моллюска
466	Жаренные ребрышки	501	Моллюск в кляре, жаренный
467	Ребрышки барбекю	502	Моллюск консервированный
468	Тушеные ребрышки	503	Запеченная треска
469	Сосиски	504	Готовый краб
470	Сосиски в тесте	505	Крабовое мясо, консерв.
471	Постная вырезка, жареная		Крабовый пирог с яйцом, огурцами и маргарином, жаренный
	<b>Телятина</b>	506	
472	Тушеная котлета	507	Угорь, жаренный
473	Котлета с добавлением хлеба		Рыбное филе в панировке, жаренное
	<b>Оленина</b>	508	
474	Постное филе, жаренное	509	Замороженные рыбные палочки
475	Жареная вырезка	510	Запеченная камбала
	<b>Колбасы</b>	511	Пикша, запеченная
476	Болонская, говядина	512	Запеченный палтус
477	Болонская, говядина и свинина	513	Маринованная сельдь
478	Болонская, индейка	514	Лобстер на пару
479	Жареная колбаса, говядина и свинина	515	Макрель, скумбрия
480	Жареная свиная колбаса	516	Мидии на пару
481	Брауншвейгская	517	Океанически окунь
482	Чоризо, говядина и свинина	518	Сырые устрицы
483	Сушеная говядина	519	Устрицы в кляре, жаренные
484	Ветчина	520	Сайда, запеченная
485	Постная ветчина	521	Скорпена, запеченная
486	Медовая ветчина, копченая	522	Хлопостет, запеченный
487	Говяжий хот-дог, франкфуртер	523	Лосось, жаренный
		524	Консервированный лосось
		525	Копченый лосось

526	Атлантические сардины в масле, консервированные	558	Турецкий горох, консерв.
527	Гребешок во фритюре	559	Кокос
528	Гребешок на пару	560	Сушеный кокос, с сахаром
529	Креветки во фритюре	561	Фундук
530	Креветки, консервированные	562	Хумус
531	Рыба-меч, жареная	563	Сушеная чечевица
532	Форель, жареная	564	Австралийский орех, жареный, соленый
533	Тунец, жаренный	565	Арахис, жареный
534	Тунец в масле, консервированный кусочками	566	Арахис, жареный в масле
535	Тунец, консервированный кусочками	567	Арахис, жареный, соленый
536	Тунец, консервированный, тушка	568	Арахис, жареный
537	Салат из тунца: тунец в масле, соль, соус "Мато"	569	Арахис, жареный в масле, соленый
538	Щука	570	Арахисовое масло, мягкое
	<b>Орехи</b>	571	Арахисовое масло
539	Очищенный миндаль	572	Арахисовое масло, с пониженным содержанием жира
	<b>Бобы, готовые, сухие</b>	573	Дробленый горох, сушеный
540	Черные	574	Орех пекан
541	Большие северные	575	Кедровые орешки
542	Фасоль	576	Фисташки, жареные, соленые
543	Лимская фасоль	577	Зерна тыквы, жареные, соленые
544	Горох	578	Жженные бобы, консерв.
545	Красная фасоль	579	Кунжут
	<b>Консервированные бобы и орехи</b>		<b>Продукты из сои</b>
546	Запеченные бобы	580	Мисо
547	Приготовленные черный горох	581	Сушеная соя
548	Черный горох, консерв.	582	Соевое молоко
549	Почки	583	Соевый орех, жареный
550	Большая лимская фасоль	584	Тофу, твердый
551	Белая фасоль	585	Тофу, мягкий
552	Бразильский орех	586	Семена подсолнуха жаренные, соленые
553	Мука из рожкового дерева	587	Тахини
554	Кешью, соленые, жаренные	588	Грецкий орех
555	Кешью, соленые, жаренные в масле		<b>Куриное яйцо</b>
556	Каштаны, жаренные	589	Сырое
557	Турецкий горох	590	Белок
		591	Желток
		592	Сваренное в крутую
		593	Яйцо-пашот

594	Взбитое с маргарином, молоком и солью
595	Яичный порошок с водой
596	Омлет
	<b>Сыр</b>
597	Блю
598	Комамбер
599	Чеддер
600	Чеддер
601	Прессованный творог
602	Прессованный творог с фруктами
603	Творог, 2% жирности
604	Творог, 1% жирности
605	Обезжиренный творог
606	Сливочный сыр
607	Сливочный сыр, с пониженным содержанием жира
608	Сливочный сыр, обезжиренный
609	Тертый сыр
610	Фета
611	Гауда
612	Монтерей
613	Моцарелла
614	Муенстер
615	Ньюдшател
616	Пармезан
617	Проволоне
618	Рикотта, молочный
619	Рикотта, сливочный
620	Романо
621	Швейцарский
	<b>Сыры, пастеризованные</b>
622	Американский
623	Американский обезжиренный
624	Швейцарский
	<b>Сливки</b>
625	“Half and half”
626	Для кофе, легкие
627	Сливки, не взбитые
628	Взбитые сливки (под давлением)

	<b>Сметана</b>
629	Обычная
630	С пониженным содержанием жира
631	Обезжиренные
632	С укропом
	<b>Продукты из сливок</b>
633	Сливки, порошок
634	Сливки с молоком, порошок
635	Сливки под давлением
636	Взбитые сливки
	<b>Замороженные десерты</b>
637	Шоколадный йогурт
638	Ванильный йогурт
639	Шоколадное мороженое
640	Шоколадное мороженое, легкое
641	Ванильное мороженое
642	Ванильное мороженое, легкое
643	Ванильное мороженое, полуфабрикат
644	Шербет
	<b>Молоко</b>
645	Цельное (3.25%)
646	С пониженным содержанием жира (2%)
647	С пониженным содержанием жира (1%)
648	Обезжиренное
649	Пахта
650	Соевое
	<b>Консервированное молоко</b>
651	Сгущенное с сахаром
652	Сгущенное
653	Сгущенные сливки
654	Сухое молоко
	<b>Молочные напитки</b>
655	Шоколадный
656	Шоколадный, с пониженным содержанием жира
657	Шоколадный обезжиренный

658	Эгг-ног (Egg-nog)
659	Шоколадный шейк
660	Ванильный шейк
661	Смесь с йогуртом и соком
	<b>Йогурты</b>
662	Фруктовый, с пониженным содержанием жира
663	С пониженным содержанием жира
664	Фруктовый обезжиренный
665	Обезжиренный
666	Молочный
667	Ванильный или лимонный с обезжиренным молоком и низкокалорийным подсластителем
	<b>Выпечка</b>
668	Пирог "Angelfood"
669	Бостонский крем
670	Шоколадное пирожное с орехами
671	Шоколадное пирожное с орехами, обезжиренное
672	Сухая смесь для приготовления шоколадных пирожных, пониженной калорийности
673	Кекс, сухая смесь
674	Кекс, сухая смесь, вода, белок
675	Чиз-кейк
676	Шоколадное печенье с шоколадной глазурью
677	Кофейный пирог
678	Датское печенье, сырный крем
679	Датское печенье с фруктами
680	Пончик
681	Дрожжевой пончик в глазури
682	Фруктовый пирог
683	Взбитое масло
684	Взбитое обезжиренное масло
685	Пирожное с шоколадом, кремом и глазурью
686	Пирожное с шоколадом и глазурью, низкокалорийное

687	Пирожное с шоколадной глазурью
	<b>Конфеты</b>
688	Жевательный мармелад (Мишки Гамми)
689	Леденцы
690	Желеобразные конфеты
691	Зефир-мини
692	Зефир
693	"M&M's" с арахисом (Mars)
694	"M&M's" (Mars)
695	"Milky way" (Mars)
696	Арахисовое масло
697	"Snickers" (Mars)
698	Карамель
699	Карамель с ароматом шоколада
	<b>Шоколад</b>
700	Молочный
701	Молочный с миндалем
702	Молочный с арахисом
703	Шоколадные чипсы с молоком
704	Шоколадные чипсы, полусладкие
705	Шоколадные чипсы, белые
706	Арахис в шоколаде
707	Изюм в шоколаде
708	Черный шоколад
	<b>Печенье</b>
709	Бисквитное печенье
710	Шоколадные чипсы
711	Шоколадные чипсы с пониженным содержанием жира
712	Шоколадные чипсы, охлажденные
713	Рулетки с инжиром
714	Печенье овсяное, большое
715	Печенье овсяное, мягкое
716	Печенье овсяное, обезжиренное
717	Арахисовое масло
718	Арахисовое масло с маргарином

719	Шоколадное печенье со сливочным кремом
720	Песочное пирожное
721	Сахарное печенье
722	Охлажденное тесто для сахарного печенья
723	Сахарное печенье на основе маргарина
724	Ванильные вафли с пониженным содержанием жира
	<b>Крекеры</b>
725	Сырные крекеры
726	Крекеры из муки грубого помола
727	Крекеры из дробленой муки грубого помола
728	Хрустящие хлебцы без добавок
729	Ржаные вафли
730	Соленые крекеры
731	Крекеры, малые
732	Крекеры, круглые
733	Крекеры из пшеницы мелкого помола
734	Пшеничные крекеры
	<b>Пудинг</b>
735	2% молоко и шоколад, порошок
736	2% молоко и шоколад, приготовленный из порошка
737	2% молоко и ваниль, порошок
738	2% молоко и ваниль, приготовленный из порошка
739	Шоколадный пудинг
740	Рисовый пудинг
741	Пудинг с тапиокой
742	Ванильный пудинг
743	Обезжиренные шоколадный пудинг
744	Пудинг с тапиокой, обезжиренный
745	Ванильный пудинг, обезжиренный

	<b>Закуски</b>
746	Печенье "Chex"
747	Кукурузные чипсы
748	Попкорн, не соленый
749	Попкорн с маслом, соленый
750	Попкорн с карамелью и арахисом
751	Попкорн с сыром
752	Картофельные чипсы, соленые
753	Картофельные чипсы с луком и сметаной
754	Картофельные чипсы с пониженным содержанием жира
755	Картофельные чипсы, обезжиренные
756	Крендельки с солью
757	Плетеные крендельки
758	Рисовые чипсы
759	Тортилья
760	Тортилья с пониженным содержанием жира
761	Тортилья с сыром начо
762	Тортилья с сыром начо, с пониженным содержанием жира
	<b>Сахар</b>
763	Коричневый рафинад
764	Коричневый, весовой
765	Белый гранулированный
766	Сахарная пудра
	<b>Сиропы</b>
767	Шоколадный
768	С ароматом шоколада
769	Кукурузный, легкий
770	Кленовый
771	Черная патока
	<b>Различные сладости</b>
772	Замороженный шоколад
773	Ванильное мороженное
774	Фруктовое мороженное
775	Леденцы "Ice pop"
776	Итальянский лед
777	Желатиновый десерт

778	Желатиновый десерт, низкокалорийный	815	Русский, низкокалорийный
779	Мед	816	Тысяча островов
780	Джем	817	Тысяча островов, легкий
781	Желе		<b>Смеси</b>
	<b>Масло</b>	818	Яичная лапша в сливочном соусе
782	Сливочное соленое	819	Макароны с говядиной, замороженные
783	Сливочное не соленое	820	Равиоли с говядиной в томатно-мясном соусе
784	Свиной жир	821	Тушеная говядина, консерв.
	<b>Маргарин, соленый</b>	822	Куриный пирог, замороженный
785	Жирность: 80%, твердый	823	Мясо в остром соусе с бобами, консервированное
786	Жирность: 80%, мягкий	824	Сосиска в кукурузной булочке, замороженная
787	Спред, жирность: 60%, твердый	825	Сэндвич с ветчиной и сыром, замороженный
788	Спред, жирность: 60%, мягкий	826	Мясная лазанья
789	Спред, жирность: 40%	827	Овощная лазанья
790	Бутербродный	828	Консервированные макароны с сыром и кукурузным маслом
	<b>Масло растительное</b>	829	Сырные палочки (мацарелла)
791	Рапсовое	830	Постный пирожок, замороженный
792	Кукурузное	831	Мексиканский рис
793	Оливковое	832	Свинина и бобы в томатном соусе, консервированные
794	Арахисовое	833	Бифштекс Солсбери, замороженный
795	Сафлоровое	834	Спагетти болоньез, замороженные
796	Кунжутное	835	Суфле из шпината
797	Соевое	836	Тортелини с сыром, заморож.
798	Подсолнечное		<b>Горячие закуски</b>
	<b>Соусы для салата</b>	837	Бисквит с яйцом и сосисками
799	Голубой сыр	838	Французский тост с маслом
800	Голубой сыр, легкий	839	Печеный картофель
801	Цезарь	840	Блины с маслом и сиропом
802	Цезарь, легкий	841	Бурито с сыром и фасолью
803	Кулслоу	842	Бурито с с фасолью и мясом
804	Французский		
805	Французский, легкий		
806	Итальянский		
807	Итальянский, легкий		
808	Майонез		
809	Майонез, легкий		
810	Майонез, обезжиренный		
811	Ранч		
812	Ранч, легкий		
813	Ранч, обезжиренный		
814	Русский		

	<b>Чизбургер с приправами</b>
843	Двойной с овощами и соусом
844	Одинарный
	<b>Чизбургер</b>
845	Двойной
846	Двойной с 3 булочками
847	Одинарный
	<b>Чизбургер с приправами, двойной</b>
848	Одинарный, с соусом Мейо и овощами
849	С куриным филе
850	Кусочки курицы без кости
851	Мясо в остром соусе
852	Кулслоу
853	Мягкое молочное мороженое, ванильное
854	Хот-фадж
855	Рыбный сэндвич с соусом тартар
856	Французский фритюр
	<b>Гамбургер со специями</b>
857	Двойной
858	Обычный
	<b>Пироги и булки с приправой Мейо, мясом и овощами</b>
859	Двойной пирог
860	Пирог
861	Хот-дог
862	Хот-дог чили
863	Пюре
864	Кольца лука во фритюре
865	Пицца с сыром
866	Пицца пеперони
867	Салат, курица
868	Шоколадный шейк
869	Ванильный шейк
870	Креветки во фритюре
871	Суб-сэндвич с маслом, уксусом, сыром, салями, ветчиной и овощами

872	Суб-сэндвич с говядиной, овощами и соусом Мейо
873	Суб-сэндвич с тунцом, салатом и соусом Мейо
874	Маисовая лепешка с говядиной
	<b>Консервированные концентрированные супы с молоком</b>
875	Проколи с сыром
876	Чеддер
877	Похлебка из моллюсков
878	Суп-пюре с сельдереем
879	Куриный суп-пюре
880	Грибной суп-пюре
881	Томатный
	<b>Консервированные супы</b>
882	Говяжий бульон
883	Говяжий с лапшой
884	Куриный с лапшой
885	Похлебка из моллюсков
886	Куриный суп-пюре
887	Грибной суп-пюре
888	Минестроне
889	Гороховый
890	Томатный
891	Овощной с говядиной
892	Вегетарианский
	<b>Консервированные супы с кусочками мяса, готовые</b>
893	Куриная лапша
894	Овощной с курицей
895	Овощной с говядиной
	<b>Консервированные супы, готовые к употреблению, с пониженным содержанием жира</b>
896	Куриный бульон
897	Лапша с курицей
898	Курица, рис, овощи
899	Похлебка из моллюсков
900	Чечевичный
901	Минестроне
902	Овощной
	<b>Сухие супы</b>

903	Говяжий бульон
904	Луковый
905	Лапша с вкусом курицы
	<b>Сухой суп, приготовленный на воде</b>
906	Куриная лапша
907	Луковый
	<b>Продукты домашнего приготовления</b>
908	Говядина
909	Курица
910	Рыба
	<b>Готовые соусы</b>
911	Барбекю
912	Сырный
913	Энчилада
914	Сыр начо
915	Сальса
916	Соевый
917	Маринара
918	Кисло-сладкий
919	Терияки
920	Вустершир
	<b>Консервированные соусы</b>
921	Говяжий
922	Куриный
923	Грибной
924	Из индейки
	<b>Разные блюда</b>
925	Бекон
926	Пекарский порошок; алюминиево-натриевый сульфат
927	Пекарский порошок; соль фосфорной кислоты
928	Пекарский порошок; с пониженным содержанием соли
929	Поваренная сода
930	Кетчуп
931	Семена сельдерея
932	Молотый перец чили
933	Пекарский шоколад, не подслащенный, твердый

934	Пекарский шоколад, не подслащенный, жидкий
935	Корица
936	Порошок какао, не подслащенный
937	Винный камень
938	Порошок карри
939	Чесночный порошок
940	Хрен
941	Французский жареный лук
942	Горчица, желтая
943	Ореховая паста "Nutella"
944	Луковый порошок
945	Паприка
946	Сушеная петрушка
947	Черный перец
948	Ванильный экстракт
949	Яблочный уксус
950	Дистиллированный уксус
951	Сухие дрожжи, активные
952	Дрожжи прессованные
	<b>Алкогольные напитки</b>
953	Пиво
954	Пиво, легкое
955	Джин, Ром, Текила, Водка, Виски (до 80 градусов)
956	Ликер (до 53 градусов)
957	Красное вино
958	Розовое вино
959	Белое вино
	<b>Газированные напитки</b>
960	Кола
961	Диетическая кола
962	Имбирный эль
963	Виноградный
964	Лимонный
965	Лимонный диетический
966	Цитрусовый с кофеином
967	Апельсиновый
968	Из корнеплодов с мускатным маслом (root beer)
969	Шоколадная смесь

	<b>Кофе</b>
970	Сваренный
971	Эспрессо
972	Растворимый, приготовленный
	<b>Яблочный сок</b>
973	Бутилированный
974	Замороженный концентрированный, неразведенный
975	Замороженный концентрированный, разведенный
	<b>Сок грейпфрута</b>
976	Свежевыжатый, розовый
977	Свежевыжатый, белый
978	Консервированный, без сахара
979	Консервированный, с сахаром
980	Замороженный, концентрированный, без сахара, неразбавленный
981	Замороженный, концентрированный, без сахара, разбавленный
	<b>Виноградный сок</b>
982	Консервированный
983	Замороженный, концентрированный, подслащенный, неразбавленный
984	Замороженный, концентрированный, подслащенный, разбавленный
	<b>Апельсиновый сок</b>
985	Свежевыжатый
986	Консервированный, без сахара
987	Охлажденный
988	Неразбавленный
989	Разбавленный
	<b>Фруктовые напитки</b>
990	Клюквенный коктейль
991	Фруктовый пунш
992	Виноградный напиток
	<b>Лимонад</b>
993	Концентрированный замороженный, приготовленный

994	Порошковый, смешанный с водой
	<b>Чай</b>
995	Черный
996	Травяной
997	Порошковый, без сахара, готовый
998	С ароматом лимона, с сахаром
999	С ароматом лимона, с сахарозаменителем

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Гарантийный талон

### Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.

2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.

5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Версия: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_

МП