

SALTER


Модель 1250

**Электронные весы Солтер для точного
измерения**

Идеально подходит для тех, кто
придерживается строгой диеты

**www.salter-russia.ru
www.salterhousewares.com**

Предупреждающие символы



Замените батарейки

Слишком большой вес

Уход за весами


1. Очищайте весы с помощью влажной тряпки. **НЕ ПОМЕЩАЙТЕ** весы под проточную воду или в посудомоечную машину.
2. Все пластиковые части весов, включая крышку для взвешивания, должны быть незамедлительно очищены после взвешивания жирных, острых и иных подобных ингредиентов, включая те, в которых содержится уксус, а также красящие элементы.

Избегайте по возможности взвешивания веществ, содержащих кислоты, в том числе цитрусовые продукты

Инструкция по эксплуатации




Батарейки
3В литиевые



Как заменить батарейки


Убедитесь, что соблюдена полярность.



Как открыть крышку


1. Надавите на кнопку на левой стороне весов и аккуратно снимите крышку.

2. Проверните снятую крышку и положите ее на платформу весов, убедившись, что она не касается передней части весов.



Как включить весы


1. Положите крышку весов на платформу перед началом взвешивания.
2. Нажмите и отпустите кнопку **ON**. Появятся символы **8888,88**.
3. Дождитесь, пока на экране появится показание **0,00**.



Выбор между различными единицами измерения: кг. и фунты


Нажмите кнопку **g** для выбора между килограммами и фунтами. Это можно делать в любое время, даже в

процессе взвешивания.




Функция “добавь и взвешивай”

Для того, чтобы взвесить несколько ингредиентов в одной емкости, нажмите **ON** для того, чтобы сбросить текущие показания. После появления на экране **0,00** можно взвешивать новый ингредиент.



Автоматическое выключение

Происходит, если показания весов 0,0 более 30 секунд либо взвешенный ингредиент остается на весах больше 3 мин.



Принудительное выключение весов

Для того, чтобы увеличить срок службы батареек, нажмите и удерживаете кнопку **ON** для выключения весов.



ME 61