

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД
ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА»
Россия, 660123, г. Красноярск,
пр. им. газ. Красноярский рабочий, 29
СДЕЛАНО В РОССИИ



КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БИРЮСА 152Е
154Е
290Е
310Е

www.biryusa.ru
service@biryusa.ru



**Уважаемый покупатель,
благодарим Вас за выбор продукции «Бирюса»!**

Если у Вас возникнут вопросы, связанные с качеством или сервисным обслуживанием продукции «Бирюса», Вы можете обратиться в отдел сервисного обслуживания по телефону **8 800 250 0014** (бесплатный звонок из любого региона РФ), режим работы – пн-пт 04:00-13:00 (MSK)

Дополнительную информацию Вы можете найти на нашем сайте www.biryusa.ru

**Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем
ознакомиться с настоящим руководством!**

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
Снятие упаковки	2
Установка витрины	
Установка ручки	
Установка цокольной панели	3
Выравнивание витрины	3
Уборка витрины	3
Подключение витрины	3
Когда укладывать продукты?	3
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
Бирюса 152Е	5
Бирюса 154Е	5
Бирюса 290Е	6
Бирюса 310Е	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	8
Холодильная камера витрины	
Уборка витрины	
Замена лампы	
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	9
УТИЛИЗАЦИЯ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	10

Конструкция витрин постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Витрины холодильные (далее по тексту - витрины) предназначены:

- для непродолжительного хранения пищевых продуктов и напитков («Бирюса 152Е», «Бирюса 290Е», «Бирюса 310Е»);
- для хранения предварительно замороженных и упакованных скоропортящихся пищевых продуктов («Бирюса 154Е»);
- для демонстрации и продажи продуктов непосредственно из витрины на предприятиях торговли, общественного питания, в продовольственных магазинах, киосках, крытых рынках.

Витрины имеют отличия в исполнениях указанные в наименовании модели:

- «К» - хладагент R600a, - хладагент R134a - без обозначения.
- «Z» - замок,
- «Р» - канапе,
- «Н» - принудительная циркуляция воздуха внутри холодильного отделения,
- «С» - электронный блок.

Витрины соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Снятие упаковки

- Разрежьте упаковочные ленты, снимите упаковку аккуратно, не допуская ударов, положите витрину на заднюю стенку.
- С помощью гаечного ключа на 13 отверните крепежные болты деревянного дна и снимите дно. После этого в резьбовые отверстия вверните регулировочные опоры, входящие в комплектацию витрины. Опора выполнена в виде шестигранника и, если вкручивание её затруднено, воспользуйтесь для поворота ключом на 27.
- Поставьте витрину в вертикальное положение.

ВНИМАНИЕ!

- После приведения витрины в вертикальное положение, витрину включить через 30 минут. Раннее включение может привести к выходу из строя холодильного агрегата!
- Если витрина находилась на морозе, то, перед включением, необходимо выдержать с открытой дверью при комнатной температуре не менее 8 часов! Включение непрогретой витрины в сеть может привести к заклиниванию компрессора!

Установка витрины


- Поверхность для установки витрины должна быть прочной и ровной.
- Установите витрину в месте недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см от осветительных и нагревательных приборов (газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления).
- Над витриной должно быть свободное пространство, не менее 10 см, для циркуляции воздуха.

ВНИМАНИЕ!

- Витрина предназначена для эксплуатации в сухом вентилируемом помещении с температурой окружающего воздуха от 16 до 32 °C при относительной влажности не более 55%. При относительной влажности в помещении более 55% возможно появление конденсата на стеклянной двери.

Установка ручки

- Прикрутите винтами ручку на дверь витрины. Ручка и винты входят в комплектацию витрины




Минимальное общее пространство, необходимое для эксплуатации витрины

Установка цокольной панели

• В витрине «Бирюса 310Е» установите цокольную панель согласно рисунку:

- прикрутите уголки к корпусу витрины при помощи самонарезающих винтов,
 - цокольную панель зафиксируйте на уголках самонарезающими винтами.
- Цокольная панель, уголки и самонарезающие винты входят в комплектацию витрины.



Выравнивание витрины

- Выравнивание витрины по горизонтали осуществляется вкручиванием или выкручиванием регулировочных опор.

ВНИМАНИЕ!

- Неустойчиво поставленная витрина при работе возможно будет шуметь!

РЕКОМЕНДУЕМ

- Для самопроизвольного закрывания двери установите витрину с небольшим наклоном назад (5–7 мм) от вертикальной оси.
При необходимости можно произвести перенавеску двери на противоположное открывание. Перенавеска дверей не относится к гарантийным обязательствам и производится механиком сервисного центра (за отдельную плату).

Уборка витрины

- Вымойте внутренние и внешние поверхности витрины, а также комплектующие мягким тканью, смоченной в теплом мыльном растворе, промойте чистой водой, насухо вытрите и проветрите в течение часа при открытой двери.

ВНИМАНИЕ!

- Новая витрина имеет специфический запах, который со временем полностью исчезнет.
- Не используйте для мойки витрины абразивные пасты и моющие средства, содержащие кислоты и растворители!

Подключение витрины

- Подключите витрину к сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В (витрина может нормально функционировать при напряжении в сети от 198 В до 242 В). Подключение к сети, не соответствующей указанным параметрам, может привести к выходу его из строя. Если напряжение в сети не соответствует рекомендуемым параметрам, необходимо установить стабилизатор напряжения, предназначенный для работы с бытовыми электроприборами, рассчитанный на полную пусковую мощность не менее 1600 ВА (приобретается в специализированном магазине).
- Витрины выпускаются по типу защиты от поражения электрическим током класса «1» (с заземляющим проводом), поэтому витрину подключайте только к электрической сети, имеющей заземление. Если розетка не подходит к вилке сетевого шнура витрины, то Вам необходимо обратиться к квалифицированному электрику для установки розетки (1 класс защиты).

Когда укладывать продукты?

- Через 4 часа после подключения витрины к сети можно размещать в ней продукты.


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила безопасности	<p>При эксплуатации витрины соблюдайте правила безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none">• Перед подключением витрины к электрической сети проверьте исправность розетки и отсутствие повреждений шнура питания и вилки.• При повреждении шнура питания, во избежание опасности поражения электрическим током, его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.• При наличии признаков замыкания токоведущих частей на корпус витрины (пощипывание при касании к металлическим частям), отключите витрину от сети и вызовите механика для устранения неисправности.• Не прикасайтесь одновременно к витрине и устройствам, имеющим естественное заземление (газовая плита, радиаторы отопления, водопроводные краны).• Отключайте витрину от сети во время уборки его внутри и снаружи, мытья полов под витриной, устранения неисправностей.
ВНИМАНИЕ!	<ul style="list-style-type: none">• Данные витрины не предназначены для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данной витрины лицом, отвечающим за их безопасность!• Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с витриной!• Не допускайте повреждения контура холодильной системы!• При разгерметизации холодильной системы хорошо проветрите помещение и не используйте открытое пламя!• Не загораживайте вентиляционные отверстия витрины!• Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения продуктов, если только они не являются типом, рекомендуемым изготовителем!
	<p>Чтобы витрина исправно работала и прослужила Вам долго, необходимо соблюдать ряд ограничений:</p> <ul style="list-style-type: none">• Транспортировать витрину в горизонтальном положении! Несоблюдение требований может привести к повреждению компрессора!• Эксплуатировать витрину с открытой дверью!• Эксплуатировать витрину с поврежденной стеклянной дверью!• Эксплуатировать витрину под воздействием атмосферных осадков, прямых солнечных лучей!• Эксплуатировать витрину в помещениях, отличающихся повышенной влажностью (потолок, стены и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой), а также в помещениях с токопроводящими полами! Витрина – это, в первую очередь, электрический прибор и использование его при высокой влажности может привести к замыканию или удару электрическим током!• Использовать для подключения витрины к электрической сети переходники, двойники, тройники и удлинительные шнуры, так как они могут вызвать возгорание!• Касаться компрессора во время работы, так как при работе он нагревается до температуры 90 °C!• Эксплуатировать витрину при отсутствии сосуда для талой воды на компрессоре, так как попадание воды на реле компрессора может привести к короткому замыканию!• Устанавливать на витрину электронагревательные приборы, от которых может произойти возгорание!• Ставить на витрину ёмкости с жидкостями, чтобы избежать попадания жидкости на электросистему витрины!• Эксплуатировать витрину при неработающем вентиляторе!• Засовывать в отверстие для циркуляции воздуха какие-либо предметы, способные повредить вентилятор!• Перекрывать отверстие для циркуляции воздуха пищевыми продуктами, а также располагать пищевые продукты на расстоянии менее 20 мм от защитного кожуха!• Самостоятельно вносить изменения в конструкцию витрины! Это может привести к поломке или неправильной работе витрины! Нарушение электрической схемы витрины может привести к замыканию и, как следствие, к возгоранию!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация витрины


«Бирюса 152Е»



*В комплектацию витрин входит комплект эксплуатационной документации: руководство по эксплуатации, гарантийная карта, адреса сервисных центров.

Комплектация витрины


«Бирюса 154Е»



*В комплектацию витрин входит комплект эксплуатационной документации: руководство по эксплуатации, гарантийная карта, адреса сервисных центров.

Комплектация витрины

«Бирюса 290Е»




*В комплектацию витрин входит комплект эксплуатационной документации: руководство по эксплуатации, гарантийная карта, адреса сервисных центров.

Комплектация витрины

«Бирюса 310Е»
«Бирюса 310ЕР»

«Бирюса 310ЕР»

«Бирюса 310Е»



*В комплектацию витрин входит комплект эксплуатационной документации: руководство по эксплуатации, гарантийная карта, адреса сервисных центров.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Включение витрины

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

Установка температурного режима

Бирюса 152Е, 290Е, 310Е

Температурный режим устанавливается поворотом ручки терморегулятора и поддерживается автоматически, при этом, в случае недостаточного охлаждения, ручку следует повернуть по направлению часовой стрелки, при повороте против часовой стрелки - температура повышается.




Бирюса 310ЕР

Температурный режим устанавливается поворотом ручки терморегулятора (расположенной в верхней части задней стенки витрины) и поддерживается автоматически, при этом, в случае недостаточного охлаждения, ручку следует повернуть по направлению часовой стрелки, при переохлаждении - против часовой стрелки.

На ручку терморегулятора нанесена градуировка от 0 до 7:

- «0» - отключение работы витрины;
- «1» - режим наименьшего холода;
- «7» - режим наибольшего холода.



Бирюса 154Е

Температурный режим устанавливается и поддерживается автоматически с помощью электронного блока управления от -2 °C до -6 °C.

ВНИМАНИЕ!

Витрину можно загружать только до установленной линии загрузки.



Выключение витрины

Для полного отключения витрины от сети необходимо вынуть вилку из розетки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Холодильная камера витрины

Бирюса 152Е, 290Е, 310Е


Испаритель холодильного отделения витрины размораживается автоматически. Влага, конденсирующаяся на испарителе холодильного отделения в виде инея или замерзших капель, оттаивает при отключении компрессора и стекает по водоотводящей системе в ёмкость для талой воды, где испаряется за счёт тепла, выделяемого компрессором.

Бирюса 154Е

Испаритель холодильного отделения витрины размораживается автоматически. Иней на испарителе оттаивает при отключении компрессора и включении нагревателя и стекает по водоотводящей системе в ёмкость для талой воды, где испаряется за счёт тепла, выделяемого компрессором.

ВНИМАНИЕ!


- Для нормальной работы холодильной камеры необходимо следить, чтобы дренажное отверстие не было засорено. В случае засорения, его необходимо прочистить с помощью дренажной вставки (дренажная вставка вложена в комплект эксплуатационных документов).



Дренажная вставка

Уборка витрины

- Для надежной и долголетней работы витрины требуется производить систематическую уборку витрины как внутри, так и снаружи.
- Для этого отключите витрину от электрической сети.
- Вымойте внутренние и внешние поверхности витрины мыльным раствором, промойте чистой водой, насухо протрите и проветрите в течение часа при открытой двери.
- Включите витрину в сеть.
- Пыль, которая скапливается на конденсаторе, расположенном на задней стенке витрины, препятствует нормальной работе витрины и приводит к увеличению расхода электроэнергии, поэтому необходимо периодически (один раз в 6 месяцев) очищать конденсатор от пыли, используя волосянную щётку или пылесос.
- Для уборки под нижней полкой в витрине Бирюса 154Е необходимо:
 - вынуть полки, стоящие выше;
 - вытащить штыри из упоров, согласно рисунку;
 - вынуть нижнюю полку.• После уборки витрины установить полки на место.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность, её внешнее проявление	Вероятная причина	Методы выявления и устранения неисправности
Включенная в сеть витрина не работает	Нет напряжения в сети Нет контакта вилки с розеткой	Проверить напряжение в сети Обеспечить контакт
Дребезжание и стук у работающей витрины	Трубопроводы холодильного агрегата касаются корпуса витрины или стены	Устранить касание трубопроводов
Отсутствует освещение в холодильной камере или освещение рекламной панели на витринах с канапе, витрина работает	Витрина установлена неустойчиво и на неровной поверхности Перегорел светильник	Установить витрину на ровную поверхность. При помощи регулировочных опор отрегулировать устойчивое положение витрины Обратиться в сервисную мастерскую
Запах в витрине	Негерметичная упаковка продуктов, выделяющих запах	Промыть витрину теплым мыльным раствором, протереть и проветрить

- При возникновении других неисправностей обратитесь в сервисный центр.

В процессе работы витрины могут быть слышны:

- щелчки срабатывания датчика-реле температуры;
- журчание хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы;
- легкие потрескивания при температурных деформациях материалов;
- для витрины «Бирюса 154Е» возможны небольшие шумы (гул), вызванные работающими вентиляторами.

Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер.

- При изготовлении теплоизоляции в качестве вспенивающего газа используется циклопентан, который дает усадку. Незначительная неровность на боковых поверхностях витрины, вызванная усадкой теплоизоляции, не влияет на работоспособность и не является дефектом.

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении установленного срока службы предприятие-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию витрины, поэтому рекомендуется не реже одного раза в три года приглашать специалиста мастерской для профилактического осмотра или ремонта электропроводки с целью обеспечения его электро- и пожаробезопасности.

Если эксплуатация Вашей витрины в дальнейшем невозможна, рекомендуем привести её в негодность следующим образом:

- отсоединить вилку от сети и перерезать провод;
- корпус витрины подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- компрессор, холодильный агрегат, пускозащитное реле, электропроводка могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов.
- Оборудование не содержит драгоценных металлов.
- Содержание цветных металлов в оборудовании вы можете посмотреть на сайте по адресу www.biryusa.ru.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Выжигание теплоизоляции корпуса витрины ввиду образования при горении токсичных веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Обозначение модели					
		Бирюса 152Е	Бирюса 154Е	Бирюса 290Е	Бирюса 310Е	Бирюса 310ЕР
Отклонение номинального напряжения в сети, при котором витрина может нормально функционировать, В		от 198 до 242				
Номинальная потребляемая мощность, Вт	135	110	145	145	160	
Номинальный суммарный общий объём, м ³	0,152	0,154	0,290	0,310	0,310	
Номинальный суммарный объём для хранения, м ³	0,130	0,125	0,250	0,290	0,290	
Проём витрины, м ²	0,34	0,36	0,64	0,64	0,64	
Температура в охлаждаемом объеме*, °С:						
- не ниже	1	-6	1	1	1	
- не выше	10	-2	10	10	10	
Установленный срок службы, лет, не менее	7	7	7	7	7	
Габаритные размеры, мм:						
высота	850	850	1450	1690	1810	
ширина	580	580	580	580	580	
глубина	620	620	620	620	620	
Масса нетто, кг, не более	37	48	55	64	66	
Энергопотребление при температуре окружающего воздуха 25 °С, кВт • ч/24ч*, не более	2,00	2,00	2,20	2,15	2,50	
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	

* Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 23833-95.

Изготовлено в России ОАО «КЗХ «Бирюса»
 Россия, 660123, г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий, 29
 8-800-250-00-14, режим работы - пн-пт 04:00-13:00 (MSK)
www.biryusa.ru