


GB	DESK FAN.....	3
RUS	НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР.....	3
UA	НАСТІЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР.....	4
EST	LAUAVENTILAAT.....	5
LV	ELEKTRISKAIS FĒNS.....	6
LT	STALINIS VENTILIATORIUS.....	7
KZ	СТОЛУСТІ ЖЕЛДЕТКІШ.....	8



GB DESCRIPTION

1. Motor
2. Rear guard
3. Nut
4. Blade
5. Spinner
6. Front guard
7. Knobs
8. Base
9. Screw
10. Base tube

UA опис

1. Електродвигун
2. Задня захисна сітка
3. Гайка кріплення задньої захисної сітки
4. Лопати
5. Гайка кріплення лопат
6. Передня захисна сітка
7. Кнопки керування
8. Основа
9. Гвинт
10. Стійка

LV APRAKSTS

1. Elektrodzinējs
2. Aizmugurējais aizsargrežģis
3. Aizmugurējā režģa stiprināšanas uzgrieznis
4. Lāpstiņas
5. Lāpstiņu stiprināšanas uzgrieznis
6. Priekšējais aizsargrežģis
7. Vadības pogas
8. Pamatne
9. Skrūve
10. Statnis

KZ СИПАТТАМА

1. Электр қозғалтқышы
2. Артқы тор қорғауы
3. Артқы қорғау торының бекіту гайкалары
4. Қалақ
5. Қалақтарды бекіту гайкасы
6. Алдыңғы қорғау торы
7. Басқару ноқаты
8. Тұғыр
9. Бұрандасы
10. Тірек

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ



1. Электродвигатель
2. Задняя защитная сетка
3. Гайка крепления задней защитной сетки
4. Лопаст
5. Гайка крепления лопастей
6. Передняя защитная сетка
7. Кнопки управления
8. Основание
9. Винт
10. Стойка

EST KIRJELDUS


1. Elektrimootor
2. Kaitsevõre tagaosa
3. Kaitsevõre tagaosa kinnitusmutter
4. Labad
5. Labade kinnitusmutter
6. Kaitsevõre esiosa
7. Juhtimisnupud
8. Alus
9. Kruvi
10. Püstik

LT APRAŠYMAS

1. Elektros variklis
2. Galinis apsauginis tinklas
3. Galinio apsauginio tinklo tvirtinimo veržlė
4. Mentės
5. Menčių tvirtinimo veržlė
6. Priekinis apsauginis tinklas
7. Valdymo mygtukai
8. Pagrindas
9. Sraigtas
10. Stovas



pic.1



pic.2

~ 220 / 50 Hz	38 W	1.8 / 2.15 kg	
---------------	------	---------------	--

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference. Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user. Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual. Do not use outdoors. Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use. To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or in any other liquids. If it was happened DO NOT TOUCH the appliance, unplug it immediately and check in service center.
- Do not take this product into a bathroom or use near water. Do not place appliance or parts near an open flame, cooking or other heating appliances. To reduce the risks of electric shock do not switch the appliance by wet hands.
- Close supervision is necessary when it is used near children. Do not leave the appliance switched on when not in use. Do not use other attachments than those supplied. Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the nearest service center only.
- Do not operate after malfunction or cord damage. Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces. Do not pull, twist, or wrap the power cord around appliance.
- Never insert fingers, pencils or any other object thorough the guard when the fan is operating. Do not operate without fan grill properly installed.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

- Put the base on a level surface, insert the stand pole to the base and fasten it to the base with screws A..
- Turn the spinner clockwise and nut counter-clockwise and remove it from the motor. Mount the rear grille to the motor by matching 2 holes on the rear grille and 2 pins on the motor housing. Push firmly until the 2 pins protrude through the 2 holes. Tighten the rear grille with nut firmly. Attach the blade so that the shaft pin is fully seated into the groove, in the rear hub of the fan blade. Firmly tighten the blade by turning it counterclockwise. If spinner is not tightened properly, abnormal sounds or even damage to the blade may occur. Mount the front guard onto rear guard by inserting upper hook clip of the front guard over the rear guard. Secure with the clips on the front guard.

CAUTION:

- Do not plug the cord into the power supply until fan has been completely assembled.
- Never operate the fan with a cracked or damaged fan blade.

INSTRUCTION FOR USE

NOTE: To avoid the risk of electric shock or fire, do not use the fan at wet conditions (for example in rain).

- Always place the fan on dry and even stable surface.

SPEED CONTROL

- To switch on the fan, simply press any of the speed control buttons:
 - 1 – low airflow speed
 - 2 – medium airflow speed
 - 3 – high airflow speed
- To switch the fan off, press "0" button.

OSCILLATION (PIC.1)

- There is an oscillation knob at the top of the motor housing. If you press the knob, the 90-degree turning mode will be activated. If you pull the knob, turning mode will stop. Pull up this knob and the fan stops turning.

ADJUSTMENT OF THE AIR FLOW (PIC.2)

- The airflow can be adjusted upward or downward by simply moving the grilles up or down.

CARE AND CLEANING

- Always unplug the fan before cleaning. Do not use abrasive cleaners, gasoline, thinner or other chemicals to clean the fan.
- To clean fan blade, simply lift the bottom clip of guards' link and remove the front guard. Use a soft cloth, moistened with a mild soap to clean grilles, fan blade.

STORAGE

- Keep the appliance in a cool, dry place.
- It is recommended to keep the original carton for after season storage.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения. Не использовать вне помещений. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки. Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды. Не располагайте прибор вблизи источников тепла. Во избежание поражения электрическим током не включайте прибор влажными руками.

- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг устройства.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную сетку работающего вентилятора. Не включайте вентилятор без установленных защитных сеток.

СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА

- Установите основание вентилятора на ровную горизонтальную поверхность. Вставьте стойку вентилятора в основание, перемещая её вниз и вперед и закрепите винтами.
- Отвинтите гайки крепления: лопастей - по часовой стрелке, а задней защитной сетки - против часовой стрелки, и снимите их с вала вентилятора. Установите заднюю сетку на вал вентилятора так, чтобы 2 выступа на кожухе двигателя вошли в 2 отверстия в ней. Как следует затяните гайку. Установите лопасти вентилятора на вал двигателя таким образом, чтобы выступы на валу вошли в пазы втулки лопастей. Надёжно закрепите лопасти соответствующей гайкой, затянув её против часовой стрелки, иначе вентилятор будет издавать нехарактерные звуки и может выйти из строя. Совместите переднюю и заднюю защитные сетки, зацепите верхним крючком передней сетки заднюю и скрепите их соединительными защелками.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не подключайте прибор к электросети, не собрав его полностью.
- Не включайте вентилятор с поврежденными лопастями.

РАБОТА

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не пользуйтесь вентилятором в условиях повышенной влажности (например, под дождём).

- Ставьте вентилятор только на сухую ровную и устойчивую поверхность.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

- Включите вентилятор, нажав одну из кнопок:
 - 1 - минимальная скорость работы вентилятора;
 - 2 - средняя скорость;
 - 3 - максимальная скорость.
- Чтобы выключить вентилятор, нажмите кнопку «0».

РЕЖИМ ПОВОРОТА НА 90° (РИС.1)

- Сверху на кожухе двигателя расположена кнопка включения режима поворота вентилятора. Если нажать (утопить) эту кнопку, двигатель с лопастями начнет поворачиваться в разные стороны на 90°. Чтобы отменить режим поворота, вытяните кнопку обратно.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАКЛОН (РИС.2)

- Направление потока воздуха можно также изменять, просто наклоняя или поднимая сетку.

ОЧИСТКА И УХОД

- Обязательно отключайте прибор от электросети перед очисткой. Не применяйте абразивные чистящие средства, бензин, растворители и другие агрессивные химические вещества.
- Откройте соединительные защелки и снимите переднюю сетку. Вентилятор и лопасти очищайте тканью, смоченной в мыльном растворе.

ХРАНЕНИЕ

- Храните изделие в сухом прохладном месте.
- Рекомендуются сохранить и использовать для сезонного хранения вентилятора его картонную упаковку.

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МІРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та зберігайте її як довідковий матеріал. Неправильне поводження з приладом може призвести до його поломки чи завдати шкоди здоров'ю користувача. Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наклейці, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки у побуті, відповідно з даною Інструкцією з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого використання. Не використовувати поза приміщеннями. Завжди вимикайте прилад з мережі перед чищенням, а також якщо він не використовується. Щоб запобігти враження електричним струмом та загоряння, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ виробу, негайно вимкніть його з мережі та зверніться до Сервісного центру для перевірки.
- Не користуйтеся приладом у ванних кімнатах і біля води. Не розташовуйте прилад біля джерел тепла. Щоб запобігти враження електричним струмом, не вмикайте прилад вологими руками.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду. Не використовуйте прилад, що не входить до комплекту поставки. Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад. При виникненні неполадок звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
- Не використовуйте прилад з ушкодженням шнура живлення. Стежте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь. Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте та не намотуйте його навколо приладу.
- Запобігайте контакту з рухомими частинами приладу. Не просовуйте олівці чи інші дрібні речі крізь захисну сітку вентилятора під час роботи. Не вмикайте вентилятор без установлених захисних сіток.

ЗБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА

- Установіть основу вентилятора на рівну горизонтальну поверхню. Уставте стійку вентилятора в основу, переміщуючи її униз і вперед та зафіксуйте гвинтами.
- Відгвинтіть гайки кріплення: лопат - по годинниковій стрілці, а задньої захисної сітки - проти годинникової стрілки, та зніміть їх з вала вентилятора. Установіть задню сітку на вал вентилятора так, щоби 2 виступи на кожусі двигуна увійшли до 2 отворів у ній. Надійно затисніть гайку. Установіть лопати вентилятора на вал двигуна так, щоби виступи на валові увійшли до пазів втулки лопат. Надійно закріпіть лопати відповідною гайкою, затягнувши її проти годинникової стрілки, інакше вентилятор буде видавати нехарактерні звуки та може зламатися. Сполучіть передню та задню захисні сітки, зачіпіть верхнім гачком передньої сітки задню та скріпіть їх сполучними зачіпками.

ПРИМІТКА:

- Не вмикайте прилад до мережі, не склавши його цілком.
- Не вмикайте вентилятор з ушкодженими лопатами.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПРИМІТКА: Щоб запобігти враження електричним струмом чи загоряння, не користуйтеся вентилятором в умовах підвищеної вологості (наприклад, під дощем).

- Ставте вентилятор тільки на суху рівну і стійку поверхню.

РЕЖИМИ РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРА

- Увімкніть вентилятор, натиснувши одну з кнопок:
 - 1 - мінімальна швидкість роботи вентилятора;
 - 2 - середня швидкість;
 - 3 - максимальна швидкість.
- Щоб вимкнути вентилятор, натисніть кнопку «0».

РЕЖИМ ОБЕРТАННЯ НА 90° (МАЛ.1)

- Зверху на кожусі двигуна розташована кнопка вмикання режиму обертання вентилятора. Якщо натиснути (утопити) цю кнопку, двигун з лопатами почне обертатися в різні сторони на 90°. Щоби скасувати режим обертання, витягніть кнопку нагору.

РЕГУЛЬОВАНИЙ НАХИЛ (МАЛ.2)

- Напрямок потірного струму також можна змінювати, просто нахилиючи або підіймаючи сітку.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Обов'язково вимикайте прилад з електромережі перед очищенням. Не вживайте абразивних чистячих засобів, бензину, розчинників та інших агресивних хімічних речовин.
- Відчиніть сполучні зачіпки та зніміть передню сітку. Вентилятор і лопати чистіть тканиною, змоченою мильним розчином.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Зберігайте вентилятор в сухому прохолодному місці.
- Рекомендується заховувати та використовувати для сезонного збереження вентилятора його картонну скринку.

EST KASUTAMISJUHEND

OHUTUSNÕUAND

- Lugege palun käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke see tulevikuks tarbeks alles. Vale seadme kasutamine võib põhjustada selle rike, materiaalselt kahju, ka kasutaja tervise kahjustamist. Enne ventilaatori esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet väljas. Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil ventilaatorit ei kasutata. Elektrilöögi saamise ja süttimise vältimiseks ärge asetage seadet vette ja teistesse vedelikesse. Kui see on juhtunud ÄRGE KATSUGE seadet, vaid viivitamatult eemaldage seade vooluvõrgust ja pöörduge teeninduskeskusesse seadme kontrollimiseks.
- Ärge kasutage seadet vannitoas ning vee läheduses. Ärge jätke seadet kuumaallikate lähedusse. Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge lülitage seadet märgade kätega sisse.
- Ärge laske lastel seadmega mängida. Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta. Ärge kasutage lisaosi, mis ei kuulu seadme komplekti. Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima Teeninduskeskuse poole.
- Ärge kasutage vigastatud elektrijuhtmega seadet. Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu. Ärge tõmmake toitejuhtmest, ärge kerige seda seadme ümber.
- Vältige kontakti seadme pöörlevate osadega. Jälgige, et töötava ventilaatori kaitse sisse ei satuks kõrvalisi esemeid. Ventilaatori kasutamine ilma kaitsevõre'ta on keelatud.

VENTILAATORI KOKKUPANEK

- Asetage ventilaatori alus tasasele horisontaalsele pinnale. Pange ventilaatori püstik aluse sisse, lükates see alla ja ettepoole ja kinnitage kruvidega.
- Keerake kinnitusmutrid lahti: labade mutrid – päripäeva, kaitsevõre tagaosa mutrid – vastupäeva, ning eemaldage need ventilaatori võllilt. Paigaldage kaitsevõre tagaosa ventilaatori võllile selliselt, et 2 mootori katte nukki siseneksid 2 kaitsevõre soonde. Pöörake mutter kinni. Paigaldage ventilaatori labad mootori võllile selliselt, et mootorivõlli nukid siseneksid ventilaatorilabade puksi soonde. Kinnitage labad vastava mutriga, pöörates selle vastupäeva kindlalt kinni. Vastasel juhul annab ventilaator ebaloomuliku müra ning võib rikki minna. Ühendage kaitsevõre esi- ja tagaosa, kinnitage need ülemise konksu ja klambrite abil.

MĀRKUS:

- Ārge lūlitage osaliselt kokkupandud seadet vooluvõrku.
- Ārge lūlitage katkiste labadega seadet sisse.

KASUTAMINE

MĀRKUS: Elektilöögi saamise ja sūttimise vältimiseks ārge kasutage ventilaatorit kõrge niiskuse tingimistes (nt. vihma kāes).

- Asetage ventilaator ainult kuivale tasasele ja kindlale pinnale.

VENTILAATORI TÖÖREŽIIMID

- Lūlitage ventilaator sisse, vajutades ūhele nuppupest:

- 1 – minimaalne kiirus;
- 2 – keskmine kiirus;
- 3 – maksimaalne kiirus.

- Ventilaatori vāljālūlitamiseks vajutage nupule "0".

90°-LISE PÖÖRAMISE REŽIIM (JOONIS 1)

- Mootori katte peal on olemas ventilaatori pööramisrežiimi sisselūlitusnupp. Kui vajutada sellele nupule, hakkab mootor labadega pöörlema erisuundades 90°-le. Pöörlemise katkestamiseks tõmmake nupp vālja.

REGULEERITAV KALLUTUS (JOONIS 2)

- Ōhuvoolu suunda vōib muuta ka vōre tõstmise- vōi kallutamisega.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage seade kindlasti vooluvõrgust. Ārge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, bensiini, lahusteid, ja muid keemilisi vahendeid.
- Avage kinnitusklaamid ja eemaldage kaitsevōre esiosa. Ventilaator ja labad puhastage seebivees niisutatud riidega.

HOIDMINE

- Hoidke seade kuivas jahedas kohas.
- Soovitatakse pappkarpi alles hoida ventilaatori hooaegseks hoidmiseks.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Uzmanīgi izlasiet Lietošanas Instrukciju un saglabājiēt to, kā palīgmateriālu. Nepareiza iekārtas ekspluatācija var novest pie tās bojāšanas vai lietotāja traumas. Pirms pirmreizējas ieslēgšanas, pārbaudiet, vai iekārtas tehniskie raksturojumi, norādītie uz ūzlīmes, atbilst elektrības tīkla parametriem.
- Ierīci drīkst lietot tikai sadzīves mērķiem saskaņā ar doto lietošanas instrukciju. Ierīce nav domāta rūpnieciskai izmantošanai. Nedrīkst izmantot ārpus telpām. Pirms ierīces tīrīšanas vai kad tā netiek ilgu laiku lietota, obligāti to atslēdziet no barošanas avota. Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu vai ūzliesmošanos, nepakaujiēt ierīci ūdens un citu šķidrumu iedarbībai. Ja tas gadījies, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEPIESKARIETIES pie ierīces un ūzreiz to atslēdziet no barošanas avota. Ja ierīcei ir vajadzīgs remonts, jāgriežas specializētājā servisa centrā.
- Neizmantojiēt ierīci vannas istabās un ūdens avotu tuvumā. Neizvietojiēt ierīci siltuma avotu tuvumā. Lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu, neieslēdziet ierīci, ja jūsu rokas ir slapjas.
- Neļaujiēt bērniem spēlēēt ar ierīci. Neatstājiēt ieslēgtu ierīci bez ūzraudzības. Neizmantojiēt piederumus, kuri neietilpst piegādes komplektā. Nemēģiniēt salabot ierīci patstāvīgi. Traucējumu gadījumā jāgriežas tuvākājā servisa centrā.
- Neizmantojiēt ierīci ar bojātu barošanas vadu. Neatstājiēt barošanas vadu ūz karstiem vai asiem priekšmetiem.
- Nevelciēt aiz barošanas vada un neaplociēt to ap ierīci.
- Sargiēties no kontakta ar kūstošām daļām. Nebāziēt zīmuļus vai citus priekšmetus cauri strādājoša ventilatora aizsargrežģa. Neieslēdziet ventilatoru bez ūzstādītiem aizsargrežģiem / sieniņām.

VENTILATORA MONTĀŽA

- Ūzstādiēt ventilatora pamatni ūz plakānu, stabilu virsmu. Ielieciēt ventilatora statni pamatnē, pārvietojiēt to ūz lēju un ūz priekšu un nostipriniēt ar skrūvēm.
- Noskrūvējiēt stiprināšanas ūzgriežņus: lāpstīgu – pulksteņu radītāja virzienā, bet aizmugurēja režģa – pretēji pulksteņa radītāja virzienam, un noņemiēt tos no ventilatora veltnā. Ūzstādiēt aizmugurējo režģi ūz ventilatora stienā tā, lai elektrodzinēja apvalka 2 izcilņi saietu ar 2 caurumiem tajā. Kārtīgi aizvelciēt ūzgriežņi. Ūzstādiēt ventilatora lāpstīgas ūz dzinēja veltnā tādā veidā, lai veltnā izcilņi saietu lāpstīgu ieliktnu gropēs. Stingri piestipriniēt lāpstīgas ar attiecīgo ūzgriežņi, citādi ventilators izdos neraksturīgas skaņas un varēs sabojāties. Savienojiēt priekšēju un aizmugurēju aizsargrežģus, aizķeriēt ar priekšēja aizsargrežģa augšējo āķi aizmugurējo un sastipriniēt tos ar savienojiēšiem sprostiem kopā.

PIEZĪME:

- Nepieslēdziet ierīci pie elektrotīkla, pirms saliksiēt to pilnīgi.
- Neieslēdziet ventilatoru ar bojātām lāpstīgām.

EKSPLUATĀCIJA

PIEZĪME: Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai ūzliesmošanas, neizmantojiēt ventilatoru paaugstināta mitruma apstākļos (piemēram, lietus laikā).

- Noleciēt ventilatoru tikai ūz sauso gludu un stabilu virsmu.

VENTILATORA DARBĪBAS REŽĪMI

- Ieslēdziēt ventilatoru, nospiežot vienu no pogām:
 - 1 – ventilatora minimālais darbības ātrums;
 - 2 – vidējais ātrums;
 - 3 – maksimālais ātrums.
- Lai izslēgtu ventilatoru, nospiediēt pogu „0”.

PAGRIEZIENA PA 90° REŽĪMS (ZĪM.1)

- Dzinēja apvalka augšpusē atrodas ventilatora pagriezienu režīma poga. Ja nospiež (nogremdēt) šī pogu, dzinējs ar lāpstņām sāks pagriezties dažādos virzienos pa 90°. Lai atceltu pagriezienu režīmu, izstiepiet pogu.

REGULĒJAMĀIS SLĪPUMS (ZĪM.2)

- Gaisa plūsmas daudzumu var arī mainīt, vienkārši noliecot vai paceļot režģi.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas obligāti atslēdziet ierīci no elektrotīkla. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, benzīnu, šķīdinātājus un pārējas agresīvas ķīmiskas vielas.
- Atveriet savienojošus sprostus un noņemiet priekšēju režģi. Ventilatoru un lāpstņas tīriet ar ziepes šķīdumā saslapināto audumu.

GLABĀŠANA

- Ierīci jāglabā sausā, vēsā vietā.
- Ventilatora sezonas glabāšanai ir ieteicams saglabāt un izmantot to kartona kārbu.

LT EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

APSAUGOS PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją. Neteisingai naudojamas prietaisas gali sugesti ir sužaloti vartotoją. Prieš pirmąjį naudojimą patikrinkite, ar gaminio techninės charakteristikos atitinka elektros tinklo parametrus.
- Naudokite tik būtiniais tikslais pagal naudojimo instrukciją. Naudokite tik patalpose. Visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo prieš valymą ir tada, kai jis nenaudojamas. Siekdami apsisaugoti nuo nutrenkimo elektros srove arba užsidegimo, nenardinkite prietaiso į vandenį arba kitus skysčius. Jeigu tai atsitiko – NELIESKITE prietaiso! Nedelsiant išjunkite jį iš elektros tinklo ir kreipkitės į Serviso centrą patikrinimui.
- Nesinaudokite prietaisu voniose ir arti vandens. Nedėkite prietaiso šalia šilumos šaltinio. Vengdami būti nutrenkti elektros srovės, nejunkite prietaiso drėgnomis rankomis.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nenaudokite dalių, neįeinančių į pristatymo komplektą. Nebandykite savarankiškai taisyti prietaiso. Atsiradus nesklandumams kreipkitės į artimiausią Serviso centrą.
- Nenaudokite prietaiso su sugadintu elektros laidu. Stebėkite, kad elektros laidas neliestų aštrių kampų ir karštų paviršių. Netempkite už maitinimosi laido, nevyniokite jo aplink prietaisą.
- Nelieskite judančių prietaiso dalių. Nekiškite pieštukų arba kitokių daiktų pro veikiančio ventiliatoriaus apsaugines grotelės. Nejunkite ventiliatoriaus neuždėję apsauginių grotelių.

VENTILIATORIAUS SURINKIMAS

- Pastatykite ventiliatoriaus pagrindą ant horizontalaus paviršiaus. Įstatykite stovą į pagrindą, judindami jį į apačią ir į priekį ir užtvirtinkite sraigtais.
- Atsukite tvirtinimo veržles: menčių – pagal laikrodžio rodyklę, o galinio apsaugos tinklo – prieš laikrodžio rodyklę. Nuimkite juos nuo ventiliatoriaus veleno. Nustatykite galinį tinklą ant ventiliatoriaus veleno taip, kad 2 įlaidai ant variklio įsistatytų į 2 skylutes jame. Kaip reikiant užveržkite veržlę. Nustatykite ventiliatoriaus mentes ant variklio veleno taip, kas įlaidai, esantys ant veleno, įeitų į mentes. Patikimai pritvirtinkite mentes tam tinkama veržle, užverždami ją prieš laikrodžio rodyklę, kitaip ventiliatorius veiks triukšmingai ir gali sulūžti. Sujunkite priekinį ir galinį apsaugos tinklus, užkabinkite viršutinių kabliukų priekinio tinklo galinį ir sutvirtinkite juos jungiamąja sklende.

PASTABA:

- Nejunkite prietaiso prie elektros tinklo, iki galo jo nesurinkę.
- Nejunkite ventiliatoriaus su sugadintomis mentėmis.

DARBAS

PASTABA: Siekdami apsisaugoti nuo nutrenkimo elektros srove arba užsidegimo, nesinaudokite ventiliatoriumi didelio drėgnumo sąlygose (pvz., po lietuimi).

- Statykite ventiliatorių ant sauso lygaus ir stabilaus paviršiaus.

VENTILIATORIAUS DARBO REŽIMAI

- Įjunkite ventiliatorių, paspaudę vieną iš mygtukų:
 - 1 – minimalus ventiliatoriaus darbo greitis;
 - 2 – vidutinis greitis;
 - 3 – maksimalus greitis.
- Norėdami išjungti ventiliatorių, paspauskite mygtuką «0».

90° LAIPSNŲ POSŪKIO REŽIMAS (PAV.1)

- Viršuje ant variklio yra ventiliatoriaus pasisukimo įjungimo mygtukas. Įspaudus mygtuką, variklis su mentėmis pradės sukinėtis į skirtingas puses 90°. Norėdami nutraukti posūkių režimą, ištraukite mygtuką.

REGULIOJAMAS POLINKIS (PAV.2)

- Oro srovės kryptį galima taip pat pakeisti tiesiog lenkiant arba pakeliant tinklą.

PRIEŽIŪRA

- Būtinai išjunkite prietaisą iš elektros tinklo prieš valymą. Nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių, benzino, tirpiklių ir kitų aštrių cheminių medžiagų.
- Atidarykite priekines sklendes ir nuimkite priekinį tinklą. Ventilatorių ir mentes valykite šlapiu muilinu audiniu.

SAUGOJIMAS

- Saugokite gaminį vėsioje vietoje.
- Rekomenduojame išsaugoti ventiliatoriaus kartoninę pakuotę ir saugoti jį ten, kai nesinaudojate.

KZ ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде сақтаңыз. Бұйымды дұрыс қолданбау оның бұзылуына әкелуі және сізге зиян келтіруі мүмкін. Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған. Жайдан тыс қолданылмайды. Жабдықты тазалаудың алдында немесе Сіз оны қолданбасаңыз электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз. Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл жағдай болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және сервис орталығына тексертіңіз.
- Құрылғыны былаулы бөлмелері мен су жанында пайдаланбаңыз. Жылу қайнарлары жақын маңда құралды жайғастырмаңыз. Электрлік тоғының соғуынан аулақ болу үшін дымқыл қолдармен құралды қоспаңыз.
- Құралмен ойнауға балаларға рұқсат бермеңіз. Қараусыз қосылған құралды қалдырмаңыз.
- Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз. Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз. Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз. Қоректену бауынан тартпаңыз, оны ширатпаңыз және құрылғының тұлғасын айнала орамаңыз.
- Құралдың қозғалушы бөлімдерімен контактіден қашқақтаңыздар. Жұмыс істеп тұрған желдеткіштің қорғаныш торы арқылы қарындаштар немесе басқа заттарды сұқпаңыз. Орнатылған қорғаныш торларысыз желдеткішті қоспаңыз.

ЖЕЛДЕТКІШТІ ҚҰРАСТЫРУ

- Желдеткіш негізін тегіс горизонтальдық бетке орнатыңыздар. Желдеткіштің тірегін төмен және алға жылжытып, негізге салыңыз және шегелеп қойыңыздар бұрандалармен.
- Бекіту гайкасын бұрап шығарыңыз: қалақтарды – сағат тілімен. Ал артқы қорғау торын – сағат тіліне қарсы, және оларды желдеткіштің білігінен түсіріңіз. Артқы торды қозғалтқыштың қаптамасындағы 2 шошақ оның 2 тесігіне кіретіндей етіп, желдеткіш білігіне орнатыңыздар. Гайканы тиістідей тартыңыз. Біліктегі шошақтар қалақтардың төлкесінің қусына кіретіндей етіп, желдеткіштің қалақтарын қозғалтқыштың білігіне орналастырыңыз. Лайықты гайкамен қалақтарды сағат тіліне қарсы тартып нық бекітіңіз, басқаша желдеткіш тән емес дыбыстар шығарады және істен шығады. Алдыңғы және артқы қорғау торларын қйыстырыңыз, алдыңғы тордың жоғарғы қармағымен артқысын іліктіріңіз және оларды қосқыш ілгешектермен бекітіңіз.

ЕСКЕРТУ:

- Құралды толық жинамай электр жүйесіне қоспаңыз.
- Зақымдалған қалақтармен желдеткішті қоспаңыздар.

ЖҰМЫС

ЕСКЕРУ: Электр тоғының ұруына немесе жануға тап болмау үшін, жоғары дымқылдық жағдайларда желдеткішті пайдаланбаңыз (мысалы, жаңбырдың астында).

- Желдеткішті тек құрғақ тегіс және бекем үстіге ғана қойыңыз.

ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ЖҰМЫС ТӨРТІБІ

- Ноқаттардың біреуін басып желдеткішті қосыңыз:
 - 1 - желдеткіштің жұмысының ең аз жылдамдығы;
 - 2- орташа жылдамдық;
 - 3 - максимальная скорость.

- Желдеткішті өшіру үшін, «0» ноқатын басыңыз.

90° БҰРЫЛУ ТӨРТІБІ (СУРЕТ 1)

- Қозғалтқыш қаптамасының үстінде желдеткіштің бұрылу тәртібін қосатын ноқат орналасқан. Егер бұл ноқатты басса (батырса), қозғалтқыш қалақтармен әр жақтарға 90° бұрыла бастайды. Бұрылу тәртібі болдырмау үшін ноқатты кері қойыңыз.

РЕТТЕЛЕТІН ЫЛДИ (СУРЕТ 2)

- Сонымен қатар торды жай еңкейтіп немесе көтеріп ауа ағынының бағытын өзгертуге болады.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тазалаудың алдында құралды қоректену жүйесінен әрқашан ажыратып тастаңыз. Қайрақты құралдарды, бензин, еріткіштер және басқа агрессивті химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Қосатын ілгешектерді ашыңыздар және алдыңғы торды алыңыз. Желдеткіш және қалақтарды сабын ерітіндіде дымдаңған матамен тазалаңыз.

САҚТАУ

- Бұйымды құрғақ салқын орында сақтаңыз.
- Желдеткішті маусымдық сақтау үшін оның картон орамын сақтау және қолдану ұсынылады.