




KBO



de Montageanleitung

fr Notice de montage

en Installation instructions

it Istruzioni per il montaggio

nl Installatievoorschrift

da Monteringsvejledning

no Monteringsveiledning

sv Monteringsanvisning

fi Asennusohje

es Instrucciones de montaje

pt Instruções de montagem

el Οδηγίες εγκατάστασης

ru Инструкция по монтажу

pl Instrukcja montażu

tr Montaj kılavuzu

hu Szerelési útmutató

et Paigaldusjuhend



lt Montavimo instrukcija




lv Montāžas instrukcija

ro Instrucțiuni de montaj

uk Інструкція з монтажу

1



2**3****4**

Wichtige Hinweise

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, beachten Sie die Montageanleitung des Kochfeldes.
Gerätetür nicht öffnen, wenn das Gerät auf einer flachen Unterlage steht. Die Tür kann beschädigt werden.
Türgriff nicht zum Transport oder Einbau des Gerätes benutzen.
Gerät vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen.
Bei allen Montagearbeiten muss das Gerät spannungslos sein.

Möbel vorbereiten

Nur ein fachgerechter Einbau nach dieser Montageanleitung garantiert einen sicheren Gebrauch. Bei Schäden durch falschen Einbau haftet der Monteur.
Einbaumöbel müssen bis 90 °C temperaturbeständig sein, angrenzende Möbelfronten bis 70 °C.
Alle Ausschnittarbeiten an Möbel und Arbeitsplatte vor dem Einsetzen der Geräte durchführen. Späne entfernen! Die Funktion von elektrischen Bauteilen kann beeinträchtigt werden.
Vorsicht beim Einbau! Teile, die während der Montage zugänglich sind, können scharfkantig sein. Zur Vermeidung von Schnittverletzungen Schutzhandschuhe tragen.
Nicht befestigte Möbel mit einem handelsüblichen Winkel **A** an der Wand befestigen.
Möbel mit Arbeitsplatte fest verbinden.

Gerät unter Arbeitsplatte - Bild 1

Zur Belüftung des Gerätes muss der Zwischenboden einen Spalt von 45 mm zur Aufstellwand aufweisen.
Der Spalt zwischen Arbeitsplatte und Gerät darf nicht durch zusätzliche Leisten verschlossen werden.

Eckeinbau - Bild 2

Beim Eckeinbau Mindestabstände beachten. Ausreichend Abstand **B** zur Möbelfront und deren Griffe beachten. Die Gerätetür muss sich öffnen lassen.

Gerät im Hochschrank - Bild 3

Zur Belüftung des Gerätes müssen alle Zwischenböden einen Spalt von 45 mm zur Aufstellwand aufweisen.
Gerät nur so hoch einbauen, dass Zubehör problemlos entnommen werden kann.
Das Gerät kann auch über einem belüfteten Backofen des gleichen Herstellers oder über einem Kühlgerät montiert werden.

Gerät anschließen

Das Gerät ist steckerfertig und darf nur mit dem mitgelieferten Anschlusskabel angeschlossen werden.
Angaben auf dem Typenschild zu Spannung und Gesamtleistung beachten.
Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
Wenn der Stecker nach dem Einbau nicht mehr erreichbar ist, muss installationsseitig eine allpolige Trennvorrichtung mit einem Kontaktabstand von min. 3 mm vorhanden sein.
Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein.

Gerät befestigen - Bild 4

1. Gerät ganz einschieben. Dabei Anschlusskabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten führen.
2. Gerät mittig ausrichten.
Zwischen Gerät und angrenzenden Möbelfronten ist ein Luftspalt von 5 mm erforderlich.
3. Gerät mit der Wasserwaage exakt waagrecht ausrichten.
4. Gerät festschrauben.

Ausbau

1. Gerät spannungslos machen.
2. Befestigungsschrauben lösen.
3. Gerät leicht anheben und ganz herausziehen.
Ein defektes Anschlusskabel darf nur durch ein spezielles Ersatzanschlusskabel vom Hersteller oder vom Kundendienst ersetzt werden.

Recommandations importantes

Si l'appareil est encastré sous une table de cuisson, respectez la notice de montage de la table de cuisson.
Ne pas ouvrir la porte de l'appareil si l'appareil est placé sur un support de faible hauteur. La porte risque d'être endommagée.
Ne pas utiliser la poignée de la porte pour transporter ou encastrer l'appareil.
Avant d'encastrer l'appareil, vérifier s'il présente des avaries. L'appareil doit être mis hors tension pour tous les travaux de montage.

Préparation du meuble

Uniquement une installation effectuée selon cette notice de montage garantit une utilisation en toute sécurité. En cas de dommages résultant d'une installation incorrecte, l'installateur est responsable.

Les meubles d'encastrement doivent résister à une température jusqu'à 90 °C, la façade des meubles voisins jusqu'à 70 °C.
Effectuer tous les travaux de découpe sur le meuble et sur le plan de travail avant d'encastrer les appareils. Enlever les copeaux ! Le fonctionnement des composants électriques peut être compromis.

Attention lors de l'encastrement ! Des éléments accessibles pendant le montage peuvent posséder des arêtes coupantes. Porter des gants de protection pour éviter des coupures.
Les meubles non fixés doivent être fixés au mur au moyen d'une équerre **A** usuelle du commerce.
Arrimer solidement les meubles au plan de travail.

Appareil sous le plan de travail - fig. 1

Pour l'aération de l'appareil, le faux-plancher doit être à une distance de 45 mm du mur d'adossement.
L'écart entre le plan de travail et l'appareil ne doit pas être obturé par des baguettes supplémentaires.

Encastrement angulaire - fig. 2

En cas d'encastrement angulaire, respecter les distances minimales. Respecter une distance suffisante **B** vers la façade de meuble et de ses poignées. Il doit être possible d'ouvrir la porte de l'appareil.

Appareil dans une armoire - fig. 3

Pour l'aération de l'appareil, tous les faux-planchers doivent être à une distance d'env. 45 mm du mur d'adossement.
Encastrez l'appareil à une telle hauteur que les accessoires pourront être retirés sans problème.
L'appareil peut aussi être monté au-dessus d'un four ventilé du même fabricant ou au-dessus d'un appareil réfrigérant.

Raccordement de l'appareil

L'appareil est prêt à brancher et doit uniquement être raccordé avec le câble d'alimentation fourni.
Respecter les indications figurant sur la plaque signalétique concernant la tension et la puissance totale.
L'appareil doit être raccordé impérativement à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire.
Si, après l'encastrement de l'appareil, la prise n'est plus accessible, il faut installer côté secteur un dispositif de coupe omnipolaire avec un écartement des contacts d'au moins 3 mm.
L'encastrement doit garantir la protection contre les contacts accidentels.

Fixer l'appareil - fig. 4

1. Pousser l'appareil à fond dans le meuble, tout en veillant à ne pas plier ni coincer le câble d'alimentation et ne pas le faire passer par-dessus d'arêtes coupantes.
2. Centrer l'appareil.
Une fente d'aération de 5 mm est nécessaire entre l'appareil et la façade des meubles voisins.
3. Aligner l'appareil exactement à l'horizontale en utilisant le niveau à bulle.
4. Visser l'appareil.

Dépose

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Desserrer les vis de fixation.
3. Soulever légèrement l'appareil et le retirer complètement.
Seul le fabricant ou le service après-vente est habilité à remplacer un câble d'alimentation défectueux par un câble d'alimentation de recharge.

Important notes

- If the appliance is being installed under a hob, refer to the assembly instructions for the hob.
- Do not open the appliance door if the appliance is standing on a flat surface. The door may be damaged.
- Do not use the door handle to carry or install the appliance.
- Before installation, check the appliance for transportation damage.
- The appliance must be disconnected from the power supply during all installation work.

Preparing the kitchen units

Safe use of this appliance can only be guaranteed if it has been installed professionally in accordance with these installation instructions. The installer is liable for damages incurred as a result of incorrect installation.

Units into which ovens are to be fitted must be heat-resistant up to 90 °C and adjacent cabinets up to 70 °C.

Carry out all cut-out work on the furniture unit and worktop before fitting the appliances. Remove shavings. Otherwise, the correct operation of electrical components may be adversely affected.

Caution during installation. Parts that are accessible during installation may have sharp edges. Wear protective gloves to prevent injury from cuts.

Secure freestanding units to the wall using standard, commercially available brackets **A**.

Permanently fix furniture units to the worktop.

Appliance under worktop - Fig. 1

To ventilate the appliance, there must be a gap of 45 mm between the intermediate floor and the wall.

The gap between the worktop and the appliance must not be closed using additional battens.

Corner installation - Fig. 2

For corner installation, check minimum clearances. Ensure that there is sufficient clearance **B** for the front panel and its handles. Check that the appliance door can be opened properly.

Appliance in a tall unit - Fig. 3

To ventilate the appliance, there must be a gap of 45 mm between all intermediate floors and the wall.

Only fit the appliance up to a height which allows accessories to be easily removed.

The appliance can also be fitted above a ventilated oven made by the same manufacturer or above a cooling unit.

Connecting the appliance to the power supply

The appliance is fitted with a plug and must only be connected using the power cable provided.

Check the specifications on the rating plate concerning voltage and total power.

The appliance must only be connected to a protective contact socket which has been correctly installed.

If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.

Contact protection must be ensured by the method of installation.

Fixing the appliance in place - Fig. 4

1. Fully insert the appliance. Do not kink or trap the power cable, or route it over sharp edges.

2. Centre the appliance.

There must be an air gap of 5 mm between the appliance and adjacent cabinets.

3. Using a spirit level, adjust the appliance so that it is perfectly level.

4. Screw the appliance firmly in place.

Removal

- 1.** Disconnect the appliance from the power supply.
- 2.** Undo the securing screws.
- 3.** Lift the appliance slightly and pull it out completely.
- A faulty power cable must only be replaced by a special replacement power cable from the manufacturer or from after-sales service.

Avvertenze importanti

Se si monta l'apparecchio sotto un piano di cottura, seguire le istruzioni di montaggio di quest'ultimo.

Non aprire la porta dell'apparecchio se questo si trova su una base d'appoggio piatta, per evitare che la porta si danneggi.

Non utilizzare la maniglia della porta per trasportare o installare l'apparecchio.

Prima dell'installazione, controllare che l'apparecchio non presenti danni dovuti al trasporto.

Durante tutte le operazioni di montaggio l'apparecchio deve essere senza tensione.

Preparazione dei mobili

L'utilizzo sicuro viene garantito solo se il montaggio è stato effettuato in modo corretto secondo le presenti istruzioni. In caso di danni dovuti a un montaggio scorretto la responsabilità ricade su chi ha montato l'apparecchio.

I mobili da incasso devono essere termostabili fino a una temperatura pari a 90 °C e i mobili contigui fino a 70 °C.

Completere tutti i lavori di taglio sui mobili e sul piano di lavoro prima di inserire l'apparecchio. Rimuovere i trucioli in quanto possono pregiudicare il funzionamento dei componenti elettrici. Prestare attenzione durante il montaggio! Parti che restano scoperte durante il montaggio possono essere appuntite. Indossare guanti protettivi per evitare di procurarsi ferite da taglio.

Fissare il mobile alla parete con un angolare **A** disponibile in commercio.

Fissare il mobile al piano di lavoro.

Apparecchio sotto il piano di lavoro - Figura 1

Per la ventilazione dell'apparecchio occorre lasciare una fessura di 45 mm nel doppiofondo adiacente al muro.

Non chiudere lo spazio tra il piano di lavoro e l'apparecchio con ulteriori listelli.

Montaggio angolare - Figura 2

Quando si effettua un montaggio angolare, rispettare le distanze minime. Rispettare la distanza sufficiente **B** dal frontale del mobile e dalle maniglie. Deve essere possibile aprire la porta dell'apparecchio.

Apparecchio in un mobile alto - Figura 3

Per la ventilazione dell'apparecchio occorre lasciare una fessura di 45 mm in tutti i doppiofondi adiacenti al muro.

Montare l'apparecchio a un'altezza tale da poter prelevare gli accessori senza problemi.

È possibile montare l'apparecchio su un forno ventilato dello stesso marchio o su un frigorifero.

Allacciamento dell'apparecchio

Allacciare l'apparecchio esclusivamente mediante il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

Rispettare le indicazioni relative a tensione e potenza totale riportate sulla targhetta.

L'apparecchio può essere collegato solamente a una presa con messa a terra installata secondo le istruzioni.

Se dopo il montaggio la spina non è più raggiungibile, occorre predisporre un dispositivo di collegamento universale con una distanza di contatto dal lato di installazione di min. 3 mm.

La protezione da contatto deve essere garantita tramite il montaggio.

Fissaggio dell'apparecchio - Figura 4

1. Inserire l'apparecchio fino in fondo. Fare in modo che il cavo di alimentazione non si pieghi, non rimanga incastrato e non passi su spigoli vivi.

2. Centrare l'apparecchio.

Tra l'apparecchio e i frontalini dei mobili contigui deve esserci uno spazio libero di 5 mm.

3. Mettere l'apparecchio perfettamente in piano servendosi di una livella a bolla d'aria.

4. Fissare l'apparecchio con le viti.

Smontaggio

1. Scollegare l'apparecchio.

2. Svitare le viti di fissaggio.

3. Sollevare leggermente l'apparecchio ed estrarre completamente.

Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito con un cavo di ricambio speciale dal produttore o dal servizio di assistenza tecnica.

Belangrijke aanwijzingen

Wordt het apparaat onder een kookplaat ingebouwd, neem dan het installatievoorschrift voor de kookplaat in acht.
Apparaatdeur niet openen wanneer het apparaat op een vlakke ondergrond staat. De deur kan beschadigd worden.
Deurgreep niet gebruiken voor het transport of de inbouw van het apparaat.
Apparaat voor de inbouw controleren op transportschade.
Bij alle montagewerkzaamheden dient het apparaat spanningsloos te zijn.

Meubel voorbereiden

Alleen als de inbouw op deskundige wijze en conform dit installatievoorschrift wordt uitgevoerd, is de veiligheid bij het gebruik gegarandeerd. De monteur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeerde inbouw.
Inbouwmeubels dienen bestand te zijn tegen een temperatuur van maximaal 90 °C, aangrenzende voorzijden van meubels tegen een temperatuur van maximaal 70 °C.
Alle uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel en het werkblad uitvoeren voordat de apparaten worden ingebracht. Spanen verwijderen! Deze kunnen invloed hebben op de werking van elektrische componenten.
Voorzichtig bij het inbouwen! Delen die tijdens het inbouwen toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben. Draag werkhandschoenen ter voorkoming van snijwonden.
Niet bevestigde meubels met een gebruikelijke, in de handel verkrijgbare haak **A** aan de wand bevestigen.
Werkblad en meubel goed aan elkaar bevestigen.

Apparaat onder werkblad - Afbeelding 1

Voor de ventilatie van het apparaat dient er een spleet van 45 mm tussen het tussenschot en de plaatsingswand te zijn. De spleet tussen werkblad en apparaat mag niet door extra deklatten worden afgesloten.

Hoekinbouw - Afbeelding 2

Bij hoekinbouw dient u zich aan de minimale afstanden te houden. Voldoende afstand **B** tot de voorzijden van meubels en de deurgrepen hiervan aanhouden. De deur van het apparaat moet geopend kunnen worden.

Apparaat in hoge kast - Afbeelding 3

Voor de ventilatie van het apparaat dient er een spleet van 45 mm tussen alle tussenschotten en de plaatsingswand te zijn. Het apparaat niet te hoog inbouwen, zodat de toebehoren er zonder probleem uitgenomen kunnen worden.

Het apparaat kan ook boven een geventileerde oven van dezelfde producent of boven een koelapparaat worden gemonteerd.

Apparaat aansluiten.

Het apparaat is stekkerklaar en mag alleen met het meegeleverde aansluitsnoer worden aangesloten.
Gegevens op het typeplaatje over de spanning en het totale vermogen in acht nemen.
Het apparaat mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
Wanneer de stekker na het inbouwen niet meer toegankelijk is, moet op het apparaat een schakelaar met een contactafstand van minstens 3 mm vorhanden zijn.
De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.

Apparaat bevestigen - Afbeelding 4

1. Apparaat helemaal inschuiven. Zorg er voor dat het aansluitsnoer hierbij niet knikt, wordt ingeklemd of over scherpe randen geleid.
2. Apparaat centrisch uitrichten
Tussen het apparaat en de aangrenzende voorzijden van meubels dient een luchtspleet van minstens 5 mm aanwezig te zijn.
3. Apparaat met een waterpas exact horizontaal uitrichten.
4. Apparaat vastschroeven.

Demontage

1. Maak het apparaat spanningsloos.
2. Bevestigingsschroeven losdraaien.
3. Het apparaat licht optillen en helemaal naar buiten trekken.
Een defect aansluitsnoer mag alleen worden vervangen door een speciaal reserveaansluitsnoer van de fabrikant of de klantenservice.

Vigtigt

Hvis apparatet skal indbygges under en kogesektion, skal monteringsvejledningen for kogesektionen overholdes. Undlad at åbne døren, hvis apparatet står på et fladt underlag. Døren kan blive beskadiget. Brug ikke dørgrebet til at transportere eller indbygge apparatet. Kontrollér apparatet for transportskader før indbygning. Apparatet skal være uden elektrisk spænding ved alle former for montagearbejde.

Forberede køkkenelement

Der kan kun garanteres for sikkerheden ved brugen af apparatet, hvis indbygningen foretages i henhold til denne monteringsvejledning. Montøren er ansvarlig for skader, som skyldes ukorrekt indbygning.

Køkkenelementer til indbygning skal være temperaturbestandige op til 90 °C og fronter på tilstødende køkkenelementer op til 70 °C.

Alle udskæringer i skabselementer og bordplade skal udføres, inden apparaterne sættes på plads. Spåner skal fjernes! De kan forringe elektriske komponenters funktion.

Vær forsiktig under indbygningen! Der kan være dele med skarpe kanter, som er tilgængelige under montagen. Brug beskytelseshandsker for at undgå snitsår.

Køkkenelementer, der ikke er fastgjort, skal fastgøres til væggen med et almindeligt vinkelbeslag **A**.

Køkkenelement og bordplade skal forbindes fast med hinanden.

Apparat under bordplade - billede 1

Til ventilation af apparatet skal der være en spalte på 45 mm mellem mellembunden og bagvæggen.

Spalten mellem bordplade og apparat må ikke lukkes med ekstra lister.

Hjørnemontage - billede 2

Overhold mindsteafstanden ved hjørnemontage. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand **B** til forsiden af køkkenelementer og håndtag. Apparatdøren må ikke stå åben.

Apparat i højskab - billede 3

Til ventilation af apparatet skal der være en spalte på 45 mm mellem alle mellembunde og bagvæggen.

Apparatet må ikke indbygges højere, end at tilbehøret kan tages ud uden problemer.

Apparatet kan også monteres via en ventileret ovn fra samme producent eller via et køleskab.

Tilslutte apparatet

Apparatet må kun tilsluttes med den leverede tilslutningsledning.

⚠ Fare for elektrisk stød!

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).

Overhold angivelsene om spænding og totalt effektforbrug på typeskiltet.

Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret sikkerhedsstikkontakt.

Hvis der ikke er adgang til stikkontakten efter indbygningen, skal der installeres en flerpole afbryder med en kontaktafstand på min. 3 mm.

Det skal sikres, at indbygningen yder berøringsbeskyttelse.

Fastgøre apparat - billede 4

1. Skyd apparatet helt ind. Pas på, at nettilslutningskablet ikke bliver knækket, kommer i klemme eller bliver ført hen over skarpe kanter.
2. Centre apparatet.
Der skal være en luftspalte på 5 mm mellem apparatet og fronten på de tilstødende køkkenelementer.
3. Juster apparatet ved hjælp af et vaterpas, så det står fuldstændig vandret.
4. Skru apparatet fast.

Afmontering

1. Sørg for, at apparatet er uden spænding.
2. Skru monteringsskruerne ud.
3. Løft apparatet lidt, og træk det helt ud.
Et defekt nettilslutningskabel må kun udskiftes med et specielt udkiftningstilslutningskabel fra producenten eller fra kundeservice.

no

Viktige henvisninger

- Hvis apparatet skal monteres under en kokesone, må du følge monteringsanvisningen for kokesonen.
Apparatdøren må ikke åpnes hvis apparatet står på et flatt underlag. Døren kan ødelegges.
Ikke hold i dørhåndtaket ved transport eller innbygging av apparatet.
Kontroller apparatet med hensyn til transportskader før innbygging.
Ved alt monteringsarbeid må apparatet være spenningsløst.

Klargjøring av innbyggingsmoduler

- Sikker bruk garanteres bare ved korrekt montering i henhold disse monteringsanvisningene. Installatøren står ansvarlig for skader som oppstår pga. feil montering.
Innbyggingsmoduler må tåle temperaturer på inntil 90 °C, og elementfronter i området må tåle inntil 70 °C.

- Alle utskjæringsarbeider i kjøkkenelementer og i arbeidsplaten må utføres før apparatet settes på plass. Fjern spon. Virkemåten til de elektriske komponentene kan påvirkes.
Vær forsiktig ved montering! Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker for å unngå kuttskader.

- Kjøkkenelementer som ikke er festet, skrus fast til veggen med et vanlig vinkeljern **A**.

Fest elementet til arbeidsbenken.

Apparat under arbeidsplate – bilde 1

- For ventilasjon av apparatet må det være en åpning på 45 mm mellom mellombunnen og den bakre veggen.
Glipen mellom arbeidsplate og apparat må ikke lukkes av lister e.l.

Innbygging i hjørne – bilde 2

- Ved innbygging i hjørner må det tas hensyn til minstemålene. Pass på at det er tilstrekkelig avstand **B** til elementfronten og håndtaket. Apparatdøren må kunne åpnes.

Apparat i høyskap – bilde 3

- For ventilasjon av apparatet må det være en åpning på 45 mm mellom alle mellombunner og den bakre veggen.
Apparater må bygges inn slik at tilbehøret kan tas ut uten problemer.
Apparatet kan også monteres over en ventilet stekeovn fra samme produsent eller over et kjøleapparat.

Tilkobling av apparatet

- Apparatet er klart til tilkobling. Det skal bare kobles til med tilkoblingsledningen som følger med.
Ta hensyn til informasjonen på typeskiltet om spenning og totaleffekt.
Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig montert, jordet stikkontakt.
Dersom støpselet ikke er tilgjengelig etter montering, må det installeres en flerolet skillebryter med en kontaktavstand på minst 3 mm.
Monteringen må ikke gå ut over berøringsbeskyttelsen.

Feste apparatet – bilde 4

1. Skiv apparatet helt inn. Pass på at tilkoblingsledningen ikke knekkes, klemmes fast eller trekkes over skarpe kanter.
2. Innrett apparatet slik at det befinner seg i midten.
Mellan apparat og tilgrensende elementfronter må det være en luftespalte på 5 mm.
3. Juster apparatet med et vaterpass slik at det står helt vannrett.
4. Skru fast apparatet.

Utmontering

1. Koble apparatet spenningsløst.
2. Løsne festeskruene.
3. Løft apparatet litt opp og trekk det helt ut.
En defekt tilkoblingsledning kan bare byttes ut med en spesiell reservetilkoblingsledning fra produsenten eller kundeservice.

Viktiga råd

Monterar du enheten under en häll, följ hällens monteringsanvisning.

Öppna inte luckan om enheten står direkt på plant underlag. Du kan skada luckan.

Använd inte luckhandtaget för att bära eller montera enheten. Kontrollera om enheten har några transportskador före montering.

Enheten får inte vara spänningsatt vid montering.

Förbered stommen

Säker användning förutsätter proffsig montering enligt monteringsanvisningen. Montören ansvarar för skador på grund av felmontering.

Stommarna ska tåla temperaturer upp till 90 °C, luckor och lådfronter intill upp till 70 °C.

Gör alla urtag på stomme och bänkskiva innan du sätter i enhelen. Ta bort spånen! De kan påverka elkomponenternas funktion.

Var försiktig vid monteringen! Du kommer åt delar vid montering som kan ha vassa kanter. Använd skyddshandskar, så undviker du skärskador.

Fäst lösa stommar med vanliga möbelvinciklar **A** mot väggen.

Bänkskivorna ska sitta fast i stommarna.

Enhet under bänkskiva - bild 1

Enheten kräver en 45 mm-ventilationspalt i hyllplanet mot bakväggen.

Springan mellan bänkskiva och enhet får inte täppas till av andra lister.

Hörnmontering - bild 2

Tänk på minimiavstånden vid hörnmontering. Se till så att avståndet **B** till skåpförst och beslag är tillräckligt. Det ska gå att öppna luckan ordentligt.

Enhet i högskåp - bild 3

Enheten kräver 45 mm-ventilationspalter i hyllplanen mot bakväggen.

Montera inte enheten högre än att du smidigt kan ta ur tillbehör. Enheten går även att montera över ventilerad ugn från samma tillverkare eller över kylskåp.

Ansluta enheten

Enheten är anslutningsklar med kontakt, du måste ansluta med den medföljande sladden.

Följ uppgifterna om spänning och totaleffekt på typskylden.

Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag. Om det inte går att nå kontakten efter inbyggnad, så måste du ha en tillgänglig, allpolig brytare med min. 3 mm brytavstånd. Inbyggnaden ska ge fullgott beröringsskydd.

Fästa enheten - bild 4

1. Skjut in enheten helt. Se till så att du inte veckar, klämmer eller drar sladden över vassa kanter.

2. Centrera enheten.

Det ska finnas en luftspalt på 5 mm mellan enhet och angränsande stommars.

3. Nivellera enheten med vattenpass.

4. Skruva fast enheten.

Demontering

1. Slå av strömmen.

2. Lossa fästskruvarna.

3. Lyft enheten något och dra ut den helt.

Du får bara ersätta trasig sladd med speciell utbytessladd från tillverkaren eller service.

Tärkeitä ohjeita

Jos laite asennetaan keittotason alle, ota keittotason asennusohje huomioon.

Älä avaa laitteen luukkuja, jos laite on tasaisella alustalla niin, että luukku pääsee osumaan alustaan. Luukku voi vaurioitua.

Älä nostaa laitetta luukusta laitteen kuljetukseen tai asennuksen yhteydessä.

Tarkasta ennen asennusta, onko laitteessa kuljetusvaurioita.

Laitteessa ei saa olla jännitettä asennustöitä tehtäessä.

Kalusteen valmistelu

Ainoastaan näiden asennusohjeiden mukainen asennus takaa turvallisen käytön. Asentaja vastaa väärästä asennuksesta johtuvista vahingoista.

Kalusteiden, joihin laite asennetaan, pitää kestää lämpötilaa 90 °C, vieressä olevien kalusteiden etuosien vähintään lämpötilaa 70 °C.

Tee kaikki kalusteiden ja työtason leikkaukset ennen laitteen asennusta. Poista lastut! Sähköisten rakenneosien toiminta voi häiriintyä.

Ole varovainen, kun teet asennustyötä! Osat, joihin pääset asennuksen aikana käsiksi, voivat olla teräväreunaisia. Käytä suojakäsinetää, jotta vältät viiltohaavat.

Kiinnitä iralliset kalusteet yleisesti saatavana olevalla kulmalla **A** seinään.

Yhdistä kalusteet kiinteästi työtasoon.

Laite työtason alla - kuva 1

Laitteen tuuletusta varten pitää välipohjan ja seinän välissä olla 45 mm:n rako.

Työtason ja laitteen välistä rakoa ei saa sulkea lisälistalla.

Asennus kulmaan - kuva 2

Noudata kulmaan asennuksessa vähimmäisetäisyksiä. Ota huomioon riittävä etäisyys **B** kalusteiden etuosien ja niiden kahvoihin Laitteen luukun pitää saada avattua.

Laite korkeassa kaapissa - kuva 3

Laitteen tuuletusta varten pitää kaikkien välipohjien ja seinän välissä olla 45 mm:n rako.

Asenna laite vain niin korkealle, että varusteet saa otettua helposti ulos.

Laite voidaan asentaa myös saman valmistajan tuuletuksella varustetun uunin tai kylmälaitteen yläpuolelle.

Laitteen liittäminen

Laite on valmis liittäväksi pistorasiaan, ja sen saa liittää vain mukana toimitetulla liittäntäkaapelilla.

Noudata tyypikilvessä olevia jännitettä ja kokonaistehoa koskevia tietoja.

Laitteen saa liittää ainoastaan määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

Jos pistokkeeseen ei pääse asennuksen jälkeen enää käsiksi, asennukseen tarvitaan jokanapainen katkaisin, jonka koskettimien avautumisväli on vähintään 3 mm.

Asennuksessa pitää taata kosketussuoja.

Laitteen kiinnittäminen - kuva 4

1. Työnnä laite kokonaan paikalleen. Varmista, että liittäntäjohto ei jää puristuksiin tai kulje terävien kulmien yli.

2. Kohdista laite keskelle.

Laitteen ja viereisten keittiökalusteiden etuosien välissä pitää olla ilmatila vähintään 5 mm.

3. Suorista laite vesivaa'an avulla täsmällisesti vaakatasoon.

4. Ruuva laite kiinni.

Irrrotus

1. Tee laite jännitteettömäksi.

2. Irrota kiinnitysruuvit.

3. Nosta laitetta kevyesti ja vedä se kokonaan pois paikaltaan.

Viallisien liittäntäkaapelit saa korvata vain valmistajan tai huoltopalvelun erityisellä varaosana saatavalla liittäntäkaapelilla.

Consejos y advertencias importantes

Si el aparato se monta debajo de una placa de cocción, consultar las instrucciones de montaje de dicha placa de cocción.

No abrir la puerta del aparato si este se encuentra sobre una base plana. La puerta puede dañarse.

No utilizar el tirador de la puerta para transportar o instalar el aparato.

Comprobar si el aparato presenta daños derivados del transporte antes de instalarlo.

Los trabajos de montaje del aparato deben realizarse sin tensión.

Preparación de los muebles

Sólo un montaje profesional conforme a estas instrucciones garantiza un uso seguro. En caso de daños debido a un montaje erróneo, la responsabilidad será del instalador.

Los muebles empotrados deben poder resistir una temperatura de hasta 90 °C, y el frontal de los muebles adyacentes de hasta 70 °C.

Realizar todos los trabajos de corte en los muebles y en la encimera antes de montar el aparato. Retirar las virutas. Podrían afectar al funcionamiento de los componentes eléctricos.

Tener cuidado al realizar el montaje. Las piezas que estén accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados. Llevar guantes protectores para evitar cortes.

Fijar los muebles con una escuadra estándar **A** a la pared.

Fijar los muebles con la placa de cocción.

Aparato debajo de la placa de cocción- Figura 1

El fondo intermedio debe presentar una rendija de 45 mm con respecto a la pared para la ventilación del aparato.

La rendija entre la placa de cocción y el aparato no debe quedar cerrada por listones adicionales.

Montaje en esquina - Figura 2

Observar las distancias mínimas para el montaje en esquina. Tener en cuenta la distancia necesaria **B** con respecto al mueble frontal y sus tiradores. La puerta del aparato debe dejarse abierta.

Aparato en armario en alto - Figura 3

Todos los fondos intermedios deben presentar una rendija de 45 mm con respecto a la pared para la ventilación del aparato. No montar el aparato demasiado alto a fin de poder retirar los accesorios sin problemas.

El aparato también se puede montar sobre un horno con ventilación del mismo fabricante o sobre un aparato de refrigeración.

Conectar el aparato

El aparato está listo para la conexión y sólo debe conectarse con el cable suministrado.

Observar los datos indicados en la etiqueta de características referentes a tensión y potencia total.

El aparato debe conectarse únicamente a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra.

Si el enchufe no queda accesible una vez realizado el montaje, la instalación debe contar con un dispositivo de separación omnipolar con una distancia de contacto mínima de 3 mm. La protección contra contacto manual debe garantizarse mediante el montaje.

Fijar aparato - Figura 4

- Introducir completamente el aparato con cuidado de no doblar, aprisionar ni pasar por bordes afilados el cable de conexión.

- Centrar el aparato.

Entre el aparato y los muebles contiguos se debe dejar una rendija de ventilación de 5 mm.

- Nivelar el aparato en posición exactamente horizontal con un nivel de burbuja.

- Atornillar el aparato.

Desmontaje

- Desconectar el aparato de la corriente.

- Aflojar los tornillos de ajuste.

- Levantar ligeramente el aparato y extraerlo por completo.

Si el cable de conexión está defectuoso deberá sustituirse exclusivamente por un cable de repuesto especial del fabricante o a cargo del Servicio de Asistencia Técnica.

Recomendações importantes

Se o aparelho for montado por baixo de uma placa de cozinhar, respeite as instruções de montagem da placa de cozinhar.

Não abrir a porta do aparelho se este estiver sobre uma base plana. A porta pode ser danificada.

Não utilizar o puxador da porta para transportar ou montar o aparelho.

Verificar o aparelho antes da montagem quanto a danos de transporte.

O aparelho deve estar desligado da corrente durante qualquer trabalho de montagem.

Preparar o móvel

Só uma montagem correcta em conformidade com as presentes instruções de montagem garante uma utilização segura. A responsabilidade por danos causados por uma montagem indevida recai sobre quem tiver procedido à montagem.

Os móveis de encastrar têm de ser resistentes a temperaturas até 90 °C e as frentes dos móveis adjacentes até 70 °C.

Todos os trabalhos de recorte no móvel e na bancada de trabalho devem ser realizados antes da colocação dos aparelhos. Remover as aparas! A função dos componentes eléctricos pode ser prejudicada.

Cuidado ao montar! As peças que ficam acessíveis durante a montagem podem ter arestas afiadas. Para evitar ferimentos por corte devem ser utilizadas luvas de protecção.

Fixar os móveis soltos à parede com um esquadro disponível no comércio **A**.

Unir de forma fixa os móveis com a bancada de trabalho.

Aparelho por baixo da bancada de trabalho - figura 1

Para a ventilação do aparelho, a base intermédia tem de ter uma folga de 45 mm em relação à parede de encosto.

A folga entre a bancada de trabalho e o aparelho não deve ser fechada com frisos adicionais.

Instalação em cantos - figura 2

Na instalação em cantos, respeitar as distâncias mínimas.

Manter uma distância suficiente **B** da frente dos móveis e dos seus puxadores. A porta do aparelho tem de se poder abrir.

Aparelho no armário vertical - figura 3

Para a ventilação do aparelho, todas as bases intermédias têm de ter uma folga de 45 mm em relação à parede de encosto.

Montar o aparelho a uma altura máxima que permita retirar os acessórios sem problemas.

O aparelho também pode ser montado sobre um forno ventilado do mesmo fabricante ou sobre um aparelho de refrigeração.

Ligar o aparelho

O aparelho está pronto a ser ligado à corrente e para o efeito apenas pode ser utilizado o cabo de ligação fornecido.

Respeitar os dados da placa de características relativos à tensão e à potência total.

O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas.

Se, depois da montagem, a ficha deixar de estar acessível, deve existir do lado da instalação um interruptor omnipolar com uma distância mínima entre os contactos de 3 mm.

A protecção contra contacto accidental deve ficar assegurada na montagem.

Fixar o aparelho - figura 4

1. Insira o aparelho por completo. Durante o procedimento, não dobre, não entale nem passe o cabo de ligação por arestas pontiagudas.
2. Aline o aparelho ao centro.
É necessário deixar um espaço de 5 mm entre o aparelho e as frentes dos móveis adjacentes para ventilação.
3. Aline o aparelho na horizontal com exactidão, utilizando um nível de bolha de ar.
4. Aparafusar o aparelho.

Desmontar

1. Desligar o aparelho da corrente.
2. Desapertar os parafusos de fixação.
3. Levantar ligeiramente o aparelho e tirá-lo completamente para fora.

Um cabo de ligação com defeito apenas pode ser substituído por um cabo de ligação sobresselente fornecido pelo fabricante ou pelo Serviço de Assistência Técnica.

el

Σημαντικές υποδείξεις

Εάν η συσκευή τοποθετηθεί κάτω από μια βάση εστιών, προσέξτε τις οδηγίες εγκατάστασης της βάσης εστιών.

Μην ανοίγετε την πόρτα της συσκευής, όταν η συσκευή βρίσκεται πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Η πόρτα μπορεί να υποστεί ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε τη λαβή της πόρτας για την μεταφορά ή την τοποθέτηση της συσκευής.

Πριν την τοποθέτηση ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ζημιές μεταφοράς.

Σε όλες τις εργασίες συναρμολόγησης πρέπει η συσκευή να βρίσκεται εκτός τάσης.

Προετοιμασία του ντουλαπιού

Μόνο η σωστή εγκατάσταση, σύμφωνα μ' αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης, εγγυάται την ασφαλή λειτουργία. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν ζημιές από λάθος εγκατάσταση, την ευθύνη φέρει ο εγκαταστάτης.

Τα εντοιχιζόμενα ντουλάπια πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία μέχρι τους 90 °C, οι γειτονικές προσόψεις ντουλαπιών μέχρι 70 °C.

Εκτελέστε όλες τις εργασίες κοπής των ανοιγμάτων στα ντουλάπια και στον πάγκο εργασίας πριν την τοποθέτηση των συσκευών. Αφαιρέστε τα απόβλητα (πριονίδια, γρέζια)! Η λειτουργία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.

Προσοχή κατά την τοποθέτηση! Εξαρτήματα, τα οποία κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης είναι προσιτά, μπορεί να είναι κοφτερά. Για την αποφυγή τραυματισμών φοράτε γάντια προστασίας.

Στερεώστε τα μη στερεωμένα ντουλάπια με μια γωνία του εμπορίου A στον τοίχο.

Συνδέστε καλά το ντουλάπι με τον πάγκο εργασίας.

Συσκευή κάτω από τον πάγκο εργασίας - Εικ. 1

Για τον αερισμό της συσκευής πρέπει ο ενδιάμεσος πάτος να έχει μια απόσταση από 45 mm από τον τοίχο τοποθέτησης.

Η σχισμή μεταξύ του πάγκου εργασίας και της συσκευής δεν επιτρέπεται να καλυφθεί από πρόσθετα πηχάκια.

Τοποθέτηση σε γωνία - Εικ. 2

Κατά την τοποθέτηση σε γωνία προσέξτε τις ελάχιστες αποστάσεις. Προσέξτε να υπάρχει αρκετή απόσταση B από την πρόσοψη των ντουλαπιών και από τις λαβές τους. Η πόρτα της συσκευής πρέπει να ανοιγεί.

Συσκευή σε ψηλό ντουλάπι - Εικ. 3

Για τον αερισμό της συσκευής πρέπει όλοι οι ενδιάμεσοι πάτοι να έχουν μια απόσταση από 45 mm από τον τοίχο τοποθέτησης.

Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο τόσο ψηλά, ώστε να μπορούν να απομακρύνονται τα εξαρτήματα χωρίς πρόβλημα.

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί επίσης πάνω από ένα αεριζόμενο φούρνο του ίδιου κατασκευαστή ή πάνω από ένα ψυγείο.

Σύνδεση της συσκευής

Η συσκευή παραδίδεται έτοιμη για σύνδεση και επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο με το συνημμένο καλώδιο σύνδεσης.

Προσέξτε τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου για την τάση και τη συνολική ισχύ.

Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε μια πρίζα σούκο που είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Εάν ο ρευματολήπτης (φίς) μετά την τοποθέτηση δεν είναι πλέον προσιτός, πρέπει από την πλευρά της εγκατάστασης να υπάρχει μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων με μια ελάχιστη απόσταση επαφής 3 mm.

Η προστασία επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση.

Στερέωση της συσκευής - Εικ. 4

1. Σπρώξτε τη συσκευή εντελώς μέσα. Σε αυτή την περίπτωση μην τσακίστε, μην μαγκώσετε ή μην περάσετε το καλώδιο σύνδεσης πάνω από κοφτερές ακμές.

2. Κεντράρετε τη συσκευή.

Μεταξύ της συσκευής και των γειτονικών προσόψεων των ντουλαπιών είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κενό 5 mm.

3. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με το αλφάδι ακριβώς οριζόντια.

4. Βιδώστε καλά τη συσκευή.

Αφαίρεση

1. Θέστε τη συσκευή εκτός τάσης.

2. Λύστε τις βίδες στερέωσης.

3. Ανασηκώστε ελαφρά τη συσκευή και τραβήξτε την εντελώς έξω.

Ένα ελαττωματικό καλώδιο σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο με ένα ειδικό ανταλλακτικό καλώδιο σύνδεσης από τον κατασκευαστή ή από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Важные указания

При установке прибора под варочной панелью соблюдайте инструкцию по монтажу варочной панели.
Не открывайте дверцу прибора, если прибор стоит на плоской поверхности. Дверца может быть повреждена.
Не используйте ручку дверцы для транспортировки или монтажа прибора.
Перед монтажом проверьте прибор на отсутствие повреждений при транспортировке.
Во время проведения всех монтажных работ прибор должен быть обесточен.

Подготовка мебели

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением данной инструкции по монтажу. За повреждение из-за неправильной установки ответственность несет сборщик.
Встраиваемая мебель должна выдерживать температуру до 90 °C, а соседние фасады — до 70 °C.
Все работы по выполнению вырезов на мебели и рабочей поверхности следует производить до установки приборов. Удалите оглушки! Они могут нарушить работу электрических компонентов.
Будьте осторожны! Детали, открытые при монтаже, могут быть острыми. Чтобы не порезаться во время монтажа, используйте защитные перчатки.
Незакрепленные модули прикрепите к стене с помощью обычного угла A.
Мебель должна быть жестко соединена с рабочей поверхностью.

Прибор под рабочей поверхностью — рис. 1

Для обеспечения вентиляции прибора необходимо наличие зазора в 45 мм между промежуточными полками и стеной, около которой стоит мебель.
Зазор между столешницей и прибором не должен быть закрыт дополнительной планкой.

Монтаж в углах — рис. 2

При монтаже в углу соблюдайте минимальные зазоры. Соблюдайте достаточные зазоры В между фасадами мебели и ручками. Дверца прибора должна свободно открываться.

Прибор в высоком шкафу — рис. 3

Для обеспечения вентиляции прибора между всеми промежуточными полками и стенкой, около которой стоит шкаф, должен оставаться зазор прим. 45 мм.
Устанавливайте прибор на такой высоте, на которой будет удобно вынимать принадлежности.
Прибор можно встраивать также над вентилируемым духовым шкафом производства той же фирмы, что и прибор, или над холодильником.

Подключение прибора к сети

Прибор можно подключать к сети только с помощью сетевого провода из комплекта поставки.
Соблюдайте указания по напряжению и общей мощности, приведенные на типовой табличке.
Прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом.
Если после установки прибора до штепсельной вилки невозможно будет добраться, то при установке следует сделать специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
При установке нужно обеспечить защиту от прикосновения.

Закрепление прибора — рис. 4

1. Вставьте прибор до упора. При этом не допускайте перегибания, защемления и соприкосновения сетевого провода с острыми кромками.
2. Выровняйте прибор по центру.
Между прибором и соседними фасадами должен быть зазор минимум 5 мм.
3. Выровняйте прибор по горизонтали с помощью уровня.
4. Закрепите прибор с помощью шурупов.

Демонтаж

1. Обесточьте прибор.
 2. Выверните винты крепления.
 3. Приподнимите и выньте прибор.
- Поврежденный сетевой провод с дефектом должен заменяться только уполномоченным специалистом и только на сетевой провод, приобретенный у изготовителя или в сервисной службе.

Ważne wskazówki

Jeśli urządzenie montowane jest pod płytą grzejną, należy przestrzegać instrukcji montażu płyty grzejnej.
Nie otwierać urządzenia, gdy stoi na płaskim podłożu. Można uszkodzić drzwiczki.
Nie używać uchwytu drzwiczek do przenoszenia ani do montażu urządzenia.
Przed montażem skontrolować, czy podczas transportu urządzenie nie zostało uszkodzone.
Podczas wszystkich prac montażowych należy wyłączyć zasilanie urządzenia.

Przygotowanie mebli

Wyłącznie prawidłowy montaż, wykonany zgodnie z instrukcją montażu, gwarantuje bezpieczne użytkowanie urządzenia. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu odpowiada monter.

Meble do zabudowy muszą być odporne na temperaturę do 90 °C, a graniczące z piekarnikiem fronty mebli do 70 °C.

Meble i blat roboczy należy docinać przed wstawieniem urządzeń. Usunąć wióry! Mogą one zakłócać funkcjonowanie elementów elektrycznych.

Uwaga! Dostępne podczas montażu części mogą mieć ostre krawędzie. Należy nosić rękawice ochronne, chroniące przed skałeczeniem.

Meble, które nie są przy mocowane, należy przytwierdzić do ściany przy pomocy kątownika A.

Zmontować meble z blatem roboczym.

Urządzenie pod blatem roboczym - rys. 1

W celu zapewnienia wentylacji urządzenia szczelina między płytą przegradzającą a ścianą musi wynosić 45 mm.

Nie wolno przysłaniać dodatkową listwą szczeliny pomiędzy blatem roboczym a urządzeniem.

Montaż narożny - rys. 2

W przypadku montażu narożnego należy przestrzegać minimalnych odległości. Zapewnić wystarczający odstęp B do frontów mebli i ich uchwytów. Otwarcie drzwiczek musi być możliwe.

Urządzenie w szafce wysokiej - rys. 3

W celu zapewnienia wentylacji urządzenia szczelina między wszystkimi płytami przegradzającymi a ścianą musi wynosić ok. 45 mm.

Urządzenie należy zamontować na takiej wysokości, aby możliwe było swobodne wyjmowanie wyposażenia.

Urządzenie można zamontować również nad piekarnikiem z wentylacją tego samego producenta lub nad lodówką.

Podłączanie urządzenia

Urządzenie jest gotowe do podłączenia i można je podłączyć wyłącznie za pomocą dostarczonego przewodu przyłączeniowego.

Przestrzegać danych dotyczących napięcia i mocy całkowitej, znajdujących się na tabliczce znamionowej.

Urządzenie można podłączyć wyłącznie do gniazda z uziemieniem, zainstalowanego zgodnie z przepisami.

Jeśli po przeprowadzeniu montażu nie będzie dostępu do wtyczki, wówczas w instalacji elektrycznej musi znajdować wielobiegowy rozłącznik od sieci elektrycznej z rozwarciem styków wynoszącym minimum 3 mm.

Montaż musi zapewnić ochronę przed niezamierzonym dotknięciem.

Mocowanie urządzenia - rys. 4

1. Całkowicie wsunąć urządzenie. Uważać przy tym, aby przewodowi przyłączeniowego nie zagiąć, nie przyciąć ani nie prowadzić po ostrych krawędziach.
2. Ustawić urządzenie pośrodku. Pomiędzy urządzeniem a frontami przyległych mebli należy zachować odstęp 5 mm.
3. Przy pomocy poziomicy dokładnie wypoziomować urządzenie.
4. Przymocować urządzenie śrubami.

Demontaż

1. Wyłączyć zasilanie urządzenia.
2. Odkręcić śruby mocujące.
3. Urządzenie unieść i całkowicie wyciągnąć.

Uszkodzony przewód przyłączeniowy można zastąpić wyłącznie specjalnym zapasowym przewodem przyłączeniowym nabytym u producenta lub w serwisie.

tr

Önemli uyarılar

- Cihaz, ocağın altına monte edilecekse ocağa ilişkin montaj talimatlarına dikkat edilmelidir.
Cihaz düz bir yüzeyde duruyorsa cihaz kapağı açılmamalıdır.
Kapak zarar görebilir.
Cihazın taşınması veya montajı sırasında kapağın tutamağı kullanılmamalıdır.
Cihaz monte edildeden önce taşıma hasarlarına karşı kontrol edilmelidir.
Tüm montaj çalışmaları sırasında cihazın fişi çekilmiş olmalıdır.

Mobilyaların hazırlanması

Cihazın montajı ancak bu montaj talimatında tarif edilen şekilde, usulüne uygun olarak yapılmışsa cihazın güvenli kullanımı söz konusu olabilir. Yanlış montajdan kaynaklanan arızalardan montajı yapan kişi sorumludur.

Gömme mobilyalar 90 °C'lük sıcaklığa kadar, yan mobilya yüzeyleri ise 70 °C'lük sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.
Mobilyalarda ve mutfak tezgahında yapılacak tüm çalışmaları cihazları yerleştirmeden önce tamamlayınız. Talaşları temizleyiniz! Elektrikli ünitelerin işlevi olumsuz etkilenebilir.
Montajda dikkat! Montaj esnasında erişilebilen parçaların kenarları keskin olabilir. Yaralanmaları önlemek için koruyucu eldiven takılmalıdır.
Sabitlenmeyen mobilyalar uygun bir açıyla **A** duvara sabitlenmelidir.
Mobilyalar çalışma tezgahına sıkıca bağlanmalıdır.

Cihaz mutfak tezgahının altına yerleştirileceğse - şekil 1

Cihazın havalandırması için ara taban ile duvar arasında yaklaşık 45 mm'lik bir mesafe olmalıdır.
Tezgah ve cihaz arasındaki aralık, ek pervazlarla kapatılmamalıdır.

Köşe montajı - şekil 2

Köşe montajı esnasında minimum mesafeye dikkat edilmelidir.
Mobilyanın ön tarafına ve tutamaklarına **B** kadar olan mesafenin yeterli olması dikkat edilmelidir. Cihazın kapağı açık bırakılmalıdır.

Cihaz kolon mutfak dolabına yerleştirileceğse - şekil 3

Cihazın havalandırması için tüm ara tabanlar ile duvar arasında yaklaşık 45 mm'lik bir mesafe olmalıdır.
Cihaz, sadece aksesuarların kolaylıkla çıkartılabileceği bir yüksekliğe monte edilmelidir.
Cihaz aynı zamanda bir havalandırmalı fırının veya aynı üretici tarafından yapılan bir soğutucunun üzerine de monte edilebilir.

Cihazın bağlanması

Cihaz prize takılmaya hazırdir ve sadece birlikte teslim edilen bağlantı kablosu ile bağlanmalıdır.
Tip levhasının üzerindeki gerilim ve toplam kapasite bilgilerine dikkat edilmelidir.
Cihaz sadece kurallara uygun olarak kurulmuş korumalı kontak prize takılmalıdır.
Prize montajdan sonra ulaşımıyorsa kurulum tarafında en az 3 mm'lik kontak mesafesine sahip bir ayırma tertibatı mevcut olmalıdır.
Montaj sırasında bir elektrik temas koruyucusu mevcut olmalıdır.

Cihazın sabitlenmesi - şekil 4

1. Cihaz tamamen içeri itilmelidir. Bu esnada bağlantı kablosu bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya keskin kenarların üzerinden geçirilmemelidir.
2. Cihazın orta noktaya konumlandırılması.
Cihaz ve mobilya kenarı arasında 5 mm'lik bir hava boşluğu olmalıdır.
3. Cihazı su terazisi kullanarak yatay olarak yerleştirilmelidir.
4. Cihazı sıkıca vidalayınız.

Sökülmesi

1. Cihazın elektrik girişini kesiniz.
2. Sabitleme vidalarını sökünen.
3. Cihazı hafifçe kaldırınız ve tamamen dışarı çekiniz.
Arızalı bir bağlantı kablosu sadece özel bir yedek bağlantı kablosu ile üretici veya müsteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.

Fontos tudnivalók

Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, tartsa be a főzőfelület összeszerelési útmutatójában leírtakat.
Ne nyissa ki a készülék ajtaját, ha a készülék lapos alátéten van. Az ajtó megsérülhet.
Szállításkor vagy beszereléskor a készüléket ne az ajtóbogantyúval emelje meg.
Beszerelés előtt ellenőrizze, nem sérült-e meg a készülék szállításkor.
A szerelési munkákban a készüléknek feszültségmentesnek kell lennie.

A bútor előkészítése

A biztonságos használatot csak a jelen útmutató alapján készült szakszerű beszerelés garantálja. A hibás beszerelés miatti károkért a szerelő viseli a felelősséget.
A beépített bútoroknak 90 °C-ig, a szomszédos bútorlapoknak 70 °C-ig hőállónak kell lenniük.
A bútor és a munkalap összes kivágási munkáját a készülék behelyezése előtt kell elvégezni. Távolítsa el a forgácsot!
Akadályozhatja az elektromos részek működését.
A beépítésnél legyen óvatos! A szerelésnél hozzáérhető részek széles lehet. A vágási sérülések megelőzése érdekében viseljen védőkesztyűt.
A nem rögzített bútorokat kereskedelmi forgalomban kapható szögvassal **A** rögzítse a falhoz.
A bútor és a munkalapot erősen rögzítse egymáshoz.

Munkalap alá épített készülék - 1. kép

A készülék szellőzéséhez az elválasztólap 45 mm-re legyen a faltól.

A munkalap és a készülék közötti rést ne zárja le szegélyláccal.

Sarokbeépítés - 2. ábra

Sarokbeépítésnél ügyeljen a legkisebb távolságra. Hagyjon elegendő távolságot **B** a bútorrelőlapnak és a fogantyúknak. A készülék ajtajának ki kell tudni nyílnia.

Magas szekrénybe épített készülék - 3. ábra

A készülék szellőzéséhez az összes elválasztólap 45 mm-re legyen a faltól.

A készüléket csak olyan magasan építse be, hogy a tartozékot könyedén ki lehessen venni.

A készülék ugyanolyan gyártmányú szellőzővel rendelkező sütő vagy hűtőszekrény fölé is beépíthető.

A készülék csatlakoztatása

A készülék dugós csatlakozásra van előkészítve, és csak a mellékelt csatlakozókábellet szabad csatlakoztatni.

Vegye figyelembe a feszültségre és összteljesítményre vonatkozó adatokat a típustáblán.

A készüléket csak előírásszerűen felszerelt védőérintkező dugaszolójázhoz szabad csatlakoztatni.

Ha a csatlakozó a beszerelés után már nem hozzáérhető, szerelési oldalon egy többpólusú elválasztó berendezésnek kell rendelkezésre állnia egy legalább 3 mm-es kontaktnyílással. Az érintésvédelmet a beszereléssel biztosítani kell.

A készülék rögzítése - 4. ábra

1. Teljesen tolja be a készüléket. Ügyeljen rá, hogy eközben a csatlakozókábel ne törje meg, ne csipje be és ne vezesse át éles élek fölött.

2. Igazítsa középre a készüléket.

A készülék és a szomszédos bútorrelőlapok között legyen 5 mm-es légrés.

3. A készüléket vízmértékkel állítsa be pontosan vízszintesre.

4. Csavarozza be a készüléket.

Kiszerelés

1. Feszültségmentesítse a készüléket.

2. Oldja ki a rögzítőcsavarokat.

3. Enyhén emelje fel a készüléket és teljesen húzza ki.

A hibás csatlakozókábel csak a gyártótól vagy az ügyfélszolgálattól beszerzett speciális csatlakozókábellet cserélje ki.

Olulised märkused

Seadme paigaldamisel pliidiplaadi alla tuleb lähtuda ka pliidiplaadi paigaldusjuhendist.
Ärge avage seadme ust, kui seade paikneb madalal. Uks võib viga saada.
Ärge hoidke seadme transportimisel või paigaldamisel uksekäepidemest.
Enne paigaldamist kontrollige, ega seade ei ole transportimisel viga saanud.
Kõikide paigaldustööde tegemisel peab seade olema vooluvõrgust lahatutud.

Mööbli ettevalmistus

Vaid käesoleva paigaldusjuhendi kohane asjatundlik paigaldamine tagab seadme ohutu kasutamise. Valest paigaldusest tekkiva kahju eest kannab vastutust paigaldaja. Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 90 °C, külgnev mööbel temperatuuri kuni 70 °C. Kõik mööbli ja töötasapinna väljalöiked tuleb teha enne seadmete kohaleasetamist. Eemaldage laastud! Need võivad häirida elektridetaileid tööd.
Ettevaatust paigaldamisel! Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega. Lõikevigastuste vältimiseks kandke kaitsekindaid.
Kinnitamata mööbel tuleb seina külge kinnitada standardse nurgikuga **A**.
Töötasapind tuleb kõögimööbli peale kindlalt kinnitada.

Seade töötasapinna all - joonis 1

Ahju ventileerimiseks peab vahepõhja ja seina vaheline jääma 45 mm laiune õhuvahe.

Töötasapinna ja seadme vahelist pilu ei tohi lisaliistudega sulgeda.

Paigaldamine nurka - joonis 2

Nurka paigaldamisel pidage kinni minimaalsetest vahekaugustest. Veenduge, et vahekaugus **B** kõögikappidest ja nende käepidemetest on piisav. Seadme ust peab saama avada.

Seade kõrges kapis - joonis 3

Ahju ventileerimiseks peab vahepõhjade ja seina vaheline jääma 45 mm laiune õhuvahe.

Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

Seadet võib paigaldada ka sama kaubamärgi ventileeritud ahju või külmkapi kohale.

Seadme ühendamine vooluvõrku

Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seadet tohib vooluvõrku ühendada ainult tarnekomplekti kuuluva ühendusjuhtme abil.

Pöörake tähelepanu seadme andmesildil pingje ja koguvõimsuse kohta toodud andmetele.

Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa.

Kui pistik ei ole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb ahi vooluvõrku ühendada kõikide poolustest katkestava lülitiga, mille kontaktivahemik on vähemalt 3 mm.

Sisseehitamisel peab olema tagatud puutekitse.

Seadme kinnitamine - joonis 4

1. Lükake seade täiesti sisse. Veenduge, et ühendusjuhe on vaba, ei jäää millegi vaheline ega jookse üle teravate servade.

2. Seadke seade õigesse asendisse.

Seadme ja piirneva kõögimööbli vaheline peab jääma 5 mm laiune õhuvahe.

3. Kontrollige seadme asendit vesiloodi abil.

4. Kinnitage seade kruvidega.

Eemaldamine

1. Lahutage ahi vooluvõrgust.

2. Keerake lahti kinnituskruid.

3. Kergitage seadet pisut ja tömmake täiesti välja.

Defektset ühendusjuhet tohib samaväärse ühendusjuhtme vastu välja vahetada vaid tootja esindaja või volitatud parandustöökoda.

Svarbios nuorodos

Jei prietaisai montuojamas po kaitlente, reikia laikytis kaitlentės montavimo instrukcijos nuorodų.
Nebandykite atidaryti prietaiso durelių, kai jis stovi ant lygaus pagrindo. Galite pažeisti dureles.
Nenaudokite durelių rankenos prietaisui transportuoti arba imontuoti.
Prieš montuodami prietaisą, patirkinkite, ar jis nebuvo pažeistas transportuojant.
Atliekant bet kokius montavimo darbus, prietaise negali būti įtampos.

Baldų paruošimas

Tik tinkamai atlikus montavimo darbus pagal šią montavimo instrukciją garantuojamas saugus naudojimas. Jei montavimo darbai atlikti netinkamai, už žalą atsako montuotojas.
Balai, į kuriuos montuojamas prietaisas, turi būti atsparūs karščiui iki 90 °C, o priekinės gretimų baldų plokštės – iki 70 °C.
Prieš istatant prietaisą reikia atlikti visus baldų ir stalviršio pjovimo darbus. Pašalinkite pjovenas! Jos gali pakenkti elektros dalių funkcijoms.
Montuodami būkite atsargūs! Dalys, kurios yra prieinamos montuojant, gali būti su aštriomis briaunomis. Mūvėkite apsaugines pŕstines, kad nejisipautumėte.
Nepritvirtintus baldus prie sienos pritvirtinkite naudodamiesi įprastu kampainiu **A**.
Tvirtai sujunkite baldus su stalviršiu.

Prietaisas po stalviršiu – 1 pav.

Kad prietaisas védintysi, tarpiniame dugne turi būti 45 mm tarpas iki pastatymo sienelės.
Tarpo tarp stalviršio ir prietaiso negalima uždengti papildomomis lentjuostėmis.

Montavimas kampe – 2 pav.

Montuodami kampe, atsižvelkite į nurodytus minimalius atstumus. Išlaikykite pakankamą atstumą **B** iki priekinės baldo plokštės ir jo rankenų. Prietaiso durelės turi atsidaryti.

Prietaisas aukštoje spintoje – 3 pav.

Kad prietaisas védintysi, visuose tarpiniuose dugnuose turi būti 45 tarpas mm iki pastatymo sienelės.
Prietaisą montuokite tik tokiamie aukštyste, kad būtų galima lengvai išimti priedus.
Prietaisais gali būti montuojamas virš to paties gamintojo védinamos orkaitės arba šaldytuvo.

Prietaiso prijungimas

Prietaisais yra paruoštas prijungti kištuku ir tam galima naudoti tik komplekte esantį jungiamąjį kabelį.
Atsižvelkite į specifikacijų lentelėje nurodytą įtampą ir visos sistemos duomenis.
Prietaisą prijungti galima tik prie lizdo su apsauginiu kontaktu, sumontuoto pagal reikalavimus.
Jei įmontavus nebegalima pasiekti kištuko, reikalingas atskiriamasis visų polių įtaisas, kurio minimalus atstumas tarp kontaktų būtų 3 mm.
Įmontuojant turi būti užtikrinta apsauga nuo prisilietimo.

Prietaiso pritvirtinimas – 4 pav.

1. Prietaisą įstumkite iki galo. Tai darydami nesulenkitė, neprispauskite ir per aštrius kampus netraukite elektros laidą.
2. Prietaisą išlygiuokite centre.
Tarp prietaiso ir šalia esančių baldų priekinės dalies reikia palikti 5 mm oro tarpo.
3. Prietaisą tiksliai horizontaliai išlygiuokite gulsčiu.
4. Priveržkite prietaisą.

Išmontavimas

1. Išjunkite prietaisą.
2. Atlaisvinkite laikančiuosius varžtus.
3. Šiek tiek kilstelėkite prietaisą ir ištraukite jį.
Pažeistą elektros laidą specialiu atsarginiu elektros laidu gali pakeisti tik gamintojas arba klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.

Būtiskas norādes

Ja ierīci iebūvē zem gatavošanas virsmas, ievērojet gatavošanas virsmas montāžas instrukciju.
Neatveriet ierīces durvis, ja tā stāv uz plakanas pamatnes. Durvis var sabojāt.
Neizmantojet durvju rokturi ierīces transportēšanai vai iebūvēšanai.
Pirms iebūvēšanas párbaudiet, vai ierīce transportēšanas laikā nav bojāta.
Montāžas darbu laikā ierīcei jābūt atslēgtais no elektrības.

Mēbelu sagatavošana

Drošu ekspluatāciju garantē tikai kvalificēta iebūvēšana atbilstoši šai montāžas instrukcijai. Par bojājumiem nepareizas iebūvēšanas rezultātā atbildigs ir montētājs.
Iebūvēšanai paredzētajām mēbelēm jābūt noturīgām pret temperatūru līdz 90 °C, savukārt mēbelēm, kas atrodas blakus – līdz 70 °C.
Visa veida izgriešanas darbi mēbelēs un darba platē jāveic pirms ierīču ievietošanas. Novāciet skaidas! Tās var ieteikmēt elektronisko detaļu darbību.
Esiet uzmanīgi iebūvēšanas laikā! Montāžas laikā pieejamās detaljas var būt ar asām malām. Lai izvairītos no sagriešanās, valkājiet aizsarcīmdus.
Nenostiprinātas mēbeles piestipriniet ar standarta leņķi **A** pie sienas.
Stingri savienojet mēbeles ar darba plati.

Ierīce zem darba plates – att. 1

Ierīces ventilācijas nolūkos starp norobežojošo plāksni un sienu, pie kurās pieguļ ierīce, ir jābūt 45 mm atstarpei.
Spraugu starp darba plati un ierīci nedrīkst nosegt papildu līstes.

Stūru iebūvēšana – att. 2

Iebūvējot stūrus, nemiet vērā minimālos attālumus. Ievērojet, lai ir pietiekams attālums **B** līdz mēbelū priekšpusei un to rokturiem. Ierīces durvis ir jāspēj atvērti.

Ierīce augstā skapī – att. 3

Ierīces ventilācijas nolūkos starp visām norobežojošām plāksnēm un sienu, pie kurās pieguļ ierīce, jābūt 45 mm atstarpei.
Ierīce jāiebūvē tik augstu, lai bez grūtībām varētu noņemt piederumus.
Ierīci var uzmontēt virs šī paša ražotāja ventilētas cepeškrāsns vai virs dzesēšanas ierīces.

Ierīces pieslēgšana

Ierīcei jau ir nodrošināti kontaktspraudņi, un to drīkst pieslēgt tikai ar pievienoto pieslēguma vadu.
Ievērojet norādes uz tipa plāksnītes par spriegumu un kopējo shēmu.
Ierīci drīkst pieslēgt tikai noteikumiem atbilstoši instalētai aizsargkontakta ligzdai.
Ja pēc iebūvēšanas vairs nav iespējams sasniegt kontaktspraudņi, montētājam ir jānodrošina daudzpolu sadalītājs, ievērojot kontakta attālumu min. 3 mm.
Aizsardzību pret saskari ir jānodrošina iebūvēšanas laikā.

Ierīces nostiprināšana – att. 4

1. Pilnībā iestumiet ierīci. Pieslēguma vads nedrīkst salocīties, iestrēgt vai virzīties virs asām malām.
2. Novietojiet ierīci vidū.
Starp ierīci un mēbelēm, kas atrodas blakus, jāatstāj atstarpe ventilācijai 5 mm.
3. Izmantojot līmenrādi, novietojiet ierīci precīzi horizontāli.
4. Pieskrūvējiet ierīci.

Demontāža

1. Atslēdziet ierīci no elektrības.
2. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves.
3. Nedaudz paceliet ierīci un izvelciet pilnībā ārā.
Bojātu pieslēguma vadu drīkst nomainīt tikai pret īpašu rezerves vadu, un tas ir jādara ražotājam vai klientu servisam.

Indicații importante

În cazul în care aparatul va fi montat sub o plită, respectați instrucțiunile de montaj pentru plită.
Nu deschideți ușa aparatului dacă acesta este amplasat pe un suport plan. Ușa poate suferi deteriorări.
Nu folosiți mânerul ușii pentru transportul sau montajul aparatului.
Înainte de montaj, verificați aparatul cu privire la deteriorări cauzate prin transport.
În timpul tuturor lucrărilor de montaj, aparatul trebuie să fie scos de sub tensiune.

Pregătirea mobilierului

Numai un montaj profesional, conform acestor instrucțiuni de montaj, garantează o utilizare în siguranță. În cazul deteriorărilor provocate printr-un montaj greșit, răspunderea îi revine montatorului.

Mobilierul în care se execută încorporarea trebuie să fie rezistent la temperaturi de până la 90 °C, fronturile mobilelor încercând la temperaturi de până la 70 °C.

Execuția toate lucrările de decupare a mobilierului și a blatului de lucru înainte de introducerea aparatelor. Îndepărtați rumegușul! Funcționarea componentelor electrice ar putea fi afectată.

Atenție la montaj! Piese care sunt accesibile în timpul montajului pot avea muchii ascuțite. Pentru a evita rănirea prin tăiere, purtați mănuși de protecție.

Piese de mobilier nefixate trebuie prinse de perete cu un colțar **A** uzual, din comerț.

Fixați ferm blatul de lucru de mobilă.

Aparatul sub blatul de lucru - figura 1

Pentru ventilarea aparatului, raftul intermediar trebuie să prezinte o fanta de 45 mm față de peretele lângă care este poziționat.

Nu este permis ca fanta dintre aparat și blatul de lucru să fie închisă cu șipci suplimentare.

Montaj pe colț - figura 2

În cazul montajului pe colț, respectați distanțele minime. Acordați atenție unei distanțe **B** suficiente până la frontul mobilierului și mânerele acestuia. Ușa aparatului trebuie să poată fi deschisă.

Aparat în dulap înalt - figura 3

Pentru ventilarea aparatului, toate rafturile intermediare trebuie să prezinte o fanta de 45 mm față de peretele lângă care este poziționat.

Montați aparatul doar la o asemenea înălțime, încât să puteți scoate fără probleme accesorii.

Aparatul poate fi montat și deasupra unui cuptor ventilat, fabricat de același producător, sau deasupra unui aparat frigorific.

Conecțarea aparatului

Aparatul este gata de conectare, iar conectarea se poate face doar prin intermediu cablului din pachetul de livrare.

Respectați specificațiile privitoare la tensiune și putere totală de pe placuța de fabricație.

Aparatul poate fi conectat doar la o priză cu contact de protecție, instalată regulalementar.

Dacă după montaj stecherul nu mai este accesibil, pe partea instalației trebuie să existe un dispozitiv de deconectare pe toți polii, cu o distanță între contacte de min. 3 mm.

Protecția la atingere trebuie să fie asigurată prin montaj.

Fixarea aparatului - figura 4

1. Împingeți complet aparatul în interior. La aceasta nu îndoiați, nu blocați cablul și nu îl treceți peste muchii ascuțite.
2. Orientați aparatul central.
Între aparat și fronturile mobilelor încercă este necesară o fanta de 5 mm.
3. Orientați aparatul perfect orizontal cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer.
4. Prindeți aparatul cu șuruburi.

Demontare

1. Scoateți aparatul de sub tensiune.

2. Desfaceți șuruburile de fixare.

3. Ridicați ușor aparatul și trageți-l complet în afara.

În cazul în care un cablu de conectare este defect, acesta poate fi înlocuit doar cu un cablu de schimb special și doar de către producător sau de către unitatea service abilitată.

Важливі вказівки

При вбудовуванні приладі під варильну поверхню ознайомтеся з інструкцією з установлення варильної поверхні.

Не відкривайте дверцята приладу, коли прилад стоїть на пласкій поверхні. Ви можете пошкодити дверцята.

Не тримайте прилад за ручку дверцят при перенесенні або вбудовуванні.

Перед вбудовуванням перевірте прилад на пошкодження, які могли виникнути під час транспортування.

Під час усіх монтажних робіт прилад має бути знестирумлений.

Підготовка меблів

Лише вбудовування, проведене майстром згідно з цією інструкцією з установлення, гарантує безпечну експлуатацію приладу. За пошкодження, які виникають через неправильне монтування, відповідальність несе майстер-монтажник.

Вбудовані меблі повинні витримувати температуру щонайменше 90 °C, сусідні фронтальні панелі - до 70 °C.

Усі прирізні роботи на меблях та стільниці виконайте до вбудовування приладу. Приберіть тирсу! Вона може порушити функціональність електричних елементів.

Будьте обережні під час вбудовування! Частини, доступні протягом монтажу, можуть бути з гострими краями. Щоб уникнути поранення, вдягніть захисні рукавички.

Не кріпіть до стіни меблі для вбудовування стандартними кутовими елементами А.

Добре з'єднайте меблі зі стільницею.

Прилад під стільницею - мал. 1

Для провітрювання приладу треба залишити відстань від нього до стіни установлення у 45 мм.

Щілина між стільницею та приладом не повинна закриватися додатковими планками.

Кутовий монтаж - мал. 2

При кутовому монтажу дотримуйтесь мінімальної відстані. Зберігайте достатню відстань В до фронтальної панелі та її ручок. Має бути достатньо простору, щоб дверцята приладу могли відчинятись.

Прилад у високій шафі - мал. 3

Для провітрювання приладу треба залишити відстані від нього до стін установлення у 45 мм.

Прилад можна вбудовувати лише на тій висоті, на якій можна легко віянти з нього приладдя.

Прилад також можна встановити над провітрювальною духовкою шафою тієї ж марки або над холодильником.

Підключення приладу

Прилад готовий для підключення та повинен приєднуватися до електромережі лише кабелем, що постачається у комплекті.

Зверніть увагу на дані щодо напруги та загальної потужності на фірмовій таблиці.

Прилад повинен бути підключений до встановленої розетки зі заземленими контактами згідно з настановами.

Якщо після вбудовування штекер не знаходитьться в зоні доступу, для підключення слід користуватися всеполярним розподілювачем із відстанню контактів щонайменше 3 мм.

Під час вбудовування повинен бути гарантований захист від пошкоджень.

Закріплення приладу - мал. 4

1. Повністю всуньте прилад. Слідкуйте при цьому, щоб кабель не заламувався, не затискається та не потрапляє на гострі краї предметів.

2. Вирівняйте прилад по центру.

Між приладом та сусідніми фронтальними панелями має бути зазор 5 мм.

3. За допомогою ватерпаса вирівняйте прилад строго горизонтально.

4. Щільно пригвинтіть прилад.

Демонтаж

1. Знестирумте прилад.

2. Вигвинтіть кріпильні шурупи.

3. Трохи підніміть прилад та повністю витягніть його.

Пошкоджений кабель підключення можна замінити лише особливим запасним кабелем від виробника або сервісної служби.