

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

STL-431

SUPRA

Just SUPER!



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Комплектация.....	3
Порядок работы.....	3
Настройка функций.....	5
Чистка и уход	6
Помехи	6
Безопасная утилизация	6
Информация о сервисном обслуживании	6

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение телефонного аппарата SUPRA. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации аппарата и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если телефонный аппарат перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т. к. она может пригодиться для удобной транспортировки аппарата.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Устройство предназначено исключительно для использования в быту. Запрещается использовать устройство вне помещений.

Используйте устройство только так, как описано в инструкции. Запрещается любое использование устройства в целях, не предусмотренных изготовителем.

Подключение аппарата к абонентской линии телефонной сети должно осуществляться при полном соблюдении установленных правил и нормативов, действующих на территории страны.

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.

Во избежание несчастных случаев не допускается подключать к телефонной сети вскрытый аппарат.

Данный аппарат предназначен только для работы в качестве оконечного абонентского устройства в телефонных сетях с импульсным и частотным (тональным) способом передачи набора номера.

Телефонный аппарат не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), телефонные блокираторы и АТС типа «Квант».

Прибор рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +1 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C.

Не допускайте попадания влаги на телефонный аппарат. Не трогайте прибор мокрыми руками, не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и в непосредственной близости от воды.

Если телефонный аппарат попал в воду, не трогайте его, пока не выдерните телефонный шнур из гнезда телефонной сети.

Не допускайте резкого или чрезмерного натяжения витого и линейного шнуров.

Разговор следует вести голосом нормальной громкости, при повышенной громкости снижается разборчивость речи.

По окончании разговора правильно положите телефонную трубку, не бросайте ее на рычажный переключатель. Это может вызвать повреждение аппарата.

Устройство не предназначено для использования детьми или людьми, нуждающимися в опеке, без

соответствующего наблюдения за ними. Необходимо следить за маленькими детьми с тем, чтобы они не играли с оборудованием.

Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности, или возникшие в результате неправильной установки.

Работы по техническому обслуживанию оборудования могут проводиться исключительно квалифицированным техническим персоналом. В противном случае ответственность за безопасность и соответствие правилам установки, ухода и техобслуживания возлагается на пользователя.

Техническое обслуживание требуется в следующих случаях:

- поврежден телефонный провод или вилка;
- в аппарат была пролита жидкость;
- телефон попал под дождь или упал в воду;
- аппарат не работает или работает некорректно;
- аппарат упал или был поврежден;

При ремонте разрешается использовать исключительно запасные части рекомендованные производителем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телефонный аппарат — 1 шт.

Телефонный линейный шнур — 1 шт.

Витой шнур — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подготовка к работе

Подключите один разъем телефонного шнура к разъему аппарата, а второй — к розетке абонентской линии телефонной сети. Один разъем витого шнура к разъему аппарата, а второй — к разъему на телефонной трубке.

2. Определение номера входящего звонка и ответ на звонок

При поступлении вызова телефон зазвонит, а на ЖК-дисплее отобразится номер входящего вызова. Снимите трубку, чтобы начать разговор. По окончании разговора, положите трубку обратно на аппарат. Если телефон звонил, когда вас не было,

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

кнопками **UP/DOWN** вы можете просмотреть номера входящих вызовов, их дату и время.

Примечание: данная функция зависит от параметров и реализованных услуг АТС, к которой подключен аппарат.

3. Набор номера

Снимите телефонную трубку. Услышав сигнал АТС (непрерывный гудок), наберите номер.

По окончании разговора положите телефонную трубку.

3.1. Предварительный набор номера

В режиме предварительного набора, т.е. когда трубка лежит на телефоне, если вы ошиблись при наборе номера:

- нажмите кнопку **DEL**, чтобы удалить неправильную цифру,

- или нажмите и удерживайте кнопку **DEL**, чтобы удалить весь номер.

По окончании набора номера нажмите кнопку **SP-PHONE**, чтобы начать вызов.

3.2. Набор номера входящего вызова

Кнопками **UP/DOWN** выберите входящий вызов. Затем нажмите кнопку **BACK**, чтобы перезвонить на этот номер.

Примечание: если требуется дополнительно набрать цифру "0" до основного номера (на некоторых типах АТС), нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку **BACK**.

Примечание: данная функция зависит от параметров и реализованных услуг АТС, к которой подключен аппарат.

3.3. Повторный набор номера

Для повтора номера, набранного ранее, нажмите кнопку **OUT**, затем кнопками **UP/DOWN** выберите нужный номер из ранее набранных и нажмите кнопку **REDIAL**, чтобы набрать его повторно.

4. Удаление номера

Во время просмотра входящих и исходящих вызовов, когда трубка положена на рычаг, кнопками **UP/DOWN** выберите нужный номер, затем нажмите кнопку **DEL**, чтобы его удалить.

Чтобы удалить все входящие или исходящие вызовы, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку **DEL**.

Кроме того, вы можете использовать кнопку **DEL**, для выхода из режима просмотра вызовов.

5. Быстрый набор

Данная функция позволяет набирать сохраненные номера с помощью всего лишь двух нажатий кнопки.

5.1 Запись номера в память ячеек AUTO1-AUTO10.

- Во время просмотра входящих и исходящих вызовов, когда трубка положена на рычаг, кнопками **UP/DOWN** выберите нужный номер, затем нажмите и одну секунду удерживайте кнопку **ST/AUTO**. На дисплее высветится индикатор «SAVE-». Нажмите одну из кнопок **AUTO1-AUTO10**, под которой хотите сохранить данный номер.

- Или наберите желаемый номер цифровыми кнопками 1-10, затем нажмите и одну секунду удерживайте кнопку **ST/AUTO**. На дисплее высветится индикатор «SAVE-». Нажмите одну из кнопок **AUTO1-AUTO10**, под которой хотите сохранить данный номер.

5.2 Чтобы воспользоваться быстрым набором, нажмите кнопку **ST/AUTO**, на дисплее появится индикатор «LOAD». Тогда нажмите одну из кнопок **AUTO1-AUTO10**, под которой сохранен номер, который вам нужно набрать.

6. Удержание звонка

В режиме разговора нажмите кнопку **HOLD**, а затем положите трубку. Ваш абонент останется на линии и будет слышать музыку. Чтобы возобновить разговор с помощью телефонной трубки, снимите трубку. Чтобы продолжить разговор в режиме громкой связи нажмите кнопку **SP-PHONE**.

7. Регулировка громкости громкой связи

Нажмите кнопку **SP-PHONE**, затем кнопкой **VOL** установите нужный уровень громкости.

8. Пауза в процессе набора номера

(для пользователей аналоговых линий УАТС / междугородних телефонных линий)

Если при наборе номера через УАТС или междугороднюю телефонную линию требуется пауза, можно воспользоваться кнопкой **PAUSE**. Время паузы составляет 800 мс.

Пример использования: 8 – PAUSE – телефонный номер.

9. Удержание и перевод звонка

Если ваш телефон подключен к мини-АТС, используйте кнопку **FLASH** для удержания или переключения звонка. В режиме разговора нажмите кнопку **FLASH**, а затем наберите «другой» номер.

Теперь:

- если вы хотите перевести звонок, положите трубку.

- если хотите поговорить с абонентом «другого» номера, удерживая на линии первого звонящего, не кладите трубку

- если вы хотите возобновить первый телефонный разговор, нажмите кнопку **FLASH** еще раз.

Примечание: работа кнопки **FLASH** зависит от типа мини-АТС и может отличаться от описанной.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Когда трубка положена на рычаг, нажмите кнопку **FL/SET**, чтобы перейти в меню настроек аппарата. Тогда на ЖК-дисплее высветится индикатор «SE 12345678». Кнопками **UP/DOWN** выбирайте нужные вам меню. Вы также можете выбирать нужные меню с помощью цифровых кнопок. После выбора нужного меню, когда соответствующий цифровой индикатор будет высвечиваться на дисплее, тогда нажмите кнопку **FL/SET**, чтобы перейти в данное меню настроек. По окончании настройки нажмите кнопку **DEL**, чтобы выйти из текущего меню настроек.

В меню аппарата представлены следующие меню настроек.

1. Дата и время

Кнопками **UP/DOWN** в главном меню выберите меню «1», на дисплее отобразятся индикаторы «1-DATE 2-CL». Нажмите кнопку **FL/SET** для подтверждения, затем кнопками **UP/DOWN** или цифровыми кнопками выберите параметр настройки «1-DATE» («Дата») или «2-CL» («Время»). Цифровыми кнопками установите нужное значение для выбранного параметра и нажмите кнопку **FL/SET** для подтверждения. Когда вы установите дату, аппарат автоматически определит день недели. Чтобы выйти из данного меню, нажмите кнопку **SP-PHONE**.

2. Параметры вызова

Кнопками **UP/DOWN** в главном меню выберите меню «2», на дисплее отобразятся индикаторы «г 1Т 2VIP 3Vol». Кнопками **UP/DOWN** или цифровыми кнопками выберите параметр настройки, затем установите значение для выбранного параметра. Для подтверждения нажмите кнопку **FL/SET**. В этом меню вы можете установить мелодию вызова («1») и уровень громкости («3»). Параметр «2» настраивать не нужно. Чтобы выйти из данного меню, нажмите кнопку **SP-PHONE**.

3. Будильник

Кнопками **UP/DOWN** в главном меню выберите меню «3», на дисплее отобразятся индикаторы «AL 1-2-3». Кнопками **UP/DOWN** или цифровыми кнопками выберите параметр настройки. На дисплее отобразится индикатор «**ALAR OFF**», при этом «**OFF**» будет мигать. Установите время будильника цифровыми кнопками или отключите будильник, выбрав кнопками **UP/DOWN** значение «OFF». Когда сработает будильник, нажмите любую кнопку, чтобы его выключить.

4. Временное отключение звонка

Кнопками **UP/DOWN** в главном меню выберите меню «4», на дисплее отобразятся индикаторы «off r 00-00». Когда буква будет мигать, цифровыми кнопками установите нужное время. Так вы активируете функцию временного отключения звонка, при этом на дисплее начнется обратный отсчет времени. Когда установленное время пройдет, функция будет отключена. Снимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**, чтобы отключить функцию раньше установленного времени. Когда активирована функция временного отключения звонка, при поступлении входящих вызовов телефон не звонит.

5. Специальные функции

Кнопками **UP/DOWN** в главном меню выберите меню «5», на дисплее отобразятся индикаторы «1-F, 2-PT, 3-d». Кнопками **UP/DOWN** или цифровыми кнопками выберите параметр настройки.

Выберите параметр «1», чтобы установить время паузы при переводе звонка при нажатии кнопки **FLASH**. Затем установите нужное значение: 90, 95, 100, 120, 180, 300, 600 или 1000 мс. Параметр «2» настраивать не нужно, т.к. по умолчанию установлен тональный режим. Выберите параметр «3», затем кнопками **UP/DOWN** выберите значение «**ON**», чтобы включить защиту от воров, или значение «**OFF**», чтобы отключить такую защиту.

6. Цифровые настройки

Кнопками **UP/DOWN** в главном меню выберите меню «6», на дисплее отобразятся индикаторы «1-LoC, 2-oL». Выберите параметр «1», затем введите региональный код. Параметр «2» настраивать не нужно.

7. Контрастность дисплея

Кнопками **UP/DOWN** в главном меню выберите меню «7», на дисплее отобразятся индикаторы «con 3». Кнопками **UP/DOWN** отрегулируйте контрастность дисплея.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8. IP

Данное меню недоступно для настройки.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ:

Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию прибор должен быть выключен, а кабель питания вынут из розетки.

Для чистки прибора не используйте растворители и другие химические средства, т. к. они могут повредить поверхность аппарата.

Для чистки поверхности внешних частей телефонного аппарата запрещается разбрызгивать на них воду. Аккуратно протирайте их сухой или слегка увлажненной мягкой тканью.

ПОМЕХИ

Помехи в телефонной линии могут быть вызваны не только неисправностью аппарата, но и следующими факторами:

- контакты телефонных линий с проводами под более высоким напряжением (короткое замыкание);
- электромагнитное излучение от других проводников, расположенных поблизости;
- резкие перепады нагрузки в телефонной линии;
- погодные условия.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесиках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрица-

тельные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур: от +1 до +40°C

Влажность воздуха: не более 80% при +25°C.

Размеры:200 x 166 x 85мм

Вес:607г

Источник питания: телефонная линия

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ



Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



ABO1

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (НК), Китай.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3002) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 733Б*
Армавир	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Астрахань	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Дюид"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калининна, 24-А
г. Братск	Авторай	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл. п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская, д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 72-17-42	пр-кт Стане-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКГ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. (не всео технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград,пр-т Ленина,58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская д.85а
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8442) 70-64-45	ул. Тарасцевская, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 266-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Кукуликина, д.29
Дмитровград	"ЭПКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д. 63
Екатеринбург	Сонио	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БИГ	Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 213-95-16	ул.Фронтовых бригад, д.15, стр.9, ооб.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А.
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д. 150 (вход со двора)
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул.Июетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Короновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(86142) 443-59	ул.Пушкина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	И.П. Новокенцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Красноярск	КартаСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фоллиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азарис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 79-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(831) 412-14-72	ул. Бетехова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48439) 613-73 644-14 5-31-31 5-63-50	Обнинск.пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3812) 96-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8793) 36-59-68	Ул. Февральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 247-14-41	ул. Черепашкина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 21-02-19	ул. Новая, д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотииков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4752) 73-94-01	ул.Киквидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16, ул. Дзержинского 68а.
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карлова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Создателей, д. 35. "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	Баш ТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 2-608-778	ул. Татьяничевой, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Шарылово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91