




SMART TV

# Краткое руководство по установке



Нажмите кнопку!  
Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

- \* Показанное изображение может отличаться от вашего телевизора.
- \* Изображение, отображаемое на компьютере или мобильном телефоне, может отличаться в зависимости от ОС (Операционной системы).
- \* Расположение значков приложений может отличаться в зависимости от платформы и версии программного обеспечения.

## Соединение по беспроводной сети

РУССКИЙ

- \* Применимо только для моделей со встроенной поддержкой Wi-Fi.



ИЛИ


- \* Применимо только для моделей с поддержкой Wi-Fi.



Беспроводной маршрутизатор



## Подключение к проводной сети

- \* Для стабильности Интернет-подключения рекомендуется использовать проводное подключение или расположить беспроводной маршрутизатор рядом с телевизором.




## НАСТРОЙКА СЕТИ


- 1 Для отображения меню Дома нажмите кнопку **🏠 (Дома)** на пульте ДУ. Выделите значок **⚙️ (НАСТРОЙКИ)** и выберите его, нажав кнопку **Колесико (ОК)** на пульте ДУ.
- 4 Если подключение выполнено успешно, отображается состояние **"Подключено к Интернету"**.




- 2 Перейдите в **Сеть → Проводное подключение** или **Подключение к сети Wi-Fi**.



Состояние подключения можно проверить в разделе **Расширенные настройки**.






- 3 Устройство автоматически пытается подключиться к доступной сети (проводное подключение приоритетно). При выборе пункта **Подключение к сети Wi-Fi** отображается список доступных сетей. Выберите необходимую сеть.



Для беспроводных точек доступа (маршрутизаторов) со значком **🔒** необходимо ввести ключ защиты.

## Устранение неполадок в сети

- 1 Для отображения меню Дома нажмите кнопку  (Дома) на пульте ДУ. Выделите значок  (НАСТРОЙКИ) и выберите его, нажав кнопку Колесико (ОК) на пульте ДУ.



- 2 Перейдите в Сеть → Проводное подключение или Подключение к сети Wi-Fi → Расширенные настройки.



Следуйте приведенным ниже инструкциям, относящимся к состоянию вашей сети.

### Проверьте телевизор и точку доступа (маршрутизатор).



Если символ X отображается рядом со значком телевизора:

- 1 Проверьте статус подключения телевизора и точки доступа (маршрутизатора).
- 2 Включите и выключите телевизор, точку доступа (маршрутизатор).
- 3 При использовании статического IP введите IP напрямую.
- 4 Свяжитесь с интернет-провайдером или компанией-производителем точки доступа (маршрутизатора).

### Проверьте маршрутизатор или проконсультируйтесь с провайдером интернет-услуг.



Если символ X отображается рядом со значком шлюза:

- 1 Отсоедините кабель питания точки доступа (маршрутизатора) и попытайтесь выполнить подключение через 5 секунд.
- 2 Выполните инициализацию (сброс) точки доступа (маршрутизатора).
- 3 Свяжитесь с интернет-провайдером или компанией-производителем точки доступа (маршрутизатора).



Если символ X отображается рядом со значком DNS:

- 1 Отсоедините кабель питания точки доступа (маршрутизатора) и попытайтесь выполнить подключение через 5 секунд.
- 2 Выполните инициализацию (сброс) точки доступа (маршрутизатора).
- 3 Убедитесь, что MAC-адрес телевизора/маршрутизатора зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг (MAC-адрес, отображаемый на правой панели окна состояния сети, должен быть зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг).
- 4 На сайте производителя маршрутизатора убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия встроенного ПО.

## Установка и настройка SmartShare PC SW

- 1 Установите программу **SmartShare PC SW** на компьютер.
- 2 Перейдите **www.lg.com**. Затем выберите свой регион.
- 3 Выберите **ПОДДЕРЖКА** . Затем найдите свою модель.
- 4 Выберите **Drivers & Software (Драйверы и Программное Обеспечение (ПО))** или **Обновление ПО**. Затем выберите **Smartshare PC SW (ПО на ПК для Smartshare)**.
- 5 После завершения установки можно запустить программу.

РУССКИЙ



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Сервис **SmartShare** доступен только, если телевизор и другие устройства подключены к единому маршрутизатору.

## Подключение SmartShare для смартфона




- 1 Убедитесь, что на смартфоне активна связь Wi-Fi. Чтобы воспользоваться функцией **SmartShare**, необходимо, чтобы оба устройства были подключены к одной локальной сети.
- 2 Установите/запустите приложение для отправки содержимого со смартфона (на телефонах LG оно называется **SmartShare**).
- 3 Включите смартфон для отправки файлов содержимого на другие устройства.
- 4 Откройте приложение **SmartShare**. 🏠 (Дома) → **SmartShare**.
- 5 Выберите типы файлов, которые вы хотите воспроизвести (видео, аудио или фото).
- 6 Выберите файл видео, аудио или фото для воспроизведения на экране телевизора.
- 7 Воспроизведите медиа-файл, чтобы просмотреть его содержимое на экране телевизора.

## Обновление ПО телевизора

\* При первом включении телевизора после обновления ПО инициализация телевизора может занять около одной минуты.

🏠 (Дома) → ⚙️ (НАСТРОЙКИ) → 🌐 (Общие) → 📄 Сведения о телевизоре → ПРОВЕРИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ

Версию программного обеспечения можно проверить и при необходимости обновить. Если установить флажок "Разрешить автоматические обновления", обновление программного обеспечения будет производиться автоматически.



## Установка Wi-Fi Direct

🏠 (Дома) → ⚙️ (НАСТРОЙКИ) → 🌐 (Сеть) → Wi-Fi Direct

Если локальная сеть недоступна, портативное устройство можно подключить напрямую к телевизору с помощью функции Wi-Fi Direct.

С помощью **SmartShare** можно делиться файлами или экранами устройств, подключенных к **Wi-Fi Direct**.

1 Если установить **Wi-Fi Direct** на **ВКЛ.**, появится список доступных устройств.



2 При появлении запроса на подключение выберите **ДА**. Теперь **Wi-Fi Direct** подключена к телевизору.

\* Если вы не используете функцию **Wi-Fi Direct**, рекомендуется установить **Wi-Fi Direct** на **ВЫКЛ.** для минимизации помех между устройствами Wi-Fi. Возможно использование только устройств с поддержкой технологии Wi-Fi Direct.

## Настройка Miracast



РУССКИЙ

**Miracast** позволяет осуществлять безопасную беспроводную отправку видео и аудио с переносного устройства на телевизор.

🏠 (Дом) → Screen Share


- 1 Функция **Miracast** должна быть **ВКЛ.** на мобильном устройстве.
- 2 После обнаружения телевизора выберите устройство на портативном устройстве. После успешно установленного подключения экран телевизора отобразится на экране устройства.

## Установка WiDi (Беспроводной дисплей)

Технология Intel WiDi (Беспроводной дисплей) обеспечивает удобное и быстрое подключение телевизора в качестве дополнительного или второго монитора по беспроводному или сетевому соединению. Теперь вы можете комфортно просматривать любимые фильмы, видео, фотографии, он-лайн программы и многое другое в высоком разрешении прямо на экране телевизора в отличном качестве изображения и с великолепным звуком.

🏠 (Дом) → Screen Share

- 1 Intel's WiDi установлен на **ВКЛ.** Подключите свой ноутбук к точке доступа (можно использовать эту функцию без точки доступа, но подключение рекомендуется). Ваш ноутбук запускает программу Intel WiDi (🖥️).
- 2 Он обнаруживает, что LG Smart TV доступен и поддерживает WiDi. Выберите из списка необходимый телевизор и щелкните Подключить. Введите PIN-код, отображаемые на экране, в поле ввода (ⓐ), отображаемое на экране ноутбука, затем нажмите Продолжить.



Экран ноутбука

- 3 Экран телевизора отобразится на экране ноутбука. Беспроводная среда может влиять на экран дисплея. При плохом соединении подключение Intel WiDi может быть прервано.

\* Телевизор LG не требуется регистрировать.

\* Для получения дополнительной информации о Intel WiDi посетите сайт <http://intel.com/go/widi>.

\* Управлять компьютером можно с помощью пульта ДУ Magic. (WiDi версии 4.2 и выше)



При возникновении любых проблем звоните в центр поддержки клиентов LG.