






Citrus press

HR2737



PHILIPS



Введение

Поздравляем с покупкой! Добро пожаловать в Philips! Для получения всех преимуществ поддержки, оказываемой Philips, зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.com/welcome.

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно

- Не погружайте блок электродвигателя в воду и не промывайте под струей воды.

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на нижней панели прибора, соответствует напряжению местной электросети.
- Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка или другие детали повреждены.
- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

Внимание

- Поставьте прибор на ровную и устойчивую поверхность.

- Продолжительность непрерывного использования соковыжималки для цитрусовых не должна превышать 10 минут.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании такой принадлежности гарантийные обязательства утрачивают силу.
- Уровень шума: $L_c = 72$ дБ (А)

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкции, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Подготовка прибора к работе

- 1 Перед началом эксплуатации прибора рекомендуется вымыть рабочую ёмкость и конус (см. главу “Очистка”).
- 2 При необходимости излишек шнура питания можно обмотать вокруг основания прибора. (Рис. 1)

Использование прибора

- 1 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- 2 Включите прибор, надавив половинкой плода на конус. (Рис. 2)
- 3 Извлеките конус, снимите рабочую ёмкость с двигателя и можно наливать сок (Рис. 3).

Очистка

Очистить прибор легче всего сразу после использования.

Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или промывать под струей воды.

- 1 Отключите прибор от электросети.

- 2** Снимите конус и рабочую ёмкость (Рис. 4).
- 3** Промойте конус и рабочую ёмкость под струей теплой воды (Рис. 5).

Примечание. Конус и рабочую ёмкость можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине положите эти части на верхнюю полку машины.

- 4** Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью.

Защита окружающей среды

- D** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 6).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт **www.philips.com** или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.