



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-1228**



Travel iron

Дорожный утюг

# Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
DE Die betriebsanweisung	7
RUS Инструкция по эксплуатации	11
KZ Пайдалану нұсқасы	15
RO/MD Instrucțiiune de exploatare	19
CZ Návod k použití	23
UA Інструкція з експлуатації	27
BEL Інструкция па эксплуатацыі	31
UZ Фойдаланиш қоидалары	35

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)



## IRON

### DESCRIPTION

1. Handle
2. Additional steam release button
3. Water tank lid
4. Water tank
5. Power cord
6. Iron base
7. Folding handle button
8. Power supply switch 110/220 V
9. Iron sole
10. Heating element switching on indicator
11. Temperature control
12. Constant steam supply on/off handle
13. Measuring jug

### SAFETY MEASURES

Before operating the unit, read all the instructions carefully and pay attention to the illustrations.

- Before connecting the iron to the electric network set the power supply switch in correspondence with the voltage of the electric network. After usage of the iron with network voltage 110 V always set the switch to the 220 V position, it will prevent malfunction of the iron while connecting the iron to the electric network with the increased voltage.
- Do not connect the iron to the outlets, intended for electric shavers (in long-distance trains).
- Before connecting the unit to the network, unwind the power cord completely.
- The power cord is equipped with a euro plug; connect it to the socket with a secure grounding.
- In order to avoid risk of fire do not use adapters while connecting the appliance to the outlet.
- In order to avoid overloading of the electric network, do not switch on simultaneously several appliances with high power consumption.
- Use the iron only for the intended purposes, specified in this manual.
- Do not use the unit outdoors.
- Place the iron on a flat stable surface or use the ironing board.
- Never leave the operating unit unattended.
- Always unplug the unit, if you do not use it.
- Always unplug the unit when filling the water tank with water.
- The water tank lid should be closed during the ironing.
- Do not fill the water tank with scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents, chemical agents etc.
- Provide that open parts of your skin do not contact hot surfaces or outgoing steam of the iron in order to avoid getting burns.
- Provide that the power cord is not hanging over the edge of the ironing board and make sure that it does not touch hot surfaces.
- Before plugging/unplugging the unit, set the temperature control to the "min" position, and the constant steam supply control to the "X" position (steam supply is off).
- To unplug the unit always take the plug, do not pull the power cord.
- In order to avoid electric shock, do not immerse the unit into water or other liquids.
- Before taking the unit away for keeping, pour out the remaining water and let the unit cool down.
- Do not use the unit, if the plug or the power cord is damaged or if there are other damages in the unit.
- Never use the unit after it fell down, if there are visible damages in the unit or in case of water leakage.
- In order to avoid electric shock do not repair the unit by yourself; if there are some damages in the unit, apply to the authorized service center.
- Never allow children to use the unit as a toy.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons. Do not allow them to use the unit without supervision.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless the person who is responsible for their safety gave them all the necessary instructions on safety measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.
- Keep the unit vertically in a dry cool place, out of reach of children.
- A travelling iron will help to put your things

# ENGLISH

in order quickly during travelling or business trips, but it does not replace the usual household iron.

## IRONING WITHOUT AN IRONING BOARD

During travelling, an ironing board is not always at hand, for such cases it is enough to lay twofold terry towel on the flat surface. Preliminary make sure, that the surface is heat resistant and waterproof. Do not use glass or plastic surfaces.

## BEFORE FIRST USAGE

- Unpack the iron; remove the protective cardboard covering (if any) from the iron sole (9).
- Wipe the iron sole with a dry cloth.
- Before connecting the iron to the electric network set the power supply switch (8) in correspondence with the voltage of the electric network. After usage of the iron with network voltage 110 V always set the switch (8) to the 220 V position, it will prevent malfunction of the iron while connecting the iron to the electric network with the increased voltage.

## FILLING THE WATER TANK

Before filling the water tank with water, make sure that the iron is unplugged.

- Lift the handle (1) and it will lock, to lower the handle (1) press the (7) button and lower the handle.
- Set the temperature control (11) to the "min" position and the constant steam supply handle (12) to the "X" position (steam supply is off).
- Open the water tank lid (3).
- Do not pull the lid strongly, slight effort is enough.
- Fill the water tank with water, using the measuring jug (13); firmly close the lid (3).

### Note:

**Steam will not be supplied if there is no water in the water tank.**

- **If you need to refill the water tank during ironing, switch off the iron and remove the power plug from the outlet.**

- **Do not fill the water tank with scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents, chemical agents etc.**
- **After you finish ironing, switch off the unit, wait until it cools down completely and then open the water tank lid (3) and drain the remaining water.**

## IRONING TEMPERATURE

Before operating, test the heated iron on the cloth to be sure that the iron sole (9) and the water tank (4) are clean.

- Always check the recommended iron temperature indicated on the tag before ironing.
- If the tag does not list the recommended ironing temperature, but you know the type of fabric, then use the following table to determine the proper temperature.

### Marks   Fabric type (temperature)

.	Synthetics, nylon, acryl, polyester (low temperature)
..	Silk/wool (medium temperature)
... (max)	Cotton/linen (high temperature)

- This table is only for smooth materials. Fabrics of other types (crimped, raised etc.) are best ironed at low temperature.
- First sort items by ironing temperature: synthetic materials to synthetic materials, wool with wool, cotton with cotton etc.
- The iron heats up faster than it cools down. For this reason it is recommended to begin ironing at low temperature (for instance synthetic fabrics).
- After that, move to higher temperature ironing. Cotton and linens should be ironed last.
- If an item is made of a mix of fabrics, then the iron should be set for the fabric with the lowest ironing (for instance if an item is made of polyester and cotton, it should be ironed at the temperature used for ironing polyester "...").
- If you cannot define the fabric the item is made of, find a place on it that is hidden while wearing and, on practice select the ironing temperature (always start at the low

est and gradually raise it until you get the desired result).

- Corduroy and other fabrics that start glossy quickly should be ironed strictly in one direction (along the pile) with slight pressure.
- To avoid appearance of glossy spots on the synthetic and silk fabrics, iron them back-side.

## SETTING THE IRONING TEMPERATURE

- Lift the handle (1) and it will lock, to lower the handle (1) press the (7) button and lower the handle
- Before connecting the iron to the electric network set the power supply switch (8) in correspondence with the voltage of the electric network. After usage of the iron with network voltage 110 V always set the switch (8) to the 220 V position, it will prevent malfunction of the iron while connecting the iron to the electric network with the increased voltage.
- Unwind the power cord and insert the plug into the socket.
- Set the temperature control (11) to the required ironing temperature: “●”, “●●”, “●●●”, “max” depending on the type of fabric, the (10) indicator will light up.
- Place the iron vertically.
- When the sole temperature (9) reaches the desired temperature value, the (10) indicator will go out, you can start ironing.

**Note:** When using the unit for the first time, the heating element of the unit burns that is why some smoke or foreign odor can appear. It is normal.

## IRONING WITHOUT STEAM

- Set the constant steam supply on/off handle (12) to the “⊗” (steam supply is off).
- Set the temperature control (11) to the required ironing temperature.
- Place the iron vertically.
- When the sole temperature (9) reaches the desired temperature value, the (7) indicator will go out, you can start ironing.
- After operation, take the plug out of the socket and wait until the iron cools down completely.

- Press the (7) button and lower the iron handle (4) down.

## STEAM IRONING

While steam ironing set the temperature control (11) to the “max” position.

- Fill the water tank with water as described in the corresponding section.
- Insert the power plug into the socket.
- Set the temperature control (11) to the “max” position, the indicator (10) will light up.
- Place the iron vertically.
- When the sole temperature (9) reaches the desired temperature value, the (10) indicator will go out, you can start ironing.
- Switch on constant steam supply, by setting the handle (12) to the left position (steam supply is on); steam will be outgoing from the openings of the iron sole (9).
- Set the temperature control (11) to the “min” position and the constant steam supply handle (12) to the “⊗” position (steam supply is off).
- Take the plug out of the socket and wait until the iron cools down completely.
- Open the lid (3) and pour out water from the tank.
- Press the button (7) and lower the handle (1) down.

**ATTENTION!** If during the operation steam is not constantly supplied, check whether the temperature control (11) is set properly, check the handle (12) position and whether there is water in the water tank (4).

## ADDITIONAL STEAM RELEASE

Additional steam release function is useful when ironing folds and can only be used at high ironing temperatures (when the iron temperature control (11) is set to “max”). When the additional steam release button (2) is pressed, steam will be vigorously released from the openings in the iron sole.

### **Note:**

- In order to avoid leakage of water from steam openings, press the additional steam supply button (2) with a 10-15 sec. interval.

# ENGLISH

## VERTICAL STEAMING

Vertical steaming function can be used only when the high temperature mode is used (set the temperature regulator (11) to max").

Hold the iron vertically at the distance of 10-15 cm from the clothes and press the additional steam release button (2) with a 10-15 seconds interval, steam will be vigorously released from the openings in the iron sole (9).

## Important information

- Vertical steaming is not recommended for synthetic fabrics.
- To avoid melting the fabric, do not touch the iron sole (9) to the item while steaming.
- Never steam iron clothes, which are on a person, as the steam temperature is very high and it can cause burns. Use a coat-hanger or a stand.

## CLEANING AND CARE

- Before cleaning the iron, make sure that it is unplugged and has cooled completely.
- Wipe the iron's outer surface with a damp cloth and then wipe dry.
- Sediment on the iron sole can be removed with a cloth soaked in vinegar-water solution.
- After removing sediment, polish the sole with a dry cloth.
- Do not use abrasive substances to clean the sole and the body of the iron.
- Avoid touching the iron sole with sharp metal objects.

## STORAGE

- Turn the temperature control (11) anticlockwise to the "min" position, set the constant steam supply handle (12) to the "X" position (steam supply is off).
- Take the plug out of the socket.
- Set the iron vertically and allow it to cool down completely.
- Open the water tank lid (3), turn over the iron and drain any remaining water from the water tank (4).
- Close the lid (3).
- Store the iron vertically in a dry cool place out of reach of children.

## Delivery set

1. Iron – 1 pc.
2. Water tank – 1 pc.
3. Instruction manual – 1 pc.

## SPECIFICATIONS

Power supply: 110/220 V, ~ 50/60 Hz

Power consumption: 1000 W

*Specifications subject to change without prior notice.*

## Service life of appliance - 3 years

## GUARANTEE

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

 *This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)*

## BÜGELEISEN

### BESCHREIBUNG

1. Handel
2. Taste der zusätzlichen Dampfzufuhr
3. Deckel der Wassereinfüllöffnung
4. Wasserbehälter
5. Netzkabel
6. Bügeleisenfußplatte
7. Knopf fürs Zusammenklappen des Handgriffs
8. Spannungsschalter 110/220V
9. Gleitsohle
10. Indikator der Einschaltung des Heizelements
11. Temperaturregler
12. Regler Ein/Aus der konstanten Dampfzufuhr
13. Messbecher

### SICHERHEITSMÄßNAHMEN

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, achten Sie auch auf die Abbildungen.

- Vor der ersten Inbetriebnahme des Bügeleisens vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt. Nach der Nutzung des Geräts schalten Sie immer den Spannungsschalter bei der Spannung 110V in die Position 220V, dadurch wird der Ausfall des Geräts beim Einschalten des Geräts ins Netz mit der höheren Spannung vermieden.
- Es ist nicht gestattet, Steckdosen für den Betrieb des Geräts zu nutzen, die für den Betrieb der Elektrorasierer (in Fernzügen) bestimmt sind.
- Wickeln Sie das Netzkabel vor dem Einschalten des Bügeleisens komplett ab.
- Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausgestattet; schalten Sie diesen in die Steckdose mit sicherer Erdung ein.
- Verwenden Sie keine Übergangsstücke beim Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um Brandrisiko zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, mehrere Geräte mit hoher Verbrauchsleistung gleichzeitig einzuschalten, um die Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden.
- Nutzen Sie das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb der Räumlichkeiten zu nutzen.
- Stellen Sie das Bügeleisen auf eine gerade stabile Oberfläche auf oder nutzen Sie das Bügelbrett.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbefaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz immer ab.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose beim Auffüllen des Wasserbehälters immer heraus.
- Der Deckel der Einfüllöffnung soll beim Bügeln dicht geschlossen sein.
- Es ist nicht gestattet, Aromaflüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Reagenzien für die Entfernung von Kalkstein, chemische Lösungen usw. ins Wasserbehälter einzugeben.
- Vermeiden Sie die Berührung der Haut mit heißen Oberflächen des Bügeleisens oder austretendem Dampfes, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät vom Bügeleisenbrett nicht frei hängt oder heiße Oberfläche nicht berührt.
- Vor dem Abschalten/Einschalten des Bügeleisens ins Stromnetz stellen Sie den Temperaturregler in die Position „min“ und den Regler der konstanten Dampfzufuhr in die Position „“ (Dampfzufuhr unterbrochen).
- Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie und ziehen Sie es am Stecker.
- Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschlagrisiko zu vermeiden.
- Bevor Sie das Gerät weggpacken, schalten Sie es vom Stromnetz ab, lassen Sie es abkühlen und gießen Sie das übrige Wasser ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder bei anderen Störungen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät bei seinem Sturz, sichtbaren Beschädigungen oder dem Wasserauslauf zu nutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren, um Stromschläge zu vermeiden; wenden Sie sich bei der Feststellung von Beschädigungen an einen autorisierten Kundenservicedienst.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät als Kinderspielzeug zu nutzen.
- Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder oder behinderte Personen unzugänglichem Ort auf. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden, es sei denn ihnen eine angemessene und verständliche Anweisung über die sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren seiner falschen Nutzung

# DEUTSCH

durch die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

- Bewahren Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf.
- Das Reisebügeleisen hilft Ihnen Ihre Sachen während der Urlaubs- oder Dienstreise in Ordnung schnell zu bringen, kann jedoch das normale Bügeleisen nicht ersetzen.

## BÜGELN OHNE BÜGELBRETT

Während der Reisen ist das Bügelbrett nicht immer verfügbar, in solchen Fällen genügt es, wenn Sie ein zweimal gefaltetes Frottierhandtuch auf die gerade Oberfläche legen. Vergewissern Sie sich vorher, dass die Oberfläche hitze- und wasserbeständig ist. Es ist nicht gestattet, Glas- und Plastikoberflächen fürs Bügeln zu nutzen.

## VOR DER ERSTNUTZUNG DES GERÄTS

- Nehmen Sie das Bügeleisen aus der Verpackung heraus und falls notwendig, entfernen Sie das Schutzmaterial von der Gleitsohle (9).
- Wischen Sie die Gleitsohle des Geräts mit einem trockenen Tuch ab.
- Vor der ersten Inbetriebnahme des Bügeleisens vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung (8) übereinstimmt. Nach der Nutzung des Geräts bei der Spannung 110V schalten Sie immer den Spannungsschalter (8) in die Position 220V, dadurch wird der Ausfall des Geräts beim Einschalten des Geräts ins Netz mit der höheren Spannung vermieden.

## AUFFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS

Vergewissern Sie sich vor dem Auffüllen des Bügeleisens mit Wasser, dass es vom Stromnetz abgeschaltet ist.

- Heben Sie den Handel (1) und er wird fixiert, um den Handel (1) herunterzuklappen, drücken Sie die Taste (7) und danach klappen Sie den Handel herunter.
- Stellen Sie den Temperaturregler (11) in die Position „min“ und den Regler der konstanten Dampfzufuhr (12) in die Position „X“ (Dampfzufuhr unterbrochen).
- Öffnen Sie den Deckel der Wassereinfüllöffnung (3).
- Es ist nicht gestattet, am Deckel zu stark zu ziehen, es genügt eine leichte Anstrengung.
- Gießen Sie Wasser ein, nutzen Sie dabei den Wasserbehälter (13), danach schließen Sie den Deckel (3) dicht zu.

## Anmerkung:

Die Dampfzufuhr erfolgt nicht, wenn der Wasserbehälter leer ist.

- Wenn sie Wasser während des Bügels nachgießen müssen, schalten Sie das Bügeleisen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Es ist nicht gestattet, Aromaflüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Reagenzien für die Entfernung von Kalkstein, chemische Lösungen usw. ins Wasserbehälter einzugeben.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Bügeln aus, lassen Sie es abkühlen, danach öffnen Sie den Deckel der Einfüllöffnung (3), drehen Sie das Bügeleisen um und gießen Sie Restwasser aus.

## TEMPERATUR BEIM BÜGELN

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme das aufgeheizte Bügeleisen auf einem Tuch, ob die Gleitsohle (9) und der Wasserbehälter (4) sauber sind.

- Vor dem Bügeln sollen Sie die Überschriften auf dem Etikett der Kleidung beachten, worauf die empfohlene Temperatur angegeben ist.
- Wenn das Etikett mit den Hinweisen nach dem Bügeln fehlt, kennen Sie aber den Stofftyp, so können Sie die Temperaturangaben fürs Bügeln der folgenden Tabelle entnehmen:

### Bezeichnungen      Stofftyp (Temperatur)

.	Synthesefaser, Nylon, Acryl, Polyester (niedrige Temperatur)
..	Seide/Wolle (mittlere Temperatur)
... (max)	Baumwolle/Leinen (hohe Temperatur)

- Die Tabelle ist nur für das Bügeln von glatten Stoffen verwendbar. Wenn Sie den Stoff eines anderen Typs verwenden (gaufriert, geriffelt usw.), dann soll es bei der niedrigen Temperatur gebügelt werden.
- Zuerst sollen Sie die Sachen entsprechend der Bügeltemperatur aussortieren: Synthesefaser zu Synthesefaser, Wolle zu Wolle, Baumwolle zu Baumwolle usw.
- Das Bügeleisen wird schneller aufgeheizt als abgekühlt. Aus diesem Grund wird es empfohlen, Sachen bei der niedrigen Temperatur zu bügeln (z.B. synthetische Stoffe).
- Danach können Sie auch zum Bügel bei höheren Temperaturen übergehen (Seide, Wolle). Erzeugnisse aus Baumwolle und Leinen sollen zuletzt gebügelt werden.
- Wenn das Kleidungsstück aus Mischfasern ist,

soll die Temperatur auf die niedrigste Stufe eingestellt werden (z.B. wenn das Kleidungsstück aus Polyester und Baumwolle besteht, so soll es bei der Temperatur gebügelt werden, die für das Bügeln von Polyester geeignet ist "•").

- Wenn Sie den Stofftyp nicht feststellen können, woraus das Kleidungsstück hergestellt ist, finden Sie darauf ein unbemerkbare Stelle beim Tragen, und wählen Sie durch das Prüfen die Temperatur des Bügelns aus (fangen Sie immer von der niedrigsten Bügeltemperatur an und erhöhen Sie diese, bis das gewünschte Ergebnis nicht erreicht wird).
- Kordstofe und andere Stoffe, die sehr schnell beginnen zu glänzen, sollen unter leichtem Druck streng in einer Richtung gebügelt werden (in Richtung des Strichs).
- Um die Entstehung von Glanzflecken auf den synthetischen und seidenen Stoffen zu vermeiden, bügeln Sie diese von der Innenseite aus.

## EINSTELLEN DER BÜGELTEMPERATUR

- Heben Sie den Handel (4) und er wird fixiert, um den Handel (4) herunterzuklappen, drücken Sie die Taste (7) und danach klappen Sie den Handel herunter.
- Vor der ersten Inbetriebnahme des Bügeleisens vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung (8) übereinstimmt. Nach der Nutzung des Geräts bei der Spannung 110V schalten Sie immer den Spannungsschalter (8) in die Position 220V, dadurch wird der Ausfall des Geräts beim Einschalten des Geräts ins Netz mit der höheren Spannung vermieden.
- Wickeln Sie das Netzkabel ab und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Stellen Sie die gewünschte Bügeltemperatur mit dem Regler (11) ein: „•“, „••“, „•••“, „max“ (abhängig vom Stofftyp, dabei wird der Indikator (10) leuchten).
- Stellen Sie das Bügeleisen in die senkrechte Lage auf.
- Wenn die Temperatur der Gleitsohle (9) auf die gewünschte Temperatur steigt und der Indikator (10) erlischt, können Sie zum Bügeln übergehen.

### Anmerkung:

- Das Heizelement verbrennt beim ersten Einschalten des Bügeleisens, es kann zur Entstehung des Rauches oder eines fremden Geruchs führen – es ist normal.

## TROCKENES BÜGELN

- Stellen Sie den Regler der Dampfzufuhr (12) in die Position „✗“ (Dampfzufuhr unterbrochen).
- Stellen Sie die gewünschte Bügeltemperatur mit dem Regler (11) ein.
- Stellen Sie das Bügeleisen in die senkrechte Lage auf.
- Wenn die Temperatur der Gleitsohle (12) auf die gewünschte Temperatur steigt und der Indikator (7) erlischt, können Sie zum Bügeln übergehen.
- Schalten Sie das Gerät nach der Nutzung vom Stromnetz ab und warten Sie ab, bis dieses komplett abgekühlt wird.
- Drücken Sie die Taste (7) und senken Sie den Handel (4) des Bügeleisens (4) nach unten.

## BÜGELN MIT DAMPF

Stellen Sie den Temperaturregler (11) beim Bügeln mit Dampf in die Position „max“ ein.

- Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser auf, wie es im entsprechenden Kapitel beschrieben wird.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Stellen Sie das Bügeleisen in die senkrechte Lage auf.
- Wenn die Temperatur der Gleitsohle (9) auf die gewünschte Temperatur steigt und der Indikator (10) erlischt, können Sie zum Bügeln übergehen.
- Schalten Sie die konstante Dampfzufuhr, indem Sie den Regler der konstanten Dampfzufuhr (12) in die senkrechte Position stellen, dabei wird der Dampf aus den Öffnungen der Gleitsohle (9) des Bügeleisens austreten.
- Stellen Sie den Temperaturregler (11) nach dem Bügeln in die Position „min“, schalten Sie die konstante Dampfzufuhr aus, indem Sie den Regler der konstanten Dampfzufuhr (12) in die Position „✗“ (Dampfzufuhr unterbrochen) stellen.
- Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab und warten Sie ab, bis dieses komplett abgekühlt wird.
- Öffnen Sie den Deckel (3) und gießen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter ab.
- Drücken Sie die Taste (7) und senken Sie den Handel (1) des Bügeleisens nach unten.

## ACHTUNG!

Wenn die konstante Dampfzufuhr während des Betriebs des Geräts nicht erfolgt, prüfen Sie die Richtigkeit der Positionierung des Temperatur-

# DEUTSCH

reglers (11), des Reglers (12) und das Vorhandensein des Wassers im Wasserbehälter.

## ZUSÄTZLICHE DAMPFZUFUHR

Die Funktion der zusätzlichen Dampfzufuhr ist für Glätten der Falten zweckmäßig und kann nur beim Hochtemperaturbetrieb des Bügeleisens verwendet werden (Temperaturregler (11) in der Position „max“).

Bei Drücken der Taste der zusätzlichen Dampfzufuhr (2) tritt der Dampf intensiver aus der Gleitsohle aus.

### Anmerkung:

- Um das Auslaufen des Wassers aus den Dampföffnungen zu vermeiden, drücken Sie den Knopf der zusätzlichen Dampfzufuhr mit dem Intervall von 10-15 Sekunden.

## VERTIKALE ABDAMPFUNG

Die Funktion der vertikalen Abdampfung kann nur beim Hochtemperaturbetrieb des Bügeleisens verwendet werden (Temperaturregler (11) in der Position „max“).

Halten Sie das Bügeleisen senkrecht 10-15 cm von der Bekleidung entfernt und drücken Sie den Knopf der Dampfzufuhr (2) mit dem Intervall von 10-15 Sekunden, der Dampf wird aus der Gleitsohle des Geräts (9) intensiv austreten.

### Wichtige Information

- Es wird nicht empfohlen, die vertikale Abdampfung von synthetischen Stoffen durchzuführen.
- Es ist nicht gestattet, die Gleitsohle des Bügeleisens (9) mit dem Stoff zu berühren, um seine Verschmelzung zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, die Kleidung, die ein Mensch trägt, abzudämpfen, weil die Temperatur des austretenden Dampfes sehr hoch ist, benutzen Sie Kleiderbügel oder Aufhängebügel.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz abgeschaltet ist.
- Wischen Sie das Gehäuse des Bügeleisens mit einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.
- Kalkablagerungen an der Gleitsohle des Bügeleisens können Sie mit einem Stoff abwischen, der mit Essiglösung angefeuchtet wird.
- Nach der Entfernung des Kalkablagerungen polieren Sie die Gleitsohle des Bügeleisens mit einem trockenen Tuch.
- Es ist nicht gestattet, Abrasivmittel für die Rei-

nigung der Gleitsohle und des Gehäuses des Bügeleisens zu nutzen.

- Vermeiden Sie den Kontakt der Gleitsohle mit scharfen Metallgegenständen.

## AUFBEWARUNG

- Drehen Sie den Temperaturregler (11) gegen Uhrzeigersinn in die Position „min“, stellen Sie den Regler der Dampfzufuhr (12) in die Position „“ (Dampfzufuhr unterbrochen).
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht auf und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Öffnen Sie den Deckel der Wassereinfüllöffnung (3), drehen Sie das Bügeleisen um und gießen Sie das Restwasser aus dem Wasserbehälter (4).
- Schließen Sie den Deckel (3) zu.
- Bewahren Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf.

## Lieferumfang

1. Bügeleisen – 1 St.
2. Wasserbehälter – 1 St.
3. Bedienungsanleitung – 1 St.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 110/220 V, ~ 50/60 Hz  
Leistungsaufnahme: 1000 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

## Betriebslebensdauer des Geräts – 3 Jahre

### Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.



Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

## УТЮГ

### ОПИСАНИЕ

1. Ручка
2. Кнопка дополнительной подачи пара
3. Крышка заливного отверстия
4. Резервуар для воды
5. Сетевой шнур
6. Основание утюга
7. Кнопка складывания ручки
8. Переключатель напряжения питания 110/220 В
9. Подошва утюга
10. Индикатор включения нагревательного элемента
11. Регулятор температуры
12. Ручка вкл./выкл. постоянной подачи пара
13. Мерный стаканчик

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с инструкцией и обратите внимание на иллюстрации.

- Перед включением утюга в электрическую сеть установите переключатель напряжения питания в положение, соответствующее напряжению в электрической сети. После использования утюга при напряжении сети 110 В всегда устанавливайте переключатель в положение 220 В, это предотвратит выход утюга из строя при включении утюга в электрическую сеть с повышенным напряжением.
- Не подключайте утюг к розеткам, предназначенным для электробритв (в поездах дальнего следования).
- Перед включением утюга в сеть полностью размотайте сетевой шнур.
- Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте ее в розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно несколько устройств с большой потребляемой мощностью.
- Используйте утюг только в целях, предусмотренных инструкцией.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Ставьте утюг на ровную, устойчивую поверхность или пользуйтесь гладильной доской.
- Не оставляйте включенный утюг без присмотра.
- Всегда отключайте утюг от сети, если не пользуетесь им.
- При наполнении резервуара водой всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.
- Отверстие для заполнения водой должно быть закрыто во время глажения.
- Запрещается в резервуар для воды заливать ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.п.
- Избегайте контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями утюга или выходящим паром, чтобы избежать получения ожогов.
- Следите, чтобы сетевой шнур не свешивался с края гладильной доски и не касался горячих поверхностей.
- Перед отключением/подключением утюга к электрической сети установите регулятор температуры в положение «min», а регулятор постоянной подачи пара в положение «» (подача пара выключена).
- При отключении утюга от электрической сети всегда держитесь за сетевую вилку, никогда не тяните за сетевой шнур.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте утюг в воду или в любую другую жидкость.
- Перед тем как убрать утюг на хранение отключите его от сети, дайте ему полностью остить и слейте остатки воды.
- Не используйте утюг с неисправной сетевой вилкой, поврежденным сетевым шнуром, а также с любыми другими неисправностями.
- Не пользуйтесь утюгом после его падения, при наличии видимых повреждений или в случае протекания.
- Во избежание поражения электрическим током никогда не разбирайте утюг самостоятельно; при обнаружении неисправности обращайтесь только в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Не разрешайте детям использовать утюг в качестве игрушки.
- Храните устройство в месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями. Не разрешайте им пользоваться устройством без присмотра.

# РУССКИЙ

- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями. В исключительных случаях лицо, отвечающее за их безопасность, должно дать соответствующие и понятные им инструкции о безопасном использовании устройства и предупредить их о тех опасностях, которые могут возникнуть при неправильном использовании устройства.
- Храните утюг в вертикальном положении в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.
- Дорожный утюг поможет вам быстро привести ваши вещи в порядок во время путешествий или деловых поездок, но он не является заменой обычному бытовому утюгу.

## ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКИ

Во время путешествий, гладильная доска не всегда оказывается под рукой. В таких случаях достаточно положить на ровную поверхность сложенное в два слоя махровое полотенце. Предварительно убедитесь, что поверхность жаро- и влагостойчива. Не используйте стеклянные или пластиковые поверхности.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките утюг из упаковки, при наличии защиты на подошве (9) удалите ее.
- Протрите подошву утюга сухой тканью.
- Перед включением утюга в электрическую сеть установите переключатель напряжения питания (8) в положение, соответствующее напряжению электрической сети. После использования утюга при напряжении сети 110 В всегда устанавливайте переключатель (8) в положение 220 В, это предотвратит выход утюга из строя при включении утюга в электрическую сеть с повышенным напряжением.

## НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Прежде чем залить воду в утюг убедитесь, что он отключен от сети.

- Поднимите ручку (1) и она зафиксируется. Чтобы опустить ручку (1), сначала необходимо нажать на кнопку (7), и лишь потом опустить ручку.
- Установите регулятор температуры (11) в положение «min», а ручку постоянной подачи пара (12) в положение «» (подача пара выключена).

- Откройте крышку заливного отверстия (3).
- Не тяните за крышку слишком сильно, достаточно небольшого усилия.
- Залейте воду, используя емкость для залива воды (13), затем плотно закройте крышку (3).

### Примечание:

**Подача пара не будет осуществляться, если в резервуаре нет воды.**

- **Если во время глажения необходимо добавить воды, следует отключить утюг и вынуть сетевую вилку из розетки.**
- **Запрещается в резервуар для воды заливать ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.п.**
- **После того как вы закончите гладить, выключите утюг, дождитесь его полного остывания, после чего откройте крышку заливного отверстия (3), переверните утюг и слейте остатки воды.**

## ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНИЯ

Перед началом эксплуатации протестируйте нагретый утюг на кусочке ткани, чтобы убедиться в том, что подошва утюга (9) и резервуар для воды (4) чистые.

- Всегда перед глажением вещей смотрите на ярлык изделия, где указана рекомендуемая температура глажения.
- Если ярлык с указаниями по глажению отсутствует, но вы знаете тип материала, то для выбора температуры глажения пользуйтесь следующей таблицей.

### Обозначения Тип ткани (температура)

.	Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер (низкая температура)
..	Шелк/шерсть (средняя температура)
... (max)	Хлопок/лен (высокая температура)

- Таблица применима только для гладких материалов. Если материал другого типа (гофрированный, рельефный и т.д.), то лучше всего его гладить при низкой температуре.
- Сначала отсортируйте вещи по температуре глажения: синтетику к синтетике, шерсть к шерсти, хлопок к хлопку и т.д.
- Утюг нагревается быстрее, чем остывает. Поэтому сначала рекомендуется гладить

вещи при низкой температуре (например, синтетические ткани).

- После чего приступайте к гладжению при более высоких температурах (шелк, шерсть). Изделия из хлопка и льна следует гладить в последнюю очередь.
- Если в состав ткани входят смесовые волокна, то необходимо установить температуру гладжения самую низкую (например, если изделие состоит из полиэстера и из хлопка, то его следует гладить при температуре, подходящей для полиэстера «•»).
- Если вы не можете определить состав ткани, то найдите на изделии место, которое не бросается в глаза при носке, и опытным путём выберите температуру гладжения (всегда начинайте с самой низкой температуры и постепенно повышайте её, пока не добьётесь желаемого результата).
- Вельветовые и другие ткани, которые быстро начинают лосниться, следует гладить строго в одном направлении (в направлении ворса) с небольшим нажимом.
- Чтобы избежать появления лоснящихся пятен на синтетических и шелковых тканях, гладьте их с изнаночной стороны.

## УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНИЯ

- Поднимите ручку (4) и она зафиксируется. Перед тем как опустить ручку (4), следует нажать на кнопку (7).
- Перед включением утюга в электрическую сеть установите переключатель напряжения питания (8) в положение, соответствующее напряжению в электрической сети. После использования утюга при напряжении сети 110 В всегда устанавливайте переключатель (8) в положение 220 В, это предотвратит выход утюга из строя при включении утюга в электрическую сеть с повышенным напряжением.
- Размотайте сетевой шнур и вставьте сетевую вилку в розетку.
- Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру гладжения: «•», «••», «•••» «маx» (в зависимости от типа ткани), при этом загорится индикатор (10).
- Поставьте утюг в вертикальное положение.
- Когда температура подошвы утюга (9) достигнет установленной температуры, индикатор (10) погаснет, можно приступать к гладжению.

## Примечание:

- При первом включении нагревательный элемент утюга обгорает, поэтому возможно появление небольшого количества дыма или постороннего запаха, это нормальное явление.*

## СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Установите ручку вкл./выкл. постоянной подачи пара (12) в положение «» (подача пара выключена).
- Поворотом регулятора температуры (11) установите требуемую температуру гладжения.
- Поставьте утюг в вертикальное положение.
- Когда температура подошвы утюга (12) достигнет установленной температуры, индикатор (7) погаснет, можно приступать к гладжению.
- После завершения работы следует вынуть вилку сетевого шнура из розетки и дождаться полного остывания утюга.
- Нажмите на кнопку (7) и опустите ручку утюга (4) вниз.

## ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

При паровом гладжении необходимо установить регулятор температуры (11) в положение «маx».

- Заполните резервуар водой, как описано в соответствующем разделе.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Регулятор температуры (11) установите в положение «маx», при этом загорится индикатор (10).
- Поставьте утюг в вертикальное положение.
- Когда температура подошвы утюга (9) достигнет заданной, индикатор (10) погаснет, можно приступать к гладжению.
- Включите постоянную подачу пара, установив ручку (12) в крайнее левое положение (подача пара включена), пар начнет выходить из отверстий подошвы утюга (9).
- После использования утюга установите регулятор температуры (11) в положение «min», отключите постоянную подачу пара, установив ручку (12) в положение «» (подача пара выключена).
- Выньте вилку сетевого шнура из розетки и дождитесь полного остывания утюга.
- Откройте крышку (3) и слейте воду из резервуара.

# РУССКИЙ

- Нажмите на кнопку (7) и опустите ручку утюга (1) вниз.

## ВНИМАНИЕ!

Если во время работы не происходит постоянной подачи пара, проверьте правильность установки регулятора температуры (11), положение ручки (12) и наличие воды в резервуаре (4).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПАРА

Функция подачи пара полезна при разглаживании складок и может быть использована только при высокотемпературном режиме глашения (регулятор температуры (11) в положении «так»).

При нажатии кнопки дополнительной подачи пара (2) пар из подошвы утюга будет выходить более интенсивно.

### Примечание:

- Во избежание вытекания воды из паровых отверстий нажимайте кнопку дополнительной подачи пара (2) с интервалом в 10-15 секунд.**

## ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Функция вертикального отпаривания может быть использована только при высокотемпературном режиме глашения (регулятор температуры (11) в положении «так»).

Держите утюг вертикально на расстоянии 10-15 см от одежды и нажимайте кнопку подачи пара (2) с интервалом в 10-15 секунд, пар будет интенсивно выходить из подошвы утюга (9).

## Важная информация

- Не рекомендуется выполнять вертикальное отпаривание синтетических тканей.
- При отпаривании не прикасайтесь подошвой утюга (9) к материалу, чтобы избежать его оплавления.
- Никогда не отпаривайте одежду, надетую на человека, т.к. температура выходящего пара очень высокая, пользуйтесь плечиками или вешалкой.

## УХОД И ЧИСТКА

- Убедитесь, что утюг отключен от сети и остыл.
- Протирайте корпус утюга слегка влажной тканью, после этого протрите его насухо.

- Отложения накипи на подошве утюга можно удалить тканью, смоченной в уксусно-водном растворе.
- После удаления отложений протрите поверхность подошвы сухой тканью.
- Не используйте для чистки подошвы и корпуса утюга абразивные чистящие средства.
- Избегайте контакта подошвы утюга с острыми металлическими предметами.

## ХРАНЕНИЕ

- Поверните регулятор температуры (11) против часовой стрелки до положения «мин», установите ручку постоянной подачи пара (12) в положение «×» (подача пара выключена).
- Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Поставьте утюг вертикально и дайте ему полностью остыть.
- Откройте крышку заливного отверстия (3), переверните утюг и слейте оставшуюся воду из резервуара (4).
- Закройте крышку (3).
- Храните утюг в вертикальном положении в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## Комплект поставки

- Утюг – 1 шт.
- Емкость для залива воды – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 110/220 В, ~ 50/60 Гц  
Потребляемая мощность: 1000 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

## Срок службы прибора - 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия  
Нойбаугортель 38/7A, 1070 Вена, Австрия  
Сделано в Китае

## ҮТИК

### СИПАТТАМАСЫ

1. Сабы
2. Қосымша бу беру батырмасы
3. Құятын саңылаудың қақпағы
4. Суға арналған сауыт
5. Желілік бау
6. Үтіктің негізі
7. Сапты бұғу батырмасы
8. Қоректендіру кернеуінің ауыстырығышы 110/220 В
9. Үтіктің табанды
10. Қызырғыш элементтің іске қосылу көрсеткіші
11. Температура реттегіші
12. Тұрақты бу берудің вкл./выкл. тұтқасы
13. Өлшештің стаканша

### САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Пайдалану алдында нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз, сонымен қатар бейнелерге назар аударыңыз.

- Үтікті электр желісінен қосу алдында қоректендіру кернеуінің ауыстырығышын электр желісіндегі кернеуге сәйкестендіріп белгілеңіз. Үтікті желідегі 110 В кернеумен пайдаланғаннан кейін әрқашан ауыстырығышты 220 В күйіне белгілеңіз, бұл үтікті жоғары кернеуі бар желіге қосқанда оның істен шығуын алдын-алады.
- Электрқырынғыштарға арналған ашалықтарға (алыс жүретін поїзыздарда) үтікті қоспаңыз.
- Үтікті желігে қосу алдында желілік бауды толық тарқатыңыз.
- Желілік бау «евроайыртетікпен» жабдықталған; оны сенімді жерлендіргіш түйіспесі бар ашалыққа қосыңыз.
- Аспалты электр ашалығына қосу кезінде, ерттің пайда болу төуекелін болдырмау үшін ауыстырығыштарды пайдаланбаңыз.
- Электр желісінің артықжүктелуін болдырмау үшін, үлкен қуатты тұтынатын бірнеше аспалты бір уақытта қоспаңыз.
- Үтікті нұсқаулықта көзделген мақсаттардаған пайдаланыңыз.
- Үтікті бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз.
- Үтікті жазық тұрақты бетке қойыңыз немесе үтіктеу тақтасында пайдаланыңыз.
- Қосылған үтікті қараусыз қалдырмаңыз.

- Егер үтікті пайдаланбасаңыз, оны әрқашан жепіден ажыратыңыз.
- Сауытты суға толтырган кезде, әрқашан айыртетікті ашалықтан ажыратыңыз.
- Суды толтыруға арналған саңылау үтіктеу уақытында жабық болуы керек.
- Суға арналған сауытқа хош иісті сүйкіткіштерді, сірке суды, крахмал ерітіндісін, қақты жоғоға арналған реагенттерді, химиялық заттарды және т.с.ларды құюға тыбым салынады.
- Қуікке шалдығуды болдырмау үшін терінің ашық жерлерінің үтіктің ыстық беттерімен немесе шығып жатқан бүмен түйісін болдырмаңыз.
- Үтіктейтін тақтаниң жиегінен желілік баудың салбырамауын, ыстық беттерге тимеуін бақылаңыз.
- Үтікті электр желісінен қосу/ажырату алдында температура реттегішін «min» күйінен, ал тұрақты бу беру реттегішін « $\infty$ » күйінен белгілеңіз (бу беру сөндірілген).
- Үтікті электр желісінен сөндірген кезде әрқашан желілік айыр тетікten ұстаңыз, ешқашан желілік баудан тартпаңыз.
- Электр тоғы соққысын болдырмау үшін, үтікті суға немесе кез-келген басқа сүйкіткіш батырмаңыз.
- Үтікті жинап қоғоға дейін судың қалдығын тегініз және оған толық салқындауға уақыт беріңіз.
- Үтікті зақымдалған желілік айыр тетікпен, желілік баумен, сонымен қатар кез-келген басқа ақаулықпен пайдаланбаңыз.
- Үтік құлағаннан кейін, көзге көрінетін бұзылуулар болғанда немесе судың ағуы жағдайында оны пайдаланбаңыз.
- Электр тоғы соққысын болдырмау үшін үтікті өздігімен ашпаңыз, ақаулықты тапқан кезде тел туындығерлес қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Үтікті балаларға ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеніз.
- Үтікті балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Оларға құрылғыны қараусыз пайдалануға рұқсат етпеніз.
- Берілген құрылғы балалардың немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолдануына, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану және олардың

# ҚАЗАҚ

қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен оны дұрыс пайдаланбаған кездегі пайда бола алатын қауіптер туралы оларға түсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса арналмаған.

- Үтікті тік күйінде құргақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Жол үтігі сіздің заттарды саяхаттар немесе іскерлік саларлар уақытында қалпына келтіруге көмектеседі, бірақ ол дәстүрлі тұрмыстық үтікті алмастыра алмайды.

## ҮТІКТЕЙТИН ТАҚТАСЫЗ ҮТІКТЕУ

Саяхаттар уақытында, үтіктейтін тақта әрқашан қолға түсе бермейді, мұндай жағдайларда екіге бүктелген тұкті сұлғіні тегіс бетке салған жеткілікті. Алдын-ала бет ыстыққа және ылғалға тәзімді екенине көз жеткізіңіз. Шыны немесе пластик беттерді пайдаланбаңыз.

## АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- Үтікті қабынан шығарыңыз, табанында (9) қорғаныс болған кезде оны алып тастаңыз.
- Үтік табанын құргақ матамен сұртіңіз.
- Үтікті электр желісіне қосу алдында қоректендіру кернеүінің ауыстырығышын (8) электр желісіндегі кернеуге сәйкестендіріп белгіленіз. Үтікті желідегі 110 В кернеумен пайдаланғаннан кейін әрқашан ауыстырығышты (8) 220 В күйіне белгіленіз, бұл үтікті жоғары кернеуі бар желіге қосқанда оның істен шығуын алдын-алады.

## СУҒА АРНАЛҒАН САУЫТТЫ ТОЛТЫРУ

Суды үтікке құю алдында, оның желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- Тұтқаны (1) көтерініз сол кезде ол бекітіледі, тұтқаны (1) түсіру үшін батырманы (7) басыңыз және тұтқаны түсірініз.
- Температура реттегішін (10) «min» күйіне, ал тұрақты бу беру реттегішін (3) « $\ddot{\times}$ » күйіне орнатыңыз.
- Құю саңылауының қақпағын (2) ашыңыз.
- Қақпақты қатты тыым қатты тартпаңыз, сәл күш салу жеткілікті.
- Суды құюға арналған ыдысты (13) пайдаланып, суды құйыңыз, қақпақты (2) тығыз жабыңыз.

## Ескерту:

Егер сауытта су болмаса, бу беру жүзеге асырылмайды.

- Егер үтіктеу кезінде суды толтыру қажет болса, онда үтікті сөндірініз және желілік айыр тетікті ашалықтан ажыратыңыз және суды құйыңыз.
- Суға арналған сауытқа хош иісті сұйықтықтарды, сірке суды, крахмал ерітіндісін, қақты жоюға арналған реагенттерді, химиялық заттарды және т.с.с.-ларды құюға тыбым салынады.
- Үтіктеу болғаннан кейін үтікті сөндірініз, оның толық салқындауын қүтініз, одан кейін құятын саңылаудың қақпағын (9) ашыңыз, үтікті төнкерініз және қалған суды төгініз.

## ҮТІКТЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ

Қолдану алдында, үтіктің табаны (5) және суға арналған сауыт (10) таза екенине көз жеткізу үшін қызған үтікті матаның кішкентай белгінде тексерініз.

- Әрқашан үтіктеу алдында үтіктеудің ұсынылған температурасы көрсетілген бүйімнің жапсырамасын қараңыз.
- Егер үтіктеу бойынша нұсқаулары бар жапсырма болмаса, бірақ сіз матаның түрін білсөніз, онда үтіктеу температурасын таңдау үшін кестеге қараңыз.

## Белгілеулер Матаның түрі (температура)

•	Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер (төмен температура)
••	Жібек/жұн (ортаса температура)
••• (max)	Мақта/зығыр (жоғары температура)

- Кесте тек біртегіс маталарға қолданылады. Егер мата басқа түрлі болса (бүктелген, бедерлі және т.с.с.), онда оны төмен температурада үтіктеген дұрыс болады.
- Әуелі заттарды үтіктеу температурасы бойынша сұрыптаңыз: синтетиканы – синтетикаға, жұнді - жүнге, мақтаны – мақтага және т.с.с.
- Үтік салқындауға қарағанда тезірек қызады. Сондықтан әуелі төмен температура кезінде үтіктеу ұсынылады (мысалы, синтетикалық маталар).
- Содан кейін анағұрлым жоғары температура кезінде үтіктеуге көшініз (жібек, жұн).

Мақтадан немесе зығырдан жасалған заттарды соңында үтіктеңіз.

- Егер матаның құрамына аралас талшықтар енсе, онда ең төмен температуралы белгілеу қажет (мысалы, егер бұйым полиэстерден және мақтадан құралса, онда оны полиэстерге сәйкес температурада үтіктеу қажет «•»).
- Егер сіз матаның құрамын анықтай алмасаңыз, онда бұйымды киген кезде көрінбейтінжерді табыныңыз, және тәжірибелік жолмен температуралы тандаңыз (әрқашан ең төменгі температурадан бастаңыз және оны қажетті нәтижеге жеткенге дейін біртіндеп көтеріңіз.).
- Тез септінейтін шибарқыт және басқа да маталарды тек бір бағытта сөл ғана басып (түкті бағытымен) үтіктеу керек.
- Синтетикалық және жібек маталардағы септінейтін дақтардың пайда болуын болдырмау үшін, оларды ішкі жағынан үтіктеңіз.

## ҮТІКТЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫН БЕЛГІЛЕУ

- Түтқаны (1) көтеріңіз сол кезде ол бекітіледі, түтқаны (1) түсіру үшін батырманы (7) басыңыз және түтқаны түсіріңіз.
- Үтікті электр желісіне қосу алдында қоректендіру кернеуінің ауыстырышының (8) электр желісіндегі кернеуге сәйкестендіріп белгілеңіз. Үтікті желідегі 110 В кернеумен пайдаланғаннан кейін әрқашан ауыстырышты (8) 220 В күйіне белгілеңіз, бұл үтікті жоғары кернеуі бар желіге қосқанда оның істен шығуын алдын-алады.
- Желілік бауды тарқатыңыз және желілік баудың айыр тетігін ашалықта қосыңыз.
- Реттегішті (11) бұрап, қажетті үтіктеу температурасын матаның түріне байланысты белгілеңіз: «•», «••», «•••» немесе «max», сол кезде көрсеткіш (10) жанады.
- Үтікті тік күйде орнатыңыз.
- Үтік табанының (9) температурасы белгіленген температуралыға жеткенде, көрсеткіш (10) сөнеді, үтіктеуге кірісуге болады.

## Ескерту

Бірінші қосқан кезде үтіктің қыздыратын элементі күйеді, сондықтан аз көлемдегі түтіннің немесе бөтен ісітің пайда болуы – бұл қалыпты құбылыс.

## ҚҰРҒАҚ ҮТІКТЕУ

- Вкл./выкл. тұрақты бу беру тұтқасын (12) «•» күйіне белгілеңіз (бу беру сөндірілген).
- Температура реттегішін (11) қажетті үтіктеу температурасын орнатыңыз.
- Үтікті тік күйде орнатыңыз.
- Үтік табанының температурасы белгіленген температуралыға жеткенде, көрсеткіш (6) сөнеді, үтіктеуге кірісуге болады.
- Үтікті пайдаланып болғаннан кейін желілік баудың айыр тетігін ашалықтан ажыратыңыз және үтіктің толық салқындауын күтіңіз.
- Батырманы (7) басыңыз және үтік тұтқасын түсіріңіз.

## БУМЕН ҮТІКТЕУ

Бумен үтіктеу кезінде температура реттегішін (11) «max» күйіне белгілеу қажет.

- Сәйкес тарауда көрсетілгендей сауытқа суды толтырыңыз.
- Желілік баудың айыртетігін ашалықта салыңыз.
- Температура реттегішін (11) «max» күйіне белгілеңіз, сол кезде көрсеткіш (10) жанады.
- Үтікті тік күйде орнатыңыз.
- Үтік табанының (12) температурасы белгіленген температуралыға жеткенде, көрсеткіш (6) сөнеді, үтіктеуге кірісуге болады.
- Түтқаны (12) шеткі сол жақ (бу беру іске қосылған) күйге белгілеп, тұрақты бу беруді іске қосыңыз, бу үтік табанының (9) санылаупарынан шыға бастайды.
- Үтікті пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін (10) «min» күйіне, ал тұрақты бу беру реттегішін (3) «•» «бу беру сөндірілген» күйіне орнатыңыз.
- Желілік баудың айыр тетігін ашалықтан ажыратыңыз және үтіктің толық салқындауын күтіңіз.
- Қакпақты (3) ашыңыз және суды сауыттан төгіңіз.
- Батырманы (7) басыңыз және үтік тұтқасын түсіріңіз.

# ҚАЗАҚ

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер жұмыс істеу уақытында тұрақты бу беру болмаса, температура реттегіші (11) белгілеуінің дұрыстығын, тұтқа (12) күйін және сауытта (4) судың болуын тексеріңіз.

## ҚОСЫМША БУ БЕРУ

Бу беру қызметі қыртыстарды үтіктең кезде пайдалы және үтікеудің жоғары температуралы режимінде ғана қолданыла алады (температура реттегіші (11) «MAX» күйінде).

Бу беру батырмасын (2) басқанда бу үтік табанынан анағұрлы қарқындырақ шыға бастайды.

### Ескерту:

- Судың бусаңылауларынан ағын болдырмау үшін қосымша бу беру батырмасын (2) 10-15 секунд аралығымен басыңыз.

## ТІК ҮЛГАЛДАУ

Тік үлгальдау қызметі тек жоғары температуралы үтіктеу режимінде ғана қолданыла алады (температура реттегіші (11) «MAX» күйінде).

Үтікті күімнен 10-15 см қашықтықта тік ұстаңыз және қосымша бу беру батырмасын (2) 10-15 секунд аралығымен басыңыз, бу үтік табанынан (9) шыға бастайды.

### Қажетті ақпарат

- Синтетикалық маталарды тік үлгальдау ұсынылмайды.
- Үлгальдау кезінде матаңың ерін болдырмау үшін үтіктің табанын (9) оған тигізбеніз.
- Ешқашан адамға киілген күімді үлгальдамаңыз, себебі шығатын будың температурасы ете жоғары, плечітерді немесе киім ілгішті пайдаланыңыз.

### Күтімі мен тазарту

- Үтіктің желіден ажыратылғанына және салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Үтіктің корпусын сөл ғана үлгальды матамен сұртіңіз, одан кейін құргатып сұртіңіз.
- Үтік табанындағы шөгінділер сірке-сұлы ерітіндіде үлгальдандырылған матамен жойылуы мүмкін.
- Шөгінділер жойылғаннан кейін табаның бетін құргақ матамен сұртіңіз.

- Табаның және корпусын тазалау үшін қажайтын тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Үтік табанының өткір металл заттармен түйісуіне жол берменіз.

## САҚТАУ

- Температура реттегішін сағат тіліне қарсы (11) «min» күйіне дейін, ал тұрақты бу тұтқасын (12) « $\times$ » күйіне бұрыңыз (подача пара выключена).
- Желілік баудың айыр тетігін ашалықтан ажыратыңыз.
- Үтікті тік қойыңыз және оған толық салқындауға уақыт беріңіз.
- Құятын саңылаудың қақпағын (2) ашыңыз, үтікті төңкеріңіз және қалған суды суға арналған сауыттан (9) төгіңіз.
- Қақпақты жабыңыз (2).
- Үтікті тік күйінде құргақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

1. Үтік – 1 дн.
2. Суды құюға арналған ыдыс – 1 дн.
3. Пайдалану бойынша нұсқаулық – 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Көрекендіру көрнеуі: 110/220 В ~ 50 Гц  
Тұтынатын куаты: 1000 Вт

Өндіруші алдын ала хабарламастан аспаптың сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

## Құралдың қызмет ету мерзімі - 3 жыл

### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайларды қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

Бұл тауар EMC – жағдайларға сәйкес келеді негізгі

CE  
Міндеттемелер 89/336/EEC  
Дерективаның ережелеріне  
енгізілген Төменгі Ережелердің  
Реттелеуі (73/23 EEC)

# ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ

## FIER DE CĂLCAT

### DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Mâner
2. Buton pentru extra aburi
3. Capac orificiu rezervor apă
4. Rezervor apă
5. Cablu de alimentare
6. Baza fierului de călcăt
7. Buton pentru plierea mânerului
8. Comutator voltaj 110/220 V
9. Talpa fierului de călcăt
10. Indicator pornire element de încălzire
11. Reglор de temperatură
12. Mâner pornit/oprit debit continuu de aburi
13. Pahar de măsură

### MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Cititi cu atenție instrucțiunile de utilizare, urmărind ilustrațiile înainte de folosire.

- Înainte de conectarea fierului de călcăt la rețea de alimentare setați comutatorul de voltaj în corespundere cu voltajul rețelei de alimentare. După utilizarea fierului de călcăt la voltajul de 110 V întotdeauna setați comutatorul în poziția 220 V, acest fapt va proteja fierul de călcăt de defectiuni în cazul conectării lui la o rețea de alimentare cu voltaj mai mare.
- Nu cuplați fierul de călcăt la prize destinate pentru aparate de ras electrice (în trenurile de cursă lungă).
- Desfășurați complet cablul de alimentare înainte de a porni aparatul.
- Cablul de alimentare este dotat cu fișă de standard european; conectați aparatul numai la o priză cu pământare.
- Pentru a evita pericolul izbucnirii unui incendiu nu folosiți piese intermedie pentru a conecta aparatul la priza de rețea.
- Pentru a nu supraîncărca rețeaua de alimentare nu conectați simultan mai multe aparațe cu consum mare de putere.
- Nu folosiți fierul de călcăt în alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Nu folosiți aparatul în afara încăperilor.
- Așezați fierul de călcăt pe o suprafață plană, stabilă sau folosiți scândura de călcăt.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat.
- Deconectați aparatul de la rețea după fiecare utilizare.
- Întotdeauna scoateți fișa de alimentare din priză atunci când umpleți rezervorul cu apă.
- Orificiul rezervorului de apă trebuie bine închis în timpul călcării.
- Nu turnați în rezervorul pentru apă lichide aromatizatoare, otet, soluție de amidon, agenți pentru înălțarea depunerilor de calcar, substanțe chimice etc.
- Evitați contactul părților deschise ale pielii cu suprafețele fierbinți ale fierului de călcăt sau cu aburii emiși pentru a evita arsurile.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne de pe scândura de călcăt, sau să atingă suprafețe fierbinți.
- Înainte de a deconecta/conecta fierul de călcăt la rețeaua de alimentare fixați reglорul de temperatură în poziția "min", iar reglорul debitului continuu de aburi în poziția „” (debitul de vaporii este oprit).
- Nu scoateți fișa din priza de rețea trăgând de cablul de alimentare.
- Pentru a nu vă electrocutează nu scufundați fierul de călcăt în apă sau alte lichide.
- Înainte de conservare permiteți fierului de călcăt să se răcească și goliți-l de apă.
- Nu folosiți fierul de călcăt dacă fișa de alimentare, cablul de alimentare este deteriorat sau în caz de alte defectiuni.
- Nu folosiți fierul de călcăt dacă acesta a căzut, în caz de defectiuni vizibile sau în caz de surgeri.
- Pentru a nu vă electrocutează nu desfaceți singuri fierul de călcăt, iar în caz de defectiuni apelați la un service autorizat.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Păstrați aparatul în locuri inaccesibile pentru copii sau persoane cu abilități reduse. Nu le permiteți să folosească aparatul fără supraveghere.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii sau persoane cu abilități reduse, dacă numai le-au fost făcute instrucțiuni clare și corespunzătoare de către persoana responsabilă de securitatea lor privind utilizarea fără pericol a aparatului și despre riscurile care pot apărea în caz de utilizare incorectă.
- Păstrați fierul de călcăt în poziție verticală, la

# ROMÂNĂ / MOLDOVENEASCĂ

- un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii.
- Fierul de călcăt de voiaj vă va ajuta să puneti rapid hainele în ordine în timpul voiajelor sau călătoriilor de afaceri, însă acesta nu poate înlocui un fier de călcăt obișnuit.

## CĂLCAREA FĂRĂ SCÂNDURA DE CĂLCAT

În timpul voiajelor scândura de călcăt nu se află întotdeauna la îndemână, în aceste cazuri este suficient să aşterneți pe o suprafață netedă un prosop plușat îndoit în două. În prealabil asigurați-vă că suprafața este rezistentă la temperaturi înalte și umiditate. Nu folosiți suprafete din sticlă sau plastic.

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Desfaceți ambalajul și scoateți fierul de călcăt, înlăturați folia protectoare de pe talpă (9), dacă aceasta există.
- Stergeți talpa fierului de călcăt cu o cârpă uscată.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare setați comutatorul de voltaj (8) în conformitate cu tensiunea din rețeaua de alimentare. După folosirea fierului de călcăt la un voltaj de 110 V întotdeauna setați comutatorul (8) în poziția 220 V pentru a evita scoaterea aparatului de funcție în caz de conectare la o rețea de alimentare cu un voltaj mai mare.

## UMPLEREA REZERVORULUI PENTRU APĂ

Înainte de a turna apa în fierul de călcăt, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețea.

- Ridicați mânerul (1) pentru a-l fixa, pentru a așeza mânerul în poziția inițială (1) apăsați butonul (7) și trageti în jos mânerul.
- Setați regloul de temperatură (11) în poziția „min”, iar mânerul pentru debit continuu de aburi (12) în poziția „\*” (eliberarea aburilor este opriță).
- Deschideți capacul rezervorului de apă (3).
- Nu trageti de capac prea tare, este suficient doar un mic efort.
- Turnați apa folosind vasul pentru turnarea apei (13), închideți bine capacul (3).

**Remarcă:** Aburii nu vor fi eliberați dacă rezervorul nu conține apă.

- Dacă este necesar să adăugați apă în timpul călcătului, opriti aparatul și scoateți fișa de alimentare din priză.
- Nu turnați în rezervorul pentru apă lichide aromatizatoare, oțet, soluție de amidon, agenți pentru înlăturarea depunerilor minerale, substanțe chimice etc.
- După călcare opriti fierul de călcăt, permiteți-i să se răcească, după care deschideți capacul orificiului rezervorului de apă (3), întoarceti fierul și goliti de apa rămasă.

## TEMPERATURA DE CĂLCARE

Înainte de folosire testați fierul de călcăt fierbinte pe o bucătă de țesătură pentru a vă asigura că talpa fierului (9) și rezervorul de apă (4) sunt curate.

- Înainte de călcare uitați-vă pe eticheta hainei unde este indicată temperatura recomandată de călcare.
- Dacă nu există instrucțiuni de călcare, dar cunoașteți tipul țesăturii, atunci folosiți tabelul pentru a alege temperatura de călcare.

### Indicații Tipul țesăturii (temperatura)

•	Sintetice, nylon, acrilic, poliester (temperatură minimă)
••	Mătase/lână (temperatură medie)
••• (max)	Bumbac/in (temperatură maximă)

- Datele din tabel pot fi aplicate doar pentru țesăturile netede. Dacă țesătura este de un alt tip (gofrată, reliefată etc.), este mai bine să o călcăti la temperatură minimă.
- Înainte de călcare sortați hainele conform temperaturii de călcare: sintetice la sintetice, lâna la lână, bumbac la bumbac etc.
- Fierul de călcăt se încălzește mai repede decât se răcește. De aceea, de la început vă recomandăm să călcăti hainele care necesită o temperatură minimă de călcare (de exemplu stofele sintetice).
- După care călcăti la temperaturi medii (mătase, lână). Articolele din bumbac și în se vor călca în ultimul rând.
- Dacă structura țesăturii conține fibre amestecate, atunci este necesar să setați temperatură minimă de călcare (de exemplu dacă ar-

# ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ

- ticolul constă din poliester și bumbac, acesta trebuie călcat la temperatura potrivită pentru poliester „•”.
- Dacă nu puteți stabili compoziția țesăturii, alegeți un loc puțin observat pe partea interioară a articolului și încercați să călcați începând cu temperatura cea mai joasă, ridicând-o treptat, până la obținerea rezultatului dorit.
  - Țesăturile din catifea și cele care pot căpăta luciu trebuie călcate strict într-o singură direcție (în direcția pufului) apăsând ușor.
  - Pentru a evita apariția petelor lucioase pe țesăturile sintetice și de mătase călcați-le pe partea interioară.

## SETAREA TEMPERATURII DE CĂLCARE

- Ridicați mânerul (4) pentru a-l fixa, pentru a așeza mânerul în poziția inițială (4) apăsați butonul (7) și trageți mânerul în jos.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare setați comutatorul de voltaj (8) în conformitate cu tensiunea din rețeaua de alimentare. După folosirea fierului de călcat la un voltaj de 110 V întotdeauna setați comutatorul (8) în poziția 220 V pentru a evita scoaterea aparatului de funcție în caz de conectare la o rețea de alimentare cu un voltaj mai mare.
- Desfășurați cablul de alimentare și introduceți fișa de alimentare în priză.
- Rotind regloul (11) setați temperatură necesară de călcare: „•”, „••”, „•••” „max” (în funcție de tipul țesăturii), indicatorul (10) se va aprinde.
- Așezați fierul de călcat în poziție verticală.
- Atunci când talpa fierului de călcat (9) va atinge temperatură setată, indicatorul (10) se va stinge, puteți începe călcarea.

**Remarcă:** La prima utilizare elementul de încălzire al fierului de călcat se arde, de aceea este posibil să apară un miros, eventual un fum ușor, acest lucru este normal.

## CĂLCAREA USCATĂ

- Fixați mânerul pornit/oprit pentru debit continuu de aburi (12) în poziția „” (eliberarea aburilor este oprită).
- Rotind regloul (11) setați temperatură de călcare necesară.

- Așezați fierul de călcat în poziția verticală.
- De îndată ce talpa fierului de călcat (12) va atinge temperatură setată, indicatorul (7) se va stinge, puteți începe călcarea.
- După folosire scoateți fișa de alimentare din priză și permiteți fierului să se răcească complet.
- Apăsați butonul (7) și trageți mânerul fierului de călcat (4) în jos.

## CĂLCAREA CU ABURI

La călcarea cu aburi este necesar să setați regloul de temperatură (11) în poziția „max”.

- Umpleți rezervorul cu apă aşa cum este descris în titlu respectiv.
- Introduceți fișa de alimentare în priză.
- Setați regloul de temperatură (11) în poziția „max”, indicatorul (10) se va aprinde.
- Așezați fierul în poziție verticală.
- Atunci când talpa fierului de călcat (9) va atinge temperatură setată, indicatorul (10) se va stinge, puteți începe călcarea.
- Porniți debitul continuu de aburi fixând mânerul (12) în poziția extremă stângă (eliberarea aburilor este pornită), aburii vor începe să fie emisi din orificiile tălpii fierului de călcat (9).
- După folosirea fierului de călcat setați regloul de temperatură (11) în poziția „min”, opriti eliberarea continuă a aburilor, fixând mânerul (12) în poziția „” (eliberarea aburilor este oprită).
- Scoateți fișa de alimentare din priză și permiteți fierului de călcat să se răcească complet.
- Deschideți capacul (3) și goliti rezervorul de apă.
- Apăsați butonul (7) și trageți în jos mânerul fierului de călcat (1).

## ATENȚIE!

Dacă în timpul funcționării nu are loc eliberarea continuă de aburi, verificați corectitudinea setării regloului de temperatură (11), poziția mânerului (12) și prezența apei în rezervor (4).

## EXTRA JET DE ABURI

Funcția de eliberare a aburilor este utilă la călcarea cutelor și poate fi folosită numai la regimuri termice maxime de călcare (regloul de temperatură (11) trebuie setat în poziția „max”).

# ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ

La apăsarea butonului de eliberare a aburilor (2) aburi din talpa fierului de călcat vor fi emiși cu o intensitate mai mare.

## Remarcă:

- Pentru a evita scurgerile de apă din orificiile de aburi apăsați butonul pentru eliberarea aburilor (2) cu intervale de 4-5 secunde.

## CĂLCAREA PE VERTICALĂ

Funcția de călcare cu emisie de vapori pe verticală poate fi folosită doar la călcarea în regim de temperaturi maxime (regloul de temperatură (11) trebuie setat în poziția „max”).

Tineți fierul de călcat pe verticală la o distanță de 15-30 cm de la haine și apăsați butonul de eliberare al aburilor (2) cu intervale de 4-5 secunde, aburul va fi emis din talpa fierului de călcat (9).

## Informații importante

- Nu se recomandă călcarea cu aburi în poziție verticală a stofelor sintetice.
- În timpul călcării cu aburi nu atingeți cu talpa fierului (9) stofa pentru a nu o topi.
- Nu folosiți emisia de vapori în poziție verticală asupra unei persoane care are hainele pe ea, deoarece temperatura aburului emis este foarte înaltă, folosiți un umeraș sau cuper.

## ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Asigurați-vă că fierul de călcat este deconectat de la rețea și s-a răcăit.
- Ștergeți corpul fierului de călcat cu o cârpă umedă, după care ștergeți cu o cârpă uscată.
- Depunerile de calcar de pe talpa fierului de călcat pot fi îndepărtați cu o cârpă umezită în soluție de apă cu oțet.
- După îndepărarea depunerilor ștergeți talpa fierului de călcat cu o cârpă uscată.
- Nu folosiți pentru curățarea tălpii și a corpului fierului de călcat agenti de curățare abrazivi.
- Evitați contactul tălpii fierului de călcat cu obiecte metalice ascunse.

## PĂSTRARE

- Rotiți regloul de temperatură (11) în sens contrar acelor de ceasornic până în poziția „min”, fixați mânerul pentru debit continuu de

aburi (12) în poziția „X” (eliberarea aburilor este oprită).

- Scoateți fișa de alimentare din priză.
- Așezați fierul de călcat vertical și permiteți-i să se răcească.
- Deschideți capacul orificiului de turnare a apei (3), întoarceți fierul de călcat și goliți rezervorul (4) de apa rămasă.
- Închideți capacul (3).
- Păstrați fierul de călcat în poziție verticală la un loc uscat și răcoros, inaccesibil pentru copii.

## Set de livrare

1. Fier de călcat – 1 buc.
2. Vas pentru turnarea apei – 1 buc.
3. Instrucțiuni de utilizare – 1 buc.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare: 110/220 V, ~ 50/60 Hz

Putere consumată: 1000 W

Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba caracteristicile aparatelor fără anunțare prealabilă.

*Termenul de exploatare a aparatului – 3 ani.*

## Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezenterii bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

 *Acest produs corespunde cerințelor EMC, întocmite în conformitate cu Directiva 89/336/EEC și Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă tensiune (73/23 EEC).*

## ŽEHLIČKA

### POPIS

1. Páka
2. Připínáček dodatečně dodávky páry
3. Víko licího otvoru
4. Rezervoár pro vodu
5. Sítová šňůra
6. Základna žehličky
7. Tlačítko pro skládání paky
8. Přepínač napětí 110/220 V
9. Podložka žehličky
10. Indikátor zapojení topného prvku
11. Regulátor teploty
12. Držadlo zap./vyp. stále dodávky páry
13. Měřící sklenička

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před provozováním pozorně pročtete předpisy, a také všimněte si ilustraci.

- Před zapojením žehličky do elektrické sítě ustavte přepínač napětí napájení odpovědně napětí v elektrické síti. Za využití žehličky při napětí sítě 110 V vždy ustavte přepínač do pozice 220 V, to odvrátí dožívání žehličky při zapojení do elektrické sítě s vyšším napětím.
- Ne zapojujte žehličku do zásuvek pro elektrické břity (v dálkovýchvlacích).
- Před zapojením žehličky do sítě plně rozmotejte šňůru.
- Sítová šňůra zaopatřená u "eurovidlici"; zapojujte její do zásuvky, obsahující spolehlivý kontakt uzemnění.
- V zamezení rizika vzniku požáru nepoužívejte muzikusů při zapojení přístroje do elektrické zásuvky.
- V zamezení přetížení elektrické sítě ne připojujte současně několik příborů s dost velkou spotřebou.
- Použijte žehličku jen za účelem, stanoveným předpisy.
- Ne užívejte žehličku vně prostorů.
- Stavte žehličku na pravidelný stálý povrch, nebo na žehlící tabuli.
- Ne nechávejte zapojatou žehličku bez dozoru.
- Vždy odpojujte žehličku od sítě, jestli ne používáte ji.
- Při naplnění rezervoáru vodou vždy vytáhjte zástrčku ze zásuvky.
- Otvor pro nalévání vody musí být zatvořený během žehlení.
- Nesmí se zaplavovat do rezervoáru aromatizující kapaliny, octě, rozpětí škrabu, reagens pro odstranění usazenin, chemické látky atd.
- Vyhybejte styku otevřených dílů kůže s horými povrhy žehličky nebo vycházející párou, aby se vyhnout získání spálenin.
- Pozorujte, aby sítová šňůra ne skláňela s okrajem žehlící desky, a také ne týkala se teplých povrchů.
- Před zapojením/odpojením žehličky od elektrické sítě vložte regulátor teploty do polohy «min», a regulátor stále dodávky páry v polohu «» (dodávka páry vypnuta).
- Při odpojení žehličky od elektrické sítě vždy držíte za sítovou vidlice, nikdy ne nenatahuje se sítovou šňůru.
- Aby se vyhnout zásahu elektrického proudu, ne ponořujte žehličku ve vodu nebo do jiné kapaliny.
- Předtím jak uklidit žehličku, scedte pozůstatky vody i dejte jí plně vychladnout.
- Nepoužívejte žehličku s poškozenou sítovou vidlicí, sítovou šňůrou, a také s libovolným jiným defekty.
- Ne užívejte žehličku po pádu, výskytu poškození nebo v případu protékání vody.
- V zamezení zásahu elektrického proudu nikdy ne demontuje žehličku samostatně, při odhalení poškození se obracejte v autorizované servisní středisko.
- Ne dovolujte děti užívat vybavení jako hračku.
- Chraňte přístroj v místě nepřístupném pro děti a lidi s omezenými možnostmi. Ne dovolujte jim užívat vybavení bez dozoru.
- Žehlička ne slouží pro použití dětí i lidí s omezenými možnostmi, pokud jen jim ne dány vyhovující i jasné jim předpisy o bezpečném používání vybavení i těch nebezpečí, které mohou vznikat při jeho nesprávném používání osobou, odpovídající za jich bezpečnost.
- Chraňte přístroj v svisele poloze v chladném suchém místě nepřístupném pro děti.

# ČESKÝ

- Cestovní žehlička pomůže vám rychle dat vaše šaty do pořádku během cestování nebo služebních cest, ale on ne je nahrazením obecné bytové žehličce.

## ŽEHLENÍ BEZ ŽEHLCÍHO PRKNA

Během cestování, žehlící prkno na vždy je pod rukou, pro také případy stačí vložit na rovný povrch dvakrát svinutý froté ručník. Předběžně přesvědčte se, že povrch teplo a vlaho vzdorný. Ne užívejte sklene nebo plastikové povrchy.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vytáhněte žehličku z adjustace, při výskytu jištění na podložce (9) odklidíte jí.
- Prošlapejte podložku žehličky suchou látkou
- Před zapojením žehličky do elektrické sítě ustavte přepínač napětí napájení (8) odpovědné napětí elektrické sítě. Po užití žehličky při napětí sítě 110 V vždy ustavujte přepínač (8) v polohu 220 V, , to odvrátí dožívání žehličky při zapojení do elektrické sítě s vyšším napětím.

## PLNĚNÍ REZERVOARU PRO VODU

Dříve než zaplavit vodu do žehličky, přesvědčte se, že ona odpojena od sítě.

- Zdvihnete kliku (1) i ona zafixuje se, aby spustit kliku (1) stisknete tlačítko (7) a spusťte kliku.
- Vložte regulátor teploty (11) do polohy «min», a regulátor stále dodávky páry (12) v pozice «» (dodání páry vypnuté).
- Odemkněte víko licího otvoru (3).
- Ne tahejte za víko s příliš velkou snahou, stačí nevelkého snažení.
- Zalijte vodu, používajíc nádržce pro zaplavění vody (13), zatím těsně uzavřete víko (3).

### Poznámky:

*Dodávka páry ne bude uskutečňovat, jestli v rezervoáru nedostatek vody.*

- Pokud během žehlení nutno dolít vodu, to odpojte žehličku i vytáhněte síťovou vidlice ze zásuvky.*
- Nesmí se nalévat do rezervoáru pro vodu aromatizující kapaliny, ocet, roz-*

*tok škrábu, reagens pro odstranění usazeniny, chemické látky apod.*

- Poté co vy dokončete žehlit, vypněte žehličku, dočkejte její úplného chlazení a poté odemkněte víko licího otvoru (3), obrat'te žehličku i sed'te pozůstatky vody.*

## TEPLOTA ŽEHLENÍ

Před zahájením provozování protestujte zahrátou žehličku na kusu tkaniny, aby přesvědčit se v tom, že podložka žehličky (9) i rezervoár (4) čistě.

- Vždy před žehlením věcí hledíte na nálepku výrobku, kde uvedena doporučující teplota žehlení.
- Pokud nálepka se směnicemi do žehlení chybí, ale vy víte typ materiálu, to pro výběr teploty žehlení hledejte tabulkou.

### Označení Typ tkaniny (teplota)

•	Syntetik, nylon, akr, polyester (nízká teplota)
..	hedvábí/vlna (střední)
...	Bavlna/léno (vysoká teplota) (max)

- Tabulka je použitelná pouze pro hladké materiály. Pokud materiál jiného typu (vlosováný, reliéfní atd.), to nejlépe jeho žehlit při nízké teplotě.
- Zpočátku sortujte věcí dle teploty žehlení: syntetik – do syntetiky, vlna - do vlny, bavlna – do bavlny atd.
- Žehlička se nahřívá rychleji, čím chladne. Proto zpočátku se doporučuje žehlit věc, při nízké teplotě (například, syntetické tkaniny).
- A poté přechází na žehlení při vyšších teplotách (hedvábí, vlna). Výrobky z bavlny i lnu žehlete naposled.
- Pokud do složek tkaniny vcházejí míchané vlákna, to nutno stanovit teplotu žehlení nejnižší (například, pokud výrobek se skládá dle 60% z polyesteru i na 40% z bavlny, to jí třeba žehlit za teploty, vyhovující polyestelu « • »).
- Pokud vy ne můžete definovat obsah tkaniny, to nalezez na výrobku místo, které ne znateľně při nošení, i zkusmo vyberte

teplotu žehlení (vždy začínejte se s nízkou teplotou i postupně povyšujte ji, dokud ne dosáhnete požadovaného výsledku).

- Velvetové a další tkaniny, které rychle začínají se lesknout, třeba žehlit přísně v jednom směru (ve směru veluru) s ne velkým nátlakem.
- Aby se vyhnout z jevu lesklých skvrn na syntetických i hedvábných tkaninách, žehlite jich s rubové stránky.

## STÁNOVENÍ TEPLITOY ŽEHLENÍ

- Zdvihnete kliku (1) i ona zafixuje se, aby spustit kliku (1) stiskněte tlačítko (7) a spusťte kliku.
- Před zapojením žehličky do elektrické sítě ustanovte přepínač napětí napájení (8) odpovědné napětí elektrické sítě. Po užití žehličky při napětí sítě 110 V vždy ustanovujte přepínač (8) v polohu 220 V, , to odvrátí dožívání žehličky při zapojení do elektrické sítě s vyšším napětím.
- Rozmotejte sítovou šňůru a vložte zástrčku do zásuvky.
- Otočením regulátoru (11) vložte požadovanou teplotu žehlení: «●», «●●», «●●●» «max» (podle typu tkaniny), při tom zasvítí indikátor (10).
- Postavte žehličku do svislé polohy.
- Kdy teplota podložky žehličky (9) dosáhne nastavené teploty, indikátor (10) zhasne, lze přistupovat do žehlení.

### Poznámka:

- **Při prvním spuštění topný prvek žehličky ohořívá, proto je možný výskyt malého množství dýmu nebo straní vůně, to je normální jev.**

## SUCHÉ ŽEHLENÍ

- Ustanovte paku zap./vyp. stále dodavky páry (12) v polohu «⊗» (dodávka páry vypnuta).
- Otočením regulátoru teploty (11) vložte požadovanou teplotu žehlení.
- Postavte žehličku do svislé polohy.
- Kdy teplota podložky žehličky (12) dosáhne nastavené teploty, indikátor (7) zhasne, lze přistupovat do žehlení.
- Za užití žehličky, vytáhněte zástrčku ze

zásuvky a dočkejte plného ochlazení žehličky.

- Tlačte na tlačítko (7) a spusťte kliku žehličky (4) dolů.

## PARNÍ ŽEHLENÍ

Při parním žehlení je nutně vložit regulátor teploty (11) v polohu «max».

- Naplněte rezervoár vodou, jak opsané v odpoledním článku.
- Vložte vidlice síťové šňůry v zásuvku.
- Regulátor teploty (11) ustanovte do polohy «max», přitom vzplane indikátor (10).
- Postavte žehličku do svislé polohy.
- Kdy teplota podložky žehličky (9) dosáhne nastavené teploty, indikátor (10) zhasne, lze přistupovat do žehlení.
- Zapněte stalou dodavku páry, vloživ kliku (12) v krajné levou polohu (dodávka páry zapnuta), pára načne vycházet z otvorů podložky žehličky (9).
- Za použití žehličky vložte regulátor teploty (11) v polohu «min», odpojte stalou dodavku páry, vloživ kliku (12) do polohy «⊗» (dodávka páry vypnuta).
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a dočkejte plného ochlazení žehličky.
- Otevřete víko (3) a sced'te vodu z rezervoáru.
- Stiskněte tlačítko (7) a spusťte kliku žehličky (1) dolů.

## POZOR!

Pokud během práce nedochází do stálého přívodu páry, přesvědčte se co do pravidelnosti ustanovení regulátoru teploty (11), polohu klíky (12) a dostatek vody v rezervoáru (4).

## DODATKOVA DODÁVKA PARY

Funkce dodávky páry je užitečná při roztahování záhybů a možně ji použíti jen při velkých poměrech teploty žehlení (regulátor teploty (11) v pozici «max»).

Při stlačení tlačítka dodávky páry (2) z podložky žehličky bude vycházet pára víc intenzivně.

### Poznámka:

- **V zamezení vytékání vody z parních**

# ČESKÝ

**otvoru mačkajte tlačítko dodatečně dodávky páry (2) s intervalom 10-15 sekund.**

## SVISLE NAPÁŘOVÁNÍ

Funkce vertikálního napařování může byt použita jen při velkých poměrech teploty žehlení (regulátor teploty (11) v pozice «max»).

Držíte žehličku vertikálně na vzdálenosti 10-15 cm od ošacení i mačkajte tlačítko dodatečně dodávky páry (2) s intervalom 10-15 sekund, pára bude intenzívne vycháset z podložky žehličky (9).

## Důležitá informace

- Není vhodné plnit vertikálně napařování syntetiků.
- Při napařování ne dotýkejte se podložkou žehličky (9) k tkanině, aby se vyhnout její otavení.
- Nikdy ne nenapařujte ošacení, vystrojené na člověku, neb teplota vycházející páry velmi vysoká, používejte ramínko nebo věšák.

## OBSLUHA A ČIŠTĚNÍ

- Přesvědčte se, že žehlička odpojena od sítě a už chladná.
- Prošlápejte těleso žehličky lehce vlhkou látkou, nato propasírujte jeho do sucha.
- Usazeniny na podložce žehličky můžou byt odstranění látkou namočenou v octovém-vodním roztoku.
- Za odstranění usazeniny vyleštěte povrch podložky suchou látkou.
- Nepoužívejte pro čištění podložky i pouzdra žehličky brousicí čisticí prostředky.
- Vyhýbejte se styku podložky žehličky s ostrými kovovými předměty.

## USCHOVÁNÍ

- Obrat'te regulátor teploty (11) proti směru hodinových ručiček do pozice «min», vložte kliku stále dodavky páry (12) v polohu «» (dodávka páry vypnuta).
- Vytáhněte vidlice sítové šňůry ze zásuvky.
- Umístěte žehličku vertikálně i dejte jí plně vychladnout.
- Odemkněte víko licího otvoru (3), obrat'te

žehličku i sced'te zbylou vodu z rezervoáru pro vodu (4).

- Uzavřete víko (3).
- Chraňte žehličku v svislé pozice v suchém chladném místě, nepřístupném pro děti.

## Komplet dodávky

1. Žehlička – 1 kus.
2. Nadříz pro lití vody – 1 kus.
1. Instrukce – 1 kus.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napájení: 110/220 V, ~ 50/60 Hz

Spotřeba: 1000 W

**Výrobce si vyhrazuje právo měnit charakteristiky přístroje bez předběžného oznámení.**

## Životnost přístroje - 3 roku

## Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

 Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

## ПРАСКА

### ОПИС

1. Ручка
2. Кнопка додаткової подачі пару
3. Кришка заливального отвору
4. Резервуар для води
5. Мережевий шнур
6. Основа праски
7. Кнопка для складання ручки
8. Перемикач напруги живлення 110/220 В
9. Підошва праски
10. Індикатор включення нагрівального елемента
11. Регулятор температури
12. Ручка вкл. / викл. постійної подачі пару
13. Мірний стаканчик

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед експлуатацією уважно прочитайте інструкцію, а також зверніть увагу на ілюстрації.

- Перед включенням праски в електричну мережу встановіть перемикач напруги живлення відповідно до напруги в електричній мережі. Після використання праски при напрузі мережі 110 В завжди встановійте перемикач в положення 220 В, що запобіжить виходу праски з ладу при включені праски в електричну мережу з підвищеною напругою.
- Не підключайте праску до розеток, призначених для електробрітв (в поїздах далекого прямування).
- Перед включенням праски в мережу повністю розмотайте мережевий шнур.
- Мережний шнур оснащений «євро вилкою», включайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не використовуйте переходники при підключені пристрою до електричної розетки.
- Щоб уникнути перевантаження електричної мережі не вмикайте одночасно декілька пристрій з великою споживаною потужністю.
- Використовуйте праску тільки в цілях, передбачених інструкцією.
- Не використовуйте пристрій поза приміщеннями.
- Ставте праску на рівну, стійку поверхню, або користуйтесь прасувальною дошкою.
- Не залишайте включеною праску без нагляду.
- Завжди відключайте праску від мережі, якщо не користуєтесь нею.
- При наповненні резервуара водою завжди виймайте штепсель з розетки.
- Отвір для заповнення водою має бути закритий під час прасування.
- Забороняється заливати в резервуар для води ароматизуючи рідини, оцет, розчин крохмалю, реагенти для видалення накипу, хімічні речовини тощо.
- Уникайте контакту відкритих ділянок шкіри з гарячими поверхнями праски або паром, щоб уникнути опіків.
- Слідкуйте, щоб мережевий шнур не звисав з краю прасувальної дошки, а також не торкається гарячих поверхонь.
- Перед відключенням / підключенням праски до електричної мережі встановіть регулятор температури в положення «min», а регулятор постійної подачі пару у положення «» (подача пару вимкнена).
- При відключені праски від електричної мережі, завжди тримайтесь за мережну вилку, ніколи не тягніть за мережевий шнур.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте праску у воду або в будь-яку іншу рідину.
- Перед тим як прибрати праску для зберігання відключіть її від мережі, дайте їй повністю охолонути і злийте залишки води.
- Не використовуйте праску з пошкодженою мереженою вилкою, мережним шнуром, а також з будь-якими іншими несправностями.
- Не користуйтесь праскою після її падіння, при наявності видимих пошкоджень або у випадку протікання.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не розбирайте праску самотужки, при виявленні несправності звертайтесь до сервісного центру.
- Не дозволяйте дітям використовувати праску в якості іграшки.
- Зберігайте пристрій у місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями. Не дозволяйте їм користуватися пристроям без нагляду.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки

# УКРАЇНСЬКА

- особою, яка відповідає за їхню безпеку, їм не дано відповідні та зрозумілі інструкції щодо безпечного користування пристроям і тієї небезпеки, яка може виникнути при його неправильному використанні.
- Зберігайте праску у вертикальному положенні в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей.
  - Дорожня праска допоможе вам швидко привести ваші речі до ладу під час подорожей або ділових поїздок, але вона не є заміною звичайній побутовій прасці.

## ПРАСУВАННЯ БЕЗ ПРАСУВАЛЬНОЇ ДОШКИ

Під час подорожей, прасувальна дошка не завжди є під рукою, для таких випадків достатньо покласти на рівну поверхню згорнутий в два рази махровий рушник. Попередньо переконайтесь, що поверхня жаро-і вологостійка. Не використовуйте скляні або пластикові поверхні.

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Вийміть праску з упаковки, при наявності захисту на підошві (9) видаліть її.
- Протріть підошву праски сухою тканиною.
- Перед включенням праски в електричну мережу встановіть перемикач напруги живлення (8) відповідно з напругою в електричній мережі. Після використання праски при напрузі мережі 110 В завжди встановлюйте перемикач (8) в положення 220 В, це запобіжить виходу праски з ладу при включенні праски в електричну мережу з підвищеною напругою.

## НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ

Перш ніж залити воду в праску переконайтесь, що вона відключена від мережі.

- Підніміть ручку (1) і вона зафіксується, що б опустити ручку (1) натисніть кнопку (7) і опустіть ручку.
- Встановіть регулятор температури (11) у положення «», а ручку постійної подачі пару (12) у положення «» (подача пару вимкнена).
- Відкройте кришку заливаального отвору (3).
- Не тягніть за кришку занадто сильно, досить невеликого зусилля.
- Залийте воду, використовуючи ємність для заливання води (13), потім щільно закройте кришку (3).

## Примітка:

**Подача пару не буде здійснюватися, якщо в резервуарі немає води.**

- Якщо під час прасування необхідно долити воду, то вимкніть праску та витягніть мережеву вилку з розетки.
- Забороняється заливати в резервуар для води ароматизуючи рідини, оцет, розчин крохмалю, реагенти для видалення накипу, хімічні речовини тощо.
- Після того як ви закінчите прасувати, вимкніть праску, дочекайтесь її повного остивання після чого відкрийте кришку заливаального отвору (3), переверніть праску і злийте залишки води.

## ТЕМПЕРАТУРА ПРАСУВАННЯ

Перед початком експлуатації протестуйте нагріту праску на клаптику тканини, щоб переконатися в тому, що підошва праски (9) та резервуар для води (4) чисті.

- Завжди перед прасуванням речей дивіться на ярлик виробу, де зазначена рекомендована температура прасування.
- Якщо ярлик із вказівками щодо прасуванню відсутній, але ви знаєте тип матеріалу, то для вибору температури прасування дивіться таблицю.

## Позначенки Тип тканини (температура)

•	Синтетика, нейлон, акрил, поліестер (низька температура)
..	Шовк/вовна (середня температура)
...	Бавовна/льон (висока температура)

- Таблицею можна користуватися тільки для гладких матеріалів. Якщо матеріал іншого типу (гофрований, рельєфний тощо), то найкраще його гладити при низькій температурі.
- Спочатку відсортуйте речі по температурі прасування: синтетику до синтетики, вовно до вовни, бавовну до бавовни тощо.
- Праска нагрівається швидше, ніж остигає. Тому спочатку рекомендується прасувати речі при низькій температурі (наприклад, синтетичні тканини).
- Після чого переходити на прасування при більш високих температурах (шовк, вовна). Вироби з бавовни та льону прасуйте в останній чергі.
- Якщо до складу тканини входять змішувальні

волокна, необхідно встановити температуру прасування найнижчу (наприклад, коли виріб складається з поліестеру і з бавовни, то його слід прасувати при температурі, що підходить для поліестеру «•»).

- Якщо ви не можете визначити склад тканини, знайдіть на виробі місце, яке не помітне при носінні, і дослідним шляхом оберіть температуру прасування (завжди починайте з найнижчої температури й поступово підвищуйте її, поки не досягнете бажаного результату).
- Вельветові та інші тканини, які швидко починають блищати, потрібно прасувати чітко в одному напрямку (у напрямку ворсу) з невеликим натиском.
- Щоб уникнути появи лискучих плям на синтетичних і шовкових тканинах, прасуйте їх з виворітного боку.

## НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРАСУВАННЯ

- Підніміть ручку (4) і вона зафіксується, що б опустити ручку (4) натисніть кнопку (7) і опустіть ручку.
- Перед включенням праски в електричну мережу встановіть перемикач напруги живлення (8) відповідно з напругою в електричній мережі. Після використання праски при напрузі мережі 110 В завжди встановлюйте перемикач (8) в положення 220 В, це запобіжить виходу праски з ладу при включені праски в електричну мережу з підвищеною напругою.
- Розмотайте мережевий шнур і вставте мережеву вилку в розетку.
- Поворотом регулятора (11) встановіть необхідну температуру прасування: «•», «• •», «• • •» «max» (залежно від типу тканини), при цьому загориться індикатор (10).
- Поставте праску у вертикальне положення.
- Коли температура підошви праски (9) досягне встановленої температури, індикатор (10) погасне, можна приступати до прасування.

### Примітка:

- При першому включенні нагрівальний елемент праски обгорає, тому можлива поява невеликої кількості диму або сторонній запах, це нормальне явище.

## СУХЕ ПРАСУВАННЯ

- Встановіть ручку вкл. / викл. постійної подачі пару (12) у положення «» (подача пару вимкнена).
- Поворотом регулятора температури (11) встановіть необхідну температуру прасування.
- Поставте праску у вертикальне положення.
- Коли температура підошви праски (12) досягне встановленої температури, індикатор (7) погасне, можна приступати до прасування.
- Після завершення роботи, вийміть вилку мережевого шнура з розетки і дочекайтесь поки праска повністю охолоне.
- Натисніть на кнопку (7) і опустіть ручку праски (4) вниз.

## ПАРОВЕ ПРАСУВАННЯ

При паровому прасуванні необхідно встановити регулятор температури (11) у положення «max».

- Заповніть резервуар водою як описано у відповідному розділі.
- Вставте вилку мережевого шнура в розетку.
- Регулятор температури (11) встановіть у положення «max», при цьому загориться індикатор (10).
- Поставте праску у вертикальне положення.
- Коли температура підошви праски (9) досягне заданої, індикатор (10) погасне, можна приступати до прасування.
- Увімкніть постійну подачу пару, встановивши ручку (12) у крайнє ліве положення (подача пару включена), пар почне виходити з отворів підошви праски (9).
- Після використання праски встановіть регулятор температури (11) у положення «min», відключіть постійну подачу пару, встановивши ручку (12) у положення «» (подача пару вимкнена).
- Вийміть вилку мережевого шнура з розетки і дочекайтесь поки праска повністю охолоне.
- Відкрийте кришку (3) і злийте воду з резервуара.
- Натисніть на кнопку (7) і опустіть ручку праски (1) вниз.

## УВАГА!

Якщо під час роботи не відбувається постійної подачі пару, перевірте правильність установки

# УКРАЇНСЬКА

регулятора температури (11), положення ручки (12) і наявність води в резервуарі (4).

## ДОДАТКОВА ПОДАЧА ПАРУ

Функція подачі пару корисна при розгладженні складок і може бути використана тільки при високотемпературному режимі прасування (регулятор температури (11) у положенні «тах»). При натисканні кнопки подачі пару (2) пар з підошви праски виходить більш інтенсивно.

### Примітка:

- Щоб уникнути витікання води з парових отворів натискайте кнопку додаткової подачі пару (2) з інтервалом в 10-15 секунд.

## ВЕРТИКАЛЬНЕ ВІДПАРЮВАННЯ

Функція вертикального відпарювання може бути використана тільки при високотемпературному режимі прасування (регулятор температури (11) у положенні «тах»).

Тримайте праску вертикально на відстані 10-15 см від одягу та натискайте кнопку подачі пару (2) з інтервалом в 10-15 секунд, пар буде інтенсивно виходити з підошви праски (9).

## Важлива інформація

- Не рекомендується виконувати вертикальне відпарювання синтетичних тканин.
- Під час відпарювання не торкайтесь підошвою праски (9) до матеріалу, щоб уникнути його оплавлення.
- Ніколи не відпаруйте одяг, одягнений на людину, тому що температура пару, що виходить дуже висока, користуйтесь плічками або вішалкою.

## ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ

- Переконайтесь, що праска відключена від мережі і охолода.
- Протирайте корпус праски злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.
- Відкладення накипу на підошві праски можна видалити тканиною, змоченою в оцтово-водному розчині.
- Після видалення відкладень пропріт' поверхню підошви сухою тканиною.
- Не використовуйте для чищення підошви і корпусу праски абразивні засоби для чищення.

- Уникайте контакту підошви праски з гострими металевими предметами.

## ЗБЕРІГАННЯ

- Поверніть регулятор температури (11) проти годинникової стрілки до положення «min», установіть ручку постійної подачі пари (12) у положення «» (подача пару вимкнена).
- Вийміть вилку мережевого шнура з розетки.
- Поставте праску вертикально і дайте їй повністю охолонути.
- Відкрийте кришку заливального отвору (3), переверніть праску і злийте воду, що залишилася з резервуара (4).
- Закройте кришку (3).
- Зберігайте праску у вертикальному положенні в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

## Комплект постачання

1. Праска – 1 шт.
2. Ємність для заливання води – 1 шт.
3. Інструкція по експлуатації – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електро живлення: 110/220 В, ~ 50/60 Гц  
Споживана потужність: 1000 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладу без попереднього повідомлення.

## Термін служби приладу – 3 роки

## Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

 **Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 89/336/ЄЕС Ради Європи й розпорядженням 73/23 ЄЕС по низьковольтних апаратурах.**

## ПРАС

### АПІСАННЕ

1. Ручка
2. Кнопка дадатковай падачы пары
3. Вечка залівальнай адтуліны
4. Рэзервуар для вады
5. Сеткавы шнур
6. Падстава праса
7. Кнопка для складвання ручкі
8. Перамыкач напругі сілкавання 110/220 В
9. Падэшва праса
10. Індикатор уключэння награвальнаага элемента
11. Рэгулятар тэмпературы
12. Ручка ўкл./выкл. сталай падачы пары
13. Мерная шкляначка

### МЕРЫ БЯСПЕКІ

Перад эксплуатацыяй уважліва прачытайце інструкцыю, а таксама звярніце ўвагу на ілюстрацыі.

- Перад уключэннем праса ў электрычную сетку ўсталойце перамыкач напругі сілкавання ў адпаведнасці з напругай у электрычнай сетцы. Пасля выкарыстання праса пры напрузе сеткі 110 В заўсёды ўсталёўвайце перамыкач у становішча 220 В, гэта прадухіліць выйсце праса з ладу пры ўключэнні праса ў электрычную сетку з падышашай напругай.
- Непадлучайцепрасдаразетак, прызначаных для электрабрытваў (у цягніках далёкага следавання).
- Перад уключэннем праса ў сетку цалкам разматайце сеткавы шнур.
- Сеткавы шнур забяспечаны "еўравілкай"; уключайце яе ў разетку, якая мае надзейны кантакт заземлення.
- У пазбяганне рызыкі ўзінкнення пажару не выкарыстоўвайце перахаднікі пры падлучэнні прылады да электрычнай разеткі.
- У пазбяганне перагрузкі электрычнай сеткі не ўключайце адначасова некалькі прылад з вялікай спажыванай магутнасцю.
- Выкарыстоўвайце прас толькі ў мэтах, прадугледжаных інструкцыяй.
- Не выкарыстоўвайце прыладу па-за памяшканнямі.
- Стаўце прас на роўную, устойлівую паверхню, ці карыстайцеся прасавальнай дошкай.
- Не пакідайце ўключаны прас без нагляду.
- Заўсёды адключайце прас ад сеткі, калі не карыстаецца ім.
- Пры напаўненні рэзервуара вадой заўсёды вымайце вілку сеткавага шнура з разеткі.
- Адтуліна для запаўнення вадой павінна быць зачынена падчас прасавання.
- Забаранеца заліваць у рэзервуар для вады араматызуючыя вадкасці, воцат, раствор крухмалу, рэагенты для выдалення шумавіння, хімічныя рэчывы і г.д.
- Пазбягайце кантакту адкрытых участкаў скоры з гарачымі паверхнямі праса ці выходзільной парай, каб пазбегнуць атрымання апёкаў.
- Сачыце, каб сеткавы шнур не звешваўся з краю прасавальнай дошкі, а таксама не дакранаўся гарачых паверхняў.
- Перад адключэннем/падлучэннем праса да электрычнай сеткі ўсталойце рэгулятар тэмпературы ў становішча "min", а рэгулятар сталай падачы пары ў становішча "⊗" (падача пары выключана).
- Пры адключэнні праса ад электрычнай сеткі заўсёды трymайцеся за сеткавую вілку, ніколі не цягніце за сеткавы шнур.
- Каб пазбегнуць паразы электрычным токам, не апускатце прас у воду ці ў любую іншую вадкасць.
- Перад тым як прыбраць прас на захоўванне, адключыце яго ад сеткі, дайце яму цалкам астыць і зліце рэшткі вады.
- Не выкарыстоўвайце прас з пашкоджанай сеткавай вілкай, сеткавым шнуром, а таксама з любымі іншымі няспраўнасцямі.
- Некарытайцеся прасам пасля ягодзення, пры наяўнасці бачных пашкоджанняў ці ў выпадку праходжання.
- У пазбяганне паразы электрычным токам ніколі не разбірайце прас самастойна; пры выяўленні няспраўнасці звяртайцеся толькі ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.
- Не дазваляйце дзяцям выкарыстоўваць прас у якасці цацкі.
- Захоўвайце прыладу ў месцы, недаступным для дзяцей і людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Недазваляйце ім карыстацца прыладай без нагляду.
- Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзяцьмі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі, калі толькі асобам, якія адказваюць за іх бяспеку, не дадзены адпаведныя і зразумелыя

# БЕЛАРУСКІ

- інструкцыі пра бяспечнае карыстанне прыладай і тых небяспеках, якія могуць узікаць пры няправільным карыстанні ёй.
- Захоўвайце прас у вертыкальным становішчы ў сухім, прахалодным месцы, недаступным для дзяцей.
  - Дарожны прас дапаможа вам хутка прывесці ваши рэчи ў парадак падчас вандравання ці дзелавых паездак, але ён не з'яўляецца заменай звычайнаму побытаваму прасу.

**ПРАСАВАННЕ БЕЗ ПРАСАВАЛЬНАЙ ДОШКІ**  
Падчас вандравання прасавальная дошка не заўсёды апінаецца пад рукой, для такіх выпадкаў досыць пакласці на роўную паверхню згорнуты ў два разы махрысты ручнік. Папярэдне пераканайтесь, што паверхня сплякота- і вільгацеустойлівая. Не выкарыстоўвайце шкляныя ці пластыковыя паверхні.

## ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

- Выміце прас з пакавання, пры наяўнасці абароны на падэшве (9) выдаліце яе.
- Пратрыце падэшву праса сухой тканінай.
- Перад уключэннем праса ў электрычную сетку ўсталойце перамыкач напругі сілкавання (8) у адпаведнасці з напругай у электрычнай сетцы. Пасля выкарыстання праса пры напрузе сеткі 110 В заўсёды ўсталёўвайце перамыкач (8) у становішча 220 В, гэта прадухіліць выйсце праса з ладу пры ўключэнні праса ў электрычную сетку з падвышанай напругай.

## НАПАЎНЕНИЕ РЭЗЕРВУАРА ДЛЯ ВАДЫ

Першым заліць ваду ў прас пераканайтесь, што ён адключаны ад сеткі.

- Падніміце ручку (1) і яна зафіксуецца, каб апусціць ручку (1, націсніце кнопкі (7) і апусціць ручку.
- Усталойце рэгулятар тэмпературы (11) у становішча "min", а ручку сталай падачы пары (12) у становішча "⊗" (падача пары выключана).
- Адкрыйце вечка залівальны адтуліны (3).
- Не цягніце за вечка занадта моцна, досыць невялікага высялка.
- Заліце ваду, выкарыстоўваючы ёмістасць для залівання вады (13), затым шчыльна зачыніце вечка (3).

## Нататка:

*Падача пары не будзе ажыццяўляцца, калі ў рэзервуары няма вады.*

- Калі падчас прасавання неабходна дадаць ваду, то адключыце прас і выміце сеткавую вілку з разеткі.
- Забаранеца заліваць у рэзервуар для вады араматызуючыя вадкасці, воцат, раствор крухмалу, рэагенты для выдалення шумавіння, хімічныя рэчывы і г.д.
- Пасля таго як вы скончыце прасаваць, выключыце прас, дачакайтесь яго поўнага астывання, пасля чаго адкрыйце вечка залівальнай адтуліны (3), перавярніце прас і зліце рэшткі вады.

## ТЭМПЕРАТУРА ПРАСАВАННЯ

Перад пачаткам эксплуатацыі пратэстуйце нагрэты прас на кавалачку тканіны, каб пераканацца ў tym, што падэшва праса (9) і рэзервуар для вады (4) чыстыя.

- Заўсёды перад прасаваннем рэчай глядзіце на цэтлік выраба, дзе паказана рэкамендуемая тэмпература прасавання.
- Калі цэтлік з указаннямі па прасаванню адсутнічае, але вы ведаце тып матэрыялу, то для выбару тэмпературы прасавання глядзіце табліцу.

## Пазначэнні Тып тканіны (тэмпература)

•	Сінтэтыка, нейлон, акрыл, поліэстэр (нізкая тэмпература)
..	Шоўк/поўсьць (сярэдняя тэмпература)
...	Бавоўна/лён (высокая тэмпература)

- Табліца падыходзіць толькі для гладкіх матэрыялаў. Калі матэрыял іншага тыпу (гафраваны, рэльефны і г.д.), то лепш за ёсё яго прасаваць пры нізкай тэмпературе.
- Спачатку адсартуйце рэчы па тэмпературы прасавання: сінтэтыку да сінтэтыкі, поўсьці да бавоўны да бавоўны і г.д.
- Прас награваеца хутчэй, чым астывае. Таму спачатку рэкамендуецца прасаваць рэчы пры нізкай тэмпературе (напрыклад, сінтэтычныя тканіны).
- Пасля чаго пераходзіце да прасавання пры больш высокіх тэмпературах (шоўк, поўсьць). Выбраў з бавоўны і лёну прасуйце ў апошнюю чаргу.
- Калі ў склад тканіны ўваходзяць змешаныя

- валокны, то неабходна ўсталяваць тэмпературу прасавання самую нізкую (напрыклад, калі выраб складаецца з поліэстэру і з бавоўны, то яго варта прасаваць пры тэмпературы, падыходнай для поліэстэру "+").
- Калі вы не можаце вызначыць склад тканіны, то знайдзіце на вырабе месца, якое не прыкметна пры нашэнні, і шляхам эксперыменту абырыце тэмпературу прасавання (заўсёды пачынайце з самай нізкай тэмпературы і паступова павялічвайце яе, пакуль не даможацесь жаданага выніку).
  - Вельветавыя і іншыя тканіны, якія хутка пачынаюць ільсніцца, варта прасаваць строга ў адным кірунку (у кірунку ворса) з невялікім націскам.
  - Каб пазбегнуць з'яўлення льсняных плям на сінтэтычных і шаўковых тканінах, прасуйце іх са сподняга боку.

## УСТАЛЁУКА ТЭМПЕРАТУРЫ ПРАСАВАННЯ

- Падніміце ручку (4) і яна зафіксуецца, каб апусціце ручку (4) націніце кнопкі (7) і апусціце ручку.
- Перад уключэннем праса ў электрычную сетку ўсталяйце перамыкач напругі сілкавання (8) у адпаведнасці з напругай у электрычнай сетцы. Пасля выкарыстання праса пры напрузе сеткі 110 В заўсёды ўсталёўвайце перамыкач (8) у становішча 220 В, гэта прадухіліць выйсціце праса з ладу пры ўключэнні праса ў электрычную сетку з падвышанай напругай.
- Разматайце сеткавы шнур і ўстаўце сеткавую вілку у разетку.
- Завароткам рэгулятара (11) ўсталяйце патрабаваную тэмпературу прасавання: "+", "+·", "+··" "тых" (у залежнасці ад тыпу тканіны), пры гэтым загарыцца індыкатар (10).
- Пастаўце праса ў вертыкальнае становішча.
- Калі тэмпература падэшвы праса (9) дасягне ўсталяванай тэмпературы, індыкатар (10) загасне, можна прыступаць да прасавання.

### Нататка:

- **Пры першым уключэнні награвальны элемент праса абгарае, таму магчыма з'яўленне невялікай колъкасці дыму ці старонняга паху, гэта звычайная з'ява.**

## СУХОЕ ПРАСАВАННЕ

- Ўсталяйце ручку вкл./выкл. сталай падачы пары (12) у становішча "⊗" (падача пары выключана).
- Завароткам рэгулятара тэмпературы (11) ўсталяйце патрабаваную тэмпературу прасавання.
- Пастаўце прас у вертыкальнае становішча.
- Калі тэмпература падэшвы праса (12) дасягне ўсталяванай тэмпературы, індыкатар (7) загасне, можна прыступаць да прасавання.
- Пасля завяршэння працы, выміце вілку сеткавага шнура з разеткі і дачакайцесь поўнага астывання праса.
- Націніце на кнопкі (7) і апусціце ручку праса (4) уніз.

## ПАРАВОЕ ПРАСАВАННЕ

Пры паравым прасаванні неабходна ўсталяваць рэгулятар тэмпературы (11) у становішча "max".

- Запоўніце рэзервуар водой як апісаны ў адпаведнай частцы.
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў разетку.
- Рэгулятар тэмпературы (11) ўсталяйце ў становішча "max", пры гэтым загарыцца індыкатар (10).
- Пастаўце прас у вертыкальнае становішча.
- Калі тэмпература падэшвы праса (9) дасягне зададзенай, індыкатар (10) загасне, можна прыступаць да прасавання.
- Уключыце сталую падачу пары, усталяваўшы ручку (12) у крайнє левае становішча (падача пары ўключана), пара пачне выходзіць з адтулін падэшвы праса (9).
- Пасля выкарыстання праса ўсталёўце рэгулятар тэмпературы (11) у становішча "min", адключыце сталую падачу пары, усталяваўшы ручку (12) у становішча "⊗" (падача пары выключана).
- Выміце вілку сеткавага шнура з разеткі і дачакайцесь поўнага астывання праса.
- Адкрыйце вечка (3) і зліце ваду з рэзервуара.
- Націніце на кнопкі (7) і апусціце ручку праса (1) уніз.

## УВАГА!

Калі падчас працы не адбываецца сталай падачы пары, праверце правільнасць усталёўкі рэгулятара тэмпературы (11), становішча ручкі (12) і наяўнасць вады ў рэзервуары (4).

# БЕЛАРУСКІ

## ДАДАТКОВАЯ ПАДАЧА ПАРЫ

Функцыя падачы пары карысная пры разглажванні зморшчын і можа быць скарыстана толькі пры высокатэмпературным рэжыме прасавання (рэгулятар тэмпературы (11) у становішчы "max").

Пры націску кнопкі падачы пары (2) пара з падэшвы праса будзе выходзіць больш інтэнсіўна.

### Нататка:

- У пазбяганне выцякання вады з паравых адтулін націскайце кнопкую дадатковай падачы пары (2) з інтэрвалам у 10-15секунд.

## ВЕРТЫКАЛЬНАЕ АДПАРВАННЕ

Функцыя вертыкальнага адпарвяння можабыць скарыстана толькі пры высокатэмпературным рэжыме прасавання (рэгулятар тэмпературы (11) у становішчы "max").

Трымайце прас вертыкальна на адлегласці 10-15 см ад адзежы і націскайце кнопкую падачы пары (2) з інтэрвалам у 10-15 секунд, пары будзе інтэнсіўна выходзіць з падэшвы праса (9).

## Важная інфармацыя

- Не рэкамендуецца выконваць вертыкальнае адпарванне сінтэтычных тканін.
- Пры адпарванні не датыкайтесь падэшвой праса (9) да матэрыялу, каб пазбегнуць яго аплаўлення.
- Ніколі не адпарвайце адзежу, апранутую на чалавека, бо тэмпература выходзільнай пары вельмі высокая, карытайцяся плечкамі ці вешалкай.

## ДОГЛЯД І ЧЫСТКА

- Пераканайтесь, што прас адключаны ад сеткі і астыў.
- Працірайце корпус праса злёгку вільготнай тканінай, пасля гэтага пратрыце яго насуха.
- Адклады шумавіння на падэшве праса можна выдаліць тканінай, змочанай у воцатна-водным растворы.
- Пасля выдалення адкладаў пратрыце паверхню падэшвы сухой тканінай.
- Не выкарстоўвайце для чысткі падэшвы і корпуса праса абразіўныя сродкі для чысткі.
- Пазбягайце контакту падэшвы праса з вострымі металічнымі предметамі.

## ЗАХОЎВАННЕ

- Павярніце рэгулятар тэмпературы (11) супраць гадзіннікам стрэлкі да становішча "min", усталойце ручку сталай падачы пары (12) у становішча "⊗" (падача пары выключана).
- Выміце вілку сеткавага шнура з разеткі.
- Пастаўце прас вертыкальна і дайце яму цалкам астыць.
- Адкрыйце вечка залівальнай адтуліны (3), перавярніце прас і зліце пакінутую воду з рэзервуара (4).
- Зачыніце вечка (3).
- Захоўвайце прас у вертыкальным становішчы ў сухім прахалодным месцы, недаступным для дзяцей.

## Камплект пастаўкі

1. Прас - 1 шт.
2. Ёмістасць для залівання вады - 1 шт.
3. Інструкцыя па эксплуатацыі - 1 шт.

## ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКИ

Электрасілкаванне: 110/220 В, ~ 50/60 Гц  
Спажываная магутнасць: 1000 Вт

Вытворца пакідае за сабой права змяніць характеристыкі прыбора без папярэдняга паведамлення.

## Тэрмін службы прыбора - 3 гады

## Гарантывія

Падрабязнае апісанне умоў гарантывінага абслугоўвання могут быць атрыманы у таго дылера, ѿ якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем ававязкова павінна быць прад'яўлена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.



Дадзены выраб адпавядыа патрабаванням EMC, якія выказаны ў дырэктыве EC 89/336/EEC, і палажэнням закона аб прытрымліванні напружання (73/23 EC)

## DAZMOL

### ASOSIY QISMLARI

1. Dastak
2. Qo'shimcha bug' berish tugmasi
3. Suv quyish joyi qopqog'i
4. Suv idish
5. Elektr shnuri
6. Dazmol asosi
7. Dastakni yig'ish tugmasi
8. Ishlaydigan elektr quvvatini ozgartirish murvati 110/220 V
9. Dazmollah joyi
10. Qizitish elementi ishlayotganini ko'rsatish chirog'i
11. Haroratni ozgartirish murvati
12. Doyimiy bug' berishni ishlatish/o'chirish murvati
13. Suv quyish idishi

### XAVFSIZLIK QOIDALARI

Ishlatishdan oldin foydalanish qoidalari ni diqqat bilan o'qib chiqing, suratlarni yaxshilab ko'rib oling.

- Dazmolni elektrga ulashdan oldin ishlash quvvatini ozgartirish murvatini elektr tarmog'idagi quvvatga to'g'rilab ozgartiring. Elektr quvvati 110 V bo'lgan tarmoqqa ulab ishlatilgandan so'nq dazmol murvatini 220 V tomonga o'tkazib qo'ying, shunda elektr quvvati baland tarmoqqa ulanganda dazmol buzilmaydi.
- Dazmolni (uzoqqa yuradigan poezdlardagi) elektr ustara ulanadigan rozetkalarga ulamang.
- Dazmolni elektrga ulashdan oldin elektr shnurini to'liq chiqarib oling.
- Elektr shnuriga Evropa standartidagi vilka o'rnatilgan; uni ishonchli qilib yerga tutashgan rozetkaga ulang.
- Yong'in chiqmasligi uchun jihozni rozetkaga ulaganda o'tkazgich ishlatmang.
- Elektr tarmog'iga ortiqcha yuk tushmasligi uchun elektrni ko'p ishlatadigan jihozlarni elektrga bir vaqtida ulamang.
- Dazmolni faqat qo'llanmasida aytilgan maqsadda ishlatning.
- Dazmolni xonadan tashqarida ishlatmang.
- Dazmolni tekis va qo'zg'olmaydigan joyga qo'ying yoki dazmol taxta ishlatning.

- Ishlab turgan dazmolni qarovsiz qoldirmang.
- Ishlatilmayotgan dazmolni doyim elektrdan uzib qo'ying.
- Idishiga suv quyishdan oldin dazmol vilkasini albatta rozetkadan chiqarib qo'ying.
- Dazmol qilayotganda suv quyish joyi yopiq bo'lishi kerak.
- Suv idishiga xushbo'y suyuqlik, sirkal, kramxal eritmasi, quyqa tozalaydigan vositalar, kimyoiv moddalar va hk. quyish ta'qilqanadi.
- Biror a'zoingiz kuyib qolmasligi uchun terining ochiq joylari dazmolning issiq yuzasi yoki chiqayotgan bug'ga tegib ketishidan ehtiyyot bo'ling.
- Elektr shnuri dazmol taxta chetidan osilib turmasligi, issiq yuzalarga tegmasligiga qarab turing.
- Dazmolni elektrdan ajratishdan/ulashdan oldin harorat murvatini «min» holatiga, doimiy bug' berish murvatini esa «» holatiga (bug' berish o'chirilgan) o'tkazib qo'ying.
- Dazmolni elektrdan ajratganda faqat vilkani ushlab chiqarib oling, shnuridan tortmang.
- Tok urmasligi uchun dazmolni suvgaga yoki boshqa suyuqlikka solmang.
- Dazmolni saqlash uchun olib qo'yishdan oldin qolgan svуни to'kib tashlang, to'liq sovushini kutib turing, qolgan svуни to'kib tashlang.
- Elektr vilkasi, shnuri shikastlangan yoki boshqa bir nosozligi bor dazmolni ishlatmang.
- Yerga tushib ketgan, shikastlangani ko'rinish turgan yoki suv oqayotgan dazmolni ishlatmang.
- Tok urmasligi uchun hech qachon dazmolni o'zingiz ochishga harakat qilmang; biror joyi buzilganda faqat vakolati bor ustaxonaga olib boring.
- Bolalar jihozni o'yinchoq qilib o'ynashlariga ruxsat bermang.
- Jihozni bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning qo'li yetmaydigan joyga qo'ying. Ular jihozni qarovsiz ishlatishlariga ruxsat bermang.
- Ushbu jihoz bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi uchun mo'ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun javobgar

# ЎЗБЕК

inson ularga jihozni xavfsiz ishlatishni va noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini sodda va tushunarli qilib tushuntirgandan so'nggina ular jihozni ishlatishlariga ruxsat beriladi.

- Dazmolni tik qo'yib, quruq, salqin va bolalarning qo'li yetmaydigan joyda saqlang
- Yo'lda ishlatiladigan dazmol sayohatga chiqqan yoki ish bilan safar qilgan vaqtningizda kiyimlaringizni tez dazmollash imkonini beradi, lekin xonadonda ishlatiladigan oddiy dazmol o'rniда ishlatilmasligi kerak.

## DAZMOL TAXTASIZ DAZMOLLASH

Safar vaqtida dazmol taxta topish qiyin, shunday bo'lгanda tekis joyga paxmoq sochiqni ikki buklab qo'yish kifora qiladi. Oldin dazmol qilinadigan yuza issiq va namga chidamli ekanini tekshirib ko'ring. Shisha, plastik yuzalarda dazmol qilmang.

## BIRINCHI MARTA ISHLATISHDAN OLDIN

- Dazmolni qutisidan chiqarib oling, dazmollaydigan joyini (9) himoya qilish uchun biror vosita qo'yilgan bo'lsa, olib tashlang.
- Dazmollash joyini quruq mato bilan artib oling.
- Dazmolni elektrga ulashdan oldin ishlaydigan elektr quvvatini ozgartirish murvatini (8) elektr tarmog'idagi quvvatga to'g'rilab ozgartiring.

Elektr quvvati 110 V bo'lgan tarmoqqa ulab ishlatilgandan so'ng dazmol murvatini 220 V tomoniga o'tkazib qo'ying, shunda elektr quvvati baland tarmoqqa ulanganda dazmol buzilmaydi.

## SUV IDISHINI TO'LDIRISH

Dazmolga suv quyishdan oldin elektrdan uzilganini tekshirib ko'ring.

- Dastagini (1) ko'tarsangiz qimirlamaydigan bo'lib qotib qoladi, dastakni (1) tushirish uchun tugmani (7) bosib dastakni pastga tushiring.
- Harorat murvatini «min» holatiga, doimiy bug' berish murvatini esa «» holatiga (bug' berish o'chirilgan) o'tkazib qo'ying.
- Suv quyish joyi (3) qopqog'ini oching.

- Suv quyish joyi qopqog'ini qattiq tortmang, uni sal tortish kifora qiladi.
- Suv quyish idishi (13) bilan suv idishiga (9) suv solib, qopqog'ini (3) mahkamlab yoping.

## Eslatma:

Agar suv idishida suv bo'lmasa dazmol bug' chiqarmaydi.

- Agar dazmol qilayotganda yana suv quyish kerak bo'lsa, oldin dazmolni o'chirib, elektr vilkasini rozetkadan chiqarib qo'ying.
- Suv idishiga xushbo'y suyuqlik, sirka, kraxmal eritmasi, quyqa tozalaydigan vositalar, kimyoviy moddalar va hk. quyish ta'qiqlanadi.
- Dazmollab bo'lгach dazmolni o'chiring, sovushini kutib turing, shundan so'ng suv quyish joyi qopqog'ini (3) o'chib dazmolni ag'daring va ichida qolgan suvni to'kib tashlang.

## DAZMOLLASH HARORATI

Dazmollashdan oldin qizib turgan dazmol bilan bir bo'lak matoni dazmollab, dazmollash joyi (9) bilan suv idishi (4) tozaligini tekshirib ko'ring.

- Dazmollashdan oldin doyim dazmollash harorati ko'satilgan kiyim yorlig'ini ko'rib oling.
- Dazmollash harorati ko'satilgan yorlig'i bo'lmasa, lekin agar matoni bilsangiz, dazmollash haroratini quyidagi jadvalga qarab qo'yish mumkin.

## Belgilanishi Mato turi (harorat)

•	Sun'iy tola, neylon, akril, poliester (past harorat)
..	Shoyi/junli mato (o'rta harorat)
... (max)	Paxta/lyon (baland harorat)

- Jadvalga qarab faqat tekis matolarni dazmollash mumkin. Agar mato turi boshqacha (to'lqinsimon, qabariq va hk.) bo'lsa uni pastroq haroratda dazmollagan yaxshi.
- Kiyimlarni oldin dazmollanadigan haroratiga qarab ajratib chiqing: sun'iy tolali matolar alohida, junli matolar alohida va paxtali va hk. matolar alohida qilib ajratiladi.
- Dazmol tez qizib sekin soviydi.

Shuning uchun oldin pastroq haroratda dazmollanadigan (misol uchun sun'iy tolalari) kiyimlarni dazmollashni tavsija qilamiz.

- Shundan so'ng balandroq haroratda dazmollanadigan (shoyi, junli) matolarga o'tiladi. Paxtali va lyon matolar oxirida dazmollanadi.
- Agar mato aralash tolali bo'lsa dazmollah haroratini eng pastga qo'yish kerak (misol uchun, agar kiyim poliester bilan paxtali bo'lsa poliesterga to'g'ri keladigan haroratda dazmollah kerak «»).
- Agar kiyim matosiga ishlatalgan tolani bilmasangiz kiyganda ko'rinxaymaydigan joyini dazmollab ko'ring (doyim pastroq haroratdan boshlab dazmollang va to yaxshi dazmollanguncha haroratini oshirib borasiz).
- Tez yaltirab qoladigan chiyduxoba va boshqa matolarni faqat bir tomonga (tviti yotgan tomonga) qaratib, dazmolni bosmasdan dazmollah kerak.
- Sun'iy va shoyi matolalar yaltirab qolmasligi uchun teskarisidan dazmollah kerak.

#### **DAZMOLLASH HARORATINI QO'YISH**

- Dastagini (1) ko'tarsangiz qimirlamaydigan bo'lib qotib qoladi, dastakni (1) tushirish uchun tugmani (7) bosib dastakni pastga tushiring.
- Dazmolni elektrga ulashdan oldin ishlaydigan elektr quvvatini ozgartirish murvatini (8) elektr tarmog'idagi quvvatga to'g'rilib ozgartiring. Elektr quvvati 110 V bo'lgan tarmoqqa ulab ishlatalgandan so'ng dazmol murvatini 220 V tomonga o'tkazib qo'ying, shunda elektr quvvati baland tarmoqqa ulanganda dazmol buzilmaydi.
- Elektr shnurini to'liq chiqarib elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Dazmolni tik qilib qo'ying.
- Harorat murvatini (11) (mato turiga qarab) kerakli dazmollah haroratiga burib qo'ying: «», «», «» «max» ga qo'yiladi, shunda ko'rsatish chirog'i (10) yonadi.
- Dazmollah joyi (9) qo'yilgan haroratgacha qizigandan so'ng ko'rsatish chirog'i (10) o'chadi, shunda dazmollahni boshlash mumkin bo'ladi.

**Eslatma:** Birinchi marta dazmollaganda

dazmoldagi qizitish elementlari kurди, shuning uchun bir oz tutun bilan hid chiqishi mumkin.

#### **QURUQ DAZMOLLASH**

- Doimiy bug' berishni ishlatalish/o'chirish murvatini (12) «» tomonga o'tkazib qo'ying (bug' berish o'chirilgan).
- Haroratni ozgartirish murvatini (11) kerakli dazmollah haroratiga burab qo'ying.
- Dazmolni tik qilib qo'ying.
- Dazmollah joyi (9) qo'yilgan haroratgacha qizigandan so'ng ko'rsatish chirog'i (10) o'chadi, shunda dazmollahni boshlash mumkin.
- Ishlatib bo'lgandan keyin eletr shnurini rozetkadan chiqarib oling, dazmol sovushini kutib turing.
- Tugmasini (7) bosib dazmol dastagini (1) pastga tushiring.

#### **BUG' BILAN DAZMOLLASH**

Bug' bilan dazmollaganda dazmollah haroratini ozgartirish murvatini (11 «max») tomonga surib qo'ying

- Suv solish bo'lumida aytilgandek qilib suv idishini to'diring.
- Elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Haroratni ozgartirish murvatini (11) kerakli dazmollah haroratiga burab qo'ying, shunda ishlayotganini ko'rsatish chirog'i (10) yonadi.
- Dazmolni tik qo'ying.
- Dazmollah joyi (9) qo'yilgan haroratgacha qizigandan so'ng ko'rsatish chirog'i (10) o'chadi, shunda dazmollahni boshlash mumkin.
- Murvatni (12) chapga oxirigacha surib (bug' berish ishlapti) doimiy bug' berilishini ishlating, dazmollah joyidagi (9) teshiklardan bug' chiqqa boshlaydi.
- Dazmollab bo'lgach haroratni ozgartirish murvatini (11) «min» tomonga o'tkazib murvatni (12) «» (bug' berish o'chirilgan) holatiga surib doimiy bug' berilishini o'chiring.
- Elektr shnurini rozetkadan chiqarib olib dazmol sovushini kutib turing.
- Qopqog'i (3) ochib suv idishida qolgan svuni to'kib tashlang.
- Tugmasini (7) bosib dazmol dastagini (1) pastga tushiring.

# ЎЗБЕК

## DIQQAT!

Dazmollash vaqtida bug' chiqmay qolsa haroratni ozgartirish murvati (11) to'g'ri turganini, murvati (12) surilganini va suv idishida (4) suv borligini tekshirib ko'ring.

## QO'SHIMCHA BUG'LASH

Qo'shimcha bug'lash xususiyati buklangan joylar to'g'riliqan vaqtida qo'shimcha bug' berish uchun ishlataladi va faqat harorat yuqori bo'lganda ishlaydi (harorat murvati (11) «max» holatida turishi kerak).

Qo'shimcha bug'lash tugmasi (2) bosilganda dazmol ostidan ko'proq bug' chiqadi.

### Eslatma:

- Bug' chiqish joyidan suv oqib ketmasligi uchun qo'shimcha bug'lash tugmasini (2) 4-5 sekund o'tkazib bosing.

## TIK TUTIB BUG'LASH

Dazmol harorati baland bo'lgandagina (harorat murvati (11) «max» holatida turishi kerak) tik tutib bug'lash mumkin bo'ladi.

Dazmolni kiyimdan 10-15 sm narida tik ushlab 10-15 sekund oraliqda qo'shimcha bug'lash tugmasini (2) bosing, dazmollash joyidan (9) bug' chiga boshlaydi.

### Muhim ma'lumot

- Sun'iy tolalari matolarni tik bug'lash tavsiya qilinmaydi.
- Bug'laganda, kuydirib qo'ymaslik uchun, dazmollash joyini (9) matoga tekkizmang.
- Hech qachon odam ustidagi kiyimni bug'lamang, sababi chiqayotgan bug' harorati juda baland bo'ladi, bug'laganda ilgich yoki ilmoq ishlating.

## TOZALASH VA EHTIYOT QILISH

- Tozalashdan oldin dazmolni albatta elektrdan uzib, sovushini kutib turing.
- Dazmol sirtini bir oz namlangan mato bilan arting, shundan so'ng quruq mato bilan artib oling.
- Dazmol ostidagi kirni suv aralashtirilgan sirkada xo'llangan mato bilan tozalab olish mumkin.
- Kiri tozalangandan so'ng dazmol ostini quruq mato bilan artib oling.

- Dazmol ostini, sirtini qirib tozalaydigan vositalar bilan tozalamang.
- Dazmol ostiga o'tkir metall buyumlar tekkizmang.

## SAQLASH

- Haroratni ozgartirish murvatini (11) soat miliga teskari burib «min» tomonga o'tkazib qo'ying, doyimiy bug' berish murvatini (12) «» burab qo'ying (bug' berish o'chirilgan).
- Elektr vilkasini rozetkadan sug'urib oling.
- Dazmolni tik qo'yib sovushini kutib turing.
- Suv quyish joyi qopqog'ini (3) oching, dazmolni ag'darib suv idishida (4) qolgan svuni to'kib tashlang.
- Qopqoqni (3) yoping.
- Dazmolni tik qilib, quruq, salqin va bolalarning qo'li yetmaydigan joyga qo'ying.

## Dazmol to'plamiga kiradigan ashyolar

Dazmol – 1 dona.

Suv quyish idishi – 1 dona.

Foydalishni qoidalari – 1 dona.

## TEXNIK XUSUSIYATI

Ishlaydigan elektr quvvati: 110/220 V, ~ 50/60 Hz

Surflaydigan quvvati: 1000 W

*Ишлаб чиқарувчи олдиндан огоҳлантирумасдан жиҳоз хусусиятларини ўзгартириш хукуқини сақлаб қолади.*

## *Bu yuumning xizmat qilishining muddati - 3 yil*

## Кафолат шартлари

Ушбу жиҳозга кафолат бериш масаласида худдий дилер ёки ушбу жиҳоз харид қилинган компанияга мурожаат қилинг. Касса чеки ёки харидни тасдиқловчи бошқа бир молиявий хужжат кафолат хизматини бериш шарти ҳисобланади.

Ушбу жиҳоз 89/336/ЯЕС

Кўрсатмаси асосида белгиланган

ва Қувват кучини белгилаш

Қонунида (73/23 ЕЭС) айтилган

ЯХС талабларига мувофиқ

келади.



**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**DE**

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

**RO/MD**

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.

**CZ**

Datum výroby spotřebiče je uveden v sériovém čísle na výrobním štítku s technickými údaji. Sériové číslo je jedenáctimístní číslo, z nichž první čtyři číslice znamenají datum výroby. Například sériové číslo 0606xxxxxx znamená, že spotřebič byl vyroben v červnu (šestý měsíc) roku 2006.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**BEL**

Дата вытворчасці вырабу паказана ў серыйным нумары на таблічке з тэхнічнымі дадзенымі. Серыйны нумар прадстаўляе сабою адзінаццатае чысло, першыя чатыры лічбы якога абазначаюць дату вытворчасці. Напрыклад, серыйны нумар 0606xxxxxx азначае, што выраб быў зроблен ў чэрвені (шосты месяц) 2006 года.

**UZ**

Жиҳоз ишлаб чиқарилган муддат техник хусусиятлар кўрсатилган лавҳачадаги серия рақамида кўрсатилган. Серия рақами ўн битта сондан иборат бўлиб уларнинг биринчи тўрттаси ишлаб чиқарилган вақтни ифода этади. Мисол учун 0606xxxxxx серия рақами жиҳоз 2006 йилнинг июн ойида (олтинчи ойда) ишлаб чиқарилганилигини билдиради.

**UZ**

Жиҳоз ишлаб чиқарилган муддат техник хусусиятлар кўрсатилган лавҳачадаги серия рақамида кўрсатилган. Серия рақами ўн битта сондан иборат бўлиб уларнинг биринчи тўрттаси ишлаб чиқарилган вақтни ифода этади. Мисол учун 0606xxxxxx серия рақами жиҳоз 2006 йилнинг июн ойида (олтинчи ойда) ишлаб чиқарилганилигини билдиради.



© ООО ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС, 2011  
© GOLDER-ELECTRONICS LLC, 2011