

KK	Қолдану туралы нұсқаулары	2
RU	Инструкция по эксплуатации	11
SR	Упутство за употребу	20
UK	Інструкція	29

USER MANUAL

Қатты пеш үсті
Электрическая варочная
панель
Електрична (чврста) плоча за
кување
Суцільна варильна поверхня

Мазмұны

Қауіпсіздік туралы мағлұматтар	2	Күту менен тазалау	7
Орнату	3	Не істерсіңіз, егер...	8
Бұйым сипаттамасы	6	Техникалық сипаттама	9
Жұмыс жүйесі	6	Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы	
Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер	7	мағлұматтар	10

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.



Қауіпсіздік туралы мағлұматтар

i Осы нұсқаулықты өз қауіпсіздігіңіз бен құрылғыны дұрыс пайдалану үшін, оны орнатып іске қоспас бұрын мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты әрқашан тіпті құрылғыны көшірсеңіз не сатсаңыз да онымен бірге қалдырыңыз.

Пайдаланушылар құрылғының қауіпсіздік функциясы мен оны іске қосу жолдарын толық білуге тиіс.

Қауіпсіздікке қатысты жалпы нұсқаулар

! Назарыңызда болсын!

Физиологиялық, сезімдік не қабілет деңгейі төмен немесе пеш жұмысына қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдар (балаларды қоса алғанда) құрылғыны пайдаланбауға тиіс. Олар құрылғыны міндетті түрде өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы не қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.

i Бұл құрылғы сыртқы таймер арқылы немесе бөлек қашықтан басқару пульті арқылы жұмыс істеуге арналмаған.

Бала қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны тек ересек адамдар ғана қолдана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
- Орам материалдарының барлығын балалардан алыс ұстаңыз. Тұншығып қалу және жарақат алу қаупі бар.
- Құрылғыны қолдану барысында және қолданып болғаннан кейін суығанша балаларды алыс ұстаңыз.

Жұмыс кезіндегі сақтық шаралары

- Құрылғыны ең алғаш іске қоспас бұрын орам материалдарының, жапсырмалары мен төсем материалдарының барлығын алыңыз.
- Пісіру алаңдарын әр қолданып болған сайын "off" қалпына қойыңыз.
- Күйіп қалу қаупі бар! Ас құралдары мен кастрөл қақпақтарын пісіру алаңына қоймаңыз, себебі олар қызып кетеді.



Назарыңызда болсын! Өрт шығу қаупі бар! Қатты ысып кеткен май не сұйық май жылдам тұтанып кетуі мүмкін.

Дұрыс пайдалану

- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны назардан тыс қалдырмаңыз.
- Жұмыс барысында құрылғыны үнемі қадағалап отырыңыз.
- Пештің үстіндегі саңылауларға сұйық зат төгіп алмаңыз
- Пештің үстін ешқашан ыдыссыз пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек үйде тамақ пісіру үшін ғана пайдаланыңыз! Құрылғыны коммерциялық мақсатта немесе кәсіпорындарда немесе көрсетілген мақсаттан басқа мақсатта қолданбаңыз. Сонда адамның жарақат алуына немесе мүліктің бүлінуіне жол бермейсіз.
- Түбінің диаметрі пісіру алаңдарының өлшемдеріне сай келетін ыдыстарды ғана қолданыңыз. Шыны плита (егер болса) қатты қызып, жарылып кету қаупі бар.

- Диаметрі пісіру алаңының диаметрінен кіші ыдысты пайдаланбаңыз, қызудың әсерінен ыдыстың тұтқасы ысып кетуі мүмкін.
- Кәстелдерді басқару панеліне тым жақын қоюға болмайды.
- Құрылғыны жұмыс орны немесе зат сақтайтын орын ретінде қолданбаңыз.
- Орнықсыз ыдыстарды қолданбаңыз, аударылып кетіп, жазатайым жағдай орын алуы мүмкін.
- Тұтанғыш сұйықтарды (немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды) және материалдарды немесе балқығыш заттарды (пластмасса немесе алюминийден жасалған) құрылғының қасына немесе үстіне, ішіне қоймаңыз. Жарылыс немесе өрт шығу қаупі бар.
- Құрылғымен бірге жеткізілген керек-жарақтарды ғана қолданыңыз.
- Құрылғыны жақын розеткаларға жалғаған кезде абай болыңыз. Электр сымдарын құрылғыға немесе ыстық ыдысқа тигізбеңіз. Электр сымдарының оратылуына жол бермеңіз.

Құрылғыға нұқсан келтірмеу жолдары

- Сірке суы, лимон шырыны немесе әк дағын кетіретін құралдар тәрізді

Орнату

Орнату

 **Назарыңызда болсын!** Нұсқауларды оқып, бұлжытпай орындаңыз. Адам жарақат алуы немесе құрылғы бүлініп қалуы мүмкін.

- Құрылғының тасымалдау кезінде бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Бүлінген құрылғыны іске қоспаңыз. Қажет болса, жеткізушіге хабарласыңыз.
- **Құрылғыны орнату және электр желісіне қосу жұмыстарын білікті маман ғана іске асыруға тиіс.**
- Кіріктірілген құрылғыларды, аспапты дұрыс қондырылған құрылғыларға және

құрамында қышқылы бар заттарды пешке тигізбеңіз. Бұндай заттардан ақтаңдақ із қалады.

- Ыдыстың су қақпақтарын пештің үстіне қоймаңыз және ыстық ыдыстарды пештің үстіне қойып салқындатпаңыз. Себебі конденсат тұрып, тот басуы мүмкін.
- Ыдыстарға және пештің үстіне нұқсан келмес үшін ыдыстардың ішіндегісін әбден сарқылғанша қайнатпаңыз.
- Пештің үстін еш ыдыссыз не бос ыдыс қойып пайдаланбаңыз.
- Құрылғының ешбір жерін алюминий қаңылтырмен жаппаңыз.

Құрылғыны тастау

- Адам жарақаттанып немесе мүлікке зиян келмес үшін
 - Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
 - Қорек сымын құрылғыға жалғанған жерінен кесіп алып тастаңыз.
 - Құрылғыны тастау үшін жергілікті қоқысты тастауға жауапты мекемеге хабарласыңыз.

стандартты талаптарға сай келетін жұмыс алаңдарына құрастырғаннан кейін ғана пайдаланыңыз.

- Осы құрылғының техникалық сияпаттамаларын өзгертуге немесе түрлендіруге болмайды. Адам жарақат алуы немесе құрылғы бүлініп қалуы мүмкін.
- Құрылғы пайдаланылатын елде қолданылатын заңдарды, жарлықтарды, нұсқаулар мен стандарттарды (қауіпсіздік ережелері, қайта өңдеуден өткізу ережелері, электрлік қауіпсіздік ережелері т.с.с.) толық орындаңыз.

- Басқа аспаптармен және құрылғылармен арада ең кіші қашықтықты сақтаңыз.
- Соққыдан қорғау құралын орнатыңыз, мысалы, тартпалы жәшіктерді тек құрылғының астына қорғаныс тақта қойып қана орнатыңыз.
- Егер қапсырмалар ағытпа блогының қасында тұрса, қосылым сымының ешқашан қапсырмаға тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Жұмыс үстелінің кесілген беткі қабатын дұрыс тұмшалағыш материалдың көмегімен ылғалдан қорғаңыз!
- Жұмыс үстелін дұрыс бітегіш материалмен бос жер қалдырмастан бітеңіз.
- Құрылғының астының бу мен ылғалдан, яғни, ыдыс жуғыш машина немесе тұмшاپештен бүлінуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны есіктерге жапсарлас немесе терезелердің астында орнатпаңыз. Есіктерді немесе терезелерді ашқан кезде, ыстық ыдыс пешке соғылуы мүмкін.
- **Құрылғыны жөндеу немесе тазалау жұмыстарын бастар алдында электр желісінен ажыратыңыз.**

 **Назарыңызда болсын!** Электр тоғынан жарақат алу қатері бар.

Электр қосылымдарына қатысты нұсқауларды мұқият орындаңыз.

- Электр желісінің ағытпасының кернеуі бар.
- Электр желісінің ағытпасын кернеуден ажыратыңыз.
- Электр тоғынан қорғану үшін дұрыс орнатыңыз.
- Босаған әрі дұрыс емес желі ашасы мен розеткалар ағытпаны тым ысытып жіберуі мүмкін.
- Қапсырма қосылымдарды білікті техник маман дұрыс орнатуға тиіс.
- Сымға қысқыш қапсырма пайдаланыңыз.

- Электр желісіне дұрыс сымдарды пайдаланып қосыңыз, бүлінген электр сымын дәл келетін арнайы сыммен ауыстырыңыз. Жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыда ішкі электрлік қондырғы болуға тиіс, ол құрылғыны барлық магниттік полюстерде ені кем дегенде 3 мм түйіспелі саңылаудың көмегімен желіден ажыратуға мүмкіндік береді. желіні қорғайтын ажыратқыштар, сақтандырғыштар (ұстатқыштан алынған бұрандалы сақтандырғыштар), жерге тұйықталудан қорғау тетіктері мен тұйықтағыштар.

Осы талаптарды орындамау салдарынан адам және үй жануарлары жарақат алса немесе мүлікке нұқсан келсе, өндіруші жауапкершілік көтермейді.

Электртоғына қосу

- Құрылғыны қауіпсіздік шараларына сәйкес жерге қосыңыз.
- Техникалық ақпарат тақтайшасындағы атаулы кернеу мен электрмен жабдықтау түрінің жергілікті кернеу мен қуатпен жабдықтау мәндеріне сай келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы электр сымымен жабдықталған. Бұған техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген жүктемені көтере алатын дұрыс ашаны жалғау керек. Ашаны дұрыс розеткаға жалғау керек.
- Кез келген электрлік құралас құрылғыны қызмет көрсету орталығының техник маманы немесе білікті қызметкерлер орнатуға немесе ауыстыруға тиіс.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
- Құрылғыны орнатып болғаннан кейін ашаға қол жетіп тұруын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып суырыңыз.
- Құрылғыны ұзартқыш сым, адаптер немесе көп бағытты розеткаға жалғамай



керек (өрт шығу қауіп бар). Құрылғының қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес жерге қосылғанын тексеріңіз.

- Қуат сымын құрылғының ыстық бөліктерінің ешқайсысына тимейтін етіп төсеу керек.
- Құрылғыны барлық магниттік полюстерде ені кем дегенде 3 мм түйіспелі саңылаудың көмегімен желіден ажыратуға мүмкіндік беретін қондырғыға, мысалы, желіні автоматты қорғайтын ажыратқышқа, жерге тұйықталудан қорғау тетігіне немесе сақтандырғышқа жалғаңыз.
- Қосылым сымының ешбір жері 90°C температураға төзе алмайды. Көк нейтрал сымды "N" таңбасы салынған ағытпаға жалғау керек. Қоңыр (немесе қара) фазалық сымды ("L" таңбасы салынған ағытпаға жалғанған) әрқашан тоқ жүріп тұрған фазаға жалғау керек.

Қосылым сымын ауыстыру

Қосылым сымын ауыстыру үшін тек H05V2V2-F T90 сымын немесе осының баламасын қолданыңыз. Сымның қимасының кернеуге және жұмыс температурасына сәйкес екеніне көз жеткізіңіз. Сары/жасыл түсті жерге қосу сымы қоңыр (немесе қара) түсті фазалық сымнан шамамен 2 см ұзынырақ болуға тиіс.

Құрастыру




A) алынатын тығыздағыш

B) жинақтағы қапсырмалар

Кірістіру жолдары

Есігі бар ас үй жиһазы

Пештің астына орнатылатын тақта алуға оңай және техникалық қызмет көрсету қажет болғанда қол жеткізуге оңай болуға тиіс.




a) Алынбалы тақта

b) Қосылым сымдарына арналған орын


Тұмшапеш орнатылған ас үй жиһазы

Пеш орнатылатын ойықтың өлшемдері нұсқауларға сәйкес болуға және ауа үздіксіз өтіп тұруы үшін ас үй құрылғысының саңылаулары болуға тиіс. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін және тұмшапешті құрылғыдан оңай алу үшін пештің үсті мен тұмшапешті электр желісіне жеке-жеке қосу керек.



Бұйым сипаттамасы

Пісіру алаңдарының көрінісі



- 1 Артқы пісіру алаңы 1500 Вт
- 2 Алдыңғы пісіру алаңы 1000 Вт
- 3 Қуат индикаторы
- 4 Басқару тетіктері

Электрлі пісіру алаңдарының басқару тетіктері

Белгіше	Функция
0	off (сөндірулі) қалпы

Белгіше	Функция
1	ең аз қызу
6	ең көп қызу

Жұмыс жүйесі

Қыздыру параметрін қосып, көбейту үшін тетікті сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз. Қыздыру параметрін азайту үшін басқару тетігін сағат тілінің бағытымен бұраңыз. Сөндіру үшін тетікті 0-ге қойыңыз. Қуат индикаторы пісіру алаңдарының бірі қосылған кезде жанады да, пісіру алаңдары сөндірілгенше қосулы тұрады.

Бірінші қолданғанға дейін

Су құйылған ыдыстарды пісіру алаңдарының барлығына қойыңыз да, ең жоғары қызу параметрін таңдап, құрылғыны 10 минут қосыңыз. Бұл құрылғыда қалған қалдық майларды жағу үшін қажет. Содан кейін қызу параметрін ең төмен қалыпқа қойып 20 минут іске қосыңыз. Осы кезде иіс шығуы және түтін

бөлінуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Ауаның жеткілікті түрде айналуын қамтамасыз етіңіз.

Жылдам пісіретін оттық

Ортасында қызыл нүктесі бар оттық - жылдам пісіретін оттық болып есептеледі. Жылдам оттық, басқа оттықтармен салыстырғанда жылдам қыздырады. Қызыл нүкте оттықтың бетіне салынғандықтан, біраз уақыттан кейін өшіп қалуы мүмкін. Бұл құрылғының жұмысына ешбір әсер етпейді. Жылдам оттықты бірінші рет қолданған кезде иіс және түтін шығуы мүмкін. Біраз уақыттан кейін түтін мен иіс жойылып кетеді.

Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер

Қуат үнемдеу

-  Егер мүмкіндік болса, ыдыстың қақпағын әрқашан жабыңыз.
- Пісіру алаңын ыдысты үстіне қойғаннан кейін ғана іске қосыңыз.
- Қалған жылуды пайдалану үшін пісіру алаңын пісіру уақыты аяқталмай тұрып өшіріңіз.
- Тағам пісіру нәтижесі қанағаттанарлық болуы үшін ыдыстардың және пісіру алаңдарының диаметрлері бірдей болуға тиіс.

Ыдыс-аяқ

-  Ыдыстың түбі барынша қалың әрі мүмкіндігінше жайпақ болуға тиіс.
-  Түбі оттықтың өлшеміне дәл келетін табалар мен кәстрөлдерді пайдаланыңыз.

Пісіру алаңы	Ыдыстың диаметрі
Алдыңғы	макс. 145 mm

Күту менен тазалау

Құрылғыны әр пайдаланып болған сайын тазалап отырыңыз. Әрқашан табаны таза ыдыстарды қолданыңыз.

 **Назарыңызда болсын!** Жөндеу немесе тазалау жұмыстарын орындауға кіріспей тұрып, пештің үстін тоқтан ажырату керек.

 Пештің үсті жылы тұрған кезде оңай тазаланады, себебі төгілген тағам қалдықтарын қатпай тұрып тазаласа, оңай тазаланады.

Пісіру алаңы	Ыдыстың диаметрі
Артқы	макс. 180 mm

Тамақ пісіру үлгілері

Қызу параметрі:	Пайдалану:
1	Жылы ұстау
2	Баппен қайнату
3	Қайнатып пісіру
4	Қуыру / қызарту
5	Қайнату
6	Қайнату / жылдам қуыру / майға қуыру

Акриламидтер бойынша ақпарат

Өте маңызды! Ең соңғы ғылыми мәліметтерге сәйкес, тағамды (әсіресе құрамында крахмал бар) қуырған кезде, акриламидтер денсаулыққа қатер төндіруі мүмкін. Сондықтан, біз тағамды ең төмен температурада пісіруді және тым қатты қуырмауды ұсынамыз.

 **Назарыңызда болсын!** Өткір заттар мен түрлілі тазартқыштар құрылғыға нұқсан келтіреді. Құрылғыны өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін бу бүріккіш немесе жоғары қысым арқылы тазалайтын құралдармен **тазаламаңыз**.

 Сызаттар немесе қошқыл дақтар құрылғының жұмысына ешқандай әсер етпейді.

Қоқысты тазалау:

- Қоқысты тазалау үшін майда тазартқыш ұнтақты немесе сүрткіш жөкені қолданыңыз.

2. Құрылғыны дымқыл шүберекпен, шамалы сабын қосып тазалаңыз.
3. Пісіру алаңын төмен температураға дейін қыздырып, құрғағанша қалдырыңыз.
4. Пештің оттықтары тоттанып кетпес үшін, оларды ас үй сулығына зәйтүн майын тамызып сүрту керек.

Өте маңызды! Пештің тот баспайтын болаттан жасалған бұрыштарын, тот баспайтын болатқа арналған құралмен тазалаңыз.

i Пештің тот баспайтын болаттан жасалған бұрыштарының түсі қызудың әсерінен сәл өзгеруі мүмкін.

Не істерсіңіз, егер...

Ақаулық	Ықтимал себептері және шешімі
Құрылғы жұмыс істемей тұр.	Үйдің электр желісіндегі сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышты тексеріңіз. Сақтандырғыштар бірінен кейін бірі жанып кете берсе, білікті электршіге хабарласыңыз.
Пісіру алаңы қызбай тұр.	- Құрылғының тоққа жалғанғанын және электр қуатының іске қосылғанын тексеріңіз. - Дұрыс басқару тетігінің бұралғанына көз жеткізіңіз. - Үйдің электр желісіндегі сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышты тексеріңіз. Сақтандырғыштар бірінен кейін бірі жанып кете берсе, білікті электршіге хабарласыңыз.
Пеш үстінің жұмысы қанағаттанарлық емес.	- Пеш үстінің таза және құрғақ болуын қамтамасыз етіңіз. - Ыдыс өлшемінің пісіру алаңына сай келетініне көз жеткізіңіз. - Ыдыстың табанының тегіс екеніне көз жеткізіңіз. - Пісірілетін тағамның түріне сай келетін қызу параметрінің орнатылғанына көз жеткізіңіз.


Егер ақаулық болса, мәселені әуелі өз бетіңізбен шешуге тырысыңыз. Егер мәселені өз бетіңізбен шеше алмасаңыз, сатушыға немесе жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

i Егер құрылғыны іске дұрыс пайдаланбасаңыз, немесе оны уәкілетті техник маман орнатпаған болса, тұтынушыларға қызмет көрсететін

техниктің немесе сатушының өкілінің келуі тіпті кепілдік кезеңінде де тегін бола алмайды.

Керек-жарақ салынған қалтадағы жапсырмалар

Жабысқақ жапсырмаларды төменде көрсетілгендей жапсырыңыз:



- 1** Кепілдік түбіртегіне жапсырып, осы бөлшекті жіберіңіз
 - 2** Кепілдік түбіртегіне жапсырып, осы бөлшекті сақтап қойыңыз
 - 3** Нұсқаулық кітапшасына жапсырыңыз
- Бұл деректер сізге тез әрі дұрыс көмек көрсету үшін қажет. Бұл деректер жинақпен бірге жеткізілген техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген.**
- Үлгінің сипаттамасы

- Құрылғының нөмірі (PNC)
 - Сериялық нөмірі (S.N.)
- Тек фирмалық қосалқы бөлшектерді ғана қолданыңыз. Олар қызмет көрсету орталығында және қосалқы бөлшектер сататын уәкілетті дүкенде болады.

Техникалық сиппатама

Пештің өлшемдері

Ені:	290 мм
Ұзындығы:	510 мм

Пештің ойығының өлшемдері

Ені:	270 мм
------	--------

Ұзындығы:	490 мм
-----------	--------

Пеш оттығының параметрі

Артқы пісіру алаңы 180 мм	1.5 кВт
------------------------------	---------

Алдыңғы пісіру алаңы 145 мм	1.0 кВт
Жалпы қуат мәні	2.5 кВт

Электрмен жабдықтау	230 В ~ 50 Гц
---------------------	---------------

Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы мағлұматтар

Бұйымдағы немесе бұйым

қорапшасындағы  белгісі осы бұйым кәдімгі үй қалдығы емес екенін көрсетіп білдіреді. Сондықтан оны ескі электр және электроникалық бұйымдарды жинап утилизация үшін арнайы контейнерлерге салуыңыз керек. Осы бұйымды дұрыс түрде утилизация арқылы Сіз қоршаған орта менен адам денсаулығына түсіп пайда бола алатын зиянын болдыртпауын үшін үлес қоса аласыз; осы зиян бұл бұйымды дұрыс емес қолданғанда пайда болуы мүмкін. Осы бұйымның

утилизациясы туралы көбірек білуіңіз үшін жергілікті әкімшілігіңізбен, қалдықтарды жинап әкететін мекемеңізбен немесе осы бұйымды Өзіңізге сатқан дүкенімен хабарласыңыз.

Орам материалдары

 Орам материалдарының қоршаған ортаға зияны жоқ әрі оларды қайта өңдеуден өткізуге болады. Пластик бөлшектерге мынандай белгішелер салынған: >PE<, >PS<, т.с.с. Орам материалдарын тұрмыстық қалдық ретінде ауладағы қоқыс жәшіктеріне тастаңыз.

Содержание

Сведения по технике безопасности	11	Уход и очистка	16
Установка	12	Что делать, если ...	17
Описание изделия	15	Технические данные	18
Описание работы	15	Охрана окружающей среды	19
Полезные советы	16		

Право на изменения сохраняется.



Сведения по технике безопасности



Для собственной безопасности и правильной эксплуатации машины перед ее установкой и использованием внимательно прочитайте настоящее руководство. Всегда храните настоящие инструкции вместе с машиной, даже если передаете или продаете ее. Пользователи должны хорошо знать, как работает машина, и правила безопасности при ее эксплуатации.

Общие правила техники безопасности



ВНИМАНИЕ! Лица (включая детей) с нарушенными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний не должны пользоваться данным прибором. Они должны находиться под присмотром или получать инструкции от лица, ответственного за их безопасность.



Данный прибор не предназначен для эксплуатации с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

Безопасность детей

- Данным прибором могут пользоваться только взрослые. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей. Существует опасность удушья или получения травм.
- Не подпускайте детей к прибору во время и после его работы, пока он не остынет.

Безопасность во время эксплуатации

- Перед началом эксплуатации прибора удалите с него все элементы упаковки, наклейки и пленку.
- После каждого использования прибора выключайте конфорки.
- Опасность ожога! Не кладите столовые приборы или крышки кастрюль на варочную панель, так как они могут нагреться.



ВНИМАНИЕ! Опасность возгорания!
Перегретые жиры и растительные масла очень быстро воспламеняются.

Правила эксплуатации

- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Не допускайте попадания жидкостей в отверстия верхней части варочной панели.
- Не используйте варочную панель без кухонной посуды.
- Используйте прибор только для приготовления пищи в домашних условиях. Не используйте прибор в коммерческих, промышленных или каких-либо других целях, отличных от целей его предназначения. Так удастся избежать опасности получения травмы или причинения ущерба имуществу.
- Используйте только посуду, диаметр дна которой соответствует размерам конфорок. Существует опасность пере-

грева и повреждения стеклянной панели (если таковая имеется).

- Не используйте сковородки, диаметр которых меньше размеров горелки – ручки сковородок могут нагреться до высокой температуры.
- Запрещается ставить посуду в опасной близости от панели управления.
- Не используйте прибор в качестве рабочей поверхности или подставки для каких-либо предметов.
- Чтобы избежать опрокидывания и возникновения несчастного случая, не используйте неустойчивую кухонную посуду.
- Не ставьте и не храните на приборе или рядом с ним легковоспламеняющиеся жидкости (или пропитанные ими предметы) и материалы, а также предметы из легко плавящихся материалов (сделанные из пластика или алюминия). Существует опасность взрыва или возгорания.
- Используйте только принадлежности, поставляемые вместе с прибором.
- Соблюдайте осторожность при подключении прибора к розеткам, расположенными на близком от него расстоянии. Не допускайте контакта электрических проводов с прибором или горячей посудой. Не допускайте спутывания электропроводов.

Как предотвратить повреждение прибора

- Не допускайте попадания на варочную панель едких жидкостей, например, уксуса, лимонного сока или средств для удаления накипи. Это приведет к появлению матовых пятен.
- Не кладите мокрые крышки кастрюль на горячие конфорки и не оставляйте горячие кастрюли остывать на конфорках. Может появиться конденсат и ржавчина.
- Чтобы избежать повреждения посуды и конфорок, не допускайте выкипания всей жидкости из посуды.
- Не используйте металлические конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.
- Не накрывайте никаких частей прибора алюминиевой фольгой.

Утилизация прибора

- Для предотвращения риска получения травм или повреждения имущества выполните следующие действия:
 - Отключите питание прибора.
 - Отрежьте и утилизируйте сетевой шнур.
 - По поводу утилизации прибора обратитесь в местную авторизованную службу.

Установка

Установка

 **ВНИМАНИЕ!** Внимайте прочитайте и точно соблюдайте данное руководство. Существует риск получения травм или выхода прибора из строя.

- Убедитесь, что прибор не поврежден во время транспортировки. Не подключайте поврежденный прибор. В случае необходимости обратитесь в магазин, где был приобретен прибор.

- **Установка и подключение прибора должна к электросети проводиться квалифицированным персоналом.**
- Встраиваемые приборы можно эксплуатировать лишь после их встраивания в мебель и столешницы, отвечающие требованиям соответствующих стандартов.
- Не изменяйте технические параметры и не вносите изменения в конструкцию данного прибора. Существует риск получения травм или выхода прибора из строя.

- Неукоснительно соблюдайте законы, распоряжения, предписания и нормы (требования техники безопасности, правила и порядок утилизации, правила техники электробезопасности и т.д.), действующие в стране, на территории которой используется прибор.
- Выдерживайте допустимые минимальные зазоры между соседними приборами и элементами интерьера.
- Обеспечьте защиту от поражения электрическим током; например, устанавливайте выдвижные ящики только при наличии защитной панели непосредственно под прибором.
- Если фиксирующий кронштейн расположен рядом с клеммным блоком, убедитесь в том, что соединительный кабель не находится в контакте с краем кронштейна.
- Поверхности срезов в столешнице необходимо защитить от воздействия влаги соответствующим герметиком.
- Стык прибора и столешницы должен быть полностью и без зазоров заполнен соответствующим герметиком.
- Защитите нижнюю часть прибора от воздействия пара и влаги, например, от посудомоечной машины или духового шкафа.
- Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами. Открывающиеся двери или окна могут сбить с варочной панели горячую посуду.
- **Перед проведением технического обслуживания или чисткой прибора отсоедините его от сети электропитания.**

 **ВНИМАНИЕ!** Опасность поражения электрическим током. Тщательно соблюдайте инструкцию по подключению к электросети.

- Клеммная колодка находится под напряжением.
- Обесточьте клеммную колодку.

- Производите установку так, чтобы обеспечить защиту от поражения электрическим током.
- Если вилка не подходит к розетке или держится в ней неплотно, это может привести к перегреву контактов.
- Провода должны присоединяться к клеммам квалифицированным электриком.
- Используйте кабельный зажим для сетевого шнура.
- Используйте соответствующий сетевой кабель; для замены поврежденного сетевого кабеля используйте кабель, подходящий по характеристикам. Обратитесь в местный сервисный центр.

Подключение прибора должно быть выполнено так, чтобы при его отсоединении от электросети расстояние между всеми разомкнутыми контактами было не менее 3 мм. Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы УЗО и замыкатели.

Изготовитель не несет ответственность за причинение любых травм людям и домашним животным или за повреждение имущества, возникших в результате несоблюдения этих требований.

Подключение к электросети

- Заземлите прибор в соответствии с требованиями техники безопасности.
- Проверьте, чтобы напряжение и тип электропитания, указанные на табличке с техническими характеристиками, соответствовали напряжению и типу электропитания местной электросети.
- В комплект поставки прибора входит сетевой кабель. Его следует оборудовать вилкой, соответствующей нагрузке, указанной на табличке с техническими данными. Вилку следует вставлять в розетку надлежащего типа и мощности.
- Установка или замена любых электрических компонентов должна выполняться



только сотрудником сервисного центра или квалифицированным специалистом.

- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электросеть с защитным контактом.
- Убедитесь, что после установки к вилке имеется доступ.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за вилку.
- Запрещается подключать прибор через удлинитель, переходник или тройник (опасность возгорания). Проверьте заземление на соответствие стандартам и нормативам.
- Кабель электропитания должен быть расположен таким образом, чтобы он не касался горячих частей прибора.
- При подключении к электросети необходимо обеспечить наличие устройства, которое позволяет полностью отключать прибор от сети с минимальным зазором между контактами 3 мм, например, защитного автоматического выключателя, защитных выключателей, срабатывающих в случае замыкания на заземление, или плавкого предохранителя.
- Ни одна из частей соединительного кабеля не должна нагреваться до температуры 90°C. Синий нейтральный провод должен быть подсоединен к клеммной колодке с буквой «N». Коричневый (или черный) фазовый провод (подключен к контакту клеммной колодки, помеченному буквой «L») всегда должен соединяться с фазой сети.

Замена сетевого шнура

При замене сетевого шнура используйте только специальный кабель типа H05V2V2-F T90 или эквивалентный. Удостоверьтесь, что провод имеет сечение, допускающее его использование при данном напряжении и рабочей температуре. Желто-зеленый провод заземления должен быть примерно на 2 см длиннее коричневого (или черного) провода, идущего на фазу.

Сборка




A) эту часть уплотнения удалить

B) идущие в комплекте крепежные скобы

Возможности встраивания

Кухонный шкаф с дверцей

Панель, установленная под варочной панелью, должна легко сниматься для обеспечения доступа к узлам, нуждающимся в техническом обслуживании.




a) Съемная панель

b) Пространство для подключения проводов

Кухонный шкаф с духовым шкафом


Размеры ниши под варочную панель должны соответствовать указанным, в кухонном шкафу должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия для постоянного притока воздуха. Из соображений безопасности, а также для упрощения процедуры извлечения духового шкафа из шкафа, электрические соединения для варочной

панели и духового шкафа должны быть выполнены отдельно.



Описание изделия

Функциональные элементы варочной панели



- 1 Задняя конфорка 1500 Вт
- 2 Передняя конфорка 1000 Вт
- 3 Индикатор мощности
- 4 Ручки управления

Ручки выбора режимов работы конфорок

Символ	Режим
0	Положение "Выкл"

Символ	Режим
1	минимальная тепловая мощность
6	максимальная тепловая мощность

Описание работы

Для включения прибора и увеличения степени нагрева вращайте ручку управления против часовой стрелки. Для снижения степени нагрева вращайте ручку управления по часовой стрелке. Чтобы выключить прибор, установите ручку на "0". Индикатор сети загорается при включении любой из конфорок и горит до тех пор, пока конфорки не будут выключены.

Перед первым использованием

Поставьте на каждую конфорку кухонную посуду, наполненную водой, выберите максимальный уровень нагрева и дайте прибору поработать в течение 10 минут. Эта процедура требуется для того, чтобы в приборе выгорели посторонние вещества, оставшиеся после его производства. После этого переведите прибор на минимальную мощность на 20 минут. В это время может появиться неприятный запах и дым. Это нормально. Убедитесь, что в по-

мещении имеется достаточная циркуляция воздуха.

Экспресс-конфорка

Экспресс-конфорка отмечена красной точкой в середине конфорки. Экспресс-конфорка нагревается быстрее, чем обычные конфорки.

Полезные советы

Экономия электроэнергии

- По возможности всегда накрывайте посуду крышкой.
- Прежде чем включить металлическую конфорку, поставьте на нее посуду.
- Чтобы использовать остаточное тепло, выключайте металлические конфорки до завершения приготовления блюд.
- Для достижения удовлетворительных результатов размеры днищ кастрюль и конфорок должны быть одинаковыми.

Кухонная посуда

- Днище посуды должно быть как можно более толстым и плоским.
- Пользуйтесь посудой, дно которой подходит по размеру к используемой конфорке.

Варочная зона	Диаметры посуды
Передняя	не более 145 мм
Задняя	не более 180 мм

Уход и очистка

Производите чистку прибора после каждого применения.

Красная точка нанесена на поверхность краской и может через некоторое время стереться. Это не влияет на работу прибора.

При первом включении экспресс-конфорки может появиться дым и запах. Дым и запах исчезнут через некоторое время.

Примеры использования варочной панели

Положение регулятора температуры:	Назначение:
1	Поддержание в теплом состоянии
2	Спокойное медленное кипение
3	Медленное кипение
4	Жарение / подрумянивание
5	Доведение до кипения
6	Доведение до кипения / жарение на большом огне / глубокое прожаривание

Информация об акриламидах

ВАЖНО! Согласно самым последним научным исследованиям жарка пищевых продуктов (в частности, крахмалосодержащих) может представлять опасность для здоровья из-за образования акриламидов. Поэтому мы рекомендуем жарить продукты при минимально возможной температуре и не обжаривать их до образования корочки интенсивного коричневого цвета.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед выполнением каких-либо операций по чистке или техническому обслуживанию прибора следует отключить его от сети электропитания.

 Варочную панель лучше всего чистить, пока она еще не остыла, так в этом случае брызги продуктов удалять с нее значительно легче, чем в холодном состоянии.

 **ВНИМАНИЕ!** Острые предметы и абразивные чистящие средства могут повредить прибор.

Очистка прибора от загрязнений с помощью пароструйных или пневматических очистителей из соображений вашей безопасности **запрещена**.

 Царапины или темные пятна не влияют на работу прибора.

Удаление загрязнений:

1. Для удаления загрязнений используйте мелкозернистый чистящий порошок или губку с абразивной поверхностью.
2. Чистить прибор следует влажной тряпкой с небольшим количеством моющего средства.
3. Прогрейте конфорку на низкой температуре и дайте ей высохнуть.
4. Для ухода за конфорками и предотвращения коррозии конфорок их можно протирать салфеткой, на которую нанесена капля оливкового масла.

ВАЖНО! Кромки варочной панели из нержавеющей стали следует очищать средством для очистки нержавеющей стали.

 Кромка конфорки из нержавеющей стали может немного изменить свой цвет из-за тепловой нагрузки.

Что делать, если ...

Неисправность	Возможная причина и способ ее устранения
Прибор не работает.	• Проверьте предохранитель домашней электросети на распределительном щите. Если предохранитель срабатывает несколько раз подряд, обратитесь к квалифицированному электрику.
Конфорка не нагревается.	• Убедитесь, что прибор подключен к электросети, а подача электроэнергии не отключена. • Убедитесь, что Вы поворачиваете нужную ручку управления. • Проверьте предохранитель домашней электросети на распределительном щите. Если предохранитель срабатывает несколько раз подряд, обратитесь к квалифицированному электрику.
Качество работы варочной панели не отвечает ожиданиям.	• Убедитесь, что варочная панель чистая и сухая. • Проверьте соответствие размеров кухонной посуды и конфорки. • Убедитесь, что посуда имеет плоское дно. • Убедитесь, что установленная степень нагрева подходит для выбранного блюда.

В случае неисправности сначала попытайтесь самостоятельно найти решение про-


блемы. Если вам не удалось самостоятельно устранить неисправность, обра-

сходите к продавцу или в местный авторизованный сервисный центр.

i Если прибор эксплуатировался неправильно или установка была выполнена не сертифицированным специалистом, посещение техника сервисного центра или поставщика может оказаться платным даже во время гарантийного срока.

Наклейки, вложенные в пакет с принадлежностями

Приклейте самоклеющиеся наклейки, как указано ниже:



- 1** Приклеить на гарантийный талон и отправить
- 2** Приклеить на гарантийный талон и сохранить
- 3** Приклеить на инструкцию по эксплуатации

Чтобы быстро получить надлежащую помощь, необходимо предоставить следующие данные. Они приведены на табличке с техническими данными.

- Название модели

- Номер изделия (PNC)
- Серийный номер (S.N.)

Следует использовать только оригинальные запасные части. Их можно приобрести в сервисном центре и авторизованных магазинах запчастей.

Технические данные

Размеры варочной панели

Ширина:	290 мм
Длина:	510 мм

Размеры выреза для варочной поверхности

Ширина:	270 мм
Длина:	490 мм

Характеристики конфорки

Задняя конфорка 180 мм	1.5 кВт
Передняя конфор- ка 145 мм	1.0 кВт

Полная мощность	2.5 кВт
Электропитание	230 В ~ 50 Гц

Охрана окружающей среды

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого

изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Упаковочные материалы

 Упаковка изготовлена из экологических материалов и может быть повторно переработана. На пластмассовых деталях указан материал, из которого они изготовлены: >PE< (полиэтилен), >PS< (полистирол) и т.п. Упаковочные материалы следует выбрасывать как бытовые отходы в соответствующие контейнеры местных служб по утилизации отходов.



Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры номера – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 11012345 означает, что изделие произведено на десятой неделе 2011 года.

Садржај

Упутства о безбедности	20
Инсталација	21
Опис производа	24
Руковање	24
Помоћне напомене и савети	25

Нега и чишћење	25
Шта учинити ако...	26
Технички подаци	27
Еколошка питања	28

Задржано право измена.



Упутства о безбедности

i Пажљиво прочитајте упутство пре монтаже и коришћења уређаја. Ово је у интересу ваше сигурности и обезбеђивању правилног рада. Чувајте ова упутства и осигурајте се да увек буду уз уређај, ако га премештате или продате. Сва лица која користе уређај мора да су у потпуности упознати његовим радом и сигурносним опцијама.

Општа безбедност

! **УПОЗОРЕЊЕ** Особе (укључујући и децу) са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, или оне којима недостаје искуство и знање не смеју да рукују уређајем. Њима треба обезбедити надзор или им треба дати упутства у вези употребе апарата од стране особе која је задужена за безбедност.

i Уређај није намењен за коришћење са екстерним тајмером или одвојеним системом за даљинско управљање.

Безбедност деце

- Овај уређај могу да користе само одрасле особе. Деца морају да буду под надзором и не смеју да се играју са уређајем.
- Сву амбалажу држите ван домаћаја деце. Постоји ризик од гушења или физичке повреде.
- Држите децу даље од уређаја за време и након рада, све док се уређај не охлади.

Безбедност за време рада

- Скините сву амбалажу, налепнице и заштитне фолије пре прве употребе.
- Искључите зоне за кување после сваке употребе.
- Опасност од опекотина! Не стављајте прибор за јело и поклопце шерпи на површину за кување, јер могу јако да се загреју.



УПОЗОРЕЊЕ Опасност од пожара!

Вреле масти и уља могу веома брзо да се запале.

Правилно управљање апаратом

- Не остављајте уређај без надзора за време његовог рада.
- Увек надгледајте уређај за време његовог рада.
- Не дозволите да се течности прелију у отворе на горњој површини плоче за кување
- Никада немојте користити плочу за кување без посуђа за кување.
- Употребљавајте овај уређај само за кување и печење у вашем домаћинству! Немојте га користити за комерцијалне или индустријске сврхе, или друге сврхе осим за оне за које је предвиђен. На овај начин ћете избећи опасности по живот или имовину.
- Користите само посуђе за кување чији доњи пречник одговара зонама за кување. Постоји ризик од прегревања и пуцања стаклене плоче (ако је примењиво).

- Не користите посуђе за кување чији је пречник мањи од димензије зоне за кување - ручка посуде може постати врела због загревања.
- Посуде не смеју да буду близу зоне управљања.
- Не користите овај уређај као радну површину или за одлагање ствари.
- Никада немојте користити нестабилно посуђе за кување, јер се случајно може преврнути.
- Не стављајте запаљиве течности (или предмете који су навлажени запаљивим производима) и материјале или топлјиве предмете (направљене од пластике или алуминијума) на сам уређај или у његову близину. Постоји ризик од експлозије или пожара.
- Користите искључиво прибор који је испоручен са уређајем.
- Будите пажљиви када прикључујете уређај на оближњу утичницу. Не дозволите да електрични каблови дођу у контакт са уређајем или врућим посуђем за кување. Не дозволите да се електрични каблови запетљају.

Како спречити оштећење уређаја

- Пазите да киселе течности попут сирћета, лимуновог сока или средстава за

уклањање каменца не дођу у контакт са плочом. То ће довести до мат тачака

- Не стављајте влажне поклопце шерпи на грејне плоче и не остављајте вруће шерпе да се хладе на грејним плочама. У супротном, могу се појавити кондензација и рђа.
- Не дозволите да испари сва течност из посуђа за кување како би се спречило оштећење посуђа и грејне плоче.
- Не користите чврсту грејну плочу са празним посуђем или без посуђа за кување.
- Не облажите било који део уређаја алуминијумском фолијом.

Одлагање уређаја на отпад

- Да бисте спречили ризик од физичке повреде или оштећења
 - Ископчајте кабл за напајање уређаја из струјне утичнице.
 - Исеците кабл за напајање тамо где се повезује на уређај и баците га.
 - Обратите се локалним овлашћеним установама за одлагање уређаја.

Инсталација

Инсталирање

 **УПОЗОРЕЊЕ** Пажљиво прочитајте и пратите упутства. Постоји ризик од повређивања или оштећења уређаја.

- Проверите да уређај није оштећен приликом транспорта. Не прикључујте уређај који је оштећен. Ако је потребно, контактирајте продавца.
- **Инсталирање и повезивање уређаја на електричну мрежу морају извршити искључиво квалификована лица.**
- Уградне уређаје дозвољено је користити само после уградње у одговарајуће ку-

хињске елементе за уградњу и радне површине које испуњавају стандарде.

- Немојте да мењате спецификације или да модификујете овај производ. Постоји ризик од повређивања или оштећења уређаја.
- Придржавајте се у потпуности закона, одредаба, директива и стандарда који важе у земљи у којој користите уређај (безбедносни прописи, прописи за рециклирање, прописи за безбедност електричних уређаја, итд.).
- Неопходно је придржавати се минималних растојања од других уређаја и кухињских елемената.

- Инсталирајте заштиту од струјног удара, на пример фиоке можете да монтирате директно испод уређаја само ако имају заштитну плочу.
- Ако је фиксни носач поред блока прикључака, пазите да спојни кабл не дође у контакт са ивицом носача.
- Спречите оштећење од влаге површина за резање радне површине одговарајућим заптивним материјалом!
- Причврстите уређај за радну плочу одговарајућим заптивним материјалом, тако да између њих не остане нимало простора.
- Спречите оштећење доње стране уређаја од паре и влаге, на пример, од машине за прање посуђа или пећнице.
- Немојте инсталирати уређај поред врата и испод прозора. Вруће посуђе може да склизне са плоче за кување када се врата или прозори отворе.
- **Искључите уређај из електричне мреже пре обављања радова на чишћењу или одржавању.**

 **УПОЗОРЕЊЕ** Опасност од озлеђивања струјом. Стриктно се придржавајте упутстава за прикључивање на електричну мрежу.

- Електрични прикључак је под напонам.
- Искључите напон на прикључку главних напојних каблова.
- Обезбедите заштиту од струјног удара стручном уградњом.
- Лабаво и неодговарајуће прикључени утикач и утичница за струју могу да доведу до прегревања прикључка.
- Повезивање стезних прикључака треба да обави квалификован електричар.
- Употребите кабл са стезаљком са растежењем на вучу.
- Користите прикладан кабл за повезивање на струју и замените оштећени напојни кабл одговарајућим типом кабла. Обратите се свом локалном сервисном центру.

Уређај мора да се прикључи на електричну мрежу на начин који омогућује искључивање уређаја из струје у свим половима са минималним зазором између контаката од 3 мм. Морате да имате одговарајуће уређаје за изолацију: заштитне прекидаче, осигураче (осигураче са навојем скинуте са носача), уземљене заштитне прекидаче и контакторе.

Произвођач није одговоран за повреде нанете људима и кућним љубимцима или оштећења имовине до којих је дошло непоштовањем ових захтева.

Прикључивање струје

- Уземљите уређај према сигурносним прописима.
- Уверите се у то да наведени напон и врста струје на плочици са подацима одговарају напону и струји локалне мреже напајања.
- Уређај се испоручује са каблом за напајање. Тај кабл мора да буде исправан и мора да подржава оптерећење које је назначено на плочици са техничким карактеристикама. Кабл мора да се укључи у исправну утичницу.
- Све електричне компоненте мора да инсталира или замени овлашћени сервисни представник или квалификовано сервисно особље.
- Искључиво користите правилно инсталирану утичницу, отпорну на ударце.
- Уверите се да је после инсталације уређаја могућ приступ утикачу за напајање.
- Немојте вући напојни кабл да бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
- Уређај се не сме повезивати продужним каблом, адаптером или вишеструком утичницом (ризик од пожара). Проверите да ли је уземљење у складу са стандардом и важећим прописима.
- Кабл за напајање мора се поставити тако да не додирује вреле делове.
- За прикључивање уређаја на електричну мрежу користите механизам који омогу-



ћава искључивање уређаја из мреже на свим половима помоћу контактеног отвора минималне ширине 3 мм; на пример: аутоматски прекидач за заштиту електричне мреже, земљоспојни релеји или осигурач.

- Ниједан део спојног кабла не сме да се загреје до температуре од 90 °С. Плавни неутрални кабл мора да се повеже на ознаку „N“ на прикључној летвици. Браон (или црни) фазни проводник (који је причвршћен у прикључној летвици означен са „L“) увек мора да буде спојен на фазу електричне мреже.

Замена мрежног кабла за напајање

Да бисте заменили спојни кабл, користите само H05V2V2-F T90 или еквивалентан тип. Водите рачуна о томе да је пресек кабла одговарајући за напон и радну температуру. Жуто-зелени проводник за уземљење мора да буде за око 2 цм дужи од браон (или црног) фазног проводника.

Монтажа




A) заптивна гума која се уклања

В) испоручени носачи

Могућности уградње

Кухињски елемент са вратима

Плоча инсталирана испод плоче за кување мора бити лака за уклањање и мора омогућити лак приступ у случају да је потребна интервенција техничке помоћи.




a) Преносива плоча

b) Простор за прикључке


Кухињски елемент са пећницом

Димензије отвора плоче за кување морају да буду у складу са ознакама, а кухињски елемент мора да има вентилационе отворе ради сталног довода ваздуха. Електрични прикључак плоче за кување и пећнице мора да буде посебно инсталиран из безбедносних разлога и ради лаког уклањања пећнице из елемента.



Опис производа

Распоред на површини за кување



- 1** Задња зона за кување 1500 W
- 2** Предња зона за кување 1000 W
- 3** Контролна лампица
- 4** Командна дугмад

Контролна дугмад за електричне зоне кувања

Симбол	Функција
0	исклучено

Симбол	Функција
1	минимална температура
6	максимална температура

Руковање

Да бисте укључили уређај и повећали степен загревања, окрените командно дугме у смеру супротном од кретања казаљке на сату. Да бисте смањили степен загревања, окрените командно дугме у смеру окретања казаљке на сату. Да бисте искључили уређај, окрените командно дугме у положај 0.

Контролна лампица се активира када се укључи једна од зона и остаје упаљена све док се све зоне за кување не искључе.

Пре прве употребе

Ставите посуду са водом на сваку зону за кување, подесите максималну температуру и пустите да уређај ради 10 мин. Ово служи за спаљивање остатака производног материјала на уређају. После тога, пу-

стите уређај да ради 20 мин. на минималној температури. У току тог временског периода, може доћи до испуштања непријатних мириса и појаве дима. То је нормално. Проверите да ли је довољан проток ваздуха.

Брза грејна плоча

Црвена тачка на средини плоче показује брзу грејну плочу. Брза грејна плоча се загрева брже од обичних плоча.

Црвена тачка је нацртана на површини и може се скинути након неког времена. То нема утицаја на рад уређаја.

Брза грејна плоча се може димити и ослобађати непријатан мирис када је први пут користите. Дим и непријатан мирис ће нестати након извесног времена.

Помоћне напомене и савети

Уштеда електричне енергије

-  Уколико је могуће, увек затварајте посуђе поклопцем.
- Ставите посуђе за кување на грејну плочу пре него што је укључите.
- Искључите грејну плочу пре истека времена за кување, да бисте искористили преосталу топлоту.
- Да би се добили задовољавајући резултати, пречник посуда и зона за кување морају да буду истих димензија.

Посуђе

-  Дно посуђа за кување треба да буде што је могуће дебље и равније.
-  Користите шерпе и тигање са дном које одговара димензијама горионика.

Површина за кување	Пречници посуђа
Предња	највише 145 mm
Задња	највише 180 mm

Нега и чишћење

Очистите уређај после сваке употребе. Користите увек посуђе са чистим дном.

 **УПОЗОРЕЊЕ** Пре радова на одржавању и чишћењу морате искључити плочу са електричног напајања.

 Плоча се најлакше чисти док је још увек топла, јер се просута храна тада лакше уклања него када се охлади.

 **УПОЗОРЕЊЕ** Оштри предмети и абразивна средства за чишћење могу да оштете уређај. Из разлога безбедности, **немојте** чистити уређај млазом паре или уређајима за чишћење под високим притиском.

Примери начина кувања

Подешавање температуре:	Користите за:
1	Одржавање топлоте
2	Тихо крчкање
3	Крчкање
4	Пржење/упржавање
5	Кључање
6	Кључање/брзо пржење/дубоко пржење

Информације о акриламидима

ВАЖНО Према најновијим научним сазнањима, уколико печете храну (поготово ону која садржи скроб), акриламиди могу да представљају опасност по здравље. Стога вам препоручујемо да храну припремате на најнижим температурама и да је не печете превише.

 Огреботине или тамне мрље не утичу на рад уређаја.

Уклањање прљавштине:

- За уклањање прљавштине користите фини прашак за чишћење или жицу.
- Очистите уређај влажном крпом и са мало детерџента.
- Загрејте грејну плочу да бисте снизили температуру и пустите да се осуши.
- За одржавање грејних плоча, премажите плочу са неколико капи маслиновог уља које сте нанели на меку крпу, ради спречавања рђања.

ВАЖНО За ивице од нерђајућег челика грејне плоче, користите средство за чишћење нерђајућег челика.



Ивице од нерђајућег челика плоче могу незнатно да промене боју услед високе температуре.

Шта учинити ако...

Проблем	Могући узрок и решење
Уређај не ради.	Проверите осигурач у кућној електричној инсталацији у сандучету са осигурачима. Уколико осигурачи прегоре више пута, обратите се овлашћеном електричару.
Зона за кување се не загрева.	- Проверите да ли је уређај прикључен на мрежу и да ли је напајање струјом укључено. - Проверите да ли сте окренули одговарајуће командно дугме. - Проверите осигурач у кућној електричној инсталацији у сандучету са осигурачима. Уколико осигурачи прегоре више пута, обратите се овлашћеном електричару.
Ефикасност плоче није задовољавајућа.	- Проверите да ли је плоча за кување чиста и сува. - Проверите да ли величина посуде за кување одговара зони за кување. - Проверите да ли је дно посуде за кување равно. - Проверите да ли температура одговара врсти кувања.


Уколико постоји нека неисправност, покушајте најпре сами да пронађете решење проблема. Ако не можете да пронађете решење проблема, поразговарајте са својим дистрибутером или сервисним центром.

i Ако уређајем рукујете непрописно или инсталацију није извршио овлашћени сервисер, долазак сервисера или пред-

ставника дистрибутера можда неће бити бесплатни, лак и током гарантног рока.

Налепнице које се испоручују са врећицом са прибором

Залепите самолепљиве налепнице на следећи начин:



- 1** Залепите је на гарантни лист и пошаљите овај део
 - 2** Залепите је на гарантни лист и задржите овај део
 - 3** Залепите је на књижицу са упутствима
- Ови подаци ће вам помоћи брзо и на прави начин. Ови подаци су наведени на приложеној плочици са техничким карактеристикама.**

• Опис модела

- Број производа (PNC)
- Серијски број (S.N.)

Користите искључиво оригиналне резервне делове. Они могу да се набаве у сервисном центру и у овлашћеним продавницама резервних делова.

Технички подаци

Димензије плоче за кување

Ширина:	290 мм
Дужина:	510 мм

Димензије шупљине за уградњу

Ширина:	270 мм
---------	--------

Дужина:	490 мм
---------	--------

Подаци о плочи

Задња зона за кување 180 мм	1.5 kW
Предња зона за кување 145 мм	1.0 kW

Укупна номинална
снага

2.5 kW

Електрично напаја-
ње

230 V ~ 50 Hz

Еколошка питања

Симбол  на производу или на његовој амбалажи означава да се с тим производом несме поступити као са отпадом из домаћинства. Уместо тога треба бити изручен прикладним поступцима за рециклирање електронских и електричних апарата. Исправним одлагањем овог производа спречиће потенцијалне негативне последице на околину и здравље људи, које би иначе могли угрозити неодговарајућим руковањем отпада овог производа. За детаљније информације о рециклирању

овог производа молимо Вас да контактирате Ваш локални градски завод, услугу за одлагање отпада из домаћинства или трговину у којој сте купили производ.

Амбалажа

 Амбалажа је еколошки подношљива и може се рециклирати. Пластичне компоненте су идентификоване ознакама: >PE<, >PS<, итд. Одлажите амбалажу у комуналним објектима за уклањање домаћег отпада у Вашем месту.

Інформація з техніки безпеки	29	Догляд та чистка	34
Установка	30	Що робити, коли ...	35
Опис виробу	33	Технічні дані	36
Опис роботи	33	Охорона довкілля	37
Корисні поради	34		

Може змінитися без оповіщення.



Інформація з техніки безпеки



Щоб ознайомитися з правилами безпеки і правильної експлуатації приладу, уважно прочитайте цей посібник перед встановленням та експлуатацією приладу. Зберігайте посібник користувача разом з приладом, навіть коли перевозите чи продаєте його. Користувачі повинні бути повністю обізнаними з правилами експлуатації й технікою безпеки приладу.

Загальні правила техніки безпеки



Попередження! Прилад не повинні використовувати особи (включаючи дітей) з обмеженими фізичними або розумовими здібностями чи особи без відповідного досвіду та знань. Особа, відповідальна за їхню безпеку, повинна наглядати за ними або давати вказівки щодо роботи приладу.



Прилад не пристосований для роботи із зовнішнім таймером або системою дистанційного керування.

Безпека дітей

- Користуватися цим приладом можуть лише дорослі особи. Необхідно пильно наглядати за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
- Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для дітей місці. Є ризик задусення або травмування.
- Не підпускайте дітей до приладу під час та після його експлуатації, доки прилад не охолоне.

Техніка безпеки під час роботи

- Перш ніж починати користуватися приладом, видаліть усе пакування, рекламні етикетки та захисні плівки.
- Після кожного використання вимикайте конфорки.
- Небезпека отримання опіку! Не кладіть на варильну поверхню посуд або кришки від каструль, бо вони можуть нагрітися.



Попередження! Небезпека пожежі!

Перегріті жири та олія дуже швидко спалахують.

Правильна експлуатація

- Не залишайте прилад без нагляду під час його експлуатації.
- Завжди наглядайте за працюючим приладом.
- Стежте за тим, щоб рідини не потрапляли в отвори на верхній частині варильної поверхні.
- Користуйтеся варильною поверхнею лише для готування у посуді.
- Користуйтеся приладом виключно для готування їжі вдома! Не використовуйте прилад у комерційних або промислових цілях, або інших цілях, для яких він не призначений. Таким чином ви уникнете ризику травмування людей або пошкодження майна.
- Користуйтеся лише посудом, діаметр дна якого відповідає розмірам зон нагрівання. Існує ризик перегріву і розколу скляної поверхні (за наявності).

- Не використовуйте посуд, діаметр якого менше за розмір зони нагрівання – ручка посуду може нагріватися.
- Не розташовуйте каstrулі занадто близько до сектора керування.
- Не використовуйте прилад як робочу поверхню або для зберігання речей.
- Не використовуйте нестійкий посуд, щоб запобігти перекиданню і уникнути травмування.
- Не кладіть займисті речовини, предмети, змочені в займистих речовинах, та легкоплавкі предмети (з пластмаси або алюмінію) всередину приладу, поряд з ним або на нього. Це може призвести до вибуху чи пожежі.
- Користуйтеся лише приладам, що по-стачається із приладом.
- Будьте обережні, підключаючи прилад до розетки. Не допускайте, щоб електричні проводи торкалися приладу або гарячого посуду. Стежте за тим, щоб проводи не заплутувалися.

Як попередити пошкодження приладу

- Уникайте контакту кислих рідин, таких як оцет, лимонний сік або речовини для видалення накипу, з варильною поверхнею. Це призводить до утворення матових плям.
- Не кладіть мокрі кришки на конфорки та не залишайте гарячі каstrулі охолоджуватися на плиті. Це може призвести до утворення конденсату та іржі.

- Щоб запобігти пошкодженню посуду та варильної поверхні, не нагрівайте порожні каstrулі та сковорідки.
- Не користуйтеся варильною поверхнею з порожнім кухонним посудом, або без нього.
- Не накривайте жодні частини приладу алюмінієвою фольгою.

Утилізація приладу

- Щоб запобігти ризику отримання травм або пошкодженню майна, дотримуйтеся нижченаведених інструкцій.
 - Відключіть прилад від електричної мережі.
 - Відріжте кабель живлення у місці з'єднання з приладом і утилізуйте його.
 - Зверніться до відповідних місцевих служб щодо утилізації вашого приладу.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

Установка

Установка

 **Попередження!** Прочитайте ретельно інструкції та додержуйтеся їх. Існує ризик травмуватися або пошкодити прилад.

- Упевніться, що прилад не пошкоджено під час транспортування. Не підключайте пошкоджений прилад. У разі потреби зверніться до постачальника.

- **Установка та підключення приладу до електромережі має здійснюватися лише кваліфікованими спеціалістами.**
- Експлуатувати прилади, що вбудовуються, можна лише після правильного їх монтажу у секції для вбудовування та на робочі поверхні, які підходять для цього і відповідають вимогам.
- Заборонено змінювати технічні характеристики чи модифікувати конструкцію приладу. Існує ризик травмуватися або пошкодити прилад.

- Неухильно дотримуйтеся законів, розпоряджень, директив та норм, що діють у країні, де ви користуєтеся приладом (правила техніки безпеки, положення про повторну переробку, правила встановлення електроприладів тощо).
- Дотримуйтеся мінімальної відстані до інших приладів і пристроїв.
- Встановлюйте прилад так, щоб забезпечити захист від ураження струмом (наприклад, шухляди можна встановлювати лише за наявності захисного перекриття безпосередньо під приладом).
- Якщо скоба закріплення знаходиться близько до блоку виходів, слід стежити за тим, щоб кабель з'єднання не торкався краю скоби.
- Захищайте торці на робочій поверхні столу від вологи за допомогою відповідного ущільнювального матеріалу!
- Герметизуйте проміжок між приладом та робочою поверхнею.
- Захистіть дно приладу від пари та волги, джерелом яких може бути, наприклад, посудомийна машина чи духовка шафа.
- Не встановлюйте прилад близько до дверей або під вікнами. При різкому відкриванні дверей та вікон може перекинутися гарячий кухонний посуд, який стоїть на плиті.
- **Перш ніж виконувати будь-які дії з технічного обслуговування, догляду або чищення, необхідно відключити плиту від джерела живлення.**

 **Попередження!** Небезпека ураження електричним струмом. Ретельно дотримуйтеся інструкцій щодо електричних з'єднань.

- Клема під'єднання до електромережі знаходиться під напругою.
- Зніміть напругу з клеми під'єднання до мережі.
- Забезпечте захист від ураження струмом шляхом правильної установки приладу.

- Нещільні або неправильно виконані контактні з'єднання можуть призвести до перегрівання клеми.
- Правильне під'єднання клем повинен виконувати кваліфікований електрик.
- Використовуйте кабельний затискач.
- Використовуйте належний кабель електроживлення. В разі його пошкодження замініть пошкоджений кабель на кабель відповідного типу. Звертайтеся до місцевого сервісного центру.

Прилад повинен бути обладнаним роз'єднувачем для відключення від електромережі, при цьому мінімальний зазор між контактами роз'єднувача повинен складати 3 мм. Потрібно мати належні ізоляційні пристрої: лінійні роз'єднувачі, запобіжники (гвинтові запобіжники слід викрутити з патрона), реле захисту від замикання на землю і контактори.

Виробник не несе відповідальності за травмування людей і домашніх тварин чи за пошкодження майна у разі недотримання цих вимог.

Підключення до електромережі



- Прилад необхідно заземлити відповідно до вимог техніки безпеки.
- Перевірте, щоб напруга і тип електроживлення, вказані на табличці з технічними даними, відповідали напрузі і типу електроживлення у місцевій електромережі.
- Прилад оснащено електричним кабелем. На ньому має бути встановлена відповідна вилка, розрахована на навантаження, зазначене на табличці з технічними даними. Вилка має вставлятися у пристосовану розетку.
- Будь-які електричні деталі повинні встановлюватися або замінятися спеціалістом центру технічного обслуговування або кваліфікованим фахівцем.
- Завжди користуйтеся правильно встановленою протиударною розеткою.
- Переконайтеся, що після встановлення є вільний доступ до електричної розетки.

- Не тягніть за кабель живлення при відключенні приладу від мережі. Тягніть тільки за штепсельну вилку.
- Забороняється підключати прилад за допомогою подовжувача, адаптера чи паралельного підключення (існує ризик виникнення пожежі). Впевніться у тому, що заземлення відповідає стандартам і вимогам.
- Кабель живлення потрібно розмістити так, щоб він не торкався гарячих частин.
- Підключайте прилад через пристрій, який забезпечує від'єднання від електромережі на всіх полюсах, з мінімальною відстанню між контактами 3 мм (наприклад, автоматичний запобіжник, реле захисту від замикання на землю, плавкий запобіжник).
- Кабель живлення повинен бути розташований таким чином, щоб будь-яка його частина не нагрівалася вище 90°C. Синій нейтральний кабель повинен бути підключений до контакту клемної колодки, позначеного літерою «N». Фазовий кабель коричневого (або чорного) кольору (іде від виводу «L» клемної колодки) завжди має бути підключений до фази мережі.

Заміна електричного кабелю

Для заміни мережевого кабелю користуйтеся лише кабелем типу H05V2V2-F T90 або еквівалентним. Переконайтесь, що перетин кабелю може застосовуватись до передбаченої напруги і робочої температури. Жовтий/зелений провід заземлення повинен бути приблизно на 2 см довшим, ніж коричневий (або чорний) провід фази.

Складання




А) ущільнення, яке знімається

В) скоби, що постачаються

Варіанти вбудовування

Кухонна секція з дверцятами

Панель, яка встановлюється під варильною поверхнею, повинна легко зніматись для забезпечення доступу у випадку проведення ремонтних робіт.




а) Знімна панель

б) Місце, що може використовуватись для підключення

Кухонна секція з духовкою


Розміри ніші під варильну поверхню мають відповідати зазначеним, а кухня повинна бути оснащена вентиляційними отворами для безперервного надходження повітря. Варильну поверхню і духову шафу слід окремлювати до джерела електроенергії з міркувань безпеки, а також для полег-

шення від'єднання духової шафи від гарнітуру.



Опис виробу

Оснащення варильної поверхні



- 1 Задня зона нагрівання 1500 Вт
- 2 Передня зона нагрівання 1000 Вт
- 3 Індикатор живлення
- 4 Ручки керування

Ручки керування електричними зонами нагрівання

Символ	Функція
0	ВИМКНЕНО

Символ	Функція
1	мінімальне нагрівання
6	максимальне нагрівання

Опис роботи

Щоб увімкнути зону нагрівання і збільшити ступінь нагрівання, поверніть ручку проти годинникової стрілки. Щоб зменшити ступінь нагрівання, поверніть ручку за годинниковою стрілкою. Щоб вимкнути конфорку, поверніть ручку на 0. Індикатор живлення загоряється при вмиканні будь-якої зони нагрівання і горить, поки всі зони не будуть виключені.

Перед першим користуванням

Поставте посуд із водою на кожну зону нагрівання, виберіть режим максимального нагрівання та увімкніть прилад на 10 хвилин. Це дає змогу випалити залишки речовин на приладі. Після цього переведіть прилад у режим мінімального нагрівання на 20 хвилин. Протягом цього періоду може з'явитися запах і дим. Це нормальне явище. Подбайте про достатнє провітрювання.

Швидка конфорка

Швидка конфорка позначена червоною цяткою посередині. Ця конфорка нагрівається швидше, ніж звичайні конфорки. Червона цятка намальована на поверхні і з часом може стертися. Це не впливає на роботу приладу.

Корисні поради

Енергозбереження

- По можливості завжди накривайте каструлі кришкою.
- Ставте кухонний посуд на міцну конфорку до її вмикання.
- Вимикайте міцну конфорку за декілька хвилин до завершення готування, щоб скористатись залишковим теплом.
- Для отримання задовільних результатів готування діаметр каструлі та зони нагрівання мають бути однаковими.

Кухонний посуд

- Дно посуду має бути якомога більш товстим і рівним.
- Використовуйте каструлі та сковорідки відповідно до діаметра конфорки.

Зона готування	Діаметр посуду
Передня	макс. 145 мм
Задня	макс. 180 мм

Догляд та чистка

Чистіть прилад після кожного використання.

Дно посуду, в якому ви готуєте, має бути завжди чистим.

⚠ Попередження! Перед тим, як виконувати будь-який догляд або чищення, необхідно відключити плиту від джерела живлення.

При першому використанні швидкої конфорки можливе виділення диму і неприємного запаху. Через деякий час дим і запах зникнуть.

Приклади застосування

Ступінь нагріву	Призначення
1	Підтримання страви теплою
2	Кип'ятіння на малому полум'ї
3	Повільне кип'ятіння
4	Смаження/підрум'янювання
5	Нагрівання до кипіння
6	Нагрівання до кипіння/швидке смаження/глибоке просмажування

Інформація про акриламід

Важливо! Згідно з останніми науковими даними, якщо ви сильно смажите страву (особливо, якщо вона містить крохмаль), акриламід можуть зашкодити вашому здоров'ю. Тому рекомендуємо готувати при найнижчих температурах і не підрум'янювати страви надто сильно.

i Варильну поверхню краще за все чистити, поки вона ще тепла, оскільки з неї легше витерти будь-який бруд, ніж з поверхні, що вже прохолола.



Попередження! Гострі предмети та абразивні засоби чищення пошкодять цей прилад.

З міркувань безпеки **не** чистіть прилад струменем пари або водою під високим тиском.



Подряпини або темні плями не впливають на роботу приладу.

Видалення забруднень.

1. Для видалення бруду слід використувати мілкий порошок для чищення або тканину для чищення.
2. Почистіть прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю миючого засобу.

3. Нагрійте поверхню до низької температури, після чого залиште її сушитися.
4. Для догляду за поверхнею можна протерти її кухонним рушником із краплею оливкової олії, щоб запобігти появі іржі.

Важливо! Для очищення країв варильної поверхні з нержавіючої сталі слід використовувати очищуючий засіб для виробів із нержавіючої сталі.



Від впливу температури краї поверхні з нержавіючої сталі можуть трохи темніти.

Що робити, коли ...

Проблема	Можлива причина і спосіб усунення
Прилад зовсім не працює.	• Перевірте запобіжник на електричному щиті електромережі будинку. Якщо запобіжник час від часу спрацьовує, зверніться до авторизованого електрика.
Зона нагрівання не нагрівається.	• Перевірте, чи прилад підключено до електромережі та увімкнено. • Переконайтесь, що ви увімкнули правильну ручку керування. • Перевірте запобіжник на електричному щиті електромережі будинку. Якщо запобіжник час від часу спрацьовує, зверніться до авторизованого електрика.
Ефективність роботи варильної поверхні незадовільна.	• Дбайте про те, щоб варильна поверхня була чистою і сухою. • Переконайтесь, що посуд відповідає розміру зони нагрівання. • Переконайтесь, що посуд має пласке дно. • Переконайтесь, встановлено правильний рівень нагрівання для даного типу готування.


Якщо виникла несправність, спочатку спробуйте вирішити проблему самостійно. Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до центру технічного обслуговування.

i У разі неправильного користування приладом або його встановлення не вповноваженим спеціалістом візит фахівця

центру післяпродажного обслуговування або продавця може бути платним навіть у гарантійний період.

Наклейки, що постачаються разом із приладом (містяться у пакунку з приладдям)

Відповідно до нижченаведених інструкцій приліпите клейкі наклейки.



1 Приліпите на гарантійний талон та відішліть цю частину

2 Приліпите на гарантійний талон та збережіть цю частину

3 Приліпите на інструкцію з експлуатації
Ця інформація необхідна, щоб можна було швидко і правильно вам допомогти. Вона наведена на табличці з технічними даними.

• Опис моделі

- Номер виробу (PNC)
- Серійний номер (S.N.)

Використовуйте лише оригінальні запасні частини. Їх можна придбати у сервісному центрі та в авторизованих магазинах за частин.

Технічні дані

Розміри варильної поверхні

Ширина:	290 мм
Довжина:	510 мм

Габарити ніші варильної поверхні

Ширина:	270 мм
Довжина:	490 мм

Потужність варильної поверхні

Задня зона нагрівання 180 мм	1.5 кВт
Передня зона нагрівання 145 мм	1.0 кВт

Загальна потужність	2.5 кВт
Електроживлення	230 В ~ 50 Гц

Охорона довкілля

Цей  символ на виробі або на його упаковці позначає, що з ним не можна поводитися, як із побутовим сміттям. Замість цього його необхідно повернути до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну переробку цього виробу, Ви допомагаєте попередити потенційні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людини, які могли би виникнути за умов неналежного позбавлення від цього виробу. Щоб отримати детальнішу

інформацію стосовно переробки цього виробу, зверніться до свого місцевого офісу, Вашої служби утилізації або до магазину, де Ви придбали цей виріб.

Пакувальний матеріал

 Пакувальні матеріали є безпечними для довкілля та придатні для переробки. На пластмасових компонентах нанесено маркування: >PE<, >PS< тощо. Викидайте пакувальні матеріали у відповідні контейнери для утилізації на переробному підприємстві.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.zanussi.com/shop

