



RSA

Благодарим Вас за покупку прибора  
от Panasonic.

Дуже дякуємо Вам за  
придбання виробу Panasonic.

домашнего использования

домашнього використання

# Panasonic®

Инструкция по эксплуатации  
Мультиварка / Пароварка  
Інструкція з експлуатації  
Мультиварка / Пароварка

Модель : SR-TMH181 / SR-TMH18 / SR-TMH10  
Модели : SR-TMH181 / SR-TMH18 / SR-TMH10



## Содержание

Меры предосторожности .....	2-3
Правила пользования .....	4
Наименование деталей .....	5
Дисплей панели управления .....	6
Программа Гречка .....	7-8
Программа Плов .....	9-10
Программа Молочная каша .....	11-12
Программа Выпечка .....	13-14
Программа Тушение .....	15-16
Программа Варка на пару.....	17-18
Как пользоваться таймером.....	19
Уход за мультиваркой .....	20
Рецепты .....	21-26
Возможные проблемы .....	27
Технические характеристики .....	54

Данное изделие предназначено только для использования в быту.  
Прежде чем использовать, внимательно ознакомьтесь с  
прилагаемыми инструкциями и бережно храните их для  
дальнейшего использования.

## Зміст

Заходи безпеки .....	28-29
Правила використання .....	30
Назва деталей .....	31
Дисплей панелі керування .....	32
Программа Гречка .....	33-34
Программа Плов .....	35-36
Программа Молочна каша .....	37-38
Программа Випікання .....	39-40
Программа Тушування.....	41-42
Программа Варіння на парі.....	43-44
Як користуватися таймером .....	45
Догляд за мультиваркою .....	46
Рецепти .....	47-52
Можливі проблеми .....	53
Технічні характеристики .....	54

Цей пристрій призначено виключно для побутового користування.  
Перед початком користування пристрієм, уважно  
прочитайте інструкції, що додаються, та зберігайте  
їх для подальшого використання.



# Меры предосторожности

Соблюдение приведенных ниже правил позволит избежать несчастных случаев с получением травм пользователем или другими лицами, а также с ущербом личному имуществу.

- Перед первым использованием обязательно удалите бумагу, проложенную между кастрюлей и пластиной нагревателя.
- Приведенные знаки предупреждения отражают степень опасности ситуаций, к которым может привести несоблюдение мер предосторожности.



## ОСТОРОЖНО:

указывает на возможность серьезных, возможно смертельных травм.



## ВНИМАНИЕ:

указывает на риск травм или ущерба имуществу при неправильном обращении с прибором.

- Классификация и объяснения пиктограмм.



Запрещающие знаки.



Знаки-требования, которым обязательно надо следовать.

## ОСТОРОЖНО

### Плотно вставляйте вилку сетевого шнура в розетку.

(Неправильно вставленная в розетку вилка может стать причиной поражения электрическим током или привести к возгоранию, вызванному ее перегревом.)

Не используйте поврежденную вилку или деформированную розетку.

**Не вставляйте и не вынимайте вилку прибора мокрыми руками.**

(Это может привести к поражению электрическим током.)

Не прикасайтесь мокрыми руками.

**Берегите лицо и руки от пара, выходящего из клапана.**



(Во избежание получения ожогов).

### Не допускайте повреждения сетевого шнура или штепсельной вилки.

Запрещено  
Следующие действия строго запрещены: разборка прибора, доводка, размещение его в непосредственной близости с горячими поверхностями, сгибание, перекручивание и растяжение шнура, размещение на нем тяжелых предметов или завязывание его узлом.

(Повреждение шнура может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.)

Для замены шнура или вилки обратитесь в ближайший сервисный центр.

### Не вставляйте металлические предметы, такие как булавки или иголки, а также любые другие посторонние предметы в выпускные отверстия или любые другие детали изделия.

Запрещено  
Особенно скрепки, проволоку или любые другие металлические предметы.  
(Это может привести к поражению электрическим током или поломке прибора.)

**Этот прибор не предназначен для эксплуатации людьми (включая детей) с ограниченными физическими и психическими возможностями или с недостаточными запасом знаний или опыта, в противном случае рядом с указанными лицами необходимо постоянное наблюдение и контроль людей, несущих ответственность за их сохранность.**

Хранить электроприбор в недоступном для детей месте.

### Регулярно чистите штепсельную вилку.

(Загрязнения и влага на штепсельной вилке могут стать причиной нарушения изоляции и привести к возгоранию.)

Выньте штепсельную вилку из розетки и протрите её чистой тряпочкой.

### Не используйте прибор с повреждённым сетевым шнуром или вилкой.

(Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.)

**Перед подключением прибора к электрической сети убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на приборе.**

(Несоответствие может привести к поражению электрическим током или возгоранию.)



# Меры предосторожности

## ⚠ ОСТОРОЖНО

Будьте особенно внимательны, если все же прибор используется детьми или лицами с ограниченными возможностями, или если устройство используется в непосредственной близости от них.

(Несоблюдение данного правила может привести к ожогам.)



Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

(Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током.)



Если вода попала внутрь прибора, обратитесь в сервисный центр.

Не пытайтесь разбирать какие-либо детали или ремонтировать их самостоятельно.

(Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.)

Ремонт прибора должен производиться только в авторизованном сервисном центре.

Не разбирать

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Не используйте прибор в непосредственной близости от воды или открытого огня.



Запрещено



(Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.)

Во время работы прибор нагревается, особенно крышка и кастрюля.

Не прикасайтесь к ним незащищёнными руками.



Не прикасайтесь к крышке и кастрюле.

(Несоблюдение данного указания может привести к получению ожогов.)

Подождите, пока внутренние детали остынут, прежде чем трогать их.



(Во избежание получения ожогов.)


Ставьте прибор на устойчивую поверхность. Не допускайте воздействия на прибор воды, сырости и источников тепла.



Запрещено

(Во время использования прибор может перевернуться, что приведёт к возгоранию.)

При переносе или передвижении прибора не прикасайтесь к кнопке, открывающей крышку.



(Если крышка откроется, это может привести к получению ожогов.)

Обесточивайте прибор, когда он не используется. Вынимая вилку из розетки, не тяните за сетевой шнур.



Отключите от сети

(Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.)

При отключении вилки из розетки необходимо придерживать штепсельную вилку. Никогда не тяните за сетевой шнур.



(Также перед отключением вилки из розетки надежно придерживайте корпус прибора.)  
(Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током.)

Не заменяйте кастрюлю другим контейнером.



Запрещено

(Несоблюдение данного указания может привести к перегреву и получению ожогов.)

Используйте только сетевой шнур из комплекта и не используйте его с другими устройствами.



Запрещено

(Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.)

Не размещайте прибор в непосредственной близости к стене или мебели.



Запрещено

(Воздействие пара может вызвать изменение цвета или деформацию предметов.)

Будьте осторожны, так как из прибора выходит пар.

РУССКИЙ



# Правила пользования

## Правила пользования прибором.

**Не накрывайте крышку тряпкой.**


Крышка может деформироваться, треснуть или изменить цвет, что, возможно, приведет к возникновению неисправности.

**Не размещайте прибор в месте воздействия прямых солнечных лучей.**

**Не заменяйте кастрюлю другим контейнером.**

**Пластина нагревателя и дно кастрюли всегда должны быть сухими и чистыми.**

Несоблюдение этого правила может привести к возникновению повреждений.



## Правила пользования кастрюлей.

**Не оставляйте черпак или любые другие предметы в кастрюле.**

После приготовления блюд с использованием специй и приправ необходимо сразу же вымыть кастрюлю.

**Не используйте кастрюлю в качестве ёмкости для смешивания.**

**Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать кастрюлю или привести к возникновению трещин.**

Покрытие, нанесенное на поверхность кастрюли, будет постепенно стираться, поэтому необходимо использовать ее бережно.

**Не стучите по внутренней поверхности кастрюли и не оттирайте ее с силой.**

**Чистите только мягкой губкой.**  
(Не используйте жесткую губку.)




Russian

# Наименование деталей


Русский

## Клапан выпуска пара (Умный клапан)

- Снимать и мыть после каждого использования.  
Смотри раздел «Уход за мультиваркой» (стр.20).



## Держатель для черпака



## Дисплей панели управления

- Гречка, Плов, Молочная каша, Выпечка, Тушение, Варка на пару, Таймер, Время приготовления.

\*Если защитная пленка всё ещё закрывает поверхность дисплея панели управления, перед использованием снимите её.

## Кастюля




## Корпус

## Сетевой шнур



## Влагосборник

- Возьмите за края и снимите/установите в направлении, указанном стрелками.
- Снимать и мыть влагосборник после каждого использования.




## Аксессуары



Мерная чашка  
(около 180 мл)



Черпак




Контейнер-пароварка



# Дисплей панели управления

## Ⓐ Панель управления



## Ⓑ ЖКД/Меню



## Ⓒ ЖКД Меню “Таймер”



## Ⓓ ЖКД Меню “Время приготовления”



## Ⓐ Панель управления

### 1. Подогрев/Выкл

- Индикация режима Подогрева/Выключение функции подогрева, выключение таймера и сброс настроек.

### 2. Таймер

- Установка таймера отсрочки для программ “Гречка”, “Плов”, “Молочная каша”.
- Позволяет установить, через какое время блюдо должно быть готово.
- Диапазон возможных значений: “Гречка” и “Молочная Каша” 1-13 часов, “Плов” 1,5-13 часов.

### 3. Меню

- Выбор программы приготовления.

### 4. Время приготовления

- Установка времени приготовления для программ “Выпечка”, “Тушение” и “Варка на пару”.
- Диапазон возможных значений: “Выпечка” 20-65 минут.
- “Тушение” 1-12 часов.
- “Варка на пару” 1-60 минут.

### 5. Старт

- Начало приготовления, включение таймера приготовления.

## Ⓑ ЖКД/Меню

### 1. Гречка

- Время приготовления: 30-40 минут.

### 2. Плов

- Время приготовления: 1 час.

### 3. Молочная Каша

- Время приготовления: 1 час.

### 4. Выпечка

- Время приготовления: 20-65 минут.

### 5. Тушение

- Время приготовления: 1-12 часов.

### 6. Варка на пару

- Время приготовления: 1-60 минут.

## Ⓒ ЖКД Меню “Таймер”

- Стрелка указывает на выбранную программу.
- Установленное время (часы).
- Установленное время (минуты).
- Указатель включенного Таймера.

## Ⓓ ЖКД Меню “Время приготовления”


- Стрелка указывает на выбранный режим.
- Установленное время (часы).
- Установленное время (минуты).
- Указатель включенного Таймера.



# Программа Гречка

**1**


Отмерьте крупу мерной чашкой по рецепту.  
Гречку-ядрицу - сразу в кастрюлю мультиварки.  
Другие крупы - в посуду, в которой их можно будет мыть.



Подготовить крупу:  
Рис промыть до прозрачной воды.  
Перловую крупу промыть и замочить в соотношении  
1:2 в холодной воде на 3 - 6 часов.  
После замачивания воду слить.

**2**

Переложите крупу в кастрюлю и налейте воду (см. таблицу)  
Добавьте соль по вкусу.



Шкала уровней воды  
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ.  
Следите, чтобы уровень воды был  
ниже МАКСИМАЛЬНОГО.


- Не промывайте крупу в кастрюле от мультиварки, чтобы не повредить её покрытие.

**РУССКИЙ**

Крупа (чашки)	Кол-во воды (чашки)					
	Гречка ядрица		Рис круглый		Перловка	
	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
0.5	1	—	1	—	1.2	—
1	2	—	2	—	2.25	—
2	4	4	4	4	4.5	4.5
3	6	6	6	6	6.75	6.75
4	—	8	8	8	—	9
5	—	10	—	10	—	11.25
6	—	12	—	12	—	13.5
7	—	14	—	14	—	—
8	—	16	—	16	—	—

**3**

Вставьте кастрюлю в корпус.  
Слегка поворачивая её против  
часовой стрелки, убедитесь,  
что кастрюля плотно соприкасается  
с пластиной нагревателя.



- Перед использованием вытрите внешнюю поверхность и особенно дно кастрюли насухо. Посторонние предметы между дном кастрюли и пластиной нагревателя элементом могут привести к поломке, а влага - к шуму во время готовки.

**4**


Закройте крышку до щелчка.



- Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать неправильно.
- Не открывайте крышку во время работы.

**5**

Вставьте сетевой шнур в разъем прибора и  
включите его в сеть.



- Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления - это может привести к поломке.
- Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей - это опасно.



# Программа Гречка

**6**

Нажимая кнопку **Меню**, установите курсор у программы **Гречка** (лампочка индикатора на кнопке **Старт** - мигает).


Гречка



**7**

Нажмите кнопку **Старт**.

- Лампочка на кнопке **Старт** загорится, когда начнется процесс приготовления. Когда до конца готовки останется 9 минут, на дисплее появится цифра 9 и начнется обратный отсчет времени.
- По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится на режим **Подогрева** (лампочка **Старт** погаснет и загорится лампочка **Подогрев**). Нажмите кнопку **Подогрев/Выкл.**, чтобы выключить подогрев и сразу же откройте крышку.




**8**

Нажмите кнопку **Подогрев/Выкл.**, чтобы выключить подогрев.



**9**

Обесточивайте неработающий прибор.



- Если Вы хотите установить время готовности каши пожалуйста, ознакомьтесь с тем, как пользоваться таймером (см. стр. 19).

■ Несмотря на то, что режим **Подогрев** рассчитан более, чем на 12 часов, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию и изменению цвета продуктов.

■ Не пользуйтесь режимом **Подогрева** для разогревания еды.

■ Частое открывание крышки в режиме **Подогрева** может привести к переполнению влагосборника. Обратите на это внимание и выливайте его по мере наполнения.




# Программа Плов

**1**

Отмерьте рис мерной чашкой по рецепту. Промойте его до чистой воды. Подготовьте остальные ингредиенты, помойте, почистите и порежьте.

**2**


Положите все ингредиенты и приправы в кастрюлю в соответствии с рецептом.



Модель	SR-TMH10		SR-TMH18 / SR-TMH181	
Продукты	с мясом	с курицей	с мясом	с курицей
Растительное масло	1.5 ст. л	1.5 ст. л	3 ст. л	3 ст. л
Баранина/свинина	200-300 г		400-500 г	800-1000 г
Курица		400-500 г		
Морковь	1 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.
Лук	1 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.
Рис	1 ч	1 ч	2 ч	2 ч
Вода или бульон	2 ч	2 ч	4 ч	4 ч
Соль	по вкусу			
Специи	по вкусу			

**3**


Вставьте кастрюлю в корпус. Слегка поворачивая её против часовой стрелки, убедитесь, что кастрюля плотно соприкасается с пластиной нагревателя.

**4**

Закройте крышку до щелчка.

**5**

Вставьте сетевой шнур в разъем прибора и включите его в сеть.



■ Не используйте для мытья риса кастрюлю из мультиварки, чтобы не повредить её покрытие.

■ Можете использовать свой рецепт плова, придерживаясь предложенной последовательности действий и рекомендаций по количеству.

■ Используйте только мерную чашку, прилагаемую к мультиварке.

■ Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже черты МАКСИМУМА (верхней линейки шкалы).

■ Перед использованием вытрите внешнюю поверхность и особенно дно кастрюли насухо. Посторонние предметы между дном кастрюли и пластиной нагревателя могут привести к поломке, а влага - к шуму во время готовки.

■ Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать неправильно.

■ Не открывайте крышку во время работы.

■ Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления - это может привести к поломке.

■ Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей - это опасно.

**Русский**



# Программа Плов

6

Нажимая кнопку **Меню**, установите курсор у программы **Плов** (лампочка индикатора на кнопке **Старт** - мигает).


Гречка → Плов



7

Нажмите кнопку **Старт**.

- Лампочка на кнопке **Старт** загорится, когда начнется процесс приготовления. Когда до конца готовки останется 8 минут, на дисплее появится цифра 8 и начнется обратный отсчет времени.
- По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится на режим **Подогрева** (лампочка **Старт** погаснет и загорится лампочка **Подогрев**).




8

Нажмите кнопку **Подогрев/Выкл.**, чтобы выключить подогрев.



9

Обесточивайте неработающий прибор.



- Если Вы хотите установить время готовности плова, пожалуйста, ознакомьтесь с тем, как пользоваться таймером (см. стр. 19).

Несмотря на то, что режим **Подогрев** рассчитан более, чем на 12 часов, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию и изменению цвета продуктов.

- Не пользуйтесь режимом **Подогрева** для разогревания еды.
- Частое открывание крышки в режиме **Подогрева** может привести к переполнению влагосборника. Обратите на это внимание и выливайте его по мере наполнения.



# Программа Молочная каша

**1**

Отмерьте крупу мерной чашкой по рецепту в посуду, в которой её можно будет мыть.  
Крупу промыть до прозрачной воды.  
Пшено обдать кипятком.



- Не промывайте крупу в кастрюле от мультиварки, чтобы не повредить её.

**2**

Переложите крупу в кастрюлю и налейте холодное молоко (см. таблицу)

Модель	SR-TMH10			SR-TMH18 / SR-TMH181		
Продукты	Пшено	Овсяная крупа	Рис круглый	Пшено	Овсяная крупа	Рис круглый
Крупа	0.5 ч	0.5 ч	0.5 ч	1 ч	1 ч	1 1/3 ч
Молоко	2 ч (350 мл)	2 ч (350 мл)	2 ч (350 мл)	3 ч (500 мл)	3 ч (500 мл)	3 ч (500 мл)
Сахар	1 ч.л.		1 ч.л.	2 ч.л.		2.5 ч.л.
Соль	0.5 ч.л.	0.5 ч.л.	0.75 ч.л.	1 ч.л.	0.75 ч.л.	1.5 ч.л.
Масло слив.	1 ст. л.	1 ст. л.	1 ст. л.	2 ст. л.	2 ст. л.	2 ст. л.

- Можете изменять количество молока по своему вкусу.

- Следите, чтобы уровень молока был ниже МАКСИМАЛЬНОГО.

- Используйте только мерную чашку, прилагаемую к мультиварке.

- Количество крупы приведено для вязкой каши, если нужна жидккая, возьмите меньше крупы, оставив остальные ингредиенты без изменения. Например, вместо 1 чашки крупы взять 3/4 чашки.

**3**

Вставьте кастрюлю в корпус. Слегка поворачивая её против часовой стрелки, убедитесь, что кастрюля плотно соприкасается с пластиною нагревателя.

- Перед использованием вытрите внешнюю поверхность и особенно дно кастрюли насухо. Посторонние предметы между дном кастрюли и пластиной нагревателя могут привести к поломке, а влага - к шуму во время готовки.

**4**

Закройте крышку до щелчка.




- Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать неправильно.

- Не открывайте крышку во время работы.

**5**

Вставьте сетевой шнур в разъем прибора и включите его в сеть.



- Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления - это может привести к поломке.

- Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей - это опасно.

РУССКИЙ



# Программа Молочная каша

**6**

Нажимая кнопку **Меню**, установите курсор у программы **Молочная каша** (лампочка индикатора на кнопке **Старт** - мигает).


Гречка → Плов → Молочная каша



**7**

Нажмите кнопку **Старт**

- Лампочка на кнопке **Старт** загорится, когда начнется процесс приготовления. Когда до конца готовки останется 5 минут, на дисплее появится цифра 5 и начнется обратный отсчет времени.
- По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится на режим **Подогрева**. (лампочка **Старт** погаснет и загорится лампочка **Подогрев**).
- Откройте крышку, добавьте сливочное масло и дайте постоять в режиме **Подогрев** 5 минут.




**8**

Нажмите кнопку **Подогрев/Выкл.**, чтобы выключить подогрев.



**9**

Обесточивайте неработающий прибор.



- Если Вы хотите установить время готовности молочной каши, пожалуйста, ознакомьтесь с тем, как пользоваться таймером (см. стр. 19).

- Несмотря на то, что режим **Подогрева** рассчитан более, чем на 12 часов, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию и изменению цвета продуктов.
- Не пользуйтесь режимом **Подогрева** для разогревания еды.
- Частое открывание крышки в режиме **Подогрева** может привести к переполнению влагосборника. Обратите на это внимание и выливайте его по мере наполнения.



# Программа Выпечка

РУССКИЙ

**1** Приготовьте тесто для выпечки, следуя рекомендациям выбранного вами рецепта. Рецепты для выпечки приведены на стр. 24.

**2** Смажьте кастрюлю маслом или маргарином, чтобы выпеченное изделие легче вынималось из формы.

**3** Выложите тесто в кастрюлю и разровняйте.

- Тесто должно быть ниже линии максимума (1.8 L) - это 900 г. (1.0 L) - это 750 г.

**4** Вставьте кастрюлю в корпус. Слегка поворачивая её против часовой стрелки, убедитесь, что кастрюля плотно соприкасается с пластиной нагревателя.




- Перед использованием вытрите внешнюю поверхность и особенно дно кастрюли насухо. Посторонние предметы между дном кастрюли и пластиной нагревателя могут привести к поломке, а влага - к шуму во время готовки.

**5** Закройте крышку до щелчка.



- Если крышка будет неплотно закрыта, программа **Выпечка** будет работать неправильно.
- Не открывайте крышку во время выпечки.


**6** Вставьте сетевой шнур в разъем прибора и включите его в сеть.



- Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления - это может привести к поломке.
- Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей - это опасно.

**7** Нажимая кнопку **Меню**, установите курсор у программы **Выпечка** (Лампочка индикатора на кнопке **Старт** - мигает). На дисплее появится "40 м" - время по умолчанию для программы **Выпечка**.

Гречка → Плов → Молочная каша  
→ Выпечка





# Программа Выпечка

**8**

Нажимая кнопку **Время приготовления**, установите нужное Вам время.


Возможный диапазон от 20 до 65 минут с шагом 5 минут.  
Удерживая клавишу нажатой, Вы получите быстрое непрерывное изменение времени на дисплее.

“ 20M ” → “ 25M ” → “ 30M ” → ... “ 65M ” → “ 20M ”

**9**


Когда время приготовления будет установлено, нажмите кнопку **Старт**.

- Индикаторная лампочка на кнопке **Старт** перестанет мигать.
- На дисплее начнется обратный отсчет времени с шагом 1 минуты.


**10**

По окончании процесса приготовления раздается звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключается на режим **Подогрева**. (лампочка **Старт** погаснет и загорится лампочка **Подогрев**).


Нажмите кнопку **Подогрев/Выкл.**, чтобы выключить подогрев, и сразу же откройте крышку.

**11**

Обесточивайте неработающий прибор.

**12**

Спустя 2-3 минуты выньте кастрюлю из корпуса.  
Затем переверните её вверх дном на лоток или решетку.



- Время приготовления зависит от объема и вида выпечки.

- Не открывайте крышку в процессе выпечки.

- Рекомендуется сразу же по окончании приготовления выключить режим **Подогрева**, чтобы выпечка не подгорела.

- Пожалуйста, оденьте кухонные рукавицы, чтобы вынуть кастрюлю.

- Если оставить выпечку в кастрюле, она может отсыреть.

- После выпечки в кастрюле могут остаться жирные пятна - это нормально.



# Программа Тушение

**1**


Положите все ингредиенты и приправы в кастрюлю. Вставьте кастрюлю в корпус. Слегка поворачивая её против часовой стрелки, убедитесь, что кастрюля плотно соприкасается с пластиной нагревателя.

**2**

Закройте крышку до щелчка.

**3**

Вставьте сетевой шнур в разъем прибора и включите его в сеть.

**4**

Нажимая кнопку **Меню**, установите курсор у программы **Тушение** (Лампочка индикатора на кнопке **Старт** - мигает).

На дисплее появится "1H" -время по умолчанию для программы **Тушение**.

Гречка → Плов → Молочная каша  
→ Выпечка → Тушение



■ Перед использованием вытрите внешнюю поверхность и особенно дно кастрюли насухо. Посторонние предметы между дном кастрюли и пластиной нагревателя могут привести к поломке, а влага - к шуму во время готовки.

■ Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже черты МАКСИМУМА (верхней линейки шкалы).

■ Если крышка будет неплотно закрыта, программа **Тушения** будет работать неправильно.

■ Не открывайте крышку во время тушения.

■ Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления - это может привести к поломке.

■ Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей - это опасно.

**РУССКИЙ**




# Программа Тушение

**5**

Нажимая кнопку **Время приготовления**, установите нужное Вам время. Возможный диапазон от 1 часа до 12 часов с шагом 30 минут по кругу. Удерживая клавишу нажатой, Вы получите быстрое непрерывное изменение времени на дисплее.


**Пример**

“ 1H ” → “ 1H 30M ” →  
“ 2H ” → ... → “ 12H ” → “ 1H ”

**6**

Когда время приготовления будет установлено, нажмите кнопку **Старт**.


- Индикаторная лампочка на кнопке **Старт** перестанет мигать.
- На дисплее начнется обратный отсчет времени с шагом в 30 минут. Когда до окончания готовки останется 1 час, отсчет пойдет по 1 минуте.
- По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится на режим **Подогрева**. (лампочка **Старт** погаснет и загорится лампочка **Подогрев**).

**7**

Если Вы хотите выйти из режима **Подогрева**, нажмите кнопку **Подогрев/Выкл**.

**8**

Обесточивайте неработающий прибор.



- Время приготовления зависит от количества и состава ингредиентов.

- Несмотря на то, что режим **Подогрев** рассчитан более, чем на 12 часов, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию и изменению цвета продуктов.

- Не пользуйтесь режимом **Подогрева** для разогревания еды.

- Частое открывание крышки в режиме **Подогрева** может привести к переполнению влагосборника. Обратите на это внимание и выливайте его по мере наполнения.



# Программа Варка на пару

**1**

Важно знать, что:

- Время приготовления на пару ограничено объемом налитой в кастрюлю воды. Наливайте воды столько, чтобы ее хватило на весь процесс приготовления.
- Если вода полностью испарилась, прибор автоматически переключится на режим **Подогрева**.
- Если нужно прервать процесс варки, просто нажмите кнопку **Подогрев/Выкл.**

Если контейнер-пароварка используется при варке крупы для одновременного приготовления двух блюд (каши и парового блюда), уровень жидкости в кастрюле не должен быть выше соответствующей отметки на внутренней поверхности кастрюли (см. таблицу).


Модель	Отметка
SR-TMH10	3 чашки
SR-TMH18 SR-TMH181	6 чашек

**2**


Налейте в кастрюлю нужное количество воды (см. таблицу):

Модель	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Время приготовления	Объем воды (чашки)	
Меньше 10 минут	1	2
10 - 30 минут	2	4
30 - 60 минут	3	5

Установите контейнер-пароварку в кастрюлю.

**3**

Разложите продукты в контейнере-пароварке и вставьте кастрюлю в корпус. Слегка поворачивая её против часовой стрелки, убедитесь, что кастрюля плотно соприкасается с пластиной нагревателя.



- Перед использованием вытрите внешнюю поверхность и особенно дно кастрюли насухо. Посторонние предметы между дном кастрюли и пластиной нагревателя могут привести к поломке, а влага - к шуму во время готовки.

**4**

Закройте крышку до щелчка.



- Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать неправильно.

**5**

Вставьте сетевой шнур в разъем прибора и включите его в сеть.



- Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления - это может привести к поломке.
- Не включайте прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей - это опасно.

РУССКИЙ




Russian

# Программа Варка на пару

**6**

Нажимая кнопку **Меню**, установите курсор у программы **Варка на пару** (Лампочка индикатора на кнопке **Старт** - мигает). На дисплее появится "10 м" -время по умолчанию для программы **Варка на пару**.

Гречка → Плов → Молочная каша  
→ Выпечка → Тушение →  
Варка на пару



**7**

Нажимая кнопку **Время приготовления**, установите нужное Вам время. Возможный диапазон от 1 до 60 минут с шагом 1 минута (по кругу). Удерживая клавишу нажатой, Вы получите быстрое непрерывное изменение времени на дисплее.

**Пример**


" 10M " → " 11M " → " 12M " → ...  
" 60M " → " 1M " → " 2M " → ... " 10M "



**8**

Когда время приготовления будет установлено, нажмите кнопку **Старт**.

- Индикаторная лампочка на кнопке **Старт** перестанет мигать.
- Как только вода закипит, на дисплее начнется обратный отсчет времени с шагом 1 минута.
- По истечению установленного времени, или когда в кастрюле не останется воды, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится на режим **Подогрева** (лампочка **Старт** погаснет и загорится лампочка **Подогрев**).



■ Время приготовления зависит от количества и состава ингредиентов, а также от жидкости в кастрюле.

■ Несмотря на то, что режим **Подогрев** рассчитан более, чем на 12 часов, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию и изменению цвета продуктов.

■ Не используйте режим **Подогрева** для разогревания еды.

■ Частое открывание крышки при **Варке на пару** может привести к переполнению влагосборника. Обратите на это внимание и выливайте его по мере наполнения.


**9**

Если Вы хотите выйти из режима **Подогрева**, нажмите кнопку **Подогрев/Выкл**.



**10**

Обесточивайте неработающий прибор.





# Как пользоваться таймером

**1**

В трёх программах (**Гречка**, **Плов**, **Молочная каша**) Вам не требуется устанавливать время приготовления, оно определяется микропроцессором. Для этих программ предусмотрена дополнительная возможность - отсрочка включения. Выбрав режим **Таймер**, Вы можете установить время, через которое хотите получить готовое блюдо. В момент нажатия кнопки **Старт** на дисплее начнётся обратный отсчёт времени. Некоторое время мультиварка будет находиться в режиме ожидания. Затем микропроцессор запустит заданную программу и выбранное блюдо будет готово в тот момент, когда таймер закончит отсчёт.



Программа	Таймер (часы)
Гречка	1 – 13
Плов	1.5 – 13
Молочная каша	1 – 13

Диапазон возможных значений таймера

- Подготовьте всё к приготовлению блюда, как написано в инструкции к выбранной Вами программе.

**2**


Нажмите кнопку **Меню** и установите программу (**Гречка**, **Плов**, **Молочная каша**).



РУССКИЙ

**3**

Нажмите кнопку **Таймер**, чтобы установить время. При первом нажатии на дисплее появится ориентировочное время приготовления. Каждое нажатие кнопки **Таймер** будет добавлять к нему 30 минут. Установите период времени, через который блюдо должно быть готово. Удерживая кнопку нажатой, Вы получите непрерывное изменение времени на дисплее. Установите нужное Вам значение.

**4**

Нажмите кнопку **Старт**.


- Лампочка на кнопке **Старт** погаснет и зажжется лампочка на кнопке **Таймер**.
- Как только начнется процесс приготовления, лампочка **Таймера** погаснет и загорится лампочка на кнопке **Старт**.
- Если **Таймер** установлен на время, совпадающее со временем приготовления в этой программе, лампочка на кнопке **Таймер** не загорится, загорится лампочка на кнопке **Старт**, как только кнопка **Старт** будет нажата.
- Этот режим нельзя использовать в программах **Выпечка**, **Тушение**, **Варка на пару**.
- По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится на режим **Подогрева**. (лампочка **Старт** погаснет и загорится лампочка **Подогрев**).

**5**

Если Вы хотите выйти из режима **Подогрева**, нажмите кнопку **Подогрев/Выкл**.

**6**

Обесточьте прибор, если Вам не нужно сохранять приготовленное блюдо тёплым, и прибор не используется.






# Уход за мультиваркой

- Убедитесь, что прибор обесточен и остыл, прежде, чем чистить его.
- Никогда не используйте такие средства, как бензин, растворители, чистящие порошки и металлические мочалки.

## Корпус / Крышка / Отверстие для клапана

Протрите влажной тряпкой

- Не используйте средство для мытья посуды.



## Кастрюля

Мойте губкой и средством для мытья посуды, затем тщательно вытряхните насухо внешнюю поверхность кастрюли.

## Датчик

Если датчик запачкан налипшей грязью, можно слегка отполировать его стальную пластину мелкой наждачной бумагой (например, № 600), а затем протереть влажной тряпкой.

## Влагосборник

Снимайте и мойте после каждого использования.

## Аксессуары



Мерная чашка



Черпак



Контейнер-пароварка

Мойте губкой со средством для мытья посуды.

## Клапан выпуска пара (Умный клапан)

### ■ Снятие и чистка

1. Снимите клапан выпуска пара, как показано на рисунке.



2. Раскрутите его справа налево на две части. Вымойте и протрите его сухой тканью.



3. Протрите внутри гнезда влажной тканью.



Пожалуйста, не снимайте клапан выпуска пара во время работы мультиварки.

## Установка клапана выпуска пара

1. Вставьте держатель клапана в колпачок выпуска пара, установив выступ держателя **A** в паз колпачка **B**, и поворачивайте его по часовой стрелке, пока он не установится должным образом.

2. Поместите клапан выпуска пара в гнездо на крышке.





# Рецепты для программы Гречка

## Перловка с тушеной говядиной или свининой

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Перловая крупа	1 ч.	2 ч.
Бульон или вода	2.5 ч.	5 ч.
Соль	По вкусу	
Чеснок свежий	0.5 головки	1 головка
Тушеная говядина / свинина консерв.	0.5 банки	1 банка

1. Положить в кастрюлю промытую и замоченную перловую крупу, добавить бульон или воду, соль по вкусу, целую головку чеснока.
2. Выбрать программу **Гречка**. Далее - по инструкции к программе.
3. В готовую перловую кашу добавить консервированную тушеную говядину или свинину, перемешать, оставить в режиме **Подогрев** на 10-15 мин.

РУССКИЙ

## Рис по - домашнему

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Рис круглый	1 ч.	2 ч.
Кукуруза, зеленый горошек с/м	0.5 ч.	1 ч.
Морковь	0.5 шт.	1 шт.
Лук репчатый	0.5 шт.	1 шт.
Фарш домашний	250 г	500 г
Масло растительное	1 ст.л	2 ст.л
Бульон или вода	2 ч	4 ч
Соль, перец черный молотый	По вкусу	

1. Положить в кастрюлю масло. Морковь и лук мелко нацинковать.
2. Положить половину овощей и фарша, насыпать помытый рис.
3. Добавить вторую половину овощей и фарша, добавить воду или бульон, соль и специи по вкусу.
4. Выбрать программу **Гречка**. Далее - по инструкции к программе.
5. Готовое блюдо перемешать.

## Гречка по – селянски

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Гречка ядрица	1 ч.	2 ч.
Бульон мясной / куриный	1.75 ч.	3.5 ч.
Лук репчатый	1 шт.	2 шт.
Масло сливочное	0.25 шт.	0.5 шт.
Грибы с/м	250 г	450-500 г
Соль	По вкусу	По вкусу
Сметана	По вкусу	

1. Положить растопленное масло, мелко нацинкованный лук, замороженные грибы, перемешать.
2. Гречку промыть, добавить к смеси. Залить бульоном, посолить.
3. Выбрать программу **Гречка**. Далее по инструкции к программе.
4. Готовое блюдо перемешать, подавать со сметаной.

\* Все рецепты рассчитаны на мерную чашку, прилагаемую к прибору.



# Рецепты для программы Плов

## Каша-мешанка с замороженными овощами

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Рис длиннозерновой	0.5 ч.	1 ч.
Крупа кукурузная	0.5 ч.	1 ч.
Замороженные овощи (морковь, брокколи, цветная капуста)	~250 г	450 г
Крабовые палочки (краб. мясо)	100 г	200 г
Соль	1 чл.	0.5 ст.л
Вода	2 ч.	4 ч.

1. Рис промыть до чистой воды.
2. На дно кастрюли уложить половину овощей.  
Сверху – промытый рис и кукурузную крупу.  
Потом слой крабового мяса/порезанных палочек и оставшиеся овощи.
3. Залить холодной водой и посолить.
4. Готовить в программе **Плов**.
5. По окончании перевернуть кастрюлю на блюдо, оставив каше вид слоистого пирога.  
Полить растопленным сливочным или топлёным маслом

## Плов с морепродуктами (на 4-6 порций)

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Сливочное масло	1.5 ст.л	3 ст.л
Морепродукты (морской коктейль с/м)	250 г	450-500 г
Лук	1 шт.	2 шт.
Сладкий перец зеленый или желтый	0.5 шт.	1 шт.
Рис	1 ч	2 ч
Вода или бульон	2.5 ч	5 ч
Томатный соус	2 ст.л	4 ст.л
Черн. перец молот.	0.25 ч.л	0.5 ч.л
Лимон	0.25 шт.	0.5 шт.
Соль	По вкусу	

1. В кастрюлю положить сливочное масло.
2. Затем нарезанные средними кубиками морепродукты.
3. Добавить нарезанные мелкими кубиками овощи.
4. Положить промытый до прозрачной воды рис.
5. Залить водой или бульоном.
6. Добавить специи, соль по вкусу, зелень.
7. Готовить в программе **Плов** по инструкции.
8. Выложить плов на блюдо нижним слоем вверх.

## Плов с овощами и грибами (на 4-6 порций)

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Растительное масло	0.25 ч	0.5 ч
Лук	1 шт.	2 шт.
Шампиньоны или др. грибы свежие	250 г	500 г
Баклажан свежий	1 шт.	2 шт.
Сладкий перец зеленый или желтый	1 шт.	2 шт.
Помидоры св.	2 шт.	3-4 шт.
Рис	1 ч	2 ч
Вода или бульон	1 ч	2 ч
Зелень.	По вкусу	
Соль	По вкусу	

1. В кастрюлю налить растительное масло.
2. Затем нарезанные средними кубиками грибы.
3. Добавить нарезанные мелкими кубиками овощи.
4. Положить промытый до прозрачной воды рис.
5. Залить водой или бульоном.
6. Добавить специи, соль по вкусу, зелень.
7. Готовить в программе **Плов** по инструкции.
8. Выложить плов на блюдо нижним слоем вверх.



# Рецепты для программы Молочная каша

РУССКИЙ

## Тыквенная каша

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Тыква свежая	300-400 г	600-800 г
Молоко	3 ч	6 ч
Пшенная крупа	1 ч	2 ч
Сахар	1.5 ст.л.	3 ст.л.
Соль	0.5 ч.л.	1 ч.л.
Масло слив.	25 г	50 г

1. Тыкву очистить, нарезать кубиками. Пшено промыть, обдать кипятком.
2. Положить все в кастрюлю, залить молоком, добавить соль, перемешать.
3. Готовить в программе **Молочная каша** по инструкции.
4. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать.

## Рисовая каша с чесноком

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Рис круглый	1 ч	2 ч
Вода	2 ч	4 ч
Масло сливочное	50 г	100 г
Чеснок свежий	0.5 гол.	1 гол.
Соль	0.5 ч.л.	1 ч.л.

1. Рис промыть до чистой воды
2. Положить в кастрюлю рис, холодную воду, сливочное масло, чеснок целой головкой, посолить.
3. Готовить в программе **Молочная каша** по инструкции.
4. После окончания программы, вынуть чеснок, перемешать.

# Рецепты для программы Выпечка

## Рисовая запеканка с мясным фаршем

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Рис отварной	300 г	600 г
Яйца	2 шт.	3 шт.
Сметана	200 г	400 г
Соль	По вкусу	
Фарш мясной	200 г	400 г
Лук репчатый	1 шт.	2 шт.
Специи	По вкусу	
Масло растительное	для обжарки фарша	
Масло сливочное	30 г	60 г
Время приготовления	50 мин	60 мин

1. Яйца со сметаной слегка взбить вилкой.
2. Несладкий рис, приготовленный в программе **Гречка** или **Молочная каша**, смешать с яичной заливкой и, если нужно, подсолить по вкусу.
3. Лук порезать мелкими кубиками, слегка обжарить с фаршем, подсолить, добавить специи по вкусу.
4. Дно кастрюли смазать растительным маслом и выложить в кастрюлю половину подготовленного риса.
5. На рис равномерным слоем разложить фарш с луком, а сверху – оставшийся рис.
6. Разровнять черпаком поверхность запеканки и положить на нее сверху кусочками сливочное масло.



# Рецепты для программы Выпечка

## Лимонный кекс

Продукты	На 1 л	
	мера	г
Маргарин размягченный	1 ч	150
Сахар	1 ч	150
Яйцо	4 шт	200
Лимонный сок и цедра	От 1 шт.	
Мука	2 ч	210
Разрыхлитель	1/2 ч.л	5
Изюм	1 ч	100
Масло для формы	1 ч.л	5

1. Мягкий маргарин растереть с сахаром добела.
2. Добавить яйца, лимонную цедру, лимонный сок, и все взбить миксером на средней скорости 5 минут.
3. Муку смешать с разрыхлителем, всыпать в масляно - яичную смесь, добавить изюм, замесить в течение 30 секунд тесто.
4. Готовить в режиме **Выпечка** по инструкции к программе 50 минут.
5. После выпечки оставить на 15 минут в форме для остывания, затем выложить на решетку. Остывший кекс посыпать сахарной пудрой.

Примечание. Кекс готовится и выпекается аналогично для обеих моделей.

## Апельсиновая шарлотка

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Яйца	2 шт.	5 шт.
Сахарный песок	1 ч.	2 ч.
Мука	1 ч.	2 ч.
Апельсины	1 шт.	2 шт.
Цедра апельсиновая	1 ч.л	2 ч.л
Маргарин	для смазки формы	
Сахарная пудра	для посыпки	
Время приготовления	50 мин	65 мин

1. Яйца слегка взбить венчиком, продолжая взбивать, добавить сахар и понемногу ввести муку.
2. Апельсины вымыть. С одного апельсина мелкой тёркой натереть цедру (не задевая белый слой). Получится 1-2 чайные ложки цедры.
3. Апельсины очистить, разобрать на дольки (если есть косточки, удалить их) и, разрезав каждую дольку пополам, добавить апельсины и цедру в тесто. Аккуратно перемешать.
4. Слегка смазать форму (дно и стенки до половины высоты) маргарином. Вылить в неё тесто.
5. Готовить в режиме **Выпечка**. (Готовность проверяется деревянной зубочисткой. Протыкаем корж, если палочка сухая, шарлотка готова.)
6. По окончании, выключить прибор, открыть крышку. Готовую шарлотку оставить в кастрюле минуты на 2-3. Перевернуть кастрюлю и вытряхнуть корж на решетку.
7. Дно выпечки будет верхом (пирог-перевертыш). Сверху посыпать сахарной пудрой.

## Пудинг творожный

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Творог (не кислый)	250 г	500 г
Сахар	0.5 ч.	1 ч.
Масло сливочное	1 ст.л.	1 ст.л.
Яйца	1 шт.	2 шт.
Мука пшеничная	2 ст.л.	4 ст.л.
Изюм	0.25 ч.	0.5 ч.
Ванилин	0.25 ч.л	0.5 ч.л
Соль	0.25 ч.л	0.5 ч.л
Сметана	0.5 ч.	1 ч.
Время приготовления	50 мин	60 мин

1. Протертый творог растереть с сахаром до растворения сахара, добавить желтки, сливочное масло, соль, ванилин.
2. Добавить муку и изюм, замесить плотное тесто.
3. Взбить белки венчиком до пышной мягкой пены.
4. Аккуратно перемешать тесто с белками.
5. Готовить в режиме **Выпечка** по инструкции к программе 60 минут.
6. После выпечки оставить пудинг в форме на 10 минут для остывания.
7. Затем выложить на тарелку. Перед подачей полить сметаной.



# Рецепты для программы Тушение

## Жаркое по-домашнему

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Говядина без костей	250 г	500 г
Лук репчатый	1 шт.	2 шт.
Картофель	3 шт.	6 шт.
Морковь большая	0,5 шт.	1 шт.
Фасоль зеленая стручковая мороженая	50 г	150 г
Перец болгарский мороженый	150 г	250 г
Брокколи мороженая	70 г	150 г
Шампиньоны мороженые	150 г	300 г
Баклажаны мороженые	80 г	150 г
Соль, перец, чеснок, специи	По вкусу	

1. Мясо порезать средними кусочками, как на гуляш.
2. Лук – средними кубиками или полукольцами.
3. Картофель – крупно (на 4 – 6 частей, в зависимости от величины клубня)
4. Морковь – средними кубиками.
5. Все продукты укладывать в кастрюлю мультиварки слоями, как в списке ингредиентов, присаливая и добавляя специи по вкусу. Масло не добавлять! В процессе готовки не помешивать.
6. При желании на мясо можно положить слой чеснока – 0,5 головки, порезанного пластинами.
7. Готовить в режиме **Тушение** 2 часа.

РУССКИЙ

## Сациви из кур

Продукты	SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181
Цыпленок бройлерный	500 г	1000 г
Растительное масло	1 ст.л.	1 ст.л.
Лук репчатый	3-4 шт.	7-8 шт.
Орехи грецкие очищенные	1 ч	2 ч
Кинза зелень	полпучка	1 пучок
Кинза зерна	0,5 ч.л	1 ч.л
Чеснок	0,5 головки	1 головка
Шафран, гвоздика, хмели-сунели, соль, перец – по вкусу		
Зерна граната	по вкусу	3-4 ст.л

1. Куриные грудки или цыпленка нарубить порционными кусочками по 50 г.
2. Лук репчатый нашинковать полукольцами.
3. Положить в кастрюлю куриные кусочки, лук, масло, ядра грецких орехов, рубленую зелень, измельченный чеснок, специи, перемешать.
4. Готовить в режиме **Тушение**: куриные грудки – 1 час, цыпленка - 1,5 часа.
5. Перед подачей на стол посыпать зернами граната.

## Лечо (холодная закуска)

Продукты	SR-TMH10		SR-TMH18 SR-TMH181	
Перец красный, желтый мясистый	5-6 шт.	1000 г	10-12 шт.	2000 г
Лук репчатый	4-5 шт.	500 г	10 шт.	1000 г
Томатное пюре*	5 ч	1000 г	10 ч	2000 г
Масло растительное	0,5 ч	80 мл	1 ч	160 мл
Соль	1 ч.л		2 ч.л	
Сахар	2 ст.л		4 ст.л	
Уксус столовый 6-%	1 ст.л		2 ст.л	
Перец черный горошком	1 ст.л		1,5 ст.л	
Лавровый лист	1 шт.		1-2 шт.	

1. Перец, лук очистить, нарезать дольками.
2. Положить в кастрюлю перец, лук, томат, соль, сахар, перемешать.
3. Готовить в режиме **Тушение** 1 час..
4. После приготовления добавить специи и уксус, перемешать. Охладить.

\* Томатное пюре можно использовать готовое или приготовить самим.  
Для этого пропустить через мясорубку или блендер, а затем протереть через сито свежие спелые помидоры без кожицы.



# Рецепты для программы Варка на пару

## Таблица. Время приготовления на пару

Продукт	Количество продуктов	Время (мин)
<b>Мясо и птица</b>		
Манты	8-10 шт. / 500г	35-40
Пельмени	450 г	25-30
Котлеты из кур	4-6 шт. / 500 г	18-20
Фрикадельки	20-25 шт. /500 г	15-18
Суфле мясное	500 г	25-30
Филе куриное	500 г	20-25
Телятина филе	500 г	25-30
<b>Рыба и морепродукты</b>		
Креветки неочищенные варено-мороженые	300 г	8-12
Филе рыбы	500 г	10-14
<b>Овощи и творог</b>		
Картофель	500 г	18-23
Картофель молодой	500 г	15-18
Морковь	500 г	20-25
Свекла	500 г	30-35
Цветная капуста св.	500 г	20-25
Цветная капуста с/м.	500 г	20-25
Брокколи с/м.	500 г	18-23
Творожный пудинг	600 г	30-35

## Суфле мясное с фисташками

Продукты на 4 порции	Мера	Ед.
Фарш из говядины	350 г	
Фарш куриный	250 г	
Молоко (или сливки)	1 1/2 ч	250 мл
Хлеб белый без корок	2 кусочка	40 г
Белок яйца	1 шт.	40 г
Фисташки	1/2 ч	50 г
Соль, перец, мускатный орех	По вкусу	
Сливочное масло	По вкусу	

1. Фарши из говядины и из курицы смешать, взбить с замоченным в воде и отжатым белым хлебом, специями, сливками или молоком до пышной мягкой массы.
2. Яичные белки охладить, взбить в пену.
3. Аккуратно соединить фарш, белки, фисташки, хорошо перемешать.
4. Форму смазать растительным маслом, выложить мясное суфле, разровнять.
5. Готовить в режиме **Варка на пару** по инструкции - 25 минут.  
Перед подачей полить растопленным сливочным маслом.  
Готовится одинаково в обеих моделях.



# Возможные проблемы

## Блюда из круп

Причины	Проблемы в режиме Подогрев							
	В режиме Подогрева каша пересукивается	Зажженный захват может повалиться при многочасовом подогреве каши	Например, цветной или сохраняющий тёплым рис покажется	Противоречие между кастрюли и пластииной нагревателя	Неподнавливается кастрюля	Низ кекса подогрев	Рыжий	Нет напряжения
Неправильные пропорции воды и крупы, неверный тип крупы	●			●	●	●		Нет напряжения. Отсоедините провод и проверьте розетку
Плохо промытая крупа	●		●	●	●	●		
Что-то попало между кастрюлей и пластииной нагревателя	●		●	●	●	●		
Готовка с большим количеством масла	●		●	●	●	●		
Неправильно отмеряна вода	●		●	●	●	●		
Блюдо подогревалось в режиме Подогрев дольше 12 часов						●		
Что-то прилипло к дну кастрюли						●		
Каша разогревалась в режиме Подогрев								
Крышка неплотно закрыта.								
Плохо вымыта кастрюля						●		
Сетевой шнур неплотно включен в розетку			●					

ПЧКИ

## Выпечка

Причины	Проблемы							
	Кекс прилип к кастрюле	Сырой	Недопечённый	Неиспечённый	Кекс треснул во время приготовления	Что-то попало между кастрюлей и пластииной нагревателя	Дно кастрюли не смазано маслом или маргарином	Кекс слишком долго не вынимали из кастрюли
Слишком много теста в кастрюле	●				●	●		
Слишком мало теста в кастрюле					●	●		
Использовалась неподходящая смесь для кекса или ингредиенты, не указанные в рецептах	●	●	●		●	●	●	
Используется смесь для кекса с излишним содержанием шоколада, сахара или фруктов.	●	●			●	●	●	
Кекс треснул во время приготовления	●	●						
Что-то попало между кастрюлей и пластииной нагревателя	●	●	●			●		
Дно кастрюли не смазано маслом или маргарином					●			●
Кекс слишком долго не вынимали из кастрюли		●				●		●
Неверное или слишком долгое вымешивание								●
Неверное количество ингредиентов								●



## Технические характеристики      Технічні характеристики

ДСТУ IEC 60335-2-14:2006, ДСТУ CISPR 14-1:2004, Класс защиты I

Модель Модель		SR-TMH10	SR-TMH18 SR-TMH181	
Источник питания Джерело живлення		220В ~ 50 Гц		
Потребляемая мощность Потужність, що споживається	в режиме Выпечка В режимі Випікання	490 Вт	670 Вт	
	в режиме Подогрев В режимі Підігрів	97.5 Вт	108.5 Вт	
Вместимость Місткість	Гречка (мерные чашки) Гречка	0.5 - 3 мерных чашек 0.5 - 3 мірних чашок	2 - 8 мерных чашек 2 - 8 мірних чашок	
	Рис (мерные чашки) Рис	0.5 - 4 мерных чашек 0.5 - 4 мірних чашок	2 - 8 мерных чашек 2 - 8 мірних чашок	
	Перловка (мерные чашки) Перловка	0.5 - 3 мерных чашек 0.5 - 3 мірних чашок	2 - 8 мерных чашек 2 - 8 мірних чашок	
	Плов (мерные чашки) Плов	1 мерные чашки риса 1 мірна чашка рису	2 мерные чашки риса 2 мірні чашки рису	
	Молочная каша / Тушение Молочна каша / Тушкування	1.7 л	3.1 л	
	Выпечка Випікання	750 г	900 г	
Объём кастрюли Об'єм каструлі		2.5 л	4,5 л	
Габаритные размеры (В x Д x Ш) (прибл.) Габаритні розміри (В x Д x Ш) (прибл.)		245 x 248 x 255	276 x 274 x 275	
Вес (прибл.) Вага (прибл.)		2.4кг	2.8кг	
Подогрев ( в программе Гречка) Підігрів (в програмі Гречка)		12 часов 12 годин		



## Russian & Ukrainian

Дату изготовления Вы можете узнать по номеру, который размещен на задней части устройства.

X XX XXX

1-ая цифра: год (последняя цифра номера года)

2 - 2012, 3 - 2013, 4 - 2014

2-ая и 3-я цифра: месяц (в цифровом выражении)

01 – Январь, 02 – Февраль, … 12 – Декабрь

Установленное изготавителем время службы (годности) этого устройства равняется 7 годам от даты изготовления при условии, что эксплуатация происходит в точном соответствии с данной инструкцией и при соответствии условий работы техническим стандартам, предусмотренным для этого устройства.

### Информация относительно утилизации в других странах за пределами Европейского Союза

Этот символ действителен только в пределах Европейского Союза. Если от этого изделия необходимо избавиться, обратитесь к местным органам власти или дилеру и спросите о правильном методе утилизации.

### Условия гарантии в Украине

Компания Panasonic Corporation предоставляет на данное изделие, поставляемое в Украину, гарантию производителя сроком на 1 год.

Дату виготовлення Ви можете з'ясувати за номером, що розміщений на задній частині виробу.

X XX XXX

1-ша цифра: рік (остання цифра номеру року)

2 - 2012, 3 - 2013, 4 - 2014

2-га та 3-тя цифри: місяць (у цифровому виразі)

01 - Січень, 02 - Лютий, … 12 - Грудень

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.




### Інформація щодо утилізації в інших країнах за межами Європейського Союзу

Цей символ дійсний лише в межах

Європейського Союзу. Якщо від цього виробу потрібно позбавитися, зверніться до місцевих органів влади або дилера і запитайте про правильний метод утилізації.

### Умови гарантії для України

Компанія Panasonic Corporation надає на даний виріб, що постачаються в Україну, гарантію виробника строком на 1 рік.



**Панасоник Аплаенсиз (Тайланд) Ко., Лтд.**

71 Вэлгроу Индастриал Эстейт, Бангна-Трад Роад км.36 Му 5  
Бангсамак, Бангпаконг, Чачоенгсао 24180 Тайланд

**Панасонік Еплайенсис (Тайланд) Ко., Лтд.**

71 Велгроу Індастріал Естейт (Бангна-Трад Роад, км 36) Му 5  
Бангсамак, Бангпаконг, Чачоенгсао 24180, Таїланд

**Panasonic Appliances (Thailand) Co., Ltd.**

71 Wellgrow Industrial Estate (Bangna-Trad Rd., km.36)Moo 5  
Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao 24180, Thailand

Web site : <http://panasonic.net>

Cooking Web site : <http://cooking.panasonic.ru>

© Panasonic Appliances (Thailand) Co., Ltd. 2012

Напечатано в Тайланде  
Надруковано у Таїланді

RZ19K9365  
T1009-5042